

व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

(समस्त हिन्दी भाषी प्रदेशों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर गृहविज्ञान के पाठ्यक्रमों पर आधारित)

• गीता पुष्प शाँ

एम. एस-सी. होम साइंस (मद्रास विश्वविद्यालय) प्रोफेसर, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग, समग्र महिला कॉलेज, पटना (पटना विश्वविद्यालय)

● जॉयस शीला शॉ बी. ए. ऑनसं, एम. ए. (पटना विश्वविद्यालय) रीडर एवं विभागाध्यक्षा, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभागा थी अरविन्द महिला कॉलेजे, पटना (भगध विश्वविद्यालय)

⊕ रॉबिन शॉं पुष्प.

प्रकाशक .

विनोद पुस्तक मन्दिर

कार्यानय : रागेय राघव माग , जागरा -2
विकी-केन्द्र : हॉस्पिटस रोड, आगरा -3

चॉबिन शॉ पुष्पप्रवम संस्करण: 1990/91मृत्य: 45.00

इस पुस्तक के सम्बन्ध में ...

अधिकतर लोगों की धारणा है कि गृह-विज्ञान एक अस्यन्त साधारण विषय है। इसमें तो बस पाक-सम्बन्धी जानकारियाँ होती हैं। किन्तु सस्य इसके विपरीत है। व्यक्ति अर्घायाजन क्यों करता है? जी-तोड़ परिश्रम के पीधे, कहीं न कहीं उसकी आकांक्षा होती है कि उसके पास एक ध्वयस्थित पर हो, सुसंस्कृत पत्नी हों, योग्य संतान हो""यहाँ आकर 'गृह-विज्ञान' की श्रंष्टता सिद्ध होती है। इसके ब्यापक एवं विस्तृत स्वष्ट से परिचित होने के पृथ्वति, उपर्युक्त धारण स्वयं सण्डत हो जाती है।

'गृह-विज्ञान' के अन्तर्गत वस्त्र-विज्ञान के सेद्वान्तिक तथा व्यावहारिक पक्ष भी आते हैं। प्रस्तुन पुस्तक 'व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान', क्लातक ते स्नातकोत्तर की छात्राओं साय-साथ आप गृहिणियों की दैनिक आवश्यकताओं को ब्यान में रखकर लिखी गयी है। इसमें कुल छः अनुभाग तथा पचहत्तर अध्याय हैं। कटाई एवं सिलाई-कला के अन्तर्गत परिधान निर्माण के सिद्धान्त, सिलाई मशीन की विस्तृत जानकारी, प्रामाणिक माप सारणी, द्वार्षिरम, वैटर्न, कटाई-नियोजन, सीवन, हाथ की सिलाई, प्लीट्स, परिधानों पर प्रपुत्त बंधन, विशेष आवार को अवें तथा कोंतर, वस्तों की मरस्मत, महिलाओं पुरुषों एवं बच्चों के परिधानों के आरेखन आदि विषयों की विस्तृत रूप से चर्चा की मार्य है। अत्य अनुभाग हैं—कवाई-कवाई, व्यावहिक्ता। इत्त अनुभागों में, तत्सव्यधी विषयों की पुरे विस्तार के साथ समझाया गया है। अतः हमारा यह दावा, कि हिन्दी मे एक जगह वस्त्र-विज्ञान के समस्त ब्यावहारिक पक्षों की जानकारियों प्रास्त कर कॉलेज एवं सिलाई-शिल-कला के हाते की छात्राएँ, प्राध्यापकार्ण तथा गृहिणियों लागावित्र होंगी, सत्त वही होगा।

अन्त मे, ब्रावरण के लिए छायाकार संजय ओतील के साय-साय, हम चित्र-कार सुबीध गुप्ता एवं छायाकार सुमित ऑज्मण्ड के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनके सहयोग से पुस्तक को यह सन्दर स्वरूप प्राप्त हुआ।

'रवीन्द्रांगन' (आलम-मंजि्ल) 95, सब्जीवाग, परना-800004 राबिन शॉ पुष्प गीता पुष्प शॉ जॉयस शीला शॉ प्रकासक विनोद पुस्तक मन्दिर कार्यालय : रांगेय राषय मार्ग, आगरा -2 विकी-केन्द्र : हॉस्पिटस रोड, आगरा -3

⊚ रॉबिन शॉ पुष्प प्रयम संस्करण: 1990/91 मूल्य: 45.00

इस पुस्तक के सम्बन्ध में ...

अधिकतर लोगों की धारणा है कि गृह-विज्ञान एक अस्यन्त साधारण विषय है। इसमें तो बस पान-सम्बन्धी जानकारियाँ होती हैं। किन्तु सस्य इसके विषयरित है। ब्यक्ति अर्षोपार्जन स्यों करता है? जी-तोड़ परिषम के पीछ, कहीं न कहीं उसकी आकांक्षा होती है कि उसके पास एक व्यवस्थित पर हो, युसंस्कृत परनी हो, योग्य संतान हो""यहीं आकर 'गृह-विज्ञान' की व्यट्टता सिंद होती है। इसके व्यापक एवं विस्तुत स्वरूप से परिचित होने के पश्चात्, उपयुक्त धारणा स्वयं खण्डित हो जाती है।

'गृह्-विज्ञान' के अन्तर्गत वहत्र-विज्ञान के सुद्धान्तिक तथा ध्यावहारिक पक्ष भी आते हैं। प्रस्तुत पुस्तक 'व्यावहारिक वहत्र-विज्ञान', स्नातक से स्नातकोत्तर की छात्राओं साप-नाथ आम गृहिणियों की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रक्षकर तिस्त्री गयी है। इसमे कुत छः अनुभाग तथा पचहत्तर अध्याय हैं। कटाई एवं सिलाई-कला के अन्तर्गत परियान निर्माण के सिद्धान्त, सिलाई मशीन की विस्तृत जानकारी, प्रामाणिक माप सारणी, हार्षिट्य, पैटनं, कटाई-नियोजन, सीवन, हाप की सिलाई, स्त्रीट्स, परिधानों पर प्रयुक्त वंधन, विस्तृत आकार की अवें तथा कौतर, वस्त्रों की मरम्भत, महिलाओं- पृष्ठवों एवं बच्चों के परिधानों के आरेखन आदि विषयों की विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है। अन्य अनुभाग हैं—कड़ाई-कला, चुनाई-कला, फोशिया-कला, रंगाई-छनाई, वौधनी, याटिक, विचाकन-कला तथा धुलाई-कला। इत अनुभागों में, ततसम्बग्धी विषयों को पूरे विस्तार के साथ समझता गया है। अटः हमारा यह दावा, कि हिन्दी में एक जगह वस्त्र-विज्ञान के समस्त आवहारिक पक्षों की जानकारियौं प्राप्त कर कर्नेक पृष्ट सिलाई-शिल्य-कला केन्द्रों की छात्राऍ, प्राध्यापिकाऍ तथा गृहिणियां लागानित होंगी, गुलत नहीं होगा।

अन्त में, जावरण के लिए छायाकार संजय ओनील के साथ-साय, हम जित्र-कार सुबीध गुप्ता एवं छायाकार सुमित ऑजनण्ड के प्रति आभार प्रकट करते है, जिनके सहयोग से पुस्तक को यह सन्दर स्वरूप प्राप्त हुआ।

'रवीन्द्रांगन' (बालम-मंज़िल) 95, सब्ज़ीबाग, पटना–800004 राबिन शॉ पुष्प गीता पुष्प शॉ जॉयस शीला शॉ



विषय-सूची

अनुमाग—1 कटाई एवं सिलाई-कला (The Art of Cutting and Tailoring)

1. परिचान निर्माण के सिकान्त

(Principles of Clothing Construction)

6-26

महत्ता, अनुपात, सन्तुलन, लय, आकर्षण-केन्द्र, समन्वय, प्रश्न ।

2. सिलाई मशीन

(The Sewing Machine)

. बाविष्कार, सिलाई मशीन के विभिन्न पुरज्े—दबाव पद छड़, सुई छड, धागा उत्थापक, आईलेट, तनाव नियंत्रण पेंच, तनाव नियंत्रण स्प्रिय. तनाव नियत्रक, धागा निदेशक, दवाव पद, पेंच, सरकने वाला पट, फीड डॉग, मुख पट या सुई पट, दबाव पद, सुई, सुई कसने की पेंच, द्यागा निदेशक, टांका नियामक, टांका नियामक लॉक स्कू, वलनी छड़, बॉबिन लपेट, रबर का छल्ला, सन्तुलन चक, बाँबिन घागा निदेशक, स्टॉप मोशन स्कू, हत्या चालक, वॉविन केस, बॉबिन, ट्रेडल, ड्राइव ह्वील, ड्राइविंग बेल्ट, विद्युत मोटर तथा एक्सेलरेटर, सिलाई मशीन चलाना, सिलाई करना, सिलाई मशीन में धारे लगाना, धारी में तनाव, टाँकों की लम्बाई तथा संख्या, कपडे के प्रकार के अनुरूप सुई का चनाव करना, सिलाई मशीन सम्बन्धी समस्याएँ : कारण एव निदान-फंदे नहीं बनना, ऊपर का धागा टटना, नीचे का धागा टटना, सई ट्टना, कपडे का आगे नहीं सरकना, असमान बिखया का बनना. . कपड़े के द्यागे का खिचना, मशीन का भारी अलना, सिलाई करते समय धारों के गुच्छे बनना, सिलाई मशीन की देखभाल. सिलाई मशीन के रख-रखाव सम्बन्धी ध्यान देने योग्य बातें, मशीन की सफाई, मशीन की सफाई सम्बन्धी ध्यान देने योग्य बातें, सिलाई मशीन में तेल डालना, प्रश्न।

3 मिलाई के जवकरण

(Equipments for Tailoring)

- (क) नाप लेने के निमित्त-मापक फीता, नोट-युक, पेंसिल तथा रबर, स्केल ट्राइ-ऍगल, नमूने की प्रस्तिका (ख) रैखांकन के निमित्त-कटिंग टेबल, रेखक, 'एल' स्ववायर या टेलसं स्ववायर, देलरिंग कर्व. देलसं चॉक. पिनें तथा पिन कशन, कार्वन पेपर. मार्किंग या ट्रेंसिंग ह्वील, भूरा कांगज, कांगज पर बने नमूने, देलसं स्केल (ग) कटाई के निमित्तं साधारण कवी, 'छोटी कवी, काज काटने के निमित्त कैची, शिवर्स, पिकिंग शिवर्स (घ) सिलाई के निमित्त-सिलाई मशीन, सुइयाँ, सुई कुशन, धारे, अंगुरतान, 💱 बॉबिन. आइलेट लगाने का यंत्र, मध्यम कैंबी, पेंच कस, बॉडिकन (ङ) कछ अन्य सहायक सामग्रियाँ—इस्तरी, इस्तरी देवल, स्लीव बोर्ड, ब्रश, पानी की कटोरी, स्पंज, हैंगर, प्रश्न ।
- 4 ਜਦ ਜੇਜਾ (Taking Measurements)

. व्यक्तिस्व का अध्ययन-सामान्य व्यक्तित्व, ऊर्ध्व प्रमुख व्यक्तित्व, कबडा व्यक्तित्व, तोद वाले व्यक्तित्व, छोटी गर्दन तथा समतल कन्छे थाले व्यक्तिस्व, ठिगने व्यक्तिस्व, तिरछे कंछे बाले व्यक्तिस्व, पहले-सम्बे व्यक्तित्व, नाप लेते समय व्यान देने योग्य बातें, शरीर के विभिन्न अंगों के नाप लेगा, पैंट, शतवार, पायजामा, पेटीकोट आदि का नापना, मापक कमबद्धता, प्रश्न ।

5. प्राप्ताणिक माप सारणी

47 - 50(Standard Measurement Tables)

महत्त्व, माप विभाजक तालिका, छाती-घर के आधार पर प्रयो के नाप निकालना, पुरुषों के मुद्दे की गहराई निकासने की विधि, छाती-घेर के आधार पर स्त्रियों के नाप निकालना, अध्ट-विमाग पद्धति के आधार पर पैट का नाप आर्कना, पुरुषों की प्रामाणिक माप सारणी, स्त्रियों की प्रामाणिक माप सारणी, बालक-बालिकाओं की प्रामाणिक माप सारणी।

6. वस्त्र-परिमाण का अनमान

(Estimation of Quantity of Fabric)

वस्त्रका अर्ज्या पनहां, वस्त्र का परिमाण, फैशन का प्रभाव. िजाइन का प्रभाव, प्रश्न।

अध्याद	7	पृष्ठ
	कटाई के निमित्त यस्त्र को सैयार करना	54-58
	(Preparing the Fabric for Cutting)	
	महत्त्व, कपड़े की सीधी और आड़ी दिशाएँ पहचानना, कपड़े की	
	सीधा करना, कपड़े के सीधेपन का परीक्षण, कपड़े को श्रिक	
	करना-सूती तथा लिनन को थिक करना, ऊनी वस्त्रों को थिक	
	करना, प्रश्न ।	
8.	कृषिटग का अभ्यास	59-62
	(Drafting Practice)	
	महत्त्व, ड्रापिटग का अभ्यासकागज पर ड्रापिटग, पूरे स्केल की .	
	ड्रापिटम, छोटे स्केल की ड्रापिटम, कपड़े पर ड्रापिटम, प्रश्न ।	
9.	पैटनं	63-65
	(Pattern)	
	महत्त्व, पैटनं बनीना, पैटनं के निर्देश चिह्न-हाटं, नॉचेज़, निदेश	
	रेखाएँ, छिद्रण संकेत, प्रश्न ।	
10.	कटाई-नियोजन _्	66-72
	(Planning the Cutting)	
	महत्त्व, कपड़े के किनारों की परख, ले-आउट, पैटर्न उतारते समय	
	कार्बन-कागज का प्रयोग, बस्त्र-कटाई के समय ध्यान देने योग्य	
	बार्ते, प्रग्न ।	
11.		73-76
	(Dart)	
	उपयोगिता, डार्ट तथा वस्त्र, प्रश्न ।	
12.	हाय की सिलाई	77-84
	(Hand Stitching)	-
	महत्व, अस्यामी हस्त-सिलाई—सम कच्चे टाँके, असम कच्चे टाँके,	
	र्दाजयों द्वारा व्यवहृत कञ्चे टाँके, कञ्ची सिलाई के निमित्त तिरछे टाँके, सादा टाँके या शीघ्रगामी टाँके, चुन्नटें। स्थायी हस्त-	
	टाक, साथा टाक या शाझगामा टाक, चुन्तट । स्याया हस्त- सिलाई—बिखया, फ्राँस स्टिच, होरिंग बोन स्टिच, ओवर कास्टिग,	
	विभिन्न स्टिच । सुरवाई या तुर्पन—तिरछी तुरपाई, अनुलम्बित	
	तुरपाई, अत्रत्यक्ष तुरपाई, सावे टाँकों द्वारा तुरपाई, ब्लैकेट स्टिच,	
	काज टीका, प्रथम ।	
13		85-93
	(Pleats, Tucks, Gathers, Frills and Bands)	33-73
	प्लीट्स , या प्लेट्स, प्लीट्स के प्रकार—साइड प्लीट्स, नाइक	
	the state of the s	

शहयाय

प्लीट्स, एकॉडियन प्लीट्स, कार्द्रिज प्लीट्स, बॉक्स प्लीट्स तथा इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स, । टक्स, चुन्नटे, गेविंग, झालर या फिल, पहिट्याँ—कीरेड पट्टी बनाना, पाइपिंग लगाना, प्रश्न ।

14. औरेब कपड़ा तथार करना

94-96

पुष्ठ

(Preparing Bias Cloth) उपयोगिता एव विधि, प्रश्न ।

97-106

15. सीवन (Seam)

(Seam)
वस्त्र के अनुकूस सुई तथा धामो का चयन । बस्त्र, सुई, धामा तथा
टोकों की पारस्परिक अनुकूतता, सीवन के अन्तर्गत ध्यान देने
योग्य वातों । सीवन के प्रकार एवं उनकी परिष्कृति—सादी सीवन,
कटे किनारों पर धामे सपेटना, किनारों को मोइकर सिल देना,
खूके, परन्तु सिले किनारे, मोइकर सुरपन किए किनारे, किनारों
की पिंकिन शिवस हारा करर देना, किन सीवन, चपटी सीवन,
कलालेन सीवन, पाइण्ड सीवन, एंटीक सीवन, टॉम स्टिचिंग, चढ़वी
सीवन, खुली सीवन, प्रारोदार सीवन, प्रशा

16. परिधानों पर प्रयुक्त बंधन

107-115

(Fasteners Applied on Garments) ध्लेकेट के प्रकार—बढ़वाँ पट्टी गुरू ध्लेकेट, सुरुपाई किए हुए ध्लेकेट, संतत पट्टी गुरू ध्लेकेट, सीवन पर बने प्लेकेट, लेडीज़ कुरते पर बने साइड ध्लेकेट, नुशेले ध्लेकेट, परिधान पर प्रमुक्त बंधनों के प्रकार—धलेकेट, नुशेले ध्लेकेट, परिधान पर प्रमुक्त बंधनों के प्रकार—धलेकेट, नुशेले ध्लेकेट, परिधान पर प्रमुक्त बंधनों के प्रकार—धलेकेट, नुशेले धलेकेट, जिल्दर, बटन तथा काज, काज बनाने हेंचु बटन का नाम लेना, काज बनाना, बटन टॉकना, डोरी, धारो बारा बनाए एए बंधन, प्रका ।

116-124

4.7

17. विमिन्न प्रकार की आस्तीनें, जैमें तथा योक 116 (Different Types of Sleeves, Pockets and Yokes) आस्तीनों के प्रकार —पूरी आस्तीन, आधी आस्तीन, पौना आस्तीन । आस्तीन सम्बन्धी गांप, आस्तीन सम्बन्धी प्रापाणिक माप (स्त्रियो के निमन्त्र)। स्त्रियों के परिधानों पर समस् बाती आस्तीनों के कुछ प्रचित्त प्रकार—सादी आस्तीन, ग्रीको मोहरी की आस्तीन तथा शुलती आस्तीन, कन्ये पर फूली हुई आस्तीन तथा मटन-लेग आस्तीन, मुजा के पेरे पर फूली हुई आस्तीन सुमी वासी आस्तीन, बाही से सटी हुई पोना आस्तीन, पूरी आस्तीन

(सादी), कलाई के पास चुन्नटों वाली, आस्त्रीनें र बार्ट की आस्त्रीनें । क्षेत्रों के प्रचलित प्रकार—पैच जैव, सीवन से स्वगीक्रोंच; न्यीत्रकर बनाई गई जैव, स्विप जेव, घोक, प्रवत ।

18. विभिन्न आकारों के गते तथा कॉलर 125-130 (Different Shapes of Neckline and Collars)

गले के प्रचलित आकार—सादा गला, ऊँचे आकार का गला, विभिन्न आकारों के गले । कॉलर, कॉलरों के विभिन्न प्रकार—सपाट कॉलर, पीटर पॅन कॉलर, सादी खुली कॉलर, परिवर्तनीय कॉलर, झल्लरी या लहरिया कॉलर, शॉल कॉलर, शर्ट की कॉलर, कॉलर फॉल, खुली कॉलर, स्टेड कॉलर, प्रश्न ।

19. बस्त्रों को सरम्मत

131-137

(Mending Fabrics) शावस्यकता, वस्त्र मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्रिया, सुदृदीकरण या पुनर्यक्त, रक्तू करना, पेवन्द लगाना, छपे हुए कपड़े पर पेवन्द स्थाता, प्रचारमक पेवन्द, काज को मरम्मत, कमीज के कॉलर की सरम्मत, प्रस्त ।

20. बारेखन (Drafting) 138-140

170-208

आरेखन करते समय ध्यान देने योग्य वार्ते, प्रश्न । !. बच्चों के परिधानों का आरेखन 141–169

(Drafting of Children's Garments)
बिव, कीडर, ंटोपी, नैपकिन, जीविया, सवला, रॉम्पर, सावी.
समीज, वॉडी वाली शमीज, सादा फ्रॉक, फुम्में की वीह बाला
बेवी फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक, ए. लाइन फ्रॉक, क्टर्ट, वॉब्स प्लीटेड
स्कट, ट्र्यूनिक, स्कट ब्याज्य, बाबा सूट—टॉए तथा निकर, हाफ पैट, कुरला, नाइट-सूट या स्वीपिंग सूट—टॉप-पायजामा।

22. महिलाओं के परिधानों का लारेखन (Drafting of Ladies' Garments) चार कली का पेटीकोट, छः कली का पेटीकोट (अ), छः कली का पेटीकोट (व), क्लाज्ज, सेमार ब्लाज्ज, दिना बहिं। का ब्लाज्ज, चोली कट ब्लाज्ज, रेस्तेंन ब्लाज्ज, लेडीज कुरता, नाइटी, द्रपीस नाइटी, मैंनसी, हाउस कोट, किचन एपन, सैंब एपन, माढी सलवार, चल्नेटवार सलवार। प्रथों के परिधानों का आरेखन

(Drafting of Men's Garments)

सादा पायजामा. चुडीदार पायजामा (क), चडीदार पायजामा (ख), सलीगढ़ी पायजामा, कुरता, कलीदार कुरता, पूरी बाँह की व खुली कमीज।

अनमाग---2 फढ़ाई-फला

(The Art of Embroidery)

225-233

कढाई-कला : आवश्यक सामग्री एवं विभिन्न चरण (Embroidery : Articles Required and Different Steps) . महत्त्व, कढाई हेत आवश्यक सामग्री--मंजया, धागे, सहयौ अंगणतान, कैंचिया, फोम, कार्बन पेपर, पेंसिल, टोसिंग कागज, ." मार्किंग हील, पिनें, टेलसं चाँक, नापने का फीता, नमुने तथा नमुनो की पुस्तिका । कढ़ाई कला के विभिन्न धरण-नमने का चुनाव, नमूना उतारना, नमूने को वस्त्र पर उतारना, कढाई त करता, कढ़ाई पर इस्तरी करता, कढ़ाई किए हुए वस्त्र की धीना। कढाई करने के नियम, प्रश्न ।

25. कढाई के टॉके

234-245

(Embroidery Stitches) कढाई के अमुख टॉके-स्टेम स्टिच, रानग स्टिच, चैक स्टिच, चेन स्टिच, गाँठदार चेन, लेजी डेजी स्टिच, स्टेट स्टिच, संटिन स्टिच, लॉग एण्ड गाँटे स्टिच, सीड स्टिच, स्प्लिट स्टिच, फ्रेंच नॉट, क्रॉस स्टिच, फेदर स्टिच, फर्न स्टिच, पलाई स्टिच, ब्लैकेट स्टिच, बटन होल स्टिच, शेवरॉन स्टिच, डबल नॉट, काऊविंग, हेरिंगबीन स्टिव, लेड स्टिब, रूपानियन स्टिब, लप एण्ड डाउन बटनहोल स्टिच, केवल, बुलियन स्टिच, स्पाइडर स्टिच, पक्षोरेंटाइन स्टिच, विक स्टिच, प्रश्त ।

26. एपलीक वर्क (Applique Work) 246-247

उपयोगिता, एपलीक की विधि, प्रश्न ।

248-249

27. श्रीको सक्ते (Shadow Work)

उपयोगिता, शैंडो वर्क बनाने की विधि, प्रश्न ।

अध्या	4	पुष्ठ
28.	कट बकें (Cut work) उपयोगिता, कट वकें बनाने को विधि, प्रश्न ।	250-251
29.	साराकशी (Drawn Thread work) साराकशी की विधि, प्रश्त ।	252-253
30.	स्मॉकिंग (Smocking) उपयोगिता, स्मॉकिंग करने की विधि, प्रश्न ।	254-255
31.	आलंकारिक कड़ाई (Decorative Embroidery) उपयोगिता, स्केलीपिंग, विवस्टिंग, नेट वर्फ, मोती टौकना, सीपी बटन एवं सलमा-सितारे टौकना, बीशे टौकना, प्रश्न ।	256–260 ,
32.	भारतीय पारम्परिक कड़ाई (Indian Traditional Embroidery) इतिहास, काश्मीरी कड़ाई कला, पंजाब की फुलकारी, काठियावार एवं कच्छ की कड़ाई, राजस्थानी कड़ाई, पस्वा रूमाल, उड़ीशा क पंच बक, बंगाल का कथा, लखनऊ की चिकनकारी, मनिपुरी कढ़ाई कनटिक की कसूसी, बनारसी ज्रोकला, मद्रासी कड़ाई, बिहार क् गुजनी, सिधी कड़ाई, प्रस्त ।	Τ,
33.	खिलीने बनाना (Toy Making) कपड़े का खरगोश बनाने की विधि, कपड़े का मुर्गा बनाने की विधि प्रक्त ।	270–273 ,
34.	धरेलू उपयोग के बस्त्रों पर कड़ाई (Embroidery on Household Articles) उपयोगिता, ड्राइंग रूम से सम्बन्धित सजाबटी बस्त्र—टेवल क्लॉब टेवल क्लॉब हेतु नाग, कुशन कवर्स, तैयार कुशन कवर्स के सामाय नाग, सोगा बैंक, टी. थी. कदर । डाइनिंग रूप के लिए सजावट वस्त्र—टी-सेट, टी कोजो, ट्रे न्लॉब, ट्रॉली क्लाय, टेवल मैट्म सेमन सेट । ड्रोसिंग टेवल सेट—दीयार नाग, प्रका ।	r t

अनुभाग—3	
बुनाई-फला	
(The Art of Knitting)	

35. ब्रुनाई के निमित्त आवश्यक सामग्रियां 283-285 (Articles Required for Knitting) बुनाई कला को उपयोगिता, बुनाई के निमित्त आवश्यक सामग्रियां — जन, शुगाई की सलाहयां —साधारण गीधी सलाहयां, गोलाकार सलाहयां, नीमशी सलाहयां । कोषियां, सई, प्रम्न ।

36. प्राथमिक बुनाई 286-293 (Primary Knitting) फंदे डालना, अगुठे की सहायता से फंदे बनाना, सिलाई की सहायता से फंदे बनाना, सीधी बुनाई, उल्टी बुनाई, पटाना, बढ़ाना,

फंडे बंद करना, प्रथन ।

37. धुनाई के आवश्यक निवेश
(Important Instructions for Knitting)
अंग्रेजी एवं हिन्दी में बनाई-संकृत तथा उनकी व्यास्था, प्रथन ।

297-303

38. शिशुओं के लिए कती बस्त्र (Woollen Garments for Babies) मोजर, टोपी, कोटी, फॉक, प्रश्न !

दस्ताने, मोजा, मफलर, प्रश्न ।

सावा, दाया, कारा, कारक, अरूप ।

39. बच्चों के लिए करनी परिधान
(Woollen Garments for Children)
बिना बाँहो का पुलीबर, पूरी बाँह का पुलीबर, ऊँचे गले का रेगलेंन
स्वेटर, परिष्ट बाला 'रेगलेंन कार्डीगन, गिटेन्स, ग्रीजा, केंप या

होपी, प्रश्त ।

'40. महिलाओं के लिए कसी परिधान

(Woollen Garments for Ladies)

ब्लाउज, कार्डीपन, स्कीबी, स्काफ, श्रांत, प्रश्न ।

41 पुरुषों के लिए कनी परिधान 329-339 (Woollen Garments for Gents) वी आकार के गले का स्लोबलेस पुलोबर, पूरी बाह का पुलोबर,

į

42. बुनाई के कुछ नमूने

340-350

(Some Patterns for Knitting)

. केबल युनाई, तिरछी रिव, एक बाकर्षक नमूना, खंडित रिव, त्रिकोण, मधुछता, एक आकर्षक नमूना, जालीदार नमूना, इंक्हरा केवल, सर्पिल केवल, दोहरे केवल, दोरंगा नमूना (1) दोरंगा नमूना (2), प्रश्नाः

43. प्रापिटग

(Grafting) . ग्रापिटम की विधि, प्रश्न ।

> अनुभाग-4. फ्रोशिया-फला (The Art of Crocheting)

44. ऋोशिया-कला के प्राथमिक चरण

(Primary Steps of Crocheting)

महत्त्व, क्रोशिया हुक, तनाव, चेन बनाना, सिंगल क्रीशिया, खबल क्रीशिया, हाफ ट्रेंबल, डबल ट्रेंबल, ट्रिपल ट्रेंबल, अफगान कोशिया, प्रश्न।

45. फ्रीशिया के निर्देशों का पालन

361-362

(Following Directions for Crocheting) अंग्रेजी तथा हिन्दी में बुनाई-संकेत एवं उनकी व्याख्या, क्रीशिया कला की अंग्रेजी एवं अमरीकन पद्धतियों के पारस्परिक पारि-भाषिक नाम, प्रश्न ।

46. श्रीशिया के कुछ नमृते लें ।

363-365

(Some Designs for Crocheting) ब्लॉक नमूना, खम्बे बनाना, पिकॉट, बलस्टर (गुच्छा), चक्र, सीयी. यक स्टिच, अध्न १

47. लेस के कुछ नम्ने

366-368

(Some Designs for Laces) सीपी नमूना, मकड़ी का जाला, पंखा नमूता, प्रश्न ।

48 लेमन सेट कवर, फुल एवं मोटिफ 369-372

(Lemon Set Cover, Flower and Motif) ग्लास का कवर, जग का कबर, एक आकर्षक फल, चौकोर मीटिफ, प्रश्न ।

49. रंगों का महत्य एवं रंग चक

375-378

(Importance of Colour and Colour Wheel) महत्त्व, रंगी की व्याख्या एवं रग चक्र, प्रकृत ।

379-383

प्ट

50. रहीं के प्रकार

(Types of Dyes)

रंगो के प्रकार। प्राकृतिक रंग-वनस्पतिज रंग, प्राणिज रंग, सनिज रंग। संक्लिप्ट रंग -प्रत्यक्ष रंग, एसिड रंग, क्षारीय रंग, मॉरडेंग्ट रग. वॉट रंग. सल्फर रंग, नेफ्यॉल रंग, प्रश्न ।

51. वस्त्र की घरेल् रंगाई

384-394

(Home Dyeing of Clothes) उपयोगिता, तैयारी, आवश्यक सामान--पानी, बतन, माप-तौल के सामान, लकड़ी की चम्मचें-कटोरे, लकड़ी के डडे-बाँस, रंग, बस्त्र, थर्मामीटर, लिटमस पेपर, चुल्हा, दस्ताने, एप्रन, बावश्यक रसा-यन, नोटब्क, बाटरप्रक पेन, अन्य सामान । रंगाई के लिए स्थान । रंगाई से पूर्व वस्त्र की जाँच। रंगीं का चुनाव-वे रंग जिन्हें ठंडे अथवा गर्म या सबलते पानी मे घोला जा सकता है, वे रग जो केवल गर्म पानी में घोले जाते हैं, वे रंग जो केवल माणिज रगों को रंगते हैं. रेगाँन को रंगने वाले रंग। वस्त्रों को रंगने की तैयारी । वस्त्र रंगने की विधि । सती वस्त्र रंगने की विधि-कच्चे रंग में रंगना, पनके रंग में रंगना । रेशमी वस्त्र रंगने की विधि । अनी वस्त्र रंगने की विधि। रंगे हुए वस्त्रों पर इस्तरी करना। रंगाई में सामान्य दीय के कारण, प्रश्न ।

52. बंधीन रंगाई (Tie and Dye)

395-400

. इतिहास, बंधेज रमाई की विधि-वस्त्र का चुनाव, नमुना . उतारना, गाँठें बाँधना, गाँठें बाँधने की विश्वियां-नोंक पर, कीली पर, चने, मटर या बोज, मोती या काँच की गोलियाँ, माचिस की तीलियाँ, मुखी फलियाँ, पूरे वस्त्र मे गाँठें लगाकर, कौहियाँ - v, यस्त्र में तह लगाकर, प्लास्टिक बाँधकर, लहरिया ... अध्याय

वंधाई। वस्त्र रेंगना, सुखाना, गाँठें खोलना, इस्तरी करना, प्रश्न ।

53. बाटिक कला (Batik Art) 401-409

वृष्ठ

इतिहास, बाटिक कार्यं करने की विधि—वस्त्र का चुनाव, नमूने का चुनाव, मोम लगाना, वस्त्र पर मोम लगाने की विधियां— सीचे बयवा ब्लॉक हारा, मोमबत्ती हारा, ब्रग्न हारा, बस्त्र रॅगना, बाटिक रगों की तालिका। रॅगाई के आवश्यक सामान, वेस रंग बनाने की विधि, सॉस्ट का घोल बनाने की विधि, मोम लगाकर वस्त्र रॅगने की विधि, गोम छुड़ाना—पहली विधि, दूसरी विधि, इसरी करना, प्रश्न।

54. छपाई

410-413

(Printing) ब्लॉक भिटिंग, आयरवक सामग्री—रंग सामग्री, मिनी पैट, छपाई टैबल, ब्लॉक, बस्त्र जिस पर छपाई करनी है, ब्लॉक द्वारा छपाई की विधि। स्टेसिल प्रिटिंग, प्रस्त ।

55. यस्त्र चित्रांकन

414-416

(Fabric Painting)
भावस्यक सामग्री — फेन्निक पेन्ट, फेन्निक मीडियम, अग्न, स्याही
सोख कारज, नमूना, कार्बन एवं पेन्सिस । वस्त्र वित्रांकन की
विश्वि, सन्न से रंग मरने की विश्वि, प्रका

अनुभाग-6

धुलाई-कला (The Art of Laundering)

56 बस्त्रों की घरेलू धुलाई

419-429

(Household Laundry)
महत्व, परेलू धुनाई से लाम, बहन-प्रसालन की विधियाँ—गुष्क
धुनाई, बाद धुनाई । घुनाई की विधियाँ एवं सिद्धान्त—हायों के
स्वाव द्वारा, धर्मण द्वारा (हाय से पर्मण, बन्न से घर्मण, सुरदरी
सतह पर पर्मण, स्मर्थिय बोर्ड पर घर्मण, निश्चित घर्मण), चूपण
द्वारा, करवे धोने की मधीन द्वारा, मसीन में बस्य धोने की विधि,
सावधानियाँ, प्रना।

श्रद्धाप 57. सम्बोपधोती देश

430-437

(Textile Fibres)

वर्षं, गुण—लम्बाई, दुवता, संतिक्षित्रता, प्रत्यास्थता एवं प्रति-स्कंदता, आनम्बता, लोच, चमक, यातावरण हेतु प्रतिरोध, विद्युतीय संवाहिता, अवपर्यक प्रतिरोधक सामता, अवशोषकता, कोमस्तात, गोधको के प्रति अनुरूष प्रतिक्या, सम समानता, पनरव एवं विशिष्ट गुरुत्व, ताप का प्रभाव एवं दाशुता । वस्त्रीयपोगी देशों का वर्गोकरण—1. वनस्पतिज रेशे—कपास, तिनन, कापोक, जूट, हेम्प, नारियल, रेभी. सन, सीसता, मनीला । 2. प्राणिज रेशे— जन, रेशम । 3. सनिज रेशे—सोना, चोदी, स्टील, एस्पेस्टस । 4 कृत्रिम रेशे—मानकृत रेखे, रासायनिक रेशे । 5. मिधित रेशे । 6. परिवृतित रेशे. प्रमुत्त ।

438-450

58. बस्त्रोपयोगी रेशों के पहचान परीक्षण

(Identification Tests of Textile Fibres) भीतिक अपना बाह्य परीक्षण—सेवन, तन्तु-तीह, सिसवट, वस्त्र फाड़, तेल, स्पादी, विशिष्ट गुढ़त्व, सम्बाहे, चमक, प्रत्यास्थता, बनावट-स्पादी ने ताह्य हो स्प्रमत्त्री परीक्षण—देशों को सुद्मदर्शी एचना। रासायनिक परीक्षण—अम्ब, सार,। विभिन्न रेशों पर अम्ब तथा धार का प्रमाव, रेशम तथा कृत में अन्तर शात करना, रेशों में मिन्नता झात करना, इतिम रेशों के लिए रासायनिक परीक्षण, प्रश्न ।

59. यस्त्रों की बुनाई (Weaves) 451-456

बुनाई के प्रकार—सादी बुनाई, दोसूती या बास्केट बुनाई, रिव बुनाई, दिवल बुनाई, सेंटिन बुनाई, सैंटीन बुनाई, हनीकोम्य बुनाई, फेंसी बुनाई। यहन राचना की गणना। यहन का. क्रवन । यहन का किनास अवया सेलवेन, प्रस्ता ।

60. वस्त्र-धुलाई का कमरा (Laundry Room) 457-466

(Laundry Room)
(क) यहत्र धुलाई सम्बन्धी सामान-विधित, टब, बाहिटयाँ, पानी

(फ) परस्य धुनाइ सम्बन्धा सामान—वासन, दन, बाल्टवा, पानी का डुम, मग, जिक, स्प्रविच बोर्ड, लकंदी के हंदे, सामुनदानी, संक्षमत बोतर, कॉलर ब्रह्म, प्याले कटोरिया, चम्मचें, स्टोन, ...जो, डेमची लचवा चोटर वॉक्सर, रिसर, बालिय मशीन— एजिटेटर टाइप, सिलिटर टाइप, येवयून कप टाइप, शोधक, कपड़े धोने का सोडा, नील, स्टाचं, पानी, झाधान। (छ) धाए छुड़ाने एवं शुक्क धुलाई के सहायक सामान—चेंजीन तथा पेट्रोल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, पोटेशियम परमेंगनेट, एसिटिक एसिड, नींचू का रस या साइट्रिक एसिड, बोरेस्स, अमोनिया, सोडा तथा कीम ऑफ टार्टर, नमक, चाँक, सुला स्टाचं, फुलसं अयं तथा स्याही पूपक कागज। (ग) यस्त्र सुलाने के सामान—अलगनी, रेक्स, समतल स्थान, हैंगसं, फिलम्स या धामिटियां। (घ) इस्तरों करने एयं परिस्कृत करने के सामान—इस्तरी, इस्तरों टेक्ल या आयरिंग में सेड, पानी, गण एवं तीरिकृत या आलमारी, प्रथन।

61. वस्त्र धुलाई के विभिन्न चरण

467-476

पुष्ठ

(Different Steps in Laundering)
प्रारम्भिक तैयारी, वस्तों की छंटाई, वस्त्र भिगोना, धोना, खना लना या मट्टी देना, संगालना, विरंजन ऑक्सीकारक विरंजक, अध्ययन विरंजक। नील-कलफ देना, मुखाना, इस्तरी करना, प्रकृत।

62. जल

477-484

(Water)
जल की रासायनिक संरचना, गुण एवं प्राप्ति स्रोत । कठोर जल,
मृदु जल, जल की कठोरता बात करने के परीक्षण, जल की कठोरता
के प्रकार—अस्वायी, स्वायी । जलीय कठोरता दूर करने की
विधिया । अस्वायी कठोरता दूर करने की विधिया—जवालना,
कलार्क विधि द्वारा, सीहियम हाइड्नॉनाइय या नमीनियम हाइड्नॉस्ताइड द्वारा । स्वायी कठोरता दूर करने की विधिया—सीहा
मिलांकर, स्रवण विधि, परम्यूटिट विधि, केंसपंत विधि, जायन
विनिमय विधि, जल खुद्ध करने हेतु सगने वाला समय, प्रयन ।

63. शोधक एवं अपमार्जक .-

485-493

(Cleansing Agents and Detergents)

साबुन के प्रकार—बहुटी या यार, जेली, चिप्पयों, घोल, वूर्ण । साबुन की निर्माण, साबुन निर्माण में प्रयुक्त सामप्रियों—बसा, क्षार, सोक्ष्यिम सिलिकेट, स्टार्च पाउडर, फ्रॅंच चॉक, नमक, रेजिन। साबुन-निर्माण प्रक्रिया—गर्म विधि, ठंडी विधि । रीठा, सीकाकाई, चोकर क्षध्याय

दक

का घोल, सरेस, पैराफिन, अमोनियम क्लोराइड. शोधक सरल, अपमाजैक अथवा डिटर्जेन्ट, प्रश्न । 64. ਜੀਕ

(Blue)

नील के प्रकार-अल्ट्रामेरिन, प्रशियन, एनिलिन, इंडिगी। बस्त्रीं

में नील देने की विधि, नील की उचित मात्रा की जाँच, जातव्य, ਚਾਰਤ । 499-506 65 BRG

(Starch)

कलफ देने से लाभ-हानिया, कलफ के प्रकार-मेदा का कलफ, ... चावल का कलफ, मक्का का कलफ, अरारोट पाउडर का कलफ, आलू का कलफ, साबूदाने का कलफ, टेपिओका का कलफ, अंडे को सफेदी, गोंद का कलफ, जिलेटिन का कलफ, स्टाच अनुकल्प, तैयार कलफ, रंगीन स्टार्च । स्टार्च बेनाने की विधियाँ-ठंडी विधि. गर्म विधि । बस्त्रों में कलफ देने की विधि, कफ एवं कॉलर के लिए कलफ । कलफ देने के सम्बन्ध मे ज्ञातव्य वार्ते. प्रश्न ।

66. दाग छुड़ाना

507-527

(Stain Removal) दाग की पहचान-देखकर, गंध द्वारा, स्पर्श द्वारा। दाग के प्रकार-प्राणिज, बनस्पतिज, विकनाईयुक्त, खनिज, रंग के दाग, पसीने के दाग, झलसने के दाग, घास के दाग, रंग अथवा वार्तिश के दाग, अज्ञात दाग । दाग छुड़ाने की सामान्य विधियाँ चोलक द्वारा, अवशोषक द्वारा, रसायनी द्वारा । दाग लगने पर तत्काल क्या करें, अशात दाग छुड़ाना--आवश्यक सामग्री, जैवेल जल बनाने की विधि, बस्त्रों पर से विभिन्न प्रकार के दास छडाने की विधियाँ - नीती स्याही, लाल स्याही, हल्दी, चाय, कॉफी, कोकी, दूध, अंडा, रक्त, धी-तेल, तरकारी, फल, ग्रीस, जंग, पान, आयोडीन, लिपस्टिक, नेलपॉलिश, कीचड, पसीना, कफ, तैल रंग, '' वानिश, जूते की पालिश, ब्लैंक लीड, कार्वन या बॉल-पाइंट पेन, दवा, जलने का दाग, आइसकीम, घाम, इत्र, कालिख, गोंद, कोलतार, लास, फफ्रेंदी, मोम, वर्षां, जल, सूत्र, तम्बाक्, सार्किंग इंक, कैडी, च्यूइन गम, एडेसिव टेप, हमाटर का साँस, मेहबी, मरवयूरी श्रीम, खनिज दाग, रग, दूध या मलाई; काला लीड

	APT.	
अध्याय	· 3	
	अथवा ट्रांसफर पेपर, पेंसिल के दाग अथवा निशानि, नीती-	er en
	काली स्याही, बायरन बॉनसाइड, दाग छुड़ाने से सम्बन्धित ज्ञात	
	बातें, प्रश्न ।	
67	मूती एवं लिनन के वस्त्रों की धुलाई	`528-533
٠,,	(Laundering of Cotton and Linen Fabrics)	,
	शावश्यक सामान, वस्त्र धोने की विधि, विशिष्ट सूती वस्त्रों ।	ही
	धुलाई—ऑरगैन्डी, व्हैल्वेटीन, फ्लैंनेल, छीटदार वस्त्र एवं केटा	
	सुती वस्त्रों की धुलाई से सम्बन्धित भातन्य वार्ते, प्रश्न ।	•••
60	रेशमी यस्त्रों की धुलाई	534-537
00.	(Laundering of Silk Fabrics)	334-337
	व्यावश्यक सामान, विधि। विशेष रेशमी बस्यों की देखभाल-	
	बॉर्जेट एवं क्रेप, मखमल, प्रश्न ।	
69.		538-541
٠,	(Laundering of Woollen Articles)	,
	श्रावश्यक सामग्री, विधि, प्रश्न ।	
70.		542-543
	(Laundering of Synthetic Clothes) -	0.2 0.0
	बावश्यक सामग्री, विधि, प्रश्न ।	
71.	लेसों की धुलाई	544-546
	(Washing of Laces)	d
	हाय से बुनी लेस की धुलाई, मशीन से बनी लेस की धुला	f
	प्रश्न । ; न, , ,	.,
72,	विशिष्ट बस्तुओं की सफाई ,	547-555
	(Cleaning of Special Articles)	
	विशिष्ट वस्तुएँ साफ करने की विधि-पापोश, कम्बल, मो	ਗੇ -
	दस्ताने, फर, जरी-गोटे, कशीदाकारीयुक्त वस्त्र, रवर मढ़े वस	স,
	चमड़े तथा स्वेड के सामान, प्लास्टिक की वस्तुएँ, इलास्टिकर्	<i>क्र</i>
	चीजें, प्रश्न ।	
73	, शुक्क धुलाई	556-559
	(Dry Cleaning)	
	महत्त्व, अवशोषक, विलायक, वसा अवशोपक, वसा विलाय	
	वसा अवशोपक द्वारा गुब्क घुलाई, पेस्ट बनाकर, वसा विला	यक
	पेट्रोल द्वारा, प्रश्न ।	

अध्याय

74 इस्तरी करने की विधि

ं पच्छ 560-572

1. 3

(Method of Ironing)

इस्तरी करने के सामान-इस्तरी (समतल इस्तरी, कोयले की: इस्तरी, विद्युत इस्तरी, वाध्य इस्तरी), इस्तरी पट्ट, प्रेस बोर्ड, बास्तीन इस्तरी पट्ट, किनारा एवं नोंक दावक, सुईदार पटट, दाव वस्त्र, भाग इस्तरी का गिलाफ, भूरा कागज या झिल्ली कागज, पानी का पात्र, आर्द्रकारक उपकरण, इस्तरी करने के सामान्य नियम । विभिन्न रेग्ने के वस्त्रीं पर इस्तरी करने के नियम--रेशम, कन, रेयॉन, नायलॉन तथा अन्य क्रत्रिम रेशे. 🖰 मलमल । अस्वचालित इस्तरी का ताप जांचने की विधियां---टिग्य पेपर द्वारा, पानी द्वारा । इस्तरी करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ । विभिन्न वस्त्रों को तह करने की विधियाँ-ज्लाउन, साडी, कमीज, पैट, सलवार-पायजामा, रूमाल, टेबल-क्लाय, टेबल-

मैटस टेबल नैपकिस, डॉयली, तकिया गिलाफ, चादर, प्रश्न ।

75. वस्त्रों की देखरेख, संरक्षण एवं संचयन 573-577 (Care, Protection and Storage of Fabrics) ! आवश्यकता, दाग-धन्त्रों को तत्काल छुड़ाना, क्षतिग्रस्त बस्त्रों की तत्काल मरम्मत, सामान्य गन्दे होने पर धोना, सही विधि एवं धलाई सामग्रियों का प्रयोग, गन्दे वस्त्रो को बक्स या आलगारियों " में नहीं रखना, बस्त्रों को कीड़े-फफ द से बचाना, बस्त्रों को धप. नमी एवं घल से बचाना, वस्त्रों को पूर्णतया सुखाकर, नमी रहित करके रखना, कुछ दिनों के अन्तर पर वस्त्रों की आलमारी, बक्स की सफाई करना एवं विसंकामक तथा कीटनाशक दवाइयाँ डालना। रेशमी तथा कनी बस्त्रों का संचयन, कम्बल, रजाई, । दुलाई सादि का संचयन, प्रश्न ।

चित्र-सूची

13

57

60

64

67

68

69

70

सिलाई मशीन के विभिन्न अंग
 निर्दिष्ट दिशाओं में टाँके लगाना

19. उनी कपड़े को खिक करना

21. कटाई रेखा, डाट तथा नांचेज

24. बड़ी आकृतियों वाले डिजाइन

25. धारियों वाले तथा चारलाने वाले डिजाइन

20. ड्रापिटग का अभ्यास

23. डिज़ाइन की दिशा

22. पैटने विछाना

चित्र संख्या

3. बाबन म धागा लगाना	14
4. मशीन की सुई में धागा लगाना	15
5. धार्गों के तनाव	15
 मशीन के ऊपरी तथा भीतरी भागों मे तेल डालने के निदिष्ट 	ट
स्थान	24
7. ट्रेडन मशीन में तेल डालने के निर्दिष्ट स्थान	24
8. मापक फीता	28
 रेखांकन एवं कटाई के कुछ उपकरण- 	30
10. पिनो का उपयोग	31
11. मार्किंग या ट्रेसिंग ह्वील	32
12. काज काटने की कैंची	33
13. स्लीव बोर्ड	′ 37
14. शरीर के विभिन्त अंगों के नाप लेना	42
ी 15. पैट के नाप की विधि रहन ,	44
16. धागा सींचकर कपड़े को सीधा काटना 🛒 🗼	55
17. कपड़े को खींचकर सीधा करना	55
18. वस्त्र की सिलाई का परीक्षण .	55

[18] विवरण

26 कार्यक कारण की सनामना से वीनर्व प्रजारता

चित्र संस्था

26. कावन-व	कागज का सहायता संपटन उ	जारमा		70
27. হলাবস্	में लगने वाले डार्ट			74
28. लम्बेड	तर्दे			74
29. हार्ट का	टना			74
30. ভিলাহ	न के रूप में डार्ट नियंत्रण			75
	न के अनुरूप हार्टवनाना			75
32. सम क				78
. 33. असम	कच्चे टॉके ं	•	. , ~	79
34. दजियों	ंद्वारा व्यवहृत कच्चे टाँके ं			79
	सिलाई के तिरछे टॉके	1		79
	किया शी घ्रमामी टॉके	,		80
37. बिखय		, ,		80
38. ऋॉस	स्टिच			81
39. हेरिगब	गोन स्टिच	· (81
40. ओवर				18
ं 41. विषिग	स्टिच	,-		82
42. तिरछी	रे सुरवाई			82
43. बनुला	म्बित तुरपाई '			82
44. अप्रत्य				83
45. सादे :	टौकों द्वारा तुरपाई			83
46. ब्लैकेट	ट स्टिच			83
47. काज	टौका			84
48. साइड		,	٠	86
ं 49. नाइप	ह प्लीट्स	,		86
	डियन प्लीट्स '		.,	87
51. बॉक्स	। प्लीट्स तथा इन्वर्टेंड बॉक्स प	लीट् स्	•	87
52. टक्स				88
53. ব্রুমই				89
५ 54. गेजिंग			, -	89
	र याफिल		',	90
	व पट्टी बनाना	٠.	_	92
57. पाइ	पंग लगाना			93

58. औरेब कपड़ा तैयार करना

; पुष्ठ

ः चित्र संख्या

14.44.1		, 1-0
औरेब कपडे की बनियान		96
सिलाई दिशा		99
सीवन को खोलकर इस्तरी करना		99
सादी सीवन		100
किनारों को धारी से बन्द करना	,	100
मोड़कर सिले किनारे		100
खुले सिले किनारे	: (101
मोड़कर तूरपन किए किनारे		101
पिकिंग शिअसं द्वारा कटे किनारे		101
फ़र्नेच सीवन		102
चपटी सीवन		102
फलालेन सीवन		103
पाइण्ड सीवन		103
एटीक सीवन		103
टॉप स्टिचिंग		104
चढ़र्वी सीवन		104
ओपन वर्क सीम (खुली सीवन)		104
धारीदार सीवन		105
विभिन्न प्रकार के प्लैकेट		107
वस्त्र पर ऊर्ध्व तया अनुप्रस्थ चीरा		108
. साइड प्लैकेट	,	109
. प्रेस बटन तथा हुक आदि		110
, जिपर	1	111
. बटन का नाप तया काज के लिए चिह्न देना		112
		112
		113
		114
		115
. सादी आस्तीन के कुछ प्रकार		118
		118
		119
		119
. फूग वाला आस्ताना के प्रकार		120
	सिलाई दिशा सीवन को खोलकर इस्तरी करना सादी सीवन किनारों को धागे से वन्द करना मोड़कर सिले किनारे खुले सिले किनारे गोड़कर तुरपन किए किनारे गिंकग शिवमं द्वारा कटे किनारे फेंच शिवमं चपटी सीवन पर्दा सीवन पर्दा सीवन पर्दा सीवन रोंच स्टिचिंग चढ़वा सीवन वोपन वर्क सीवन दोंच स्टिचिंग सहार कैंचेट वस्त पर कब्वे तमा अनुमस्य चीरा साइट ज्लैकट सम्बर्ध ता हुक आदि जिपर	तिलाई दिशा सीवन को खोलकर इस्तरी करना सादी सीवन किनारों को साये से वन्द करना मोड़कर सिले किनारे खुले सिले किनारे खुले सिले किनारे गोड़कर तुरपन किए किनारे गिंकन शिअसे द्वारा कटे किनारे फेंच शिअसे द्वारा कटे किनारे फेंच शिवन वपटी सीवन वपटी सीवन पहांक सीवन पहांक सीवन वपटी सीवन श्रोपन किर्मीयन श्रोपन वर्षे सीवन श्रापत सीवन विभिन्न प्रकार के प्लेकेट वस्त्र पर ऊर्थ्व तैया अनुप्रस्य चीरा साइड प्लेकेट प्रस वटन तथा हुक आदि जिपर बटन का नाप तथा काज के लिए चिह्न देना काज वनाना बटन टोकना होरी बनाना साने से तूप सादी श्रास्तीन तथा झूलती आसीन केंग्रे पर फूली हुई आसीन तथा मटन-लेग श्रास्तीन भूजा के पेर पर फूली हुई आसीन

.चित्र संख्या

	92. कलाई के पास चुन्नटों वाली आस्तीनें	r 1	120
1	93. शर्टकी कुछ आस्तीनें	2	121
	94. विभिन्न प्रकार की जेवें	٠,	121
	95. पैटों की जेवें		122
1	96. विभिन्न प्रकार के योक		124
	97. सादे गले के विविध स्वरूप		125
9	98. विभिन्न आकारों के गले		126
	99 सपाटकॉलरके विविध रूप		127
	100. पीटर पैन कॉलर		127
	101. सादी खुली कॉलर	•	128
	102. परिवर्तनीय कॉलर		128
	103. झल्लरी या लहरिया कॉलर		128
	104. शॉल कॉलर		129
	105. शर्ट कॉलर के विभिन्न प्रकार		129
	106. कॉलर फॉल की डिजाइनें		130
	107. सुद्ढ़ीकरण		133
	108 रफूकरना		133
	109. सादे टौकों द्वारा वस्त्रों की सरम्मत		134
	110. पेबंद लगाना		135
	111. छपे हुए वस्त्रो पर पेबंद लगाना		135
	112. सज्जात्मक पैबंद के कुछ नमूने		136
	1.13 कमीज़ के कॉलर की मरम्मत		137
, ,	114. कटाई रेखा एव सिलाई रेखा		139
	115, विव		141
	116. फीडर		142
	117. टोपी		142
	' ।18. नैपिकन		143
	119. जौषिया		143
	120. श्वला		144
	121. रॉम्पर		144

145 146 147

122. सादी शमीज 123. बॉडी वाली शमीज 124. सादा फॉक

2	1		

चित्र संख्या	विवरण		पुष्ठ
125	फुमो की बाह वाला बेबी फाँक		149
126.	अम्बेलाफॉक	τ .	151
127.	अम्ब्रेलाफॉक काघेर		153
128	ए लाइन फॉक		153
129.	स्कर्ट		155
130.	बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट	,	156
131.	ट्यूनिक	1	
132.	स्कर्ट ब्लाउज्	,=	159
133.	बाबा सूट		160
	हाफ पैट		163
	कुरता		165
136.	नाइट सूट का टॉप		167
	पायजामा	,	169
	चार कली का पैटीकोट	:	170
- 139.	छः कली का पेटीकोट (अ)	1	172
140.	छः कली का पैटीकोट (ब)		173
	ब्लाउज्		174
142.	मेग्यार ब्लाडज्	s *	177
143.	विना बाँहों का ब्लाउज्	1	179
144.	चोलीकट ब्लाउज्		181
145.	रेग्लॅम ब्लाउज्		184
146.	लेडीज कुरता	, ,	186
	नाइटी		188
148.	दू पीस नाइटी (भाग-1)		190
149.	टू पीस नाइटी (भाग-2) मैक्सी	Ę	192
150.		. :	195
	हाउस कोट किंचन एप्रन		198
	लेब एप्रन सैब एप्रन	: ,	201
	सादी सलवार		202
	चुन्नटदार सलवार		206
156.	सुनट्यार सलवार सादा पायजामा	1	207
- 157.	पुड़ीदार पायजामा (क)		210
	इत्तर नायवामा (क)		211

- चित्र संस्पा

158. चूडीदार पायजामा (रा)	•	-	212
159. अलीगढ़ी पायजामा			213
160. बुरता		•	214
161. कलीदार कुरता			217
162. पूरी बाँह की खुली कमीज			219
163. गील फोम			227
164. नमूना बड़ा करना			230
165. स्टेम स्टिच			235
166. र्रानग स्टिच			235
167. बैक स्टिच			236
168, चेन स्टिच			236
169, गाँठदार चेन		r	236
। 170. लेज़ी हेज़ी स्टिच		1 -	237
171. स्ट्रेंट स्टिच			237
. 172. सैटिन स्टिच			237
। 173. लॉन्य एण्ड शॉर्ट स्टिच	-		238
[।] 174, सीड स्टिच			238
। 175. स्प्लिट स्टिच			238
∙ 176. फ़ीन्च नॉट			239
। 177. क्रॉस स्टिच			239
. 178. फेंदर स्टिच	,		239
179. फर्न स्टिच			240
, 180. पलाई स्टिच		,	240
181. ब्लैकेट स्टिच			240
182 बटनहोल स्टिच	•		241
१६ 183. भेवरॉन स्टिच	1		241
184. डबल नॉट			241
185. काऊचिंग		•	242
1 186. हेरिंगबीन स्टिच	. :		242
∴ 187. लेड स्टिच 	4		242
'- 188. रूमानियन स्टिच '- 189. समानियन स्टिच		į	242

243

243

ं 189. अप एण्ड डाऊन बटन होल स्टिच

190. केबल

ं चित्र संख्या

वृष्ठ

,	191. बुलियन स्टिच	243
	192. स्पाइडर स्टिच	244
	193, पलोरेंटाइन स्टिब	244
	194, ब्रिक स्टिच	244
	195. एपलीस का नमूना	247
	196. शंडो वर्कका नमूना _	248
	197. कटवर्क का नमूना	250
	. 198. ताराकशी के धांगे बौधना	252
	199. जिग जैंग हेम स्टिच	252
	200. ताराकशो में धाने भरना	253
	201. स्मॉकिंग की चुन्नहें	254
	202. स्मॉकिंग करने की विधि	255
	203. स्केलोपिंग	257
	204. मोती टॉकने के लिए नमूना	259
	205. भीशा टाँकने की विधि	260
	. 206. कंया	266
	207. श्ररगोश की आकृति	270
	208. सुर्गे की आकृति	272
	- 209. सरकने वाली गाँठ	287
	210. संग्ठे से फंदा बनाना	288
	211. दो सलाइयों द्वारा फंदे बनाना (क)	288
	े 212. दो सलाइयो द्वारा फंदे बनाना (ख)	288
	· 213. मीघी बुनाई	289
	214. उल्टी बुनाई	290
	• 215. घटाना	291
	ं 216. सलाई में ऊन लपेटकर नया फंदा बनाना	291
	 217. फंदे बढाना (विधि—2) 	292
	३ 218. पंदे बन्द करना	292
	219. मिटेन	311
	220. मोजा	313
	221. केवल बुनाई	340
	222. तिरछी रिब	341

् 223. एक आकर्षक नमूना


चित्र संस्या	विवरण -	٠- ٩ ٧٥
224. छंडित रिय		343
225. त्रिकोण		343
226. मध्छता	- 1	~ * * *
227. एक आकर्षक नमूना	·	345
228. जालीदार नमुना	•	346
229. इकहरा फेबल	, ,	346
230, सर्विल वेदिल		347
231. दोहरे केंबल		348
232. दोरंगा नमूना (1)	3 ***	349
233. दोरंगा नमूना (2)		349
234. ग्रविटग	****	351
235. चेन बनाना		356
236. सिगल क्रोशिया		356
237. डबल क्रोशिया		357
238. हाफ देवल		357
239. ट्रेंबर्ल		358
240. डबल ट्रेबल	,	358
241. ट्रिपल ट्रेबल		359
242. अफगान कोशिया		359
243. ब्लॉक नमूना		363
244. सम्बे	:	363
245. বিকাঁટ		364
246. वलस्टर		364
247. चक्र		364
248. सीपी		365
249. पफ स्टिच	ę f	365
250. सीपी नमूना		366
251. मकड़ी का जाला		366
· 252. पंखानमूना		367
253. ग्लास कवर		369
254. क्रोशिया द्वारा वना प	हूल	370
255. चौकोर मोटिफ	12	371
256. रंग-चक	ty is a	377

[25]

বিস	संख्या	विवरण	वृष्ठ
	257.	र्बांघनी साड़ी	396
	258.	चमड़े पर थाटिक	402
	259.	वस्त्र पर बाटिक	403
	260.	ब्लॉक प्रिटिंग का नमूना	411
	261.	ब्लॉक द्वारा छपाई	412
	262.	चित्रांकन के नमूने	414
	263.	वर्श द्वारा रंग भरना	416
	264.	स्कृषिंग बीर्ड	425
	265.	वॉशिंग मशीन	427
	266	. कुछ रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना	446
	267.	सादी बुनाई	452
	268.	. बास्केट बुनाई	452
	269.	. ट्विल बुनाई	453
	270.	. सैंदिन बुनाई	453
	271.	. फैन्सी बुनाई	454
		. विविध प्रकार के हैंगर	465
	273	. चावल, मक्का, गेहूँ तथा आलू के स्टाचं-कण	501
		. ऊनी वस्त्र घोने के विभिन्न चरण	539
		. पापोश के कुछ नमूने	549
	276	. मोजे़ एवं दस्ताने सुखाने के फ्रोम	551
	277	'. ब्लाउज़ तह करने की विधि	569
	278	• कमीज़ तह करने की विधि	570



अनुभाग—1



कटाई एवं सिलाई-कला THE ART OF CUTTING AND TAILORING



परिधान निर्माण के सिद्धान्त

(PRINCIPLES OF CLOTHING CONSTRUCTION)

प्रत्येक ब्यक्ति के घारीरिक ढाँचे में एक विशेष रचनात्मक पृथकता एवं सौन्दर्यं होता है। प्रकृति की यह देन हर व्यक्ति को एक अलग व्यक्तित्व भी प्रदान करती है। यह पृथकता शरीर की कुछ मूलभूत रेलाओं और उमारों पर आधारित होती हैं। पिराम निर्माण के अन्तर्गत व्यक्तित्व के इन पृथक् कारक पक्षो पर विशेष प्रधान दिया जाता है। यह सरय है कि परिधान हमारे शरीर को आवरण प्रदान कर, हमें शीलता एव शालीनता देते हैं, परन्तु दूसरो और यह भी सत्य है कि परिधानों हारें ही हमारे शरीर का मूलभूत सौन्दर्य भी उमरता है। आधुनिक मानव समुदाय की व्यक्तित्व-संरचना में परिधान महत्त्वपूर्ण मूमिका निभाते हैं। व्यक्ति की पहचान का प्रथम आधार उसका परिधान होता है, जो व्यक्ति के संस्कार, संस्कृति, सामाजिक प्रतिव्या प्रचिच उसकी आधिक होता है। परिधान के माध्यम से व्यक्ति की प्रान्तीयता एवं राष्ट्रीयता की पहचान की प्रह्वान भी प्रतिवास होता है। परिधान के साध्यम से व्यक्ति की प्रान्तीयता एवं राष्ट्रीयता की पहचान की पहचान होता है। परिधान के साध्यम

अधिकांश गृहिणियां परिधानों के सौन्दर्यात्मक पक्ष पर विशेष घ्यान देती हैं और यह उन्ति भी है। परिधान-विर्माण का मुख्य उद्देश्य—मनुष्य भी आकृति के सौन्दर्य को उमारना है। इसके निमत्त आवश्यक है कि परिधान-रचना मनुष्य भी आकृति के अनुष्य हो। मानव-आकृति को आधार मानकर, परिधान की रचना एवं संगीजना होनी चाहिए। परिधान-निर्माण एक कला है, और हर कला की तरह, इसके भी कुछ आधारभूत सिद्धान्त (basic principles) होते हैं, जिनका पालन होना आवश्यक है। परिधान-निर्माण के प्रमुख सिद्धान्त इस प्रकार हैं—

(1) अनपात (Proportion)

जिस प्रकार अनेक अंग मिलकर मानव शरीर को बनाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न संडों को मिलाकर परिधान का निर्माण किया जाता है। इनमें वस्त्र के अगले-भिछले परले, आस्तीन, नक, कॉलर, पेरा, गला, चूनरें, झालर इरवादि आते हैं। परिधान के विभिन्न संडों का आपसी सम्बन्ध उसके अनुपात को तारतम्यता पर निर्भर करता है। इनमें एकरूपता होती आवश्यक है। तत्कासीन फैशन का निर्वाह करते समय शरीर की अनुकृतता पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। शारीरिक अनुकृतन, परिधान के विभिन्न खंडो की समरूपता और फैशन—में तीनों वार्ते जब समानानुषात में होती हैं, तभी परिधान में पूर्णता आती है।

(2) संतुलन (Balance)

सतुलन द्वारा परिधान में समस्य भाव आता है। इसके फलस्वरूप स्पैयं एवं दुवता का बोध होता है। विभिन्न आकारो और रंगों में अब संतुलन स्पापित होंगा है, तो विद्यानित का बाधास भी होता है। परिधान निर्माण के अन्तर्गत संतुलन से प्रकार के होते है—(क) औपवारिक संतुलन या प्रतित्तम संतुलन (informal or symmetrical) और (ख) बनौपचारिक संतुलन या असम संतुलन (informal or asymmetrical)। जब परिधान के अपभाग भी दोनों और को रचना एवं अलेक्स से समस्थता रहती है तो यह संतुलन, अौपचारिक संतुलन कहलाता है। अनौपचारिक संतुलन में परिधान के दोनों भागों में एकस्थता का अभाव रहता है। अनौपचारिक संतुलन परिधान की एकरसता को खंडित करके उनमें नवीनता और अनोखार्य खाने की क्षेमता एकता है।

(3) लव (Rhythm)

परिधान-सरचना विभिन्न रेलाओं, लाकृतियो, लाकारों और रंग-संयोजन हारा सम्पन्न होती है। इन सबको एक परियोजना द्वारा मिलाकर परिधान को लिंग-स्वस्प प्रदान किया जाता है। इस परियोजना के अन्तर्गत रेखा, आकार और रंग से प्रनराकृति भी समितित है। परिधान निरोक्षण करते समय दृष्टि वस्त्र पर फ़िसकी है। परिधानं पर दृष्टि का फिस्नना लयवड एवं गतिमय होना, परिधान निर्माण परियोजना की सफलता का स्रोतक है। देवने वाले की दृष्टि परिधान पर एक छोर है दुसरे छोर तक, बिना किसी अवरोध के फिसलनी चाहिए।

(4) आकर्षण-केन्द्र (Centre of Interest)

किसी भी परिधान में एक ऐसा केन्द्र होता है, जो बूच्टि को मुख्य हुप से आक्षित करता है। वृष्टि सबसे पहले उस केन्द्र (focal point) पर जाकर उहत्ती है, तराक्षात लगवड गति मे अधमार होती है। मन्यूण परिधान ग्रोजना इत केन्द्र-विषद्ध पर ही आधारित होती है। परिधान की सम्यूण मज्जा, केन्द्रीय प्रसंग के सालीक में नियोजित होती आवस्यक है।

(5) समन्त्रप (Harmony)

परिधान निर्माण रेखा, आकार, आकृति, वस्त्र की बुनावट, रंग इत्यादि, दे बातों पर आधारित होता है। इन बातों के साथ-साथ पहनने बाले का व्यक्तित्व, ज्यका रंग-रूप तया अन्य जारोरिक विशेषताएँ भी विषंतपणात्मक महस्व रखती हैं। जपयुं क सभी विव्दुओं का पारस्परिक तारतम्य एवं एकरूपता परिधान निर्माण को सफलता को जरम सोमा पर पहुँचाती है। परिधान के निमित्त वस्त्र एवं फेशन का चुनाव भी इस कोत्र में महस्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। व्यक्ति एवं परिधान में स्थापित तादात्म्य, परिष्कृत कीच एवं सफल परिधान योजना की ओर इंगित करता है।

व्यक्तिगत विधेपताएँ, परिधान सरवना एव अलंकरण में अन्योत्पाधित सम्बन्ध होता है। इन सबकी एकरूपता, समन्वय, तारतम्य एवं तादारम्य पर ही परिधान-निमोजना की सफलता निभेर करती है। परिधान द्वारा व्यक्ति की शारीरिक विधेपताओं को उभरने और प्रकट होने का भरपूर अवसर मिलना चाहिए। परिधान की सज्जा व्यक्तित्व के आकर्षण को बढ़ावा देने चाली होनी चाहिए, न कि व्यक्तित्व को गौण बनाने वाली। एतदर्थ, यह आवश्यक है कि गृहिण्या परिधान-परियोजना के मूलपूत सिद्धान्ती से परिधान हो तथा। परिधान सिद्धान्ती से परिधान हो तथा। परिधान सिद्धान्ती से परिधित हो तथा। परिधान सिमाण करते समय उनका पालन करें।

प्रश्न

- परिधान निर्माण के सिद्धान्त कौन-कौन-से है ?
 What are the principles of clothing construction ?
- परिधान निर्माण में इनके महत्त्व की चर्चा करें :-लय, संतुलन ।
 Discuss the importance of the followings in clothing

Discuss the importance of the followings in clothing construction:—

Rhythm, Balance.

Rhythm, Balance.

परिधान-निर्माण में समन्वय कौत-सी भूमिका निभाता है ?
 What role does harmony play in clothing construction ?

2

सिलाई मशीन (THE SEWING MACHINE)


सिलाई मधीन का आविष्कार एक अंग्रेज द्वारा सन् 1790 में हुआ। इसरी अनुसरण एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने सन् 1830 में किया। परन्तु ये दोनों व्यक्ति निर्वाह मशीन को सामान्य परेलू जपयोग की वस्तु नहीं बना पाए। इस दोन में, सहस्तवा के प्रथम सकेत एरियास होवी द्वारा निर्मत मशीन को प्राप्त हुए और 1846 में उन्होंने तरसंबंधी एकस्व अधिकार (patent right) भी प्राप्त किएं। सिलाई मशीन के जपत बनाने की दिशा में अनेक व्यक्तियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें एव की विस्तान तथा। इसमें एव की विस्तान तथा आइवाँ के सिलाई मशीन का आविष्कार करके कपड़े सिलान अधिक सत्त्व वर्ध द्वारा संचालित सिलाई मशीन का आविष्कार करके कपड़े सिलान अधिक सत्त्व वर्ध द्वारा संचालित सिलाई के नाम के साथ जुड़ी 'सिगर प्राप्ति' पूरे विश्व में स्वताम पर खाताब्दी से प्रसिद्ध रही है। मारतीय घरों का भी यह एक अत्यन्त लोकप्रिय उपकरण है। पिछल कुछ वर्षों से भारतीय बाजार में सिगर प्राप्ति 'प्रेरेट' नाम से विष्ठे सभी है।

बीसवी शताब्दी में विलाई मशीन उद्योग में अन्तिगत नई तकनीकों का विकां हुआ है। आधुनिक सिलाई मशीनें अनेक सुविधाओं से परिपूर्ण होती हैं। इनमें कड़ी करने की सुविधा के साथ-साथ, काज बनाने, बदन टौकने, डोरी लगाने, रफू करने, कों तिनारों से बाइंडिंग करने की ज्वस्था भी होती है। कुछ सिलाई मशीनों में सिला करने के क्षेत्र के ठगर बच्च साथ होता है जिससे सिलाई करने वाले की अलीं प अतिरिक्त भार न पड़े। सिलाई मशीन को बिजली द्वारा सवालित करने के निर्म एक छोटों मोटर भी मिलती है। मोटर का नियन्त्रण एकसेलरेडर (accelerato होती है। बिजली डारा मशीन चलाने से समय और श्वम, दोनों की बच होती है।

> सिलाई मशीन के बिभिन्न पुरज़े (Different Parts of Sewing Machine)

1. दबाब पद छड (Pressure foot bar)

- 2. सुई छड़ (Needle bar)
- 3. धागा उत्थापक (Thread lifter)
- 4. आईलेट (Eyelet)
- 5. तनाव नियंत्रण पेंच (Tension regulation screw)
- 6. तनाव नियंत्रण स्प्रिंग (Tension regulation spring)
- 7. तनाव नियंत्रक (Tension regulator)
- 8. धागा निदेशक (Thread guide)
- 9. दबाव पद पेंच (Pressure foot screw)
- 10. सरकने वाला पट (Sliding plate)
- 11. फीड डॉग (Feed dog)
- 12. मुख पट (Face plate) या सुई पट (Needle plate)
- 13. दबाव पद (Pressure foot)
- 14. सुई (Needle)
- 15. सुई कसने की पैंच (Needle Screw)
- 16. धागा निदेशक (Thread guide)
- 17. टाँका नियामक (Stitch regulator)
- 18. टौका नियामक लॉक स्कू (Stitch regulator lock screw)



चित्र !--सिलाई मशीन के विभिन्न अंग

- 19. ਕਰਜੀ ਲੜ (Spool pin)
- 20. बॉबिन संपेट (Bobbin winder)
- 21. रबर का छल्ला (Rubber ring)
- 22. संतुलन चक (Balance wheel)
- 23. बॉबिन घागा निदेशक (Bobbin thread guide)

8 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- 24. स्टॉप मोशन स्कू (Stop motion screw)
- 25. हत्या चालक (Handle driver)
- 26. बॉबिन केस (Bobbin case)
- 20. बॉबिन (Bobbin)
 - 28. ट्रेडन (Treadle), पायदान (Foot board)
 - 29. ब्राइव ह्वील (Drive wheel)
 - 30. ब्राह्मिय बेल्ट (Driving belt)
- 31. विद्युत मोटर तथा एवसेलरेटर (Electric motor and accelerator)
- बबाब पद छड़ (Pressure foot bar)—यह पातु को बनी होती है। इसकी निचली और दबाब पद होता है, जिसकी सहायता से कपड़े को दबाकर सिलाई की जाती है। इसके ऊपरी सिरे पर एक स्कू होता है। स्कू को कराने पर कपड़े पर दबाब बढ़ता है। स्कू की ढीला करके दबाब को कम किया जा सकता है।
- 2. चुई छड़ (Needle bar) स्वाय पद छड़ की तरह यह भी छातु की बनी होती है तथा इसका भी एक सिरा ऊपर तथा एक नीचे की और होता है। गीचे के भाग में गुई लगाई जाती है। गुई लगाते समय, मुई का गोल भाग बाहर की और तथा चपटा भाग अन्दर की और रक्षा जाता है।
- धामा उत्थापक (Thread lifter)—धारो की रील से धारे को सीवित का काम धामा उत्थापक करता है।
- 4. आईसेट (Eyelet)—धागा उत्यापक के बाहरी भाग में एक छिट्ट होता है। इसे आईसेट कहते हैं। रीत से धागा तनाव नियामक से होते हुए इस छिद्र में आता है।
- तताब नियम्बल पॅच (Tension regulation screw)—इसका सम्बख्य तनाव नियम्बल के साथ होता है। रुक्क को कसने अथवा दीला करने से धागे के तनाब को नियन्त्रित किया जा सकता है।
- 6. तनाव नियन्त्रण स्प्रिंग (Tension regulation spring)—तनाव नियन्त्रण पेंच तथा तनाय नियन्त्रक के मध्य एक स्प्रिंग क्षोता है। पेंच द्वारा तनाव नियन्त्रक पर, कम या अधिक दवाव स्प्रिंग की सहायता से झाला जाता है।
- 7. तनाय निमन्यक (Tension regulator)—सिलाई मशीन का यह एक असमत ही महत्त्वपूर्ण युष्पा होता है। टोकों की एकस्पता इस पर निर्भर करती हैं। टोकों को ठोक करते के निमिस्त भी हा टाकों की काम जाता है। इसमें दो बृत्ताकार कि (दोक) लगे होते हैं। इनके बीच से होकर धाना, उत्थापक के छिद्र में जाता कै। दोनों चक्रों की आपसी दूरी धागे के सनाव को प्रभावित करती हैं।

- 8. द्यागा निर्देशक (Thread guide)—धार्म को विश्वी निरंत्रत करते के निर्मात सिलाई मशीन में कई स्थानो पर धागा निरंशक होते हैं।

 9. द्वाल पर पेंच (Pressure foot screw)— द्वाल पर पेंच (Pressure foot screw)— रहाल पर पेंच के द्वारा सम्पन्न होता है। संशीने द्वीरी कराई करते
- पद को जोड़ने का कार्य इस पंच के द्वारा सम्पन्न होता है। स्मिन होंगे क्रिन्स के केरते समय, दवाव पद पंच को ढीला कर दवाव पद केरा लिया जाता है।
- सरकने वाला पट (Sliding plate)—देवाब पट कैंक्सेभीने पो पट होते
 वाहरी और का पटसरकने वाला होता है। इसे सरकाकर बॉबिन केंस को लगाया जाता है।
- 11. फीड डॉग (Feed dog)—िसनाई करते समय कपड़े को खागे खिसकार का काम फीड डॉग करता है। इसमें दौत होते हैं जो कपड़े को पकड़ते हैं। दौतों के सहायता से हो कपड़े में गित आती है। इस पर टॉका नियामक का नियन्त्रण होता है। कड़ाई करते समय इन्हें हटा लिया जाता है।
- 12. मुख पट या मुई पट (Face plate or Needle plate)—दबाव पर बोर मुई से नीचे मुख पट या मुई पट होता है। इसमें मुई के ठीक नीचे एक छिड़ होता है। इस छिद्र से होकर मुई नीचे जाती है तथा बॉबिन का घागा ऊपर को ओ आता है। उपर और नीचे के घागों के पारस्परिक बन्धन इस छिद्र से होकर बनते हैं। फीड बॉम इसी पट में स्थित होता है। इस पट को हटाकर फीड डॉम को निकाल जाता है।
- 13. दबाब पद (Pressure foot)—दबाब पद धड़ से एक पेंच की सहायत से दबाव पद जुड़ा रहता है। यह फीड बॉग के ऊपर स्थित होता है। इसक बाकार दी छोटे जूतों के तरह होता है। दबाब पद का सचावत दबाव पद निर्यंत्रः (Pressure foot regulator) को सहायता से हात है। करड़े पर दबाव दालने वे तिए दबाव पट को करड़े पर पिरा दिया जाता है। कपड़ा हटाने के लिए दबाव फ नियंत्रक को छठाकर दबाव पद को ऊपर उठा दिया जाता है। दबाव पद नियंत्रक को छठाकर दबाव पद को ऊपर उठा दिया जाता है। दबाव पद नियंत्रक की छठाकर दबाव पद की उपर उठा दिया जाता है। दबाव पद नियंत्रक की छठाकर दबाव पद की उपर उठा दिया जाता है। दबाव पद नियंत्रक की छठाकर दबाव पद की उपर उठा दिया जाता है। दबाव पद नियंत्रक की छठाकर दबाव पद की उत्तर उठा दिया जाता है। इबाव पद नियंत्रक की छठाकर दबाव पद की उत्तर उठा दिया जाता है। इबाव पद नियंत्रक की छठाकर दबाव पद की उत्तर उठा दिया जाता है। इबाव पद नियंत्रक छठा इत्तर है।
 - 14. सुई (Needle)—सिलाई मशीन में विशेष प्रकार की सुई का व्यवहा किया जाता है। हाय की तिलाई में प्रयुक्त सुई के विचरीत, इस सुई में नोंक की बगर में ही धार्ग कियों ने का जिल्हा होता है। सुई के साथ धार्ग सिलाई में सोन के नियं मार्ग के लाता है। यहाँ उत्तर के धार्ग का सम्प्रकं वॉविन के धार्ग को होता है। की फल्या बनात है। मशीन की सुई की बनावट विशेष प्रकार की होती है। यह एक और गोल तथा दूसरी और चपटी होती है। ऐसी बनावट के फलस्वरूप वह सुई छड़ के साथ एक पेंच द्वारा कसी रहती है। सिलाई मशीन की सुई कई नम्बरों की आती है। सुं एक विवाद करा प्रवाद करा करा है सुई का प्रयाद करा है है। सुई का प्रयाद करा है है अनुसार किया जाता है। कम नम्बर की सुई का प्रयाद करा है। वा सुई का प्रयाद करा है है अपना स्वाद की सुई का प्रयाद करा है। कम नम्बर की सुई का प्रयाद करा है।

महीन कपड़े के निमित्त तथा अधिक नम्बर की सुई का प्रयोग मोटे कपड़े के लिए होता है। सामान्य कपड़े की मिलाई के तिए 16 मम्बर की सुई का प्रयोग किया जाता है।

जाता है।

15. सुई कसते की पंच (Needle screw)—सुई छड़ से सुई को कसने के लिए

इस पेंच का व्यवहार होता है। इसकी सहायता से सुई को ऊपर-नीचे भी किया जाता है।
16. धागा निदेशक (Thread guide)—सुई के पास लगा धागा निदेगक,

धार्ग को सुई की क्षोर लाता है तथा उसके पास सीधा रखता है।

17. टॉका नियामक (Stitch regulator)—सिलाई मशीन में टॉका नियामक
महत्त्वपूर्ण मूमिका निभाता है। इसके द्वारा टीकों को छोटा या बंहा किया जाता
है। इसमें 1,5 या 7 तक अंक अंकित होते हैं। टौका नियामक पर अंक सूचक भी

होता है। सामान्य सिलाई के निमित्त अंक सूचक को 2 तथा 3 अंकों के बीच में स्वा जाता है। टांका नियामक की सहायता से टांकों की लम्या करके कपड़े पर चुमर्ट भी डाजी जाती हैं। कुछ मशीनों से कपड़े को विपरीत दिया में (पीछे की ओर) चलाने के लिए भी टांका नियामक की सहायता ली जाती है।

18. टॉका नियामक लॉक स्कू (Stitch regulator lock screw)—इसके द्वारा टॉके लगना बन्द हो जाता है।
19. बलनी छड़ (Spool pin)—बॉबिन घामा निदेशक की बंगल से बतनी

छड़ होती है। इसमें घागे की रील लगाई जाती है। इस रील से धागा निकलकर, बॉबिन धागा निदेशक से होता हुआ बॉबिन लपेट में जाता है। 20, बॉबिन लपेट (Bobbin winder) — बॉबिन के प्राप्ता प्रस्ते की हिला

20. वाँचिन लघेट (Bobbin winder) — वाँचिन मे धाना घरने की क्रिया इसके द्वारा सम्पादित होती है।

१ 21. रवर का छल्ला (Rubber ring)— यह वॉबिन लपेट भी बगल में स्थित होता है। वॉबिन लपेट मे बॉबिन लगाने के बाद उत्तर लगे दवाव पेंच (pressure screw) को दवाने पर रवर के छल्ले का सम्पर्क संयुवन चक्र से होता है। रवर का

छत्ता सन्तुजन वक्र को सहायता से चलता है और वॉबिन में धामा भरने वसता है।

27. संतुलन चक्र (Balance wheel)—सिलाई मशीन को चलाने का काम
सतुलन चक्र करता है। इस चक्र के चलने पर ही मशीन के अन्य पूरजे चलते हैं
और सिलाई किया सम्पन्न होती है। संतुलन चक्र जब सिलाई करने वाले की दिशा में

चतता है, तभी टीके बनते हैं और सिलाई होती है। इस चक्र के उस्टी और बलने पर, ऊपर की रीत का धाया दूट जाता है और सिलाई नहीं होती। 23. बॉबिन धापा निदेशक (Bobbin thread guide) —यह बॉबिन लेपेट

25. बाबिन धापा निहेशक (Bobbin thread guide) — यह बॉबिन लपट के नीचें मधीन की सतह पर स्थित होता है। इससे होकर धागा बॉबिन लपेट की में जाता है। इसे बॉबिन वाइन्डर टेंगन ऍगल (Bobbin winder tension angle) भी कहा जाता है वर्षोकि वॉबिन में द्याना भरते समय द्यागों के तनाव पर इसका नियन्त्रण होता है।

24. स्टॉप मोगन स्कू (Stop motion screw)—संतुलन घक्र के साथ स्टॉप मोगन स्कूलना होता है। इते बीला करने से सिलाई किया बन्द हो जाती है तथा गुई, फीड डॉन, बॉबिन आदि का चलना बन्द हो जाता है। बॉबिन मे धागा मरते समय स्टॉप मोगन स्कूको बीला कर दिया जाता है। इससे केवल संतुलन चक्र चलता रहता है।

25. हस्या चालक (Handle driver)—हायों द्वारा संचालित मशीन में हस्या चालक होता है। इसके द्वारा संतुलन चक्र चलता है और सिलाई मशीन अपना काम करती है।

26. बॉबिन केस (Bobbin case)—इसमे वॉबिन रखा जाता है। मणीन के निवले भाग में, फीड डॉग के नीचे इसे लगाया जाता है। वॉबिन केस के उपरी भाग में एक छोटी-सी पेंच (screw) होती है। इस पेंच को कस कर या ढीला करके वॉबिन के घागे का तनाव नियन्त्रित किया जाता है। इससे विख्या सुन्दर बाती है। भगीन के उपरी भाग में लगे तनाव नियन्त्रक द्वारा रील के धागे को तथा बॉबिन केस की पेच के द्वारा वॉबिन केस की पेच के द्वारा वॉबिन के धागे को नियन्त्रित किया जाता है। दोनों धागे का तनाव सत्तिल होने पर हो बखिया सही बनती है।

27. बॉबिन (Bobbin)—मशीन की सिलाई दो धागों, द्वारा सम्पन्न होती है। वलनी छड़ में धार्म की रील लगी होती है। रील का धागा तनाव नियन्त्रक से होता हुआ पुई में जाता है। मशीन के नीचे के भाग में बॉबिन होता है। इसमें बॉबिन लेट की सहायता से धागा भरा जाता है। वॉबिन को बॉबिन केस में रार कर नीचे फिट फिया आता है।

28. ट्रेडल (Treadle)—पैरों द्वारा सचालित मधीन मे ट्रेडल होता है। पैरों के दबाव द्वारा ट्रेडल को पति प्रदान की जाती है। इससे ब्राइव ह्वील चलता है। इसे पायदान (foot board) भी कहते है।

29. ब्राइव ह्वील (Drive wheel)—पैरो द्वारा संचापित मर्गत हैं मंतूरत चक्र, ब्राइव ह्वील की सहायता से चलता है। यह एक यहान्या घटना झेटा है। एक छड़ द्वारा इस चक्र का सम्पर्क ट्रोडल से बना रहता है। प्रेरी है ठठार द्वारा अब ट्रोडल गतिनय होता है तो ड्राइव ह्वील भी चलते समग्री है।

30. ब्राइबिंग बेस्ट (Driving belt)—द्राप्टन न्निल अन्त मंतुमन बन के बीच सम्पर्क स्थापित करने हा कार्य दुर्धिया द्रिप्ट अन्तर हैं। ट्रेटन द्वारा उर्दे हुइद्द ह्वील संचावित होता है तो द्राइबिंग विक्र अक्षतर है और द्रम बेस्ट की कर्या है। से बेहुलन वक पतिमय होकर सिवाई स्थाप के अन्तर कराई है। से बेहुलन वक पतिमय होकर सिवाई स्थाप के अन्तर है। से बेहुलन वक पतिमय होकर हिन्द स्थाप के स्थाप कराई है। से बेहुलन वक पतिमय होकर है। इपना स्थाप क्षेत्र हुंगा हिन्द स्थाप क्षित है।

बेस्ट के दोनो छोरो को जोड़ती है। बेस्ट के दीला होने पर संतुलन चक्र की गींत प्रभावित होती है और सिलाई मशीन धीमों या बिलकुल नही चलती।

31. विद्युत मोटर (Electric motor) सथा एकोसलेटर (accelerator)— विजली द्वारा मणीन को चलाने के लिए एक विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। यह साधारणत: 150 वॉट का होता है तथा 220 वोल्ट पर चलता है। मोटर का नियन्त्रण एक एसोलेटर द्वारा होता है। इसे पर द्वारा चलाया जाता है। पैर से दबने पर मणीन चलने लगती है और दबाव हुटाने पर क्ल जाती है। विद्युत मोटर के प्रयोग से सिलाई मणीन काफी तेज चलती है और सिलाई का काम फोझता से सम्पन्न होता है।

सिलाई मशीन चलाना

(Operating the Sewing Machine)

सिलाई मशीन को चलाना और उससे अच्छी-मुन्दर तिलाई करना एक कता है जो दोषेकालिक अच्यास द्वारा प्राप्त की जाती है। इनके निमित्त सिलाई मगीन की कार्य-प्रणाली तथा मशीन के व्यवहार करने की सदी विधि का झान होना झाव-प्रक है। दबाव पर को गिराए बिना सिलाई मशीन को चलाने का अच्यास करना चाहिए। दबाव पर गिराकर मशीन तभी चलाई जाती है जब उसमे कोई कपड़ा या कामज दबा हो।

 हाथों द्वारा मशीन चलाते समय भी संतुलन चक्र की ओर देख लेना आवश्यक है। संतुलन चक के उल्टी दिशा में घूमने पर धागा टूटता है। बार-बार सुई में धागा पिरोने मे अनावश्यक श्रम तथा समय व्यय होता है।

सिलाई करना (Stitching)

मशीन चलाने का अभ्यास करने के पश्चात् सिलाई करने का पर्वाभ्यास आवश्यक है। इस कार्य के निमित्त कागज़

के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। रेखाओं वाले कागज पर अभ्यास करना अच्छा रहता है। सादे कागजो पर पेंसिल द्वारा रेखाएँ खींचकर भी, उनका उपयोग किया जा सकता है। सिलाई मशीन में बिना धागे लगाए सीधी रेखाओं पर सुई चलाने का अभ्यास करना चाहिए। तत्पश्चातु बिना रेखाओं का सहारा लिए, सादे कागज पर अभ्यास जारी रखना चाहिए तथा यह चेष्टा करनी चाहिए कि टौंके समान दुरी पर पहें।

उपर्युक्त चित्र में टौकों को निर्धारित दिशा में ले जाने सम्बन्धी अभ्यास दर्शाया गया है। आकृति 'क' में दबाव-पद का उपयोग करके तथा बीच-बीच में सिलाई मशीन को रोकते हुए टाँके लगाए गए हैं। निर्दिष्ट रेखा के किनारे तक टाँके लगाकर मशीन रोक दी जाती है; तत्पश्चात् दबाव पद को छठाकर कागज या कपड़े को घुमा दिया जाता है। मशीन चलाकर आगे टाँके लगाए जाते हैं। रेखा का किनारा आने पर, मशीन रोक कर, दबाव पद उठाकर पुनः सारी प्रक्रिया दोहरायी जाती है। आकृति 'ख' के अनुसार टौके लगाने के निमित्त अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। टाँकों को निर्घारित दिशा में ले जाने के लिए उँगलियों का प्रयोग किया जाता है। उँगलियों द्वारा कपड़े की निर्दिष्ट दिशा में घुमाव देने के लिए नियन्त्रण आवश्यक है। लम्बे अभ्यास के द्वारा ही यह नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है।



चित्र 2--निविष्ट विशाओं में टॉके लगाना

14 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

रेखांकित कागज् या कपढ़े पर टाँके समाने का अध्यास करने के पश्चत, विना रेखाओं का सहारा लिए समानान्तर दूरियों पर टाँके समाने की थेटा करीं चाहिए। सुई पर दृष्टियात करते हुए मिलाई मणीन चलाना। एक नजत प्रक्रिया है। सही टाँके कभी भी घो या समानतर दूरियों पर नहीं आते। सिलाई करते सबर नजर हमेगा कराड़े के किनारे या पूर्व लगे टाँकों पर रहनी चाहिए। इस अमाह के अभाव से ही, दो किनारे या पूर्व लगे टाँकों पर सहनी चाहिए। इस अमाह के अभाव से ही, दो किनारे यो परस्पर जोड़ते समय, कमी-टामी यह देशा जाता है कि सिलाई टेडी हो गई और कपड़े के किनारे आपस में जुड़ नहीं पाए।

सिलाई मशीन में घागे लगाना (Threading the Sewing Machine)

सिलाई मधीन से प्राण विधिन्न कामा जाता है। जनुदेगों का पानन नहीं करने पर सिलाई-फिन्ना सम्पन नहीं हो पानी। सधीन द्वारा सिलाई करते समय करीं हो पानी। सधीन द्वारा सिलाई करते समय करीं हो पानी। सधीन द्वारा सिलाई करते समय करें वे प्राणों की सहायता से बनते हैं। एक प्राणा, 'धागे की रील से काता है वे सधीन के कपरी भाग से लगी होती है। इसरा प्राणा सिलाई मधीन के निवर्ष भाग से वांचिन ने सपेटा हुआ रहता है। धागे की, पर्हते रील से वॉबिन में परा जात है। इसरो सिलाई मधीन करें। है। इसरो सिलाई मधीन के स्वाचिन को, बॉबिन केम से निकालकर वॉबिन सपेट (bobbic winder) में लगाया जाता है। धागे की रील, सीचे की वसरी छड़ में लगाई जाती




चित्र 3--बॉबिन में धागा लगाना

है। प्राप को बॉबिन धागा निरंशक (Bobbin thread guide) में से ले जाकर बॉबिन में हाथों द्वारा बोडा लगेट दिया जाता है। बॉबिन में धागा 'मरते तथय गल्यान नक (Balance wheel) ये लगे स्टॉप सोशन स्कू की ढीता कर दिया जाता है। मणीन चलाने पर रीज से धागा निकल कर बॉबिन में 'मर जाता है। बॉबिन मरते तमय नशीन समान पति से चलाई जानी जाहिए तथा बॉबिन को कभी पूर्ण नहीं मरता चाहिए। धागा भरते के पदमान बॉबिन को बॉबिन वाइण्डर से निकान धागे को कुछ हुरी पर तोड़ दिया जाता है। धामा भरते हुए बॉबिन को, धागे की

छोर पकड़ते हुए चित्रानुसार वॉबिन केंस .(bobbin case) में लगाकर मशीन के निचले भाग में यथास्थान फिट कर दिया जाता है। बॉबिन केस में से धामा चित्र 4 'ख' के सनुसार निकालें।

सई में घागा पिरोने से पूर्व स्टॉप मोशन स्कू को कसना आवश्यक है। घागे

की रील की मशीन के ऊपर लगे बलनी छड़ (spool pin) में लगा दिया जाता है। धागे का छोर बाएँ हाथ में पकड़ा जाता है। धारो को तनाव नियन्त्रक (tension regulator) से लाते हुए धागा उत्यापक (thread lifter) की आईलेट में डाला जाता है । धागा



चित्र 4 - मशीन की सुई में घागा लगाना उत्यापक तथा सुई के बीच दो धागा निदेशक (thread guide) होते हैं जो धारी को सीधा रखने मे भी सहायता पहुँचाते हैं तथा धागे को सुई तक पहुँचाने का कार्य


सम्पादित करते हैं। सुई में धागा वाई से दाई ओर पिरोया जाता है।

बॉबिन का धागा ऊपर लाने के निमित्त सूई में पिरीये धागे के छोर की बाएँ हाथ से पकड़कर, दाहिने हाथ से सन्तलन चक्र (balance wheel) हल्के से अपनी ओर घुमाई जाती है। इसके फलस्वरूप सुई मशीन के निचले भाग में प्रवेश करके बॉविन (bobbin) के धारे को, रील के धारे में फँसाती हुई ऊपर आ जाती है (देखिए चित्र 4 'ख')।

धागों के तनाव

(Tension of Threads)

सिलाई प्रारम्म करते समय टाँकों का अध्ययन आवश्यक है। धागे के तनाव पर टौंकों का सही बनना निर्मर करता है। धागे के सनाव का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है। कपडे पर टाँकों की एक पंक्ति बनाकर कपडे को मशीन से निकाल लिया जाता है। धामों की कुछ दरी पर से काटकर, एक साथ खींच कर धागे के तनाव का अध्ययन किया जा सकता है। यदि दीनों धामे एक साथ टुटते हैं तो इसका अर्थ है कि धागी का तनाव एक-सा है और सही है। यदि कपर का धागा पहले टुटता है तो इसका अर्थ होता.



है। ऊपरी धागे में अधिक तनाव होता। नीचे के चित्र 5-धागे के तनाव धागे के पहले टूटने का अर्थ है--नीचे के धागे में अधिक खिचाव या तनाव होना ।

16 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

जयपुँक्त चित्र 5 में धार्मों का तनाव दिसाया गया है। आकृति '1' में दोनों ओर के धार्मों के तनाव बरावर हैं। आकृति '2' में उत्तर के धार्म में तनाव कांधक है तथा बंबित के धार्म में डीजापन है। आकृति '3' में स्थिति विपरीत है। उत्तर का धार्मा डीजा आया है तथा बाँबित के धार्म में तनाव अधिक है।

मशीन द्वारा सिलाई करते समय धायों के तनाव को समझना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार तनाव को ठीक कर लेता उचित है, तभी टीके सुम्दर और मजबूत बनते हैं। उत्तर के धामे के तनाव को तनाव-नियमक की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तनाव नियम्त्रण पेंच को डीला करके, उत्तर के धामे के तनाव को कम किया जा सकता है तथा पेंच को कसने पर तनाव यहता है। वॉकिन के धामे के तनाव पर बॉकिन केस की पेंच का नियम्त्रण रहना है। इसे कसने या डीना करने है बॉकिन के धामे पर अनुकुष प्रभाव पहते है।

टौकों की लस्वाई तया संख्या (Length and Number of Stitches)

(Length and Number of Stitches)
टौकों की ताबाई कपढ़े की किस्स पर निर्मार करती है। मोटे कपड़ों पर
व्यक्षित सन्वे टौके बनाए जाते हैं। भगीन द्वारा कच्ची भिताई करते समय भी वड़े
टौके निर जाते हैं तथा ऊपर के घागे का तत्ताव कम कर दिया जाता है। कपड़े पर
चूकटें डाजने के लिए बड़े टौके टैकर, एक घागे को खींच दिया जाता है। किन्तु सन्वे
टौकों का तभी प्रयोग करना चाहिए, जब ऐसा करना नितान्त आवश्यक हो। रेदिनेड
करनों पर प्राय: चन्चे टौकों का प्रयोग होता है। टौका जितना छोटा होगा, दिनाई
उत्तरी ही सुदुब होगी। सामान्यतः एक इंच में तामाग पन्द्रह टौके आने चाहिए।
(इसकी विस्तृत जानकारी ''सीवत'' अध्याय में सी गई है।)

कपड़ें के प्रकार के अनुरूप सुई का चुनाव करना (Selecting needle according to type of cloth)

~~~	
कपड़ें का प्रकार	सुई की उपयुक्त संख्या
<ol> <li>अत्यन्त महीन नांयल, रेक्सम, नाय- लॉन, टेरिलिन, मलमल, ऑरमन्डी, शिफॉन, पॉलिएस्टर बादि</li> </ol>	911 सम्बर
<ol> <li>मध्यम - मसराइ उड, केप, रेणमी,</li> <li>पॉपलिन - टेक्किंग्स मानि</li> </ol>	1114 नम्बर
3. मध्यम मोटा कोटिंग, ड्रिल, लॉन्ग- बलाथ (सट्ठा), कॉट्सवूल आदि	, 1416 नम्बर
<ol> <li>मोटा मक्तन-जीन, जीत, परदे के किए किए किए किए किए किए किए किए किए किए</li></ol>	1618 तम्बर
०२० जस कनवास आदि	21 सम्बर

# सिलाई मशीन संबंधी समस्याएँ : कारण एवं निदान

(Problems related to Sewing Machine : Causes and Rectifications)
सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करने के कम में कभी-कभी कुछ समस्याओं का

सिताइ मशान हो । स्वाइ करने के उन ने कमानका कुछ तार्मावाज का सामता करना पढ़ सकता है। ये समस्याएँ प्रायः ममीर नहीं होतीं और इन्हें मृह्विण्यां स्वयं हो दूर कर सकती हैं। सामान्यतः अत्यन्त साधारण खराबी के फल-स्वरूप सही सिलाई प्राप्त करने में कठिनाई हो जाती है। सिलाई मशीन सम्बन्धी समस्या को समझकर, उसका सही कारण जानने के पश्चात हो तत्सम्बन्धी तिदान किए जा सकते हैं। यहां सिलाई मशीन सम्बन्धी कुछ सम्बन्धों, उन करण एवं नितान की चर्चा की जा रही है। सिलाई मशीन की सामान्य बराबियों, इन उपायों से दूर को जा सकती हैं। यदि मशीन की सराबी समझ में नहीं आए या कारण नहीं मिल रहा हो तो मशीन को निश्चित रूप से किसी अच्छे कारीगर को दिखलाना चाहिए।

1. फंटे नहीं बनना

2. स्थ नहां बनना	
कारण	निदान
1. सुई टेढ़ी होगी ।	सुई बदल दें ।
<ol> <li>मुई में धागा ठीक से पिरोया नहीं गया होगा।</li> </ol>	सुई में धागे को सही विधि से पिरोएँ।
<ol> <li>बॉबिन केस में धागा विधिपूर्वक नहीं लगामा गया होगा।</li> </ol>	वॉबिन केस में धागा निदेशानुसार लगाएँ।
<ol> <li>सुई छड़ में मशीन की सुई अधिक ऊँची या नीची लगी होगी।</li> </ol>	सुई की विधिपूर्वक सही केंचाई पर लगाएँ।
<ol> <li>वॉबिन समान रूप से भरा नहीं गया होगा।</li> </ol>	बॉविन में समान रूप से धागा भरें।
<ol> <li>फीड डॉग की फिटिंग में कोई गड़बड़ी होगी।</li> </ol>	फोड डॉग को सही ढंग से फिट करें।
7. धामे का तनाव कम होगा।	तनाव ठीक करें।
2. ऊपर का धागा ट्टना	
<ol> <li>धागा विधि अनुसार लगाया नहीं गया होगा।</li> </ol>	धामे को विधिपूर्वक लगाएँ।
2. सुई उल्टी लगी होगी।	सुई की ढंग से सही लगाएँ।
<ol> <li>सुई छड़ में सुई यथास्थान नही लगी होगी।</li> </ol>	सुई को सुई छड़ में यथास्थान लगाएँ।
4. सुई टेढी होगी।	सुई बदल दें।
5. धारी का तनाव अधिक होगा।	तनाव ठीक करें।
<ol> <li>सुई और धागे में अनुकूलन नहीं होगा। सुई के अनुरूप धागा नहीं</li> </ol>	सुई के नम्बर के अनुकुल घागे का चनाव
,	•

कारण	• निदान	
होने पर ऐसा होता है। सुई पतली और प्रागा मोटा होने पर भी वे ममस्या उत्पन्न होती है। 7. धागा कमजोर या कच्चा होगा। 8. धागे की कताई टोपपूर्ण होगी तथा अत्तराल पर गीठें होगी या ऐंठन दोपपूर्ण होगी। 9. धागा उत्थापक के कार्य सम्पादन में त्रृटि होगी। 10. तनाव नियन्त्रक तथा धागा उत्थापक के बीच, धागा निदेशक में धागा उत्पन्न प्या होगा। 11. कीड खांग के आग-पास गन्दगी	शब्दी किस्म के धार्म का प्रयोग करें। धार्म की रील बदल लें। धार्म की रील बदल लें। धार्मा उत्थापक सम्बन्धी इस प्रकार की समस्याओं के निमित्त कारीकर से सम्बन्ध स्थापित करें। धार्म के सुलदाएँ। धार्म को सुलदाएँ।	
३ जीजे बर स्थार ज्यान		

3. नीचं का धागा टूटनी विधि के अनुसार वॉबिन केंस में धार्गा 1. वॉबिन केस में धागा विधिपूर्वक | नहीं लगा होगा। लगाएँ । बॉबिन केस के पेंच को ढीला करके

तनाव कम करें। बॉबिन में धागा पुनः भरें।

बाँबिन की सफाई करें।

बॉबिन में घागा कम करें।

बॉविन में धाना पुनः भरें।

2. धारो में तनाव अधिक होगा।

3. बॉविन में धाना ढीला भरा होगा । 4. बॉबिन में गन्दगी होगी।

5. वॉबिन में धागा अधिक भरा गया होगा ।

 वॉबिन में धागा कसकर भरा गया होगा 1

7. बॉबिन केस सही ढग से शटल बॉबिन केस की विधिपूर्वक लगाएँ। ट्राइवर में फिट नहीं हुआ होगा।

4. सुई ट्रटना

 सुई छड़ से सुई विधिपूर्वक नहीं | सुई की विधिपूर्वक लगाएँ। लगाई गई होगी।

2. मुख पट या सुई पट की किटिंग गलत होगी तथा सुई उससे टकराती होगी।

सुई कसने का पेंच ढीला होगा।

वेंचको प्रसाकसार्दे।

मुख पट को ठीक से फिट करें। सन्तुर्ल चूक को हाथ से चलाकर देखें कि सु निर्घारित छिद्र में ठीक से, बिना किर टकराव के प्रवेश करती है।

### कारण

## 4. दबाब पद निर्दिष्ट छड़ के साथ ढीला लगा होगा तथा सुई इससे

टकराती होगी। सई का नम्बर कपड़े के अनुरूप नहीं होगा। मोटे कपडे पर महीन सुई नहीं चल पाती और टेट जाती है ।

6. सई टेडी होगी।

7. मिलाई करते समग्र कपडे की छींचा गया होगा ।

8, सई लम्बी होगी।

9. बॉबिन केस गलत ढंग से लगा होगा अथवा ठीक से फिट नहीं हुआ होगा ।

10. मशीन से कपड़ा सावधानी के साथ नहीं निकाला गया होगा )

11. कपड़े पर पिन या धातुका कोई टकडा लगा होगा तो उससे टकराकर सई टटेगी ।

निदान

दबाब पद की सही ढंग से पूरी तरह कर्से ।

कपड़े के अनुसार सुई के नम्बर का चनाव करें। मोटे कपड़े के निमित्त प्रस्तावित नम्बर की सई का प्रयोग करें।

सुई बदल दें।

कंपडेको खीचें नहीं। उसे फीड डॉग की सहायता से सरकने दे।

सुई बदल दें अधवा केंची लगाएँ। बॉबिन केस को शटल डाइवर में ठीक

से लगाएँ । मशीन से कपडा निकालते समय शीझता नहीं बरतें। दबाव पद को हटाकर, संतलन चक्र की सहायता से सई की पूरी तरह अपर उठाएँ। तत्पश्चात धागा

उत्यापक के पास घोडा धागा लीचें।

अब कपडे को सावधानी के साथ निकालें।

कपडे का निरोक्षण करें।

5. कपड़े का आगे नहीं सरकता

ो. दबाब पद का पेंच ढीला होगा और 🛭 दबाव छड से दबाव पद अच्छी सगह फिट नहीं हुआ होगा।

2! धागों का तनाव सही नही होगा ।

3. टाँको की लम्बाई एवं संख्या कपड़े के अनुकल नहीं होगी।

4. फीड डॉग अपना कार्य सम्पन्न नहीं कर रहा होगा।

5. फीड डॉग के दौतों के बीच गन्दगी

जम गई होगी और दांत कपड़े को पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहे होंगे।

दबाव पद को सही तरह से फिट करें तथा पेंच पूरी तरह कसा हुआ होना चाहिए ।

तनाव ठीक करें।

टाँका नियंत्रक द्वारा बखिया मे आवश्यक सधार करें। पतले कपडें पर टाँके लस्बे तथा अधिक संस्था मे डाले जाते हैं। मोटे कपडे पर लम्बे टाँकों का प्रयोग करें। पोड डॉग का निरीक्षण करें।

फीड डॉग की सफाई ब्रूण की सहायता से

कारण

1. धागों का तनाय समचित

2. कपडे की किस्म तथा धारी के तस्तर में समहत्रता बड़ी क्रीकी ।

6. वॉबिंग में धामा भरने के पश्चात्

बॉबिन लपेट की सन्तुलन सक से करें। वलग नहीं किया गया होगा।

होगा ।

### 6. असमान बखिया का यतना

नही

तिवान

तनाव नियंत्रक द्वारा रील के धारेश

तनाव सही करें। नीचे के धारों का तता

बॉबिन कैस के वेंच द्वारा नियंत्रित करें। कपड़े के अनुरूप धारे के नम्बर न

निर्मित्त बनाए गए, उत्तम प्रकार के तेन

बॉबिन लपेट को सन्तूलन चक्र से बसी

ही मशीन में डालें।

न लपुरूपता नहा हागा ।	पतला धागा उपयोग में लाना आवर्ष	
<ol> <li>मशीन गन्दी होगी तथा मिलाई में व्यवधान पड़ता हो।</li> </ol>	है। मशीन की सफाई करें।	
<ol> <li>मिलाई करने वाले को सिलाई मंगीन चलाने का समुचित अध्यास ।</li> </ol>	समुचित अभ्यास के अभाव में सिलाई वार्य प्रारम्भ नहीं करें।	
नहीं होगा । 5. सुई टेढ़ी होगी ।	मुई सीधी करें।	
7. कपड़े के धागे का खिचना		
<ol> <li>सुई की नोंक टूट गई होगी या घिस गई होगी।</li> </ol>		
<ol> <li>पतले कपड़े पर मोटी सुई का प्रयोग किया गया होगा।</li> </ol>	पतले कपड़े के निमित्त महीन सु ^{ई का}	
3. सुई पर जंग लगी होगी।	उपयोग करें। सुई बदलें या निकाल कर जंग छुड़ाएँ।	
8. मधीन का भारी चलता		
<ol> <li>मशीन को तेल की सावश्यकता है।</li> <li>मशीन पैरों द्वारा सचालित होती हो तो ब्राइविंग बेस्ट के सनाव में गडवड है।</li> </ol>	मशीन के निदिष्ट स्थानों पर तेल हात । ड्राइविंग बेल्ट के तनाव को ठीक करें।	
<ol> <li>मशीन अधिक दिनों बाद प्रयोग में लाई जा रही हो ।</li> </ol>	बहुत दिनों से बन्द पड़ी मणीन की पहले सफाई करें, तेल डालें औ	
<ol> <li>मशीन में अंगलग गई होगी।</li> <li>मशीन में निम्म श्रेणी का तेल डालागया होगा।</li> </ol>	तत्पश्वात् प्रयोग में लाएँ। भगीन कारीगर की सहायता प्राप्त करें। मगीन की सफाई करें। ठेल के अंग वपश्चे हारा पोंछ कर हुटाएँ। मगीन	

P77M	निदान	
कारण		
<ol> <li>मशीन के निचले भाग में या वाँविन ।</li> <li>केस में धागा फैसा होगा ।</li> </ol>	बितिरिक्त धार्ग को निकालें।	
<ol> <li>फीड डॉम के नीचे गन्दगी होगी। चुना वाले लांग, क्लॉब की मिलाई, कपड़ें को बिना छोए को गई होगी।</li> </ol>	फीड डॉग के दौतों तथा जसके नीचे की सफाई करें। चूना वाले लांग बलांग (चटा) की सिलाई करते समय चूने का काफी अंश फीड डॉग तथा मधीन के भीतरी अंगों पर रह जाता है। सांग कलांग की सिलाई करते से पूर्व कपड़े की ग्रीकर चूना छुश लें।	
<ol> <li>स्टॉप मोशन स्कूठीक से कसा नहीं गया होगा।</li> </ol>	स्टॉप मोशन स्कृको पूरी तरह कस दें।	
9. सिलाई करते समय धागों के गुच्छे बनना		
<ol> <li>मुई में धागा विधिपूर्वक नहीं लगाया गया होगा।</li> <li>बाँबिन में धागा ढीला भरा गया होगा।</li> </ol>	धार्गे पिरोने की प्रक्रिया का निरीक्षण करें। बॉविन में घागा पुनः भरें।	
<ol> <li>धांगा उत्यापक अपना कार्य सम्पा- दन त्रुटिपूर्वक कर रहा होगा।</li> </ol>	धामा उत्थापक का निरीक्षण करें। यदि धागा उत्थापक टूट गया हो तो नया लगवाएँ।	
4. रील के धागे का तनाव अधिक होगा।	तनाव नियन्त्रक के पेंच की ढीला करके तनाव में सुधार करें।	
<ol> <li>सुई छड़ में सुई ठीक प्रकार से लगी नहीं होगी।</li> </ol>	सुई को सुई छड़ में ठीक से लगाएँ।	
<ol> <li>सुई और धार्गमें अनुकूलन का अभाव होगा।</li> </ol>	सुई और धागे में अनुरूपता लाएँ।	
7. तताव नियन्त्रक से धामा निकल गया होगा।	धागे को तनाव नियन्त्रक के ब्रुताकार चको (disc) के मध्य अच्छी तरह स्वापित करें, जिससे तनाव नियन्त्रक का पूरा नियन्त्रण धाये के तनाव पर रहे।	
सिलाई मशीन की देखभाल		

### सिलाई मधीन को दखभाल (Care of Sewing Machine)

िसताई मशीन एक महस्वपूर्ण चरेलू उपकरण है। इसकी समुचित देखभाल आवश्यक है। देखभाल के ब्रभाव में सिलाई मशीन द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाकी सिलाई की प्राप्ति सम्भव नहीं। सिलाई मशीन के अन्दर और बाहर बनेक गतिशील पुरने होते हैं। सामान्य गति पर, बिना किसी ब्यवधान के चलने पर हो सिलाई

# 22 | ब्यावहारिक बस्त्र-विज्ञान

मशीन द्वारा सुन्दर सिलाई पायी जा सकती है। इसके निमित्त मशीन की स्टं करना, उसमें सही रीति से तेल डालना तथा रख-रखाव सम्बन्धी अन्य महत्त्रुं बातों पर ध्यान देना चाहिए।

# सिलाई मशीन के रख-रखाव सम्बन्धी ह्यान देने योग्य बार्ते

- सिलाई मशीन को सुक्षे तथा गर्म स्थान पर रखें। नम स्थलों में ल सीलन का प्रभाव मशीन के पूरजों में जंग लगा देता है।
  - बरसात के दिनों में, जब वर्षा हो रही हो और तेज हवाएँ वल रही हैं तो मगीन नही खोलें और नहीं सिलाई करें। ऐसी परिस्थित में प्री जंग लगने की संभावनाएँ बढ जाती है।
  - यदि आप मकान की निचली मजिल पर रहती हों तो मधीन को त्री से बचाने के निमित्त विशेष सतकता बरतें। मशीन को लकड़ी के पूरी पर रखना छचित होगा । जिन धरों में फर्श की धुलाई और पोंडने क काम प्रतिदिन होता है, वहाँ भी मशीन को ममी से बचाने के निमित लकड़ी के पटरे पर रखना आवश्यक है।
  - 4. धूल-मिट्टी में बचाने के लिए मशीन को हमेशा ढेककर रसना चाहिए। सिलाई प्रारम्भ करने से पूर्व एवं पश्चात् मधीन को साफ, सूले और मही कपड़े से पोछना आवश्यक है। सिलाई करते समय, यदि पाँच-दस निक्री के लिए, किसी अन्य कार्य के निमित्त उठना हो तो स्टॉप मोशन स्कूरी हीलाकर हैं तथा मणीन को देंक दें।
  - छोटे बच्चों की छेड़छाड़ से मशीन को बचाएँ। जिन व्यक्तिमों को मिसाँ मशीन सम्बन्धी सामान्य जानकारिया नहीं हों तथा जिन्हें मशीन चताने का अभ्यास नहीं हो, उन्हें मशीन द्वारा सिलाई करने की अनुमति प्रदेश न करें।
    - सिलाई समाप्त करने के पश्चात्, मुई से धागा निकाल दें । साथ ही स्टॉर्ग मोगन म्कू को ढीला कर दें तथा ड्राइविंग चेल्ट की ड्राइविंग बीत है उतार हैं। दबाव पद के नीचे, चार तह किया हुआ रूमाल या पुराना कपड़ा दवा कर फीट डॉग की डॅक दें।
    - 7. हत्या चालक को स्रोल कर सही स्थिति में रखें, अन्यया मशीन की
    - दक्कन बन्द नहीं हो पाएगा।
- मशीन के ढकन की बन्द करते समय भी घता नहीं बरतें । इसे ठीक है भनी-भौति ययास्थान फिट करके, चामी मुमाएँ।

मगोन को भफाई (Cleaning of sewing machine) भारतवर्षे धून-मिट्टी का देश है । यहाँ पर हर ध्यक्ति और हर वस्तु का धून कणों के साथ निश्चित रूप से सम्पर्क होता है। एसी हियति में सिलाई मधीन अपवाद नहीं हो सकती। धूल-कणों के साथ-साथ सिलाई मधीन में क्षेट्रे के रेशे भी काफी मात्रा में जमा 'हो जाते हैं। लांग क्लॉब की सिलाई करने के पश्चात् चूना के अंश भी मधीन के बाहरी और भीतरी पुर्लों में समा जाते हैं। ये गन्दगी विशेष रूप से फीड डोग के दौतों के बीच भर आती है। ग्राटल के आस-पास भी इन्हें देला जा सकता है। समय-समय पर, सत्रकृतापूर्वक सकाई न करने पर सिलाई में ब्यवधान पड़ता है तथा मधीन भारी चलने लगती है। सकाई के कम में मशीन के विभिन्न पुरलों का निरोक्षण भी हो जाता है।

# मशीन की सफाई सम्बन्धी ध्यान देने योग्य कुछ बातें

- सिलाई करने से पूर्व तथा पश्चात्, प्रत्येक बार सिलाई मशीन की सफाई करनी चाहिए ।
- 2. व्यवहार में लाए गए कपड़े, परिधान, टेबल क्लॉब, बेड कबर, परदे, अन्य कबर, आटा लगी हुई पैंगी, गन्दे कपड़े आदि की सिलाई, मशीन हारा नहीं करनी चाहिए। इन्हें धोकर, साफ करके ही इन पर मशीन हारा सिलाई करनी चाहिए। अन्यया इन पर सटे घूल-कण तथा अन्य गंदगी की मशीन के पुरजो पर जगने की सम्भावना रहती है। लांग क्लॉब को धोकर, उसका चुना छुड़ाकर सिलाई करनी चाहिए।
  - 3. समय-समय पर मुख पट या सुई पट के पेंचो को खोलकर, मुख पट हटाकर फीट डॉग के आस-पास की सफाई एक नियमित कार्यक्रम होना चाहिए। फीड डॉग के दौती के यीच की सफाई किरासन में डूबे टूथ-बूश की सहायता से करें।
- 4. मझीन के निचले क्षाग में, यटल के आस-पास काफी धूल और गन्दगी जमी रहती हैं। इन्हें हराने के निमित्त आवश्यकतानुझार 4, 6 या 8 नम्दरों के बूचों का व्यवहार करें। अधिक गन्दगी होने पर यटल सम्बन्धी सभी पुरजों को खोलकर निकाल लें। साफ-महीन कपड़ें से पीछकर किरासन सेल की सहायता से साफ करें। यदि कहीं जग लगी हो तो उसे छुड़ा लें।
- मशीन की सफाई किए बिना, मशीन में तेल नहीं डार्लें ।इससे सूखें धूल-कण अधिक चिपक जायेंगे।

सिलाई मशीन में तेल डालना (Oiling the Sewing Machine)

١į

घरेलू उपकरणो के समुचित रख-रखाव के निमित्त, उनकी सफाई के साथ-


24 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान प्ताय, समय-समय पर गनमें तेत डालना आवश्यक है। इन उपकरणों के नि^{वित}


विशेष प्रकार के तेल आते हैं। सिलाई मशीनों के लिए बाजार में 'मशीन बॉयल' उपलब्ध होता है। विभिन्न घरेलू उपकरणों के निमित्त, बाजार में विकने वाला 'आल परपज आयल' भी उपयोग में लाया जा सकता है। 'संशीन ऑयल' तथा 'ऑल परपंज स्रॉयल' सीलबन्द उदबी हा तेल हालने के निमित्त विशेष पात्रों मे विकते हैं। सदरा विकने वाले तेल में विलावट की सम्भावना रहती है। निम्न सीणी के तेल के लपयोग से सिलाई मशीन के परजो को हानि पहेंचती है। इनका उपयोग कभी नही करना चाहिए। तेल हालने की कप्पी शरीदें। तेल हालने में पहले महीन मुलायम कपढे से मशीन को पीछ लें। मशीन के नीचे के भारत की भी पोंछना चाहिए। धारी की रीज तथा बॉविन सहित बॉविन केस की निकाल लें। मधीन की पूर्णरूपेण सफाई करें।

मनीन की सफाई किए बिना, मनीन में तेल नहीं डालें । इससे गंदनी और मुन्त-कर तेल भीत को के किए बिना, मनीन में तेल नहीं डालें । इससे गंदनी और मुन्त-कर तेल सील नेते हैं तथा पुरजों से चिपक भी जाते हैं, फलस्वरूप शैल को बरबादी भी होती है। विमानुसार निरिष्ट छिद्रों में तेल, कुप्पी की सहायता से डालें । अनावस्थ

मात्रा में तेल डालने से कोई लाभ नहीं। प्रत्येक छिद्र या निर्दिष्ट स्थान पर केंवल दो मूँद तेल डालें। मधीन की मॉडल के साथ, उत्तकी रचना-प्रणाली में भी अन्तर आ ेरता है। वतः निर्दिष्ट स्थानो के व्यतिरिक्त भीत के सभी मतिकील प्रजी तया जीड़ी ँभी तेल हालें।

पैरी द्वारा संचातित मशीन के नीचे के भागों में भी तेल हालना आवश्यक है। इन भागों की सफाई तथा तेल डालने से नीचे अन्धार विद्यालें।







धित्र 7—द्वेष्ठल महीन दालने के निविध्य स्थान

ि शिलारि मधीन (25

सफाई के निमित्त कपड़े तथा प्रश्न का प्रयोग करें। वित्र में निदिष्ट स्थानों के साथ-साथ, स्टैण्ड में समे चारो नकों (stand wheels) में भी तेल डालें।

तेल डालने के परचात् मंत्रीन की दो मिनट तक लगातार बलाएँ। इससे तेल मभी पुरजो के सम्पक्त में भली-भीति आ जाएगा। तत्परचात् किसी पुराने साफ धूले हुए कपढ़े या कागज को दबाव-पद में दबाकर मशीन चलाएँ। बॉदिन क्षेत्र, सुई तथा फीड डॉल के सम्पक्त में आपा हुआ अतिरिक्त तेल, इस किया द्वारा कपड़े या कागज द्वारा सोख लिया जाएगा। जब कपडें पर तेल आना बन्द हो जाए तव बॉदिन केस लगा वें तथा रील का धागा भी मुई में पिरो दें। पूराने कपड़ें या कतरन पर मशीन चलाएँ। बिख्या का निरोधण करें। यदि दें सही नही वन रहे हों तो धागों के तनाव को ठीक करें। इन सारी क्रियाओं के पण्यात मशीन के नीचे रखा बागण हटा दे। मशीन के नीचे के भागों पर इधर-जधर कैंसे तेल के आवश्यक क्षेत्रों को पोंछ दें। बख आपको मशीन नई तिलाई के निमित्त तैयार है।

अधिक दिनों से बन्द पड़ी मशीन के पुरजें जकड़ (jam) जाते हैं। जकड़न छुड़ाने के निमित्त 'सुब्रिकेटिंग ऑपेल' का उपयोग किया जाता है। पुरजों में यदि जंग लग गया हो, तो पुरजें को मशीन से अलग करके. किसी पात्र में किरासन तेल में गुष्ठ देर दुबीकर जंग छुडाएँ। इन प्रयत्नों के पश्चात् भी, यदि मशीन नहीं चले तो किसी कुशल कारीगर को दिखाएँ।

#### प्रश्न

- सिलाई प्रशीन के विभिन्न अंगों तथा उनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए!
  Describe the different parts of sewing machine, with
  reference to their utility.
  - सिलाई मधीन के निम्नलिखित अंगों का क्या महत्त्व है:—
    तनाव नियंत्रक टीका नियामक, स्टॉप मीधन स्कू ।
    What is the importance of the follwing parts of sewing
    machine:—

Tension regulator, stitch regulator, stop motion screw.

- নিলাই নগীন বলার নদয লাগ কিন বার্রা বহ আন বঁনা?
   What points would you consider while operating, sewing machine?
- सिलाई मंशीन में धागा लगाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
   Describe the process of threading the sewing machine.
- 'धायों के तनाव' से आप क्या समझती हैं? तनाव को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है?

What do you understand by 'tension of thread'? How is tension regulated?

- 6 दनके विषय में लिखिए---
  - (a) टाँकों की सम्बाई तथा संख्या.
    - (ब) कपडे के प्रकार के अनुरूप सुई का चनाव।
    - Write about the following :--
    - (a) Length and number of striches, (b) Selecting needle according to type of cloth.
- 7. सिलाई मशीन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की चर्चा कीजिए। इन्हें किस प्रकार सधारा जा सकता है ? Discuss the various problems related to sewing machine.
  - How are they rectified? किन स्थितियों मे सिलाई मशीन भारी चलती हैं? इन्हें किस प्रकार सधारा जा सकता है ?
  - In what conditions does sewing machine operate heavily? How are they rectified? 9. सिलाई मणीन की देखभाल आप किस प्रकार करेंगी?
- How would you take care of sewing machine? 10. अपनी सिलाई मशीन की सफाई बाव किस प्रकार करेंगी?
- How would you clean your sewing machine? 11. सिलाई मधीन में तेल डालना क्यों आवश्यक है ? सिलाई मधीन मे तेल
  - डालते समय आप किन-किन बातों पर ध्यान देंगी ? Why is oiling of sewing machine necessary? What points would you consider while oiling the machine?

# सिलाई के उपकरण (EQUIPMENTS FOR TAILORING)

सिलाई प्रत्रिया अनेक चरणों से होकर अपने गतव्य पर पहुँचती है। इन चरणी के अन्तर्गत नाप लेना, रेवांकन, नमूना बनाना, वस्त्र की कटाई, हाथ एवं मशीन की सिलाई, इस्तरी आदि कियाएँ आती हैं। इन सभी कियाओं का आना विशिष्ट महत्त्व होता है। परिधान का सुन्दरतम वांछित प्रारूप इन कियाओं के क्षाल सम्पादन पर ही आधारित होता है। उपर्युक्त क्रियाओं के सफल सम्पादन के निमित्त कुछ उपकरणों, साधनों एवं सामग्रियों की आवश्यकता होती हैं। कार्यानुरूप इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-

### (क) नाप लेने के निमित्त

1. मापक फीता (Measuring Tape), 2. नीट वृक (Note book). 3. पेंसिल तथा रवर (Pencil and rubber), 4. स्केल ट्राइ-ऐंगल (Scale triangle), 5. नमूने की पुस्तिका (Design book) ।

### (ख) रेखांकन के निमित्त

1. कटिंग टेवल (Cutting Table), 2. रेखक (Ruler), 3. टेलर्स स्ववायर या 'एल' स्ववाबर (Tailor's square or 'L' Square), 4. टेलरिंग कवे (Tailoring curve), 5. टेलर्स चॉक (Tailor's chalk), 6. पिने तथा पिन कुशन (Pins and pin cushion), 7. कार्बन पेपर (Carbon paper), 8. मार्किंग या ट्रेसिंग ह्वील (Marking or Tracing wheel), 9. भूरा कागज (Brown paper), 10. कागज पर बने नमूने (Paper pattern), 11. टेलसं स्केल (Tailor's scale) ।

# (ग) कटाई के निमित्त

1. साधारण कैंची (Ordinary scissors), 2. छोटी कैंची (Small scissors), 3. काज काटने के निमित्त कैंची (Button hole scissors), 4. जिल्ला (Shears), 5. पिकिंग शिअसं (Pinking shears) ।

#### (घ) सिलाई के निमित्त

1. सिलाई मशीन (Sewing machine), 2. सुड्याँ (Needles), 3. सर्ड

कुशन (Needle cushion), 4 धारे (Threads), 5. अंगुश्तान (Thimble), 6. बॉबिन (Bobbin), 7 आइलेट लगाने का यंत्र (Eyelet fixer), 8. मध्यम केची (Medium scissors), 9. पेंच कसा (Screw drivers), 10. बॉडिकन (Bodkin) t

# (इ) कुछ अस्य सहायक सामग्रियाँ

 इस्तरी (Iron), 2. इस्तरी टेबल (Ironing table), 3. स्नीव बोडें, (Sleeve board), 4. जूम (Brush), 5. पानी की कटोरी (Water bowl), 6. संज (Sponge), 7. हैगर (Hanger) ।

# (फ) नाप सेने के निमित्त

1. मापक फीता (Measuring Tape)—सिलाई क्रिया के अन्तर्गत नाप लेने के निमित्त विशेष प्रकार के फीते का उपयोग किया जाता है। सामान्य बोतचल की भाषा में इसे इंची टेप भी कहते हैं। बाधुनिक बाजारों में इंच तथा मीटर दशित वाते मापक फीते



चित्र 8---मापक फीता

मिलते हैं। इंच टेप 60 इच तथा मीटर टेप 1 इंच का होता है। कुछ विशेष प्रकार के फीतों में, एक ओर इंच तथा इसरी , ओर सँटीमीटर के निजान होते हैं। मापक फीते लचीले एवं मुलायम प्रकृति के होते हैं और मारीरिक बनावट के अनुसार

मुडने की क्षमता रखते हैं।

मापक फीते का प्रत्येक इंच बाठ भागों में विभक्त रहता है। इंच सूचक अंकी के मध्य एक बड़ी रेला रहती है जो आधा इंच की धोतक होती है। सेंटीमीटर बाल फीते में, प्रत्येक सेंटीमीटर दस भागों में विमक्त रहता है। कुछ सेंटीमीटर वार्त मापक फीतों में सेंटीमीटर मूचक दो अंको के मध्य मात्र, एक विभाजक रेखा रहती हैं। जो आधे सेंटीमीटर का नाप दर्शाती है। मापक फीते के एक छोर पर तीन इंड लम्बी स्टील, लोहें या पीतल की पट्टी होती है। इससे पैट, सलवार, पायजामा साहि की लम्बाई मापने में सुविधा होती है।

2 नोट बुक (Note book)--नापो को उतारने के विभिन्न नोट बुक की उपयोग किया जाता है। विभिन्न अंगो के नाप लिखने के पश्चात् साधारण किस की सहायता के पूरी बाकृति सँटीमीटर में बनाई जा सकती है। रेखांकन के समय नापी को पुतः इंच में परिवर्तित किया जाता है। किन्तु ऐसा तभी किया जाता है जब नाप इ'च में लिए गए हों। नोट बुक मे आकार स्केल ट्राइ-एंगल की सहायता से भी बनाए जाते हैं। ग्राफ युक्त नोट बुक में आकृति बनाना अपेक्षाकृत सहज होता है नोट बुक मे नाप के साथ तिथि, शले का आकार, कॉलर-कफ-जेब के प्रकार, फैंग संबंधी विशेष निर्देश आदि भी लितें ।

3. पेंसिल तथा रबर (Pencil and rubber)—नोट बुक मे आकार आदि बनाने के निमित्त पेंसिल की आवश्यकता होती है। वैसे तो आकार बनाने का काम डॉट पेन द्वारा भी सम्पन्न हो सकता है, किन्तु गलती होने पर कॉट-छॉट करनी पड़ती है। पेंसिल द्वारा बनाई गई आकृति को रबर द्वारा मिटाकर सुधारा जा सकता है।

पेंसिल की आवश्यकता आगे जाकर रेखांकन किया के अन्तर्गत भी होती है। कपड़े पर निशान पेंसिल द्वारा भी लगाए जाते हैं। बलग-अलग निशान लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की पेंसिलों का व्यवहार किया जाता है; उदाहरणस्वरूप, आधार रेखा क्षींचने के लिए कडी पेंसिल (bard pencil) तथा कटाई-रेखा के निमित्त हल्की पेंसिल (soft pencil) रखनी चाहिए। भूरे कागज पर नमूने के रेखांकन के लिए लाल या नीली पेंसिल अच्छी रहती हैं। साफ पेपर पर आकृतियाँ काली पेंसिल से बनाई जाती है और उन पर विशेष चिह्न लाल या नीली पेंसिल से बनाए जाते हैं।

4. स्केल ट्राइ-एंगल (Scale Triangle)—नीट बुक में नाप उतारने तथा उसके अनुरूप आकृति बनाने के निमित्त स्केल ट्राइ-एंगल का उपयोग किया जाता है। इसमें इच तथा मीटर अलग-अलग स्केलो मे बने होते हैं। प्रत्येक स्केल ट्राइ-एंगल में छ: स्केल छपे होते हैं।


5. तमूने की पुस्तिका (Design book)—सिलाई करने वाली गृहिणियों को सिलाई मे महारथ तभी हासिल होता है जब वे तरह-तरह के नमूनों के आधार पर, फैंशन के अनुरूप आकर्षक परिधान तैयार करने लगती हैं। नमूनों की पुस्तिका को आधार वनाकर गृहिणियाँ स्वयं भी नए डिबाइन बना सकती हैं।

## (ख) रेखांकन के निमित्त

1. करिंग देवल (Cutting Table)—कपड़े की कटाई के विभिन्न व्यवहार किया जाने वाला टेवल 'करिंग टेवल' कहनाता हैं। रेखांकन के निमित्त भी टेवल का होना आवश्यक हैं। रेखांकन कार्य दीर्घ अध्यास पर आधारित होता हैं। परेलू करा दोना आवश्यक हैं। रेखांकन कार्य दीर्घ अध्यास पर आधारित होता हैं। परेलू करा पर एक ही टेवल से दोनों कार्य किए जा सकते हैं। रेखांकन टेवल तथा करिंग टेवल की वनावट विषेष प्रकार की होती हैं। इसकी सतह चिकती, विना जोड़ वाली होनी पाहिए, जिससी सीधी रेखाएँ खीचने में व्यवधान नहीं होने पाए। इनकी लम्बाई कम से कम पाँच परीट होती हैं, जो पैट, हाज्य कोट, नाइटी जैसे लम्बे कपड़ों की रेखांकन से लिए जिससी सीधी रेखांकन टेवल की जैहाई बाई से तीन फीट रहती हैं। रेखांकन टेवल की जैवाई साधारण टेवल से अधित होती हैं, जिससी रेखांतन या कटाई करते समय कुकना नहीं पड़े। करिंग परी रेखांकन टेवल के गीचे दराज होने चाहिए। इनमें सिलाई में प्रयुक्त होने वाल आवश्यक सामान रखे जा सकते हैं। दीवार मे लगे शेल्फों के साथ आवश्य केटिंग टेवल बनाया जा सकता है, जो मुहने वाले परी से पुक्त हो। शेलफों में भाग आवश्य केटिंग टेवल बनाया जा सकता है, जो मुहने वाले परी से पुक्त हो। शेलफों में मिलाई में मुक्त होने वाले आवश्यक सामान रखे जा सकते हैं।

उठा देने पर भेल्फ बन्द हो जाते हैं। सिलाई सम्बन्धी उपकरणों एवं साधनों भी मुरक्षा की दृष्टि से ऐसे टेबल अधिक उपयोगी माने जाते हैं। सिलाई सम्बन्धी सारे सामान एक जगह रहने से, गृहिणी ब्ययं की रोड्-धूप से बच जाती है; माप ही छोटे बच्चों की पहुँच से दूर रहने के कारण किसी भी दुपटना की सम्भावना नहीं रहती।

2. रेखक (Ruler)—शिलाई-क्रिया के अन्तर्गत, रेखकन के निर्मत ध्यर-हार किया जाने वाला रेसक एक कुट का होता है। इस पर वारह इंच के सूनक विद्व अंकित रहते हैं। प्रत्येक इच आठ विभागों में विभक्त रहता है। ये विभक्तियें



चित्र 9-रेखांकन एवं कटाई के कुछ उपकरण

सापक फीते के समकक्ष होती हैं। रेखक लक्डी, धातु या ब्लास्टिन के बने होते हैं। रेखकिन करते समय इनकी सहाबता से रेखाएँ लीची जाती हैं।

3. टेलमें स्वतायर या 'एल' स्वतायर (Tailor's Square or 'L'
Square)—रेलाकन में टेलमें स्वतायर था 'एल' स्वतायर का महस्वपूर्ण योगदान
रहता है। यह बंग्रेजी के 'L' अक्षर के आकार का होता है, इसीलिए इसे 'एल'
" कहते हैं। इसका एक हिस्सा 12" का तथा दूसरा हिस्सा 20" या 24"

े. खीचने में टेलसं स्वयायर का उपयोग किया जाता है। इसके

मध्य में गोलाकार आकृति कीवने के निमित्त विशेष आकृति है । टेलसं स्वयायर पर इंच के निशान भी बने रहते हैं । पैट, पायजामा, कीट आदि बड़े वस्त्र काटने में टेलसं स्वयायर का विशेष रूप से व्यवहार किया जाता है ।

- 4. टेलरिंग कवं (Tailoring Curve)—सुन्दर कटाई के निमित्त आकृतियों का सुन्दर रेखांकन आवश्यक है। इसके लिए सही सूचक रेलाएँ आवश्यक हैं। सुन्दर आकृतियों खीचने के लिए गृहिणी का चित्रकारी जानना आवश्यक नहीं। टेलरिंग कवं द्वारा रेखांकन अत्यन्त सहज हो जाता है। इसे फैंच कवं (French Curve) भी कहते हैं।
- 5. टेलर्स चॉक (Tailor's Chalk)—कपड़े पर चिह्न लगाने के निमित्त विशेष प्रकार के चॉक मिलते हैं। इन्हें टेलर्स चॉक के नाम से जाना जाता है। ये साबुन की बट्टी की तरह मुलायम होते हैं तथा बाजारों में कई रंगों मे उपलब्ध हैं। किसी भी रंग के कपडे पर रेलांकन चिह्न देने के लिए, विपरीत रंग के चॉक का उपयोग किया जाता है जिससे चिह्न स्पष्ट दिलाई दें। मुलायम होने के कारण ये कपडे पर आसानी से चलते हैं। इन्हें आसानी से मिटाया भी जा सकता है।
  6 फिल सका पिक कम्मत (Pins and Pin Cushion)—कपडे पर कम्मत
  - 6. पिनें तथा पिन कुशन (Pins and Pin Cushion) कपड़े पर कागज से नमूना उतारते समय पिनें काम आती हैं। सिलाई करते समय भी करहों की तहीं की, इनकी सहायता से एक साथ रखा जाता है। विधिक्त प्राप्त तथा रेशमी कपड़ों के निमित्त पिनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये कपड़े अधिक ट्रायल के समय आतिरक्त कपड़े को दखानों के लिए पिनों की आवश्यकता होती है। पिनें 1-1/4" से 1-1/8" तक की रखनी चाहिए। कपड़े पर जानों वाली पिनें स्टेनलेस रहीन की होती हैं तथा इनकी गोंक अत्यन्त पतानी होती
  - हैं। पतली नोक के कारण कपड़े पर हेद नहीं होता। पिनों को रखने के निर्मित्त
    पिन कुशन ना उपयोग किया जाता है। इसमें रखने से पिने तथा उनकी नोंक सुरशित
    रहती हैं। अपड़े पर लगाने के लिए जंग लगी पिनों का किनी भी स्थित में उपयोग
    नहीं करना चाहिए। इससे कपड़े के नष्ट होने की सम्मायना रहती है।

    7. कार्यन पैपर (Carbon Paper)—नमूनों को उतारने के लिए कार्यन
    पैपर की आवस्यकता होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। टाइगिंग वाले कार्यन पैपर
  - 7. कार्चन पेपर (Carbon Paper)—नमूनी की उतारते के लिए कार्चन पेपर की आवश्यकता होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। टाइपिंग वाले कार्बन पेपर का अपयोग नमूना उनारने के निमित्त नहीं किया जाता है। इसके लिए पेंमिल कार्बन का अपवहार किया जाता है।

8. माहिम हीत मा द्रोंतिम हीता (Marking Wheel or Tash) Wheel) वर का प्रशान का बाददान वाद होता है। वर्षी का नि जारक क्या मि गार के किए, क्यांने के विभिन्न राज्य की कार्य विभा जाता है। व विभाव कार लागत मा संबंद केर (की १९४४) कर दे कि भागत । विभाव मात्र जामत की बार्य कर कि रसाला व अवर माहिस हीत माद्री किया हीता क्यां की में किया वर्षी कर ना माहिस हीत माद्री की सुन द्रावन में किया की

ज्यसंग शिया आसा है।

9 भूस समय (Brown Paper) — स्मित्र के समूते, पर्दे सहे भूर समय पर रामित कि गर है। अस्मित्र पूर्व कि समूते, पर्दे सहे भूर समय पर रामित्र कि गर ज्यार है। अस्मित्र पूर्व कि है। सामार्थ के समूते के सम्भाव पर करना है। किस्म मही सामार्थ की सम्भाव के समार्थ के समूत्र के आसार पर अधिक से सही कि कि है। कि समूते के आसार पर अधिक से समूते कि सामार्थ के समार्थ के सम्भाव सम्भाव कि सम्भाव कि सिक्स मही है। विकास सम्भाव समार्थ के सामार्थ के साम

पताण पर बने नमुने (Paper Pattern)—यातार में वण्टे विश्व 11— नन नगण पर बने हुए नमुने बिजने हैं। इन ममुनो के गाउ प्राह्मण पार रंग ने दिया रहना है। नमुने की नाप में अपनी आपहार नो हिमा जो सकता है। इस प्राप्त के सेवार नमुनो की सहाया है। इस प्राप्त के सेवार नमुनो की सहाया है।

काटने के नि या जाता रे जिससे उसता उपयोग बार-तार दिया जा गति। परिधान का तु तार्व स्तेत (Tailor's Scale)—यह लक्ष्मी, लाविस्क या पांतु का तुनार परिवर्त का पर मेटीमीटर त त इस मूलन अक होते हैं। इसकी तस्मार्ट सही फिर्टिंग देवा पानेमीन दस होती है। इसकी बाहाजित तक बार मयाट नया दूसरी


का उपयोग (रोगी १) बाउर को शकार देते के जिमित इमका उपयोग रिया 11. वर्षे पर क्षी रेखाएँ, टेडर्स रकेन की महायदा में रीजी बना होता है।

 एक-दूसरे के सामने रहती हैं। कैंचियो तथा शिअर्स द्वारा कंपड़े कोटते समय, इनमें बने विशेष प्रकार के छेदों में अँगुठा तथा उँगलियाँ फुँसाई जाती हैं। कटाई के निमित्त, उपयोग में लाई जाने वाली कैचियाँ तथा शिअसं इस प्रकार हैं-

1. साधारण केंची (Ordinary Scissors)—साधारण कपडे काटने के निमित्त चार इच से 6 इच की कैचियो का उपयोग किया जाता है। तीन-चार इंच की कैचिया सिलाई के समय साथ रखी जाती हैं। इनसे धागा काटा जाता है तथा कपड़े की छोटी-मोटी काट-छाँट की जाती है।

2. छोटी केची (Small Scissors)-हाथ की सिलाई करते समय छोटी कैची का उपयोग होता है। तुरपन करते समय, बटन टाँकते समय तथा कढ़ाई करते समय द्यागा काटने के लिए इनकी आवश्यकता होती है।

3. काज काटने के निमित्त कैबी (Button hole Scissors)---कपड़े पर



चित्र 12--काज काटने ਲੀ ਲੈਚੀ

काज बनाने के निमित्त कपड़े को काटने के लिए काज काटने वाली विशेष प्रकार की कैची का छपयोग होता है। इनके कोने अन्य कैचियों की अपेक्षा अधिक नकीले होते हैं। विभिन्न आकार के काज काटने के लिए, इन्हें एक पेंच की सहायता से संतुलित करने की व्यवस्था होती हैं। काज काटने वाली कैची की बनावट ऐसी होती है कि इसे कपड़े में घुसाकर इच्छित लम्बाई एवं दिशा में चलाया जा सकता है।

4 शिअसं (Shears)-कपडे काटने की वडी कैंचियो को शिअस कहते हैं। इनकी लम्बाई छ: इच से नौ इंच तक होती है। मोटे, भारी तथा कनी कपडे इनकी महायता से काटे जाते हैं। इनके हैंडल विशेष प्रकार से थोडा झके हुए होते है, जिनके फल-

स्वरूप कपडे को उठाकर काटना नहीं पडना। उँगलियों की अच्छी पकड के लिए इसके सिरे पर काफी वड़ा घेरा होता है।

5. पिकिंग शिअसे (Pinking Shears)-यह एक विशेष प्रकार की कैची होती है, जिसके दोनों किनारे दाँतेदार, आरी की तरह होते हैं। सिलाई के बाद कपड़े के खुले किनारे पिकिंग शिशसं द्वारा काट दिए जाते हैं। इससे कपड़े के किनारे से धागे नहीं निकलते और किनारो को ओवर लॉकिंग या इंटर लॉकिंग (over locking or inter locking) की आवश्यकता नहीं होती ।

### (घ) सिलाई के निमित्त

सिलाई मशीन (Sewing Machine)-नपड़े की सिलाई, सिलाई मशीन 3

34 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

म्ह प्रकार की सिलाई मधीने उपतब जि एवं सानन्ददायक किया हो गई है।

। म में दो प्रकार की सुद्दयों का उपयौग

हारा सम्पन्न होती है। आजकल बाजार में व कुछ सिलाई मशीनों द्वारा कड़ाई श्री

हैं। इनके द्वारा कपड़े की सिलाई अत्यन्त सहिंदिस्तृत जानकारी पिछले अध्याय में वै आधनिक सिलाई मशीनें साधारण टाँके लगाने

रफू करना बादि कार्यभी सम्पन्न करती हैं।

की जाती है। सिलाई मशीन के सम्बन्ध मे जाचकी है।

ई तथा सिलाई मशीन में लगने वाली 2. सुइयाँ (Needles)—सिलाई के क बनावट (texture) तथा रेबे के इयाँ, सुईं की मोटाई के बनुसार होता है। हाय की सिलाई के लिए व्यवदूत गुनलाई के निमित्त छः से आठ नम्बर मुई में अन्तर होता है। दोनों ही प्रकार की पु मुई के विषय में पिछले अध्याय में अलग-अलग नम्बरो की मिलती हैं। कपड़े की बाए अथवा मशीन से, सुई का वंग अनुसार सुई का चुनाव करना चाहिए। परेलू ि भी तेज रहनी चाहिए। जंग संगी

बनुसार सुई का चुनाव करना चाहए। परलू है। मा तज रहना जाए, की सुर्यों की आवश्यकता पड़ती हैं। मधीन की चा सकती है। बताया जा चुका हैं। सिलाई चाहे हाय से की रिस्मों को सुई कुवन में लगाकर रहित होना अनिवार्य है। साथ ही सुई की नोंग्रेडियों को सुई कुवन में लगाकर तथा भीतरी नोक वाली सुर्यों वस्त्र को हानि पहु होते हैं तथा उनके जंग लगने में स्टूर्ग पर अनुकूल चुनाव में भी 3. सुई कुशन (Needle cushion) हर उन्हें जंग लगने से बचाया जा रखना चाहिए । इससे उनकी नोक सुरक्षित यो डिविया में पोड़ा टैसकम पाउडर सम्मावनाभी नहीं रहती। सुइयो के एक साक्ष

प्रदेश प

4. धार्ग (Threads)—सिलाई कार्य के कि मिलते हैं। साधारणत सुरी जपनीम किया जाता है। कजनी-पक्की सिलाई, ई के निमित्त किया जाता है। इत्यादि कार्यों के लिए अलग-अलग प्रकार एवं नम्ब प्त नम्बर्र के द्यागे से सिले जार्य वाजार में सिलाई के धार्म 20 से 100 तस्वर के कच्ची सिलाई के लिए रेशमी मसंराहु ज्ङ (mercerized) घागों का प्रयोग सिलायस्त्र पर नहीं पड़ते और हर्षे सामान्य कपड़े साठ नम्बर के तथा मोटे कपड़े चालीनमित्त प्रानों के रंग, कपड़े के हैं। काज बनाने के निमित्त विशेष धार्ग मिसते हैं। के पश्चात् धार्ग का रंग हल्की धार्गों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इनके निशान कारण होता है। अतः कपड़े में सरलता से निकाला भी जा सकता है। सिलाई के ि है। रंग के अनुकूल ही चुने जाते हैं। साधारणतः सिलाई

ित्राई देने लगता है। ऐसा धागे के इकहरा होने के े रंग के धारों का चुनाव करना अच्छा होता

- 5. अंगुस्तान (Thimble)—हायों द्वारा सिलाई करते समय सुई को मध्यमा की सहायता से कपडे में हुन्का दवाव देते हुए भेदना पड़ता है । इस क्रिया मे उँगली में छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं । इससे बचने के लिए प्रत्येक सिलाई करने वाले को अंगुस्तान पहनना चाहिए । ये हुद्दुडी, हाथी दाँत, चीनी मिट्टी, लकड़ी, चमड़े, च्यास्टिक या काँच के बने होते हैं । अंगुस्तान का आकार सही होना चाहिए जिससे यह उँगली में फिट बैठे ।
- 6. बॉबन (Bobbin)—मशीन द्वारा सिलाई दो धार्मो के माध्यम से सम्पन्न होती है। बुई में लगने वाला धार्मा रील से आता है। दूसरा धार्मा वॉबिन में लगेटा हुआ होता है। बॉबिन, धार्म लगेटा के निमित्त सिलाई मशीन में व्यवहृत एक प्रकार की छोटी रील है। सिलाई मशीन के साथ अतिरिक्त बॉबिन रखी जाती है। रंगीन कपड़ों की सिलाई के निमित्त अतिरिक्त बॉबिन में धार्मा भरकर व्यवहार करने से, सफेद धार्मा भरा वॉबिन च्यों का त्यों रह जाता है। अधिक सिलाई करते समय दो या तीन वॉबिन में पहले से धार्मा भर ले वेत व्यवहार नहीं पड़ता। वॉबिन में पहले से धार्मा भर लेने से काम के बीच व्यवधान नहीं पड़ता। वॉबिन के विषय में विस्तृत जानकारी पिछले अध्याय में दी जा चुकी है।
- 7. आईलेट लगाने का यन्त्र (Eyelet fixer)—कुछ कंपड़ों पर डोरी के वन्धन या हुक लगाने के निर्मत्त आइलेट लगाए जाते हैं। आईलेट स्टील या पीतल के बने हीते हैं। इन्हें विशेष यन्त्र (Eyelet fixer) की सहायता से कपड़े पर लगाया जाता है। जूतो के फीते, जैकेट के फीते या विशेष फैंगन के जीन्स के फीते आईलेट में लगाए जाते हैं। तिरपाल के निर्मत्त वहें छेद बाले आईलेट का प्रयोग होता है।
- 8. मध्यम कंची (Mednum Scissor)—ित्तलाई करते मगय मध्यम आकार की केची साथ रखनी चाहिए। यह धाये तथा कपड़े के किनारे काठने में सहायक होती है। मशीन द्वारा सिलाई करते समय इसे सतुबन चक्र के नीचे, घोडा दाईं और रखना चाडिए।
- 9. पेंच कता (Screw driver)—निलाई मशीन मे अनेक पेंच होते हैं। मुन्दर एव सही विख्या के लिए इन पेंची को आवश्यकतानुसार कसा या दीला किया जाता है। उदाहरणहबस्त, रील के धागे का तनाव, तनाव नियम्त्रण के आगीन रहता है। तनाव नियम्त्रण के तानीन तम्त्रण रहता है। इसी प्रकार वॉविन के धागे के तनाव को बॉविन केता की पेंच हारा नियम्त्रित किया जाता है। इसी प्रकार वॉविन के धागे के तनाव को बॉविन केता की पेंच हारा नियम्त्रित किया जाता है। इन पेंची को कमने तथा दीला करने के लिए उपलियों तथा पेंचकस का सहारा केना पड़ता है। सफाई के निमित्त मशीन को लीसने के लिए कई प्रकार के, छीटे बढ़े पेंच-कतो की आवश्यकता पड़ती है। लिलाई मशीन के साथ एक दूल बॉक्स (Teol box) मिलता है। इसमें अतिरिक्त धुई, बॉबिन आदि के साथ दो-तीन आकार के वंचकस भी रहते हैं।

10. बॉडिकन (Bodkin)—मह इड्डी, सीग, प्लास्टि होता है। सिलाई के समय यह अनेक उपयोगों में आता है। ठीक की जाती है, फीतो तथा बेल्टों को उल्टा जाता है, काज बनाए जाते हैं और कच्ची सिलाई के धागों को उग्नेश जाता ६ पर बॉडिकन से पेंसिक का काम भी लिया जाता है। जैसे का नमूना उतारते समय इसे कपड़े पर चलाया जाता है। इस अन्निम पर कोई राग नहीं आता।

# (ङ) कुछ अन्य सहायक सामग्रियाँ

- इस्तरी (Iron)—कपड़े को सीधा करने तथा उत लिए इस्तरी का प्रयोग किया जाता है। इस्तरी की निचवी ... ६ इसे गर्म करके कपड़े पर केरा जाता है। गर्म करने का माध्यम, का कोशला या विवुत्यारा हो सकता है। साधारणतः मिन्न :' प्रयोग किया जाता है—
- (क) लोहे की इस्तरी—इसे घोबी इस्तरी मी कहते हैं। मिलती है। भार के आधार पर धोबी इस्तरी का चुनाव करते हैं। के निमत तीन से चार किलो भार वाली इस्तरी अच्छी रहती है। के लिए वो-डाई किलो भार वाली इस्तरी उपयुक्त रहती है। ता चुन्हें पर, आग के प्रत्यक्ष गम्पकं मे रख दिया जाता है। गर्म ें सहायता से पकड़ कर उपयोग में साते हैं।
  - (ख) चकड़ी के कोयले की इस्तरी—इस प्रकार की इस्तरी , हुए चकड़ी के कोयले के टुकड़े रसे जाते हैं। इनकी गर्मी से इस्तरी के इस्तरी के फिल्ने भाग में एक प्रकार का क्लच या हुक रहता है। इस इस्तरी खुन वाती है तथा अंगर भर कर, पुत: हुक क्याकर इस्त दिया जाता है। इस प्रकार की इस्तरी का उपयोग दर्जी-वर्ग करता है.
  - (ग) विद्युत इस्तरी—घरेलू उपयोग में सर्वाधिक व्यवहार वि किया बाता है। यह विद्युत घारा द्वारा गर्म होती है। आजकत प्रकार ने विद्युत इस्सरियां उपलब्ध हैं—साधारण (ordinal), (automatic), गाया (secam) युक्त आदि। ताप निर्मेशण के लिए से को बीच-बीच में बन्द कर देना पड़ता है, अन्यया कपड़े के जलने रहती है। स्वाधित इस्तरी में एक निवनक होता है। इसमें कम रेयमी, उनी, सुती एवं शिनन लिला होता है। वसने के रोग के अनुरूप अता है। इस प्रकार की इस्तरी में एक बसी होती है।

भारत हा इत अकार का इस्तरी सुर्य बरा हाता है ... भी स्वयं बुझ जाती है, जिसका अर्थ होता है — इस्तरी गमं नहीं होगी। इस प्रकार की ताप-नियंत्रण-सुविधा के कारण वस्त्र के मध्ट होते की सम्प्रावना नहीं रहती। वाष्प इस्तरी में जल भरने का खण्ड होता है। इसमें जल हाल देने पर इस्तरी के साम जल भी गमं होता है। इस्तरी के सामने के भाग में विशेष रूप से छिद्र बने होते है। जल जब गमं होता है तो जल-वाष्प इन छिद्रों से होकर, कपढ़े को नम करता है। इस्तरी करते समय, अलग से पानी द्वारा वस्त्र को नम करते को आवश्यकता नहीं पढ़ती । विस्तृत जानकारी के लिए धुलाई अनुभाग देखें।

2. इस्तरी टेबल (Ironing Board or table)—इस्तरी करने के निमित्त विषेष प्रकार की मुड़ने वाली (folding) टेबल आती है। इस पर गद्दीदार कपड़े का आवरण होता है। आवरण और गद्दी रहित टेबल भी मिलते हैं। इस्तरी रखने के लिए इस टेबल की दाहिनी ओर निर्धारित जगह बनी होती है। इस टेबल की ऊँचाई सही होती है तथा इस्तरी करने के लिए झुकना नहीं पड़ता है।



चित्र 13---स्तीय बोर्ड

- स्लीय बोर्ड (Siceve board)—आस्तीन पर इस्तरी करने के लिए स्लीय बोर्ड की आवश्यकता होती है। विशेषकर कोट की बाँह, स्लीय बोर्ड के अभाव में भली-भौति इस्तरी नहीं की जा सकती।
- 4. इस (Brush)—सिलाई कार्य के अन्तर्गत प्रश के अनेक उपयोग होते हैं। रेलांकन के समय रेलाएँ मिटाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। सिलाई के पश्चात वस्त्र से धानों के टुकड़े, रेसे, धूल आदि हटाने के लिए प्रश द्वारा पूरे कपड़े को जाड़ दिया जाता है।
- 5. पानी की कटोरी (Water bowl)—कपडें पर अच्छी इस्तरी करने के लिए, पहले कपडे को नम किया जाता है। नम करने के लिए पानी साथ रखना आवश्यक है। इस्तरी के सामानों के साथ एक कटोरी रखनी चाहिए जिसका उपयोग पानी रखने के निमित्त किया जाना चाहिए।
- 6. स्पंज (Sponge) इस्तरी करते के लिए, कपड़े को भीगे स्पंज द्वारा नम करें। हाघो से पानी छोटने से कपड़े गीले हो जाते है— कई बार तो पानी के धच्चे भी पढ़ जाते हैं। स्पंज को पानी में भ्रिगोकर, निचोड़कर कपड़े पर फेरते से कपड़े में बांछित नमी आ जाती है तथा समान रूप से कपड़े की सतह पर फैलती है।

### 38 | ज्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

7. हॅंगर (Hanger)—इस्तरी करने के बाद वस्त्र को कुछ देर हैंगर पर टाँग दिया जाता है। इससे अनावश्यक नमी कपड़े को छोड़ने का समय पाती है। कोट, सूट, कमीज, पैट जादि को हैगर पर टाँग कर रखने से उनमें जिवतर नहीं पड़ती और उन पर की गई उन्तरी बनी रहती है। रेशमी साड़ियों को भी हैंगर पर टाँग कर रखना चाहिए।

#### पत्रत

- सिलाई में निम्निलिस सामानों के क्या उपयोग हैं:

   (क) कटिंग टेवल, (ख) मापक फीता, (ग) फेवियों, (घ) टेलर्स चौंक !

   What is the use of the followings in tailoring:
  - (a) Cutting table, (b) measuring tape, (c) Scissors,
- (d) Tailor's chalk.

  2. सिलाई के निमित्त आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए तथा उनकी उपपोणिता बताइए।

Enlist the equipments required for sewing and describe their utility.

- कैंचियाँ तथा शिक्षं से बाप क्या समझती है ? सर्विस्तार लिखिए ! What do you understand by Scissors and shears? Write in detail.
  - 4. सिलाई में प्रयुक्त धागों तथा सुद्ध्यों के विषय में लिखिए। Write about threads and needles used in tailoring.
  - 5. निम्न पर टिप्पणियों लिखिए :— बॉडिकन, पिनिंग शिवसं, स्केल ट्राइ-एंगल, टेलसं स्केत, देखरिंग कर्व ! Write notes on the following :— Badkin, Pinking Shears, Scale triangle, Tailor's Scale, Tailoring Curve.

# 4

# नाप लेना

### (TAKING MEASUREMENTS)

परिधान की मुन्दरता सही फिटिंग पर आधारित होती है और सही फिटिंग निर्भर फरती है सही नाप पर । सामान्यतः गृहिणियाँ शरीर के विधिन्न अंगों के नाप लेकर फपटा काटने बैठ जाती है। नाप सेने के क्रम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात होती है—व्यक्तिस्व का क्रय्यवन । प्रयेक व्यक्ति के आकार-प्रकार में विधियता होती है। हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट एक-दूबरे से मिन्न होती है। व्यक्तिगत विधेय-ताओं में अन्तर के कारण कोई व्यक्ति नाटा, कोई लक्बा; किसी के कंग्ने चौड़े, तो किसी की छाती निकली हुई; किसी की गर्दन लम्बी तो किसी की गर्दन अस्पन्त ही छोटो पाई जानी है। सारोग यह, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण शारीरिक अंगों में अन्तर होता है तथा इस प्रकार की वैयक्तिक विशेयता का नाप लेते समय नीट बुक में नीट कर लेना आवस्पक है। आइति के आधार पर मानव-व्यक्तित्व की निम्न व्यक्तियों में विभाजित किया जा सकता है—

- (1) सामान्य व्यक्तित्व (Normal Personality)—सामान्य व्यक्तित्व बाले लोगों की लम्बाई, चौड़ाई, कंग्ने बादि सभी अंग बादश होते है। इनके खड़े होने का ढग भी सही होता है; अर्थात् किसी ओर झुकाव नही होता, न ही किसी एक पैर पर दबाव ही अधिक पडता है।
- (2) क्रष्मं प्रमुख व्यक्तित्व (Erect Personality)--कुछ व्यक्ति बिल्कुल तनकर खड़े होते हैं। इनकी पीठ सपाट और छाती पुष्ट होती हैं। खड़े होते समय इनके पैर सीघे रहते हैं। जब ये खड़े होते हैं तो इनके क्रपरी अंग, विशेषकर छाती, आगे की ओर रहती है तथा पीठ नतोदर (Concave) रहती है।
- (3) कुबड़ा व्यक्तित्व (Hunch-back personality)—अनेन व्यक्ति कुबड़े होते हैं। इनकी छाती नतोदर (concave) तथा पीठ उम्रतोदर (convex) होती है। खड़े होते समय, ऐसे व्यक्ति प्राय: एक पैर पर अधिक दबाव डासते हैं।
- (4) तोंद बाले व्यक्तित्व (Longer-belt personality)—कुछ व्यक्तियों को तोद निकली हुई होती है। इनके नाप लेते ममय विशेष'सावधानी की आवक्यकता

होती हैं। इनके सड़े होने का ढांग ऊध्वं प्रमुख व्यक्तिरव वाले व्यक्तियों के समानहीग है। इनकी पीठ भी मतोदर रहती है।

- (5) छोटो गर्दन तथा समतल कांग्रे वाले व्यक्तित्व (Short necked and straight shouldered personality)—कुछ लोगों की गर्दन एकदम छोटी होती है। ऐसी गर्दन वाले व्यक्तियों के कंधे साधारणतः समतल होते हैं। तीरा काटते समय इन और ध्यान देना आवश्यक रहता है, अन्यया कंछ पर वस्त्र बैठता नहीं है।
  - (6) दिशने व्यक्तित्व (Short and stout personality)—दिगने लोगो की विशेषताएँ, छोटी गर्दन तथा समतल कंघे वाले व्यक्तियों से मिलती कुलती है। अन्तर केवल इतना होता है कि ठिगने व्यक्तियों में मोटापा कुछ अधिक पाषा जाता है।
  - (7) तिरहे कंग्रे वाले व्यक्तित्व (Sloping shouldered personality) इनकी गर्दत सम्बी-ऊँची (सुराहीबार), कंग्रे तिरछे और ढलते हुए रहते हैं। ऐवे व्यक्तियों के कपड़े काटते ममय कंछे की छाँट पर ध्यान देना पड़ता है क्योंकि परिमान की फिटिंग एसी पर निभंद करती है।
  - (8) पतले-लम्बे व्यक्तित्व (Thin and tall personality)—यह व्यक्तित्वो की एक सामान्य येणी है क्योंकि अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं। ऐसे लीगों के पर लम्बे होते हैं। इनकी गर्दन से कमर का नाप भी अधिक होता है।

# नाप लेते समय ध्यान हेने योग्य बातें

(Factors to be considered while taking measurement)

नाप लेते समय अनेक सावधानियां वरतनी पड़ती हैं। वयोंकि सही नाप प हो परिधान की फिटिंग निर्भेर करती है। इसके निमित्त सबसे पहले तो व्यक्तित्व परीक्षण कर लेना आवश्यक है। तत्मश्वात् यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति क् फैशन सम्बन्धी मान्यताएँ एवं रुचियाँ क्या हैं। सिलाई करने वाले ध्यक्ति को भी तत्कालीन फैशन से परिचित होना आवश्यक है। एतदर्थ अपने ज्ञान को निरन्तर बागे बढ़ाते रहना चाहिए। फैशन के आकार पर ही नाप लेना अच्छा रहता है। नाप लेते समय, जिन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, बे इस प्रकार हैं-

- फैंशन तथा पहनने वाले की इच्छा पर किटिंग निर्भर करती है। फैंशन के अनुरूप ही नाप लिया जाता है। परिधान का कसा हुआ या डीसा होना फैशन पर निर्भर करता है, अतः फैशन की जानकारी प्राप्त करके, पहनने वाले की इच्छा एवं रुचि के अनुरूप नाप लें।
- नाप लेने के निमित्त व्यक्ति की दाई और खड़ी हो जाएँ। इससे नाप तेने में सुविधा होगी।

3. नाप देने वाले व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक मुद्रा में सहें होने को कहिए। लोग प्रायः तनकर सीधे सड़े होकर नाप देते हैं। परिधान पहनकर, जब

एसाम् लेना 🔸


वे अपनी स्वाभाविक मुद्रा में खड़े होते हैं.तो होसा आभाम होने लगता है कि वस्त्र की फिटिंग में त्रुटि है।

- नाप देते समय ग्रारीर पर कम से कम वस्त्र रहने चाहिए। नाप लेने वाले को इस सम्बन्ध मे सतर्क रहना चाहिए। यदि कमीज का नाप लेना हो तो कोट, स्वेटर आदि उतरवा दें।
- 5. सिले हुए वस्त्र से नाप लेले समय, इस बात के प्रति आश्वस्त हो लें कि उसकी फिटिंग सही है। यदि कोई भूल सुष्ठार (alteration) करनी हो, तो इस बात पर विशेष ष्यान दें।
- 6. मापक फीता (measuring tape) दोरंगा होता है। इसके दोनों ओर दो रंग होते हैं। पूरी गोलाई (वदा, कमर, हिप आदि) नापले समय यदि असावधानी से, पीठ की ओर फीता मुड़ भी जाता है तो रग का अन्तर स्थित को स्पष्ट कर देगा। कहने का तात्पर्य यह कि यदि नापते समय फीते के दोनो छोर अखग-अखग रंगों के हों तो फीते को सीधा कर लें। गोलाई नापते समय इस बात के प्रति भी आश्वस्त हो लें कि फीता, पाव्यं भाग से कहीं अदका, पलटा, फँसा हुआ या सटका तो नहीं है। इससे नाप त्राटकुर्ण हो जाएगा।
- नाप लेते समय भापक कमबद्धता (Measurement sequence) का पालन करें। इससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी आगे के पूष्ठों में दी गई है।
- नाप लेते ममय एकाग्रचित्त रहें और प्रश्येक अंग का नाप लें। नाप लेने में बरती गई ज्रा-सी असावधानी भयंकर भूल का कारण बन सकती है।
- 9. नाप लेने के कम की तरह, नाप लेने के नियम का पालन भी महत्त्वपूर्ण है। नाप सही विधि द्वारा लेकर ही सही फिटिंग प्राप्त हो पाती है। किन भागो के नाप लेने हैं, कहां से कहां तक नापना है, सापक फीता कहां रखना है और किस प्रकार पकड़ना है—ये बातें जाने विना सही नाप लेना सम्भव नहीं। इसके निमित्त मापक विधि की जानकारी सथा उसका पातन करना आवश्यक है।

# शरीर के विभिन्न अंगों के नाप लेना

(Taking measurements of different parts of the body) आकृति 'क' (अप भाग)

1 से 2—गला (Neck)—गले की पूरी गोलाई, बन्द गले के परिधान बनाते समय नापी जाती है। नापते समय फीते और गर्दन के बीच अपनी एक उँगली रखें। 3 से 4—फ्रॉस चस्ट (Cross bust)—फ्रंधों से थोड़ा नीचे तथा छत्ते के ऊपर ये नाप लिया जाता है। मुहरे



चित्र 14—शरीर के विभिन्न अंगी

के ऊपर ये नाप लिया जाता है। मुखें की छाँट इस नाप द्वारा होती हैं। 5 से 6—छाती घेर (Chest

line)—छाती के पूरे घरे की नाप दोनें बगसों में (किन में दगोंए गए स्थान पा) जी जाती है। महिलाओं के नाप पुरः सामने से चित्र में दगोंए गए स्थान पर मापक फीता रखकर लिए जाते हैं। हो हाई बस्ट कहते हैं।

7 से 8 — कमर का घरा (Waist line) — छाती और कमर के घेरों में काफी अन्तर होता है। बगल से कमर तक तिरछी काट काटी जाती है।

9 से 10 — हिप का घेरा (Hip line) — यह कमर से नीचे नापा जाता है। कुल्हे की हब्डो तथा नितम्बों के उभार के कारण यस्त्र का घेरा इस

स्थान पर काफी रहता है।

1 से 11—कंग्रे का नार्ष
(Shoulder)—वित्रातुसार 1 से 4
कंग्रों का नाप लिया जाता है।

आकृति 'ख' (अग्र भाग)

1 से 3--पूरी लम्बाई (Full length)--- अपरी परिधानो की पूरी लम्बाई को से नापी जाती है। कमीज, बुशवार्ट, कुरना आदि नापते समय भी की पर भाषक फीता रक्षते हैं।

1 से 2—कंधे से कमर (From shoulder to waist)—यह सम्बाई कार्क बनाते समय नापी जावी है। लेडीज् कुरते में प्तीट्स देने के निमित्त भी इस दूरी को नापा जाता है।

4 से 5 -- कमर का घेर (Waist line) -- इसकी चर्च आकृति 'क' के जात्मत की जा पूकी है। सोंद बाले सीमी के बस्त नापते ममय सामने की और में 5 तक नाप से लेता आवश्यक है।

- 6 से 7---कंग्रे से निपल (Shoulder to nipple) महिलाओं के परिधान, ब्लाउज, कुरता, फ्रॉक आदि बनाते समय इस नाप का सेना आवश्यक है, अन्यया बस के उभार पर परिधान की फिटिंग सही नहीं आएगी। आकृति 'ग' (पट्ट माग)
- 1 से 2—गले से कमर (From neck to waist)—इसे कमर तक की " लम्बाई या कमर-नीचाई का नाप भी कहते हैं। फॉक, शमीज् या फिटिंग वाले कृरते आदि बनाते समय इस नाण का विशेष महत्त्व होता है। गले से कमर की दूरी इसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। (कुछ दर्जी इस नाप को कमर-ऊँचाई भी कहते हैं।)
- 3 से 4—सीरा (Back shoulder)—पीछे की ओर से कंग्रे का नाप वित्रा-नुसार लिया जाता है। रीड़ की हर्दकी को मध्य मानकर यह नाप लिया जाता है। रीड़ की हड्डी में आस्तीन के जोड़ तक बाहा तीरा नापा जाता है।
- 5 से 6—फ्रॉस बैक (Cross back)—मुट्डे की छोट इसी नाप पर आधा-रित होती है। एक आस्तीन के जोड़ से दूसरे आस्तीन के जोड़ तक यह नाप लिया जाता है।
- 7 से 8 छाती का घेरा (Chest line) इसकी चर्चा आकृति 'क' में की जा चुकी है। \
- 9 से 10 कमर का घेरा (Waist line)—इसकी चर्चाभी आकृति 'क' में की जानकी है।
- 11 से 12 हिव का घेरा (Hip line)—इसकी वर्षा भी आकृति 'क' में की जा चुकी है!

आकृति 'घ'

इस आकृति मे आस्तीन की नाप लेने की विधि दर्शाणी गई है। आस्तीन की पूरी लम्बाई, बाँह को गिराकर ली जाती है। बाँह को मोडकर, कोहनी से होते हुए पुमावदार लम्बाई नापी जाती है। विशेषकर कोट बनाते समय इस प्रकार के नाप की आवश्यकता होती है।

# पेंट, शलवार, पायजामा, पेटीकोट आदि का नापना

लम्बाई—इनकी लम्बाई कमर से नापी जापी है। कमर से टबने के नीचे तक की लम्बाई सी जाती है। पेटीकोट के लिए टबने तक ही नापा जाता है। कुछ लोग पैट, पायबामा आदि ढीला पहनते हैं। कमर का पेरा ढीला होने पर वस्त्र अवस्य गीचे सरकेगा। लम्बाई नापते समय इस बात का ध्यान अवस्य रखें।

गिवरो - पैट, बीचेस आदि बनाने के लिए गिदरी का नाप लिया

जाता है। इसे टाँग की लम्बाई भी कहते हैं। जिस जगह दोनों पैर मिसवें हैं खें से यह नाप शुरू होता है और जमीन या टलने के नीचे, जहाँ तक पूरी सम्बाई की गई है, जाकर समाप्त होता है। मापक फीतें के पत्ती वाले माग को टोंगें के स्व स्थल पर रक्षकर यह नाप लेना चाहिए।



चित्र 15--पेट के नाप की विधि

पुरने का नाय—पुरने का नाप वो प्रकार से लिया जाता है। कमर से युरने तक की लम्बाई जुस्त पायजामा, गरारा, बूढ़ीबार व्यक्ति के लिए लिया जाता है। पैट नापते समय पुरने के पास घेरे का नाप लिया जाता है। अलीगढ़ी पायजामा, पुस्त पायजामा जैसे तग घेरे के परिधानों के लिए भी पुरने का नाप लिया जाता है।

पिडली का नाप — चुस्त पायजामा, जूड़ीदार आदि के निमित्त धुरने के नीवें पिडली का नाप लिया है। ग्रीचेंस के लिए भी यह नाप लिया जाता है।

भोहरी का नाप-पैट, पायजामा, शलबार, बुस्त पायजामा, बृहोदार, अलीगड़ी पायजामा आदि के बनाने के निमित्त एड़ी के पास यह नाप लिया आता है। पैट की मोहरी फैंशन के साथ बदलती रहती है। यही बात झलबार की मीहरी पैर भी लागू होती है।

#### मापक कमबद्धता (Measurement Sequence)

नाथ लेते समय आपने दाजियों को अवश्य देखा होगा। अपने सहकामियों की भारत स्वयं नाथ निखते समय वे केवल अंक निखते हैं, किसी भी अंग की नाम नहीं। वे जानते हैं कि घरीर के किस हिस्से के बाद, किस हिस्से का नाम लेना है। ऐसा इसलिए सम्भव होता है क्योंकि वें:नाम लेने के निवसों के अनुतर्गत निर्धारित सापक अमबदता का पालन करते हैं। यही कुछ प्रमुख बस्त्रों के नाम की सापक अमबदता प्रस्तुत है—

- हलाउज—कंग्रे से लम्बाई, वक्ष का घेरा, कमर का घेरा, तीरा, बौह, बौह की मोहरी, कंग्रे से, निपल, हाई वस्ट, काँस वस्ट, काँस वैक भी नार्षे।
- (2) फ्रॉक---लम्बाई, कमर तक लम्बाई, वक्ष, कमर, कंधा (क्रॉस बैंक), बाँह, बाँह को मोहरी।
  - (3) स्करं---लम्बाई, कमर, हिप।
  - (4) शलवार लम्बाई, कमर (चुन्नटदार शलवार के निमित्त), मोहरी।
  - (5) पायजामा--लम्बाई, हिप ।
- (6) चूड़ोदार पायजामा—लम्बाई, युटने तक लम्बाई, हिप, युटना घेर, पिंडली घेर मोहरी घेर ।
- (7) पैट---सम्बार्ड. गिदरी, कमर, हिंग, युटने का घेर, मोहरी, (तंग पैटों के लिए युटने तक की लम्बाई तथा पिडली का नाप भी लें) ।
  - (8) क्रुरता—लम्बाई, छाती, तीरा, कॉस वैक, बास्तीन, मोहरी, गला।
- (9) लेडीज् फुरता—सम्बाई, कमर तक लम्बाई, छाती, कमर, क्रॉम बैक, बौह, मोहरी, हाई बस्ट, क्रॉस वस्ट, कंबे से निपल ।
  - (10) कमीज लम्बाई, छाती, तीरा, काँस वैक, आस्तीन, गला ।
  - (11) बुशशर्ट--कमीज की तरह, आस्तीन की मोहरी भी नापें।
  - (12) ड्रेसिंग गाउन-लम्बाई, छाती, कमर, हिंप, तीरा, आस्तीन, मोहरी।
  - (13) हाक पैट--लम्बाई, कमर, हिप, गिदरी, मोहरी।
- (14) मेक्सी—पूरी लम्बाई, कमर तक लम्बाई, छाती, हिंप, तीरा, फ्रॉस वैंक, आस्तीन, आस्तीन-मोहरी, (नीचे का पेर निर्देशानुगार) ।
- (15) कोट---सचाई, छाती, कमर, हिंग, तीरा, बाधा तीरा, हाक कॉस बैक, गर्दन से कमर की सम्बाई, गर्दन से पूरी सम्बाई, बीह, बीह मोहरी, रीढ से बीह की मोहरी तक (बीह मोड़ कर)।

नाप नेते समय ही शारीरिक विशेषताओं पर भी ध्यान दें। यदि किसी अंग का कोई अनिरिक्त नाप सेना हो तो अवस्य नापें। अच्छी फिटिंग के निमित्त शारीरिक संरचना का मुहमता से अध्ययन आवश्यक है।

# 46 वियावहारिक वस्त्र-विज्ञान

#### प्रश्न

- विभिन्न प्रकार के व्यक्तिरवों का वर्णन की जिए।
   Describe different types of personalities.
- नाप लेते समय आप किन बातों पर घ्यान देंगी?
   What points would you consider while taking measurements?
- शरीर के विभिन्न संगों के नाप किस प्रकार लिए जाते हैं? How are different parts of our body measured?
  - 4 मापक कमवद्यता से आप क्या समझती हैं ? What do you understand by measurement sequence?

# 5

# प्रामाणिक माप सारणी

(STANDARD MEASUREMENT TABLES)

परिघान निर्माण हेतु ज़रीर के विभिन्न अंगों के नाम लिए जाते हैं। ये नाप प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष नापों के अभाव में प्रामाणिक मापो (standard measurements) को आधार मानकर परिघानों की सिलाई की जाती है। विशेषकर रेडीमेड पस्त्रों का निर्माण तो इन्हीं नाषों पर आधारित होता है।

प्रामाणिक मार्पो का केन्द्र-बिन्दु छाती का नाप होता है, जो वस्त्र के 'साइज्' का द्योतक है। छाती के नाप को आधार मानकर कमर, हिप, तीरा, मृड्डे की सम्बाई, आस्तीन की चौड़ाई आदि निकाली जाती है।

आगे के पृष्टों पर नित्रयों, पुरुषो, बालको और वालिकाओं के परिधानों के निमत्त प्रामाणिक माप सारणी दी गई है। इनके आधार पर गृहिणियों भी, प्रत्यक्ष माप के अभाव में, मुन्दर, आकर्षक परिधान तैयार कर सकती हैं। प्रदत्त तालिका में दिए पये माप वास्तिक लारीरिक नाप को दश्ति हैं। डीले परिधान बानोज निमित्त इन नापों में आवश्यक बढ़ीतरी (सगभग 2-3") कर लेनी चाहिए। व्यक्तित्व के आधार पर भी भाषों में परिवर्तन करना चाहिए। व्यक्तित्व के आधार पर भी भाषों में परिवर्तन करना चाहिए। व्यक्तित्व के आधार पर भी भाषों में परिवर्तन करता चाहिए। व्यक्तित्व के वाधार पर भी भाषों में निश्वत रूप से अन्तर होता है। इसी प्रकार तोंद का उभार कमर के नापों में निश्वत रूप से अन्तर होता है। इसी प्रकार तोंद का उभार कमर के नाप को प्रभावित करता है। प्रामाणिक मापों को आधार मानकर परिधान बनति समय व्यक्तित्व का ध्यान रखना, विशेष महत्त्व न्थता है। तीरा, हाई बस्ट, क्रॉल बस्ट तया क्रॉल वैंक जैसे मापों में लाधा इंच से डेंड इंच तक का अन्तर, व्यक्तित्व के आधार पर पाया जाना, सामान्य बात है।

छाती के घेर के नाम को आधार या केन्द्र मान कर शरीर के अन्य भागों के नाप निकाले जाते हैं। छाती-नाम की विभाजन तालिका इसमे सहायक होती है। विमाजक तालिका इस प्रकार है—

	विभाजक			
/3	1/4	1/6	1	

छाती घेर	1/2	1/3	1/4	1/6	1/8	1/12
(इच मे)	आधा \	तिहाई	वोद्याई	छठा भाग	आठवाँ भाग	बारहवी भाग
	भाग	भाग	भाग		21/2	15 17
20	10	6 ន	5	3 g 3 g	28	17
22	11	6등 7용	51			2
24	12	8	6	4	3	
26	13	8 5 9 8	61	48 41	31	21 28
28	14	93	7	48	3 ½ 3 ½	25
30	15	10	71	5 -		25
32	16	10g 11g	8	5 ફું .	4	2½ 2½ 2½ 2½
34	17	118	8	5 1	41	3
36	18	12	9 3	6	41/2	3} .
38	19	125	90	63 63	43	3 3
40	20	133	10	6 3	5	
42	21	14	1 1	7	51	3½ 3½
44	22	148	13	78 78	51	38
46	23	158	111	7 🖁	53	38
48	24	16	12	8 }	6	<u> </u>

# छाती-घेर के आधार पर पुरुषों के नाप निकालना

(ज्ञातव्य : (-) चिह्न घटाव सूचक है)

गला = छाती का तीमरा भाग + 21" से 3" कमर≈छातीकानाप --- 4 "से 5 "

सीट (हिप) = छाती का नाप +1" से 2"

मुद्दें का गेर ≕छाती का आधा -- 1" से "

हाफ बस्ट = छाती का चौषा भाग +1" से 11 (आड़ी छाती)

हाफ वैक = छाती का छठा भाग +11 (आधी पीठ)

# पुरुषों के मड़डे की गहराई तिकालते की विधि

छातीका माप	मुद्दे की गहराई
28"	छाती का चौथा भाग + 1"
28" से 36"	छाती का चौथा भाग
36" से ऊपर	छाती का छठा माग + 3"

छातो-घेर के आधार पर स्त्रियों के नाप निकालना गला = छाती का तीमरा भाग - 1-2" से 21 "

कमर≔ | 7मृष्याचाती का 5" से"

```
ं - 'हिप ≕ छाती का नाप- 14 ' से 6"
```

हाफ कॉस बैंक ≈ छाती का छठा भाग+1"

तीरा=छाती का छठा भाग-13" से 2"

हाफ बस्ट = छाती का आठवाँ भाग +2 रू

ंमुड्ढे की गहराई≔ छाती का आठवाँ भाग+2" से 2ुः"

# अब्ट-विभाग पद्धति के आधार पर पैंट का नाप आँकना

कलाकारों द्वारा शरीर को आठ भागों में विभाजित किया जाता है। बालों से ठुड्डी तक का भाग, एक भाग कहलाता है। दर्जी इसे 'एक सिर' कहते हैं और पैट की लम्बाई इस प्रकार निकालते हैं-

पैट की पूरी लम्बाई = 5 सिर+1" से  $1\frac{1}{2}$ "

गिदरी = 4 मिर-- 2" से 21 "

कमर ≈सीट--6"

सीर = छाती + 1" से 2"

# पुरुषों की प्रामाणिक माप सारणी (इंच में)

30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44

कमर	28	29	30	32	34	37	39	42
हिप	33	35	36	38	40	42	44	46
कमर-ऊँचाई	151	16	161	161	17	173	173	18
हाफ कॉस वैक	61	63	6 3	7	7월	8	81	81
भास्तीन की लम्बाई	301	31	311	32	321	33	331	34
(कॉस बैंक के साथ)	1		. ]		-			
मुड्ढे की गहराई	73	81	81	9	91	98	10	103
हाफे कॉस चेस्ट	61	7	71	8	81	83	91	
ती <i>रा</i>	16	161	17	173	181	183	191	201
गला	131	14	14%	15	152	16	161	17
पैट की लम्बाई	39	391		41	42	43	44	45

पैट की लम्बाई	39	393	40	41	42	43	44	45
स्त्रियों	को प्रामा	णिक म	गप सा	रणी (	इंच में	i)		
छाती	30 [	32 [	34 (	36	38	40	42	44
वमर	24	243	25	26	27	282	30	311
हिप	32	36	38	40	42	44	46	48
कमर-सम्बाई	13	14	15	15	151	151	151	15%
हॉफ कॉस वैक	6	61	61	63	7	71	7.1	73
हॉफ कॉस बस्ट	6 3	7	6 <u>1</u> 7 <u>1</u>	8	83 73	83.	71 91 81	91
मुड्ढेकी गहराई	6 1	7.	73	71	7 🤻	8	81	81
प्रास्तीन की चौडाई	1 71	7∄	73	8	8 <u>i</u>	81	81	

छाती

# 50 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

# बालक-बालिकाओं की प्रामाणिक माप सारणी (इंच में)

चालकन्दा	ાલવાબા વા	માના	14640	464 20			11 112
भाय	1 5 1	6	7	8	9	10	20 30
छाती	23	24	25	26	27	28	271 28
कमर	231	231	25	26	27	27	131 13
कमर-लम्बाई	101	101	103	111	121	123	61 6
हाफ ऋाँस वैक	5.1	52	51		6	6	031

# 6

# वस्त्र-परिमाण का अनुमान (ESTIMATION OF QUANTITY OF FABRIC)

परिधान निर्माण हेतु वस्त्र का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान के आधार पर वस्त्र खरीदा जाता है। परिधान सैयार करने में कितना कपड़ा लगेगा, इतका अनु- मान लगाना मुणलता और अनुमत्र पर आधारित होता है। अज्ञानता के फारण प्रायः
पृहिणियौं अधिकया कमकपड़ा खरीद लेती हैं। दोनों ही स्थितियौं में पैसी की निष्वित रूप से यदाबी होती है। गृहिणियौं में ब्यान्त इस प्रकार को अज्ञानता के दो कारण हो सकते हैं—(1) कपड़े की पौड़ाई सम्बन्धी जानकारी का अमान, तथा (ख) परिधान के नाप सम्बन्धी अनुमबहीनता। गृहिणियौं के परिवार के सदस्यों के लिए परिधान वनवाने के लिए अक्सर कपड़ा खरीदना पडता है। वस्त्र का सही अनुमान स्वयं न लगा पाने के कारण, उनहें दूकानदार अथवा दर्जी से पूछकर वस्त्र खरीदना पड़ता है। एक कुणल गृहिणी वनने के लिए प्रत्येक स्त्री को वस्त्र सम्बन्धी कुछ पूल वातों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे किसी भी उपयोग के निभित्त वस्त्र खरीदते समय, वह वस्त्र का सही अनुमान लगा सके।

# षस्त्र का अज़्या पनहा (Width of fabric)

पस्त्र की चोड़ाई को अर्ज या पनाहा करते हैं। कपड़े के अर्ज के द्वारा ही वस्त्र की चोड़ाई को अर्ज या पनाहा करते हैं। किसी भी परिधान को बनाने के निमित्त कितना कपड़ा सोगा, इसका अनुमान कपड़े के अर्ज पर आधारित होता है। कम अर्ज के कपड़े अधिक और बड़े अर्ज के कपड़े प्राय: कम बरीदने पड़ते हैं। कम अर्ज के कपड़े अधिक और बड़े अर्ज के कपड़े प्राय: कम बरीदने पड़ते हैं। बाजार में कपडे 27", 30", 32", 34", 36", 40" 42", 44", 46", 48", 50", 50", 54" और 60" के धिकते हैं। तोषक, गई, वादर, परदे आदि के निमित्त और आधार अर्ज के, अर्जात्त 72", 90", 108 और 112" के कपड़े विकते हैं। वस्त्र चाहे परिधान के निमित्त खरीदा जाए या फर्निशिन के, अर्ज पर ध्यान देना आवश्यक है। अर्ज को नर ध्यान रेना आवश्यक है। अर्ज कम होने पर परदों में बुप्तर्टें कम आठी हैं या फिर चादर को

गहें के नीचे दवाना मुक्तिक हो जाता है। अज् अधिक होने पर अतिरिक्त को छोट कर अलग कर देना पड़ता है। एक सामान्य डीलडील के वयस्क व्यक्ति कि कमीज बनाने के लिए 36" अज् का दो भीटर कराड़ा पर्याप्त होता है। किन्दु क्या अर्ज पदि 34" होगा तो दो भीटर के स्थान पर डाई भीटर कराड़ा लेना पढ़ियां सरे किस्म के कपड़े प्राय का अर्ज के होते हैं तथा धोने के बाद संजुवित होने के कारण इनकी चीड़ाई और भी कम हो जाती है। ऐसे कपड़े प्राय: मृहिजियों के परितानों में डाल देते हैं। अत: मृहिजियों को वस्त्र सरीदते समय कपड़े के बड़ की अवस्थ नपवा लेना चाहिए।

वस्त्र का परिमाण (Quantity of fabric)

वहत्र को परिधान में परिणत करने के निमित्त किस परिमाण में बहत देना होंगा.
यह एक गम्भीरतापूर्वक दिचारणीय विषय है, जो दीर्घकालीन सिलाई सम्बन्धी बनुवन पर आधारित होता है। वहन का परिमाण अनुमानित करने के लिए परिधान की वौड़ाई सम्बन्धी जानकारी होना आवश्यक है। परिधान के अगले-पिछले माग तथ आस्तीन की पौड़ाइयाँ, कपड़े के अर्ज से निकासी जाती हैं। वहन के परिमाण, परिधान की तम्बाई-चौड़ाई को ध्यान में रक्षकर लिए जाते हैं। वहन के परिमाण,

सम्बन्धी कुछ ध्यान देने योग्य वार्ते इस प्रकार हिं— 1. बहब के अर्ज से यदि परिधान की दी चीड़ाडयाँ, अर्थात् अर्गते और पिछले भाग, निकलती हो तो वस्त्र-परिमाण इस प्रकार अनुमानित किंग्रे जाएगा —

परिधान की लम्बाई + बास्तीन की लम्बाई + दबाव का कपड़ा

2. यहत्र के अर्ज से जब एक चीड़ाई और एक आस्तीन की चीड़ाई विकती
है तो वस्त्र-परिमाण का अनुमान इस प्रकार होगा---

दो लम्बाई - दबाय के निमित्त करपड़ा !

3. जिन दक्षों के अब से से पिरियान की मात्र एक चौड़ाई निकलती है, उन सक्षों का परियान की मात्र एक चौड़ाई निकलती है, उन

वस्त्रों का परिमाण इस प्रकार अनुमानित किया जाना बाहिए-दो लम्बाई - एक आस्त्रीन की लम्बाई - दबाव के निमन्त कपड़ा।

4. पैट बनाने के निमित्त इकहरे (single) तथा बोहरे (double) अर्ज के लिमित्त इकहरे (single) तथा बोहरे (double) अर्ज के कपड़े उपलब्ध होते हैं। इकहरे अर्ज के कपड़े द्वारा पैट बनाते समय दो लम्बाई—देवाब के लिए अतिरिक्त कपड़ा लिया जाएगा। वस्त्र यदि दोहरे अर्ज का हो, तो एक लम्बाई—देवाब के लिए अतिरिक्त कपड़ा लेना पर्यास्त्र कोता.

5. कपड़े का वर्ज यदि 36" है तो पायजामे के निमित्त परिभाषा इस प्रकार निकास-

दो लम्बाई -- दबाव के लिए कपडा।

- 27" अर्जु के कपडे से पायजामा बनाने के निमित्त मियानी के लिए लगभग बारह इंच कपड़ा अधिक लेना पडेगा।
- पेटीकोट बनाते समय कमर का घेर नापना आवश्यक है। कमर का घेर यदि 36" से अधिक है तो 36" अर्ज के कपड़े का परिमाण इस प्रकार होगा—

पूरी लम्बाई 🕂 कमर की पट्टी की 2 लम्बाइयाँ 🕂 दबाव का कपड़ा।

# फैशन का प्रमांब

फैशन के अनुसार, परिधानो पर अतिरिक्त जेवें, चोड़े कॉलर, फिल, बड़ा घेर आदि बनाते समय अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता हो सकती है। वस्त्र का परिमाण निकालने के निमित्त परिधान का प्रारूप पूर्वानुमानित कर लेना आवश्यक है। परिधान का प्रारूप मुनिष्क्त हो जाने पर यस्त्र-गरिमाण निकालना चाहिए। वस्तेत फैशन में वस्त्र-परिमाण को प्रमाचित करते है। फैशन के अनुरूप परिधान कभी डीले या चुस्त अथवा तस्त्र-चोड़े हो जाते हैं। क्यान के अनुरूप परिधान कभी डीले या चुस्त अथवा तस्त्र-चोड़े हो जाते हैं। क्यान के अतिरूप परिधान वनाने के निष्प्र अधिक वस्त्र खरीदा जाता है। स्कटं का भाग जब औरेब (bias) बनाया जाता है तो अधिक परिमाण में कपड़े की आवश्यकता पड़ती है।

# डिज़ाइन का प्रमाव

वस्त्र पर छपे हुए डिजाइन या ब्लॉक भी वस्त्र-परिमाण को प्रभावित करते हैं। वह नमूनों वाले डिजाइन युक्त बस्त्र अधिक परिमाण में खरीदे जाने चाहिए जिससे वस्त्र काटते समय डिजाइन के सौन्दर्य को उप्तरा जा सके। डिजाइन वाले कपड़े काटते समय कपड़े की कुछ बरवादी तो होती है, किन्तु परिधान में डिजाइन के सही व्यवस्थापन के फलस्वरूप परिधान में चार चाँद लग जाते हैं। कुछ वस्त्रों पर वाँदर लग काते हैं। कुछ वस्त्रों पर वाँदर लग कर, बाढ़े कपड़े से परिधान बनाए जाते हैं। आड़े कपड़े से परिधान बनाए जाते हैं। आड़े कपड़े से परिधान बनाए जाते हैं। अड़े कपड़े से परिधान बनाने के लिए अपेक्षाकृत कम कपड़ा खरीदना पड़ता है और परिमाण-अनुमान प्रमानित होता है।

#### प्रश्न

- वस्त्र-परिमाण किस प्रकार आँका जाता है ?
   How is quantity of cloth estimated ?
- वस्त-परिमाण को फैशन तथा डिजाइन किस प्रकार प्रभावित करते है ?
   How do fashion and design influence quantity of cloth ?

# 7

# कटाई के निमित्त वस्त्र को तैयार करना (PREPARING THE FABRIC FOR CUTTING)

नाप लेते ही वस्त्र काटमें की इच्छा जागृत होना स्वामादिक है। इई गृहिणियों बाजार से कपड़ा लाते हीं, उसे काटकर सिलने बैठ जाती हैं। मशीन पर वैठने के चन्द पण्टों बाद ही अस्त्र सेयार हो जाता है और वे पहन भी सेती हैं। कभी-कभी तो फिटिंग सही आती है और कभी परिधान ऐसा विगइता है कि उसकी और देखने की इच्छा भी नहीं होती। फिर महीनों बह उसी दशा में पड़ा रहता है, ज तो उसकी सिलाई लोली जाती है और न उसकी भूलों को सुधारा (alteration) जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि सिलाई के कम में, नाप सेने के बार कोर सरक कटाई से पहले जो वरण आते हैं, उनका निर्वाह पृहिणियों नहीं करती है। पहिणायों या तो उन चरणों से अनमित्र रहती हैं या फिर उनकी उपेशा करती है। पहिणायों या तो उन चरणों से अनमित्र रहती हैं या फिर उनकी उपेशा करती है। यह साम को महस्त्र होते हैं। सहस्त्र करने साम को महस्त्र होते हैं। से साम को महस्त्र होता है। अनुभव के आधार पर, प्रयोग्त समय के हैं ही। विचार करने ही वस्त्र की कटाई में हाय लगाम नाहिए। सोव-विचार कर, अधिक समय देकर सिला होता वस्त्र सही उत्तरता है। अतः कपड़ा तभी काटम चिहिए, जब आपने पास पर्योग्त समय होता उत्तरता है। अतः कपड़ा तभी काटम चिहिए, जब आपने पास पर्योग्त समय होता होता कपड़ा में मानिक तनाव या अवस्त्र से मुक्त हो। कपड़ को। कपड़े की पहले निम्निलिवित वातो पर अवस्य क्यान हैं:—


कपड़े की सीधी और आड़ी दिशाएँ पहचानना

वस्त्र का निर्माण ताना (warp) और बाना (weft) के हारा होता है। ताना के प्राप्ते सम्बद्धत होते हैं और अपना के प्राप्ते पोड़ाई भे चलते हैं। बाना की भरती (filling) भी कहते हैं। वस्त्र-कटाई के सन्दर्भ में ताने की दिशा को तीय कि अपने की दिशा को तिया कि अपने का आवार कर कहते हैं। ताना और बाना के हारा यस्त्र को आवारामर (rectangular) स्वरूप प्राप्त होता है। कपड़े का सीर्घ एक अर्थात ताने की दिशा गले से पैरों को ओर रहनी चाहिए, तभी परिधान अभी स्वाप्तिक स्थिति में सटकता (drape) है। वस्त्र-विन्यास के निमित्त कपड़े का सीर्घा तस्त्र की स्थापत कपनी स्वरूप प्राप्त होता है। कपड़े का सीर्घा सटकता एक आवश्यक पाई है।

े सीधा करना


[्]राचन जरणा राज विकेता कपड़े काटते समय प्रायः ध्यान नहीं देते और कपड़ा तिरछी

कट जाता है। कुछ दूकानदार कपड़े को काटने के स्थान पर फाडते है। इससे कपड़े का किनारा सीधा रहता है। यदि कपड़ा सीधा नहीं कटा हो तो कटाई के चिल्ल देने से पहले, कपड़े को सीधा करें। कपड़े के किनारे से थोड़ा हटकर बाने का एक धागा हल्के हाथों से लीचिए। पूरा बाना एक चित्र 16-धागा खोंचकर कपड़े की बार खींचने की चेष्टा नहीं करती चाहिए। थोडा-घोडा खींचकर कैंची की सहायता से कपडे को काटकर सीधा कीजिए।



सीधा काटना

कुछ कपड़े सीबे काटे जाने के बाद भी तिरछे दिलाई देते हैं। ऐसा प्राय: उन कपड़ों के साथ होता है जिन्हे बनाई के बाद धोया जाता है या चुने अथवा मांड की परत चढाई जाती है। इन्हे चित्रानुसार खींचकर सीधा कीजिए। कपड़ीं को नम करके भी सीधा किया जा सकता है। इसके निमित्त भाप (steam) वाली इस्तरी का प्रयोग करें। रेशमी कपड़ी की सीधा करने के लिए नमी का व्यवहार न करें। इसके लिए गर्म इस्तरी का प्रयोग ही पर्याप्त होता है। रेशभी कपड़ो को खीचकर इस्तरी फेरने से वे सीघे हो



सीधा करना जाते हैं। जिन कपड़ों को थिक (shrink) करना हो, उन्हें श्रिक करते समय सीधा

# कपडे के सीधेपन का परीक्षण

कियाजासकताहै।

कटाई से पूर्व वस्त्र की सिलाई का परीक्षण बावश्यक है। परीक्षण के निमित्त कटिंग टेवल के किनारे या 'एल' स्ववायर की सहायता लीजिए। कपडें को दोहरा मोड़कर

'एल' स्वयायर के बीच चित्रानुसार रहीं। चित्र में सीधे कपड़े और तिरछे कपड़े में अन्तर दर्शाया गया है। आपने जी कपडा परीक्षण हेतु रला है, उसकी स्थिति का अध्ययन करें। जब आप कपड़े के सीधेपन के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएँ, तभी कटाई की ओर अप्रसर हो।



चित्र 18-वस्त्र की सिसाई का परीक्षण


# कपड़ें को थिक करना (Shrinking Fabrics)

सिलाई के पश्चात् परिधान का आकार बना रहे, वे निकुड़कर छोटे हीं होने पाएँ, एतदयं कटाई से पूर्व बहन को शिक कर लिया जाता है। अतार ^{हैं} डाले जाने वाले कपड़ों को तो निश्चित रूप से शिक कर लेना आवश्यक है। मुतो सथा लिनन को शिक करना

प्राय सूती तथा लितन वस्त्रों की बुनाई के बाद, मिलों में ही धिक हर लिया जाता है और उन पर सैन्फोराइ ज्ड (Sanforized) या धिक पूर्क (Shrink proof) की छाम लगा दी जाती है। इस तरह के छाम पुक्त वस्त्र धलाई के बार सिमुड़ने नहीं हैं। किन्तु, जिन कमडों के सिमुड़ने की सम्भावना हो, जर्ने कारने हैं किन्तु धिक करना आवश्यक है। सूती और लिनन वे कमड़ों को इस प्रकार धिक करें

- सफेद तथा हल्के रंग के वस्त्रों के निमित्त हल्के गर्म पानी का प्रयोग करें । गहरे रंग के वस्त्रों के लिए ठंडा पानी उपयुक्त हैं।
- कपड़े को लम्बान में मोड़ें। बुने किनारे पर बुना किनारा तथा कट हुए किनारे पर कटा किनारा आना चाहिए।
- सभी किमारों पर पिनें लगा दें अथवा मशीन द्वारा बड़े-बड़े टॉर्क लगा हैं।
- 4 कपड़े को पानी में कई घण्टों (चार से बारह) तक बुबा रहने दें।
- पानी से निकालकर वस्त्र को हल्के हाथों से दबाएँ। दबान्दा कर पानी अलग करने पर वस्त्र मे सिलवर्ट नहीं पहुँगी। कपड़े को निचीं नहीं।
- 6. किसी सपाट सतह पर बड़ा तीलिया या पुराना कपड़ा खिछाकर, विस पर विक किए हुए कपड़े को फीलाएँ। हाय फेरकर सिलवर्टे हटा दें। मोटी छड़ (rod) पर भी तीलिया या कागल लपेटने के पश्चात, विक किए हुए वस्त्र को उस पर लपेटने के लिए रखा जाता है।
- पूर्णत सुखने से पहले, नम अवस्था मे ही इस्तरी कर लें।
   ऊनी बस्त्रों को थिया करना
  - कपड़े को सम्बान में मोडिए। किनारों पर पिने लगा दीजिए अधना मशीन द्वारा बड़े प्राक्त चला दीजिए।
  - बिक करने वाले कपड़े से यहा तीलिया मा चादर या साड़ी वीलिय, तीलिया, चादर या चाड़ी पुरामी होनी चाहिए, जिससे पानी सोसने की पयोचा संमता चसमे हो।

- 3. तौलिया. चादर या माडी को भलीभांति भिगोकर अच्छी तरह
- निचोह लें। उसमें केवल नमी होनी चाहिए।
- 4. भीगे सौलिए, नादर या साडी को सीधी मपाट जगह पर विछाइए। इसके कपर धिक किये जाने वाले कनी कपड़े को फैलाइए।
- 5. तौलिए, जादर या साही को कनी कपडे सहित गोल लपेटिए । मोड़ते समय सावधान रहिये। किसी भी



चित्र 19 ~ - ऊनी कपडे की धिक करना प्रकार की सिलवट नहीं आनी चाहिए। रापेटने के निमित्त चिकने डंडे या

छट (rod) का प्रयोग भी किया जा सकता है। इंडे पर पहले साफ कपडा या तौलिया लपेट लेना चाहिए । लपेटने या मोड़ने की किया समाप्त होने पर चादर के ऊपर एक

- अतिरिक्त मोटा तौलिया या कागज या पोलिथिन की शीट लपेट हैं। इससे बाहरी परत सूख नहीं पाएगी।
- 7. 4-8 घण्टों तक वस्त्र को इसी नम अवस्था मे रहने दें। फिर चादर वोलिए।
- ऊनी कपडे को सपाट सतह पर सूखने के लिए फैला दें।
- 9. नम अवस्था में ही इस्तरी कर लें।

सिलाई से पूर्व वस्त्र को श्रिक कर लेने से, बाद मे उनके सिकडने की सम्भावना कम हो जाती है। परिधान के अन्दर दिए जाने वाले कपड़ों (जैसे--अस्तर का कपडा, पाँकिट या जैव का कपड़ा, कॉलर के अन्दर दिया जाने वाला कपड़ा) के लिए तो श्रिक प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विना श्रिक किए, इन कपडों को लगाना फिटिंग के सन्दर्भ में अत्यन्त दोषपूर्ण फल दे सकता है। भविष्य में, तैयार परिधान को घोने के बाद जब ये सिकुड़ जाते है तो पूरे परिधान की शोभा नच्छ हो जाती है।

#### प्रश्त

- कटाई के निमित्त वस्त्र को तैयार करने से आप क्या समझती हैं ? What do you understand by preparing fabric for cutting?
- कपडे को सीधा करने की प्रक्रिया समझाइए ? Describe the process of straightening the fabric.

कपड़े के सीधे होने का परीक्षण आप किस प्रकार करेंगी? सिंका

shrinking Woolen fabrics

- समझाइए । How would you test the straightness of fabric? Describe with illustration
  - 4. कपड़े को श्रिक करने का क्या महत्त्व है ? What is the importance of shrinking fabrics.
- 5. सती तथा लितन के बस्त्रों को श्रिक करने की विधि बताइए।
- Describe the method of shrinking cotton and linen fabrice

6. ऊनी वस्त्र को श्रिक करने की विधि सचित्र समझाइए। Describe with the help of a diagram, the method for

# 8

# ड्रापिटग का अभ्यास (DRAFTING PRACTICE)

वस्त्र कटाई से पूर्व, नारों के आधार पर, कटाई के निमित्त वस्त्र की आकृति बना सी जाती है। इसे ड्रापिटम (drafting) कहते हैं। सिलाई कला में रुचि रखने वासी गृहिणियों को ड्रापिटम का पूर्वीच्यास पुराने कम्बल या 'मिल्टन क्लाय' पर करना पाहिए। इस र सींची गई रेखाओं को बुध की सहायता से मिटाया जा स्वत्या है। वार-वार स्केल, ट्राइ-एंगल, 'एल' स्वत्याय खाद से रेखाएँ सींचने और गंगे एवं पुरुदे की आकृतियों बनाने से ड्रापिटम का अच्छा अम्यास हो पाता है। अस्यास के पश्चात का क्रिया का क्ष्यास के पश्चात कराते हैं। अस्यास के पश्चात कराई है। अस्यास के पश्चात कराई है। अस्यास के पश्चात कराई है।

# ड्रापिटग का अभ्यास

तिलाई कला की प्रत्येक छात्रा को ड्राफ्टिंग का अभ्यास प्रामाणिक मापों के आधार पर करना चाहिए। अधिकांत परिधान प्रामाणिक मापों पर ही आधारित होते हैं, केवल सम्बाई, ब्रास्तीन और कॉलर आदि में फेंगन के अनुसार परिवर्तन बाते रहते हैं। भीचे बुछ आकृतियों दो जा रही हैं, जिनकी सहायंता से ड्राफ्टिंग का अध्यास करना चाहिए। परिधान का अनुमानित नाप (केवल बॉडी) का इस प्रकार है—


छाती-24", कमर ऊँचाई-11" तथा कंधा-10" आकृति 'क'

'एल' स्क्थायर की सहायता से समकोण में सोधी रेखाएँ खीचिए। आकृति 'ख'

0-1 ⇒छाती का चौचाई भाग = 6"

0--2=कमर ऊँचाई=11"

# 60 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान



कागज पर डाविटम कागज पर ड्रापिटन का अस्यास करना एक अच्छा प्रारम्भ है। कागज पर कृष्टिंग दो प्रकार से की जाती है-

- - (1) परे स्केन की डाविटम.
  - (2) छोटं स्केल की हापिटम ।

(1) पुरे रकेल में शापिटत

पूरे नाप की कृपिटम इंच के नापो या संटोमीटर के नापों में बड़े सूरे काण्ड पर संयार की जाती हैं। अध्यात के निमित्त अध्यादी कागज का प्रयोग किया जी मकता है। हारिटम के तिमित्त विशेष प्रकार के लाइनो बाल ड्रापिटम वेपर भी

है। इनके समाव में भूरे कागज या नादे कागज का प्रयोग किया जा सकता है।



#### प्रश्त .

- इापिटग का महत्त्व बताइए ।
   State the importance of drafting.
  - ड्रॉफ्टिंग का अभ्यास आप किस प्रकार करेंगी?
     How would you practice drafting?
- 3. ड्रॉफ्टिंग के विभिन्न स्केलों का वर्णन कीजिए।
- Describe the different scales for drafting.
  4. गोट बुक या प्रेवटीकल बुक पर द्वापिट्य आप किस प्रकार करेंगी?
  How would you draft on a notebook or a pratical book?

# **9** पैटर्न

# (PATTERN)

परिधान निर्माण के लिए वस्त्र की कटाई, पैटनं की सहायता से की जाती है। पैटनं के आधार पर, वस्त्र के ऊपर कटाई-चिह्न, सिलाई-चिह्न के साथ-साथ प्लीट, डार्ट, वटन, हेम आदि के निशान भी अकित किए जाते हैं। बाजार में प्रामाणिक (standard) नापों के नमूने कावज, कार्ड बोर्ड, प्लाहिटक, स्टील, एव्यूमिनियम आदि के मिलते हैं। इन्हें फिटिंग-पैटनं या रेडीमेड-पैटनं भी कहते हैं। सिलाई-पृत्रकाओं तथा एंश्यन-मैंगजीनों में पेपर-पैटने छपते रहते हैं। प्रामाणिक नापों के पैटनं में फंशन या आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके किसी भी डिजायन का परिधान तैयार किया जा मकता है।

पैटमें के अनेक लाभ हैं। वस्त्र पर पैटमें के विभाग भागों को विछाकर कटाई-नियोजन सही ढंग से किया जा सकता है। वस्त्र के आड़ा या तिरछा कटने की सम्भावना भी नहीं रहती। पैटमें प्रामाणिक नाप के होते हैं। यदि परिधान पहनने याले ब्यक्ति के नाय में कहीं। 1/2" से 1" का अन्तर होता है। पे पैटमें द्वारा वस्त्र पर द्वारा करते कर किया जाता है। पैटमें द्वारा यह पर द्वारा करते समय आवश्यक परिवर्तन कर तिया जाता है। पैटमें द्वारा यह निश्चित कर तिया जाता है। पैटमें द्वारा यह विश्वत कर दिना अपेकाछन सहज होता है कि परिधान का वास्तविक नाप कथा होगा, क्योंकि पैटमें वास्तविक नाप के होते हैं।

## पैटर्न बनाना

पर में सिले जाने वाले वस्त्रों के नाप प्रायः प्रामाणिक नापों से पिन्न होते हैं स्थोंकि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है, जियके अंग-प्रत्यंग के नाप प्रामाणिक मार्गों से सादृश्य हों। ब्रतः प्रामाणिक नापों और वास्तविक नापो का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रामाणिक नापो पर आधारित पैटर्न का उपयोग करना पाहिए।

गृहिणियों तथा छात्राओं को पैटने 'स्वयं ही तैयार करना चाहिए। पैटने तैयार करने के निमित्त निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है—

टेलसं स्केल

'एल' स्ववागर

टेलसं कवं

64 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

वॅसिलॅं --विभिन्न रंगी की कागज काटने की कैंबी माकिंग वील

मापक फट

पैटनं मे परिधान के सभी भागवनाए जाते हैं—(क) अग्र भाग (ल) पृष्ठ ^{भाग} (ग) दोनों आस्तीनें (घ) कॉनर (ङ) जेब (घ) तीरा (छ) पहिटयां (ज) पाइनिंग (झ) फिल (ञा) कफ की पट्टी (त) बेल्ट इत्यादि । पैटर्न की कपड़े पर रखकर यह ज्ञात हो जाता है कि परिधान के सभी भाग उसमें से निकल पाएँगे अधवा नहीं। कपड़ा अचने की सम्भावना देखते हुए, परिधान को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अतिरिक्त जेवें, फिल या बेस्ट आदि भी बनाए जा सकते हैं।

पैटर्न बनाने के निभिक्त गृहिणियों की मोटे भूरे कागज (thick brown paper) का प्रयोग करता चाहिए। जिन परिधानों की सिलाई उन्हें हमेशा करती पहती है, उनके पैटन कार वोई पर बनाकर रखने चाहिए। इन परिधानों मे पामकामा,

गलवार, हाफ पैट, ब्लाउज, क्रता आदि प्रमुख है। 💎 🐃

वास्तविक नाप के आधार पर कागज या कार्ड बोर्ड पर पेंसिल द्वारा ड्राफ्टिंग करें। पैटमं का ड्राफ्ट बनाते समय दवाव या हेम के निमित्त रेखाएँ नहीं सीबी जाती । अतः वास्तविक नाप ही चित्रित किए जाते हैं । अग्र भाग और पृष्ठ भाग के निमित्त अलग अलग रंगो को पेंसिल का व्यवहार करें और पैटर्न पर 'अब भाम' तबा 'पुष्ठ भाग' अवश्य लिख लें। कपडे के खुले तथा वन्द कितारों को दशनि के लिए मीड (fold) लिखना न भलें। पैटनं के निर्देश-चिद्ध

पैटर्न में सिलाई के निमित्त कुछ चिह्न तथा संकेत बनाए जाते हैं। इन सं^{केठी} पर ही परिधान की फिटिंग निर्भर करती है। ये निर्देश-चिह्न इस प्रकार हैं-1. हार्ट (Dart) -- ज्लाउज, फाँक, लेडीज क्रस्ता, शर्ट आदि में फिटिंग के

संकेत बनाए जाते हैं। पैटने में डार्ट को काट दिया जाता है। यस्त्र पर डाट का निणान बनाते समय वेंसिल या मानिय थील द्वारा परफोरेशन के सकेत बना लिए जाते हैं। यस्त्र पर हार्टको काटा नहीं जाता है, जबकि पैटनं पर यह भाग मदा तथा, सता हमा होता है।

2. नोंचेन (Notches)-दानयों की भाषा से इन्हें 'सरका' कहते हैं । परिधान गाः, जैसे-नंधा, आस्तीन, बगल, रंगर, पहिटयाँ आदि को यथास्थान



नाँचेज

या सही (accurate) स्थान पर जोड़ने के निमित्त कपड़े पर छोटे-छोटे काट या नोंचेज बनाए जाते हैं। नोंचेज मिलाकर सिलाई करने से, आपस में जुड़ने वाले कपड़ों के भागों में एक सा तनाव रहता है और अन्त में दोनों किनारे एक से जुड़ जाते हैं।

- निदेश रेखाएँ (Guide lines)—मध्य भाग, मोड़, छाती का चौथाई माग, कमर, हिप, पुटना आदि को दर्शाने के लिए पैटर्न पर निदेश रेखाएँ बनाई जाती हैं।
- 4. छिद्रण संकेत (Perforation marks)-पैटर्न में बने छोटे-छोटे छिद्रों द्वारा भी सिलाई सम्बन्धी संकेत दिए जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में 'परफोरेशन' कहते हैं। परिधान की सही दिशा, काज, बटन आदि के निमित्त इन संकेतो का प्रयोग होता है। इन जिल्लों को पेंसिल या टेलर्स चॉक की सहायता से कपड़े पर उतारा जाता है। परिधान की सही कटाई और आकर्षक फिटिंग का रहस्य पैटर्न होता है। वस्त्र पर ड्रापिटन के पर्श्वात पैटन को बड़े लिफाफों में भली-भाति सहेज कर रखना चाहिए। पैटन को कम से कम मोड कर रखा जाना आवश्यक है, अन्यया वे फट या दूट जाएँगे। लम्बे भागो के पैटनं की लम्बान में मोड़ें। कटाई के निमित्त पैटनं को वस्त्र पर विछाते या फैलाते समय यदि आप उनमें सिलवटें या मोड़ के गहरे निशान पाएँ तो पहले गर्म इस्तरी द्वारा या भारी-बड़े रजिस्टर द्वारा उन्हें दबाकर सीधा कर लें, अन्यथा इमका प्रभाव बस्त्र के नाप पर पड़ेगा । पैटर्न को रखकर पेंसिल या चौंक द्वारा वस्त्र पर निशान लगाएँ तथा रेखाएँ खीचें। पैटर्न को कपड़े पर रखकर कैंची नहीं चलाएँ। इससे कागज या कार्ड बोर्ड के कटने का भय रहता है और पैटर्न निष्ट हो जाता है। समय के साथ शरीर के वास्तविक नापों में परिवर्तन आते रहते है। ऐसी स्थिति में नए पैटर्न बनाकर वस्त्र की कटाई करनी चाहिए। अंदाज से पैटर्न के नाप में घटाना या बढाना आपकी मिलाई-दक्षता को पराकाट्टा प्रदान नहीं कर पाएगा।

#### प्रधन

- पैटनें से आप नया समझती हैं ? इसका नया महत्त्व है ?
   What do you understand by pattern? What is its importance?
  - 2. पैटनं बनाते समय आप किन बातों पर घ्यान देंगी ? ं What points would you consider while making pattern ?
  - पैटर्न में दिए जाने वाले निदेशों का वर्णन कीजिए।
     Describe the directives given in a pattern.
  - आप किस प्रकार पैटर्न बनाएँगी ?
     How would you prepare a pattern ?

# कटाई नियोजन (PLANNING THE CUTTING)

किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व, पूरे कार्य का प्रारूप तैयार करन और उसी के आधार पर काम का निवटारा करना व्यवस्थित एवं निमीजित ^{कार्य} प्रणाली का प्रतीक है। वस्त्र की कटाई के साथ भी यही बात लागू होती है। बन की कटाई पूर्णतः पूर्व नियोजित होनी आवश्यक है। अन्यया कभी ऐसा भी होता है आप कपड़े को काटती जाएँगी और अन्त में पाएँगी कि आस्तीन की पूरी सम्बार्ध नहीं निकसी अपना काँलर या जीव के लिए कपड़ा बचा ही नहीं। पूर्व नियोजित ईर से वस्त्र-कटाई करने से ऐसी स्थिति कभी नहीं आती, तथा परिधान के सभी खण्ड निकृत आते हैं। कपड़ा यदि कम होता है तो कटाई-नियोजन करते समय ही इपका पत चल जाता है और कपड़ा बरबाद होने से बच जाता है।

# कपडे के किनारों की परस्व


वस्त्र पर कोई भी चिह्न लगाने से पहले, उसके किनारों की परख करनी महत्त्वपूर्ण है। कपड़े के किनारे दो प्रकार के होते हैं---

बुने हुए किनारे (Selvages or selvedges) कटे हए किनारे (Cut ends)

परिधान में स्वामाविक लटकन (Natural fall) लाने के लिए आवश्या है कि इन किनारों को ध्यान में रखकर कपड़े को काटा जाय। कपड़े की सम्बा बाले भाग से परिधात की लम्बाई बाले भाग तथा कपडे की चौडाई या पनहे या अर्थ से परिधान की चौड़ाई निकासनी चाहिए। अर्थात ताने के धानों की दिशा किर है पैरों की ओर तथा बाने की दिशा बाई से दाई ओर अपवा दाई से बाई और बानी चाहिए। क्यहे के अर्जु से कभी-कभी परिधात की तस्वाई निकास सी जाडी हैं, तो ऐसी स्थिति को करहे का बाड़ा काटा जाना कहते हैं। बाड़े कपड़ से बना हुन परियान कमज़ीर होता है तथा जल्दी फट जाता है। साथ ही, परिधान में स्वामार्विक मटकन भी नहीं साती और परिधात बेढब दिगाई देता है।

# ले-आउट (Lay-out)

सिलाई के क्षेत्र में ले-आउट का जयं होता है—कटाई-योजना का प्रारूप तैयार करना। वस्त्र पर परिधान के विभिन्न खण्डों की विछाकर यह कार्य सम्पन्न होता है। परिधान के विभिन्न खण्डों के पैटनें कपड़े पर सही दिया और मोड़ (fold) पर रख, कटाई-चिह्न एवं सिलाई-चिह्न अकित किए जाते हैं।




चित्र 22-पैटर्ने बिछाना

कपड़े पर पैटनं विछाकर कटाई करने से अनेक लाम होते हैं। सबसे महस्व-पूर्ण बात तो यह होती है कि पूरा परिधान अर्थात् परिधान के सभी खण्ड कपड़े से निकल जाते हैं। कपड़ा कम पड़ने की स्थिति में गृहिणो अपने विचार भी बदल सकती है तथा कपड़े का कोई अन्य उपयोग भी कर सकती है।

सर्वेप्रयम, कपड़े को किटम टेबल पर पूरा फैलाकर उसकी जाँच करके सीग्रे और उठटे भाग को जात कर तेना चाहिए। कटाई-सिलाई के निशान वस्त्र की उत्तरी और दिए जाने चाहिए, जिससे वे अन्दर को ओर चले वाएँ। अब पैटनं को परिविए। पैटनं इकहरा या दोहरे तह का हो सकता है। जगर जो ले-आउट डिजाइन दिखाए गए हैं उनमें कुरते तथा हाफ कमीज के निमित्त कपड़े को पूरा फैलाकर इकहरा विद्याया गया है तथा पैटनं भी पूरे आकार में फैलाए गए हैं। तीसरी आइटिंग में या है को दोहरा विछाया गया है तथा पैटने में परिधान-खण्ड का आधा पाप रिकार भया है।

पैटर्न वास्तिक नाप के होते हैं। कपड़े पर पैटर्न की आकृति उजारा योड़ा हटकर कटाई रेखाएँ बीचिए। नटाई रेखा और सिताई रेसा को दूरी एकिंग स्वष्ट पर निर्मर करती है। बगनों में बाधक कपड़ा बवाव के निमित्त छोड़ा वार्ट कपर निर्मर करती है। बगनों में बाधक कपड़ा बवाव के निमित्त छोड़ा वार्ट कपर कपड़ा क्या के निमित्त छोड़ा वार्ट कपर करता है। बात को प्रकार करता है। बात का प्रकार को का बात है अब उस माग में इन रेखाओं की दूरी अपेसाइन बम होती है। रेखान, केप, तथा कृतिम वस्त्रों के धामे सरकने बोर खुवने वार्ट होते हैं। बता है वस्त्रों पर वोद्दी शिलाई या पोर सिवाई की जाती है। इस प्रकार की विवार्ट विवार की का बीधक कपड़ा दयाव के लिए छोड़ना पहला है। बता-सिवाई रेसा के का रेखा की हमें कर कर के बे बता की का बता के लिए छोड़ना पहला है। का रिवार्ट कर के बे बतान कला पाईए। पैटर्न विवार्ट कर के बतान कला पाईए। पैटर्न विवार्ट कर के बे बतान कला हमें हम कर के बेवा सामाई के निर्मात ब्रावर के कपड़े ही छोड़ें, जिससे कम कपड़े में पीर्पार्म के

राण्ड निकल आएं। हिज्जाइन वाले जपड़े की कटाई-पोजना बनाते समय हिजाइन पर विशेष क्यार्ग दिया जाना आवश्यक है। विशेषकर फून-पिसयों वाली हिजाइनों पर अधिक क्यार्ग देना पढ़ता है। कुछ टिजाइनों में फूनों की दिया एक ही और जाती है, कुछ में देंगें और। परिधान में पतियों नीचें और फूल क्यार रहने पर ही हिजाइन सीधा विर्याग पढ़िया. अस्यारा क्यार्थ



चित्र 23--डिज़ाइन की विशा

कपर के विभों में डिज़ाइनों के प्रारूप दिखाए गए हैं। आकृति 'क' में फूलों की दिशा एक ओर है। कपड़ा काटते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फूल सीधे खड़े दिखाई हैं। यदि पैटनं उलट कर, कटाई, रेखाएं डाली जाएँगी तो फूतों का ख्ल जमीन की ओर होगा। आकृति 'से में फूलों का रल दोनों ओर हे, अतः इस कपडें पर दोनों दिशाओं को ओर पैटनं रखा जा सकता है। आकृति 'म' में डिज़ाइन का रल बाड़ा है। ऐसी स्थित ने अपनाद के रूप में कपड़े को आड़ा काटक परिधान बनाया जाएगा, जिससे डिज़ाइन सीधा दिखाई दे।

लंडीज कुरते, फाँक या मैक्सी के निभिक्त प्रायः बढ़े आकार के डिजाइनों बालें कपड़े आते हैं। ऐसी डिजाइन युक्त परिधान तभी घोभायमान हो पाते हैं, जब डिजाइन की कम से कम एक आकृति अपनी सम्पूर्णता एवं भव्यता के साथ जभर पाए। यदि डिजाइन कट कर सिलाई से चला जाता है तो उसकी आरी सुन्दरता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार के डिजाइन युक्त कपड़े कुछ अधिक



चित्र 24-वड़ी आकृतियों वाले डिजाइन

सरीदने चाहिए, जिससे उनकी शोमा बनी रहे और आकृति अपनी पूर्णता में प्रदानित हो पाए।

धारियों वाले तथा चारलाने डिजाइनों वाले वस्त्र की कटाई विभेष सूझदूझ पर निभेर करती है। इन कपड़ों की कटाई-योजना बनाते समय और योजना के

# (0) व्यावहारिक यस्त्र-विद्यान शाक्षार पर पैटन विछाते समय डिवाइन के सन्तुसन पर विशेष ध्यान देश गाँह।

आधार पर पेटने विछाते समय डिजाइन के सन्व परिधान के मध्य भाग को आधार-विन्हु मा आधार-रेखा मानते हुए दोनों ओर वरावर धारियों या खाके नियोजित किए जाने चाहिए। डिजाइन को रेखाएँ परिधान में दोनों ओर समिवभाजित (equally. divided) होनो चहिए।

# पैटर्न उतारते समय कार्बन-कागज का प्रयोग

कुछ लोग परिप्रांत के अगले-पिछले पत्लों के लिए एक ही पैटनं का प्रयोग करते हैं। कपड़े को दोहरा विछालर, कपड़े ने दोनों तहों को एक साथ काटते हैं। कपड़े को तहते स्वतं हैं। कपड़े के दो तह प्रायः सरकते रहते हैं और इसका प्रमाव कटाई एवं सिलाई रेखाओं पर पड़ता है। कार्वन के प्रयोग द्वारा कपड़े को दोनों तहों पर आकृतियों को पृथक उतारा जा सकता है। होतिया बील चलाकर सिलाई के निमित्त निसान की दिल् जा सकते हैं। इसके निमित्त निम्मलिसित सामियरों की आवस्यकता होगी—

पैटर्न के आकार के दो कार्बन-कागज।

# पिनें तथा दें सिंग बीत ।

विधि---कपड़े को दोहरा तह करें। कपड़े के ऊपर पैटन की जगह निर्धारित करके, पैटन को पिन द्वारा कपड़े पर





वित्र 25—धारियों वाते तथा चारखाने बाते डिजाइन



चित्र 26 --कार्बन-कागज की सहायता से पैटने उतारना

करके, पटन को पिन द्वारा कपड़े पर सहायता संपटन अस मान नमा दें। पिनें कपड़े के एक किनारे पर समाएँ। कार्बन-कार्य में सम्र मान नमा पुष्ठ माग होते हैं। अब माग के सम्पर्क में रहने वाले कपड़े की तह पर आहर्ति बनेगी, लतः कार्बन-काराज लगाते समय सायधान रहें। वित्र में कार्बन-कार्य मी स्थितियाँ दिसाई गई हैं। पैटन के नीचे लगने वाले कार्बन-कार्य के वहां की

ीचे की बोर है और कपड़े के सम्पर्क में है। दूसरा कार्यन-कागज कपड़े की हों रखा गया है। इस कार्यन का अग्र भाग ऊपर की बोर है, तथा कपड़े की सम्पर्क में है। इन प्रकार दोनों कार्यन-कागजों के अब्र भाग कपड़े के सम्पर्क में रखे गए है। पैटर्न के ऊपर मार्किंग बील चलाने से कपड़े की दोनों तहों पर कटाई एवं : सिलाई के ज़िह्न एक साथ बनते है।

, कपड़े पर कार्बन-कागज की सहायता से पृंटमं उतारता केवल साधारण कपड़ों के निर्मित्त ही सम्भव है। मोटे कपड़ो या जनी कपड़ों पर इस विधि का प्रयोग करना किन्त होता है। कपड़ा मोटा होने के कारण दूसरी तह पर पूरे नियान उपर नहीं पाते हैं। साथ ही, इस कार्य के निर्मित्त पेंसिल-कार्बन का ही उपयोग करना आवश्यक है। सामान्य टाइपिंग वाले कार्बन के कार्ल घड़्बे वस्त्र की सुन्दरता को नष्ट कर सकते है। कार्बन द्वारा चपने वाले नियानों को पहले किसी अन्य कपड़े पर लगाकर, कपड़े को धोकर, इस बात की जांच कर लेना भी अनिवाय है कि ये नियान घुलने पर छूट जाते हैं अववा नहीं।

कटाई-नियोजन के समय ही डाट्स, प्लीट, लुम्लट, काज आदि के निमित्त चिह्न लगा लें। किसी स्थान पर यदि कच्ची सिलाई करनी हो वो अनुकूल निर्देश चिह्न दे दें। जिन खंडों को परस्पर जोड़ना हो उन्हें साथ रखकर नॉचेज (notches) बना से। परिधान में पट्टियों कई स्थानों पर लगाई आती है; जैसे—नाला, बटन, आस्तीन की मोहरी आदि। हर स्थान की पट्टी को उसी स्थान पर रखकर या तो नोंचेज (notches) बना लें या अलप रंगों के चौंकों द्वारा निर्धारण चिह्न कोक्त कर सें। इस कार्य के अभाव मे पट्टियों को बार-बार नाप कर उनकी जगह निश्चत करनी पढ़ती है और कमी-कभी तो इधर की पट्टी उधर और उधर की पट्टी इधर लग जाती है।

बस्त्र को कटाई से पूर्व, कपड़े के ऊपर दिए गए सारे चिल्लों को समीक्षा करें। सभी चिल्लो की जांच कर पूर्ण रूप से निश्चित होने के बाद ही कैची का प्रयोग करें। तस्त्र की कटाई खोर सिलाई-चिल्ल बॅकित हो जाने के साथ ही आधी प्रिकास पूरी हो जाती है। आगे सम्पन्न होने वाली सिलाई किया इसी नियोजन के आधार पर पूरी होती है। बता पहिणयों को पूरी कटाई की योजना बनाते एवं पैटर्न बिछाने और कटाई-सिलाई निर्देश चिल्ल देते समय पूरी एकाग्रता का निर्याह करना चाहिए। कटाई-नियोजन करते समय हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, अन्यया पिणाम के रूप में कपड़े और पैसों का क्या ही हाथ लगेगा।

## वस्त्र कटाई के समय ध्यान देने योग्य बातें

- कटाई रेखाओं पर ही कैंची चलाएँ। यदि नाप में कोई परिवर्तन करना हो तो रेखाओं के माध्यम से करें, अन्दाज से ही कैंची इधर-उधर चलाकर नहीं।
- यदि पैटनं बिछाकर कटाई करनी हो तो पैटनं को अच्छी तरह पिनों की सहायता से कपड़े पर जमा में। पिनों को कटाई रेखा के अन्दर लगाएँ, जिससे कैची चलाने में कोई बाघा न पड़े।

- की के मध्य भाग से कपड़े को काटें। कटाई रेखा का किनाए बने पर रुकें तथा अन्तिम बिन्दू पर कटाई, कैंची की नीक से करें।
  - कैंची चलाते समय कैंची को पूरा खोलकर लम्बे-लम्बे बाट बालि। गोलाइयों में कैची धीरे और कम देरियाँ तय करते हुए चलाइए।
- कपड़ा काटते समय, बाएँ हाम से कपड़े को दबाएँ । हाम मे लेकर काड़ी कभी नहीं काटना चाहिए।
  - कटाई रेखा के मध्य में पड़ने वाले नाँचेंग की कटाई के लिए बीत में मत रुकिए । इन्हें बाद में काटिए ।
  - मोटे कपड़ों के दोहरे तह एक सामु महीं काटिए। इन्हें पृथक-पृथ्क काटिये ।
  - कटे हुए खंडों को अलग बिछाकर या हैगर पर टाँग कर रहिए। इर्हे तह नहीं लगाना चाहिए। यदि तह लगाना आवश्यक हो तो कम है कम मोडिए।
  - कटे हुए खंड समेटने से पूर्व सिलाई सम्बन्धी सभी चिह्न अंक्ति कर लें। पट्टियों पर भी चॉक की सहायता से परिचय विह्न अकित हर लें। नॉविज देनान भूतें। अगले और पिछले भागों पर 'आई' एवं 'प्रष्ठ' लिख सें।

#### সংল

- कटाई-नियोजन से आप क्या समझती है? इसके महत्त्व की वर्षा की जिए।
  - What do you understand by planning the cutting? Discuss its importance.
- ले-आउट का क्या अयं है ? सोदाहरण वर्णन कीजिए ।
- What is meant by lay out? Describe with examples. डिजाइन वाले वस्त्री पर पैटने किस प्रकार बिछाना नाहिए ?
- How is pattern layed out on a designed cloth? कार्वन-कागज की महायता से आप वस्त्र पर पटनं किस प्रकार जतारंगी? How would you transfer a pattern on fabric with the help of carbon-paper ? '

# 11

# (DART)

सोगों की सामान्य धारणा है कि कपडो की निलाई साधारण-सा काम है; यास्त्रविक कता तो कपड़े की कटाई है। ये बात पूर्णतया सही नहीं है। कटा हुआ कपड़ा सपाट होता है; इसके विषसीत मानव गरीर में कही जमार (bulges), तो कटी यक रेलाएँ (curves) होती हैं। मुम्दर एवं आकर्षक फिटिंग के लिए आवस्यक है कि गरीर के जमारी, ढलावो, गहड़ी और रेलाओ के अनुकूल आकार (shape) परिधान में भी दिए जाएं। परिधान में ये आकार हार्ट्स की सहायता से दिए जाते हैं।

परिवान में लगने बाते डाट्स से प्राय सभी परिचित होते हैं, किन्तु डाट्स कहीं और क्यों तमाए जाते हैं, इसकी जानकारी सभी को नहीं हीती। यह एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण वात है क्योंकि परिधान की फिटिंग पूर्णतः हार्ट्स बारा ही नियन्तित को जाती है। बाट बनाने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि डार्ट किन चानो पर लगाए जाते हैं। मानव गरीर में बनेक स्थानों पर उमार (bulges) तथा वक्ता (curves) होती है। कुछ नतीदर (concave) तथा उम्रतीदर (convex) रेबाएँ भी होती है। परिधान में काट-छटितया दवाव इन्हीं उमारों तथा वस्ता को ध्यान में रतकर दिए जाते हैं और इन्हीं पर परिधान की वाकर्षक किटिंग निर्मंद करती है।

नियम के परिधानों की फिटिंग के सन्दर्भ में यह बात विशेष रूप से लागू होती हैं। परिधान निर्माण करते समय निम्नलिखित स्थलों के उमारों (bulges) पर ^{यदेख्} विचार करना चाहिए— 1. छाती (Bust) 2. de (Abdomen)

- 3. बगल की वक रेखाएँ (Side curve lines)
- 4. कंघास्य (Shoulder blades)
- कोहनी (Eibow)
- 6. बूबड़ (Hump)

केपड़े की चीड़ाई, वहा तथा कमर के पास एक समान होती है। किन्तु वक्ष


# 74 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

बीर कमर की नाप में बहुत अन्तर होता है। उदाहरण के लिए, यक्ष का नाप यदि 34" होगा तो कमर का नाप यदि 34" होगा तो कमर का नाप 36" होगा। इन अन्तरों के होते हुए भी पिट्धान शरीर पर फिट हो जाता है। इसका रहस्य है अर्ट मिन्नेश्य। आर्ट की सहायता से दोनों हो स्थानों पर फिटिंग बाती है और छाती के उमारों पर कोई जिलान भी नहीं आता।

डार्ट की चौड़ाई, नापों के अन्तर पर निर्भर करती है। दो नापों में जितना हो। अधिक अन्तर होगा, डार्ट की चौड़ाई छतनी हो अधिक होगो। विश्व 27 साउन में सार्व अधिक अन्तर होने पर डार्ट संख्या भी बढ़ाई जा सति हो तो परिधान में तमार उन्ना सति हो। साथ हो, डार्ट की चौड़ाई जितनी अधिक होगो, परिधान में तमार उन्ना ही अधिक आएगा। इसी प्रकार डार्ट जितने ही छोटे होंगे, परिधान में तमार उन्ना ही कम होगा। ब्लाउज में डार्ट का प्रारम्भ वस्त्र के मटे हुए माग से होता है और समावन वस्त्र के अधिकतम उन्मर हुए विन्तु पर। इस प्रकार बगत, कमर, मुस्ड तथा दोनों वक्षों से मध्य से डार्ट बनाए जाते हैं और परिधान वस्त्र के उन्नारों पर सार्वे जित्र हो आते हैं।


स्कटं ब्लाउज, टॉप, लेडी ज् कुरते, कमीज, कीट बादि परिधानों में बड़े डार्ट बनाए जाते हैं। इस प्रकार के डार्ट पारम्भ में संकरे होते हैं, फिर मध्य भाग में बोड़े और पुत: बन्त में संकरे होकर समाप्त हो जाते हैं। इन्हें बन्द डार्ट, तम्बे डार्ट था मछली काट डार्ट कहा जाता है। इनकी सहायता से डार्ट के ऊपर तथा नीचे, परिधान मे जमार जाता है। इस प्रकार के डार्ट परिधान के पिछने पत्ने पर भी दिए जाते हैं।

ा पत्ले पर भी दिए जाते हैं। चित्र 28 — सम्बे डार्ट भारी तथा मोटे कपड़ों पर लगाए जाने वाले डार्ट कैची द्वारी



चित्र 29--- हार्ट काटना

काट कर खोल दिए जाते हैं। विशेष रूप से ऊनी कोट तथा पैट में ऐसा किया जाता है।



चित्र 30-डिजाइन के रूप में डार्ट-नियन्त्रण

परिधान पर आकर्षक डिजाइन बनाकर भी डाट-नियन्त्रण किया जाता है। (देखिए ऊपर दिया गया चित्र) : चन्नटें देकर या स्मॉकिंग (smocking) हारा इस प्रकार का नियन्त्रण किया जाता है। अत्यन्त पतले और महीन प्लीट्स बनाकर भी परिधान को बाकर्ष क स्वरूप प्रदान करते हुए डार्ट-नियन्त्रण किया जा सकता है ।

## हार्ट तथा वस्त्र

डार्ट के द्वारा परिधान में उभार आते हैं किन्तु डार्ट की सिलाई के फलस्वरूप वस्त्र की डिजाइन खण्डित होती है। अतः डार्टका चयन ऐसा करना चाहिए जिससे वस्त्र की डिजाइन मे कम से कम ब्यवधान आए। इकहरे रंग के वस्त्रों के साथ कोई कठिनाई नहीं होती। इन पर किसी भी प्रकार के डार्टबनाए जा सकते हैं।

डिजाइन युक्त कपड़ो, विशेषकर धारीदार तथा चारलाने डिजाइनो वाले कपड़ो पर सूझ-बूझ के साथ डार सगाने चाहिए। डिजाइन की रेखाओं को मिलाकर बनाए गए डार्ट परिधान की शोभा में चार चौंद लगा चित्र 31 — डिजाइन के देते हैं।



अनरूप डार्ट बनाना

#### प्रश्न

- डार्ट द्वारा आप क्या समझती हैं ?
   What do you understand by dart ?
- 2. डार्ट-नियन्त्रण का क्या अर्थ होता है ?
- What is meant by dart-control?

  3. परिधान में डार्ट कहाँ बनाए जाते हैं?
  - Where are darts placed on a clothing?
- Where are darts placed on a ciothins : 4 डार्ट-नियम्त्रण के महत्त्व की चर्चा कीजिए।
- Discuss the importance of dart-control.

  5. विभिन्स प्रकार के डाटों का वर्णन कीजिए !
- विभिन्न प्रकार के डाटों का वणन कीजिए।
   Describe different types of darts.

# 12

# हाथ की सिलाई (HAND STITCHING)

्हाय की सिलाई का सम्बन्ध ईसा-पूर्व काल से है। अरयन्त प्राचीन प्रम्यो में मिले हुए वस्त्रों का वर्णन पाया जाता है। सन् 1825 में सिलाई मधीन का बाबिकार होने से पूर्व सारे परिधान तथा घरेलू उपयोग में जाने वाले सभी वस्त्रों को सिलाई हायों हारा सम्प्रम होती थी। आज सिलाई मधीन घर-घर में पायो जातो है और यह एक अत्यन्त लोकप्रिय घरेलू उपकरण है। घरेलू उपकरणों की सूची
सिलाई मधीन के बिना अपूरी है। परन्तु आज भी कुछ सिलाइयाँ हाथो हारा ही
सम्प्रम को जाती हैं और इनका अपना अलग हो महत्व है। कुछ देशों मे तो पतले,
महीन बौर नाजुक बस्त्रों की पूरी सिलाई हाथों हारा ही की जाती है। न्यूयॉर्क
गहर में एक सिलाई प्रतिब्हान ऐसा भी है जहाँ परिधान की सम्पूर्ण सिलाई हाथों
हारा होती है। इस प्रतिब्हान में केवल एक सिलाई मांगेन है और उसके हारा केवल
अस्तर समाने का काम सम्पन्न होता है। एक परिधान के निर्माण में लगभग छः
स्पाह खाते हैं और सिलाई की स्थूनवम कीमन सात सी हालर होती है।

हाप को मिलाई का हतिहास काफी पुराना है। इस सम्बी अवधि में सिलाई के विविध उपयोगी टांकों के आविष्कार हुए, जो अलग-अलग हंग से महत्वपूर्ण हैं। हैंग की सिलाई स्थायी तथा अस्थायी, टोनों ही प्रकारों की होती है। बस्यायी या कच्ची मिलाइयाँ प्राय: परिधान निर्माण करने के प्राथमिक चरणों में दो जाती हैं कीर गणिन हारा पवकी सिलाइयाँ करने के पश्चात् इन्हें हटा लिया जाता है। स्थायी हैंस मिलाइयाँ परिधान निर्माण का एक अंग होती हैं और परिधान पर सदैव बनी एती हैं।

अस्यायी हस्त सिलाई (Temporary Hand Stitching)

सिलाई की सफलता फिटिंग पर आधारित होती है। सूट जैसे कीमती परि-धान की पत्रभी सिलाइयां करने से पूर्व दर्जी इन्हें कव्यी सिलाइयों द्वारा जोड़ लेते हैं और फिटिंग का निरीक्षण करने, संतुष्ट होने के याद हो पत्रकी मिनाइयां करते हैं। मृहिणियों यो भी कप्पी मिनाइसी करते, विटिंग के प्रति सामन्त्री हैं प्रवान ही पनती मिनाइमी करनी पाहिए। निटिंग में कोई दोप बारे पर सार्ट की जगह यदनने के लिए कप्पी सिनाइयों को सामानी से गोनकर, सनुस्य क्रियों की जा गनती हैं। कप्पी सिनाई यो गस्त्री प्रति क्रियोंनिया पही हैं।

रेशमी तथा कृषिम रेशों से बने बहुत एक माल, मरमता ते टहुरी नहीं हो. बहुत किमतते हैं। इनकी मिलाई करते समय बहुत शायागानी बराती पहती है। की माणित पर सिलाई करने से पूर्व, इन्हें करूपी तिमाई हारा बोड़ निया बाए ही निया कर से सिलाई साल बीर मुन्दर आएएं।

# (क) सम कच्चे टॉके (Even Basting)


इसमें वस्त्र की दोनों ओर समात टॉर्क मरे जाते हैं। साय ही, टॉकों की जम्बाई और टॉकों की परस्पर दूरियों बरायर रहती हैं। टॉकों के बीच बस्त्र पर छूटी हुई अपह तथा टॉक्ड की जम्बाई बरावर होती हैं। इस प्रकार बस्त्र के दोनों और टॉके बराबर तथा समान दूरी



चित्र 32 --- सम कच्चे टिके

# (ल) असम कच्चे टीके (Uneven Basting)

जब भीझता में साथ कच्चे टीके समाए जाते हैं तो वे एक समान नहीं बन पाते। कोई टीका बड़ा और कोई छोटा हो जाता है। साथ ही, टीकों के बीच की दूरियों भी बराबर नहीं जा पाती। ऐसी स्थित में असम कच्चे टीकों (uneven basting) का प्रयोग करना ठीक रहता है। इसके




चित्र 33—असम कस्चे टाँके

अन्तर्गत सामने की ओर बड़े तथा पीछे की ओर छोटे टॉके दिए जाते हैं। असम कच्चे टॉके डालते समय सूई को दूरियो पर कपडे में डालते हैं और पीछे की ओर कम दूरियाँ रखते हुए, सूई को अपेसाकृत कम अन्तर पर निकाल लेते हैं। उसमें एक साथ छ-सात टॉके बनाए जाते हैं।

# (ग) दिजयों द्वारा व्यवहृत कच्चे टॉके (Dress maker's basting)

दर्जी जब कच्चे टाँके लगाते है तो टाँकों का कम इस प्रकार होता है—

्षणी जब कच्च टीके लग एक बहा टाँका, दो छोटे टाँके, एक बड़ा टाँका, दो छोटे टाँके """। अन्य कच्चे टाँकों की तुलना में, इस प्रकार दिए गए टाँके अधिक मजबूत होते हैं।



चित्र 34-विजयों द्वारा व्यवहृत कच्चे टाँके

# (घ) कच्ची सिलाई के निमित्त तिरछे टाँके (Diagonal basting)


कपड़ की कई तही को एक माथ जमाकर राक्षेत्र के लिए तिराहे टीके लगाए जाते हैं। कोट, बेस्ट कोट, ब्लाउज आदि का अस्तर स्वाते समय भी इनका प्रयोग होता । गृहिण्यों को साड़ी फॉल, लेस आदि लगाती समय तिराहे टीके डालने चाहिए। तिराहे टीके डालते समय धामे मे जिनान नहीं रहना चाहिए।



चित्र 35— कच्ची सिलाई के तिरछे टॉके

# (ङ) सादे टांके या शीव्रगामी टांके (Running stitch)

मिलाई के प्राथमिक चरणीं में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला टौंका यही है। यह कच्चे टौंके की तरह ही होता है। टाँके तथा टाँकों के बीच की दूरियाँ समान होती हैं। टाँके अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। चार-छ टॉके एक साथ बनाए जाते हैं। कपड़े की किस्म



चित्र 36-सादे टाँके या शोधगामी टाँके पर टॉक की बढ़ाई या छोटाई निर्भर करती है।


(ঘ) ঘুন্নই (Gatherings) फॉकों, स्कट बादि में चुमटें बनाई जाती हैं। इनके लिए सादे टीके की प्रयोग किया जाता है। चुझटें बनाने के निमित्त मजबूत द्यागे अथवा दोहरे द्यांगे क

प्रयोग करना चाहिए। सादे टांके डालने के पश्चात, कमर की नाप के अनुसार धार्ष को खींच लिया जाता है। इससे कपड़े पर चुझटें (gathers) आ जाती हैं और कि इन पर मशीन द्वारा मिलाई करके इन्हें पक्का कर दिया जाता है। अच्छी, मुन्दर चुन्नर्टे लाने के लिए, नाप का दुगुना कपड़ा लेना चाहिए। (चुन्नटो से सम्ब^{न्धि} विस्तृत जानकारी अगले अध्याय में देखिए)

### स्थायो हस्त सिलाई (Permanant Hand Stitching)

# (क) बिखया (Back stitch) .

यखिया द्वारा वने टाँके मशीन के बने टाँकों के समान दिखते हैं। पीछे से ^{मे} स्टेम स्टिन की तरह दिखाई देते हैं। में सुन्दर दिखते हैं और हस्त तिलाई द्वार बनाए गए टौनों में सबसे मजबूत होते हैं। पुराने परिधानों से जब मशीन की सिलाई कुछ दूरी तक खुन जाती है तो बिखया द्वारा ही मिलाई की जाती है। सुई को कपड़े से निकालकर, थोड़ा पीछे की ओर अर्थात दायी और ले जाकर पुनः वपह में डाला जाता



हैं। फिर पहले, जहाँ से धामा निकाला गया था, उससे थोड़ा वामे अर्थात् बार्यी और सुई को निकाला जाता है। इस प्रकार सुई, एक कदम भीछे, फिर दो कदम

आगे चलती है। इस विधि से टाँके धीरे-धीरे बनते हैं। सादे टाँके, सभी प्रकार के . कच्चे टाँके आदि की समाप्ति पर, अन्त में दो-तीन बखिया कपड़े पर एक ही जगह , बना दी जाती है । ऐसा टाँकों के सूद्ढ़ीकरण हेत् किया जाता है, जिससे वे सरलता से खलें नहीं।

(ख) कॉस स्टिच (Cross stitch)

काँस स्टिच एक सजावटी टाँका है, जिसका उपयोग कढ़ाई कला के अन्तर्गत

हुआ करता है। सिलाई समापन के पश्चात प्लीटस को बिठाने यां जमाने या यथास्थान बनाए रखने के लिए इसका उपयोग सिलाई किया के अन्तर्गत किया जाता है। इन्हें बनाने की विधि भी भिन्न है। पहले एक ही दिशा में तिरछे टाँके बना लिए जाते हैं, बाद मे पन: प्रारम्भिक दिशा की और आते हए × (कॉस) बनाए जाते हैं।



चित्र 38--- त्रॉस स्टिच

### (ग) हेरिंग बोन स्टिच (Herringbone stitch)

कपड़े के दो टकड़ों को जोड़ते समय या कटे कपड़े को मुन्दरता के साथ जोड़ने के निमित्त हेरिंगबोन स्टिच का प्रयोग होता है। मोटे गरम कपड़ों पर तुरपई के स्थान पर भी इन्हीका व्यवहार किया जाता है। ये कॉस स्टिच से मिलते जलते है, किन्त इनसे दोहरे काँस (Double cross) बनते हैं। इन्हें बनाते समय बिखया की तरह पीछे की ओर मुई को क्षे जाकर निकाला जाता है। इन्हें कैव स्टिच चित्र 39-हेरिंगबोन (Catch stitch) भी कहते है।



स्टिच

### (घ) ओवर कास्टिंग (Over Casting)

परिधान की सिलाई के परचात कुछ किनारे खुले तथा कटे हुए रह जाते हैं। इनसे कपड़े के धार्यों को निकलने से रोकने के निमित्त ओवर कास्टिंग द्वारा तिरछे टाँकों के वधन लगाए जाते हैं। वस्त्र के कमज़ीर होने की स्थिति में तथा यस्त्र के धागों के निकलने की अधिक सम्भावना रहने पर ये टांके पास-पास लगाए जाते हैं, जिससे वे अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकें। रूमात तथा फिल के किनारों पर सजावटी उपयोग के निमित्त भी इनका प्रयोग होता है।



चित्र 40-ओवर कास्टिंग

(इ) विपिन स्टिच (Whipping stitch)

गोल मोड़े गए वस्त्र के किनारों पर इन टाँको का प्रमीम होता है। बरो के किनारे को अँगुठे तथा उँगलियों की सहायता से मोड़कर पकड़ा जाता है तथा वस्त्र के मुड़े हुए भाग पर अर्थात् मुझे हुए किनारे पर ब्रोवर कास्टिंग स्टिच की तरह ही तिरछे, किन्तु छोटे टॉके बनाए जाते है। कपड़े के बेलनाकार मुद्दे हए भाग के क्रपर और नीचे से होकर सुई चलती है; बेलनाकार भाग में प्रवेश नहीं करती। वस्त्र के इकहरे, खुले किनारों को इन टाँकी द्वारा बन्द किया जाता है।




### तरपाई या तरपन (Hemming)

परिधान के मोड़े गए किनारों (घेर, मोहरी, पहिटयों) आदि की हिलाई तुरपाई द्वारा की जाती है। तुरपाई टॉक छोटे होते हैं और ये सीधी बोर के रिवार्ट नहीं दिए जाने चाहिए।

(क) तिरछी तरपाई (Slant hemming)

तिराही तुरपाई शीघ्र होती है तथा इसमें दृढ़ता भी पायी जाती है। सभी

प्रकार की तरपाइयों में यह मर्वाधिक लोकप्रिय सुस्पष्ट एव सुन्दर होती है। वरपाई करते समय. सिलाई वाले धारे को अधिक से अधिक छिपाने की चेष्टा करती चाहिए। मोहें गए . कपड़े के भाग पर मोड़ के एकदम किनारे सई डालनी चाहिए तथा यस्त्र पर ताने या बाने के अन्दर सुई हालने पर सीधी बोर से टीकें दीखने की सम्भावना कम रहती है। छोटे-छोटे टीकें



अनुलम्बित तुरपाई अत्यन्त ही लोकप्रिय है। इसे सीघी ओर से लगभग अदश्य रखा जा सकता है। यस्य के ताने या बाने (मात्र एक धारी) से सुई को निकालें। सुई को तिरष्ठा रखकर तुरपाई के निमित्त , कपड़े में डालें। मुझे हुए कपड़े पर, जिस

र निकाली गई हो, ठीक उसके नीचे वस्त्र वित्र 43-अनुसम्बत तुरपार्ध

के ताने या बाने से सुई निकालें। परिधान के पृष्ठ भाग में तुरपाई के टॉके लम्बवत् (vertical) तथा बस भाग में अनुस्थ (horizontal) बाते हैं।

### (ग) अप्रत्यक्ष तुरपाई (Blind hemming)

अप्रत्यक्ष तुरपाई परिधान के अग्र एवं पृष्ठ, दोनों ही मानों पर अदृश्य रहती है। इसके अन्तर्गत ग़ुई को वस्त्र के ताने या वाने (एक ही धामें) में डालकर निकाला जाता है। परिधान के मीड़े हुए भाग (bem) के अन्वर से सुई को डाल कर निकालने से तुरपाई दिखाई नहीं पड़ती।



चित्र 44--अप्रत्यक्ष तुरपाई

### (प) सादे टांकों द्वारा तुरवाई

जपयुक्त विधि द्वारा तुरपाई मोटे वस्त्रों पर की जाती है। इसके अन्तर्गत परिधान के अग्र माग पर सादे टीके (Running stitch) दिखाई देते हैं तथा पुष्ठ भाग पर चित्रानुसार तिरहें टीके आते हैं।



चित्र 45---सादे टॉकॉ हारा तरपाई

# (ड) ब्लेकेट स्टिच (Blanket stitch)

कम्यल के किनारों को ब्लेकेट स्टिच द्वारा भडा जाता है। यही कारण है कि इत टीके का नाम ब्लेकेट स्टिच पड़ा। बैसे, इसका प्रयोग परिधान के किनारो पर भी किया जाता है। ब्लाउज; फॉक, कुरता आदि के गले तथा बौंह पर इस



. चित्र,46-स्लंकेट स्टिच

टीके का प्रयोग सब्ज-हेतु किया जाता है। इस टीके को बनाते समय कपड़े में पुर्द लम्बबन् (Vertical) रहती है तया धागे का यह भाग जिषसे लूप बनता हैं. पुर्द की नोंक के नीचे रहता है। कुछ तीग इस टीके को लूप स्टिच भी कहते हैं।

### 84 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

### (ব) কাল-হাঁকা (Button hole stitch)

बटन बन्द करने के निमित्त वस्त्र के कुछ भाग को काटकर काल बताया जाता है। काजो के खुले भागों के किनारों को काज-टाँकों होने साब उसे महा जाता है। इसके बन्तमंत्र टीके एक-दूसरे से सटे हुए रहते हैं। बस्त्र के कटे किनारों पर साथे द्वारा गाँठ बनती है। ब्लैकेट स्टिच 'की तरह इसमें भी सुई लम्बबत रहती हैं बीर सामें के लूप से होकर निकली है। लेकिन इपमें लूप सुई के छिद्र के गास बनते हैं।



चित्र 47—कान-टीका

#### प्रश्न

- हाथ की सिलाई का क्या महत्त्व है ?
   What is the importance of hand stitching ?
- अस्यायी हस्त सिलाई से आप नया समझती, हैं ? इनमें व्यवहार निए जाने वाले टाँकों का वर्णन कीजिए !

What do you understand by temparary hand stitching? Describe the stitches used in it.

- स्थापी हस्त सिलाई के महस्त्र की चर्चा कीज़िए। इसे केंग्रे समझ किया जाता है?
   Describes the importance of permanant hand stitching. How is it performed?
  - 4. दुरपाई से आप नया समझती हूँ ? वर्णन की जिए। What do you understand by Hemming? Describe.
  - निम्नलिक्षित टाँके प्रदर्शित करें—
    - (i) असम कच्चे टॉके
      - (ii) बस्तिया
    - (iii) कंबल टौका
      - (iv) अनुलिम्बत तुरमाई
      - (v) वप्रत्यक्ष तुरपाई
    - Demonstrate the following stitches:--
    - (it) Back stitch
      - (iii) Blanket stitch (iv) Vertical hemming
      - (v) Blind hemming

# 13

# प्लीट्स, टक्स, चुन्नटें, झालर तथा पट्टियाँ (PLEATS, TUCKS, GATHERS, FRILLS & BANDS)

परिधान की अच्छी फिटिंग, घेर के प्रसार तथा आकर्षक सज्जा के निमित्त , जीट्स, जुनरें, झालर तथा पट्टियां बनाई जाती है। प्लीट्स और चुन्नरें, कमर, आस्तीन, कफ तथा गले पर बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने के लिए नाप का डेड या दी गुना कपड़ा लिया जाता है। घेरा अधिक होने के कारण, वस्त्र पर जिलाब या तगाव के फलस्वरूप जोर नहीं पट्टा। प्लीट्स तथा चुन्नरें मूल बस्त्र पर ये जाती हैं, जबिक झालर अलग कपड़े या लेस हारा बनायी जाती है। पट्टियां बनाने के निमित्त भी अलग से कपड़े का टुकड़ा लिया जाता है। झालरों को वस्त्र-सज्जा के जिपित भी अलग से कपड़े का टुकड़ा लिया जाता है। झालरों को वस्त्र-सज्जा के लिए ही बनाया जाता है। फ्रॉक की सुप्तरता में तो इनका बहुत बड़ा हाथ रहता है। फ्रॉकिंग के कपट्टो, जैसे—परदें, चादरें, मेजपोश, तकिया-गिलाफ इत्यादि पर भी इनका प्रयोग होता है।

प्लीट्स या प्लेट्स (Pleats or Plaits)

प्लीट्स या प्लेट्स का प्रयोग महिलाओं और पुरुषो, दोनों के बस्त्रों पर होता है। महिलाओं के वस्त्रों में ये कमर, गला, बाँह आदि स्थानों पर बनाए जाते है। पुरुषों के परिवानों में इनका प्रयोग पैट, निकर, कमीज आस्त्रीन, कफ, बोट, जैकेट आदि पर होता है। डार्ट-सन्युक्त (dart control) के निम्मत प्लीट्स या प्लेट्स का उपयोग निया जाता है। मोटे तथा भारो करड़ों पर चुन्नटों के स्थान पर प्लीट्स तरेना चाहिए। प्लीट्स को कुछ बोग 'तह की चुन्नट' भी कहते हैं क्योंकि यह कपड़े की सोहरा करके बनाई जाती है। सिलाई के बाद, सम्पूर्ण प्लीट में कपड़े की तीन तहे एक साथ जमी हुई दिसी है। प्रत्येक प्लीट बनाने के निम्मत, प्लीट की चौड़ाई का तीन गुना कपड़ा लिया जाता है; उदाहरणार्थ—यदि एक-एक इंच की दत्त- प्लीट्स बनानी हों तो प्लीट्स के निम्मत बीस इंच और मूल आधारीय वस्त्र के तिए दस इंच कपड़े की आवश्यकता होंगी। इस प्रकार एक इंच के दस प्लीट्स बनाने के लिए 1'×10 प्लीट्स ×3

प्लीट्स की सफलता छनकी सही जमावट पर निर्णर करती है। प्लीट्स

### प्लीट्स के प्रकार (Types of Pleats)

परिधान को आकर्षक एवं सुन्दर धनाते के लिए उन पर कई विधियों है व्लीट्स लगाए जाते हैं। इनके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

# 1. साइड प्लीट्स (Side pleats)

फाक तथा स्कट पर साइड प्लीट्स बनाई जाती है। ये समानात्तर दूरियों पर बनती है तथा इनके बल एक ही दिवा (side) में गिरते हैं। साइड प्लीटों के लिए यह आवश्यक नही कि तिगुना कपड़ा ही लिया जाए। कपड़े के हिसाब से, एक समान-बन्तर रखते हुए भी इन्हें बनाया जा सकता है।



### 2. नाइफ प्लीट्स (Knife pleats)

साइड स्वीट्स की तरह नाइक स्वीट्स भी एक ही दिवा में तथा प्राक, स्कट खादि के पूरे घेर में बनाई जाती है। परन्तु ये एक-दूसरे से एकदम सटी हुई रहती हैं; जहाँ एक स्वीट समाध्य होती है, बहाँ दूसरी स्वीट बननी प्रारम्म ही जाती है। नाइक स्वीट्स के बस सममा एक-दूसरे पर पिरते हैं। इतने निमित्त निम्नित रूप से तिमुने कपड़े की आवश्यनता होती है तथा स्वीटों के मध्य कपड़ा विस्कृत नहीं छोड़ा जाता। अपने पनस्व के कारण ये अस्तम्त आवस्त दिखाई देती हैं।

चित्र 49—नाइफ स्तीटस

•

### 3. एकॉडियन प्लीट्स (Accordion pleats)

ये व्लीटस एकॉडियन नामक बाद्ययन्त्र की भाषी (bellows) के सादृश्य होती है। ये अधिकतर स्वटं पर बनाई जाती हैं। स्कटं के निम्न भाग को मोड़कर तुरपाई (hemming) करने के पश्चात् ये प्लीटें जमाई जाती हैं। इन्हें प्लीटर (pleater) नामक उपकरण के माध्यम से विष्युंके दबाव द्वारा जमाया जाता है। वस्त्र पर प्लीट्स की जो धारियाँ वनती हैं वे स्थायी होती हैं तथा धुलाई एवं परिस्कृति प्रकियाओं का उन पर कोई प्रभाव



चित्र 50- एकॉडियन प्लीटस नहीं पड़ता। अन्य प्लीटों की तरह इन्हें बार-वार इस्तरी की आवश्यकता नहीं

4. कार्द्रिज प्लीट्स (Cartridge Pleats)

होती ।

अन्य सभी प्लीटों तथा कार्द्रिज प्लीट में एक मौलिक अन्तर पाया जाता है। सभी प्रकार की प्लीटें भूल वस्त्र पर अमाई जाती है, जबकि कार्ट्रिज प्लीटें कपड़े की एक अलग पट्टी पर बनाई जाती है। कपडे की एक अलग पट्टी लेकर उसके एक किनारे को तुरपाई (hemming) कर दिया जाता है। दूसरे किनारे पर समानान्तर दूरियों पर एक ही दिशा में प्लीट्स जमाई जाती है। प्लीट्स जमाए हुए किनारे की मूल परिधान-खंड में जोड़ दिया जाता है। कार्ट्रिज प्तीट्स वाली पट्टिका प्रायः परिधान ^{के किनारों,} गले, मोहरी आदि के साथ सिल दी जाती है। इसका उपयोग झालर (frills) जैसा ही होता है।

5. बॉक्स प्लीट्स तथा इन्बर्टेंड बॉक्स प्लीट्स (Box Pleats & Inverted Box

Pleats) ये बन्द प्लीट्स होती हैं तथा प्लीट्स की दिशा एक दूसरे के आमने-सामने रहती है । कपड़े की वह इस प्रकार जमाई जाती है कि दो प्लीटें एक रूमरे के सामने सटी हुई रहती हैं; तीसरी प्लीट दूसरी प्लीट की विपरीत दिशा में, किन्तु चौथी प्लीट के सामने जमाई जाती है। बाक्स प्लीट में एक दूसरे से सटी हुई, आमने-सामने जमी हुई प्लीटें वस्त्र के पृष्ठ भाग में रहती है, जबकि इन्वटेंड बॉक्स प्लीट में कपड़े के मोड़ (folds) अप्रभाग में जमाए जाते हैं। (चित्र को ध्यानपूर्वक देखें)



चित्र 51---बॉक्स प्लीट्स तया इन्वटेंड बॉबस प्लीटस

(Tucks)

परिधान पर टक्स कई दृष्टियों से बनाए जाते हैं। अपनी महीन वितार के कारण ये परिधान की शोभा बढ़ाते हैं। ब्लाउज़ स्कट, फॉक आदि पर हार्ट स्थान पर दो या तीन टक्स देकर डार्ट-नियन्त्रण किया जा सकता है।




परिधान छोटा हो जाने पर टक्स को खोलकर, परिधान की चौड़ाई तया सर्वाई बढ़ायों जा सकती है। टक्स और प्लीट्स में अन्तर होता है। टक्स की सिलाई का की पूरी लम्बाई और पूरी चौड़ाई पर एक छोर से दूसरे छोर तक की जाती है। वस्त्र के मोड़ पर (पूरे मोड़े हुए भाग पर) किनारे से सटकर, वस्त्र के रंग के धारे से बिखया कर दी जाती है। टक्स की चौड़ाई अत्यन्त कम होती है और एक टक में लगभग 1/8" कपड़ा दबपाता है। टक्स लम्बवत् (vertical), अनुप्रस्य (horizontal) भीर चारखाने (check) बनाए जा सकते है।

> বুনট (Gathers)

फॉक, नाइटी, स्कर्ट, पेटिकीट आदि के घेर में चुम्नटे डॉली जाती हैं, जिससे घेर की फिटिंग भी बनी रहे और उसमें चौड़ाई की पूर्णता भी पाई जा सके। पत्ने, मुतायम तथा नाजुक कपड़ों पर चुन्नर हिन्दाई देती हैं, जबकि मीटे-मारी कपड़ों पर प्लीट्स डाली जाती हैं। चुन्नटों का प्रयोग आस्तीन के जोड़, कफ आदि पर धी होता है। योक में जोड़े जाने वाले घेरे पर धनी चुन्नटें दी लाती हैं, जबिक बार्सीन पर अपेक्षाकृत कम घनस्व रखा जाता है। वेबी फ्रांक में, साधारण फ्रांक की तुतना में बधिक चुन्नटें डाली जाती हैं और इनकी स्थिति छाती के ऊपर रहती है। साधारण फाँक, पेटिकोट, घाघरा, स्कट बादि मे चुन्नटें कमर रेखा के पास रहती हैं।


चुनटें बनाने के निमित्त हाथों ढारा सादे टीके (running stitch) या मशीन द्वारा वही बिलया की एक पंक्ति कपड़े के किनारे से 🖟 सेंटीमीटर हटकर बनाई जाती ्रीन द्वारा बिक्षया बनाने के निमित्त बॉयिन में पक्का या मजबूत धामा भरिए।

ंधाया तताव नियासक (thread tension regulator) को ढीला कर दें, जिससे रील के धारों का तनाव कम हो जाए। टांका नियन्त्रक (stitch regulator) को सबसे मोटे बिलिया के बंक पर ले आएँ। सिलाई रेखा की दोनों और ½"-½" की



चित्र 53—चुन्नर्टं दूरी पर मशीन चलाएँ। कपड़े को मशीन से हटाएँ तथा धागों को थोडी दूरी रखकर काटें। ढीले धागे को खींचकर चुन्नर्टे बनाएँ। कुछ सिलाई मशीनो में गैदरिंग कुट या रक्कर (gathering foot or ruffler) द्वारा चुन्नर्टे डालने की व्यवस्था रहती है। गैंजिंग (Gauging)

यह चुमटें बनाने की एक पृथक विधि है। इसे बनाने के निमित्त समानान्तर दूरियों पर सार्थ टीको (running stitch) या सथोनी बिल्या को 
बीच-छः या उससे अधिक धारियों बना 
की जाती है। इन धारियों को बनाते 
समय यह ध्यान रखना चाहिए कि टीके 
समानान्तर दूरियों एक दूनरे के ठीक 
नीचे आएँ। टीको के धारों को कुछ 
दूरी पर काटा जाता है, जिससे उन्हें 
पन्ड कर सीचने में सुविधा हो। सभी 
पागों को कीचने के बाद गेजिंग विधि 
से बस्त्र पर चुनटें आती हैं। वीजिंग 
की एक विविधता गरिंग (shirring)




.है। इसके अन्तर्गत यह बावस्थक नहीं कि टाँके ठीक एक दूसरे के नीचे आएँ। गिंहर में जब,एलास्टिक लगाया जाता है, तब भी शॉरंग कहलाता है। स्मॉकिंग के लिंडत चलटें गेजिंग विधि से बनायी जाती है। अनुस् उर्ज रूपी

1-1-2

### झालर या फिल (Frills or Ruffle)

शालर या फिल कपड़े की पट्टी पर बनाकर मूल वस्त्र के किनारों, कपर, गले, आस्त्रीत की मोहरी, कफ के किनारे इत्यादि पर सिल | दी जाती है। शक्ति चुत्रदों वाली झालर या फिल बनाने के लिए मूल वस्त्र के घेर या उस भाग का, कर्र फिल या झालर जोड़ना है, तिमुता कपड़ा लिया जाता है। सामान्य चुसटों के लिए उद्गुता कपड़े की पट्टी ली जाती है। उपमान्य चुसटों के लिए उद्गुता कपड़े की पट्टी ली जाती है।



चित्र 55--- शालर या फ्रिल

साधारण सालर या फिल बनाने हेतु पट्टी के एक किनारे पर तुर्सार्र्स (hemming) कर दें। वस्त्र के फिनारे को ओवर कास्ट स्टिम द्वारा भी मोड़ा का सकता है। दूगरे किनारे पर सार्व टोकों (funning stitch) द्वारा एक पित यागे। मशीन द्वारा मोटी या चोड़ी बिखया द्वारा भी यह कार्य किया वा कर्तना है (दिस्प--मशीन द्वारा प्रमुटे टाकने की विदिध)। इसी कार्य के निर्मात कर्तना है (दिस्प--मशीन द्वारा पुष्टे टाकने की विदिध)। इसी कार्य के निर्मात सिंवार्ष मधीन में रफलर (ruller) लगाया जाता है। साधारण सालर अववा फिल में कपूर्व कर्तन के भी पट्टी पर एक ओर पुरत क्रें के लोड़ों पर है हो आहाति को में करा करा के प्रमुट करा कि निर्मात करा हो हो पर करा किया कि निर्मात करा है। आहाति को में करा या छाती के पात जोड़ा जाता है। आहाति को में करार या छाती के पात जोड़ा जाता है। आहाति की

में दोहबूं। झालर (two way fri!! or ruffle) दिखाई गई है। इसे बनाने के लिए चोड़ों पट्टी वी जाती है। पट्टी के दोनों किनारों की तुरपाई (hemming) कर दी जाती है। तरपबाद पट्टी के मध्यक्षाण पर सादे टाँके या मशीन बिलया की पंक्ति बनाकर घाणा खींच दिया जाता है। रफलर की सहायता से भी मध्य भाग पर चुझटें डांनी जा सकती है। दोहबी झालरों या फिल का प्रयोग मूल वस्त्र के किनारे से धोड़ा हटकर या मध्य भाग पर किया जाता है। झालरों या फिल द्वारा वस्त्र-सज्जा की जाती है। इन्हें बनाने के निमित्त पत्त कपड़ों का व्यवहार करना चाहिए। परदे, भेजपोश, सोफा सेट, मधीन का कवर, तिकया-गिलाफ जादि पर भी झालर या फिल नगई जाती है। वेथी फॉक, सादी फॉक, स्कर्ट, ब्लाउज, पेटिकोट, एप्रन, रोम्पर आदि परिद्यानों पर झालर या फिल लगाई जाती है। वेथी फॉक, सादी फॉक, स्कर्ट, ब्लाउज, पेटिकोट, एप्रन, रोम्पर जादि परिद्यानों पर झालर या फिल लगा देने से उनकी शोभा कई गुना अधिक बढ़ जाती है।


### पहि्टयाँ (Bands)

प्लीट, लुझटें या झालर अधिकतर कपड़े की पहियों पर जमाई जाती हैं। ये पहियों कमर, गले या आस्तीन की मोहरी पर आती है। प्लीट्म या चुफट दिए गए बच्च के भाग को पहियों के दोनों किनारों के बीच सिल दिया जाता है। पट्टी का कपड़ होने के कारण मजदूत होता है। पट्टी का किनारा खुला (open) अयवा बच्च (closed) हो सकता है। खुले किनारों पर हुक, बटन या फी हता रा बराव नवा दिए जाते हैं। कमर की पट्टी का खुला भाग आयों और रहता है। पट्टी में कहापन एवं स्थेयें लाने के लिए उसमे अस्तर, (lining), बकरम (buckram), कंनवस (canvas) या मोटा कपड़ा दिया जाता है। कुछ दर्जी कीलर तथा कफ की पट्टियों में हैवर कंनवस (hair canvas) का प्रयोग करते हैं। हेबर कंनवस घोड़े के अयाल तथा इस के बात और सूरी धागों को एक साथ बुनकर बनाए जाते हैं। बुनाई में घृती धागों का प्रयोग ताना (warp) के रूप में होता है।

# भौरेब पट्टी (Bias Strip or Crossway Strip)

परिधान के कटे हुए किनारों को मढ़ने के लिए औरेज पट्टी का प्रयोग किया है। तिरहे कपढ़े से बनने के कारण इनमें भरपूर प्रत्यास्थता या लनीतापन (clasticity) पाया जाता है। गले तथा मुद्दे की काट पर इनका विशेष रूप से यहारा किया जाता है। इनसे परिधान के किनारे मुरक्षित रहते हैं तथा इनकी जाता है। इनसे परिधान के किनारों पाइपिंग (piping) कहनाती हैं। एतली औरेब पट्टियों पाइपिंग (piping) कहनाती हैं। एते भी परिधान के कटे किनारों पर लगाया जाता है। स्वाउन, काक को जेवों कीर कसरों के किनारों परा लगाया जाता है।

तिकया गिलाफ, परदे, ट्रें बलाय इत्यादि के किनारों पर लगायी गई विपरीत सं श्री औरेव पट्टियों की पाइपिंग विशेष सजावटी महत्त्व रखती हैं।



चित्र 56-औरब पटटी बनाना

औरेव पट्टी बनाना


कपह का आयताकार (rectangular) दुकड़ा सें। इसके किनारे को विकर्ण कपह का आयताकार (rectangular) दुकड़ा सें। इसके किनारे को विकर्ण (diagonally) विज्ञानुसार (आकृति 'क') मोड़ें। मोड़ने पर कपड़े का कटा हुंबं किनारा, कपड़ें के दुने हुए किनारे (selvage) पर परंगा। 45° कोण पर अधिकां किनारे सहीं तिरक्षेपन के चोतक होते हैं। कपड़े के मध्य में जो तिरही रेका का किनारे सहीं तिरक्षेपन के चोतक होते हैं। कपड़े के मध्य में जो तिरही रेका की कें, उस पर देकने जोंक द्वारा बड़े स्केस की सहायता से रेका सी हिंचे रेका के केंग पा कुंग कुंग दूरियों पर दोनों और विधी रेकाएं सीचिए! इन सीधी विधी रेकाओं से क्रें या कुंग हुटकर पुनः रेकाएँ सीचें। इन्हों रेकाओं पर जब कपड़ा हरार जाता है तो तिरक्षेप पट्टियों कानती हैं (आकृति 'खा) रेकार को क्रेंच पट्टियों को परस्पर निर्वा कुंपार (आकृति 'प') रेकार कोइने पर सम्बी पट्टी व नाती हैं। पट्टियों के ऑड़ आकृति 'प' के अनुरूप दिवाई देते हैं।

पाइपिंग संगाना

पाइपिंग (Piping) लगाने के निमित्त मूल वस्त्र की तिराछी पहिट्यों या विपरीत रंग की तिराछी पहिट्यों का उपयोग किया जाता है। विपरीत रंग की प्रदें रंगाने से पूर्व रंगान्यित हो लंगा उपयोग किया जाता है। विपरीत रंग की प्रदें रंगाने से पूर्व रंगान्यित हो लंगा पाइपिंग को निमित्त मूल वस्त्र पर पाइपिंग को इस प्रकार रखें कि दोनों कपड़ों के सीछ एक-दूसरे के सामने रहे। विलाई उन्हें और से की जाएगी। कियारों में से सेंटीमीटर (स्वाउज के गर्न में दू सेंटीमीटर) इटकर मधीन हारा कपड़ों को ओड़ लंग द नहें समय पाइपिंग के कपड़े की

र्खींचकर पकड़ें। गले पर पाइपिंग लगाते समय, पाइपिंग खीचकर अवश्य

लगाएँ। इससे मूल वस्त्र पर बेहद हल्की चुन्नटें पड़ेंगी और जब पाइपिंग लगाने का कार्य सम्पन्न हो जाएगा तो इस तनाव के कारण, गले की अच्छी फिटिंग आएगी।



वित्र 57-पाइपिंग लगाना

पार्हींगा के दूसरे किनारे को ई सेंटीमीटर मोड़कर मधीन चला दें। पार्हींगा की आधी चौड़ाई परिघान पर सामने की ओर तथा वची हुई आधी चौड़ाई पीछे की ओर ख़ित है। बता पार्हींग को आधा मोड़कर पीछे की ओर के जाएँ और चित्रानुसार दुएगाई कर दें। पार्हींग को आधा मोड़कर पीछे की ओर के जाएँ और चित्रानुसार दुएगाई कर दें। पार्हींग की सुरपाई हाथों हारा पीछे की ओर से तथा मधीन द्वारा सामने की ओर से की जाती है। मधीन चलाने से पूर्व कच्चे सादे टौकों हारा टाईपिंग जमा लें।

#### प्रश्न

- ध्लीट्स की छपयोगिता बताइए। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीलए।
   State the importance of Pleats. Describe its different types.
- इनका सचित्र वर्णन कीजिए— चुत्रटें, गर्जिंग, फिल.

Describe with illustrations, the following—

Gathers, Gauging, frills.

 सिलाई के अन्तर्गत पट्यों का क्या महत्त्व है? इनके विभिन्न प्रवारों का वर्णन की जिए।

What is the significance of Bands in tailoring? Describe its different types,

4. औरव पट्टी बनाने की विधि दर्शाइए।

Demonstrate the method for preparing Bias strip.

5. फॉक मे पाइपिंग आप किस प्रकार लगाएँगी ? How would you apply piping on a frock?

# 14

### औरेब कपड़ा तैयार करना (PREPARING BIAS CLOTH)

सिनाई बास्त्र में बौरेब कपड़े का अपना ही महस्व है। तिरखी काट होंगे के कारण इसमें अस्यधिक नचीतापन (clasticity) होता है बौर इससे वने परिधान जिल्ली फटते नहीं हैं। बनियान जैसा परिधान या तो बुने हुए वस्त्र (knitted fabrie) या फिर बोरेब कपड़े हारा ही बनाया जाता है। चूड़ीबार पायजामा को बहुत और कपड़े पर ही होती है। लचीतापन होने के कारण, चूस्त पायजामा को बहुत वाप परें। को पोड़ना, जासन जमाकर बैठना आदि सुविधानजनक होता है। बौरें कपड़े हारा वनी बनियान तथा चुस्त पायजामे की किटन कर हो होते है। इसके कपड़े हारा वनी बनियान तथा चुस्त पायजामे की किटन भी जच्छी जाती है। इसके अधिरिक्त स्कट, फॉक, गरारा जादि के पेर भी बोरेब कपड़े बनाए जाते हैं।


अपित कपड़े के कुछ अन्य खयरोन भी होते है। इनके द्वारा रजाई या लिहाँ अरित कपड़े के कुछ अन्य खयरोन भी होते है। इनके द्वारा रजाई या लिहाँ की मगजी, तिकया-गिलाफ का किनारा, शेजपोश, टीकोजी, मधीन कबर, देवत मैट्स की पाइपिम आदि बनाई जाती है। मगजी या पाइपिम प्राय: विवरीत रंपके लगाए जाते हैं। धारीदार कपड़ों की पाइपिम अस्यन्त लाकपैक होती है।

पाल है। धारपार कपड़ा का पाद्यापन करवन्त जाकपक हुंगा है । क्याई की पिछले अध्याप में औरेज पट्टी काटने की बिध्य बर्गाई मेंई थी। क्याई माई थी। क्याई माई थी। क्याई माई में विस्कृत के किए पट्टी बनायी जाती है। जब अधिक मात्रा में तिराज मोहकर छोटे-मोटे काम के लिए पट्टी बनायी जाती है। जिन अधिमूर्वक क्षिक्त अधिमूर्वक क्षिक्त के जिल्हा के जाती है। (निज 58 (bias) बना लिया जाता है और फिर उस पर कटाई-सिनाई की जाती है। (निज 58 टिल्स)

 विज्ञानुसार कपड़े की लम्बाई मे दोहरा मोडें। 'क' से 'क' को मिलाएँ। (आकृति 1)

2. बाहिनी ओर, किनारे से ‡" की देरी पर मणीन द्वारा सिताई करें। (बाहिनी ओर, किनारे से ‡" की देरी पर मणीन द्वारा सिताई करें।

 सिसे हुए कपड़े को घुमाएँ तथा आकृति 3 के अनुसार कोने को भोडें ।
 आकृति 3 में 'क' के चिह्न दर्शाए गए हैं । इन्हें मिलाएँ और आकृति 4 के अनुसार सिलाई प्रारम्भ करें । किनारों को मिलाते हुए तथा कपड़ें को आवश्यकतानुसार घुमाते हुए अन्त तक सिलाई करें । 5.! पूरे घेर में सिलाई के पश्चात, सारा कपड़ा एक पैले का आकार ले 'सेगा। आवश्यकतानुसार किनारों को काट कर कपड़े को सीधा खोल लिया जा सकता है अथवा थेले के दूसरे बन्द किनारे को काटकर कपड़े की दोहरी तह पर पैटन बिछाकर, ड्राफ्टिंग भी की जा सकती है।



चित्र 58--औरेब क्यड़ा तैयार करना

### 96 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञानः

वनियान बनाने के निमित्त तैयार किए गए औरेब कपड़े की वैती के किनारों को न काटें। धैली के जुड़े हुए भाग को कुछ की की रखें। धैलों में एक ओर आपको तिरछे जोड़ दिखाई हैंगे। दूसरी ओर, घैली में आप कोई जोड़ नहीं पाएँगी। बिना जोड़ वाल भाग को सामने (अग्र भाग) की ओर रखें। अब बनियान की डापिटम करके कपडे को काटिए। औरेव कपड़े की थैली द्वारा चुस्त पायजामा भी

इसी प्रकार काटा जाता है। इस विधि से काटे गए पायजामे चित्र 59—धीरेब मे जोड़ तिरछे दिखाई देते हैं। औरव थैली बनाकर, कम कपड़े की बनियान कपड़े में चस्त पायजामा तैयार किया जाता है।

रजाई या लिहाफ के लिए मगजी, औरेव थैली बनाकर ही कार्ट। बड़ी और लम्बी पाइपिंग भी इसी विधि से कपड़े को तिरछा करके बनाई जानी चाहिए। इन्हें कपड़े की बचत होती है।

#### प्रश्न

 औरंब कपड़े से आप क्या समझती हैं? What do you understand by Bias cloth ?-औरव कपड़े का सिलाई-प्रक्रिया के अन्तर्गत क्या महत्त्व है ?

What is the significance of Bias cloth in Tailoring?

बौरेब कपडा बाप किस प्रकार तैयार करेंगी ? How would you prepare Bias cloth ?

औरेव कपडा बनाने की विधि दर्शाइए। Demonstrate the method for Preparing Bias cloth

# 15 सीवत

(SEAM)

कपड़े के दो कटे किनारों को इस प्रकार जोड़ना कि वे आसानी से अगल न हो पाएँ और धार्ग उनमें से नहीं निकलें, सीवन कहलाता है। सीवन पर ही सभी सिलाइयो की दृढ़ता निर्भर करती है। सीवन अधूरी या कमजोर रहने पर टाँके खुल जाते हैं और परिधान का सारा सौन्दर्य विगड़ जाता है। सीवन बन्द नहीं होने के कारण वस्त्र के खुले किनारों से धागे निकलते रहते हैं। इस प्रकार की सिलाई बज्ञानता एवं अध्रेपन को दर्शाती है।

# वत्त्र के अनुकूल सुई तथा धागों का चयन

सामान्यतः सीवन मशीन द्वारा साधारण टाँकों की सहायता से सम्पन्न होती है। इसमें अलग से किसी सहायक उपकरण के लगाने की आवश्यकता नहीं होती। परन्तु इस बात को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तम सिलाई कपड़े, धागे और टॉके के सुनियोजित एवं यथोचित संयोजन द्वारा होती है। कपड़े, धागे और सुई का पारस्परिक अनुकूलन सीवन की एक आवश्यक गतं है।

वस्त्र, सुद्द, धागा तथा टाका का पारस्पारक अनुकूलता									
	हाय की	मशीन की सिलाई							
वस्य का आकार	सिलाई मे प्रयुक्त सुई का नम्बर	धागे का नम्बर	सुई का नम्बर	टौकों की संख्या					
<ol> <li>बस्यन्त महीन वॉयल, रेशम, नायलॉन, टेरिलिन, मलमल, बॉर्गन्डो, शिफॉन, पॉलिएस्टर इस्पादि।</li> </ol>	10	100-150	9-11	16-18					
7	(97)								


_					
2.	मध्यम मसँराइ ज्हः; फ्रेप, राँ सिल्क, पाँपलिन, टेरिकॉटन	8-9	80-100	11-14	14-16
3.	इत्यादि । मध्यम मोटा कोटिंग, ड्रिल, लॉन्ग क्लाथ (लट्ठा) काट्स बुल इत्यादि ।	7	60-80	14-16	10-12
4.	मोटा-मक्खन जीन, जीन, परदे के कपड़े, बेड कबर (लेस)	5, 6	40–60	16-18	6-8
5.	इत्यादि । मोटे कपड़े—कैनवास, तिरपाल इत्यादि ।		40–60	20-22	5, 6

जपर्युं के तालिका के अनुसार सुई तथा धागे का व्यवहार एवं टौकों से संस्था निर्धारित करनी चाहिए। वस्त के प्रकार के अनुसार सुई का चयन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कुछ गृहिणियों तिलाई मशीन में क्रय से समय तभी सुई से ही सारी तिलाई तब तक करती रहती है, जब तक वह टूट नहीं जातीं। यदि सुई महीन और वस्त्र मोटा है तो तिलाई के कम मे सुई के टूट जाने की सम्भावना रहती है। यदि वस्त्र महीन और सुई मोटी है, तो सुई हारा वस्त्र पर छिद्र बनेंगे। तिलाई करने है पूर्व, वस्त्र के एक टुकड़े पर मशीन चलाकर सुई, धागा तथा टीकों की सस्या नी जीव कर लें।

# सीवन के अन्तर्गत ध्यान देने योग्य बातें

- कपड़े की तही के किनारी को मिलाकर, अगर और नीचे पिनें लगा हैं। लम्बी सीवन हो तो बीच-चीच में भी पिनें लगाएँ। इससे किसी एक तह के लिच जाने की सम्मावना नहीं रहेगी।
  - 2. पिनों के स्थान पर नादे टिक (running stitches) भी डाले जा सकते हैं।
- 3. सम्बी सीवन बनाते समय पिनो या सादे टाँकों का व्यवहार निताल आवश्यक है। फीड डाँग के सम्प्रकों में आयी हुई कपड़े की तह, दबाव पद (pressure foot) के सम्प्रकों में स्थित कपड़े की तह से अपेशाइत तेज चलती है। इससे अपरी तह के कपड़े मे हल्का-सा खिवाब आता जाता है। यदि कपड़े की तहों को पिनो या सादे टाँकों की सहायता से एक साथ गहीं रखा आएगा तो तिलाई समाप्त करने के पश्चात, आप बराबर नाप में कटे हुए कपड़ों को छोटा-बड़ा पाएँसी।

4. सीवन के अन्तर्गत. सिलाई की दिशा का निर्धारण आवश्यक है। वस्त्र के ऊर्घ (high) भाग से निम्न (low) माग की बोर तथा चौड़े (wide) भाग से सँकरे (narrow) भाग की ओर सिलाई-दिशा बनाएँ। अर्थात कंधे से मृद्धे की ओर, मृद्ध है से कमर की ओर, आस्तीन में बगल से मोहरी या कफ की ओर तथा फॉक, स्कर्ट, पेटीकोट आदि में नीचे की हेम से कमर की ओर सिलाई करें।




चित्र 60-सिलाई-दिशा

5. यदि एक तह चुन्नट (gathers) या प्लीट वाली (pleated) है और दूसरी तह सपाट, तो सिलाई करते समय सपाट तह को नीचे रखें।

यदि आप एक तिरछे कटे और दूसरे सीधे या कम तिरछे कटे कपड़ों को जोड रही हैं तो अधिक तिरछे कपड़े को ऊपर रखिए। पाइपिंग तथा बाँह जोड़ते समय इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए।

7. सीवन के प्रारम्भिक तथा अन्तिम भागों पर मशीन की सिलाई दोहरी करें। सिलाई को पनकी तरह से बन्द (lock) करने के लिए दबाव-पद की कपड़े से थोड़ा उठाएँ। दूसरे हाथ से कपड़े पर दक्षाव थें, जिससे फीड डॉग की गति से कपडा सरकने न पाए। एक ही स्थान पर मशीन द्वारा कई टाँके बनाएँ।

8. प्रत्येक सीवन की तह को लोलकर इस्तरी करना महत्त्वपूर्ण है। इसके अभाव में, जोड वाली जगहों पर, परि-धान में कडापन आ जाएगा और परिधान की फिटिंग बिगड़ने का खतरा भी रहेगा।



चित्र 61---सीवन को खोलकर इस्तरी करना

्सीवन के प्रकार एवं उनकी परिष्कृति (Types of Seams and Their Finishing)

. सीवन मे अनेक विविधताएँ (variations) पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से

### 100 | ध्यायहारिक वस्त्र-विज्ञान

वस्त्र के प्रकार तथा फैशन पर निर्भर करती हैं। इनके अनुरूप ही सीवन का वर्ष होता है। कपड़ों की तहों या किनारों को जोड़ने के पश्चात सीवन की पीएक्षी आवश्यक है क्योंकि मात्र कपड़ों की तहों या किनारों की मिसाकर सिल देता है सिलाई-क्रिया का अन्त्य नहीं है। सीवन के प्रकार के अनुरूप, सीवन की पीर्ख़ी (seam finishes) भी महत्त्वपणे है ।

1. सादी सीवन (Plain Seam)

वस्त्र के सीधे भागों को आमने-सामने, एक दूसरे पर रखें। (सिलाई वस्त्र के पूर भाग पर होगी) यस्त्र के किनारे से आवश्यकतानुसार  $1^n$  या  $1/2^n$  या  $1/4^n$  र दूरी पर मणीन चलाएँ। सीवन को खोलकर इस्तरी कर दें।



सादी सीवन के पश्चात किनारे

को बिना खोले इस्तरी करें। चित्रा-नुसार किनारे पर धागे लपेट (overcasting) दें। कोट के किनारों की सीवन इसी प्रकार परिष्कृत की जाती है। पैटीं की सीवन पर भी इसका व्यवहार होता है, किन्तु किनारों को खोलकर, इस्तरी चित्र 63--किनारों की घागे से बन्द हरनी करके धारे लपेटे जाते हैं।

3. किनारों को मोड़कर सिल देना (Turning and stitching edges)

ं सादी सीवन के पश्चात्, किनारों को खोलकर इस्तरी करें। तस्पश्चात किनारो को मोडकर, चित्रानुसार

्चित्र 64-मोड्कर सिले किमारे


4. खुले, परन्तु सिले किनारे (Open, but stitched edges)

सादी सीवन के बाद, फिनारों को खोलकर इसारी करें। जोड़ वाली सिलाई के पास, समानान्तर दूरियों पर, दोनों और चित्रानृसार मशीन द्वारा मिनाई करें।



चित्र 65---खूले-सिले किनारे


5. मोड़कर तुरपन किये किनारे (Turned and hemmed क्यूड़)
सादी सीवन के बाद, किनारों की सीनकर इसरी किया विभागता
को मोड़कर, चित्रानुसार तुरपाई (hemming) कर हैं



चित्र 66-मोड़कर तुरपन किए किनारे

6. किनारों को विकित शिक्षतं द्वारा कतर देना (Pinking the edges by Pinking Shears)

सादी सीवन के पश्चात, किलारों को चिकिय जिलमें द्वारा कतर हैं। तत्पश्चात् वित्रानुसार खोलकर इस्तरी कर हैं। इससे किनारों से धागे नहीं निकलते। किनारों को दूढ़ करने के लिए पिकिंग विजर्स द्वारा कटे किनारों की बगल में गयीन भी चता दो जाती है अथवा कच्चे टीके डाल दिए जाते हैं।




चित्र 67-पिकिंग शिअसे द्वारा कटे किनारे

# 7. फ्रेंच सीवन (French Seam)

कपड़े के उस्टे मागों को एक-दूसरे पर रहें। सीधी ओर से सिलाई कर कपड़े की तहीं को जोड़ें। इस्तरी कपड़ें को पलट दें। विमानुसार पहली

### 102 व्यावहारिक वस्त्र-विशान

सिलाई अन्दर की ओर आएगी तथा कपड़ों के सीधे भाग एक-दूसरे के आपने-रामी आं जाएँगे। अब सिलाई कर दें। इसे 'चोर सिलाई' भी कहते हैं। इतिम हवा



ਚਿਤ 68--ਲੰਚ ਸੀਰਜ

रैशमी वस्त्रों पर इसी विधि से सिलाई करनी चाहिए । इससे कपड़े के किनारों है धागे बिराकुल नही निकलते ।


8. चपटी सीवन (Run and fell seam)

इस सीवन का प्रयोग महीन, पतले और हुस्के कपड़ो पर किया जाता है, विशेषकर वच्चों के परिधानों पर। इसके निमित्त सादी सीबन द्वारा कपड़ों के किनारों को जीड़ लें।

किनारे की एक तह की चौड़ाई को काट कर काधी कर दें। यह भाग दूसरी सिलाई के अन्दर जाएगा, अथवा सादी सीवन के स्थान पर, कपड़े की तहो को चित्रानुसार थोड़ा अन्तर पर रखकर सिलाई करें। दूसरी आकृति के


अनुसार कपड़े को मोड़कर इस्तरी करें और तुरवाई (hemming) कर दे। हाथ की सिलाई के स्थान पर मणीन भी चलाई जा सकती है। 9. फलालेन सीवन (Flannel Seam)

शिशुओं बीर बच्चों को फलालेन के परिधान पहनाए जाते हैं। फलालेन के



चित्र 69--- चपटी सीवन

कपड़े पर उपयुक्त विधि से सीवन की जाती है। यह विधि चपटी सीवन (flat seam)



चित्र 70—फलालेत मीवत

से मिलती-जुलती है। अन्तर है, दूसरी सिलाई का। इसमें तूरपाई के स्थान पर हेरिंगबीन स्टिच का व्यवहार किया जाता है। 10. पाइण्ड सीवन (Piped Seam)

कपडे की दो तहों की पाइपिंग लगाकर जोड़ने की विधि पाइण्ड सीवन कहलाती है । 19वी शताब्दी तक यह सीवन अत्यन्त ही लोकप्रिय थी । इसका व्यवहार

मुख्य इत्य से फर्निशिंग के कपडों के किनारों पर होता है। इनमें कशन कवर, कृसियाँ और सोफा के कवर, बक्सों के कवर आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार की पाइपिंग के





चित्र 71--पाइप्ड सीवन

बन्दर, दुढताके निमित्त पतली होरी भी डाल दी जाती है।

### 11. एंटीक सीवन (Antique Seam)

कपड़े के दो बुने हुए किनारों (Selvages) को बिना एक दूसरे के अपर रखें जोड़ने की यह एक अत्यन्न्त प्रचलित विधि है। कपड़े के किनारों को आमते-सामने या एक इसरे के ऊपर न रखकर, अलग-अलग रखा जाता है। इन्हें चित्रानुसार सुई और धागे की सहायता से जोड़ा जाता है। इस सीवन में व्यवहार किया जाने वाला धागा अत्यन्त मज्यूत होना आवश्यक है। सिलाई समास्ति के पश्चात, टाँके मछली के काँटे की तरह दिखाई देते हैं। ऊन के छोटे-छोटे बुने टुकड़ों को एंटीक सीवन द्वारा जोड़कर बच्चों के लिए ऊनी कंवल बनाए जाते हैं। इन्हें कन द्वारा ही जोड़ा जाता है।



चित्र 72-एंटीक सीयन

### 104 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

### 12. टॉपंस्टिचिंग (Top stitching)

इस प्रकार की सीवन का सञ्जात्मक महत्त्व (decorative significance) भी होता है। इसे सीधी ओर से किया जाता है। मशीन के टाँकों को थोड़ा बड़ा करके परिधान के किनारों पर मशीन चलाई जाती है। इसे विशेष रूप से कमीज, कोट खादि के कॉलर तथा सामने के खले भाग पर व्यवहृत किया जाता है। टॉप स्टिचिंग हाथ की सिलाई द्वारा भी सम्पन्न होती है।




13. चढ्वां सीवन (Lap Seam)

चित्र 73— रॉप स्टिंग अत्यधिक मोटे कपड़ो पर इस सीवन का व्यवहार किया जाता है। तिर्पान,

कार-स्क्टर के खोल, बरामदो में लगने वाले मोटे-चौडे परदो भादि में जोड पर इसी सीवन का प्रयोग होता है। कपड़ें के दो किनारों को चित्रानशार एक-दूसरे पर रखा जाता है। (अधिकतर ये किनारे बूने हुए (Selvage) होते हैं) किनारों पर दो बार सिलाई की जाती

चित्र 74---चढवां सीवन है—पहले अग्र भाग पर, फिर कपड़े की उल्टी और से पृष्ठ भाग पर। यदि जुड़ने बाले किनारे कटे हुए होते हैं तो किनारो को अन्दर मोड कर मशीन चलाई जाती है।

14. खुली सीवन (Open work Seam) कपड़े के दो किनारों को इस विधि द्वारा, अत्यन्त सज्जात्मक ढंग से जोड़ी



चित्र 75-ओपन वर्क शीम


आता है। इसके निमित्त कई प्रकार के टौकों का प्रयोग किया जाता है। इन सञ्जासक टौकों को बनाने से पूर्व कपड़े के किनारों को मोड़ कर पतली तुरपाई कर दी जाती है।

### 15. धारीदार सीवन (Veining)

यह खुली सीवन से मिलती-जुलती है । कपड़े के किनारो को पहले मोड़कर महीन तुरपाई कर दी जाती है । सत्पत्रचात्, किनारो को पोड़ा अन्तर पर रखकर

चित्रानुसार सीवन की धारियां बना दी जाती है। यह सीवन आयरलंड मे अत्यन्त लोकप्रिय है।

सीवन एवं उसकी परिष्कृति वस्त्र एवं परिधान के प्रकार पर निर्भर करती है। गृहिणियों को विभिन्न प्रकार के कपड़ों के गुणो और उनकी विशेषताओं से परिचित



चित्र 76—धारीदार सीवन

होना चाहिए। साथ ही, उन्हें परिधानों के सजारमक मूल्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। इन्हों के बाधार पर वह सही सीवन का चयन कर सकती है क्योंकि परिधान के विभिन्न मानों पर दी जाने वाली सीवन में अन्तर होता है। सीवन यदि एक-ची हो भी जाए. तो उससे सम्बन्धित परिष्कृत में स्थानामुख्य अन्तर हो सकता है। इत महत्त्वपूर्ण तकनीको वातों को समझ कर ही गृहिण्यों तथा छात्राएं सुन्दर और कलारमक सिलाई कर सकती हैं। मीलों-मील लम्बी सीवन की धारियों बनाने के पत्रवात ही मिलाई-कला में दक्षता आती है क्योंकि "Tools and techniques do not make artists. It's what an artist does with them that matters"

#### प्रश्न

- सीवन किसे कहते हैं ? इसके किन्ही पाँच प्रकारों का वर्णन कीजिए।
   What is meant by seam? Describe any five types of seams.
- सीवन की परिष्कृति का क्या महत्त्व है ?
   What is the relevance of Seam finishing ?
- 3. इन्हे दशस्य-
  - (i) सादे सीवन की विभिन्न परिष्कृतियाँ,
  - (ii) फरेंच सीवन,
  - (iii) फलालेन सीवन ।

## 106 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- Demonstrate the followings:-(i) Different finishes on plain seam
- (ii) French seam,
- (iii) Flannel seam.

ponding to fabric?

- सीवन बनाते समय आप किन बातों पर ध्यान देंगी?
- What points would you consider while making a seam?
- वस्त्र के अनुकूल सुई तथा धागे का चयन क्यों झाववयक है? Why is it important to select needle and thread corns


# 16

### परिधानों पर प्रयुक्त बंधन (FASTENERS APPLIED ON GARMENTS)

परिमानों को पहनने तथा उतारने की किया को सरल एवं खिवाबरिहत वनाने हेतु कुछ सीवन वाले भागों को खुला छोड़ दिया जाता है। ये भाग यल के नीचे सामने की खोर, रीढ़ की हड़्द्री पर गर्दन के नीचे, वगल मे बायी बोर, कच्यों पर यो केवल बाएँ कन्मे पर, बंगाली कुरते मे वाएँ कन्मे के नीचे सामने की बोर, जन्मों को नीचे सामने की बोर, जन्मों कानीनों को मोहरी पर क्या चुस्त पायजामों की मोहरी पर स्थित होते हैं। ऐसे खुने भागों को प्लैकेट (plaket openings) कहते हैं। इनने सीवन अति-रिक्त पट्टी जाताते हैं। देनेकेट पर साधारण बटन, मेस बटन, हुक-आई, जिएर बादि के बंधन लगाए जाते हैं, जिन्हें परियान को धारण करने ने बाद बन्द कर दिया जाता है। बोलचाल की भाषा मे प्लैकेट को बटन-पट्टी भी कहते हैं।

ष्लैंकेट को वस्त्र तथा परिधान के अनुरूप बनाया जाता है। इनकी जगह भी इसी आधार पर निम्बित की जाती है। साधारण लेडीज़ क्रुरती में ये वार्यी और

इसी आधार पर निश्चित की जाती है
वगत में बनाए जाते हैं, किन्तु तंग
रूरते में इनका स्थान गोछे की कोर
रहता है और इनने जियर (zipper)
लगाई जाती है। यदि गले का आकार
छोटा रहता है तो कन्धे पर भी बटनगृद्धी लगाई जाती है। पुरुषों के कुरती
में सामने की ओर बटन-गृद्धी रहती
है। दुस्सों कोर महिलाओं के परिधानों पर बटन-गृद्धी की जमाबट में
एक मुल बनतर पाया जाता है।
इस्सों के परिधानों में, गुरिधान के



पुरमों के परिधानों मे, परिधान के वित्र 77—विमिन्न प्रकार के प्लैकेट वार्ष भाग की पट्टो, दार्ष भाग के ऊपर रहती है, जबकि स्त्रियों के परिधानों में

108 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान के ऊपर रहती है। अतः पुरषों के परिवानी हटी पर होता है।

दाहिनी बटन-पट्टी, बाईं पट्टी पट्टी ह के प्रकार

में काज बनाने को काम हमेशा बाधी प् Extended band placket)—इस प्रकार

प्लंकेटाए जाते हैं, जहाँ वस्त्र के मध्य भाग पर

विद्वा पट्टी युक्त प्लेकेट ( जाता है। इसके अन्तर्गत एक पट्टी करहे के प्लैकेट साधारणत ऐसे स्थान पर बन की ओर मोड़कर, तुरपाई कर दी जाती कुछ दूरी तक कपडे को चीर (slit) दिया अधिक चौडी पट्टी लगाकर, उसे रोहत के एक किनारे पर जोडकर, फिर अन्दर ाई की जाती है। इस तरह के ब्लैकेट कुछे हैं। दूसरे किनारे (नीचे रहने वाला) पर^{म्}र भी बनाए जाते हैं।

करके जोड बाली सिलाई के पास ही सुरपरिemmed placket)—कपड़े पर चीरा की बगल तथा पेटिकोट स्कट के किनारों द्हा अनुप्रस्य (horizontal) दिशा में मी

 तुरपाई किए हुए प्लेकेट (ग्रेंनारों को लगाकर, चीरे के किनारों को ही थोडा-थों चीर दिया जाता है। तत्पश्चात् इन्ही ि (pleat) विपरीत दिशाओं में मोडकर तुरपाई करें हैं । इस प्लेकेट के कारण कपड़े पर एक प्ली tinuous वन जाती है। . पट्टीके

3. सतत पट्टी युवत प्लेकेट (Co हैं, जो चित्र 78—वस्त्र पर अर्घ्व band placket)—इस प्रकार के प्लेकेट मे । पट्टी · तथा अनुप्रस्य चीरा , निमत्त एक ही क्याड़े का प्रयोग किया जात है। पट्टी के एक किनारे की चीरे से दुगुना + 13" अधिक लम्बा रहता है जोड़ दिया जाता है। चीरे के अन्तिम का कपड़ा लगभगदो इंच चौड़ा लिया र दवाव-पद (pressure foot) की परिधान के चीरे के किनारे पर, सीधी ओर किनारे को पट्टी से जोड़ा जाता है। भाग (निम्न भाग) पर दो-तीन टॉके लगाव गनुसार तुरपाई कर दी जाती है। पठाकर, मूल वस्त्र को घुमाकर चीरे के दूसरे pn seams)—इस प्रकार के प्लैकेट पट्टी को अन्दर की ओर मोड़कर हाथों से चि जाते हैं। इनके निमित्त जलग में

4. सीवन पर बने प्लेकेट (Placket र वस्त्र के किनारों पर जोड़ दिया स्कट, पेटीकोट आदि के किनारों पर बना कपड़े की दो परिट्यां लेकर उन्हें चित्रानुसा (Side opening placket)— जाता है।


 लेडीज़ कुरते पर बने साइड प्लैक्ट्रें तेडीज कुरते में वायीं और भीवन बनाते समय 🖡 खुला मांग प्लेकेट के लिए छोड़ दिया

गरके पास लगभग चार इंच का है। इसमें अलग से पट्टियाँ

लगाई जाती हैं। बटन या हुक पट्टियो पर लगाते हैं। बटन और हुक के स्थान पर इस भाग में ज़ियर (चेन) भी लगाई जा सकती है।

6 नुकीले प्लंकेट (Pointed placket)—इस विधि द्वारा बनाए गए फ्लेकेट पर लगाई गई पट्टी सामने से दिवाई पड़ती है। इस प्लंकेट के निमित्त कपड़े में चीरा लगाया जाता है और बढ़वाँ पट्टी के लिए अतिरिक्त चौड़ाई वासी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। पट्टी की लम्बाई चीरे के नाप से लगामा एक इंच अधिक होती है तथा वस्त्र के सामने के भाग पर पट्टी के सिरे को विकोग मोड़कर हाथों द्वारा तुरपाई कर





^{तिकाना} मोड़कर हायों द्वारा तुरपाई कर चित्र 79—साइड स्लैकेट दी जाती है । नुकीले प्लैकेट का प्रयोग कमीज़ और क़ुरते की वटन-पट्टियो तथा कमीज़ की बाँह की मोहरी पर होता है ।

### परिधान पर प्रयुक्त बन्धनों के प्रकार (Types Fasteners applied on Garments)

परिधानों पर अनेक प्रकार के बन्धन लगाए जाते है। इनका चयन वस्त्र तथा परिधान के अनुरूप किया जाता है। पुरुषों के परिधानों पर काज-बटन का प्रयोग अधिक होता है, जबिक महिलाओं के परिधानों पर प्रेस-बटन अधिक लोकप्रिय है। महिलाओं के तंग परिधानों पर प्रेस-बटन अधिक लोकप्रिय है। महिलाओं के तंग परिधानों पर हुक लगाई जाती है तथा तम कुरतों को बगल में जिपर का प्रयोग मी होता है। नन्हे शिशुओं के झबले आदि पर डोरी द्वारा बन्धन बनाए जाते हैं। बाधुनिक सिलाई के अन्तर्गत निम्मलिबित बन्धक (Fasteners) प्रयुक्त होते हैं—

- · 1. प्रेस बटन (Press Buttons)
  - 2. काज तथा वटन (Buttonholes and Buttons)
  - 3. हुक तथा आई (Hooks and Eyes)
  - 4. जिपर या चेन (Zipper or Chain)
  - 5. डोरी (Cord)

### ्रप्रेस बटन तथा हुक-आई (Press button and Hook-Eye)

महिलाओं, वालिकाओं तथा छोटे वच्चो के परिधानों पर प्रेस बटन तथा हुक

समा लें।

हो दबाकर लगाया जाता है।

लगाए जाते हैं। ये स्टील के बने होते है। प्रेस बटन वंग होते यही कारण है कि इसे प्रेस बटन कहते हैं। इसके दो भ लगाया है। इन्हें बटन-पट्टी के दोनो खण्डो पर आमने-सामने

जाता है । रिश भाग

प्रेस बटन का एक भाग बीच में नतोदर तथा दूसल्का-सा बीच में उन्नतोदर होता है। ये ही मध्यस्य भाग में हह भाग, दबाव देने पर एक-दूसरे में फिट हो जाते हैं। वटन का बा-पटटी जिसमे मध्यस्य खण्ड उभरा हुआ होता है. अपर की बटा बटन पर टाँका जाता है। बटन के इस भाग की पहले टाँकें। ने की टौंकते समय इस बात के प्रति सतकं रहें कि धागा सामगे का स्रोर दिखाई न दे। बटन टॉकने के निमित्त इकहरे धाराण के प्रयोग करें। इससे बटन मजबूत टैंकेगा। बटन के इस १ चौंक टॅकने के पश्चात, बीच के उभरे हुए भाग पर खल्ली या। पर (chalk) पिसें। पट्टी को पलट कर, नीचे वाली पट्टिंचिह्न. सीधा रखें और बटन पर हत्का-सा दबाव दें। चोंक का 'भाग दूसरी पट्टी पर आ जाएगा । यही आपको बटन का दूसरा 青日 टौकना है।

प्रेस बटन के चिह्न लगाने की और भी कई विधियी की चित्र 80--प्रेस दोनों पटियों को एक-दसरे पर रखें। ऊपर वाली पदर्टमने-बटन तथा हक लम्बवत आधा मोडें। ऐसा करने पर दोनों पटिटयों के आवॉक सामने रहने वाले भाग अगल-वगल स्थित होगे। टेलर्स पर की सहायता से अनुप्रस्थ रेखाएँ खीचते हुए, दोनों पट्टियों र की पट्टी वर सर्गे एक साथ बटन के दोनों भागों के जिल्ला लगाए। अथवा, उपटी को नीने की पट्टी वाले, बटनों के सभी खण्डो को टाँक लें। ऊपर की पर कि निचली पट्टी पर पर रखें। सभी बटनों पर बारी-बारी से इतना दबाव देंी सहायता से निशान बटन के चिह्न समर जाएँ। इन चिह्नो पर टेलर्स चाँक में

'सियर, फाक, गाउन महिलाओं के संग कपड़ों, जैसे--कुरता, ब्लाउज, ब्रह्माकार होता है और बादि पर हुक लगाए जाते हैं। इसका सामने का भाग अंतुक्क बने हुए मितते हैं।

जार या नाका में जाकर फंग जाता है। हुत तथा आदि धातु है हुक की कहाते के आदि या नाका में जाकर फंग जाता है। हुत तथा आदि धातु है हुक की कहाते के आदि कि कार्यकार की होती है—हरीन का गोल तथा तथा हिंद बनाई जाती है। धागों की सूप या बटन-यट्टी से छोटा-छेद करके भी कै বিদ 80)







### ज़िपर (Zipper)

काकल बाजारों में स्टील, पीतल, प्लास्टिक तथा नाय-लॉन के जिएर मिलते हैं। अधिकांश लोग इन्हें जिप या चेन कहकर संबोधित करते हैं। इसके दो खण्ड होते हैं और इनमें बंति वने होते हैं। इन बाँतों को परस्पर बाँधने का काम एक सरकार्टी द्वारा सम्बन्न होता है, जो परिधान के बन्द भाग से किनारे की ओर जाती है।

ें ज़िंप के दोनों दौतों वाले भाग फीतों से लगे होते हैं। इन फीतों को परिद्यान के चीरे मागों या पिट्टपों पर रखकर पिल दिया जाता है।



वन्न 81--- जिपर

### बटन तथा काज (Button and Buttonhole)


काज के साथ वैधने वाले बटनी को अधिक प्रयोग पुरुषों के वस्त्रों पर्विकाला है, जैसे —कोट, कमीज, पैट, नेकर, पायजामा आदि। महिलाओ के कोट, कमीज, पैट, नेकर, पायजामा आदि। महिलाओ के कोट, कर या आदि पर भी ये लगाए जाते हैं। आजकल बाज़ारी में अधिकांग बटन प्लास्त्रिक बटनों मायलोंने के बने पिलहें हैं। इनके अधिकारिक स्टील, पीतल, सीप आदि के बने किए कार्योग भी इन बस्त्रों पर होता है। कपड़े मड़कर भी, अतिरिक्त सज्जा के विष् बटनों पर सामा कार्यों है। स्वर्ग परायानों पर लगाए जाते हैं।

# काज बनाने हेतु बटन का नाप लेना

बस्त के लिए जिस तरह सही नाप आवश्यक है, उसी प्रकार काज के लिए
भी बटन का नाप लेता और सही नाप का काज बनाना भी महत्वपूर्ण है। काज
निर्मत पूर्व यह निर्णय कर लेना आवश्यक है कि काज कहीं-कहीं बनने हैं | इस
निर्णय-प्रकाम में स्टाइल और फैजन का भी योगदान रहता है। एठाते की रे उत्तर
आत-पास सर्वाधिक उभार वाली जगह पर एक बटन अवश्य लगाएँ। सबसे को
समाए जाने वाले बटन की स्थित गले के फैजन पर निर्मर करती है। बट्टा को
संख्या कम नहीं होनी चाहिए; इससे फिटिंग में अन्तर आएगा। जहाँ तक का
मत्या जा सकता है। बटनों की संख्या बादि विदाम (odd) है तो पट्टा को
भीषाई या सक्ट भागों में विभाजित करें। बटन विदास (equal) संस्था

पट्टी का विभाजन तिहाई, या पष्ठ भागों में होगा।

काज इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें बटन सरसतापूर्वक जा सके, किन्तु इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि बटन अपने आप निकलता रहे। बड़े मोटे और उठे हुए बटनो के निमित्त कांज का नाय इस प्रकार होगा—बटन की चौड़ाई—1/8"। इस बात को याद रखें कि काज बनने के बाद योड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि चीरे के ऊपर हामें चढ़ जाते हैं।



#### काज बनाना

बटन के काज लम्बवत् (vertical) या अनुप्रस्य (horizontal) हो सर्वे हैं। लम्बवत काज के ऊपर और नीचे, दृढ़ता के लिए अर्मेल (bar) बना दिए बार्वे हैं। अनुप्रस्य काज मे अर्मेल वायी और स्थित रहता है तथा दाहिना भाग अर्थे जन्माना वाता है। (देखिए—आकृतियों क तथा ख)



चित्र 83--कागज बनामा

- चिह्न का नाप विपरीत रंग के धागे द्वारा दें तथा सटीक दें।
- 2. काज में दृढ़ता लाने के निमित्त सबीन के टीकी का घेरा बनाएँ। मगीन के टीकी की घोटा करें जिनते एक इंच में सीलह टीके बन सकें। कांजें रेसा की घोनों वानों में 1/16" हटकर मगीन चलाएँ। काज रेसा के उपर तथा गीचे काज-चिह्न के ऊपर टीके लगाएँ। (हेलिए लाहार्था)
  - काज को काट तथा क्षोबर कास्टिंग (Over casting) कर दें, जिस्से घागे मही निकल पाएँ। (आकृति प)

- 4. काज की भराई काज टौंकों द्वारा वायीं ओर चलते हुए करें। काज टौके एक-दूसरे के जितने पास होंगे, काज उतना ही अधिक सुन्दर और सदढ बनेगा । (आकृति छ)
- 5. काज में वायीं और अगैल (bar) बनाएँ (आकृति च)। इनके निमित्त काज टौकों या ब्लैकेट स्टिच (blanket stitch) का भी व्यवहार किया जा सकता है।

परिधान का कपड़ा यदि पतला, झिरझिरा, रेशमी या कृत्रिम हो तो काज के पीछे की ओर लोन (lawn), ऑरगन्डी (organdy) या मलमल (voile) का टुकड़ा लगाकर काज बनाएँ। इससे काज में दढता आएगी। काज पूरा ही जाने के पश्चात् चारो और का अतिरिक्त कपड़ा छौटकर हटा दें।

#### बटन टॉकना

परिधान के दोनों पत्लो को एक-दूसरे पर रखकर बटन टाँकने के निमित्त चिह्न लगाए जाते हैं। परिद्यान को सपाट जगह पर रखकर दोनों पट्टियों को मिलाते हुए एक-दूसरे पर रखकर सेपटी पिन की सहायता से टाँक दें । काज में पेंसिल डालकर बन्दर से बटन टॉकने के लिए चिह्न बनाएँ। पहला बटन टॉककर उसे काज में लगाकर देखें कि वह सही जगह पर टॅंका है अथवा नहीं। निरीक्षण की कसीटी पर, पहले बटन के सही उतरने के पश्चात् ही, दूसरे बटन के टाँकने की जगह अवस्थापित (locate) करें। प्रत्येक बटन को टौकने के बाद, काज में डालकर उसका निरीक्षण करनान भूलें। इससे लाभ यह होगा कि बटन की स्थिति में तत्क्षण परिवर्तन कर दोप सुधारा जा सकेगा।

बटन टॉकने के निमित्त सुदृढ़ धागों का व्यवहार करें। इनका रंग वस्त्र के

रंग के अनुकूल होना आवश्यक है। सुई में सदैव इकहरा धागा पिरोएँ। इससे वटन सुद्दता से टॅंकेगा और घागे के उलझने की सम्भावना भी कम रहेगी। षागे में अतिरिक्त दृढता लाने के निमित्त धाने पर मधुमीम (bees wax) लगा दें। कोट, वेस्ट कोट, पैट जैसे मीटे ^{क्}पड़ो से बने परिधानों पर काज, वस्त्र





चित्र 84-वटन टांकना

के कई तहों को लेते हुए बनते हैं। इनसे होकर बटन को गुजरना पड़ता है। इन परिधानों पर बटन टाँकते समय, बटन तथा वस्त्र में हल्की दूरी रखी जाती है तथा बटन ढीला टाँका जाता है। कुछ बड़े बटनीं पर, पीछे की और 'मू' आकार (u-shaped) का शैक (shank) या दण्ड बना होता है। यह शैक पुलिया का काम करता है और काज याले भाग पर दिवाब या हनाउ को रोकता है। कपड़ा जितना ही अधिक भारी होगा अथवा कपड़े की वितरी है अधिक तहें कान में अवस्थित होगी, शैक उतना ही यहा होगा तथा करहे के पतने व तहों के कम होने की स्थित में शैक भी छोटा होगा !

जिन घटनों के पाश्व भाग पर शैक नहीं होते, छन्हें टॉकते समय धार्में हाण शैंक बनाया जाता है। इसे बनाने के निमित्त बटन संघा कपड़े के बीच में दियानहाई की एक तीली रख दें। बटन टॉकने के पश्चात तीली हटा दें। इतते धारे का एक लूप बन जाएगा। लूप पर दृढ़ता लाने के लिए धागा लपेट दें। लूप या केंद्र के अभाव में बटन पर तनाव आएमा तथा वस्त्र के फटने की सम्भावना रहेगी। जिन वटनों पर अतिरिक्त तनाव या लियाव की सम्मावना रहती है, उन्हें टीनरे समय, नीचे की ओर कपड़े पर एक सहायक बटन (supporting) लगा दिया जाता है। यह बटन छोटा, सीप मा नायलाँन का बना होता है। कपड़े के दोनों बोर्र लगने वाले बटनों को विशानसार एक साथ टाँका जाता है।

### खोरी (Cord)

शिशुओं के झबले, फाक आदि पर होरी के बन्धन लगाए जाते हैं। में दिस^{ने में} सुन्दर तथा वेंधने पर आकर्षक दिखते हैं। यही बालिकाओं के फाक के गते हथी आस्तीन पर भी चन्नटों को समेटने के लिए

अन्दर से पट्टी देकर डोरी पहनाई जाती है। होरी बनाने के निमित्त औरव पटटी का प्रयोग किया जाता है। पट्टी की दोहरा मोडें; सीधा भाग अन्दर की ओर रहेगा। चित्रानुमार सादे टॉके लगाएँ। सुई को पट्टी के अन्दर एक ओर से डालकर दूसरी ओर निकालें। लम्बी सुई का प्रयोग करें। सुई में पिरोए धार्म को लींचने पर पट्टी उलट जाएगी तया सीधी हो जाएगी। अधिक लम्बी पटरी वनानी हो तो मशीन द्वारा किनारा सिल लें। पह्टी के एक छोर से कीशिया का अप्र भाग पट्टी के अन्दर डार्ले तथा दूसरे किनारे के क्छ भाग को हुक में फैसाकर



चित्र 85--होरी हताना सीचें। इस विधि से भी पट्टी सीधी हो जाएगी। जिन की तीसरी आकृति में एक अन्य विधि दर्शामी गई है। इसके निमित्त पट्टी के एक किनारे पर पतली रस्ती का एक छोर सिल दें। अब पट्टी को दोहरा करके किनारों को जोड़ें। रस्सी अन्दर की बीर रह जाएगी। सिलाई समाप्त होने के पश्चात् रस्मी को खीचने पर पट्टी उत्तर

े हो जाएगी।

#### धार्गे द्वारा बनाए गए बंधन

धामे द्वारा लूप बनाकर भी बटन के बन्धन बनाए जाते हैं, जी फ़क पर अस्पन्त सुन्दर दिखते हैं। इन्हें बनाने के लिए कपड़े पर धामे द्वारा आधार टीके बनाएँ, इन टीकों को विजानुसार इन्हेट हिटच द्वारा मड़ दें। ऐसे सूची को छोटे बटनों के साथ भी नगाया जाता है तथा अस्पन्त बड़े आधार के बटनों से साथ भी।



चित्र 86—धार्गे के लूप

#### प्रश्न

- प्लेकेटकी उपयोगिता बताइए। इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन की जिए।
   State the importance of placket. Describe its different types.
- परिधानों पर प्रयुक्त बन्धनों से आप गया समझती है ? संक्षिप्त वर्णन कीजिए ।

What do you understand by fasteners applied on garments? Describe in short

- प्रेस बटन तथा हुक-आई लगाने की विधि दर्शाइए !
   Demonstrate the method for stitching press-buttons and hook-eye.
  - काज बनाने की विधि दर्शाइए।
     Demonstrate the method for making button-hole.
- 5. कोट पर बटन आप किस प्रकार लगाएँगी ? How would you stitch button on a coat?
  - कपडे की डोरी किस प्रकार बनायी जाती है?
     How is cord prepared from fabric?

# 17 विभिन्न प्रकार की आस्तीनें, जेबें तथा योक (DIFFERENT TYPES OF SLEEVES, POCKETS AND YOKES)

#### आस्तीनें (Sleeves)

वास्तीने परिधान का प्रमुख भाग होती हैं। परिधान के मुख्य भाग से इन्हो जुड़ना महत्वपूर्ण सिलाई-प्रक्रिया है, क्योंकि इस सीवन पर परियान की शोगा निर्मा करती है। आस्तीन को जोड़ते समय निशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है। आसीर्जे के आनगर-प्रकार फैशन के साथ बदलते रहते हैं। परिधान की अनुकूलता देखते हुए आस्तीनों को सादी, प्लीट वाली, फुगोदार, लम्बी आदि बनाई जा सकती हैं। वह प्रस्तुत है, प्रमुख प्रकार की कुछ आस्तीनो का वर्णन ।

आस्तीनों के प्रकार (Types of sleeves)

आस्तीनों की लम्बाई के अनुसार इन्हें तीन प्रकारों में मुख्य रूप से वि^{क्रक} किया जाता है---

- 1. पूरी आस्तीन (Full sleeve)
- 2. वाधी आस्तीन (Half sleeve)
- 3. पौना बास्तीन (Three quarter sleeve)

1. पूरी आस्तीन (Full sleeve)

इसका प्रयोग कमीज, पलाइंग शर्ट, कोट, ब्लाउज, फाक, कुरता सारि के साथ होता है। ये कन्धे से प्रारम्भ होकर कलाई के पास समाप्त होती हैं।

2. आधी आस्तीन (Half sleeve) इस प्रकार की आस्तोनें ब्लाजज, लेडीज कुरते, बुशगर्ट, कमीज, सफारी हूर में बधिकतर लगाई जाती हैं। ये कन्धे से प्रारम्भ होकर कोहनी से क्रपर समाज होती हैं।

3. पौना आस्तीन (Three quarter sleeve)

इस प्रकार की आस्तीर्ने कन्धे से प्रारम्भ होकर कोहनी के नीचे किन्तु कर्ताई से 4"--6" पहले समाप्त हो जाती है। लेडीज् करते, ब्लाउज्, डाक्टर्स कोट बादि े साथ में आस्तीनें जोड़ी जाती हैं।

#### आस्तीन सम्बन्धी नापें

आस्तीन को मुड्ढे की गहराई में जोड़ा जाता है, अतः आवश्यक है कि आस्तीन की नाप मुड्ढे की गहराई के अनुकृष हो। आस्तीन में खिचाव न पड़े और पहनने वाला स्वाभाविक ढंग से हाथ की आगे-पीछे ले जा सके, इसके लिए यह बावश्यक है कि आस्तीन की चोड़ाई मुद्दुढे की गहराई से थोड़ी अधिक हो। सादी आस्तीन भी वनाते समय मुद्दुढे की नाप से एक इंच अधिक कपड़ा आस्तीन की चौड़ाई में रखा जाता है। आस्तीन के अपरी भाग में (काधे के जोड़ के पास) विक्कुल महीन चुमटें डाल कर इस अतिरिक्त कपड़े को खपाया जाता है। अतिरिक्त कपड़े को असातीन के अग्र और पृष्ठ भागों में आधा-आधा इंच के हिसाब से जोड़ दिया जाता है।

परिधान-निर्माण के नियमानुसार कपड़े की लम्बाई से आस्तीन की लम्बाई तथा पौड़ाई से आस्तीन की चौड़ाई निकासी जाती है। किन्तु फुगो (पफ) वाली आस्तीनों को ओरेब (bias) कपड़े से काटने पर वे अपेकाकृत ऑधिक सुन्दर और आकर्षक दिखती हैं। सादी आस्तीन हमेगा सड़े कपड़े से ही को जाती चाहिए, अत्याग त तो जनमें स्वाभाविक लटकाव (fall) आएगा और न ही वे सुन्दर दिखाई देंगी। यहीं नहीं, आंढ़े कपड़े में काथीं मई आस्तीन जिल्हों कर में वाती हैं।

#### आस्तीन सम्बन्धी प्रामाणिक माप (स्त्रियों के निमित्त)


	स्त्री	बालिका
छाती	32"	24"
कंघे से आधी आस्तीन की लम्बाई आधी आस्तीन की मोहरी (घेर)	8° 9 <u>1</u> "	5" 7"
कवे से पूरी आस्तीन की लम्बाई (कफ के साथ) कफ की लम्बाई	20" 8½"	15"
कफ की चौहाई	21"	2"

## स्त्रियों के परिधानों पर लगने वाली आस्तीनों के कुछ प्रचलित प्रकार

िनयों के परिधानों में अनेक विविधताएँ पाई जाती हैं। फैशन बदलने के साप-साथ इनमें परिवर्तन भी आते रहते हैं। जहाँ तक आस्तीनों का सम्बन्ध है, इनमें तो इतनी विविधता पाई जाती है कि उनकी गणना कठिन है। यहाँ आस्तीनों के कुछ प्रचित्त प्रकारों का वर्णन किया जा रहा है, जिनका प्रयोग सामान्यतः स्त्रियों के परिधानों पर किया जाता है।

#### 1. सादी आस्तीन ⁻

हैंग आस्तीन का प्रयोग ब्लाउन, कुरता आदि पर होता है। इसमें कंग्रे या मोहरी पर चुन्नटें या प्लीट नहीं दी जाती । मोहरी के किनारों की अन्दर की और मोडकर तुरसन (hemming) कर दी जाती है। सादी आस्तीन कई प्रकारों से बनाई जाती है। मोहरी के किनारे के पुणे ढंग के पैट की, बाहरी ओर मुझी हुई मोहरी की तरह ऊपर की ओर मोड़कर, क्रसी




चित्र 87—सादी आस्तीन के कुछ प्रकार

तह की साबी आस्तीन (आकृति क्ष) बनाई जाती है। 'इसे बनाने के लिए, आसीर की मोहरी के निमित्त अधिक कपड़ा लिया जाता है या अलग से कपडा जोड़ां भी जाता है। सकट के साथ पहने जाने वाले ब्लाउज पर भी साबी आस्तीन क्याई की है; किन्तु मोहरी का परा अपेसाकृत दीला एवा जाता है। साबी आस्तीन की, मेहरी पर अन्दर पुढ़ने वाली पट्टी जब अलग कपड़े की होती है तो ऐसी आस्तीन की अलग पट्टी की साबी आस्तीन की कल पट्टी की साबी आस्तीन कहते है। (शकृति नो। इस तरह, की अलग पट्टी की आसी पट्टी की आसी पट्टी की आसी मही की साबी आसीन कहते है। (आकृति नो। इस तरह, की अलग पट्टी की आसीन मुला पर अच्छी तरह बैठती है।

#### 2. ढीली मोहरी की आस्तीन तया झूलती आस्तीन

डीली मोहरी की आस्तीनों (आकृति क) तथा झूलती आस्तीनों (आकृति व) की कटाई एक-दूसरे से मिलती-जुतती होती है। अन्तर केवल भुजा के घेरे की




चित्र 88—डोली मोहरी की आस्तीन तया झूलती आस्तीन

्रें में होता है। झूलती बास्तीन ब्रधिक ढीली होने के कारण ही बागे-^{मीधे} रहती है।

### 3. कर्ये पर फूली हुई आस्तीन तया मटन-लेग आस्तीन

ये आस्त्रीनें आपस मे मिलती जुलती है। कन्छेपर फूली हुई आस्तीन

(अकृति क) की मोहरी भूजा पर कसी हुई रहती है। यही विशेषता मटन-लेग आस्तीन (आकृति ख) में भी होती है; किन्तु भुजा के घेरे की काट में परस्पर अन्तर पाया जाता है, जो चित्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है। कन्धे पर फूली हुई आस्तीन की मोहरी पर अलग से पट्टी लगा कर अन्दर की ओर मोड़ दी जाती है। जबकि मटन-लेग आस्तीन मे. पट्टी लगाई जाती है। ये दोनों




तथा मटन-लेग आस्तीन

ही आस्तीने औरेव कपड़े द्वारा अधिक आकर्षक बनती हैं।

# भूजा के घेरे पर फूली हुई आस्तीन

इस प्रकार की आस्तीन में, कन्धे के पास भी ढीलापन रखा जाता है। भुजा के घेरे पर चुम्नटें डामी जाती हैं और पाइपिंग या पट्टी का प्रयोग किया जाता है।



चित्र 90-भूजा के घेरे पर फूली हुई आस्तींन


भुजा का घेर गोलाई देकर काटा जाता है, जिससे भुजा-घेर पर आस्तीन मे फुग्गा थाता है।

# फुग्गें वाली आस्तीनें

फुमो वाली आस्तीनें विविध प्रकार से काटी जाती है। इनमे पायी जाने वाली


#### 120 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

विविधताएँ उपर्यंक्त चित्रों द्वारा स्पष्ट होती हैं। आकृति 'क' तथा 'ग' में कपड़ें की लम्बाई में अन्तर रखकर विधि-धता लाई गई है। इनमें कन्धे तथा मोहरी दोनों ओर चुन्नटें डाली जाती है। आकृति 'ख' मे,कन्धे पर चझटें दी जाती हैं किन्त मोहरी पर तीन प्लीट डाले जाते हैं। ऐसी बास्तीन मोहरी पर फली हुई नहीं होती और चपटी बैठती है। बाकृति 'घ' में दर्शायी गई बास्तीन के लिए मोहरी की काट में गोलाई लायी जाती है।



 वाँह से सटी हुई पौना भास्तीन चित्र 91—फूग बाली भास्तीनों के प्रकार इस प्रकार की आस्तीन का प्रयोग पौना बाँह वाले ब्लाउज में किया जाता है। मोहरी पर अन्दर की ओर पट्टी लगाई जाती है। आकार देने तथा हाम की स्वाभाविक गति प्रदान करने के लिए मोहरी के पास प्लीट दिए जाते हैं। 7. पुरी आस्तीन (सादी)

इस प्रकार की आस्तीन का प्रयोग ब्लाउज, फाक, हाउस कोट, नाइटी बादि पर किया जाता है। मोहरी पर अन्दर की और मोड़कर हाथों डारा हेमिंग कर दी जाती है। 8. कलाई के पास चुमटों वाली आस्तीनें




चित्र 92-कसाई के पास चुन्नटों वाली आस्तीनें

#### विभिन्न प्रकार की आस्तीनें, जेवें तथा योक | 121

इस प्रकार की आस्तीन को कंधे पर सादा काटा जाता है। मोहरी के पास 'इच्छानुसार चुन्नटें डाली जाती हैं, जिन्हे कफ के साथ जमाया जाता है।

#### शर्ट की आस्तीनें

गर्टों में आधी या पूरी आस्तीन लगाई जाती है। स्त्रियों के परिधानों की उरह इनमें भी विविधता पायी जाती है। फैशन के साथ भी कुछ परिवर्तन आते रहते हैं।



चित्र 93—शर्ट की कुछ आस्तीनें

आकृति 'क' मे सादी आस्तीन दर्शायों गई है। इसका प्रयोग नाइट सूट, कुरता, धेरवानी आदि के साथ होता है। इसमें कफ के स्थान पर कराड़ा अन्दर की ओर मोड़ा जाता है या कपड़े की पट्टी जोड़कर, अन्दर की ओर मोड़ दो जाती है। आकृति 'क' मे आधी सादी आस्तीन दिखायों गयो है। बुक्श हैं, हाफ बार्ट, सफारी सूट इत्यादि के साथ इस प्रकार की आस्तीन लगायी जाती है। तीसरी तथा वी आकृतियों में कि से साथ इस प्रकार की आस्तीन को दर्शाया गया है। दोनों मे अन्तर बगन की सिलाई के फलस्कर बाता है। पहुंची आस्तीन में सिलाई बाह के अन्दर को ओर आती है, जबकि दूसरे मे बाह के पीछे की ओर।

#### जेबें (Pockets)

परिधान में जेवों का स्थान महत्त्वपूर्ण है। इनमे रूमाल, कलम, कागज, पैसे पैन्नी महत्त्वपूर्ण चीजें रखी जाती है। ऐसी जेवें ध्यावहारिक होती है। किन्तु परि-धानों मे कभी-कभी जेवें सजावटी उपयोग के लिए भी लगायी जाती हैं। परिधान की









चित्र 94—विभिन्न प्रकार की जेवें

डिजाइन में सन्तुलन लाने के लिए भी पॉकेट या जेव लगायी जाती है। बच्चें है परिधानों में विपरीत रंग की जेवें बस्यन्त आकर्षक दिखाई देती हैं।

जैवो का काकार उनकी उपयोजिता तथा स्थित (location) पर निर्मेर करता है। उदाहरणार्थ, ऐसी जेवो का काकार सम्बा होता है, जिनमें क्वपत्निक आदि रखी जाती है। इसी प्रकार मिस्त्री (विशेषकर विजनी मिस्त्री, वर्ड्ड बारी की जेव दतनो वड्डी होती है जिसमें पंचकरा, प्लास आदि रह सकते हैं। डॉस्टर के एप्रन की जेव बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि उत्तमें आती (stethoscope) अट सके। पाक-त्रिया से संबद्ध व्यक्तियों के एप्रन की बेवों के पमन की वार्य स्वार का दिस्त की स्वार का का स्वार का की समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, कि उत्तमें आती (stethoscope) अट सके। पाक-त्रिया से संबद्ध व्यक्तियों के एप्पन की बेवों के पमन की है।

जिय की थोड़ाई इतनी होनी चाहिए कि उसमें हथेली अच्छी तरह धुन और निकल सके। जैय की स्थिति यदि अनुस्रस्य (horizontal) है तो हाय के आसती है पुसने-निकलने के लिए 1" अधिक चोड़ाई की आवययकता होगी। लम्यवत् (vertical) जैयों के निमित्त और अधिक चोड़ाई ली जाती है (स्तर्भम 2")।

पैटों मे आगे तथा पीछे की ओर जेवें लगाई जाती हैं। यह वगल की सीक



चित्र 95—पैटों की जेबें

(Side seam) के पास होती हैं या पीछे हिंप पर। पीछे की जैय पर प्लैप (^[3]) या बटन सपायी जाती है। जीन्स पैटों में कई डिजाइनो की जैयें स्वायी जाती. ^{है।} वैगी (Baggy) पैटों में बड़ी और सम्बी जैयें बनाने का प्रचलन है। जैयों के प्रचलित प्रकार (Popular types of Pockets)

जेरें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं—(क) परिधान में अन्दर या भीतर की और से समने वाली और (ब) परिधान में बाहर की ओर से समने वाली । परिधान में बाहर की ओर से समने वाली । परिधान में जेब अन्दर की ओर से हम बात का निर्वेष परिधान की दिजाइन पर आधारित होता है। परिधान की दिजाइन के साथ निर्वे किता की अंध उपयुक्त प्रतीत हो, इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जेवे के प्रधान की अंध उपयुक्त प्रतीत हो, इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जेवे के प्रधान की समा प्रविद्या प्रकार की अंध उपयुक्त प्रतीत हो, इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। जेवे के प्रधान प्रविद्या प्रकार नीचे यांगत हैं—

1. पैच जेंब (Patch pocket)

वह जैव परिधान पर रूपर से समायी जाती है। जैब के कपड़े की बाटते

2. सीवन से लगी जेव (Pocket set with seam)

इस प्रकार की जैब अन्दर की ओर रहती है। इसके निर्मित्त कपड़े के काफी बड़े दुकड़ों का व्यवहार जेब बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि जैब में हाय आराम के साथ रह मके। परिधान में अन्दर की ओर रहने वाली जैब के लिए रेशमी या सूती मिश्चित कृत्रिम रेशे से बने बस्त्र का उपयोग करन 'चाहिए।

3. चीर कर बनाई गई जेंब (Pocket set in a slash)

े परिधान के मूल बस्त्र में चीरा लगाकर जेब बनागी जाती है। इस प्रकार की जेब बनाते समय, जेंब के कपड़े की पाइपिय ने सहारे ओड़ा जाता है। यह जेय परिधान में अन्दर की ओर रहती है। बस्त्र पर चीरा अनुप्रस्य या तिरहा लगाया जाता है। इसे 'कट पॉकेट' भी कहते है।

4. पत्नेप जेब (Flap pocket)

जैब के खुते भाग को ढेंकने की दृष्टि से कपड़े का पत्ला लगा दिया जाता है। कुछ लोग जैब को बन्द करने के लिए बटन का प्रयोग भी करते हैं। पत्नैप गीलाकार, बीकोर या तिकोना हो सकता है। पत्नैप का प्रयोग चीरी हुई जैब के साथ भी किया जाता है।

जैन के लिए कपड़ा लेते समम कुछ सावधानियाँ आवश्यक है। जैन यदि बन्दर की बोर ही तब भी उसमें लगने वाला कपड़ा जच्छी किस्म तथा पक्के रंग का होना बनिवार्य है। मूली कपड़े का ब्यवहार करते समय कपड़े को लगाने से पूर्व सिक कर सेना चाहिए। जैसा कि पहले ही सिला जा चूना है कि अन्दर की जैन के लिए छिमी या सूनी विधित कृतिम रेगों के बने कपड़े का उपयोग करना चाहिए। इनमें भीन सूल जाने का गुण होता है। अतः मुलाई दिया अपेशाकृत ही महन ही जाती है।

#### योक (Yeke)

फार या इसी प्रकार भी अन्य भोगाको में, अब एक पत्ना न रसकर, करी भाग अर्पान् बाँडी को अलग से त्वर्ट या निम्न भाग में जोडा जाता है तो कररी भाग या बाँडी योक कहलाती है इनके नुछ अवसाद भी हैं,

#### 124 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

क्यों कि पोशाक में आयो सम्बवत् जोड़ों को भी योक लगाना हो कहते हैं। वास्तय में योक छोटी बॉडी के फाक का ऊपरी हिस्सा ही होता है। अन्य पोशाकों में भी मुहड़े की काट के ऊपर जोड़ा जाने वाला भाग, योक नाम से जाना जाता है। कुछ फाकों तथा शभीज़ में यह भाग कमर तक खाता है। सम्बवत् जोड़े गए योक कसी डिज्याहन के अस्तात आते है। प्रस्त चित्र में तिरक्षे, अर्ब चन्द्राकार, तिकोने और सीधे योक दिसाए गए है। निष्कर्य यह कि बाजकल किसी भी पोशाक क पत्सों में, इस प्रकार के पुलिधा-नुसार डाले गए जोड़ को योक की संज्ञा



मुसार डाले गए जोड़ को योक की संज्ञा चित्र 96—विभिन्न प्रकार के योक दे दी जाती है। पोषाकों में दो रंग के कपड़ों का व्यवहार योक की काट द्वार्ग आकर्षक ढंग से किया जा सकता है। जोड़ को छिताने के लिए लेस, पार्दीपन या कि की सहायता ली जाती है। इनके ऊपर पतला रिवन भी सिल दिया जा सकता है।

#### प्रजन

- विभिन्न प्रकार की आस्तीनो का वर्णन कीजिए । Describe different types of sleeves.
- 2. स्त्रियो की पोशाकों में लगने वाली विभिन्न प्रकार की आसीतों की प्रदर्शन की लिए।

Demonstrate different types of sleeves applied on lady's

- 3. जेवो के प्रचलित प्रकार कौन-कौन-से हैं ? What are the popular types of pockets ?
- 4. योक से आप क्या समझती है ? What do you mean by yoke ?

£ .

# 18


## विभिन्न आकारों के गले तथा कॉलर (DIFFERENT SHAPES OF NECKLINE AND COLLARS)

परिधान की आकर्षक बनाने के लिए गले को विविध आकार प्रवान किए जाते हैं। गले का आकार व्यक्तिगत कि के साथ-साथ धारीरिक बनावट पर भी निर्भर करता है। गले के आकार का सही चयन नहीं होने पर, परिधान का सारा सौन्दर्य नष्ट होते देखा गया है। और्त सदेव रेखाओं के साथ चतती हैं। परिधान का प्रत्येक कटाव या पुमाव बौकों की गति या अवरोध प्रदान करता है। परिधान का प्रत्येक कराव या पुमाव बौकों की गति या अवरोध प्रदान करता है। परिधान के अच्छी डिज़ाइन के करावी देखाओं मे सामंजस्य श्यापित होना आवयमक है, सभी परिधान में परिपूर्णता आधी है। गले का आकार, परिधान के मूल डिजाइन पर ही आधारित होना चाहिए। जिस प्रकार परिधान के निमित्त डिज़ाइन का चुनाव करते समय धारीरिक बनावट पर ध्यान दिया जाता है, उसी प्रकार गले के निए आकार चुनते समय ची वहन की डिज़ाइन के साथ-धाय पहिने , वाले की गर्दन, कंग्रे दत्यादि की वनायट को भी देखना चाहिए। जुल सढ़कियों की गर्दन लम्बी होती है तथा दुक्तिपत के कारण हैसती की हहुड़ी स्पष्ट दिवाई देती है। ऐसी दिवादि में गहरे आकार के गते बाले परिधान असंगत लगे।

गले के प्रचलित आकार (Popular neckline shapes)

1. सादा गला (Plain neck)

साधारणतः स्त्रियों के परिधान में सादे गले के विविध रूप दिखाई देते हैं।



चित्र 97-सादे गले के विविध स्वरूप

### 126 व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

साधारण गले में ही थोडा अन्तर देते हुए V आकार, U आकार, मौकीर, सीट हार्ट, कंगूरेदार गले इत्यादि बनाए जाते हैं। इस बगे के गले में वस्त्र गर्दन को हुन नहीं है किन्तु गले में आगे या पीछे से अधिक गहराई भी नहीं रखी जाती।

2. ऊँचे आकार का गला (High neck) केंचे यले का पूष्ठ भाग गर्दन की छूता है तथा बायों ओर और दायों बोर है भी गर्दन को छूते हुए कपड़ा नीचे आता है। इसमें सामने की ओर अनेक हुन्दर डिजाइन दिए जाते हैं। हाई नेक के नाथ सामने की और दिया जाने बाता सर्वाधिक भवलित आकार V आकार है. जिसका प्रयोग ब्लाउज-फाक आदि में किया

## जाता है। 3. विभिन्न आकारों के मले (Different styles of neck)

विविधता लाने के लिए गले के आकार सँकरे, चौड़े या गहरे बनाए जाते है। सँकरे गले का पूष्ठ भाग गर्दन के भनके को स्पर्ध करता है तथा सामने की बीर भी गले की काट गर्दन को स्पर्ण करती है। V आकार के गले को

भी सादा या गहरा (deep) काटा जा सकता। किन्तु अधिकतर गहरा गला (आकृति घ) गोलाकार ही बनाया जाता है । बोट-नेक (Beat neck) नाव के आकार का होता है तथा इसमें कंधे का काफी भाग षुना रहता है। गले की सिलाई, पट्टी की

सहायता से सम्पन्न होती है। गले में लगायी जाने वाली पट्टी औरव


(bias) कपड़े से बनायी जाती है। चित्र 98---विभिन्न आकारी के गले गते के मीतर की ओर पलटकर मोड़ी जाने वाली पद्टी हू" से 1" चौड़ी होती हैं! पाइपिंग के रूप में लगायी जाने वाली पट्टी सँकरी रहती है। कुछ परिधानों में अस्तर लगाया जाता है। इन परिधानों के गले में पटटी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अस्तर के भाग की ही जोड़कर पलट दिया जाता है।

फॉलर (Collar) परिधान को आकर्षक, सुन्दर सथा शोभायमान बनाने की दुष्टि से गर्न पर कॉलर लगाए जाते हैं। कॉलर की डिजाइन का चयन परिधान की डिजाइन त्या फीशन के अनुरूप किया जाता है।

साधारणतः कॉलर पूरक कपड़े पर काटकर, परिधान के मूल भाग में जीड़े

जाते हैं। कॉलर लड़े, आड़े या उरेय कपड़ें पर काटे जा सकते हैं। कड़ें कॉलर बनाने के निमित्त खड़े कपड़े का उपयोग करना उचित होता है। मुलायम कॉलर, उरेयी कपड़ें डारा बनती है। कुछ कोटो गे शॉल कॉलर होती है, जिसे मूल परिधान के अग्र भाग के साथ हो काटा जाता है।

### कॉलरों के विभिन्न प्रकार (Different types of collars)



चित्र 99-सपाट कॉलर के विविध रूप

#### 1. सपाट कॉलर (Flat collar)

यह कॉलर परिधान के गते के पास सपाट (flat) रहती है। यह कम या अधिक चीड़ी हो मकती है। साब ही पूरी कॉलर की चीड़ाई एक-सी हो, यह भी अवस्यक नहीं है। सपाट कॉलर गोलाकार, मुकीली अथवा किसी भी आकार को हो सकती है। कॉलर का वह भाग, जो गले में जोड़ा जाता है, मते की नाप एवं अकार के समरूप होता है, किन्तु याहरी-बुले किनारों, को कोई भी आकार या डिज़ाइन प्रदान की जा सकती है।

#### 2. पीटर पैन कॉलर (Peter Pan collar)

इस प्रकार की कॉलर का अग्र भाग सपाट होता है, किन्तु पृष्ठ भाग तथा



चित्र 100--पीटर पैन कॉलर

कन्मे के ऊपर का भाग, शर्टकी कॉलरकी तरह मुड़ा हुआ होता है। कंतर के किनारों को गोल या नुकीला काटा जा सकता है।

3. सादी खली कॉलर (Plain open collar)

धन्य कॉलरों की तुलना में यह अधिक सपाट दिलाई देती है। सुनी हों




चित्र 101--सादी खुली कॉलर

के कारण यह गले को भी खुलापन प्रदान करती है और गले का आकार V आकृति का रहता है।

4. परिवर्त्तनीय कॉलर (Convertible collar)

इस प्रकार की कॉलर का आकार घट की कॉलर जैसा ही होता है। बुनी



चित्र 102--परिवर्तनीय फॉलर रहने पर यह आकृति व की तरह दिखाई देती है। A और A को समीप ताकर

मिलने पर यह बन्द कॉलर (आकृति क) का रूप ले लेती है। 5. सल्लरी या लहरिया कॉलर (Ruffled collar)

इस प्रकार के कॉलर गोल गले पर लगाए जाते हैं, किन्तु गले की गोलाई से अधिक बकता कॉलर की काट में ते है। यही कारण है कि कॉलर जब पूल परिधान में है तो उसमें झालर पह जाती है।



चित्र 103---भ्रत्लरी या सहरिया कॉलर

### 6. शॉल कॉलर (Shawl collar)

शॉल कॉलर के कोट अस्पन्त ही लोकप्रिय है, विशेषकर साध्यकालीन धारण किए जाने वाले सुट के साथ । कमीज के साथ धारित वो (bow) या टाई (tie) की



चित्र 104--शॉल कॉलर

ज्ञिहन इस कॉनर के साथ स्पन्ट एवं आकर्षक दिखाई देती है। बॉल कॉसर की विशेषता यह होती है कि उसे मूल परिधान के अब्र भाग के साथ ही काटा जाता है, जबकि अन्य कॉसर के क्पड़े, अलग कपड़े पर से काटे जाते हैं। कॉसर के पृष्ठ भाग में विज्ञानुसार जोड़ आता है।

#### ः शर्ट की कॉलर (Shirt collars)

गर्ट के कॉलर मुख्य रूप से दो प्रकारों के होते हैं —खूल बीर बन्द । बन्द कॉलर री मागों को मिलाकर बनाया जाता है, जिन्हें स्टैड (stand) तथा फॉल (fall) क्हते हैं। कमीज के गले में स्टैड जोड़ने के पश्चात् फॉल ओड़ी जाती है। स्टैड की महायता से कॉलर गर्दन से सटी और लड़ी रहती है।




चित्र 105-शर्ट-कॉलर के विभिन्न प्रकार

गर्ट-कॉलरों में सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रसपियर कॉलर है। इसमे टाई की गौठ (be-knot) अच्छी बैठती है। उनमुक्त चित्र में कमगः शेत्रमपियर कॉलर, लिबर्टी कैतर तथा कट-अबे कॉलर दशार गए हैं।

#### 130 वयावहारिक वस्त्र-विज्ञान

नहीं जाता।

कॉलर की फॉल को विविध आकार देकर अनेक प्रकार की हिजाइनें कार्र जाती हैं। इनका प्रयोग शर्ट पर फैशन के अनुरूप किया जाता है।



चित्र 106-- कॉलर फॉल की डिज़ाइनें

खुली कॉलर (open collar) गर्दन के पास खुली रहती है तथा पते अप भाग से इसका सम्पन्तें नहीं होता । इस कॉलर को स्टेंड के साथ न जोड़कर संव मूल वस्य पर जोडा जाता है। इस कॉलर के साथ टाई नहीं पहनी जाती।

स्टेंड कॉलर का प्रयोग, बन्द गले के कुरते, शेरवानी, जीधपुरी कोट बार्ड गले पर किया जाता है। कुछ लोग साधारण कमीज (शर्ट) मे भी स्टेंड कॉर्त लगाना पसन्द करते हैं। इस प्रकार की कॉलर में फॉल (fall) का झाग की

#### 978

 गले के प्रचलित आकारों का वर्णन की जिए। Describe the different shapes of necklines.

 कॉलर किसे कहते हैं ? विभिन्न प्रकार के कॉलरों का प्रदर्शन कीजिए What is meant by collar? Demonstrate different types

collars 3. शर्ट के विविध कॉलरों का प्रदर्शन कीजिए।

Demonstrate various types of shirt collars. इन्हें बनाकर प्रस्तुत की जिए— (क) V-आकार का हाई नेक ।

(ख) भॉल कॉलर । Prepare and present-(a) V-Shaped high neck.

(b) Shawl collar.

# 19

## वस्त्रों की मरम्मत (MENDING FABRICS)

वस्त्री का दीर्घकालीन साथ अत्यन्त ही सुखद अनुसूति प्रदान करता है, नयों कि वस्त्र अनेक प्रेमपूर्ण सम्बन्धों, पारस्परिक मैत्रीकाव, मांगितिक अवसरों, प्रदत्त उपहारों बादि के प्रतीक होते हैं और उनके साथ अनिगत स्मृतियां जुड़ी रहती हैं। दैनिक उपयोग में आने वाले वस्त्रों एवं परिधानों के कपड़े सरीदने से पहले भी काफी सोच-विचार किया जाता है और उन्हें सरीदते समय, उनकी सरचना, रंग, डिजाइन की सप्त प्रतान हैं। अतः वस्त्रों से मावनात्मक जुड़ाव होना एक सामाव्य मनोवैज्ञातिक प्रक्रिया है। अतः वस्त्रों से मावनात्मक जुड़ाव होना एक सामाव्य मनोवैज्ञातिक प्रक्रिया है। सम्भवतः यही कारण है कि अव्यन्त पुराने वस्त्रों को भी हम सहजता से, अपने से अलग नहीं कर पाते और चाहते हैं कि अधिक समय तक उनका उपयोग करते रहें।

वस्त्रों को अधिक समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अच्छी स्थिति में रखा जाए। इसके निमित्त वस्त्रों का समुष्धित रख-रखाव तथा तकाल मरम्मत के प्रति गृहिणी का सचेत एवं प्रयत्नशील रहना महत्त्वपूर्ण है। बाज, वस्त्र में आया हुआ छोटा-सा छेद या वस्त्र पर नगी हुई छोटी-सी सी अवाज, वस्त्र में आया हुआ छोटा-सा छेद या वस्त्र पर नगी हुई छोटी-सी सी (ध्याक्ष), कल बड़ा रूप धारण करके, वस्त्र को मरम्मत की सीमाओं से बाहर से जा कि की है। सही प्रकार, एक डीले बटन को तस्त्रण सुद्ध न करते पर, वह परिधान से अना होकर गिर सकता है और समस्य बटन के अमान में, परिधान पर लगे अन्य पार-छः बटनो को बदलने की मीबत भी आ सकती है। तारपंग यह कि बस्त्र में आई हुई छोटी-सी झति का उपेक्षण, भविष्य में गृहिणी को अनेक असुविधाएँ प्रदान कर सकता है।

## वस्त्र मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्रियाँ

जिस प्रकार प्रत्येक घर में एक सात्कालिक चिकित्सा-वयस (first-aid box) होता है और उसमें दबाइयो के साय-साय भरहंम-पट्टी की ब्यवस्था रहती है, उसी प्रकार हर घर में वस्त्रों की मरम्मत हेतु भी एक तात्कालिक प्रस्मत वस्त्र होन चाहिए। इसके निमित्त एक छोटा-सा स्कूल बॉयम या डब्बा या प्लास्टिक की वस्त्रवार डोलची (basket) छपयोग में लायी जा सकती है। इसमें निम्नलिखित सामीयर्ष रखें—

कशीदाकारो वाली पतली-लम्बी तथा बढ़े छेद वाली बुहर्यों रफू करने की मुहर्यों सामान्य मुहर्या सामान्य मुहर्या स्वेटर सिलने वाली सुहर्या के ने निर्माण के ने निर्माण के ने निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के निर्माण के सामे तथा भवेत सामे एक स्वित्य रंगों के सामे तथा भवेत सामे एक स्वित्य रंगों के सामे तथा भवेत सामे

रिबन, लेस प्रेस-बटन, हुक-आई, कमीज तथा पैट-कोट के विभिन्न आकारों के बटन, विपर छोटों, मध्यम तथा बडें आकारों की तेज नोकों वाली केवियाँ मापक फीता, छोटों तथा बड़ी रेखक

ट्रेंसिंग ह्वील, टेलर्स चॉक नेट तथा शिफॉन के टुकड़े एघेसिव टेप (adhesive tape)

रिवन तथा लेस द्वारा मरम्मत किए हुए पटे माग को छिपाया जा स्वता है। कटे-फटे माग को और अधिक फटने से रोकने के लिए एधेसिव टेप का प्रवेत करना चाहिए। स्वेटरों को मरम्मत के निमित्त क्षोजियां तथा स्वेटर बुनने वी गतार्घी की आवश्यकता पहली है।

पैयन्य लगाने के लिए कपड़े के दुकड़ों की आवश्यकता होती है। तिसाँ हैं । प्राप्त विश्व प्राप्त वार्थी हुँद करारतों को सहेज कर रखना एक अच्छी आदत मानी जाती है। विभाग के मिन देनका उपयोग किया जा सकता है। पुराने वापड़े घोटे देनगीन के बैग भी वहत्र-मारमात के उपयोग किया जा सकता है। पुराने वापड़े घोटे देनगीन के बैग भी वहत्र-मारमात के उपयोग किया जा सकता है। इतके पैच कोट की कोट्सी तथा पैट के पुटानें पर लगाए जाने पर विरामान आकर्षक हो जाता है। स्टें के पैरे पर भी इतका प्राप्त किया जा सकता है। विकट तथा जीत्स-पैटो के प्रिक्ट भी इति


# सुद्दीकरण या पुनवंतन (Reinforcing)

पुराने हो जाने पर यस्त्र कुछ स्थानीं, विशेषकर कोहनी और घुटनीं के कपर

षिस जाते हैं। इनकी तास्कालिक मरम्मत नहीं होने पर इन स्थानों पर इनकी फटने की सम्प्रावनां हो जाती है। धिसे हुए माग पर कुछ धोग भर देने 'सें बस्त्र में बल और दूखता बा जाती हैं। मुदुइता प्रदान करने के लिए निम्मलिखित उपाय करें—

. (क) यस्त्र के नीचे विपरीत रंग का या सफेद कागज रखें। इससे स्वष्ट पता चल सकेगा कि वस्त्र का कितना भाग क्षतिग्रस्त है। टेलस चौंक की सहायता से क्षतिग्रस्त भाग से थोड़ा हैट कर चौकोर चिस्न अंकित करें।

् (ख) चित्रानुसार धागे द्वारा क्षतिग्रस्त क्षेत्र को मरें। धागे का रंग वस्त्र के धागे के अनुरूप होना चाहिए। मराई के निमित्त धागा यद वस्त्र के किनारे से ही निकाला जाए तो काम मे अधिक सफाई आती है।



चित्र 107--सुदृढ़ीकरण


(ग) धामें की भराई के पश्चात् पोछे की ओर से पतले कपड़े या णिफॉन के टुकड़े का पैच लगा हैं। कोट, जैंकेट आदि पर चमड़े या रेक्सिन या कॉर्ड के टुकडे का पैच सीधी ओर से भी लगाया जा सकता है।

रफ करना (Darning)

अच्छी रफू के लिए वस्त्र के ही घामे का प्रयोग करना सर्वोत्तम होता है। वस्त्र के किनारे से या सीवृन् (scam) खोलकर वस्त्र का मूल घागा उपलब्ध किया का सकता है। वस्त्र में आप छिद्र की भराई

के निए अत्यन्त महीन सुई का प्रयोग करें।
रफू वास्तव में एक प्रकार की बुनाई
है। करड़े में छिद्र आ जाने पर कपड़े के
किनारे एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और
किनारे एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं और
जाते हैं। पहुने कपड़े के मुट्टे-विबार किनारों
को छोटी क्ले कपड़े के मुट्टे-विबार किनारों
को छोटी क्ले कपड़े के सुटे-विबार किनारों
हों। पहुने कपड़े के सुटे-विबार किनारों
हों। किनारे से 1" हट कर सादे टीको हार
एक परा बना सें। जिमानुसार सम्ये धागे
परें। धाने मरते समय कपड़े के हिस्सों को


भी लें। घागों को यथासम्भव एक-दूसरे के



चित्र 108—रफुकरना

पास रखें । सुई जहां से घुमाएँ, वहां घागे को दीला (लूप जैसा) छोड़ दें । बए बाते से रफू करते समय ऐसा करना और भी आवश्यक है क्योंकि वस्त्र-मुनाई के पत्तर्व, यदि धागों में संकुचन जाता है तो लूप के कारण कपड़ें पर खिवाव नहीं बाता। तस्त्रे धागों भरते के पश्चात वस्त्र को घुमाकर चित्रानुसार एक धागा उठाते और दूबर धागा छोड़ते हुए बुनाई करें । यहाँ रफू की भराई सादी बुनाई के साद्य है। एक करते समय वस्त्र की मूल बुनाई को ध्यान में रखा जाता है तथा आवश्यकानुकार साटीन (satin), दिवल (twill), वास्त्रेट (basket) या कोई खाय बुनाई भी के जा सतती है। रफू के काम को अधिक सरल और सुदुढ़ बनाने के लिए पुरानी मच्छा खानो या नेट का दुकड़ा बदन के पीछे की और लगा लें । इसते बुनाई करता भी सरस हो जाएगा।

कभी-कभी वस्त्र सीधे कट-फट जाते हैं या फिर छन पर लींच लग जाती है। इस प्रकार की क्षति आने पर तरकाल राक् करना आवश्यक है। इनकी मध्मत सारे टोको द्वारा जित्रानुसार करें। कटे भाग पर धागा भरते समय सावधान रहें। इस




चित्र 109-सादे टौकों द्वारा बस्त्रीं की म्रम्मत

भाग के ऊपर और नीचे एकान्तर से धागा भरें। इसके फलस्वरूप कटे हुए किनाएँ पर धार्मों के बन्धन पढ़ जाएँगे। (देखें चित्र 109)

पेबन्द लगाना (Patching)

जब वस्त्र अधिक फट जाता है और छिद्र की मरम्मत रफ् द्वारा नहीं की जा सकती है तो कपड़े पर पेवन्द (patch) लगा दिया जाता है। इससे पटे स्थान पर कपड़े में आई कमजोरी दूर हो जाती है तथा कपड़ा सुदृढ़ हो जाता है।

पैवन्द लगाने के लिए सूल यहत्र का कपड़ा ही सर्वोत्तम होता है। वधी हुई करतन का उपयोग करने से पूर्व उसे घो लेना आवश्यक है। कतरन के में, हैमिंग या सिलाई के अन्दर दसे वस्त्र का प्रयोग करें। गौकेट से भी कपड़ा निकंशिकर पेवन्य लगाया जा'
सकता है। पेवन्य का कपड़ा,
कपड़े के दोषपूर्ण भाग से बड़ा
होना चाहिए। कपड़े को काटने
हे पूर्व कपड़े को आड़ी-सीघी
विगाएँ जीचिए। वस्त्र के
ताने-बाने को ध्यान में रखते
हुए पेवन्य का कपड़ा काटिए
और वस्त्र के दोषपूर्ण भाग
पर टाँक दें। किनारो को
मौड़कर चित्र 1 के अनुसार
दुएन कर दें। दुएन-करने के
विए किसी भी किनारे से
विसाई प्रारम्भ करें।
उपन के प्रचात कपड़े




^{काप का}ना से काटिए। कटे चित्र 110—पेबन्द लगाना हुए किनारों को अनदर की ओर मोड़कर टॉक दें और तुरपन कर दें। कार्य समाप्ति

कर कच्चे टाँकों को खोल दें। छपे हुए कपड़े पर पेबन्द लगाना

को उलट लीजिए। चित्र 2

के अनुसार वस्त्र के दोषपूर्ण भागको कैची से काटिए। कटे

े पर पबन्द लगाना छपे हुए कपड़े पर पेबन्द लगाते समय प्रिट या नमूने पर विशेष व्यान दिया बाता है। छपाई को मिलाकर पेबन्द लगाने से कपड़े का दोप भी मिट जाता है और बिट या नमूने में व्यवधान भी नहीं पढ़ता। पेबन्द लगाने की विधि पूर्वत् ही होती



चित्र 111--छपे हुए बस्त्रों पर पेबन्द लगाना

136 | व्यावहारक वस्त्रनवज्ञान

है। किन्तु तुरपन केवल पेवन्द के कपड़े पर सीधी और से किया जाता है। 📆 की ओर, मुख्य कपड़े के कटे किनारों को चित्रानुसार काज टाँको की सहापता है बर्द कर दिया जाता है।

सज्जात्मक पेबन्द (Decorative patches)

कपड़ें के दोप को छिपाने के लिए लगाए गए पेवन्द को यदि सूझ-वृक्ष के सार सिला जाए तो वस्त्र को सङ्जात्मक स्वरूप भी 'प्रदान किया जा सकता है। ऐही

विशेष रूप से तब करना चाहिए. जब बस्त्र अच्छी स्थिति में दोपपूर्ण या क्षतिग्रस्त हो गया हो । बच्नों तथा किशोर-किशोरियों के परि-धानों एवं फॉनशिंग के कपड़ों पर सज्जात्मक पेबन्द अच्छे जँवते हैं। पैट के हिए एवं घटनो, फाक या स्कटं की घेर, चादर, मेजपोश, तकिया गिलाफ, रजाई के गिलाफ आदि पर आलंकारिक पेबन्द खुब सजते भी हैं। पेबन्द लगाने के



निमित्त तुरुपन, सादे टाँके, राँनग स्टिब, व्लैकेट स्टिब, लॉनग एण्ड शाँट स्टिब हेरिनाबीन स्टिप आदि का प्रयोग किया जाता है। बाजार मे भी एपलीक (applique) के निमित्त कई आकारों एवं प्रकारों के पैच मिलते हैं। इत पर फूत सादि बने ही हैं या फिर कुछ शब्द लिखें होते हैं।

काज की भरम्मत (Mending Buttonholes)


काज की तिलाई खुलना और काज का किनारे से फट जाना एक सामान क्षति है, जो परिधानों पर आ जाया करती है। ऐसी स्थिति में बटन लग नहीं बते भीर हमेशा खलते रहते हैं।

काज के फटे भाग पर मशीन द्वारा या हाथों द्वारी चित्रावसार टीके घर है। फटे हुए भाग से 1/4" हटकर मशीन चलाना प्रारम्भ करें। काज पर पुनर्वतन हो के निमित्त ह्विपिंग स्टिच (whipping stitch) का प्रयोग करें 👢 कमीज के कॉलर की मरम्मत (Mending shirt collars) 🖒 🎉

कमीज ने कॉलर का फाँल (fall) भाग अधिकतर फट या विस्त जाया करती है। फटे हुए कॉलरयुक्त कभीज पहनने योग्य नहीं रहती। कमीज के कॉलर को वृत नया स्वरूप प्रदान करने के लिए फॉल (fall) वाले भाग को पलट दिया जाता है। कमीज के कॉलर का माग काफी कहा होता है। धागा सीवकर उसकी

्रै सोसी नहीं जा सकती। अतः इसके लिए अच्छी ब्लेड का व्यवहार किया जात

है। ब्नेड की सहायता से कॉलर के फॉल वाले भाग को स्टैड (stand) से अलग करें। क्रम की सहायता से धामे के टुकड़ों को वस्त्र से हटाएँ। फॉल को पलट कर स्टैड पर



चित्र 113-फमीज के कॉलर की मरम्मत

प्रताब्यवस्यापित करें । (देखिए चित्र 113) मधीन द्वारा सिलाई करें । फटे भाग पर बोवरकास्टिंग करें । ओवरकास्टिंग के टॉके सामने की ओर से नहीं दिलाई पढें, इसका घ्यान रखें ।

#### प्रश्न

- 1. बस्त्रों की मरम्मंत का क्या महत्त्व है ?
- What is the significance of mending fabrics?

  2. वस्त्रों की मॅरम्मत हेतु किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है ?

  What articles are required for mending fabrics?
- सुदुढ़ीकरण क्या है ?
  - What is reinforcing?
- रफू करने की विधि दर्शांडए।
- Demonstrate darning.
  5. पेबन्द लगाने की विधियाँ दशाइए !
  - Demonstrate the methods for applying patches.

    6. काज की मरम्मत आप किस प्रकार करेंगी ?
  - How would you mend buttonhole?
  - 7. कमीज के फटे कॉलर की मरम्मत आप किस प्रकार करेंगी? How would you mend a torn shirt collar?

# 20

## आरेखन (DRAFTING)

कटाई-नियोजन घोषंक अध्याय में आरेखन सम्बन्धी कुछ प्रारम्भिक जानकार्ति। दो जा चुकी हैं। अगले अध्यायों में वस्त्र-आरेखन का वर्णन है अतः उससे सम्बन्धि⁸⁵⁸ और महत्त्वपूर्ण बातो की चर्चा यहाँ की जा रही है।


आरेखन के अन्तर्गत सिलाई रेखा, क्वीट, डार्ट, नॉपेस आर्दि के आरेखन के अन्तर्गत सिलाई रेखा, क्वीट, डार्ट, नॉपेस आर्दि के विह्न दिए जाते हैं। आरेखन का आधार तैयार परिधान का नाप होता है। अत आरेखन करते समय परिधान के नाप ही आरेखित किए जाते हैं। सिलाई-रेखा के बाद ब्याने के लिए आतिरिक्त कपड़ा रखकर कटाई-रेखा बी आती हैं। सिलाई-रेखा के बाद अतिरिक्त कपड़ा राम कर कटाई-रेखा बी आती हैं। सिलाई-रेखा के बाद अतिरिक्त कपड़ा राम कर कटाई-रेखा बी आती

- (क) कंधे के जोड़, गले एवं मुद्दे की गहराई के लिए ¹" या है"। वर्तने कपड़ों पर अतिरिक्त कपड़ा कम सथा भारी कपड़ों (सूटिग्स) पर अधिक रहा जाता है।
- (ख) बहि-पेर, बॉडी, कमर-पेर पर 1" से 1½" अतिरिक्त कपड़ा रहा जाता है। परिधान के छोटे या कसे होने पर इन स्थानों पर पूनः सिवाई करके परिधान में डीवापन सावा जा सकता है।
- (ग) स्कटं, फॉक, पेटीकीट, गांकन जैसे परिधानों के निम्न भाग में हैं^म (hemming) के लिए 1" से 3" तक अंतिरिक्त कपड़ा रखा जाता है। इसटें का घर कितना हो अधिक होता है, हेम की चौड़ाई जतनी ही कम रक्षी आती है। इससे फॉन सुन्दर एवं आकर्षक बनते हैं।
- (घ) कपड़ा कम होने की स्थिति में, कपड़े को पूरा विछाकर, सारे पैटनें रखकर बारेसन करना चाहिए। आवश्यकतानुसार वपल में कम कपड़ा रखा ज सकता है तथा हेम भी छोटो की जा सकती है। बाह या वाँडी पर वस्त्र के बेन े) के अनुसार कपड़े को जोड़ा जा सकता है। क्रॉक या बच्चों के कपड़ें

बनाते समय कपड़े के कम होने की स्थिति में दूसरे रंग के कपड़े जोड़े जा सकते हैं।

परिधान के कुछ भागों (योक, पर आदि) पर आहे करहे का प्रयोग कर भी मितब्यियता वरती जा सकती है। इसी प्रकार कॉलर, पाइपिंग, पट्टी आदि पर अलग या विपरीत रंग के कपड़े का प्रयोग परिधान को रवा आकर्षण प्रदान कर सकता है। कुछ कोग पट्टी, कॉलर, जेल, झालर आदि के साथ इस प्रकार का सिमप्रण करते हैं। कपड़ा अस्यन्त कम होने की स्थिति में कम जोड़ बाले या वन पीस डिजाइनों का चयन करना चाहिए, जैसे—मेग्यार या ए लाइन।

(ह) आरेखन करते समय कपटे के टुकड़ो पर सीवा भाग, बय भाग, पृष्ठ भाग, बाँचा भाग, दांचा भाग, दांचों बाँह, दांचा बांह, गले की पट्टी, पाइपिंग, काँबर, काँल खादि के चिह्न देती जाएँ या नाम लिखती बाएँ। इससे, बाद में बार-बार नाप-जांचना नहीं पढ़ेगा।



चित्र 114--कटाई-रेखा एवं सिलाई-रेखा

(प) बेस्वेटीन, मखमल, कॉइंरॉय ब्रादि वस्त्रों पर ब्रादेखन करते समय रेऐदार माग पर घ्यान देना आवश्यक है। रोओं द्वारा प्रकाश परावितत होता है। रोओं की दिशा जीनी होने पर वस्त्र का रंग कुछ और रहिया और दिशा उपर की और होने पर दुख्य का रंग कुछ और एक विशा जेंग उपर की विशा में रखकर बनाए जाते हैं। रोओं की दिशा में रखकर बनाए जाते हैं। रोओं की दिशा मिं रखकर बनाए जाते हैं। रोओं की दिशा निर्धार्थ करने के सिए कप्छे पर चैंगलियों की फीए। जिस दिशा में वस्त्र की सतह कोमल लगे, उस दिशा में रोओं की दिशा नीचीं जाती होंगी। जिस दिशा में रोऐं उपर की जीर तों होंगे। दिशा विशा में रोऐं उपर की और जाते होंगे। दिशा निर्धारित कर चिह्न लगाएँ। जिस दिशा में रोऐं उपर की और जाते सतीत हो, उसी दिशा में परिधान की उपरी दिशा भी आनी चाहिए क्योंकि रोऐं जिस दिशा में उपर की और जाते हैं, उस दिशा में अपर की और जाते हैं, उस दिशा में अपर की और जाते हैं, उस दिशा में क्यार है। निर्धारण चिह्न V मा विशा में वस्त्र का रंग ब्रिधक व्यक्तिक हो तहरा होता है। निर्धारण चिह्न V मा विशान कराएँ।

(छ) फर (fur) के कपड़े पर आरेखन करते समय रोओ की दिशा मीची रखी जाती है। इससे रोऍ अपना स्वाभाविक रूप प्रदर्शित कर पाते हैं।

(ज) लहरिया, एक रुखी, चेक आदि डिजाइनों वाले वस्त्र सर्वेद 20 से 25 सै॰ भी॰ अधिक खरीदने चाहिए । इन पर आरेखन करते समय डिजाइन की सुन्दरता, उसके भरेरन एवं उसके परिपूर्ण प्रमावन पर ध्यान दें । पूरे परिधान मे डिजाइन की दिसा में एकरूपता होना आवश्यक है ।

#### 140 ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

#### प्रधन

- 1. आरेखन करते समय किन-किन बातों पर घ्यान देना चाहिए? What points should be considered white drafting?
- 2. मखमल तथा डिजाइनयुक्त कपड़े पर आरेखन करते समय बार किन किन बातो पर ध्यान देंगी ?

What points would you consider while drafting on velvet and designed fabrics?




#### 142 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान 25 से॰ मी॰ अनमानित कपडा---चौहर कपडा लेकर आरेखन करें-0-1=31''0--2=81" 0-3=1" 0-4=1" 0-5=5''5-6 = 3" 0--7 = 2"--7--8 = 11''4—3 सीधी रेखा खीचिए। 3—8—1 तथा,4 —6 चित्रानुसार आकार दें। गले तया पेट के पीछे की ओर चित्र 116-फीरर फीता या रिवन, बाँधने के निमित्त लगाएँ। 3. टोपी (Bonnet) नाप-लम्बाई 91% चौडाई 61," अनुमानित कपडा -- 25 से॰ मी॰ दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। अस्तर देना हो तो चौहरे कपढ़ का उपयोग करें--- $0 - 1 = 10^{n}$ 0-2 = 7''0-3= 4" 2-4= 4" 2--5= 9" 1-6-14" 0-7= 1" antonstanton 3—4 तथा 5—6 चित्रानुसार वाकार .:


हैं 10---7 की बगल में फीता डालने के निमित्त ; पटटो लगाएँ। पतला फीता या पतली रिजन : 16---5 के बीब हस्की फुमटें डालें।

चित्र 117--टोपी

#### 4. नंपकिन (Napkin)

यह नैपिकन दो माह के शिशु के लिए उपयुक्त होगा। अनुमानित कपड़ा---40 सें॰ मी॰





चित्र 118--नैपकिन

, इक्हरा कपड़ा लेकर आलेखन करें—

0-1 तथा 2-3=12"

0--2 तथा 1--3=12"

किनारों को बांधने के निमित्त कपड़े की पट्टी का लूप बनाकर चित्रानुसार सगाएँ। 1—2 बिन्दुओं को मिलाते हुए 0—3 कपड़े को मोड़ेँ। 0—1—3 कपड़े के किनारों को अन्दर मोड़कर सिलाई करें। मोड़ पर चित्रानुसार चुन्नटें डालें या दो प्लीट्स बनाएँ।

#### 5. जाँघिया (Janghia)

नाप---लम्बाई 8र्रु"

चौड़ाई 30" हिप

अनुमानित कपड़ा—25 से० मी० चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें—

0 - 1 = 10"

0--2 == 8"


0-4= 5"

3-5=21"

0-6 और 2-8 = 1"

6 - 7 = 1''

1--9 = 5"



चित्र 119---जाधियाँ

```
1144 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
       4—5 तथा 4—7—0 चित्रानुसार आकार दे। 0—6 तथा 2—8
मोड़कर कमर पट्टी बनाएँ । जाँघ के घेरे तथा कमर में एलास्टिक डार्ले ।
                         6. सबला (Jhabla)
                  नाप- लम्बाई 13%"
                        चौहाई 17"
          अनुमानित कपड़ा-40 सें॰ मी०
        चीहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-
           € 0-1=15"
                0-2= 9"
                0 - 4 = 5''
                                           墧
                0-5 = 3''
                2--6= 1"
                0-10 = 144"
                4--8= 11"
                8-10 = \text{thin} \ \text{term}
                8--9= 21"
                                             चित्र 120-- झबला
                3-7= 71"
         8 — 1 सीघी रेखा क्षींचें। '4 — 9 तज्ञा 5 — 6 वित्रानुसार आकार दें।
  7-10 रेखा द्वारा मिलाएँ। गले में डोरी या फीता या रिवन के लिए पट्टी काएँ।
  बौहों पर पतली तुरपत करें।
                                                     45015
                        7. सॉस्पर (Romper)
                   नाप--लम्बाई :[6"
                                                        स्केल 1/6"
                          छातो 24
              अनुमानित कपड़ा--- 50 सें० मी० γ
         वीहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें--
         0-1 = 17" (लम्बाई-1")
                                                    : c+c+c+c+c+++++|1|
         0-2=1 छाती = 6"
          0 - 3 = 2''
          0-4=41" (सीरा)
          0 - 5 = 31''
          .0--6 = 1/4 छाती-- 1" (7")
          6--7 = 1/4 छाती = 6"
          6-8 और 0-11=9"
          6-9 = 13"
                                                चित्र 121--रॉम्पर
          1-10=2"
```

. 5—3, 4—7 तथा 9—10 चित्रानुसार आकार दें। 4—5 पट्टी को ऊपर बढ़ाकर काज बनाएँ तथा बटन लगाएँ। कमर तथा जाँघ पर एलास्टिक लगाएँ। गले तथा मुद्दुढें की गहराई पर पाइपिंग लगाएँ।

## 8. सादी शमीज् (Plain Shameez)

नाप-पूरी लम्बाई--15"

छाती---22"

तीरा—10"

अनुमानित कपड़ा—25 से० मी०

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-

0-1=पूरी लम्बाई $+2\frac{1}{2}$ " (17 $\frac{1}{2}$ ")

0-2=1/4 छाती (51/")

0 - 3 = 3''

0-4=3''

 $0-5 = 81111 \text{ d} \cdot \pi + \frac{1}{2}'' (5\frac{1}{2}'')$ 

2-6=1/4 छाती+2" (७३")


0 - 7 = 4''

6-- 8 तथा 2-1=12"

8-9 तथा 1-10 = 2"

5-11=1"

4-3, 4--7, 4--11 तथा 5--6 विज्ञानुसार आकार्र दें। सामने की ओर बगल गहरा कोटें। 9--10 रेखा पर मोड़ कर हेम करें। गले वेषा मुद्दें की गहराई पर अन्दर से औरेय 'पट्टी सगाएँ।




# 9. बॉडी वाली शमीज़ (Shameez with bodice block)

नाप--लम्बाई---20"

छाती---24"

तीरा---10"



—7 तथा 10—12—7 चित्रानुसार आकार दें। 10—4 सीधी रेखा सींवें।


# 10. सादा फ्रॉक (Plain Frock)

नाप-लम्बाई 20" छाती 24" वीरा 91,"

वाँह की लम्बाई 5"

अनुमानित कपड़ा---। मीटर 20 से॰ मी॰

परिधान के प्रत्येक संड का आरेखन पृथक-पृथक होगा। चौहरा कपडा ले^{कर} • करें—



वित्र 124-सादा फॉक

बॉडी

5-8=1"

```
148 | ध्यायहारिक यस्त्र-विज्ञान
```

6-3, 6-4, 8-12-9 तथा 8-13-9 चित्रानुसार बाकार है। 6-8 तथा 9 -11 सीधी रेताय सीचें। 14-15 पीछे की बोर कटन पट्टी लगाएँ। गले में पतली पाइपिंग् मा गोल कॉलर लगाएँ।. - -घेरा

ग--छ तथा क--ज=12": ह- च सीधी रेखा सीचें । छ-ज रेसा पर कपड़े को बादर की और मीड़ड़ी

14---15 == 6"

सुरपन करें। इ---क चन्नटें हालें। वौह

1 - 3 = 0 - 2

1--4=1/৪ ভারী (3")

0---5=1"

4 - - 6 = 11''2-9 तवा 3-10=1"

9--11 = मोहरी का आधा भाग-1-1" (5") !


4-5, 4-6, 6-5 तथा 4-11 सीधी रेखाएँ खीच । 5-8-4 तथा 5-7-6-4 वित्रानुसार आकार हैं। 9-10 भीतर की और सोड़कर तुरपन करें।

: .:

11. फुमो की बाँह वाला वियो फ्राॅक (Baby Frock with pull sleeves) माप-लम्बाई 18"-17 र ।

जाती 20"`

तीरा 9"



चित्र 125-- फुग्गे की बाह वाला बेबी फ्रॉक

10

घौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें—-वॉडो

1.1.1

0 1 बोर 
$$5-7=4\frac{1}{2}$$
"
0-5 बोर  $1-7=$  बाधा तीरा $+\frac{1}{2}$ " (5")
0-2= $\frac{1}{12}$  छाती  $(\frac{1}{6}$ ")
0-3= $\frac{1}{12}$  छाती  $(\frac{1}{6}$ ")
0-4= $\frac{1}{12}$  छाती  $(\frac{1}{6}$ ")
5-6= $\frac{1}{2}$ "

5 - -9 = 4''

```
150 | ध्यावहारिक बस्त-विज्ञान

4-2, 4-3, 9-8 तथा 6-9 वित्रानुसार ब्राकार हैं | 4-6 होड़ी
रेसा सीचें । पीधे भी कोर गुमा रहेगा नथा ब्रमम से बदन-पहरी संपेपी ।

18

0-1 और 2-3 = 6 ½"

1-3 और 0-2 = ब्रास्तीन की सम्बाई - 1 1" (5')

1-4 = 1/8 छाती (2½")

2-11 = 6"

11-10 = ½"

4-7 = 1" सीघी रेसा

0-6 = 1½"

0-5 = 2½"

4-5 = सीघी रेसा

4-11 सीघी रेसा सीचें । 10-12 मिलाएँ 1 5-9-4 एवं 6-8-
```

7—4 वित्रानुसार आकार दें। मोहरी की पट्टी क—स=3" $+\frac{1}{4}$ " (3 $\frac{1}{4}$ ")

ग—घ=क—स क—ग और स—प=1"

चेर 0—1 और 2—3 = 16"

0-2 ant 1-3-12 a"
2-4 = 1"
2-5 = 2"
4-6 = 1"

4-6=1" 2-7=15"


7—8 और 1—9 =  $1\frac{1}{2}$ "
4—3 सीधी रेला लीचें। 5—6, 7—10 तथा 8—9 जित्रानुसार लाकार हैं। 8—9 रेला पर कपड़े की मोइकर दुरपन करें।

12. अम्बेला फॉक (Umbrella Frock)

छाती 24" कमर 22"

आस्तीन की लम्बाई 5"

आस्तीन मोहरी 7½" चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें—



चित्र 126-अम्बेला फ्रॉक (बॉडी, बाँह, कॉलर)

$$0-2=10\frac{1}{2}$$
"
 $0-3=1/12$  छाती  $(2^n)$ 
 $0-4=1/12$  छाती  $+1$ " $!(3^n)$ 
 $0-1=1/4$  छाती  $-\frac{1}{2}$ "  $(5\frac{1}{2})$ 
 $0-6=1/12$  छाती  $(2^n)$ 
 $0-5=\frac{1}{2}$  तीय  $+\frac{1}{2}$ "  $(5\frac{1}{2})$ 
 $1-9=1/4$  छाती  $+1\frac{1}{2}$   $(7\frac{1}{2})$ 

बॉडी

5-7=0-1 5-8=1"

1-2=5"

9 - 12 = 1 - 2

12-13 = 1"

14—हारं

6—3 बोर 6—4, 8—10—9 बोर 8—11—9 विवातुमार बाधर दें। 8—6 तथा 9—13 सीधी रेपा गीवें। पीरिको बोर बटन पट्टी के निनत वधिक कपड़ा रहीं (3—2)। 14 पर हार्ट विवादमार दें।

याँह

1-3 तथा 0-2=बोद की सम्बाई-1" (6")

 $0-6=1\frac{1}{2}$ "  $0-5=2\frac{1}{2}$ "

6--5=1"

4-7=1

3-10=1

10--11=1"

बौह की पट्टी---2"  $\times 8\frac{1}{2}$ "

4--5 तथा 4--10 सीधी रेखाएँ सीघँ 1. 5--9--4 तथा 6--8--7
---4 चित्रानुसार आकार दें। 11 से 2 की और पूमाब बनाएँ। बाँह की घोतकर क,
था, ग पर भूँ के बार्ट बनाएँ तथा पट्टी लगाएँ।

कॉलर

1-4 गला घेर × रू" (7रू")


4--3=11"

 $2-5=1\frac{1}{2}$ "

4--7 = 2"

6---7 श्रीर 8----4 चित्रानुसार आकारदें। 0---1 पर मोड़ या जी^{ड़} आएगा। घेर

आहित के बनुसार कपड़े को मोहें तथा बाठ परतों पर झारेखन करें—0-1 तथा 0-.2=1/6 कमर $+\frac{8}{8}''$  (4') 1-3 तथा  $2-.4=16\frac{1}{2}''$ 



चित्र 127—अम्बेला फ्रॉक का घेर

1—2 तथा 3—4 = विज्यासे आकार दे। घेर में नीचे की और औरैब पाइपिंग लगाएँ।

### 13. ए लाइन फ्रॉक (A Line Frock)

नाप—छाती 20"

लम्बाई 16"

तीरा 9"

अनुमानित कपड़ा-75 सेमी

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-

### 154 | ब्यायहारिक यस्त्र-विशान

तथा घेरे के निम्न भाग में फिल (frill) लगाएँ। 14. स्फर्ट (Skirt)

13

चित्रं 128--ए साइन क्रॉक

इस स्कर्ट में नाइफ (knufe) प्लीट्स दी गई है। नाइफ प्लीट बाले स्कर्ट छोटी बिष्ययों पर फबते हैं। इसे बनाने के लिए घेर का कपड़ा कमर की नाप का तिगुना लिया जाता है।

नाप--कमर 20" लम्बाई 12" घेर की चौड़ाई 60" कमर की पट्टी 1 💤 "


अनुमानित कपड़ा—I मीटर चौहरा कपड़ा लेकर बारेखन करें-

घेर 0-1=स्कट की लम्बाई | कमर-पट्टी की चौडाई | सिलाई के निमित  $\frac{1}{4}$ "-|-नीच मोड़ने के लिए  $1\frac{1}{2}$ " ( $12\frac{1}{2}$ ")

0--2 तथा 1-3=} कमर घेर+• " (15• ") 2-4 तथा 0-5=11"

3---4 तथा 1---5=1३"

2-6=1/6 कमर  $(3\frac{9}{8}")$  यह भाग खुला रहेगा तथा प्लैकेट बनेगा । 0-2 पर नाइफ प्लोटस दें।



चित्र I 29---स्कर्ट

कमर की पट्टी--0--1-= ½ कमर (10")

1-4=2"

0-2=कमर पट्टी की चौड़ाई $+\frac{1}{4}$ "  $(1\frac{1}{2}")$  घेर की 4-5 रेखा पर कपड़े की अन्दर की ओर मोड़कर सुरपन करें।

### 15. बॉक्स प्लीटेंड स्कर्ट (Box Pleated Skirt)

नाप-कमर 24"

लम्बाई 16"

कमर-घेर 60"

कमर-पट्टी की चौड़ाई 2"

अनुमानित कपड़ा--- 1 मीटर 25 सेमी

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें—


0-1=11''

 $^{1}-2=$ स्कर्ट की लम्बाई—कमर-पट्टी की चौड़ाई $+\frac{1}{2}$ " (14 $\frac{1}{2}$ ")

2-3 = 2"

 $0-4=\frac{1}{4}$  कमर-घेर $+\frac{1}{2}$ " (15 $\frac{1}{2}$ ")

 $0-6=\frac{1}{4}$  नमर-घेर-1'' (14 $\frac{1}{2}''$ )



वित्र 130--बॉबस प्लीटेड स्कट

कमर-पट्टी-पिछले स्कर्ट के सादृश्य बनाएँ। 6-8 तथा 6-1 सीघी रेखाएँ खीचिए। 7 से युमाव बनाएँ। 8-2 रेखा पर अपड़े को शीतर की बीर मोडकर तुरपन करें।

### 16. ट्यूनिक (Tunic) े

ट्यूनिक विद्यालयी वालिकाओं का परिधान है। इसे ब्लाउज के साथ पहना जाता है।

> नाप--लम्बाई 28" छाती 24"

तीस 10" योक की ऊँचाई 5" अनुमानित कपड़ा-1 मीटर 50 सेमी (42" अर्ज का कपड़ा) 4 56 9 चित्र 131 — ट्यूनिक चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें— बॉडी 0-1=योक की ऊँचाई $+\frac{1}{2}$ " (5 $\frac{1}{2}$ ") 0-2=1/12 छाती (2")

0-3=1/12 छाती+1" (3")  $1-11=\frac{1}{2}$ "  $0-4=\frac{1}{2}$  dîti $+\frac{1}{2}$ " (5 $\frac{1}{2}$ ") 0-5=1/12 छाती + 1 (21")

### 158 | व्यायहारिक वस्त्र-विज्ञान

4-6-0-1 4-7-1" 6-8-1" 3--12 = 1/12 छाती (2") 5--12 = मीधी रेगा 11--6 = पुमाव

5-7 मीधी रेमा सीचें 1 5-2, 7-9-8 तथा 7-10-6 निम मुसार आकार दें। पीछे की सोर पूरी बॉडी समा घेर में 2" बीस समाकर का

ਹੋਵ 0-1 = स्तरं की सम्बाई +1" (निसाई के निवित्त) +2" (बीहरे के निमित्त) 25]" (योक छोड़कर) 0-2=20" 2-4=1" 4--5=13"

पट्टी बनाएँ।


5-6=1" 4--7=13" 3--8 = 1"

8--9 तथा 1--10=2" 5-7 तथा 6-7 वित्रानुसार आकार दें। 8 से पुनाव बनाएँ। 4-9 सीधी रेणा सीचें। 0-5 (तथा 6) के बीच बॉबस प्लीट्स बनाएं। बॉब्स प्लीट्स

पिछने स्कट के सादृश्य होंगे । बटन-यही पर प्लॅंकेट बनाएँ । 17. स्कर्ट ब्लाउज् (Skirt Blouse) यह स्वाउज स्कट के साम पहना जाता है अत: इसे स्कट क्वाउन कहते हैं। नाप-छाती 30"


कमर 24" पूरी सम्बाई 17" कमर केंचाई 13" हाफ कॉस वैक तथा बास्तीन 9" गला घेर 13"

अनुमानित कगड़ा--! मीटर 10 से० मी० चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें— 0—1 = 1/8 छाती + 3" (63")



# 160 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

गला घेर 11" अनुमानित कपड़ा—75 से० मी०



चित्र 133--वाबा सूट

```
ं ु पहले टॉप का आरेखन करें। अग्र भाग एवं पृष्ठ भागों के आरेखन पृथक रूप
से करें। इनके आरेखन के निमित्त दोहरा कपड़ा लें।
पष्ठ धाग
     0-2=तम्बाई + 1" सिलाई के लिए + 1 में मेहिन के जिए 1
     0--1= 1 명례 (41")
     0-3= है तीरा + 2" (41")
     1-4= 1 ভানী (41")
     4-5 = 1"
     3-7=1"
     0-8=1/12 छाती (11/11)
     8 - 9 = 1"
     9--7=सीधी रेखा
     0-9 तथा 7-10-5 चित्रानुसार आकार दें।
अग्र भाग
     0-2=लम्बाई-11" (131")
     0--1 = 1 छाती (41")
     0-3== र्रे तीरा + रू" (4रू")
     3-4=0-1
     3--5 = \frac{1}{2}
     4-8=1"
      1-8= [ 図面十1" (5]")
      0-6=1/12 छाती (1½")
      0-7=1/12 छाती (13")
      7-10 तथा 2-11=1" वढाकर बटन-पट्टी बनाएँ। 5-6 सीधी
रेखा बीचें। 6--7 तथा 5--12--8 चित्रानुसार झाकार दें।
      चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-
बह
```

 $0-5 = 1 \frac{1}{2}$   $3-6 = \frac{1}{2}$  4-7 = 1

 $0-1=\frac{1}{4}$  되려  $(4\frac{1}{2})$  0-2= लम्बाई+3/4''  $(4\frac{1}{2})''$ 1-4=1/8 되려  $-\frac{1}{2}$ ''  $(1\frac{2}{3})''$ 

```
162 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

ं 4—6 सीधी रेसा मीचें। 5—4 तथा 5—7—4 विश्वतुकार बाकार दें।

min T

3--4 = }" 1--5 = 1 }" 5--4 = सीधी ;रेसा

1-6 सथा 2-7-4 वित्रानुसार आकार दें।

मेकर

0-3 = 1 सीट + 1" + 2" (7") 1-4 = 0-3 4-5 = 1/12 सीट (11") 5-6 = 11" (केवल फुट भाग में)

5—7 = क्षेप 7—3 = सीधी रेखा (पृष्ठ माग में) 4—8 = 3"

7-9=4-8
3-10=3" (पुरु भाग में)
2-11=1-5+3 (91")
11-12=11"
2-13 तथा 11-15=1"


0—10 सीधी रेखा सीच कर मिसेएएँ। 3—9—6, 3—8-5 5—12—14 तथा 6—11—15 विभानुसार आकार हैं। 2—12 सथा 2—1 मोह पर, भीतर की ओर भोड़कर एसास्टिक लगाएँ।

कमर पट्टी

0-1 रेखा पर कपड़े की तह (मोड़) आयेगी।

# 19. हाफ पेंट (Half Pant)

नाप-लम्बाई 14"



हिप 28"

मोहरी 22" बनुमानित कपड़ा—50 से॰ मी॰ (डबल अर्ज में)

दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-

कप्र भाग

$$0-1=\frac{1}{4} [8q+1\frac{1}{2}" (8\frac{1}{2}")]$$
 $0-2=\text{oran}\{-\text{spat}\ \text{deg}(8\frac{1}{2}")\}$ 
 $1-3=\frac{1}{4} [8q+1\frac{1}{2}" (8\frac{1}{2}")]$ 
 $1-3=\frac{1}{4} [8q+1\frac{1}{2}" (8\frac{1}{2}")]$ 

0-4=1-3 3 से 4 मिलाएँ

3-5=1|6.feq.(43")

```
164 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

í

पष्ठ भाग

1-6 = } मोहरी 11"

0-6 और 2--7 = 1/6 कमर (4")

0--8=3"

$$6-7=\frac{4}{3}$$
"

 $6-8=4\frac{4}{3}$ "

 $4-9=1/12$  [ह्य  $2\frac{3}{3}$ "

 $10$  अंक  $9$  से  $0$  का मध्य बिन्दु है  $1$ 
 $9-11=1\frac{1}{4}$ "

 $10-12=1$ "

 $8-14$  तथा  $2-15=2$ "

 $0-16=1\frac{1}{4}$ "

 $16-17=4\frac{2}{4}$ " यह भाग जेव से लिए खुला रहेगा।

 $5-13-7$  तथा  $7-8$  विशानुतार लाकार दें  $19-11$  तथा  $10-12$  व्हित हालें  $18-2$  रेखा पर मोहकर तुरपन करें  $19-11$  तथा  $10-12$  व्हित हालें  $18-2$  रेखा पर मोहकर तुरपन करें  $19-11$  तथा  $10-12$  व्हित हालें  $18-2$  रेखा पर मोहकर तुरपन करें  $19-11$  तथा  $10-12$  व्हित हालें  $19-12$  हिंदि  $11$  ( $11$ )

 $0-1=\frac{1}{4}$  हिंद  $11$  ( $11$ )

 $0-1=\frac{1}{4}$  हिंद  $11$  ( $11$ )

 $1-3=1/4$  हिंद  $11$  ( $11$ )

 $11-12=\frac{1}{4}$ "

 $11-12=\frac{1}{4}$ "

 $11-13=3\frac{1}{4}$ "

 $11-13=3\frac{1}{4}$ "

 $11-13=3\frac{1}{4}$ "

 $11-13=31$ "

 $11-14=\frac{1}{4}$ "

 $11-14=\frac{1}{4}$ "

 $11-14=\frac{1}{4}$ "

 $11-14=\frac{1}{4}$  ( $11$ )

 $11-14=\frac{11}{4}$  ( $11$ )

 $11-14=\frac{11}{4}$  ( $11$ )

2-9=1" 9-8 मिलाएँ 8-10=0-2

8-6 तथा 10-7 चित्रानुसार आकार दें।


20. करता (Kurta)

नाप-- लम्बाई 18" छाती 24"

तोरा 10"

बौहकी लम्बाई 13"

अनुमानित कपड़ा 1 मीटर



चित्र 135-कुरता

चौहरा कपड़ा लेकर बारेसन करें— धाँडी  $0-1 = \pi + \frac{1}{2}$  (18½")  $0-2 = \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$  (6")  $0-4 = \frac{1}{2} \frac{1}{2}$  (5½") 2-8 = 0-4

4-10=1"

```
166 | ज्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

 $14 - 15 = \frac{1}{4}$ 

6-3=7" अग्र भाग में बटन-पटटी

5-10 सीधी रेखा खींचें। 5-6, 5-7, 10-11-9 तथा 10-12-9 चित्रानुसार आकार दें।

15 से 1 की ओर घुमाव बनाएँ।

3-10 = 1/6 छाती (4")

घेर के निचले भाग पर ( ......) रेखा पर नाखनी तुरपन करें। गले पर नाखुनी तुरपन करें या पतली पाइपिंग लगाएँ।

बाँह


0—1 = बाँह की सम्बाई 
$$+\frac{1}{2}$$
" (13 $\frac{1}{2}$ ")
0—2 =  $\frac{1}{2}$  छाती —  $\frac{1}{2}$ " (5 $\frac{1}{2}$ ")
2—3 = 0—1
0—4 =  $\frac{1}{8}$  छाती कर्म  $\frac{1}{2}$ " (2 $\frac{1}{2}$ ")
2—5 =  $\frac{1}{2}$ "
4—7 = 1"

5-4 तथा 4-10 सीधी रेखा खीवें । 2-5-9-4 तथा 2-8-7—4 चित्रानुसार आकार दें। मोहरी पर नाखुनी तरपन करें।

### 21. नाइट-सुट या स्लीपिंग सुट (Sleeping Suit)

20"	पायजामा लम्बाई	28"
24*	्हिप	
12*	मोहरी	15"
18"		
10"		
	20° 24″ 12° 18° 10°	24" हिंप 12" मोहरी 18"


### अनुमानित कपड़ा-2:15 मीटर



चित्र 136-नाइट सूट का टॉप


```
पट्ड भाग
दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करूँ---
  0-1={ छाती (6")
  0-2-पूरी लम्बाई (20")
  0-3=पूरी सम्बाई+1}" (21)")
  0-4=:/12 छाती (2")
 ं4ं--5 = र्रू" सीधी रेखा खीचें।
  0--6= } तीरा + }" (6}")
  6 - 7 = 0 - 1
  6--8=1 5-- 8 सीधी रेखा जीचें।
   1--9=} छाती + 1" (7")
```

```
168 - व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
        9 - 10 = 1 - 2
        10-11 तथा 2-3=18"
        5—0 तया 8—9 चित्रानुसार आकार दें। 10—2 रेखा पर अन्दर
की बोर मोडकर तरपन करना है।
क्षच भाग
      दोहरा कपडा लेकर आरेखन करें -
        0-1=} ਬਾਰੀ (6")
         0-2 = लम्बाई-11" (211")
        0-3=i तीरा+1' (61')
         0---4 = 1/12 छाती (2")
         0--5 = 1/12 छाती (2")
         3-6=0-1
         3--7=} 4-- 7 सीधी रेखा खींचें।
         1-8= l හැती-L1" (7")
         8-9=1-2
         5—10 तथा 2—11 पर 1" बढाएँ ।
         11--12= 1" 9--12 की ओर घमाव बनाएँ।
      4--5-10 तथा 7-8 चित्रानुसार आकार दें। 9--12 के 13" कपर
से अन्दर की बोर मोड़कर तुरपन करें।
बांह
       चौहरा कपडा लेकर झारेखन करें--
         0-1 = \text{alg} \text{ sh exals} + 1'' (19'')
         0-2=1 छाती - 1" (51")
         2 - 3 = 0 - 1
         2-4=1/8 ভারী--1'' (21'')
         0-5=1\frac{1}{2}
         4 - 6 = 1''
          1-9=5" 9-4 सीधी रेखा खीचें।
          1—10 तथा 3—11 = 1"
       0-5-8-4 तथा 0-7-6-4 चित्रानुसार आकार हैं।
 कॉसर
       चौहरा कपडा लेकर आरेखन करें-
         0-1 तथा 2-3 = 2"
          0—2 तथा 1---3 ≈ ३ गला घेर (5¾")
```



# 22

## महिलाओं के परिधानों का आरेखन (DRAFTING OF LADIES' GARMENTS)



चित्र 138-चार कली का पेटीकोट

```
1‡"
              नेफा
     अनुमानित कपड़ा-2·10 मीटर
     दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-
      0-2 रेखा पंर कपडे की तह है
         0-1=पूरी लम्बाई 38"
         0-2 = कपडे का अर्ज 36"
         1-3=0-2
         0--4= 1 कमर घेर- 1" 10"
         3 -- 5 = 0 -- 4 4 -- 5 सीधी रेखा खोचें।
         4 - 6 = 38''
         5 - 7 = 4 - 6
      6 से 1 की ओर तथा 7 से 2 की ओर चिभानुसार घुमान बनाएँ। बिन्दु 8,
रेखा 0--- 4 का तथा विन्दु 9, रेखा 3--- 5 के मध्य-बिन्दु है। इन बिन्दुओं पर एक-
एक इच की प्लीटें डालें। सिलाई करते समय एक सीधे तथा एक औरब कटे किनारों
को जोड़ें (उदाहरणस्वरूप-0 तथा 5 बिन्दुओं को साथ रखकर 0-1 तथा 5-7
रेखाएँ जोड़ी जाएँगी।)
      कमर पटटी
      चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें---
       0-2 तथा 0-1 रेखाओं पर कपड़े की तह है-
         0-2 तथा 1-3=\frac{1}{2} कमर घेर
         0-1 तथा 2-3=14"

 छः कली का पेटीकोट (अ)

                    (Six Piece Petticont-A)
       नाप —कमर धेर 36"
            लम्बाई
                    38"
                    11"
            नेफा
       अनुमानित कपड़ा-2.10 मीटर
       चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-
       0 — 1 तथा 0 — 2 रेखाओं पर कपड़े की तह है।
          0—1 = लम्बाई (38")
          0-2=18" (कपडे के अर्जका रे)
```


2 - 3 = 0 - 1

### 172 | भ्यावहारिक वस्त्र-विज्ञात

3---5 == 0-4

4-- 6 तथा 5-- 7 = 38"

6 से 1 की ओर तथा 7 से 2 की और चित्रानुसार घुमाव दें।



वित्र 139--छ: फली का पेटीकोट (अ)

कमर पट्टी 0---1 तथा 0---2 पर मोड़ है।

चौहरा कपड़ा लेकर बारेखन करें— 0—1 तथा 2—3=11"

0—1 तथा 2—3 = 1 क् 0—2 तथा 1—3 = 1 कमर घेर

### 3. छः कली का पेटीकोट (ब) (Six Piece Petticoat-B)

नाप-लम्बाई 40"

कमर घेर 36" 13"

अनुमानित कपडा---2.10 मीटर


चौहरा कपड़ा लेकर, तहीं की चित्रानुसार रखकर आरेखन करें-

0-1 तथा 1-3 पर कपड़े की तह है।

0—1=लम्बाई 40"

0---2 == अर्जेका आधा भाग 18"

2-3=0-1



चित्र 140-छः कली का पेटीकोट (ब)

```
174 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
      0-4=1/12 事中で十十十 (31")
      बिन्द 5 रेखा 2-4 काः मध्य बिन्द्र है।
      1-6=2-5 (7\frac{3}{8}")

6-7, 4-8, 2-9=\frac{1}{2}"
      6-10=0-4×2=1/6 事可(+1" (61")
       7-1, 8-5 तथा 9-5 की ओर चित्रानुसार घुमाव बनाएँ। बिन्दु 3 पर
चित्रानुसार कमर-पट्टी बनाएँ।
                         4. ब्लाउज् (Blouse)
       नाप-- छाती 34" हाफ कॉस वैक 61/2"
            कमर 25" बास्तीन की लम्बाई 8"
                    14" आस्तीन मोहरी 11"
       अनुमानित कपड़ा-75 सेमी
             प्रदास द्वार
                                19
                                18
       10
                12
                                      21
                                                  16
                                                  <del>रकेल -</del> 1/6"
```

वित्र 141—स्ताउज्

```
पुष्ठ भाग
```

दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।

$$5-7 = \frac{1}{2}$$
"

बिन्दु 12 छाती रेखा से 14" नीर्च है । 11--12 सीधी रेखा सीर्च । बिन्दु 11 पर है" का डार्ट बनाएँ । 4--7 तथा 8--10 सीधी रेखाएँ सींचें। 4--3 तथा 7--8 चित्रानुसार आकार दें।

### अच भाग

दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें --

बिन्दु 14 रेखा 2-- 7 का मध्य बिन्दु है।

```
176 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
      14-15 कंघे से छाती का नाप या 1/8 छाती -13" बिन्दू 16 बिन्दू 14
की सीध में है। बिन्दू 16 पर 1" से 14" का डार्टबनाएँ। बिन्दू 13 पर डार्टक
चिह्न दें।
         2-17=1/8 छाती-11" (28") डार्ट बनाएँ ।
         9-18=1/8 당(리+1" (4년)
         18 - 19 = 1"
         18-20= 1" तथा 9-10 रेखा से 1" झन्दर
         11-21=1"
      बिन्दु 18 से 20 से 21 सीधी रेखाएँ खींचिए तथा वित्रानुसार डार्टक
निक्ष दीणिए। 5:-- 3 तथा 8--13-- 9 नित्रानुसार बाकार दें।
बौंह
      चौहरा कपडा लेकर आरेखन करें-
         0-1 = \text{alg of } \text{erat} + \frac{1}{4}" (8\frac{1}{4}")
         0-2=1/8 ভার্না+21" (61")
       ' 2-4=1/8 छाती (41")
         0-5-1"
         4 - 6 = 1''
                                                          5 7' K
         5-4 सीधी रेखा खींचें।
         1 —9 = } बाह घेर (6}")
       4-- 9 सीधी रेखा खींचें ।
       3-10 तथा 1-11=1° अन्दर मोडने के लिए 0-5-7-4 तथा
0—8—6 = 4 चित्रानुसार बाकार दें। ि ''
                5. मायार ब्लाउन (Megyar Blouse)
            नाप---छाती---34"
                               हाफ कॉस वैक-61"
                 कमर----25" +
                सम्बाई---14"
       अनुमानित कपदा--- 80 से० मी० ै
पुष्ठ भाग
       दोहरा रूपडा लेकर आरेखन करें-
       0-1 = लम्बाई 14" (नीचे मोड़ने के लिए 1" अतिरिक्त कपड़ा रखें।
       0--2=1 51레--1" (71")
       0--3 = { छाती (8 1")
```

0-4=1/8 छाती (41")

चित्र 142-मायार इलाउंज

```
3—6=1"
4—6 सीधी रेला हारा मिलाएँ तथा बिन्दु 7 तक 2" बढाएँ 1
5—8 = \frac{1}{2}"
8—7 सीधी रेला शीचें 1
0—9 = \frac{1}{8} छाती—\frac{1}{4}" (3") चित्रानुसार झाकार दें 1
5—10=2—1
1—11=1\frac{1}{8} छाती—\frac{3}{4}" (3\frac{1}{4}")
डाटे का चिन्हु दें 1
10—12=1"
5—12 सीधी रेला शीचें 1
```

अप्र भाग

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें—  

$$0-1 = \pi \cdot \text{माई } 15'$$
  
 $0-2=\frac{1}{2} \text{ छाती}-1'' (7\frac{1}{2}'')$ 

```
178 | व्यावहारिक वस्प्र-विज्ञान
```

3-6=1" 4-6 सीधी रेखा सीचें तथा बिन्दु 7 तक 2" बढ़ाएँ। 5-8=3"

5--8 = ½"
8--7 सीधी रेखा द्वारा मिलाएँ ।
0--9 = 1/8 छाती + 1½" (5½") या इच्छानुसार

8-10=2-1 1-11=1/8 g

1-11=1/8 छाती $-\frac{1}{2}$ " ( $3\frac{1}{2}$ ") विन्दु 12, बिन्दु 11 की सीस में है तथा छाती रेखा से 2" मीचे हैं  $\frac{1}{2}$ से निपस के नाप को भी बिन्दु 12 पर बंकित किया जा सकता है।

2---13 = छाती रेखा से बिन्दु 12 8---14 = 1/8 छाती (4½") बिन्दु 11, 13 तथा 14 पर डार्ट के चिह्न बनाएँ।

4—9 वित्रानुसार झाकार दें। 9—15 तथा 1—16 ≈ 3/4"

बिन्दु 17, 9 से 15 का मध्य बिन्दु है। चित्रानुसार बिन्दु 17 से सीधी रेखा खींचें।

10-18=1"
5 से 18 सीघी रेला सीचें !

से 18 सीधी रेखा खींचें।

6. बिना बौहों का ब्लाउज़ (Sleeveless Blouse)

नाप--- छाती 36"

कमर 27"


तम्बाई 13"

हाफ कोस बेक 68"

अनुमानित कपड़ा---75 सेमी पृष्ठ भाग धोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें---

0—1=नम्बाई (13*) 0—2=1/8 छाती+2* (6½*) 0—3—1/8 छाती-2* (2½*)

0—4 = 1/8 छाती (4½") 3—4 चित्रानुसार बाकार दें।



5--0-2

### 180 व्यावहारिक यस्त्र-विज्ञान

10-11=1" विन्दु 12 छाती रेसा से  $2\frac{1}{2}$ " मीची तथा रेसा 2-1 के  $3\frac{1}{2}$  अन्तर

#### वृष्ठ भाग

$$5-6=0-2$$
  
 $5-7=\frac{1}{2}$ 


4—7 सीधी रेखा लीचें। 
$$2-8=\frac{1}{2}$$
 छाती  $(9'')$  बगल में दबानें के निमित्त अतिरिक्त कपड़ा रखें।

# 7--- 8 चित्रानुसार बाकार/दें।

8 - 9 = 2 - 1

9-10=1"

8--10 सीधी रेखा खीचें।



चित्र 144--चोली कट ब्लाउज

1—11 = 1/8 ভারী—3/4" (3¾")

बिन्दु 12 रेला 2—6 से 11/2" नीचे हैं। 11—12 वित्रानुसार डार्ट दें। 3-1 की बगल में बटन पट्टी रहेगी।

अग्र माग

दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। ब्लाउज का मध्ये भाग श्रीरेव कपडे से बनेगा ।

```
182 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

$$0-1 = 1/8$$
  $\text{ sidh} + 2'' (6\frac{1}{2}'')$   
 $0-2 = \text{creal} \frac{e}{k} - 1'' (11\frac{1}{2}'')$   
 $0-3 = 1/8$   $\text{ sidh} (4\frac{1}{2}'')$   
 $0-4 = 1''$ 

4-1 सीधी रेखा खीचें।

0-5=1/8 छाती $+1''(5\frac{1}{2}'')$ 5-3 वित्रानुसार गले के लिए धमाव बनाएँ।

0-6=हाफ फॉस बैक+1" (7%")

6-7=0-1

6-8=1"

5--- 8 सीधी रेखा खीचें।

7-9-1"

1--7=0--6

7-10=21" दबाने के निमित्त अतिरिक्त कपड़ा रखें

8-9-10 चित्रानुसार आकार दें।

10 - 11 = 1 - 211-12=7-10

11 - 13 = 1"

13---10 चित्रानुसार घुमाव बनाएँ।

0-14 = 10"

6 - 15 = 0 - 14

बिन्द्र 16 रेखा 14-15 का मध्य बिन्द्र है।

15-17=13"

14-18=11" 17—16 तथा 18—16 सीधी रेखा खींचें। बिन्दु 19 रेखा 5--- 3 का मध्य बिन्दु है।

17-19 सीधी रेखा सीचें। तत्पश्चात् चित्रानुसार आकार दें।

2-20=1"

12-21=2" 20 - 21 नित्रानुसार दें। दवाने के निमित्त श्रविरिक्त कपेड़ा रखें।

15-22=17-16-18 बिन्दु 20 - 22 सीधी रेखा खीचें। विन्दु 23 रेखा 20--21 का मध्य-

बिन्दु है तथा बिन्दु 24 रेखा 15-22 का मध्य-बिन्दु है। 23 से 24 वित्रानुसार

टार्टका चिह्न दें।

```
25--26 = 1 कमर + 1 (7°)
26--27 = 3°
25--28 = 2°
27--28 चित्रानुसार आकार दें।
```

बौह

बोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेसा 0-1 पर कपड़े की तह है।  $0-1=\exp \frac{1}{2}+1$ "  $(7\frac{1}{2})$  नीचे मोडने के निमित्त आतिरिक्त कपड़ा

रखें।

$$2 - 3 = 0 - 1$$
 $1 - 3 = 0 - 2$ 

4--9 सीधी रेला सीचें तथा वगत में दबाने के निमित्त अतिरिक्त कपड़ा रखें।

8. रेग्लॅन स्लाउज (Ragian Blouse)

नाप छाती 36' कंग्रे के साथ आस्तीन 16'

कमर 27 हाफ काँस वैक 62 *

लम्बाई 13" बाँह घेर 10"

अनुमानित कपड़ा 80 सेमी


पुष्ट भाग एवं अप्र भाग के आरेखन एक साथ दर्शाए गए हैं। 0-1-16 रेखा पर करहे की तहें हैं। बटन के निमित्त पुष्ट भाग खुका रहेगा। दोनों भागों के साथ बिन्द 14 तक सादृत्य हैं।

चौहरा कपड़ा रतकर बारेसन करें---

पध्ठ भाग

$$3-4=0-2$$

### 184 | ब्यावहारिक वस्त्र-विक्रात



चित्र 145-रेग्लॅन ब्लाउज

8-9 चित्रानुसार बाकार दें।

$$12-13=3/4"$$

अप भाग

17-18 = 31"

```
बिन्दु 19, बिन्दु 18 की सीध में है।
        5--20= 1/8 छाती- 1" (51")
        2-21 = 31"
     क्षप्रभाग में बिन्दू 19, 20 तथा 21 पर एवं पुष्ठ भाग में बिन्दू 14 पर
डारंका चिल्ल दें।
      चौहरा कपडा लेकर आरेखन करें-
        0—1 = कछे के साथ आस्तीन की लम्बाई-1-1" (161")
        0--2=1/8 당대 +21" (7")
        2-3 = 0-1
        0-4 = हाक क्रॉस वैक-[-1" (7")
        2--5=0--4
         2-6= 1 छाती + 11" (101")
      0-6 सीधी रेखा कींचें।
        0-7=1/12 ভানী (3")
        0-8 = 1/12 डाती-1" (2")
         8-9=13"
      7-8 तथा 7-9 चित्रानुसार झाकार दें।
         10-11=1"
         11-12=3"
      6-11-9 तथा 6-12-9 चित्रानुसार आकार दे।
         1---13 ⇒ } बौह घेर-}-३"
      6--13 सीधी रेखा खींचें।
                9. लेडीज् कुरता (Lady's Korta)
      .भाष छाती 32" परी सम्बाई 30" - .:
           कमर 25" हाफ क्रॉस बैक
                                     61"
           हिप 36" अस्तीन की सम्बाई 9"
       कमर केंचाई 14" आस्तीन मोहरी 9"
```

बौह


पृष्ठ भाग एवं अप्र भाग के आरेखन सम्मिलित रूप से दर्शाए गए है। चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें-

> रेखा 0--1 पर कपड़े की तह है  $0-1=32\frac{1}{2}$  अग्र भाग में 1" अधिक रहें

अनुमानित कपड़ा---2 मीटर

### 186 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

0—2 = 
$$1/8$$
 छाती  $+2\frac{1}{2}$ "  $(6\frac{1}{2}$ ")  
0—3 = कमर जैवाई  $+\frac{2}{3}$ "  $(14\frac{3}{4}$ ")  
3—4 = 7"



चित्र 146-लेडीज कुरता

0-6 = 1/8 छाती-2" (2") 5-6 चित्रानुसार झाकार द

0--7 = 1/8 छाती (4") केवल अग्र भाग में

5—7 सीधी रेखा खींचें

0—8 = हाफ कॉस वेक+}" (6<u>}</u>")

8—9=0—2 सीधी रेखा खींचें

8—10 =  $\frac{1}{2}$ " या कंधे के अनुसार अधिक

5-10 सीधी रेखा खींचें

```
2-11= 1 छाती + 11 (91") बगत में दवाने के लिए 1" से 11"
मतिरिक्त कपड़ा रखें।
        9--12=1" केवल अग्र भाग में
      10-12-11 तथा 10-13-11 वित्रानुसार बाकार दें
        3-14=2-11
        14--15=3"
      14 से 11 की ओर घुमाय बनाएँ
        4-16-1 [ (101")
      15-16 चित्रानुसार धमाव हैं
        1-17=1 核中2" (11")
      16-17 सीधी रेखा धीचे
        3-18=1/8 宮間 (4")
        18-19=1/6 ordt (52")
        18 - 20 = 18 - 19
      बार्ट का विद्ध वित्रानुसार दें "
         11--21=1/8 छाती 🕂 1 🗗 (51 ") केवल अग्र भाग में ।
      बिन्द् 12 तथा 21 पर विधानुसार बार्ट के बिह्न दें ।
      मोह
        षौहरा रपड़ा सेकर आरेलन करें-
        0-1 = ब्रालीन सम्बाई-11" (101")
        0-2=1/8 단레+21" (61")
        2-3=0-1
        2-4-1/8 एडी (4")
      बिग्द 4 की कमान में दक्षाने के लिए अनिरित्त कपटा नखें
         0-5=1"
      4-5 गीधी रेगा गीचें
         4-6=1"
      0-5-8-4 तथा 0-7-6-4 विवानुगार बाबार ह
         1-9-1-15 270+1" (5")
      4-- 9 मीधी रेगा सीवें
```

### 10. नाइटी (Nightie) ः

नाप
छाती 36"
हाफ क्रांस बैक 61"
सम्बाह कि सम्बाह 6"
बाहु की सम्बाह 6"
अनुमानित कपड़ा स्कर आरेसन

### करें— (क) बाँडी

रेखा 0—1 पर कपडें की तह है 0—1 = 1/8 छाती +2' ( $6\frac{1}{2}'$ ) 0—2 = 1/12 छाती (3'') 0—3 = 1/8 छाती ( $4\frac{1}{2}''$ ) चित्रानसार 2—3 आकार ह

0-4 = 1/8 छाती +1''( $5\frac{1}{2}''$ ) चित्रानुसार 2-4आकार दें

0--5 = हाफ क्रॉस वैक + ½"
(7")

5--6=0--1


5—7 =  $\frac{1}{2}$ " 2—7 सीधो रेखा

खीचें  $6--8=\frac{2}{3}$  बगल मे दबाने के

लिए अतिरिक्त कपड़ा रखें 7--9--8 तथा 7--10--8

चित्रानुमार आकार दें

# *5 -2 °



स्कृत 1/10"

### (ख) बांह

रेखा 0—1 पर कपडें की तह है 0—1 = बांह की लम्बाई +1" (7") 0—2 = 1/8 छाती +24" (7")

2 - 4 = 1/8 छाती — 1" (4") 0 - 5 = 1" 4 - 6 सीधी रेखा खीचें

4-6=1"

बिन्दु 4 की बगल में सिलाई के बाद दवाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा रखें।

$$1-9\approx 1\frac{1}{2}''$$
 $3-10=1\frac{1}{2}''$ 
 $10-9$  चित्रानुसार धुमाव बनाएँ
 $0-5-8-4$  तथा  $0-7-6-4$  चित्रानुसार आकार दें

(ग) घेरा

रेखा 0-1 पर कपड़ें की तह हैं 0-1 ≈लम्बाई-वॉडी की लम्बाई (42

0-2=1/4 छाती + 51 (1)

0-3=1" 3-4=1 छाती + 7"

3-4 ≈ 2 total + /" 10 2-5 = 1"

2---4 तथा 4---5 चित्रानुमार आकार दे

1--6=18" 4--6 मीधी रेखा खीचें 6--7=1"

7-- । की ओर घुमाव बनाएँ

गले पर फिल या पार्डीपंग लगाएँ। लेस द्वारा नाइटी को सजाएँ। लेस का प्रयोग बौह घँर, गले, योक तथा नीचे के घेरे पर करने से नाइटी अत्यन्त आकर्षक ही जाएगी।

### 11. ट् पीस नाइटो (Two Piece Nightie)

नाप


छाती 32" बहि की लम्बाई 15"

हाफ कॉस बैंक 61/" सम्बाद्य 54"

अनुमानित कपड़ा-2.70 सेमी (भाग-1 के लिए)

3.15 सेमी (भाग--2 के लिए)

माग—1 के लिए रेशमी, टेरिवॉयल या टेरिकॉटन कपड़ा लें तथा माग—3 के लिए नायवॉन, शिफॉन या टेरिकॉटन लें।




(क) पूष्ठ भाग यह भाग एक कपड़े से बनेगा तथा बाँडी का जोड़ नहीं दिया जाएगा। डोहण

कपड़ा भिकर बारेसन करें। रेगा 0—1 पर कपटे की तह है। 0—1 = पूरी सम्बाई + 1 है" (5! है") 0—2 == 1/8 छाती + 3" (7")

```
: 0-3 = हाफ कॉस वैक + <sup>3</sup>" (7") ा
        3-4=0-2
        0-5== 1/8 ভারী (4")
        0-6=1/8 छाती +1" (5")
     5--- 6 चित्रानसार आकार दें
        3--7=1"
      5-- 7 मीघी रेखा खींचें
        2-8= रे छाती +2" (10") 7-8 वित्रानुसार आकार दें
         1 - 9 = 18'
                           बगल में अतिरिक्त कपडा रखें
      8-- 9 मीभी रेखा क्षींचें
        9---10---1"
      10--- । की ओर घुमाव दें
(ल) बाँडी (केयल अग्र भाग के निमित्त)
      दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपडे की तह है।
         0-1=1/8 항치 +21" (61")
         0-2 = हाफ कॉस बैक + ई" (7")
         0---3 = 1/8 ਲਾਰੀ (4*)
         0-4=1/8 छाती 1-1" (5")
      3-4 चित्रानुसार आकार दें।
         2--5= 0--1
         2--6=4"
       3--- 6 सीधी रेखा खींचें । 6--- 5 चित्रानुसार बाकार दें ।
       बिन्द 5 की बगल में सिलाई के निमित्त अतिरिक्त कपडा रखें।
 (ग) अब्र भाग का घेरा
       दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 7--12 पर कपडें की तह है।
         7-8=14" (सिलाई की बगल में ब्रितिरक्त कपड़ा रखें)
         7---9==1"
         9-10=7-8
         8--11--13"
       11 से 10 चित्रानुसार आकार हैं
          7-12=पूरी लम्बाई-बॉडी + 1 (45") -
          12-13=18*
        10 से 13 सीधी रेखा खींचें
```

13 - 14 = 1'

7—11 पर चुन्न टेंडालें। गले पर अन्दर की ओर पट्टी वें। मुद्दे ^{पर} पाइपिंग दें।



चित्र 149 - टू पीस नाइटी (भाग-2)


पृष्ठ भाग दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1-9 पर कपड़े

```
बाँडी
         0-1=1/8 छाती + 3" (7")
         0-2= हाफ कॉस वैक-+1 (61")
         0-3 = 1/8 छाती--1" (3")
         0-4=1/8 छाती (4")
      3--4 चित्रानुसार आकार दें
         2--5 \approx 0-1
         2--6=1"
      3--6 सीधी रेखा खींचें
         1-7=1 छाती +2" (10") सिलाई रेखा के बाद अतिरिक्त कपड़ा रखें
      6--- 7 चित्रानुसार आकार दें।
घेरा
       1-8=15" सिलाई रेखा के बाद अलग से कपड़ा रखें
         1 −9 =लम्बाई—बाँडी + 1½" (46¾")
         9--10=18''
       8---10 सीधी रेखा खीचें
          10 - 11 = 1''
       11 से 9 की बोर घमाव बनाएँ। रेखा 1-8 पर चम्न टें डालें।
शप्र भाग
       दोहरा कपड़ा लेकर बारेखन करें---
गॉसी
                                                          r's
         0-1 = 1/8 छाती + 2" (6")
         0-2=हाफ क्रॉस वैक+1" (61")
         0-3 = 1/8 छाती-1" (3")
          0--4=1/8 छाती (4")
       3-4 चित्रानुसार आकार दें
          2--5=0-1 (1--5 के आगे अतिरिक्त कपड़ा रखें)
          2--6 = \frac{1}{2}
          5-- 6 चित्रानुसार आकार दें। 3 - 6 सीधी रेखा खीचें।
घेरा
          1 - 7 = 18"
          7--8 = 11"
          7-9=1"
       8--9 चित्रानुसार आकार दें।
       13
```

```
194 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
         1-10=लम्बाई-बॉडी-<del>|</del>-1र्रे" (47र्रे")
         7 - -11 = 1 - -10
         11 - 12 = 1''
      12 से 10 की ओर चित्रानुसार धुमाव दें। बिन्दू 4 और 10 के आगे
2" कपडा जोडकर बटन पड़ी बनाएँ।
       चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0--- 1 पर कपड़े की वह है।
         0-1 = बाँह की लम्बाई+3" (153")
         0-2=1/8 छाती -1-23" (63")
         2-- 3 -- 0---1
         2-4 = 1/8 छाती (4")
         0 - 5 = 1''
         4-6=1"
       5-4 सीधी रेखा खींचें। 0-5-7-4 सथा 0-8-6-4
 चित्रानुसार आकार दें।
          1-9=(51'')
       4-9 सीधी रेला खीचें। 1-9 पर 1" की फिल लगाएँ। इसी प्रकार
 की फिल गले पर भी लगाएँ।
                        12. मेक्सी (Maxie)
       नाप
                                     6‡"
          छाती 32″ हाफ कॉस वैक
          कमर 26″ कमरऊँचाई
          लम्बाई 52" आस्तीन की सम्वाई 6"
       अनुमानित कपडा-3 मीटर
 (क) पृष्ठ भाग (बॉडी)
        दौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0--2 पर कपड़े की वह है।
          0-1=1/8 野南 十21" (61")
          0-2= कमर की केंचाई-|-}" (14]")
          0-3 = हाफ कॉस वैक +1" (61'")
           0-4=1/12 छाती (25")
           0--5=1"
        4--- वित्रानुसार वाकार दें
           3 - 6 = 0 - 1
```

बाँह

3—7=1/ 4—7 सीधी रेखा खींनें।



1—8 =  $\frac{1}{4}$  छाती  $+1\frac{1}{2}$ " (9 $\frac{1}{2}$ ") बगल में दबाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा

7—8 चित्रानुमार आकार दें

रखें।

8-9 = 1-29-10=1"

8-10 सीधी रेवा सीचें

2-11=1/8 ভারী (4")

चित्रानुसार हार्ट का चिह्न दें।

```
196 | ब्यायहारिक यस्त्र-विज्ञान
```

(ल) अग्र भाग (याँकी) दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-2 पर कपड़े की तह है।

0-1=1/8 छाती +21" (61") 0-2 = कमर ऊँचाई -1" (13")

0-3=हाफ कॉस धैक +1" (61") 0-4=1/12 छाती (2%")

0-5 = 1/8 छाती +1" (5")

V आकार के गले के लिए 4-5 सीधी रेखा सीचें 3 - 6 = 0 - 1

3-7=1''

4-- 7 सीधी रेखा खीचें

6-8=1" 1-9= ई छाती +1 र्भ" (9 रू") सगल में दवाने के लिए ब्रितिरक्त

कपडा रखें 7-8-9 चित्रानुसार व्यक्तार दें

9-10=1-2

1--11 = 1/8 छाती (4")

11 से 10 की ओर चित्रानुसार धुमाव दें । बिन्दू 12 रेखा 1—6 का मध्य-बिन्दु है। बिन्दु 12 की सीध में, रेखा 10-11 पर, बिन्दु 13 का चिह्न वें तथा डार्ट का निशान बनाएँ। 10-14=3''

9-14 सीधी रेखा खीचें 9---15 = 1/8 छाती (4")

हार्टका चिह्न दें।

(ग) योक दोहरा या इच्छानुसार चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेसा 0—1 पर

कपड़े की तह है। 0 - 1 = 5''


 $1--2=rac{1}{2}$  कमर +1'' (7") बगल में दबाने के लिए अतिरिक्त क्पडी रखें।

2 - 3 = 2''0-3 चित्रानुसार धुमाव बनाएँ।

(घ) बाँह चौहरा कपड़ा क्षेकर आरेखन करें। रेखा 0—1 पर कपड़े की तह है।

```
0 - 2 = 1/8 छाती + 23" (63")
         2-3=0-1
         2-4 = 1/8 छाती (4")
        0 - 5 = 1'
        4 - 6 = 1''
      4-5 सीधी रेखा खींचें । चित्रानुसार 0-5-7-4 तथा 0-8-6
-- 4 आकार हैं।
         3---9 = 1"
      4-- 9 सीधी रेखा द्वारा मिलाएँ
        4-10=11''
      10-1 की ओर चित्रानसार घमाव बनाएँ।
(ङ) घेरा
      चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
         0-1 = लम्बाई - कमर कँचाई <math>+1"(39") नीचे मोडना हो तो
                 अतिरिक्त कपड़ारखें। यदि पाइपिंग लगानी हो तो अतिरिक्त
                 कपडा रखने की आवश्यकता नहीं है।
         0-2=\frac{1}{2} कमर+1\frac{1}{2}" (8") बगल में दबान के लिए अतिरिक्त
                 कपडारखें।
         1 - 3 = 18"
         0-4==1"
       2---4 सीधी रेखा खींचें
         0--5=1/8 छाती (4")
       डार्ट का चिह्न बनाएँ।
         2-6=4-1
       6-1 की ओर घमाव बनाएँ।
                   13. हाउस कोट (House Coat)
       नाप
         खाती
                 36" .
                             ्हाफ कॉस बैक 63"
                              आस्तीन की लम्बाई 7"
        . कमर
         हिप.
                              गला घेर
      कमर ऊँचाई 15"
       अनुमानित कपडा 3.25 मीटर
```

0-1 = बाँह की लम्बाई +1¾" (7¾")



थित्र 151--हाउस कीट हाउम कीट ने सब भाग एवं पुरु भाग एक सीघे कादे के बनाए जाउं हैं सर्वापु हामें कोंगे तथा पेर के क्यरों को स्थान-समय काटकर, कमर के बाग जोग़ मही जाता। सब भाग में, क्यर के बाग बाटे मही दिया जाता, करन् कमर पर बीपे के निए कमर-पट्टी मनार्स काढी है। कमर-पट्टी के निए दोनों बनमीं पर गूर बतार्स

. 6

```
पट्ट भाग
      दोहरा कपड़ा लेकर बारेसन करें। रेसा 0—1 पर कपडे की तह है।
         0--1 = सम्बाई +11" (551")
         0--2 = 1/8 ভারী +3" (71")
         0-3 = कमर ऊँचाई-1-2" (152")
         0-4= हाफ ग्रॉस वैक+1/4" (7")
         0-5=1/12 ᡦावी+1" (31")
         5-6=3"
      6-0 विद्यानुसार आकार दें
         4 - 7 = 0 - 2
         4--8=1"
         2-9=1 छाती-1-2" (11") श्वाने के निमित्त व्यतिरिक्त कपड़ा रखें।
      6-8 सीधी रेखा खींचें तथा 8-9 वित्रानसार वाकार दें
         9-10=2-3
         10-11=1" बिन्दु 10 की बगल मे अतिरिक्त कपडा रखें
      11-9 चित्रानुसार धुमाव बनाएँ
         3-12=1/8 ভারী (4½")
      बिन्द्र 12 पर चित्रानुसार डार्ट का चिह्न दें
         1--13=17"
      11---13 विश्वानुसार व्यकार दें
         13-14=1"
      14 से 1 की ओर चित्रानुसार घमाव दें।
अप भाग
      दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0---1 की बगल में बटन-पटटी
के निमित्त !" अतिरिक्त कपड़ा चित्रानुसार रखें !
         0-1 = लम्बाई + 21 (561)
         0-2=1/8 such +3 " (7\frac{1}{2})
         0-3 = \pi \pi \tau \text{ sens} + 1\frac{\pi}{2} (16½)
         0--4=हाफ कॉस वैक-|-1" (7")
         0-5=1/12 ভারী +1" (31")
         0-6=1/12 stat +1" (31")
      5-6 चित्रानुसार घुमाव बनाएँ तथा बटन-पट्टी के लिए 1" बढाएँ
         4--7 = 0--2
         4--8=1"
```

```
200 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

```
5-8 मीधी रेखा यीचें
        7--9-1"
        2-10=1 छाती +2" (11") 1"-11" अतिरिक्त कपड़ा रखें
      8-9-10 चित्रानुसार आकार दें
        10-11 \approx 2-3
         11-12=1"
      10--12 चित्रानुसार धुमाव बनाएँ। 1" से 11 व अतिरिक्त कपड़ा रखें
         10-13=1/8 छाती +1" (51")
      बिन्दु 9 तथा बिन्दु 13 पर हाट के चिह्न चित्रानुसार दें
         1-14=17"
      14-12 चित्रानुसार आकार दें
         14-15=1"
      बिन्द्र 15 से 1 की ओर घुमाव दें
चांह
      चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
         0-1 = आस्तीन की सम्बाई - 11 (81°)
         0-2=1/8 छाती +21" (7")
         2-3=0-1
         2-4=1/8 ভালী (41)
         0 - 5 = 1
      5-4 सीधी रेखा सींचें
         6 - 4 = 1''
      0-5-7-4 तथा 0-8-6-4 वित्रानुसार आकार दें
         1-9-6"
      4-- 9 सीधी रेखा सीचें। रेखा 4-- 9 की बगत में दबाने के लिए
थितिरक्त कपड़ा रखें।
हॉतर
       चौहरा कपडा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
         0 - 1 = 21''
         0---2 = 1 गला घेर (71'')
         2-3=0-1
      3-4=5"
       4--- 1 की और चित्रानुसार घुमाव दें
```

2-5=11"

2

4--8--10--15 तथा 16--13 से 1 की ओर चित्रानुसार आकार दें। पॉकेट का आरेखन

बायीतथा दायीओर दो प्रॉकेट बनाएँ।,

15--16 == 7"

# ·202 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

$$0-1=6\frac{1}{2}$$

$$2-3=0-1$$

$$3-1=0-2$$

$$2-4=2"$$

0----4 चित्रानुसार आकार दें। एप्रन में, सिलाई के क्रम मे 5-----6, 4---15 तथा 16-1 पर पाइपिंग लगाएँ।

4-5 तथा बिन्दु 15 पर बाँधने का फीता जीड़ें। 15. लेब एप्रन (Lab Apron) . नाप

छाती 36" कमर ऊँचाई कमर 27" हाफ कॉस बैंक संबद्धमा ज F

चित्र 153—सैव एपन

```
आस्तीन की सम्बाई 7"
        लम्बाई 34"
                        गला घेर
                                         15"
        अनुमानित कपड़ा--2.25 सेमी
पटठ भाग
      दोहरा कपड़ा सेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़ें की तह है।
         0-1 = सम्बाई 4-2" (36")
         0-2=1/8 छाती +3''(7\frac{1}{2}'')
         0-3 = कमर केंचाई + ?" (153")
         0-4=हाफ श्रांस वैक-11" (7")
         0-5=1/12 ਚਾਰੀ +1* (31*)
         5--6=3"
      6-0 चित्रानुसार आकार दें।
         4 - 7 = 0 - 2
         4-8=1"
       6--- 8 सीधी रेखा खीचें।
         2-9=1 छाती-1-2' (11") बगल मे दबाने के निमित्त अतिरिक्त
                 कपड़ा रखें
         8-- 9 वित्रानुसार आकार दें।
         9-10=2-3
         10 - 11 = 1"
       9-11 सीधी रेखा खींचें।
         3-12=1/8 छाती (41)
       चित्रानसार डार्टका चिह्न दें।
          1-13=13'' बगल में दबाने के निमिक्त अतिरिक्त कपड़ा रखें।
       13---11 सीधी रेखा खीर्चे ।
          13--14 = 1"
       14 से 1 की ओर घुमाब बनाएँ।
 क्षय भाग
```

दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े क्ष तह है। इसी रेखा की बगल में बटन पट्टी है, अतः अतिरिक्त 1'' कपड़ा रखें। 0-1  $\simeq$  तम्बाई +21'' (361'')

0-2 ≈ 1/8 町市+3" (7½")
0-3 ≈ कमर ऊँचाई+½" (5½")
0-4 = हाफ कॉम बैक+½" (7")

```
204 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

5--6 चित्रानुसार आकार दें तथा बटन पट्टी के लिए 1" आगे बढ़ाएँ।

4-7=0-2

4--8=1"

5---8 सीधी रेखा खीचें। 7---9 = 1"

> 2 - 10 = 1 छाती 1 - 2" (11") बगल में दवाने के निमित्त अतिरिक्त कपसा रखें।

8--9-10 चित्रानसार आकार दें।

10-11=2-3

11~12=1" 12—10 मीधी रेखा खींचें।

3 —13 ≈ 1/8 छाती (4३")

बिन्दु 13 पर वित्रानुसार डार्ट का चिह्न दें।

1-14=13" दबाने के निमत्त बतिरिक्त कपहा रखें।

12-14 सीधी रेखा खीचें।

14--15=1''बिन्दु 15 से बिन्दु 1 की ओर धमाव बनाएँ।

वाँह

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0---1 पर कपड़े की तह है।

0--1 = सम्बाई-+1" (8")

0-2=1/8 such  $+2\frac{1}{2}$ " (7") 2-3=0-1

1-3=0-2

2-4=1/8 छाती (41/2")

0--5=1"

4-5 सीघी रेखा खींचें। 6-4=1"

0-5-7-4 तथा 0-8-6-4 चित्रानुसार आकार दे ।

4-9 सीधी रेखा सीचें। दबाने के निमित्त अतिरिक्त कपड़ा रखें।

```
कॉसर
```


```
चौहरा कपश्च लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपशे की तह है।
        0-1==23"
        0-2=71 (आधा गना घेर)
        2-3=0-1
        1 - 3 = 0 - 2
        2-4=1''
        3-5=1"
        1-6= 1 गला घेर (3 "")
      5-4 सीधी रेखा खींचें तथा बिन्द 7 तक 1" बढाएँ।
      5--- 6 की ओर धमाब बनाएँ तथा 7--- 0 की ओर चित्रानसार आकार दें।
                 16. सादी सलवार (Plain Salwar)
             लध्याई 40"
                             मोहरी 9"
             अनुमानित कपडा 3:25 मीटर
भाग (क)
      इकहरा कपडा लेकर आरेखन करें
         0-1 = लम्बाई-ो-2" (42")
         0-2 = कपडे का अर्थ या पनहा (36")
         2 - 3 = 0 - 1
         1 - 3 = 0 - 2
         3-4=18''
         2-5 = 3-4
         2----7 तथा 5----6 == 2" नेफा के लिए
         0-8 = 2-7 तथा 5-6
       भाग (क) से सलवार के दो टकटे निकलेंगे।
माग (ख)
       दोहरा कपडा लेकर आरेखन करें। इस भाग से सलवार के चार ट्कड़े
 निकलेंगे। रेखा 0---2 पर कपडे की तह रहेगी।
          0-1 = लम्बाई-1-2" (42")
          0-2 = कपड़े का अर्जया पनहा (36")
          2-3=0-1
          1 - .3 = 0 - .2
          1-2 मीधी रेखा खीचें।
```

4-5=1/3 सम्बाई +3" (168")

### 206 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

4-5 रेंखा निकालने के लिए मापक स्केल को रेखा 0-2 तथा रेखा 1-2 के मध्य रखें तथा जहाँ यह दूरी  $(16\frac{8}{8})$  प्राप्त हो, चिह्न दें। यही किया रेखा 1-2 के मध्य भी स्केल रखकर दोहराएँ।

3--6 तथा 4--7 = 2" नेफा के लिए।



# 17. चुन्नटदार सलवार (Gathered Salvar) कारती :

नाप सम्बाई 40" हिष 40" मोहरी 12" अनुमानित कपड़ा--- 3 मीटर वकरम-मोहरी के लिए (लगभग 10 सेमी) स्केष 1/10" (₺) 2 permitter transfer (স) (ম্ব)

वित्र 155-चुमटदार सलवार

```
भाग (क) े
```

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0---1 पर कपड़े की तह आएगी। 0-1=1/6 居中十1" (7里")

0--2 = र्हे हिप -1" (11") दवाने के तिए अतिरिक्त कपड़ा रखें 2 - 3 = 0 - 1

1--3-0--2 2-4 तथा 0-5 = 2" नेफा के लिए भाग (ख)

चौहरा कपड़ा लेकर खारेखन करें। 0-1 = लम्बाई--भाग (क) की लम्बाई (32½")

 $0-2=\frac{1}{2}$  हिप +1'' (11'') दबाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा रही 0-3=1/6 fgq-1" (61") 2 - 4 = 0 - 3

4 - 5 = 2" 1--6=2" दबाने के लिए अतिरिक्त कपड़ा रखें

5-- 6 मीधी रेखा खीखें।

4 से 6 की ओर चित्रानुसार घमाव दें।

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह रहें।

भाग (ग)

0 - 1 = orals - vii (a) all orals (321)

0--2 = ३ मोहरी (6") 2-3=0-1

1 - 3 = 0 - 2भाग (ल) तथा (ग) को जोड़ने के बाद चित्रानुसार चुन्नटें डालें तथा बकर^ह

देकर मोहरी बनाएँ।

# 23

### पुरुषों के परिधानों का आरेखन (DRAFTING OF MEN'S GARMENTS)

### 1. सादा पायजामा (Plain Paijama)

नाप लम्बाई

36"

5—7 = है " 1—8 = हे मोहरी (12°)

5-9=11"


0--10= } सीट' -|-1}" (9")

पुष्ठ भाग

```
सीट (जासन) 30° मोहरी 24' अनुसानित करहा 2 मीटर चीहरा करडा लेकर आरेखन करें। रेखा 0—1 पर क्यड़े की तह रहेगी। अग्र माम 0--1= लम्बाई (36') उत्पर नेका के निमित्त 2' तथा नीचे मोइने के लिए 2' अतिरिक्त करड़ा रखें (36'+2'+2'=40') 0-2=\frac{1}{2} सीट +3' (10\frac{1}{2}) 0-3=\frac{1}{4} सीट +2\frac{1}{2}' (10') 2-4=0-3 4-5=1/12 सीट (2\frac{1}{2}') 4-6=1/6 सीट (5'') 3-6-5 चितानुसार आकार दें।
```

209

7-8 सीधी रेखा खींचें। 5-8 विश्वानुमार आकार दें।



चित्र 156-सारा पार्यजामा

7-10 सीधी रेखा खीचें तथा 10 से 11 तंक 14 मंडाएँ। 9-10 चित्रानुसार आकार दें। 8-12=1"

9-12 वित्रानुसार बाकार दें। ( ) अल्ली

2. चूड़ीवार पायजामा (क) [Churidar Paijama


नाप सम्बाई सीटः घुटना घेर

मोहरी अनुमानित कपड़ा-1:85 से॰ मी॰ (अजै: 44°)

, इक्हरा कपड़ा बिछाकर चित्रानुसार आरेखन करें---

0—1 = लम्बाई 40" (बिन्दु 0 के ऊपर 2" नेफा के लिए तथा बिन्दु 1 के नीचे चूड़ी तथा हेमिंग के लिए 4" से '5" अतिरिक्त कपड़ा रखें)

$$2-5=0-4$$



चित्र 157—चूड़ीवार पायजामा (कं) 4—5 सीधी रेला सीचें।

5--6 = 211

4—6 चित्रानुसार बाकार दें। 3—7=1 घुटना घेर (7")

6-7 सीधी रेखा शीचें तथा 6-7 चित्रानुसार धाकार हैं। 1-8= र्व मोहरी (6°)

पुटने से मोहरी के बाकार के लिए देखिए चूड़ीदार पायजामा (स)।

3. चूड़ोदार पायजामा (ख) [Churidar Paijama (B)]

नाप लम्बाई 40° सीट 36° घुटना घेर 14° मोहरी 12°

अनुमानित कपड़ा-2·25

कपड़े की 21" × 48" की औरेव पैली तैयार करें। पैली को सीधी बिछाकर आरेखन करें (दैखिए—जित्र)। दोनों बगलों पर कपड़े की तह आसी चाहिए।

0-1 = लम्बाई  $40^{\circ}$  (बिन्यु 0 के कपर  $2^{\circ}$  मेफा के लिए तथा बिन्यु 2 के नीचे  $5^{\circ}$  पूछी+ $1^{\circ}$  मोहरी के लिए रखें 1  $0-2=\frac{1}{2}$  सीट  $+3^{\circ}$  ( $12^{\circ}$ ) 2-3=2-1 का आधा  $-2^{\circ}$  ( $12^{\circ}$ )  $0-4=\frac{1}{4}$  सीट  $+2^{\circ}$  ( $11^{\circ}$ ) 2-5=0-4

4—5 सीघी रेखा खींचें। 5—6 = 2"

4 - 6 चित्रानुसार आकार वें।

3--7 = ½ घुटना घेर (7*)



चित्र 158-चुड़ीबार पायजामा (स)

6-7 चित्रानुसार आकार दें। 1-8= में मोहरी (6")

7-8 सोधी रैखा खींचें। बिन्दु 8 से नीचे मोहरी का भाग खुला रहेगा। 7—8 घुटने के नीचे पिडली के निमित्त चित्रानुसार आकार दें।

### 4. अलीगढ़ी पायजामा (Aligarhi Paljama)

नाप लम्बाई 40" सीर 36" मोहरी 16" अनुमानित कपड़ा--1'80 मीटर भाग---क

चौहरा कपडा लेकर आरेखन करें। रेखा 0--- 1 पर कपडें की सह है।

0-1=लम्बाई 40" (कपर 2" नेफा के लिए तथा नीचे

1 है" मोडने के लिए अति-रिक्त कपडा रखें)

0-2=1/3 सीट 12"

 $0-3 \approx \frac{1}{2}$  मोहरी + सिलाई के लिए अतिरिक्त कपड़ा रखें।

2-4 aux 1-5 = 0-3


3-5=0-1

भाग---व

चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें।

3-4 = 0-2

4-6=4-5 #1 1/3+5/8" (10")



चित्र 159--अलीगडी पायजामा

बिन्दु 3 के ऊपर नेफा के निमित्त 2° तथा 6 के नीचे सिलाई के निमित 🕯 अतिरिक्त कपडा रखें।

2-7=1/3 सीट+2" (14") या अधिक विन्दु 7 के बाद सिलाई के निमित्त अतिरिक्त कपडा रखें


6---7 सीधी रेखा खींचें तथा चित्रानुमार आकार हैं।

### 214 ( ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

3-8=4-78-9=2*

9-7 सीधी रेखा सींचें। बिन्दु 7 के पास आवश्यकतानुसार म्यानी दी जा सकती है या सीट का घेर बढाया जा सकता है।

5. कुरता (Kurta)



अग्र माग दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0--1 पर कपड़े की तह है। 0--1 = लम्बार्ड -1" (36")

```
0-2=1 छाती (9")
                                                FT. 17 17
   · 0--3 == कमर कैंचाई-+1/" (16")
   0-4 = 1/12 당대 - 1" (21")
   0-5=1/12 छाती-\frac{1}{2}" (2\frac{1}{2}") बटन-पदी का चिह्न दें।
 4-- 5 गले के लिए चित्रानुमार घुमाब बनाएँ।
    0-6=} कास बैक (8")
    6-7-0-2
    6 - - 8 = 1 \frac{1}{3}
 4-8 सीधी रेखा खींचें।
    7 - 9 = 11''
    2-10= ई छाती + 2" (11")
  8--9--10 चित्रानुसार आकार दें। दबाने, के लिए अतिरिक्त कपड़ा रखें।
    10 - 11 = 2 - 3
    11--12=1"
                                                 r 5. 350
  10--12 सीधी रेखा खीचें।
 1—13 = 13" दबाने के निमित्त अतिरिक्त कपडा रखें।
  12-13 सीधी रेखा खीचें।
    13-14=\frac{3}{4}
  14 से 1 की अोर चित्रानुसार घुमाव दें।
    12---15=11"
   ः 12-—16 = 4½″ - (जेब का खुलाःभाग) ः
     14--17 = 10" (यह भाग खला रहेगा) ए ।
  जैव के कपढ़े का आरेखन इस प्रकार करें। रेखा 0---3'पर: कपटे की
: ' · 1 0-1=1/6 छाती+#" (6#") - . . . . . . . . .
     1-2=1/6 छाती+1" (61")
     2-3 = 1/6 छाती+1" (7") j·;·;·
     0-4=1/12 ভারী (3*)
                                1---5, 2---6 समा 3---7 = 0---4
     0 - 8 = 1''
     5--9-2"
```

जेब

तह है।

```
216 व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
पुष्ठ माग
       दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
          0-1 = लम्बाई - 1" (36")
          0--2 = 1 छाती (9")
          0--3=कमर ऊँचाई-1-1" (16")
         0-4=1/12 छाती-1" (21")
         4--5=1"
      5-0 गले के निमित्त चित्रानुसार घुमाव बनाएँ।
         0--6 = हाफ कॉस बैक (8")
         6 - 7 = 0 - 2
         6 - 8 = 1''
      5--- 8 सीधी रेखा खींचें ।
      बन्य सभी नाप अग्र भाग की तरह रहेगे।
सास्तीन
      चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
         0-1 = आस्तीन की लम्बाई + 1" (22")
         0--2= 1 তারী--1" (81")
         2-3=0-1
         2-4=1/8 छाती-1" (3½")
        0-5=1
        4 - 6 = 1
      0 -5-7-4 तथा 0-8-6-4 चित्रानुसार आकार दें।
        1—9 = 7" (आधी बाँह मोहरी)
      4-9 सीधी रेखा खीचें।
कॉलर
      चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
        0 - 1 = 2
        0-2=\frac{1}{2} गला घेर+\frac{3}{4}" (8\frac{1}{4}")
        2 - 3 = 0 - 1
        0-4 तथा 2-5=1"
        3--6-3"
```

7--- 6 सीधी रेखा खीचें । 6--- 1 तथा 7--- 4 वित्रानुसार आकार दें ।


2--7-1"

अग्र भाग में कुरते की बायी ओर इच्छानुसार जेव बनाएँ जो ऊपर लगेगा। (देखिए चित्र)

# 6. कलोदार कुरता (Kalidar Kurta)

नाप

छाती	36"	आस्तीन	22"
लम्बाई	33"	गलाधेर	15"
हाफ कॉस बैंक	8"	आस्तीन घेर	71
अनुमानित कपड़	2.30 मीटर		



चित्र 161—कलीदार कुरता

मप्र भाग तथा पृष्ठ भाग चौहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। रेखा 0—1 तथा 0—5 पर कपटे की तह है।

```
218 व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
          0-I = लम्बाई + 1 (331)
          0-2=1/12 छाती-1" (21")
          0--3=1 (पृष्ठ भाग में)
          0-4=1/12 छाती (3") अप्र माग मे
       2-3 तथा 2-4 चित्रानुसार आकार दें।
          u -5 = हाफ कॉस बैक -11" (81")
          5-6-0-1
       अग्र भाग में बटन-पट्टी के निमित्त 11' खुला रखें।
बौह
       चौहरा कपड़ा लेकर झारेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।
          0-1 = आस्तीन की लम्बाई +- र्- (221°)
          0—2 = ब्रास्तीन की चौडाई-\-\(\frac{1}{2}\)" (8*)
कसी
       दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें।
         0 I = लम्बाई--वाँह की चौडाई +1" (26")
         0-2= 1 बाँह की चौड़ाई (2")
       . 1-3 = बाँह की चौड़ाई (8°)
         3-4=3
         4—1 की और चित्रानुसार आकार दें।
जेब काचित्र
```

।व का चिह्न 2—5 = 2 − 4 का 1ॄ भाग+1‡* (8*)

2—3 = 2 — 4 की दू भीत — 14 (6 5—6 = 1/6 छाती (6")

4-7=2-4 का  $\frac{1}{2}$  भाग  $\frac{1}{4}$  · [8"]  $4\frac{1}{4}$  7 ख़ला भाग है।

जब के आरेखन के निमित्त सादा कुरता देखें।

बगल

अग्र.भाग एवं पृष्ठ भाग में कली एवं आस्तीन ओड़ने के साथ-साथ वगल का चौकोर टुकड़ा लगाया जाता है। इसे मध्य भाग में मोड़कर चित्रानुसार ओडते हैं।


0-1 = 5" 0-2 = 5" 2-3 = 0-1

1-3=0-2

### 7. पूरी बाँह की खुली कमीज़ (Open Full Shirt)

नाप

छाती 36" ब्रास्तीन 23\frac{1}{2}
कंघा 16" गला पेर 15"
लम्बाई 31" कमर केंपाई 16\frac{1}{2}"
अनुमानित कपडा—2 मीटर



चित्र 162 — पूरी बहि की खुली कमीज्

(क) आप मान दोहरा कपड़ा लेकर आरेखन करें। 0-क तथा 1-स बटन-पट्टी व निमित्त बढाया गया है (1½)।

0-1 = लम्बाई+1" (32") 0-2=}" छात्री (9")

```
220 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
         0-3=कमर जैचाई (161°)
         0-4= 1/6 गला घेर (21")
         0-5 = 1/6 गला घेर (21°)
       4-5 वित्रातसार आकार है।
         0-6=4 新町 十十 (81*)
         6-7=0-2
         6-8=1"
      4--8 सीधी रेखा खीचें।
         7--9=1"
         2-10= रे छाती +2" (11") सिलाई के निमित्त श्रतिरिक्त वपहा
रखें ।
      8-9-10 चित्रानुसार बाकार हैं।
         10 - 11 = 2 - 3
         11—12 = 0 — 3 का आधा (81")
         10 - 13 = 2 - 1
         11-14=1
      10-14-12-1 की ओर चित्रानुसार घुमाव हैं।
(ख) एटड माग
      रेखाक से खपर कपडे की तह है। पृष्ठ भागपर प्लीट देने के निर्मित्त
बिन्द 0 तथा 1 के बाद. 1% अतिरिक्त कपड़ा रखा गया है। प्लीट न देना हो तो
कपडें की तह रेखा 0-1 पर रखें।
         0-1=लम्बाई+3" (34") यदि कमीज को पुष्ठ भाग में लम्बी नहीं
                रखनी हो तो अप्र भाग के बराबर लम्बाई रखें।
        0-2=1 छाती (9*)
         0 - 3 = कमर कॅचाई <math>(16\frac{1}{2})
         0--4= 非年十十十 (81")
        4 - 5 = 0 - 2
        0-6 तथा 4-7=11º 7-6 सीधी रेखा खींचें।
         2-8=1 छाती-12" (11")
      7-8 चित्रानुसार बाकार दें।
         8 - 9 = 2 - 3
         9---10 == 0---3 का आधा (81/")
        9---11 :-- पृष्ठ भाग का 11---13
         9-12=1"
      8--12--10--1 की ओर वित्रानुसार बाकार दें।
```

```
(ग) कंद्या-पदटी
```

दोहरा कपड़ा सेकर आरेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है।

0---1 तथा 2---3 = 21° 0-4=1/6 गला घेर (2½")

4--5 = 14"

5-0 चित्रानुसार बाकार दें। 2--- 6 तथा 2--- 7 = 1"

5--6--7 तथा 3--7 सीधी रेखा खींचें ।

(घ) बौह

. दोहरा कपड़ा लेकर बारेखन करें। रेखा 0-1 पर कपड़े की तह है: 0—1 = बास्तीन की लम्बाई—कफ+1" (211")

0-2=1 छाती-1" (8") 1--3 = बाँह मोहरी--- 1" (6")

0-4=0-2 का आधा--}" (31)")

4-5=0-4+1 (4")

2--6=14 बिन्द 7, रेखा 0-2 का मध्य बिन्द है। 4-7-6 तथा 4-5-6

वित्रानुसार आकार दें। 3-8=1"

1-8 सीधी रेसा खींचें तथा चित्रानुसार प्लीट का चिह्न दें।

(ড) শ্বদ

चोहरा कपड़ा लेकर बारेलन करें। रेला 0-1 पर कपडे की तह है। 0-1 तथा 2-3 = 21°

0-2 तथा 1-3 = 5"

(च) कॉलर

ं चौहरा कपड़ा लेकर बारेखन करें। रेखा 0-1-6 पर कपड़े की तह है। 0 -1 agr 2 - 3 = 2"

0 ~2 तथा 1 ~ 3 = 1 गला घेर

2-4=1"

3---4 सीधी रेला सीचें तथा 1 क्वें वड़ाकर बिन्दु5 तक ले जाएँ। 5-0 की ओर चित्रानुसार आकार दें।

1-6 तथा 3-7=11 7-8 तपा 3-9=1"

8--10 तथा 9--11=ई" 10--11 मीबी रेखा मीचें।


10—8—6 की ओर तथा 11—9—1 की ओर विकासकार आकार दें।



अनभाग—2



कढ़ाइ-कला THE ART OF EMBROIDERY



## 24

#### कढ़ाई-कला : आवश्यक सामग्री एवं विभिन्न चरण (EMBROIDERY: ARTICLES REQUIRED AND DIFFERENT STEPS)

प्राचीन काल से ही कढ़ाई-कला का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्यान रहा है। प्रारम्भ में गहरे रंग के वस्त्रो पर सफेद धागे से कढ़ाई की जाती थीं। कालान्तर में यह कला विकसित हुई। राजाओं के रेकमी एवं मखमल के वस्त्रों पर सोने-चांदी के तारों से कबीदाकारी की जाने लगे। मुगतकालीन वस्त्रों, जूतो, कुर्सी की गहियों, मसनतों और तकियों पर महीन तारों एवं रेचम से की गई कढ़ाई के ममूने आज भी अपना विशेष महत्त्व रखते हैं। बनारसी साहियों पर भी सोने-चांदी के तारों से कढ़ा हु हुए नमूने देखने को मिसते हैं। काशमीरी कॉसों पर की जाने वाली महीन खाकरों क कड़ाई विवर-मर में प्रसिद्ध है। काशमीरी कॉसों पर की जाने वाली महीन खाकरों क कड़ाई विवर-मर में प्रसिद्ध है।

पहले जो कशीदाकारों की जातों थी, उसमें बहन के सूत गिन-गिनकर लपनी कल्पाता से बेल-बूट काई जाते थे। फिर दक्की के ठण्णों पर नमूने निर्मित होने लगे। इन ठण्णों पर नमूने निर्मित होने लगे। इन ठण्णों पर कोई कच्चा रंग लगाकर कपड़े पर नमूना उतार निया जाता था सक्की के ठणों का प्रयोग तो अब कम होता है, किन्तु सूत गिनकर अपवा अन्य नृतन विधियों से नमूना उतार कर कड़ाई का काम आज भी किया जाता है। प्रगति के साथ-साथ कड़ाई अब मधीनों हारा होने लगी है। किन्तु नमूनों में अधिकाधिक रेतों एवं विभिन्न टीकों का उपयोग करके जो विविध प्रमांत एवं आकर्षण सुई हारा होणों से कडाई करके उत्पन्न किया जाता है, वह मधीन हारा सम्मन नहीं। कडाई हारां सारे, एके अपवा रंगीन वस्त्रों को अधिक सुन्दर बनाया जा सकता है। कड़ाई के पश्चात् देवन कनोंय, टी-सेट, डिनर-सेट, कुशन कचर आदि अस्थिक अकार्यक हो जाते हैं। बच्चों के सक्तों पर की गई कड़ाई अपवा एपलीक वर्क से बनाए एए नमूने उन्हें और भी मनमोहक बना देते हैं, किन्तु यह नियुणता, सुई-धामे तथा कड़ाई करने वाले हों पर निर्मेट करती है।

फढ़ाई हेतु आवश्यक सामग्री (Articles Required for Embroidery) कढाई के लिए निम्नलिखित सामानों की बावश्यकता होती है—

l. मंजूपा (Work Box)

2. धार्ग (Threads)

- 3. सुइया (Needles)
- 4. अंगुश्तान (Thimble)
- 5. केचियाँ (Scissors) हैं 6. फीम (Frame)

गा र 17. तमने वेपेर (Carbon Paper) इग्रह्मा : 11नत-हाउस 

- 9. ट्रेंसिंग कागज (Tracing Paper) 144101
  - 10. मार्किंग होल (Marking Wheel)
- ार्ड 13.11: पिनें। (Pins) व्याप का का नाम हिल्ला
- ा । 12: टेलर्स चौक (Tallor's Chalk) । ए वर्ष ए रहा में माहार ि । ल13, 'नापने का फीता (Measuring Tape) । । १३६ मनी हार् कार्य 14 निमूने सथा नमूने की पुस्तिका (Designs and Design Book) क ा मनाया (Work Box) — कहाई के लिए आवस्यक सभी सामानी की प्रमुख्य एक प्राप्त प्रकार प्रकार के लिए आवस्यक सभी सामानी की प्रमुख्य एक प्रमुख्य हो मूर्च । पूर्व प्राप्त प्रकार प्रकार हो मूर्च । इसके लिए किसी इनकत वाले बहे डिडर्ब, टोकरी अववा हाय से बनाई पर प्रवृत्त ।

का उपयोग किया जा सकता है। आजकत बाजारों में ल्लास्टिक की मुन्दर, रंगीन, परिदर्शी पिजर्पीएँ पिलता है। इनके भितर ही धारे, मुस्दर्ग, केवी रहने के स्थान ? मार्ग (गुरुक्त) च्याई के लिए सूची तथा, देवना आपे आपे प्रतित्व के लिए मार्ग के लिए मार्ग के लिए मार्ग प्रतित्व के लिए मार्ग के लिए मार

गर्धामक रंगों (Basic Colours) तथा काले, लाल, पीली, नीली प्राथमिक रंगों की लिखियों ा के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अलग-अलग रंगों के शहस की लिच्छया भी, रखें। ्रोरेशमी, सूती तथा, ऊनी कृपडे वर उसी तंतु से वनी लिन्छ्यों का उपयोग करें। इससे मागों का तनाव एक सा पहता है तथा कढ़ाई अधिक सुन्दर दिलाई देती है। न L 185% अधिकतर बाजारामें उपलब्ध प्रत्येक रंगे की सच्छी में छः धागे (तार) होते िहैं । कदाई के ममूने के बेन्मार बावश्यक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए छः, तीन या दो िधागोः (तारो) से कढाई की जाती है । कभी-कंभी इकहरा धागा तभी प्रयोग में एलाया जाता है। चाहे किसी भी प्रकार को बागा। प्रयुक्त करें, जिल्लु एक बात अवश्य ध्यान में त्रखंनी त्याहिए कि धार्मी का रंग पक्की हो। हे स्थान गर्द है। हत

3. सहयों (Needles) - बिढ़ाई करने की सुद्रेग लम्बी, छोटी, महीन, मोटी सादि विभिन्न वाकारों, प्रकारों की होती है तथा बावश्यक्तानुसीर "प्रयोग में लाई जाती हैं। कन की सुई मोटी और कम नुकीली होती हैं। वहसेसे में मोटे केनी कपड़े, भैनवास (Canvas) या जाली (Net) पर कड़ाई की जाती है।

ार क्रिक्श के लिए छुपयोग में बाते त्याली सुई बहुत बच्छी होती जाहिए। इसकी बीच करते हेतु गुई को हाय में लेकर उनिलयों से दबारे । सुई गुई ति कुप्पी पाउ की किया हो पाउ के सिंह के

14. बाह्य साम वर्षीत हो होता पे प्रियोग प्रियोग के प्राप्त कार्य कार

बड़े नमूने या प्राकृतिक दृश्य वाले बड़े चित्रों पर कढाई करते समय फ्रोम का र्छपयोग किया जाता है।

7. कार्बन पेपर (Carbon Paper) - कार्बन पेपर लाल, गुलाबी, पीले, जामुनी तथा काले रंगों में मिलता है। इसका कार्बन वाला हिस्सा कपड़े की और रखकर, उसके ऊपर नमूना रखकर पेंसिल अथवा अन्य छपकरण से दबाब देकर नमूना देस किया जाता है।

8. पेंसिल (Pencil)-- देंसिंग पेपर पर नमूना उतारने के लिए अपवा कार्वन पर से नमूना देस करने के लिए नोंकदार कड़ी पेंसिले काम में लाई

जाती हैं ।

9. दें सिंग कागज (Tracing Paper)-पतले, पारदर्शी दें सिंग पेपरो का अपयोग पुस्तकों अथवा पत्रिकाओं से नमूने उतारने एवं पुनः कार्बन की सहायता है कपड़ें पर अंकित करने के लिए होता हैं। •इसके लिए कई प्रकार के जिल्ली कागज (Tissue Paper) एवं बटर पेपर (Butter Paper) बाज़ार में छपलब्ध हैं।

10. माहिंग ह्वील (Marking Wheel)—इसे 'ट्रे सिंग ह्वील' या नमूना उतारने का गाठिया भी कहते हैं। बड़ी-बड़ी डिजाइनों को माकिंग ह्वीत की सहायता से कपड़े पर उतारा जाता है। कुछ नमुनों के पीछे कार्यन वाली स्पाही लगी होती है। उन नमूनों को कपडे पर रखकर, ऊपर से मार्किंग ह्वीत चला देने से नमूना

कपड़े पर उतर आता है। पेंसिल की तुलना मे, मार्किंग ह्वील की सहायता से कार्य शीधतापुर्वक सम्पन्न होता है।

11. पिनें (Pins)-कपड़ा, कार्वन एवं नमूने वाले कागज को यथास्यान

ममुने संकलित करती जाएँ। . :

बनाये रखने के निमित्त पिनों की आवश्यकता पड़ सकती है, अतः सिलाई के डिब्बे

में एक पिन मंजूपा (Pin Box) रखना भी जरूरी है। 12. टेलर्स चॉक (Tailor's Chalk)—कपड़े पर नियान लगाने के लिए

टेलसे चॉक का उपयोग भी किया जाता है।

13. नापने का फीता (Measuring Tape)-कपड़े की सम्बाई, चीडाई, नमूने की दूरी इत्यादि अंकित करने के लिए नापने के कीते का प्रयोग करना चाहिए। 14. नमूने तथा नमूनों की पुस्तिका (Design or Design Book)-

विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर काढ़ने के लिए तत्कान नमूना दूँ हने में कठिनाई न हो, इस परेशानी से बचने के लिए सिलाई मंजूया मे कई तरह के नमूने एकत्र करके अपना नमूनों की पुस्तिका अवक्य रहें। विभिन्न टौकों, एनतीक वर्क, कट वर्क एवं कॉस स्टिम से बनाये जाने वाले सभी प्रकार के नमूने संग्रहित करें। बाजार में नमूनों की पुस्तिकाएँ मिलती हैं। पत्र-पत्रिकाओं में भी नमूने प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त आप ट्रेनिय पेपसं जोडकर एक पुस्तिका यना सकती हैं। इसमें अच्छे

#### कढ़ाई कला के विभिन्न चरण (Different Steps of Embroidery)

कड़ाई करना एक कला है। इसके मुस्दरतम एवं अच्छे परिणाम की आधा तमी की जा सकती है जबिक हर कदम पर आप कुगलता से काम करें। कड़ाई करने के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं:

- 1. नमूने का चुनाव (Selecting of design)
- 2. नमूना उतारना (Tracing of design)
- 3. नमूने को वस्त्र पर उतारना (Tracing of design on Cloth)
- 4. कढ़ाई करना (Embroidering)
- 5. कढ़ाई पर इस्तरी करना (Ironing the embroidered cloth)
- 6. कड़ाई किए हुए वस्त्र को धोना (Washing embroidered articles)
- 1. नमूने का चुनाव (Selection of design)—जो कड़ाई करने की अम्पत्त न हो और पहली बार कड़ाई कर रही हाँ, उन्हें छोटे बहुत पर छोटे नमूने लेकर कहाई करनी पाहिए। पहली बार में ही यदि बड़ा नमूना लेकर बारम्भ करेंगी तो कहा काम जलवी पूरा नहीं होगा तथा कढाई के काम से ऊद होने सपैगी। कड़ाई के काम की आनत्वरायक बनाएँ। छोटा काम जल्दी पूरा होगा। अम्यस्त होने पर ही बड़े नमूनों का चुनाव करना चाहिए।

बस्त्र का आकार तथा उपयोगिता को दैसते हुए नमूने का चुनाव करना पाहिए। असे टीकोज़ी, ट्रेक्सेच अवका सेंटर पीधेज़ के लिए छोटे फ़ूबदार नमूने उचिता होंगे। बच्चे का बित्र या झबले पर काउने के लिए एश्लीक वर्क के जानवरों, प्रक्रियों बोले नमूनो का चुनाव किया जा सकता है। कैनवास पर बनाने के लिए क्रॉस स्टिच के नमूने चुनने चाहिए। नमूनों का चुनाव व्यक्तिगत क्षेत्र पर भी निमंद करता है।

- 2. नमूना उत्तारना (Tracing of Design)—नमूने की पुस्तिका खराब न हो, स्तिलिए पहले नमूने को ट्रें िंग कागज पर उतार लें। यदि पतला ट्रें िंग कागज उपलब्ध न हो तो किसी पतले सफेद कागज के एक बोर किरासन तेल में भियोकर नियोड़ी हुई व्हें रगड़ दें। जब तक कागज पर किरासन तेल का अंग रहेगा, कागज बल्प पारखीं गुण दुक्त होगा। कागज का मूला भाग नमूने पर रखकर, पेंसिल की सहायता से नमूना उतार लें।
- 3. नमूने को बस्त्र पर उतारना (Tracing of Design on Cloth)— कार्वन के उपयोग के अन्तर्गत बताई गई विधि से वस्त्र पर नमूना जतार में 1 कुछ नमूनों पर विशेष प्रकार की मोमयुक्त स्वाही नगी रहती है। स्वाही वाला माग बस्त्र पर विष्ठाकर, ऊपर से हल्की गर्म इस्तरी फेर देने से ममूना स्वतः वस्त्र पर उत्तर जाता है।

किभी-किभी 'दिए' गए नमूने 'की बेर्पेक्षा बेहें' नमूने 'की ब्रावस्यकर्ती प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति मे नमूने को बलग कागज गर उतार सें । फिराज़स पर आदे इंच सिल अपना प्रतास सें । किराज़स पर आदे इंच सिल अपना एक इस सोल साने (यम) सीम लें। इसी चित्रको बड़ा करने के लिए इसरे कागज पर पहले बने यमों से दुमुने बड़े वर्ष बना सें। | दोनों। कागजो को प्रासं स्वकर एक-एक खाने (वर्ष) की प्रतिकृति, बनाते हुए पूरा दिम्न बना हों।

गाउन बहुमी भीद महुरे दिन का है जो उन पर साल क्या पील कार्न्स हैं नमूत्र उतारी दिन के स्थान क

िर्मित यदि यस्त्र काफों पतला पारदर्भी है। जैसे आरंगिडी, मलमल, नायवॉन या लोन, तब वस्त्र के नीचे नर्मूना रेलकर नर्में काली पेंसिलं से बीधें वस्त्र पर ही नसूना जेतीर से 1835 की को

5. कहाई पर इस्तरी करना (Ironing the embroidered cloth)— कहाई हो,जाने के बाद नहन लिकित मुददू तथा नमूना सुन्द दिखाई हो, इसके जिये उस पर इस्तरी करना आवश्यक है। किन लगा होने से,या, अधिक न्यार हाथ लगने से जुनक पुरस्तनवदापुर जाती है। एक किन नमान क्ष्म किन हो है। हा

कहाई की उल्टी और से इस्तरी करनी 'चाहिये॥ जिस्ता के/रेसे के अनुसार । इस्तरी हल्की अर्थवा अधिक गर्म करें । १रेमन, टेरिकॉटन) ंरेगॉन तथा पतले सूती जिल्ल के लिए। हल्की गर्म इस्तरी एवं मोटे चस्त्र के लिए। हल्की गर्म इस्तरी क्ष्यं मोटे चस्त्र के लिए। हल्की गर्म इस्तरी का उपयोग 'करें । कड़ी गहीदार' (Padded) सतह वर्ष वस्त्र का जिल्ला का माना रखकर उल्टी ओर से इस्तरी करती चाहिये। इस्तरी किली जिल्ला दे स्तरी करती चार के लिये रोएदार तीलिया विश्वकर, उस पर वस्त्र मुझे उल्टा विष्ठाकर इस्तरी की जासकती हैं। महीदार सतह होतें से कड़ाई के टीकों का उसार देवेगा महीदारणां उक्ती स्वांमाधिक सुन्दरता: भीटिजी उद्गेरी।

िर्दर्भ कि हो से बहुत कि हो सह की प्रोता (Washing Embloidered Articles) कि हो कि हो कि हो कि स्वार्ध होने कि उसे सिर्धामी पूर्व के छोते रहते से वह अधिक दिन बनेगा तथा नमूना भी आकर्षक बना रहेगा। पूर्वपुरी पानी एवं कम तीरे पुरुत, सागवार नावुन की वर्षभीम इसके विष्ण अव्हार्ख होता है। इसके हाथों से दवा-स्वार्ध स्वर्थ होता है कि हो कि हिस्से पर साग समावद हिस्से पर साम पाइने अथवा मसतने से धागी पर तनाव बंदेगा और वे विकृत हो आएमे अथवा सूट नाएमें। कई बाह स्वरूद पानी में से निकाल कर सहय की छोह में सुवाएँ। कुछ नभी बाकी रहने पर हो, पहले अवाई मई विधि के अमुसार। इस्सी कर ने

#### कढ़ाई करने के नियम (Rules for Embroidering)

- सदा पर्याप्त प्रकाश में कढ़ाई करें। धीभी रोशनी में काम न करें। धाओं का रंग मिलाने का काम भी दिन के छजाले में करें। विजली के प्रकाश में रंग बदले दिलाई देते हैं।
- व्यान रखें कि कड़ाई करते समय, आपकी दाहिनी ओर जहाँ पुई जा रही हो, कोई व्यक्ति बैठा न हो। उस व्यक्ति को सुई चुम सकती है। आँख में सुई लगने जैसी दखद पटना भी हो सकती है।
- 3. कढ़ाई करने के लिए सदैव बच्छे प्रकार के धारों और कपड़ों का चुनाव करें। इनसे किया हुआ काम सन्दर और टिकाऊ होगा।
- यदि सुई टेड़ी हो गयी हो या उसकी मोंक खुरदुरी हो गई हो तो सुई बदल लें। घारो की ऐंडन खुत गई हो तो नया धागा उपयोग में लाएँ।
- 5. कड़ाई करते समय धागे कम लम्बाई में (छोटें) कार्टें। ये जल्दी उन्नरीं मही तथा कड़ाई किया हुआ भाग साफ, चमकदार तथा मुन्दर दिखाई देगा। अधिक लम्बा धागा बार-बार उत्तत्वता है। उसके अधिक बार बरुत से निकलते रहने के कारण उसकी ऐठन खुल जाती है तथा रंग-रूप विगड़ जाता है।
- धागा खींचकर तोड़ें नहीं, न ही दौतों से कार्टे । धागा काटने के लिए छोटी तेज कैंची का व्यवहार करें ।
- छाटा तज् कचा का व्यवहार कर।

  7. कढाई करने से पहले सानुन-पानी से हाम घो लें। हामों पर किसी प्रकार की विकनाई या स्वाही इत्यादि के दाग न लगे हों।
- कड़ाई करते समय स्वच्छ स्थान पर बैठें । कड़ाई बाले बस्त्र को गन्दा होने से बचाएँ । घुल स्था गन्दगी से बचाने के लिए काम समाप्त होने पर बस्त्र को प्लास्टिक के चैने अथवा डक्कनदार डिब्बे में बन्द करके एखें ।
- 9. कहाई करते समय बिना गाँठ डांचे काम करना चाहिये। यह काम बहुत अध्यास से ही हो सकता है। गाँठ न डांचने से उल्टो और से भी कड़ाई साफ-सुपरी दिलाई देती है। धाये का अन्त करते समय, गुई की पिछले कुछ टीकों के नीचे से चुमाकर ले जाएँ। अन्त में धाया सैंची से काट दें।
- कड़ाई समाप्त हो जाने के बाद एक बार पुतः लम्बे, लटकते अतिरिक्त धारो सफाई से काट दें। कड़ाई की उल्टी ओर से इस्तरी कर दें।

#### प्रश्न

1. कढाई के निमित्त किन सामानों की आवश्यकता होती है ? What articles are required for embroidery ?

#### कढ़ाई-कला : आवश्यक सामग्री एवं विभिन्न चरण | 233

- मुइयों को जंग से किस प्रकार सुरक्षित रखेंगी?
   How will you protect needles from rust?
- How will you protect needles from rust 3. बढाई कला के विभिन्न चरण कीन-से हैं?
  - Which are the different steps of Embroidery?
- नमूने को चस्त्र पर उतारने की विभिन्न विधिया कौन-सी हैं ?
   Which are the different methods of teaching design on cloth?
- कढ़ाई करने के सामान्य नियम कीन-से हैं?
   What are the general rules for embroidering?

### ......25 कढ़ाई के टाँके (EMBROIDERY STITCHES

कढाई एक प्राचीन हस्नकला है। बाज भी इस हस्तकीयल का फँगन की दुनिया से विशेष महस्च है। कढाई के विभिन्न टॉके जब रंगीन धार्मों के प्रयोग से बनाए जाते हैं तो वे नमूनों को बाकर्षक एवं भोहक रूप प्रदान करते हैं। नमूनों में विचिध प्रमाव उत्पक्त करने के निम्त कई प्रकार के कढाई के टीके प्रयोग में जाए जाते हैं। सीधी रेखाओं के लिए, कंपूर बनाते के लिए, उपपर दुवा भाग दर्गोल लिए अथवा खाली स्थान प्ररंगे के लिए भिन्न-भिन्न टीकों का उपयोग होता है। कुछ टॉके मात्र सजावटी होते हैं जिनके प्रयोग से गमूने की सुन्दरता में वृद्धि हो जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के टॉके बिए जा रहे हैं। इन्हें सीखने के पत्रवात् खाप इनमें परिवर्तन करके नये टॉके भी बना सकती है।

#### कदाई के प्रमुख टाँके (Main Embroidery Stitches)


कढ़ाई के प्रमुख टाँके निम्नलिखित है-

- 1. स्टेम स्टिच (Stem Stitch)
- 2. रनिंग स्टिच (Running Stitch)
- 3. बैक स्टिच (Back Stitch)
- 4. चेन स्टिच (Chain Stitch)
- 5. गौठदार चेन (Knotted Chain Stitch)
- 6. लेज़ी हेज़ी स्टिच (Lazy Daisy Stitch)
- 7. स्ट्रेंट स्टिच (Straight Stitch)
- 8. संटिन स्टिच (Satin Stitch)
- 9. लॉग एण्ड शॉर्ट स्टिच (Long and Short Stitch)
- 10. सीड स्टिच (Seed Stitch) 11. स्प्लिट स्टिच (Split Stitch)
- 12. फ्रीन्च नॉट (French Knot)
- 13. क्रांस स्टिच (Cross Stitch)

14. फीदर स्टिच (Feather Stitch) का का 15. फर्न स्टिच (Fern Stitch). 16. पलाई स्टिच (Fly-Stitch) 1 10/ 1 1 0 01 17. इलेकेट स्टिच (Blanket Stitch) 18. बटनहोल स्टिच (Buttonhole Stitch) 19. शेवरॉन स्टिन (Chevron Stitch) 20. डबल नॉट (Double Knot) 21 क्राक्तिंग (Couching) 1 5 3 15 22. हेरिंग बोन स्टिन (Herring Bone Stitch) 23. लेड स्टिच (Lead Stitch) । उन्हारे । 24. इमानियन स्टिच (Rumanian Stitch) 1' ' 25. 'aq एषड डाऊन वटनहोल स्टिच (Up and Down Buttonhole ा जिल्लाहरणार अधिकार । इ Stitch) भार महिला है। है है है है है है है 26. केवल (Cable) 27. बुलियन स्टिन (Bullion Stitch) कि एक कि मात कि 28. स्पाइड्रेर स्टिंच (Spider Stitch) कि है कि कि कि कि कि कि 29. पलोरेण्टाइन स्टिच (Florentine Stitch) विकास का का किया र कर्ना के कार्य कार्य के देश कार्य के 30 ब्रिक स्टिच (Brick Stitch) -1.-स्टेम-स्टिच-(Stem Stitch) ें के काल की अक इसे बोई कोर से दाहिनी और क रहे स्वामे र त रवाके र क बंगाया जाता है विश्व के बनुसार सीधी रेखा पर छोटे. तिरछे टाँके लें । स्टेम स्टिंच THE 19 TO 1 से फल-पत्तियों की डंडियाँ बनाई जाती हैं अथवा आकृति की बाह्य रेखीएँ बंनोई ^{हैं} जाती हैं। लगातार स्टेम, स्टिच बनाते तता प्राचित्र 165-स्टेम स्टिच हए आकृति की भरा भी जाता है।

हुए आकृत का भरा भा जाता है। ्र रिनेंग स्टिच (Running Stitch) ता, ते हैं। इसे दाहिनी और से बॉर्ड ओर


वनाया जाता है। युई हार संभान रूप में छोटे टीने लेते हुए रेखा, पर सीधे पितए, पीता कि मन्त्री सिलाई में करते हैं। इस स्टिप से बाह्य बाह्य ति यनाई जाती है अपवा भरते का जाता



चित्र 166-राजिस स्टिस

#### 3. वैक स्टिच (Back Stitch)

इसे बिखया भी कहते है। सुई से कुछ पीछे की ओर टौका लेकर थागे सई निकालिए। फिर विकला धागा जहाँ से निकला था वहीं सई डालकर जरान्सा आगे की ओर बढाकर सुई निकलती जाइए। इस स्टिच से भी बाह्य आकृति बनागी जाती है।



चित्र 167 – बैक स्टिन

#### 4. चेन स्टिच (Chain Stitch)

यह जंजीरी टाँका भी कहलाता है। इसे नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता

है। कुछ लोग ऊपर से नीचे की ओर भी बनाते हैं। जिम स्थान से सुई निकली है, वहीं वापस सूई डालकर, क्छ दूरी पर सुई की नोंक बाहर निकार्ले। इस नोंक पर धागे का ल**प** फैसाकर सई सीधी बाहर खीच लें। पन: जिस स्थान से सुई निकली थी. वहीं जरा हटकर सुई डालकर, नोंक




चित्र 168--चेन स्टिच

पर लप फैसाकर बाहर निकाल लें । इस प्रकार चैन बनती जाएगी । इस स्टिच से रेखाएँ बनाने तथा भरने का काम भी होता है।

#### 5. गाँठदार चेन (Knotted Chain)


दौए से बौए सुई चलाएँ। सीधी रेखा के जरा ऊपर सुई लाकर बौई क्षोर एक छोटा-सा आहा टाँका लें। ढीले धारी की बाँए अँगुठे से दबाए रिलए। धागे को सुई के ऊपर से नीचे की ओर तुप बनाती हुई ले जाएँ और इसमें से सुई खींच लें। एक गाँठ बन जाएगी। इसी प्रकार आगे वर्दे ।



चित्र 169--गाँठवार खेन

#### 6. सेडी देवी स्टिच (Lary eaby Stitch)

इते हैं? दौरा की बहुदे हैं। इसके डोटे पूत बनाए बाटे हैं। यह दौरा देखने में बहुत सुन्दर सरदा है तथा बल्दी बनदा है। इने इनाने के निर् पंतुरी के तीचे भाने बिल्यु में से मुद्दी बाहर निकाने । कारे का दीन करना (नूप) बनाते हुए, बाँट् अपूर्व से दबाहर रनें। बिच स्थान से मुई निस्ती है, पुनः वहीं से हानकर, पंत्रधे के अन्ये निरे पर छल्ने के नीचे से मई बाहर निशन कर कार की बीर कींच में।



चित्र 170- सेबी-रेबी स्टिच क्ष छल्ने या नुप को स्थिर करने के लिए नूप के बाहर क्षपर से पुई बावरर कीपे ^{हे} वीच वें । टिर बपनी पंत्ररी बनावे के लिए दही किया दोहराएँ ।

#### 7. स्ट्रेट स्टिच (Straight Stitch)

इसे सीघा टॉका भी कहते हैं। कमी-कमी फुल बनाने के लिए रन छोटेटॉकों को चित्र के अनुसार बनाया जाता है । प्रत्येक टौका स्वतन्त्र वनग-अनुग होता है।




चित्र 171-स्टेट स्टिम

#### 8. सैटिन स्टिच (Satin Stitch)

मीधे टाँकों को पास-पाम बना देने पर वही सैटिन स्टिच कहलाती है। इससे

^{मा}ली स्थान भरने का काम किया जाता है। चित्र के अनुसार नीचे से मुई डालकरं ऊपरकी ओर बाहर निकाली जाती है। पुनः पहले स्यान से जरा हटकर, सुई नीचे डालकर, केपर की ओर बाहर निकाल ली भाती है। इसे सीधा, तिरछा या बाहा बनाकर, साली स्थान, फूल की पंत्रुहो, पत्तियां इत्यादि भरी जा सबती है।



विश्व 172---शैटिन स्टिम

#### 9. लॉन्स,एण्ड,शॉर्ड स्ट्रिज (Long and Short Stitch)

ार हस टॉके ढारा भरते ,का काम, किया लाला है, विशेषकर, हुन स्थालें पर इसी टॉके ढारा सजीवता लाई जाती है, जहाँ प्रप्राणीह, का प्रभाव ,जलाल करता होता है। इसे संटिन स्टिच के ,समान ही,सनाम जाता, है, जुलर केवल इतना है कि टॉके छोटी-बड़ी सम्बद्ध है दिए जाते हैं, पिसके जुलते हुन्के या गहरे रंग, के मागे से रिक्त स्थान पुत्र: छोटे-बड़े टॉको ढारा ,मूरा

र करे विदश्नी

1 117

(तर) वर्षा प्रकार हुए स्वे श्वास राजा व्यक्त राजा की सूर्व करा साला व्यक्त राजा की सूर्व करा साला व्यक्त राज्य की स्वाराज साला स्वाराज साला स्वाराज साला से सीस से साला स्वाराज स्वाराज की सीस से साला से सीस से साला स्वाराज साला की

वित्र 173 सामा एण्ड शार्ट स्टिच

जाता है। फूलों की पंखुरियों में भी इस टिकि से सुन्दर प्रभाव उत्पन्न किया जा किस है।

ांग. सीड स्टिच (Seed Stitch) मा पार्मा राज मह

। संदिन रिटन

-ही - दिशा -- में - न - होकर - विभिन्न दिशाओं में बेनोई जीती हैं | देशनों में सीड स्टिन, छोटें बीजीतुम्रीतसद्दश्यर) प्रतीत होती हैं | इसके क्षेत्रकों के मध्य में पराग जनायां जा सकता है - अपना --रिक्त क्षेत्र भरा जाता है।

पा है कि स्थान कि कि हो है कि स्थान कि

चित्र 174—सीड स्टिच प्राप्त और कि प्राप्त की है है 11. स्थितट स्टिच (Split Stitch)। । ६ किस

इसे स्टेम् सिट्य की तरह ही बनाएँ किन्तु धामा दो तार वाला -कों। धामे-की-ओर-सुई-निकालते-समय दोनों शिरों (धामो) की मध्ये से सई निकालें।

उत्तर की के सहर विभागती सबी रेड दाना आज बना राजी जान, पून तो बंगजी, कृति ता दश्मीर असे का

चित्र 175—स्प्लिट स्टिच िन ए

#### 📭 क्रोन्स स्टेंट (Read Kint)

क्वान्तिक में बहितना पनी के नाम मार में परण कराया गए। है।

कर्माराकारों के सीतारें में कृति करते की दृष्टि ने इसके क्या विदिश्च प्रकार भी हो सकते हैं।

देन तर बनते है हिंदू कि बिनु सर के बनते हैं देही की है जम सिता हुई करा सिता सिता हुई की से के स्टब्स की तर हुई की से है स्टब्स की तर हुई की स्टब्स




विश्व 170 - छोष होरे

हामों ने दबले रणकर नुर्वे की लिखू के बस्त पात से स्पूरत सीचे को भीर कालकर सीचें 1 इसने करर की कीर सीठ बन बार्सी 1

#### 13. क्रॉन स्टिव (Cross Stitch)

हर्नेन स्टिन ने ब्रिडिश्वर पेनी क्लॉप, दो सुती सदश कीशास १९ १९१६ँ की बाती है, क्लॉडि इन बस्तों में तिनेवाने नरभवा ने फिने बाजकते -है। नक्लों का समूर्ण बाधार ठालों-


बागों में निर्मित प्राप्त के मध्य बने छोटे-छोटे घाँच होते हैं। चित्रानुतार काँच एक माय जुड़े होते हैं- बपुबा बत्या-जुड़म भी हो मध्ये हैं। घोस मदेब एक ही दिया में बताने चाहिये।



ें वित्र 177--- भौत रिवर्ष

#### 14. फैदर स्टिच (Feather Siltch)


स्पे कार ए धीर्ष भी और । बनाया जाना है। जिला के कारी सिरे से सुर्द माहर निकाल भी। अब धामा भीचे नी भी। श्रीपुर्व से स्वास्त्र हुछ बाहिने पूर्व भीतर बालकर, पुत्र: जेला प्रामाने के कवर में बाहर निकाल कर मीचें।



िचित्र 178'-धेवर रिडम

इसी प्रकार गीधी कैला गर लगातीर बढ़ाई करें।

#### 15. फर्न स्टिच (Fern Stitch)



चित्र 179-फर्न स्टिच

तीन स्ट्रेट स्टिब बनाएँ। तीनों अलग दिशाओं में बर्ने किन्तु उनके निचले सिरे एक ही बिन्दु पर जुडे हुए हो।

#### 16. पलाई स्टिच (Fly Stitch)

स्टिच के बाँए कोने से सुई बाहर निकालें। अब नीचे की बोर धांगे का लूप



चित्र 180-पलाई स्टिच

बनाते हुए, दाहिने कोने से सुई हातकर बीच में लूप के ऊपर से सुई निकालें। खब लूप के धामे को बाँधते हुए पुनः नीचे सुई डातकर खगली स्टिच के लिए अगले कोने से सुई वाहर निकालें।...

#### 17. ब्लंकेट स्टिच (Blanket Stitch)

ब्लेकेट स्टिन को नीचे से ऊपर अथवा ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता

है। जिस रेखा पर यह स्टिच बनाना हो, सुई रेखा के ऊपर निकाल में । बाएँ हाथ से नीचे की और धाये का लूप दबाए रमें फिर सीव में कुछ दूरी पर से गुई भीतर डासकर लूप के ऊपर से बाहर निकाल में। पूरी रेखा पर कमनाः इसी प्रकार चलें।



वित्र 181-र्लकेट स्टिच

#### 18. बटनहोल स्टिच (Buttonhole Stitch)

कटनहोल स्टिच को वक रेलाओं या यूसों पर यनाया जाता है। यह क्लैकेट स्टिच के समान हो, पर बहुत पास-पास बनाई जाती है। जब इसे बुत्त में




चित्र 182-वटनहोस स्टिच

वनाया जाता है सब वृत्त पर समान दूरी पर सुई के सिरे पर धागा फँमाया जाता है।

#### 19. शेवरॉन स्टिच (Shevron Stitch)

इसे बाई से दाई बोर बनाते हैं। दो समानान्तर रेखाएँ खींबिए। निचली

रेता के मध्य से सुई बाहर निकासिए।
इन्ड वाहिनी बोर सुई हालकर बनती
हुई स्ट्रेट स्टिम के मध्य से बाहर
निकाल से। जब जबरी रेला की
वाहिनी बोर ऐसी ही स्टिम बनाएँ।
सी प्रकार चित्र के अनुसार कमशः
जगरनीये स्टिम बनाएँ।



चित्र 183---शेवरॉन स्टिच

#### 20. इसल नॉट (Double Knot)

वित्र के अनुसार सुई- को 'अ' की जगह पर निकाल ' 'ब' की जंगह की रेला पर सीधा टीका लें । इसी टीके के नीचे से मुई निकालकर 'स' पर के आएं—ध्यान रहे, सुई कपड़े के अन्दर कं डालें । धागा मुई में रखते हुए सुई को 'इसे टीके में से निकाल कर 'द' पर निकालें। धामा लींच कर गाँठ बनाएँ। सब गाँठ समसत एवं पास-पास बनाएँ जिससे मोती के गमान दिसाई हैं। इसे 'मोती टीका' भी कहते हैं।



चित्र 184-- इबल गाँट

#### 21. काऊचिंग (Couching) .

किसी आकृति की रेखाओं पर मोटा धागा या मोटी होरी रखकर टाँकने को ही 'काऊचिंग' कहते हैं। चित्रानुसार डोरी रखकर टाँकें। ध्यान रहे कि डोरी या धागे से मिलते-जलते रंगका उपयोग करें। टौके महीन तथा समानान्तर बनाएँ। कसाव एक-साही।



चित्र 185 - कार्कीचग

#### 22. हेरिंगबोन स्टिच (Herringbone Stitch)

इसे बाँई से दाँई ओर बनाया जाता है। "A'rस्थान पर सुई निकालें। 'B' में सुई डालकर 'C' में से निकाल लें। पून: नीचे 'D' में सुई डालकर

'E' में से बाहर निकालें,। इसी प्रकार ऊपर-नीचे बनाती जाएँ। हेरिंगबीन से ही 'शेडो वर्क' का काम भी किया जाता है।



23. लेड स्टिच (Lead Stitch) इसे भी सैटिन स्टिच की तरह भराव के काम में लाया जाता है। पहले

बाई ओर थोडा-सार कपडा लेकर छोटा टाँका लें। फिर दाहिनी और थोड़ा कपड़ा लेकर टौका लें। इसी प्रकार बाएँ. दाएँ टौका बनाएँ। जो खाली स्थान बनेगा वहाँ पुनः दूसरा धागा चलाते हए भरिए । इसमें धारी की बचत होती है, किन्तु परिश्रम अधिक लगता है।



चित्र 187---लेड स्टिच -

#### 24, रूसानियन स्टिच (Rumanian Stitch)

चित्र के अनुसार धारों को डिजाइन के बाई और केपर ले आएँ। धारों को दूसरी आरेर ले जाकर डिजाइन की बाई और एक टौका लें। धागा सई में पड़ा रहे (चित्र 'अ')। बाई ओर एक टौका लें। सूई के ऊपर धागा रहना चाहिए (चित्र 'ब')। इसी प्रकार पास-पास टौंके बनाती रहे, जब तक हिजाइन भर न जाए।



चित्र 188-- रूमानियन स्टिच

#### 25. अप एण्ड डाऊन बटनहोल स्टिच (Up and Down Buttonhole Stitch)

'अ'—साधारण' बटेनहोल टीका बनाएँ। 'ब'—धागा शिवकर पार्त से मुई ते जाकर सीध में निकाल । 'मुई के नीचे' धार्म का लूए, डावकर मुई ऊंगर सीच तें। इतो एकार अवर-नीचे टीके बनाएँ।



चित्र 189--अप एण्ड बाऊन बटनहोस स्टिच

ण ं धने इस्स

#### ा : 26. किंबल (Cable) :

·केवल दाई से वाई ओर बनाया जाता है। 'अ'--धार्ग को रेखा की बाई



चित्र 190-1iकेश्वल '

और निकाल लें। अब सुई को दाई ओर डालकर बाई ओर आधी दूरी तक निकाल "करें खेंचि लें। "व' धार्म की ऊपर करके फिर चित्रातसार दाएँ से बाएँ टौका लें।

#### 27. बलियन स्टिच (Bullion Stitch)

, जितना लम्बा स्थान भरना हो, उतना लम्बा बिख्या टाँका (Back Stitch) लें.। जहीं से द्यागा पहले निकला था, मुद्दें की नींक वहीं से निकालें। सुर्द की नोंक

पर धागे को आवश्यक सम्बाई तक ल्येट ्र हैं अब बीए अंगूठे से सपेटे हुए धागे को अ सम्माने हुए सुई को बाहर खींच लें और पुनः उसी स्थान पर भीतर डालें जहाँ से सुई ्र पहेंगे निकली; थीं। जित्रानुसार बनाती जाएं।



चित्र 191--बुलियन स्टिब

अवियन टीकों को वृत्तों में बनाकर सुन्दर गुलाब के फूली का आकार दिया जाता है। गुलाब बनाने के लिए मुख्य में गुलाबी धाने से बुलियन स्टिच की बृत्ताकार अवित बनाकर एक-दो छोट टीकों से (Fix) कर दें। पून: लाल रंग के धाने के प्रती वित्तर, पुनर, गुलियन स्टिच, का बृत्त बनाएँ। अन्त में करवई रंग का वृत्त । पुना का सुन्देर फूल बन वाएगा।

#### 28. स्पाइंडर स्टिच (Spider Stitch) ।

इसे मकड़ी टाँका भी कहते हैं। पहले किसी गोल माकार पर स्ट्रेट स्टिच से लम्बे तार बना लें। हर बार दो तारों के नीचे से सुई ले जाकर मरें। एक पिछने तार और एक अगले नए तार के नीचे से सुई ले जाएँ। इसी तरह पूरा चक्र भर लें।



चित्र 192-स्पाइटर स्टिष

#### 29. पलोरेन्टाइन स्टिच (Florentine Stitch)

यह स्टिच कैनवास अथवा दो सूती या मैटी क्लॉय पर धारी गिनकर बनाई जाती है। इसका उपयोग टेढे-मेढे कशीदे के लिए होता है। यह प्राय: रिक्त स्थान के भराव के काम आता है। पलोरेन्टाइन स्टिच दो यातीन पक्तियों में अलग-अलग रंगींसे काढी जाती है। इसका आकार मिश्न-मिश्न मार्थों का हो सकता है। चित्र के अनुसार :धार्ग गिनकर,टिक बनाएँ ।



चित्र 193-पलोरेन्टाइन स्टिच

#### , 30. बिक स्टिच (Brick Stitch)

ं। इसे भी कैनवाम, दो सूती अथवा मैटी कपड़े पर बनाया जाता है। बाएँ से दाएँ तथा दाएँ से बाएँ, एक-एक घर छोड़कर चित्र के अनुसार सीधी सैटिन स्टिच से परा क्षेत्र भर दिया जाता है। इसे बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए अर्थात् सिटिन का प्रत्येक टाँका समानास्तर तथा समान रूप से लम्बा बनायां जाए।



चित्र 194 - किसे स्टिच

#### प्रश्न

- ं1. कढाई के सामान्य टाँकों की सूची बनाइए। Enlist common embroidery stitches,
  - 2. कढाई में स्टेम स्टिच के क्या उपयोग हैं ? What are the uses of stem stitch in embroidery?



# 26 एपलीक वर्क (APPLIQUE WORK)

एपलीक का अर्थ है - विभिन्न रंगों, आकारों के कटे हए कपडे के दुकडो को दूसरे वस्त्र पर टॉकना। यह 'पैच वक' (Patch Work) भी कहलाता है। एपलीक के द्वारा बचे हुए रगीन कपड़ो की कतरनों का सदूपयोग तो होता ही है, साथ ही नमूने मे सजीवता आ जाती है, उसके सौन्दर्य में वृद्धि हो जाती है। नमूने के रिक्त स्थानों को रंगीन कपड़ों के टकड़ों से ढँक देने से, कढ़ाई करने की मेहनत भी बच जाती है। कम समय और कम मेहनत से एपलीक द्वारा वस्त्रों को अधिक आकर्षक, मनमोहक बनाया जा सकता है।

एपलीक की सुन्दरता मे रंगों के चनाव तथा नमूने का विशेष योगदान रहता है। जिस वस्त्र पर एपलीक बनाना हो, उसके विपरीत रंग कि कपडे के टुकड़ो का चयन एपलीक के लिए करें ताकि आपके बनाये नमूने अधिक स्पष्ट एवं विलते हुए दिलाई दें। इस काम के लिए पाँपलीन, पलैनेल, टेरिकॉटन, रेशमी तथा ऊनी कपड़े की कतरनें, जाली (net) या चमड़े का उपयोग भी होता है। एपलीक वर्क के लिए सदैव यह आकार के नमूने चुने जाने चाहिए जिनमे छोटी रेखाएँ अधिक न हो।

बच्चों के वस्त्रों के लिए पक्षी, जानवर, गुड़िया, जोकर या अन्य कार्ट्न वाले नमूने अधिक आकर्षक लगते हैं। साड़ियो पर फूल-पत्तियो वाले नमूने अथवा ज्यामितीय नमूने सुन्दर दिखाई देंगे । इनके अतिरिक्त तिकया गिलाफ, बेड कवर, टी वी व कवर, सोफा बैंक, कुशन कवर, टेबल क्लॉय, टी-कोज़ी, धैलो पर भी एपलीक का काम किया जाता है।

एपलीक की विधि

जो नमूना आपने चुना है, उसे रंगीन कपड़े के ट्रकड़े पर कार्बन से उतार लें । फिर जिस स्थान पर नमूना बनाना है, वहाँ कपड़े के टुकड़ोंको रखकर कच्चा टौक लें। अब कपड़े के टुकड़े से मिलते-जुलते या विपरीत रंग के धार्ग से बाह्य आकृति बटन होल स्टिन से भर लें। नमूने के भीतर की रैलाएँ स्टेम, चेन, लेजी हेजी, सैटिन इत्यादि मरल टाँकों से उपयुक्त रंगों से भरें। अब छोटी तेज धार वाली कैंची

से बटनहोल से बाहर वाले कपड़े की काटकर निकाल दें। बस, एपलीक का नमूता तैयार है।

हमी प्रवलीक की अन्य विधियों से भी बनाया जा सकता है। जैसे वाह्य बाकति की रेलाएँ बटनहोल स्टिच से न बनाकर सैटिन, ब्लैकेट, हेरिगबीन अथवा

काळिया द्वारा भी बनायी जाती हैं। बढ़े पैनवकं में नमने की फल-पत्तियों की बाह्य आकृति काटकर, किनारे थोडे-थोडे मोड कर वस्त्र पर तरपन (Hem) करके भी टाँके जाते हैं। इस प्रकार का एपलीक वर्क प्राय: साहियों, पलंगपोश या मंजपोशों की बाईरों पर किया जाता है।

आजकल बाजारों में मजीनों अथवा 'हाय । की कढाई द्वारा निस्ति ... एपलीक के रेडीमेड नमुने विकते हैं जिनमें बाह्य बाकृति बटनहोल स्टिच से वनी होती है तथा किनारे कटे होते हैं। इन मोटियस चित्र 195-एपलीक का नमुना को सीचे वस्य पर रखकर केवल हेम करके टाँकने की आवश्यवता होती है। फिर



भी स्वयं नढ़ाई करके बनाए गए एपलीक की बात ही कुछ और है क्योंकि वे आपकी कल्पनाशीलता, हस्तकीशल एवं सौन्दयंप्रियता को नया विस्तार प्रदान करते हैं।

प्राप्त

- 1. 'एपलीक 'वर्क से आप बदा समझती हैं ? What do you understand by Applique work?
- 2. एपलीक वर्क के लिए किस प्रकार के नमूने चनने चाहिए? Which type of design should be selected for Applique work?
- 3. एपलीक किस प्रकार बनाया जाता है ? . How an Applique is made?

#### 27 शैडो वर्क (SHADOW WORK)

भौडो वर्कमहीन वस्त्र पर कपड़े की उल्टी और से किया जाता है। सीधी बोर से नमूना हल्के रंग में छाया की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे 'भोडो वक' कहते हैं। सामने की ओर से नमूने की बाह्य रेखाएँ बैंक स्टिच अर्थात् बिख्या से वनी हुई दिखाई देती है तथा मध्य भाग पीछे बनी कढाई के कारण हल्के रंग की आभागुक्त प्रतीत होता है। यही इसकी सन्दरता तथा विशेषता है।

शोडो वक बनाने की विधि (Method of Making Shadow Work)

ऑरगैन्डी, वॉयल, नायलॉन, मलमल लोन (Lawn) या ऐसा ही कोई सफेद या रंगीन पारदर्शी कपड़ा लें। कपड़े की छल्टी और पेंसिल की सहायता से नमना उतार लें।

नमूने के फूल और पत्तियों को, उल्टी ओर से ही पास-पास बनी हेरिर्गबीन स्टिच से कार्टे । सीधी बीर से ममूने की डंडियाँ स्टेम स्टिच से तथा गील विन्दियाँ

सैटिन स्टिच से बनाएँ। इसी प्रकार से सरल, छोटे नमुनों की आप 'शैडी वर्क' से बेना सकती हैं।

t, i

मौडी वर्क से लखनवी कुरतों पर भी काम होता है। पतले, मलमल के करतों के गले, बटन पट्टी के किनारे, बाही के जोड़ी पर भौडो वर्क से बेलें काढी जाती हैं। बीच-बीच में गोल छिद्रयुक्त बटनहोल स्टिच से काम होता है जो मिल-जुलकर चिकनकारी कहलाती है। सफेद करतों पर सफेद धागों से ही भीड़ो वर्क का काम होता है।

चित्र 196- गंडो वर्क का नमूना

गैंडो वर्व से ही ऑरगैन्डी तथा मलमल की साड़ियों की सरजा भी की जाती है। हल्के गुलाबी, नीले, पीले, बैगनी, जामुनी, हरे रंग की साड़ियो पर मिलते-जुलते रंग के शेड वाले धागों से या कुछ गहरे रंग के धागो से किनारी में बेलें तथा

बाक्पंक पल्लू (श्रांचन) बनाकर प्रभावशाली मनमोहक रूप प्रदान किया जाता है। इत साहियों की गर्मी के दिनों में विशेष मौग होती है। श्रंडो वर्क से मलमल के दुप्दटे भी बनाये जा सकते हैं। बच्चों की पतनी फॉर्कों, झबनों तथा रॉम्पर पर भी ग्रंडो वर्क से कडाई की जाती है।

#### प्रश्न

- घोडो वर्क से आप क्या समझती हैं ?
   What do you understand by shadow work ?
- भौडो वर्क कैसे बनाया जाता है ?
   How a shadow work is made ?
- मैंडो बर्क का उपयोग किस प्रकार के विविध यस्त्रों पर किया जा सकता है?

In which type of garments shadow work can be used?


## कट वर्क

(CUT WORK)

कट वर्क अत्यन्त सरल कार्य है तथा देखने में भी बहुत सुन्दर होता है। इसे बनाने में केवल दो टाँकों का प्रयोग होता है। एक रानिंग स्टिच तथा इसरी बटन होल स्टिन । वत्त, अर्धवत्त, चतुर्भं ज अपवा ऐसे ही ज्यामितीय आकारों में कट बके का नमुना बनाया जाता है। ये नमुने वस्त्र के बीचीबीच, कोनों पर अथवा किनारी पर वेलवटों के रूप में काढे जाते हैं। नमूने की दोहरी रेखाओ की बटनहोल स्टिच से बनाया जाता है। नमूने के प्रत्येक अग एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े रहते हैं कि बीच का खाली कपड़ा काट देने पर भी वे धलग होकर लटकते नहीं बल्क बीच में

जालीदार सन्दर नमना दिखाई देता है। कट वर्क के काम में बहुत सफाई. साव-धानी तथा धैर्य की आवश्यकता होती है तभी कताई में सन्दरता आ सकती है। कट वर्क प्राय: मोटे सुती वस्त्रो

पर सतीधागे की लच्छियों से ही किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर कट वर्क करने के लिए रेशमी धागी का चनाव ही करना चाहिए। केवल सधे हुए अभ्यस्त



चित्र 197 — कट वर्ककानमृना

हाथ ही रेशमी वस्त्र पर कड़ाई कर सकते हैं क्योंकि इन वस्त्रों में बहुत फिसलन होती है। यही कारण है कि प्रायः सूती वस्त्र ही कट वर्क के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

कट वर्क बनाने की विधि (Method of doing cut work)

किसी मोटे सुती कपड़े जैसे केमिमन्ट पर कार्बन की सहायता से नमूना उतार लें। कट वक के नमूने प्राय: दोहरी रेखाओं से बने होते हैं। अधिकतर सम्पर्ण

नमने को एक ही रंग के धारों से बनाने पर वह सुन्दर दिखाई देगा। कभी-कभी एक ही रंग के बोडेड धारों से अथवा दो-तीन रंग के धारों से भी कट वर्क किया जाता है।

नमूने की दोहरी रेलाओं पर रानिग स्टिच बाह्य रेखाएँ बनाएँ। बीच का भाग भी रिनग स्टिच दो-तीन लाइनें चलाते हुए भरें। इससे डिजाइन में मजबूती आ जाती है। सत्यचात् नमूने की रेखाओं को बटनहील स्टिच में इस प्रकार भरें कि स्टिच का सीधा किनारा वाहर की ओर रहे, जहाँ का कपड़ा काटा जा सकें है। पूरा नमूना बना कें। विश्व को कोटी रेखाओं को रेटन स्टिच अयवा भरवा टीकें से मरा जा सकता है। पूरा नमूना बनाने के बाद छोटी तेज नोंक्वार कैंथी हारा नमूने के बीच वाला अतिरिक्त कपड़ा काट कर निकाल दें। क्टें हुए स्थान देखने में सुन्दर प्रतीत होते हैं।

साड़ी की बॉडर, लहेंगी के घेर, फॉक अयवा स्कट के घेरे में कट वर्क युक्त फूल-पत्तीदार बेलें अयवा अन्य सुरुचिपूर्ण कलात्मक नमूने बनाए जाते हैं। इनके अितिरिक्त देखल क्लॉब, टी-कोजी, ट्रे कबर, बेड कबर पर भी कट वर्क का काम होता है। कभी-कभी कट वर्क करते समय गीड़े से जाली (Net) भी लगा दी जाती है। काटते समय केवल कपड़े बाला भाग काट कर अनग किया जाता है। कटे हुए स्थान में जाली बच रहती है, जिसका अपना सौन्दर्य एवं आकर्षण होता है।

#### प्रश्न

- 1) है। कट वर्क के लिए किस प्रकार के कपड़े एवं धामे का उपयोग करना
- Which type of cloth and thread should be used for cut
  - · · · · 2 ्कट्वर्कबनाने की विधि क्या है ?
  - What is the method of doing cut work?

#### ताराकशी

#### (DRAWN THREAD WORK)

वस्त्र में सूत निकाल कर सफीद अवना रंगीन धागों से सुन्दर नमुने बनाए जाते हैं। इसे ही ताराकशी कहते हैं। यह काम मोटे सुती वस्त्र पर अच्छा होता है। भाय: देवल क्लॉय, देवलमैंट अयवा रूमालों के किनारे ताराकशी करके बनाए जाते हैं।

साराकशी की विशि (Method of Drawn Thread Work)—साराकशी का काम वस्त्र के किनारे पर किया जाता है, अथवा मध्य मे चौकोर आकृति में। जिस स्थान पर ताराकशी करनी हो उस स्थान पर पेंसिल से रेखाएँ खींच लें। सर्वप्रथम एक छागा खीच लें, तत्परचात जितना चौडा किनारा बनाना हो, उतनी चौड़ाई में धारी निकालें। वस्त्र में ताने-बाने होते हैं। इस प्रकार से धार्ग निकालने पर केवल लम्बे धार्ग बच रहते हैं। दढता प्रदान करने के लिए इन धागों को बाँध दिया जाता है। मीटाई के अनुसार तीन, चार अथवा पाँच, छः धागों को हेम स्टिच से बाँधें। धागे बाँधने की विधि चित्र मे दी गई है।

हेम स्टिच द्वारा दोनों ओर से समभाग सीघे धागे बांधने से लम्बे लम्भे बनते जाते हैं। इसे जिग-जैंग (zig-zag) विधि से भी बौंधा जा सकता है। एक ओर बरावर संख्या के धार्ग बांधते हुए हेम करें। दूमरी और हेम करते समय दो समूहों के घाने आधे-आधे लेकर एक साथ बांधें जैसा आगे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है।

ताराकशी करके जो खम्भे बन गए हैं उन्हें धागों से भरकर सुन्दर नमूने बना सकता है। प्रत्येक क्षम्भे पर धागा लपेट कर खबवा दो या तीन खम्भों पर ऊपर-नीचे धागा बूनकर उन्हें घरा जा सकता है। आगे के चित्र में घागा भरने की विधि दिसाई गई है ।



बौधना



चित्र 199---जिस वैस हेम स्टिच

ताराकशी में एक-दूसरे की पार करती चौड़ी किनारी से जब ताने-बाने

निकाले जाते हैं तो चारों कोनों पर चौकोर खाली स्थान बच जाते हैं। यहाँ मकड़ों की जाली जैसी जाली बुनी जाती है। इसमें स्पाइडर स्टिंच का उपयोग किया जाता है।

सफेद वस्त्र पर सफेद धागे हारा किया गया ताराकको का काम अधिक सुन्दर दिखाई देता है । इक्के अतिरिक्त रंगीन यहनों पर, उन्हीं रंगों अथवा मिसने-जूबते केड के धागों से भी ताराककों की जाती है। धागे निकासकर, विभिन्न विधियों से बौधकर ताराककों में सुभावने डिजाइन बनाये जा सकते हैं। मुस्ततम नमूने, बनाने हेतु कहननायोलता एवं रंगों के पपन का विशेष महत्त्व होता है



#### प्रश्न

- 1. ताराकशी से आप क्या समझती हूँ ? What do you understand by Drawn Thread Work?
- 2. ताराकशी किस प्रकार की जाती है ? How drawn Thread work is made?

## स्मॉकिंग े (SMOCKING)

स्मॉकिंग का काम अधिकतर वेबी फॉकों! बच्चो अथवा वहों के परिधानों की बाँहो, वक्ष के घेर, कमरे के घेर इत्यादि पर बनाया जाता है। घेरदार वस्त्रों में चुनटें देकर, चुन्नटदार भाग पर स्मॉकिंग करने से सौन्दर्य बढ जाता है। यह काम सभी प्रकार के रेशे के वस्त्री पर ही सकता है: जैसे-सती, रेशमी, ऊनी इत्यादि । जिस रेंगे का वस्त्र हो उसी प्रकार के धागे से मिलते-जलते रंगों अथवा विपरीत रंगों से कढाई की जानी चाहिए।

स्मॉकिंग करने की विधि (Method of Smocking)-वस्त्र के जितने भाग पर स्मॉकिंग करनी हो उससे सिगुनी चौडाई का बस्त्र लें, तभी चुंत्रहें ठीक आएँगी। कपड़े की उल्टी ओर इलर तथा अच्छी नींकदार पैसिल की सहायता से सीधी रेखाएँ खीचकर उन पर समानान्तर बिन्दुओं के चिह्न बना लें। बिन्दुओं की दूरी वस्त्र के रेगे पर निर्भर करती है। अधिक पतले बस्त्रों पर यह दूरी 1/4 इंच होनी चाहिए। मोटे वस्त्र पर बाधा इंच की दूरी पर बिन्दु के चिह्न अंकित करें।

बस्त की चौडाई देखते हुए सुई मे पर्याप्त लम्बा धागा डालें। पहली रेखा के बिन्दुओं पर से रॉनग स्टिचकी तरह सुई डालते हुए धागा लीच लें। अस्तिम छोर पर धार्मे में बड़ी-सी गाँठ लगा दें। इसी प्रकार अलग-अलग धार्मे से हर रेखा पर एक समान सुई चलाएँ। अन्त में सभी धागों को एक साथ खींचने पर चित्र के अनुसार चुन्नटें बन जाएँगी।



चित्र 201 — स्मॉकिंग की चन्नटें

चुम्नट यन जाने के परचान् रमीन धामी की सहायता से नमूना बनाएँ। आपे के निजों में स्मॉक्ति का नमूना तथा सहायक टौकों की विधि दर्शाई गई है।

स्मॉकिंग करने के लिए अधिकतर केवल, सेवरॉन तथा वेव स्टिच का उपयोग

किया जाता है।

केवल स्टिच — घागे को बाई ब्रोर रखें। मुई को निचली पंक्ति को पहली चुन्नट की बाई और से आएँ। मुई के ऊपर घागे को रखकर दूसरी चुन्नट में टाँका लें। मुई के नीचे प्राणा रखकर तीसरी चुन्नट में टाँका लें।

'अ' पंक्ति मे एक केवल स्टिंच की गई है। 'ब' में केवल स्टिंच की दो पंक्तियाँ पास-पास बनाई गई हैं।

4112 12 6 1

सेवरॉन स्टिब — धामे को बाई ओर रखें और सुई को निवली पिक्त की पहली चुमट मूं बाई ओर ले आएँ। सुई को पहली चुमट में हों। किर सुई को दूमरी चुमट में से निकालें। धामें को नीचे रसे हुए ही सुई को ऊपरी पंक्ति की तीसरी चुन्नट में डालें। धामें मो ऊपर रखें, सुई को ऊपरी पंक्ति की चौधी चुन्नट में डालें। धामें को ऊपर रखकर सुई को निवसी पंक्ति की पोचरी चुन्नट में डालें।

धेव स्टिच-ऊपरी रेखा की पहली



चित्र 202<del>- र</del>गॉकिंग करने

चुन्नट की बाई कोर सुई ले बाएँ। इसरी चुन्नट की बिधि में से टीका लें। मुई के ऊपर प्रामा रखते हुए तीसरी चुन्नट में से टौका लें; पहले बाले टॉके से पोड़ा नीचे की बोर। इसी प्रकार सुई को बोधी तथा प्रांचयों चुन्नट में डालें। ब्रोतम टॉके में सुई के नीचे प्रामा रहना चाहिए।

इसी प्रकार दो-सीन बार नमूना दोहराकर चौड़ा स्मॉर्निंग बनाया जा

सकता है।

हम्मिन के मध्य में बुलियन टॉके द्वारा मुसाब के फूल भी बनाए जा सकते हैं। स्मोकिंग करने के लिए गर्देव हस्के रंगों के शह्म के यहन चुनें। वस्त्र यदि अयग्ज बतते हो; जैसे—मसमल, सोन, बीयल, आरगैशी, नायसीन इत्यादि, सभी चुनदों पर बनी स्मोकिंग की सुन्दरता जमर कर सामने आती है।

प्रश्न

स्मोदिन से बाप क्या समझतो है ?
 What do you understand by smocking ?

स्मॉक्सि में कीन-कीन-से टीको का स्पर्माप किया जाता है?
 Which stitches are used in smocking?

# 31

## आलंकारिक कढ़ाई (DECORATIVE EMBROIDERY)

वस्त्रों पर रग-विरंगे धार्मों से कड़ाई करके उनकी शोधा मे वृद्धि की जाती है। कड़ाई केवल धार्मों के माध्यम से ही नहीं होती बल्लि सोने, चाँदी के तार, चमकीली धातुओं द्वारा मिमत महीन तार, रोलेक्स आदि के द्वारा भी की जाती है। इनके साथ ही सलमा-सितारे, चमकीले पोटे, सीप, मोदी, बटन, काँच के टुकड़े, कीड़ियाँ, चमकीले प्लास्टिक की विभिन्न आहतियाँ टॉक कर वस्त्रों को अलंहत किया जाता है। प्रस्तुत है कुछ आलंकारिक कड़ाई के उदाहरण के का किया जाता है। प्रस्तुत है कुछ आलंकारिक कड़ाई के उदाहरण की होती हो है, साथ ही इसका मुख्य एड्रिय होता है चरना को आलंकारिक कड़ाई के अन्तर्गत निम्नलिखित कड़ाई का वर्णन किया गया है—

- 1. स्कैलोपिंग (Scalloping)
- 2. विवहिंटन (Quilting) 3. नेट वर्क (Net Work)
- 3. नट वक (Net Work)
  4. मोती टॉकना (Bead Work)
- 5. सीपी, बटन एवं सलमा-सितारे टॉकना (Spangle Work)
- 6. शीशे टौकना (Mirror Work)

# 1., स्कलोपिय (Scalloping)

सरत्र के किनारे को सुन्दर लाकृति प्रदान करने की दृष्टि से स्कैलीरिंगः की जाती है। जैसा किनारा बनाला हो वैसा नमूना किनारे पर उतारः विद्या जाता। है। स्कैलीरिंग के नमूने विधिन्न लहरिएदार होते हैं। किनारों पर नमूना उतार तेने प्रधान ममूने की दोहरी रेखा के बीच का भूमान, मोटे धामे से, रनिंग स्टिच द्वारा भरा जाता है। इसके बाद दोहरी रेखा पर उसी रंग के धामे से बटनहोल स्टिच लगीत् बहुत पास-पास बनी ब्लैकेट स्टिच से भराव (तींग्रांक्ष) का काम होता है। सीचे रानिंग स्टिच के धामे होते हैं। सीचे

किनारों में कड़ाई हो जाने के पश्चात् बटनहोल स्टिच के बाहर के किनारे का कपडा खुब तेज़ कैची के द्वारा सफाई से काट दिया जाता है।

स्कैलोपिंग के साथ-साथ ओपन वर्क (Open work) के अवर्षत् छिद्रयुक्त नमूने भी बनाए जाते हैं। ऐसी न्यिति में छिद्रों के मध्य भाग का कपड़ा भी काट दिया



चित्र 203—स्कैलोपिय

जाता है। इस काम मे हायों की कुशलता, सफाई, सावधानी एवं धेर्य की आवश्यकता होती है, तभी यह सुन्दर बन पाता है।

# 2. विवल्टिंग (Quilting)

रजाई अथवा गुदही में जिस प्रकार धार्म की भराई की जाती है, उसे विविद्या कहते हैं। कपहे की दो तहों (परतों) के बीच में वह अथवा अवय कपहे की तहें बिछा दी जाती हैं। अन, पालिएस्टर, पलालेन अथवा पुराने कम्बल भी बीच को तहें के एके आ सकते हैं। आजकल प्लाटिक होट, गायलींन, अथवा पतले स्वर फीन की पहियो मध्य तह में बिछाई जाती है। सारी तहें बिछा लेने के बाद कपड़ों को रिनंग स्टिंग क्या तह में बिछाई जाती है। सारी तहें बिछा लेने के बाद कपड़ों को रिनंग स्टिंग क्या को मां के पाहर के भाग में उभरा हुआ सुन्दर महूना भी बन जाता है तथा कपड़े की सभी तहें आपस में दृढ़तापूर्यक जूड़ जाती हैं। इसके लिए बाहरी तह वाले कपड़े पर पहले से नमूना ट्रेस करके रखा जाता है।

क्वित्टिंग में बने नमूने पशु-पक्षी, फूल-पत्तिमों के बेल-बूटे वाले अववा ज्यामितीय आकृतियों पुक होते हैं। पहले नमूने की बाह्य रेखाएँ राजग स्टिच से बनाई जाती हैं। मध्य भाग की आकृतियों में भराई का काम भी र्रानिग स्टिच से होता है। ऐसा करने से क्विल्ट या गद्दी में मजबूती आ जाती है।

## 3. नेट वर्क (Net work)

नेट वर्क से तास्पर्य है—जाली पर कड़ाई करना । इसके लिए प्राय: गोल छिटों वादी मजदूत, सफेद या रंगीन जाली का उपयोग किया जाता है । जिस प्रकार दो सूती जैसे वस्त्र पर दागे गिनकर करेंत स्टिच द्वारा, प्राफ की सहायता से कड़ाई की जाती है, उसी प्रकार जाती के छिटों पर भी कढाई होती है। परन्तु यह कड़ाई इसलिए कुछ भिन्न प्रकार की हो जाती है क्योंकि जाती पर क्रॉन स्टिच के बलावा शेवरॉन स्टिच, रनिंग स्टिच,रफूटॉका, लॉन्ग एण्ड गार्ट स्टिच, सैटिन स्टिच, श्रीपन वकं बटनहोल स्टिच इत्यादि से भी कड़ाई की जाती है। नेट पर एप्लीक वर्ष द्वारा भी सजावट कर सकते हैं।

जालों के छिद्र जितने मीटे होते हैं, कड़ाई के लिए उतने मीटे द्यागों का उपयोग किया जाता है। जाली पर मोटे द्यागे से सपदा लार, पांच या छर तार के लच्छी वाले द्यागों से कड़ाई की जाती है। कफी-कभी महीन काम के लिए समकीले रेगमी द्यागो, रोलेक्स के तारों का उपयोग भी होता है। स्राधिक रंगीन मीटे प्रमारकूल प्रमान के लिए जाली पर रंगीन कम की लहावाता से कड़ाई की आती है।

मेट पर कढ़ाई करने के बाद नीचे से रेणमी अपवा नायलान के कपडे का अस्तर लगा देने से कड़ाई की सुन्दरता बढ़ जाती है तथा जाली में मजबूबी भी आ जाती है। नेट वर्क करने के बाद बस्त्र के किनारों पर मेल खाती पतली मधीन की बुनी लेसें टांकने से अथवा किनारों पर पतले घाये और मीतियों द्वारा को जिया वर्क की सुन्दर जाती बुन देने से बस्त्र के आवर्षण में वृद्धि हो जाती है।

नेट वर्क से ब्लाउन की बाँहें, कुमन कबर, टीकोजी, लेमन सेट, उचेंस सेट, डॉयली इस्पादि बनते हैं। दुपट्टे, वैवाहिक अवगुठन (डुनहन के चेंहरे को ढंकने वाला आवरण), पतले झीने पदों की जाली पर भी कडाई की जाती हैं।

# 4. मोती टॉकना (Bead work)

मोती टॉकने का कार्य अस्पन्त सरल है। इससे कडाई भी अधिक सुन्दर दिखाई देती है। मोती टॉकने के निमित्त सर्वप्रयम कोई आसान, सरल रेखाओ वाता नमूना बूत हैं। अधिक घना नमूना नहीं लेना चाहिए। नमूने की रेखा पर एक सिरे से धाना पिरोई हुई सुई निकालिए। सुई की नोक में एक मोती पिरोक्तर सुई की आगे की और नीचे डालकर, कुछ आगे पुनः बाहर निकाल हों। इसने रॉनग स्टिब की तरह टॉके बनाए जाते हैं तथा हर टॉके में मोती पिरोवा जाता है।

ब्लाउज को पीठ, बाहों, सामने वाहिने कर की बोर, गले के वारों ओर मोती टांककर अलंकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त मोती की कढ़ाई हिनमां, लड़कियों के परिधानों, दुपट्टों, साड़ी के आंवलों पर की जाती है। बटुए, हेंडबैंग, टी-बी-कबर, बॉल हैंगिम, द्वार के तोरण, सजावटी वस्त्रों पर भी मोतियों के ममूर्ग काढ़े जाते हैं। फूल बनाने के निमित्त गोल रंगीन मोती, पत्तियों तथा देंडियों बनाने के लिए सम्बे रंगीन मोतियों का उपयोग करना चाहिए। गोतियों की कढ़ाई पहरें के लिए सम्बे रंगीन मोतियों का उपयोग करना चाहिए। गोतियों की कढ़ाई पहरें काल, हरे, पीते, नीते, जामुनी, गुलाबी अपया काले रंग के वस्त्रों पर अधिक ग्रोभित होती हैं।

होती है। नमूने के अनुरूप मोनी के रंगो का चयन करें। जिस रंग के मोती हों, ससी रंग के धागे से उन्हें टॉकना चाहिए।

5. सीपी, बटन एवं सलमा-सितारे टाँकना (Spangle work) वस्त्रों को चमकीला बनाने के लिए एवं कड़ाई का सीन्दर्थ बडाने के लिए

सीपी तथा सलमा-सितारों का उपयोग किया जाता है। ये मुनहले, रूपहले, पीतल,

ति बे अपया अन्य धातुओं की पतली पतरों के बने गील सितारे के आकार के अथवा अन्य आकारों में कटे टुकड़े होते हैं, जिनके मध्य भाग में छिद्र रहता है। इन्हों छिद्रों की सहायता से इन्हें वहनों पर टौका जाता है।

प्राचीन काल से मुतलकाल तक राजा, महाराजा, रानियों के परिधानों, गहों, समतदों, सिह्नासत की गहियों, कासमों, सजावटी वरकों पर सनामा रितारे द्वारा कलात्मक कहाई को जाती थीं। दुलहुन के परिधान आज भी मलमा-सितारे टॉक कर बनाए जाते हैं। साहों, पापरों, चोतियों, बीठनी पर जाते हैं।



चित्र 204—मोती टॉकने के लिए नमुना


इन्हों की तरह सीप, चमकीले रंग-विरंपे बटन, विभिन्न आकार के चमकीले प्लास्टिक या कांच के टुकड़े, छिद्रपुक्त कीड़ियों को टोपी, जूते, बेल्ट, माये पर बांधने बाले पट्टे, हैंडवैन इत्यादि पर टाँका जाता है। इन्हें भी र्रानग स्टिच अथवा बैक स्टिच बनाते हुए, छिटों में से पिरोकर टेक्टिन करते हैं।

#### 6. शीशे टॉकना (Mirror work)

राजस्थान तथा काठियावाइ, गुजरात में इस प्रकार की कटाई लिधक होती है। कहाई के मध्य में शीते टॉक दिए जाते हैं। फूलदार कटाई में फूल के मध्य भाग में पराग के स्थान गर शीता लगा दिया जाता है। ये शीते दर्गण के छोटे-छोटे गोल दुकड़े होते हैं। शीते टॉकने का काम 'मिस्ट चर्क' भी नहताता है। चूंकि शीते को बस्त पर दर्गने के दिल कोई छिट नहीं होता लगाय इन्हें टॉकने में ऐसे टॉकों का प्रयोग करते हैं जो टॉक आरपार जाकर शीते को स्थास्थान निषद रहत सहं हो

# शोशा टौकने को विधि (Method of Fxing Mirror)

मोत कटा हुआ बाइने वाला कौन वस्त्र पर रसकर उसे पारों कोर से स्टेट स्टिच हारा टॉक दिया जाता है। सत्यस्थात् इन्हीं धामों पर किनारे से सप्त भाग की ओर गुई फँसाकर ब्लैकेट स्टिप से भर दिया जाता है। शीशे के आस-पास का नमूना लेजी हेजी, क्लाइ स्टिच, स्टेम स्टिच, हेरिंगवोन, चेन स्टिच इत्यादि से रंग-विरंगे मोटे धागी द्वारा बनाया जाता है अयवा सम्पूर्ण कडाई एक ही रंग के धागे से की जाती है।



चित्र 205—शीशा टॉकने की विधि

शीपे का काम पापरो, चोलियों, ब्लाउन के गले, पीठ, बीहों पर अधिक होता है। इसके अलिरिक्त साडी के आंचल, लेडीन कुरते के गले, बीहों, सामने, पीछे के मानों व बॉर्डर में भी शीशे लगाए जाते हैं। करडे के पैलों को भी गीशे के काम से अलंकृत किया जाता है। शीशे का काम भी गहरे रंग के बस्त्रों पर मुख्य सगता है।

#### उष्टम

- 1. स्कैलोपिंग क्या है ? वर्णन कीजिए। What is scalloping? Describe.
- What is scalloping? Describe.

  2. विविल्टिंग क्या है? यह कैसे बनाई जाती है?
- What is quilting? How is it made?
  3. 'शीशा टॉकना' क्या है? इसका उपयोग कहाँ होता है?
- What is mirror work? Where is it used? 4. नेट वर्क से आप क्या समझती हैं?
- 4. नट वक स आप व्या समझता ह :
  What do you understand by net work?
  - 5. मोती टॉकने के बारे में आप क्या जानने हैं ? What do you know about bead work?

# 32

# भारतीय पारम्परिक कढ़ाई

इतिहाम में भारतीय कशीदाकारी की अपनी विकिष्ट पहुचान रही है। सन् 1526 में मुगलों के भारत आगमन से भारतीय कढ़ाई कला मुगल प्रभाव से अछूती न रह सकी। फलस्वरूप उसमें भी अनेक परिवर्तन आए। सम्राट अकबर (1542-1605) ने कढ़ाई कला को प्रथम ही नहीं दिया बिक्त स्वयं इसमें घिन लेते हुए इस कला को प्रांसाहित एवं विकमित किया। अकबर ने कढ़ाई के काम के लिए कारखानों की स्पापना की जहाँ भारतीय काररीगरों का सहयोग देने के लिए परिवाया (अव ईरान) से निपुण कार्यकर्ता आर्मत्रत किए। कारखानों के बढ़े से प्रेशागृह में कलाकार, रुकीं, शिलाई-कढ़ाई करने वाले, सो नै-चांदी के तार बनाने वाले, स्वर्णकार तथा अबन सहमाम एक साथ बैठकर काम करते थे। दोनों सस्कृतियों के सयोग से भारतीय केशिय हमार एक विशिष्ट नृतन हुए प्रान्त हुआ। ये कशीदे प्राय: एक विशेष केशिय अपने स्वर्ण करते थे। ये नार्यकर्त केशिय स्वर्ण कार साथ केशिय अपने स्वर्ण करते थे। वानों सम्बर्ण केशिय उसमें के तारों हारा, शीये जड़कर या चमकीले पंत टीककर बनाए जाते थे। वारीक कड़ाई द्वारा बने विविध नेमून, जुमावने दूग, आकर्षक प्रभाव उसम करते थे।

इसी प्रकार भारत की कढ़ाई कला पर विदेशी धौली का प्रभाव अन्य प्रदेशों भी पढ़ा। चीन से सैटिन स्टिच का आगमन हुआ। यूरोप, मध्य पूर्व देशों से लाए 'गए लाचो रेलाओ वाले टीके मिसकर पंजाव मे 'मुलकारी' अर्थात् 'थाप' की कढ़ाई का विकास हुआ। यूरोप की कशीदाकारी का प्रभाव लतनऊ की 'विकनकारी' पर भी पढ़ा। आंस्ट्रे लिया, हंगरी, स्पेन में जिस प्रकार भरवा टांकों का व्यवहार किया जाता था, छती से मिलती-जुनती कढाई कर्नाटक की 'कसूती' में देशने को मिलती हैं। स्पेन की कड़ाई कला की कहाई करा, का किया हमें से से से की सिलती हैं। स्पेन की कड़ाई कला की श्री हो अरद क्यापारियों द्वारा कच्छ, काठियावाड़ में

आयितित की गई। प्राचीन काल में भारत में आए यात्रियों तथा व्यापारियों द्वारा लाई गई कशीदाकारी का प्रभाव भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों पर पड़ा।

विभिन्न संस्कृतियों हारा प्रभावित होते हुए भी भारतीय कड़ाई कला में मिहित विक्रिष्टताओं के कारण उसका विक्रीय आकर्षण रहा है। भारतीय पारम्परिक कढाई कला के कुछ उल्लेखनीय नाम निम्नलिखित हैं—

- 1. काश्मीरी कढाई कला (Kaphmiri Embroidery)
  - 2. पंजाबी फूलकारी (Punjabi Phulkari)
  - 3. काठियाबाइ एवं कच्छ की कढ़ाई (Embroidery of Kathiawar and Kathh)
  - 4. राजस्थानी कढाई (Rajasthani Embroidery)
  - 5. चम्बा रूमाल (Chamba Rumal)
  - 6. उड़ीसा का पैचवर्क (Patch work of Orrisa)
  - 7. बगाल का कथा (Kantha of Bengal)
  - 8. लखनऊ की विकनकारी (Chikankari of Lucknow)
  - 9. मनीपुरी कढ़ाई (Manipuri Embroidery)
  - 10. कर्नाटक की कसूती (Kasuti of Karnataka)
  - 11. बनारसी जरी कला (Zari Work of Benaras)
- 12. मदासी कढ़ाई (Madras Work)
- 13. बिहार की सुजनी (Sujani of Bihar)
- 14. सिधी कढ़ाई (Sindhi Embroidery)
- 1. काश्मीरी कढ़ाई कला (Kashmiri Embroidery)
- काश्मीर की यादियाँ अपनी नैसीयक सुपमा के विए जिस प्रकार प्रसिख है, उसी प्रकार यहाँ की कहाई कला अयाँत क्षीदाकारी अपनी अनुपम रंग-योजना द्वारा उसली प्रकार यहाँ की कहाई कला अयाँत क्षीदाकारी अपनी अनुपम रंग-योजना द्वारा विलों पर प्राकृतिक छटा प्रस्तुत करने के निमित्त प्रशंसनीय हैं। काश्मीर की फूलों की यादियों का प्रभाव यहाँ की कशीदाकारी पर भी है, क्योंकि अधिकांत नर्मूनी में फूल-पत्तियों ही होती है, विशेषकर विनार वृक्ष की पत्तियों । काश्मीर शाँतों में भी प्रकृति विजय ही रहता है। इन बातों का काम किसोर एवं युवक करते आए हैं। इन कारीमरी को रंग्नूमर कहा जाता है। छत्नीसबी शताब्दी के आरम्भ में इनकी संस्था बहुत कम थी किन्तु मन् 1825 के आसपास लगभग पीच हजार रंग्नूमर हो गए थे ने बात की भीग जब कम होने सभी तब ये अपना मुख्य रेशा शाँत वनाने के साथ-साथ पर्यटकों के लिए टेबल क्योंग, बेड कवर इत्यादि पर भी कढ़ाई

करने समें। काश्मीर की एक विशेष कडाई है— अवसी अर्थात् दर्पण का प्रतिबिन्ध । यह कड़ाई अरथन्त महीन सुई और पतले धागे से की जाती है। सुई बस्त्र के ताने अपना बानों के मध्य से चीरती हुई इस प्रकार सफाई से निकलती है कि कड़ाई, वहन के एक ओर ही दिखाई देती हैं। इस कारण वहन की दूसरी ओर भी आसानी से, दूसरे रंगीन धागो से सर्वया नया नमूना बनाया जा सकता है। इस प्रकार की कसीदाकारी 'दो रूखी' अपना 'दो रंगी' भी कहुनाती है। काश्मीरी उन्नी वहन के पश्मीना शॉलों पर यही कढ़ाई की आती है। दोनों ओर दो नमूने होने के कारण सिंधे उस्टे की चिनता किए बिना शॉलों को दोनों ओर दो जमूने होने के कारण सकता है।

याँत के ब्रांतिरिक्त काश्मीरी कोट, टोपी, जूते, मफतर पर भी काश्मीरी होंकों से कढाई की जाती है। उमीसवी शताब्दी के उत्तराधं में बने काश्मीरी शॉलों पर पूरे के पूरे यहर के दृश्य कढाई द्वारा बनाए जाती थे। शीनपर शहर के दृश्य वाले शॉल अब भी देखने को मिलते है। ये शॉल 'मंप शॉल (May Shaw) 'अबली शॉल अब भी देखने को मिलते है। ये शॉल 'मंप शॉल (May Shaw) 'अबली शॉल अब कहाता थे। शॉलों तथा अन्य वश्त्रों पर फूल, पत्तियाँ, मोर, चिड़िया, सीर, वगुले काढे लाते हैं। कहाई के माह्यम सं प्रकृति के चटल रंगों को वश्त्रों पर इस सुन्दरता से संयोजित किया जाता है कि वे और भी मनमोहरू हो जाते हैं।

# 2. पंजाब की फुलकारी (Panjabi Phulkari)

पंजाब भारत का वह अदेश है जिसका कुछ भाग अब पाकिस्तान में है। यहाँ की प्राचीन कबाई में योदाओं के निज, रणसेंग के दृश्य भी देखे गए हैं। बाद में पंजाब की कबाई में योदाओं के निज, रणसेंग के दृश्य भी देखे गए हैं। बाद में पंजाब की कबाई गुगलों से विशेष रूप से प्रमावित हुई है। फूसो वासी कढ़ाई 'फुलकारी' कहलाती है। खादी के सदय पर रेसमी धागों हारा कबाई करके कशीवा-कारी को धूप-छिंह का बाभास दिया जाता है। शादी के शालू, दुल्हन का सिर देकने वासो चूपर 'फुलकारी' हारा बनी होती थी। प्रायः माताएँ अपनी बेटियों के निमित्त चे चूपर के बाढ़ती थी। इस परम्परा ने भी 'फुलकारी' कढ़ाई को जीवन्त रकने में अपना योगवान दिया।

जपना पापना विश्वात ।

'कुलकारी' में बस्त्र की पूरी जमीन कड़ाई के फूल-पतियों द्वारा आचछादित
रहती है। मरवा टीकों द्वारा बनी होने के कारण नमूने सपन होते हैं। बेसे तो नमूनों
में फूल, पित्या, चाँद, सूरज, मकड़ी का जाल, तहरें आदि चित्रित रहते हैं, वहीं
दूसरी ओर यह कवीदाकारी 'वाग' भी कहलाती है। नमूनों के आधार पर ये कधीदे
चाँद बाग, मिर्च बाग, द्वानया बाग, आलीमार बाग इत्यादि नामों से पहवाने जाते
हैं। इस कड़ाई मे प्रायः लाल, करवह, हरे, पीले, रंगों के धागो का उपयोग अधिक
होता है। पंजाब की फुलकारी धीरे-धीरे समान्त हो रही थी किन्तु बीसवीं शताब्दी
के का के प्रति रक्षान एवं ग्राहकों की संस्था में बृद्धि होने के कारण इम कड़ाई का
पूनस्त्यान हो रहा है।

3. काठियावाड़ एवं कच्छ की कढ़ाई (Embroidery of Kathlawar and Katchh)

· काठियावाड मे जो कढ़ाई अथवा भरतकाम होता था उसे 'आमला भरत'

के नाम से भी जाना जाता है, क्यों कि इस कड़ाई में फूलों के मध्य भाग में गोल दर्भण के टुनड़े जड़े होते हैं। दिजमों की चोलियों, भापरों में विशेषकर शीधे की कड़ाई की जाती थीं। शेष भाग में बेन स्टिच, स्टेम स्टिच, लेज़ी हेज़ी तमा होर्रस बोन स्टिच द्वारा रंगीन रेक्सी धागों से कड़ाई की जाती थीं। बीच में यह कड़ाई चुन्त होती जा रही थी किन्तु बीसवीं सदी के अन्त में पुन: युवतियों के कुरतों, ब्लाडजों में शोशे की कड़ाई का फीबन जा गया है।

काठियावाइ की महिलाएँ पारस्परिक रूप से 'वाकला' भी बनाती आई है। रंग-बिरंगे रेममी वस्त्र के टुकड़ो को एन्डीन द्वारा जोड़कर बड़ा घोकोर रूमाल बनाया जाता है। यही चाकला कहलाता है। इस पर मोती एवं भीशे टौक कर रेममी धार्मों से कलास्मक ममूने कार्ज जाते हैं। प्राचीन परस्परामुसार 'चाकला' में नवबमू अपना दहेज संजोकर रखती है। समुराल पहुँचने पर यही चाकला वधु से शवनकृत की वीवार पर शुम प्रतीक के रूप में टौग दिया जाता है। आधुनिक परिवारों में यह प्रया जाता है। आधुनिक परिवारों में यह प्रया जाता है। साधुनिक परिवारों में यह

काठियाबाड़ का 'तोरण' भी अति कलात्मक होता है। घर के प्रवेशद्वार पर लगाया जाने वाला 'तोरण' अथव 'यन्दनवार' रेमामे बस्भो से निर्मित कंपूरे पुक होता है। उस पर रगीन चमकील कच्चे रेशमी धार्मो (Flossy Silk) से तोता, मोर जून, पतिया, वेलें इत्यदि सध्म कढ़ाई द्वारा कढ़े रहते हैं। इस कढ़ाई में धन, हीरांबोन, स्टेम, सैटिन, रानिस स्टिच का उथयोग प्रमुख रूप से किया जाता है।

काठियावाड़ी महिलाओं द्वारा घरेलू उपयोग में आने वाले वस्त्रों पर कडाई करने की परम्परा अति प्राचीन है। सफ़ेद अपना गुलाबी यस्त्र पर लाल, पीले, हरे, नीले कस्पई जैसे महरे रंगो से सैटिन, हैरिंगबोन स्टिच द्वारा भरतकाम किया जाता था। नमूने पूर्णतः भरे रहते थे। इनमे गमले, सुलसी, चौरा, पौथे, पूल, डिड्या, मोर, तोते, पिनहारिन, गरबान्त्य एव डाडिया रास करते हुए स्त्री-पुरप कड़ाई द्वारा पित्रित किए जाते थे। इन कड़े हुए बस्त्रों की बॉल हैगिंग अपवा मिलि फलक बनते थे।

काठियाबाड़ का 'कतब' भी काफी लोकप्रिय था। सफेद सूती अथवा कोरे विना धुले सूती कपड़े पर लाल तथा मीले कपड़े से एप्लीक वर्क द्वारा ज्यामितीय नमूने, स्थी, पुरुष, जानवर, पक्षी, पौधे बने होते थे। कभी-कभी दो रग के बस्त्र इस प्रकार दोहरे करके जोडे जाते थे कि एक के किनारे अधिक बाहर निकल कर किनारी (Piping) बनाने थे। इस बस्त्र के बीच में कडाई की हुई होती थी।

. कच्छ. में कच्चे रेशामी द्यागों से सरल नमूनों को चटल रंगों का प्रयोग करके कडाई की जाती भी जो 'कान्ती' कहलाती थीं:। कच्छ में फुलकारी बनाने की परम्परा भी रही हैं। गुजरात के कच्छ काठियावाड़ की कहाई यह ईस्ट इहिया कम्पनी तथा बाद में
पुतंगानियों द्वारा इंग्लैड में पहुँचकर अत्यन्त लोकप्रिय हुई। रेशमी वस्त्र पर चेन,
सैटिन स्टिचों द्वारा वने कशीदाकारी के ये अनुपम नमूने अंग्रेजों द्वारा बहुत सराहे
जाते थे। सन्दनवासी निशेषकर गुजरात में बने बेड कवसे, बांल हैिंगम तथा भित्ति
फलक हाथोंहाण खरीद लेते थे। गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी पारम्परिक
कदाई के ये नमूने देखते को मिलते है। भारत मे जब बीसवी सदी के अतिम गुग में
एक बार पुन: किशोरियों एवं युवतियों के बीच शोशे को कडाई युक्त वस्त्रों का
पचलत जोरों से बढ़ गया है। आधुनिक ड्राइंगस्मों में परिम्परिक कढाई युक्त देखी कि
कदर, कुशन कबर, टेबल चलॉज, सोका बैक तथा वेड कवर दिखाई देते लगे हैं।
मुख्यद्वार पर कडाई युक्त कंपुरेदार तोरण पुन: सुनर्ने लगे हैं।

#### 4. राजस्थानी कढाई (Rajasthani Embroidery)

राजस्थान की पारम्थरिक कहाई गुजरात, सिंध की कढ़ाई से मिलती-जुलती है। यहाँ भी शोधे जड़कर कजीदाकारों करने की परम्परा अधिक रही है। तहंगों, बालीस कली वाले धायरों, जूनर तथा चोलियों में सुनहले, रूपहले तारों के साथ चटल रेजमी धागों से कढ़ाई की जाती थी। बीच-बीच में चमकीले मीटे, शीधे, सलमा-तितारे भी टाके जाते थे। बहु के लोकगीतों में भी इस प्रकार के बस्त्रों का उल्लेख मिलता है। त्योहारों, विवाह के अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्रों पर अव भी इस प्रकार को करने की परम्परा है।

#### 5. चम्बा रूमाल (Chamba Rumal)

हिमाचल प्रदेश में 996 मीटर की ऊँबाई पर स्थित चम्बा प्राचीन काल में एक माही जागीर की राजधानी थी। राबी नदी की संकरी घाटी के किनार बसे चम्बा में परवर एवं लकड़ी के बने दर्शनीय मंदिर है। चम्बा की कड़ाई भी जगत प्रसिद्ध है। 'बम्बा स्थान' पारम्परिक कढ़ाई का अनुपम उदाहरण है। बड़े-बड़े रेजमी रूपालों पर चारो और फूल-पितायों बाबी बेलें कड़ी होती हैं। मध्य माग में डोलक, दपली, मूदग, बुरही इत्यादि बजाते हुए स्त्री-मुक्य, श्रीकृष्ण की रासवीता, रययात्रा इत्यादि के दृश्य चित्र सैटिन स्टिब द्वारा बनाए जाते हैं। सैटिन स्टिब द्वारा बनाए जाते हैं। सैटिन स्टिब द्वारा बना से स्थान के देगों और एक ही नमूना बन जाता है। ये रूपाल पूजा की पाली, प्रसाद बँकने अथवा पित्र मदलों पर विद्यान के काम आते हैं। चम्बा की मूहिणायों इन रूपालों ए र कढ़ाई करके अपने बवकाब के दाणों का सदुष्योग तो करती ही हैं 'चम्बा रूपाला है हुए में बलनों रचनात्रक संमता भी दलाही है।

#### 6. उड़ीसा का पैच वर्क (Patch Work of Orrisa)

उड़ीसा का पैच वर्क, एपतीक वर्क अमवा जामियाना वर्क रंगीन क्पडे भे टुकड़ों को ओड़कर बनाया गया, बहाँ की स्त्रियों की कल्पनाणीलता एवं रंग-संयोजन अभिरुचियो का प्रशंसनीय उदाहरण है। सफेद वस्त्र पर रंगीन दुकड़ों से बना एपसीक वर्क यहाँ की कढ़ाई की विशिष्ट पहचान है। लोक जीवन से सम्बन्धित आकृतियाँ ही पैच वर्क में बनाई जाती हैं।

# 7. बंगाल का कंथा (Kantha of Bangal)

बंगाल की महिलाएँ विवस्तिम द्वारा पुरानी साड़ियो एवं वादरों का सहुपयोग करती हैं। इन्हें जोड़कर इन पर रॉनिंग स्टिच द्वारा गील-गील पुमाकर फूल, पशु-



स्टियं द्वारी सील-गीत पुमाकर फूल, पयु-पत्ती, परेलू दूब्ध इत्यादि कांग में अंकित किए जाते हैं। संजंपमा किनारे की रेखाएँ अपित् बॉर्डर बनाने के पश्चात् मध्य माग भरा जाता है। नमृनों में शंख, कमल, आम, हाथी, बद्धमा, सूर्य एवं बतुं लाकार रेखाओं का बाहुल्य होता है। क्या का छपयोग फर्य पर अपया भोकी (तक्त) पर जिछाने के लिए होता या। आधुनिक युग में इसकी परस्परा धीर-धीर कम होती जा रही है।

#### चित्र 206-कंया

# 8. लखनऊ को चिकनकारी (Chikankari of Lucknow)

जिसावी गताच्यी में इस कढाई कला का विकास हुवा। सफैल मलमल जयया केम्ब्रिक पर सफैद धामे द्वारा सूक्स रेलाओं पर कुशलता से महीन कढाई करके फैच नॉट, बोपन बर्क एवं हैरियोग स्टिच द्वारा उमार, जाली व छामा के प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं। चिकनकारी के निमित्त प्रायः बेल-बुटेदार नमूने ही चुने जाते हैं। सलक की चिकनकारी सूरीय की कढ़ाई कला से मिलनी-जूलती दिलाई देती हैं। अब इस काम में हल्के रंग के बस्तों पर रंगीन धामों का उपयोग भी होने लगा है। इस कढ़ाई का व्यवहार सादियो, कुत्तों, दुष्टुो, टोपियों इत्यादि पर हीता है। पहले की तरह यह कढाई अब उतनी बारोक एवं उत्कृष्ट नहीं रह गई है, किन्तु बाज भी उतनी हो शोकप्रिय है।

9. मनिवुरी कढ़ाई (Manipurl Embroidery)

ताल, पीले, सफेद, काले रंगों के धागों से स्टेम, रातिग एवं संदिन स्टिन का प्रयोग करके यह कढाई की जाती है। प्राकृतिक दुश्य के कढाई बाले नमूनों में मणिपुरी महिलाओं को कल्पनाशीलता एव सौन्दर्य बोध झलकता है।

# 10. कर्नाटक की कसूती (Kasuti of Karnataka)

भैसूर के आसपास के क्षेत्र, घारवाड़, बीजापुर इस कड़ाई हेतु प्रसिद्ध हैं। 'कसूती' कसीदा शब्द का ही पर्याप है। इस कढ़ाई में घागे गिन-गिन कर हॉलबिन (इबल रनिन), जिन जैंग रनिन, सादी रनिन एवं काँस स्टिन द्वारा नमूने बनाये जाते हैं। कमूती कड़ाई दो मूती कपड़ें (मेंटी क्लॉय) पर की जाती है। कर्नाटक प्रदेश की अन्य पारम्परिक कढ़ाई के नमूनों में कमल, हाथी, आम, सोता, मोर, रथ, मन्दिर होते हैं। साल, बैगनी, हरे, नारंगी पोले जैसे चटल रंगों का उपयोग किया जाता है।

#### 11. बनारसी जरीकला (Zari work of Banaras)

उत्तर भारत में जरों की कढ़ाई युक्त परिधानों का अधिक प्रयोग राजा-महाराजाओं एवं धनाव्य वर्ग में प्रचित्त था। जरी के मुनहले, रूपहले महीन तारों द्वारा साढ़ी, पाघरे, घोली. पूनर, राजाओं के अंगरल, टोपियो, जूते, पर्म, येल्ट, ग्मसन के गिलाफ हस्यादि पर महीन भरता कढ़ाई की जाती थी। जरी का भारी सम्मा काम 'जरदोजी' तथा हल्का काम कामदानी कहुसाता था। जरी के तारो को कलावन्तू कहा जाता था। अब भी जरी का काम होता है तथा बनारस इस कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साढ़ियों के बिना आज भी विवाह की रहमें अधूरी मानी जाती हैं।

प्राचीन काल में मुझिदाबाद, औरंगाबाद, मद्वास, बम्बई, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, सूरत भी जरी की कढाई के प्रसिद्ध केन्द्र थे। उस काल में जरी की कढ़ाई के सर्वाधिक बहुपूरा कालीन का प्रदर्शन सन् 1902 में हुई दिल्ली कला प्रदर्शनों में किया गया था। यह कालीन बड़ोदा के महाराजा के निमस्ति बना था। पूरे कालीन पर मोती, मालिक, हीरे, अवाहरात, मुनहरे तारों से कलात्मक कथीवाकारी द्वारा जड़े गए थे।

# 12. मद्रासी कढ़ाई (Madras Work)

मद्रासी कढाई का काल सन् 1880 के बाद ना माना जाता है। इस कढ़ाई द्वारा बने रूमाल पूरे के पूरे नमूने युक्त होते ये साथ ही बॉर्डर में भी कढाई की जाती थी। यह कढाई एंग्लो-इंडियन एम्बॉयडरी भी कहन्ताती थी। महासी कढाई कला अंद्रे जो के प्रभाव का स्पष्ट उदाहरण थी। इस प्रकार की कढ़ाई किए हुए वस्त्रों से हैड वैंग, टेबल कलाय तथा रूमाल, स्काफ बनाए जाते थे। इनमे चेन, बटनहोल, ब्लैकेट, कें नेंट तथा प्रयो टीकों का प्रयोग होता था।

# 13. बिहार की सुजनी (Sujani of Bihar)

कड़ाई की हुई गुदडी अषया क्या विहार के मधुवनी क्षेत्र, की विशेषता है। यह 'मुजनी' भी कहलाती है। पुराने कपड़े, फटी साड़ियों को तह विठाकर ऊपर नीचे अच्छी मजदूत साड़ी (एक रंग वाली) रखकर सर्वप्रयम चारो किनारे सी लिए जाते हैं। फिर हेरिंगबोन अथवा रिनंग स्टिच से चारलाने बनाते हैं। प्रत्येक घर अथवा लाने मे तोता, मोर, चिडिया, हाथी, फूल-पत्तिया इत्यादि रिनंग स्टिच द्वारा भरे जाते हैं। नमूने की बाह्य रेखाएँ गहरे रंग के धार्गों से हेरिंगबीन स्टिच द्वारा बनाई जाती हैं।

सुजनी के अतिरिक्त बिहार में एप्लीक वर्क भी किया जाता है। साड़ियो, मेजपोश, कुशन कथर, वेड कवर, चदोबा, शामियानो पर रंगीन कपड़ों की सहायता से ये एप्लीक बनाए जाते हैं किन्तु उड़ीसा की तरह, यहाँ अधिक चटल रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता।

## 14. सिंघी कढाई (Sindhi Embroidery)

सिंध प्रान्त पहले भारत का ही एक भाग था जो अब पाकिस्तान में बला गया है। यही का तिथी टॉका (Sindhi Stitch) सरल एवं सुम्दर कढ़ाई का अप्रतिम ममृता है। लाल, कत्वई रंग के वस्त्र पर हरे, पीले. सफेद, काले, गुलायी, रामी अथवा पतले सूती धागो से कढ़ाई की जाती है। सिंधी कढ़ाई वस्त्र के ऊपर- ऊपर ही सफन रूप में बतती है। इसमें सीधी रेखाओं वाले अथवा ज्यामितीय नमूने प्रमुक्त होते हैं। सिधी कढ़ाई के मध्य मे शीशे की फुलकारी भी जाती है। सिधी कढ़ाई कच्छ, काठियावाइ, पंजाव, राजस्थान की कढ़ाई कला से पुरस्पर प्रभावित होती रही है। लक्षयी कढ़ाई का प्रमुक्त के उत्तर पूर्वी होती रही है। अब भी भारत के उत्तर पूर्वी होती में सिधी कढ़ाई का प्रमत्तन है।

#### प्रश्न

- भारतीय कशीदाकारी पर विदेशी प्रमान किस सकार पढ़ें?
   How Indian embroidery was affected by foreigin embroidery?
- 2. काश्मीरी कढ़ाई का वर्णन कौजिए। Describe Kashmiri embroidery.
- 3. काठियाबाइ की कुछ प्रमुख कढाइयों का वर्णन कीजिए। Describe some famous embroideries of Kathiawar.
- पंजाब की फुलकारी कढ़ाई क्या है ? What is Phulkari of Punjab ?
- What is Chamba Rumal?
- 6. इंचा क्या है ? What is Kantha ?

- बाप सक्षनऊ की चिकनकारी के बारे में क्या जानती हैं?
   What do you know about chikankari of Lucknow?
- 8. कसूती क्या है ? यह किस स्थान से सम्बन्धित है ?
- What is Kasuti? To which place does it belong?
- जरीकला का वर्णन कीजिए।
   Describe zari work.
- 10. मद्रासी कढ़ाई का दूसरा नाम क्या है ? What is the other name for Madras work ?
- 11. सुजनी क्या है ?
- What is sujani ? ा .

:

What is Sindhi embroidery?

# 33

# खिलौने बनाना


#### TOY MAKING

खिलोंने कई प्रकार की वस्तुओं से बनते हैं। यहाँ कपड़े के खिलोंने बनाने की विधि दी जा रही है। खिलोंने बनाने के लिए कपड़ा खरीदा जा सकता है। कभी-कभी कई प्रकार की सिलाई करने के बाद घर मे ही कपड़े के छोटे टूकड़े बच जाते हैं। इन कपड़ों से खिलोंने बनाकर उनका सदुपयोग किया जा सकता है। कपड़ें के खिलोंने नमें भी होते हैं।

#### कपड़े का खरगोश बनाने की विधि

सामग्री—रोंएदार तोलिया वाला कपड़ा 80 सेंटीमीटर, सुई, रंगीन तथा सफेद घांगे, कैंची, आंख बनाने के लिए लाल बटन, रुई, नापने वाला फीता, कार्बन एवं वेंसिल।

विधि—कागज पर खरगोश की आकृति उतार सें। फिर आकृति को इच्छानुसार बड़ा कर सें। डिजाइन बड़ी बनाने की विधि पूर्ववर्ती बध्ययन में दी गई है।



चित्र 207---खरगोश की आकृति

कपड़े को दोहरा करके विछाएँ। इस पर खरगोश का आकार ट्रेस कर लें। शरीर का भाग, निचला भाग एवं पूँछ—प्रत्येक के दी-दो टुकड़े कटेंगे। दो कान के लिए कान के चार टकड़े करेंगे।

कपड़े पर सभी टुकड़े काट लेने के पश्चात् उन्हे सुई-धार्थ से अथवा मशीन इस प्रकार सीकर जोड़ें। शरीर के दोनों भागों के बीच मे नीचे की ओर शरीर का निचला भाग V तथा X के नियान मिलाकर सिलें। अब पूरे खरगोग की बाहरी रेखा किनारे से आधा इच कपडा छोडकर सिलाई करें। व्हें भरने के लिए बीच मे कही दो इंच जगह छोड़ दें। कपडा छलटकर सिलाई भीतर की ओर कर दें। खुले भाग में से दबा-दबाकर हुई भरें। इई भन्ने के पश्चात् खुला भाग भी सफाई से सिल दें।

पूँछ के दोनो दुक्डों की गोल रेखा पर सिलाई कर लें। घोड़ी-सी कई भरकर खरगीश के पिछले भाग मिलाकर V V का निधान मिलाकर पूँछ सी डालें। कान के दो-दो दुकड़ों में उस्टी बोर से सिलाई कर लें। फिर सीधा करके कानों में कई भर दें। कानों को लरगोश के कानों की जगह XX निधानों पर मिलाकर इस प्रकार सिएँ कि कान नीचे की बोर मुड़ चाएँ। इससे सिलाई भी दिखाई नहीं देगी।

आंखों के स्थान पर लाल बटन टॉक दें। गुलाबी रंग के धार्ग से सैटिन स्टिच द्वारा ओंठ वनाएँ। खरगोश तैयार है।


#### कपडे का मर्गा बनाने की विधि

मुर्गा बनाना सरल है। इसमें कपड़े से मुर्गे का शरीर बनाकर रुई भरी जाती है तथा लोहे के तारों से मुर्गे के पैर बनाए जाती हैं। आगे के बिन में मुर्गे के सिरार में मुर्गे के सिरार में मुर्गे के सिरार में मुर्गे के सिरार के आकृतियों दो गई हैं। जितना चड़ा मुर्गा बनाना हो। उसके अनुसार इन साकारों को बड़ा कर लें। सो बाकार के दो-दो टुकड़े करेंग। दो जोड़ी पक्षों के निर्मित्त पंस वासी आकृति के चार टुकड़े काटने पड़ेंगे। दो। टुकड़ें एक जेसे आकार के काटने के लिए दोहरा कपड़ा बिछाकर, छन पर आकृति बनाकर काटें। पंखों के लिए दोहरा कपड़ा बिछाकर, छन पर आकृति बनाकर काटें। पंखों के लिए दोहरा कपड़ा बिछाकर, छन पर आकृति बनाकर काटें। पंखों के लिए दोहरा कपड़ा बिछाकर हो। हो सं पंस के मुर्गे कारीर तथा पंस के बाहित काटें। मुर्गे की करानी तथा पोच के नीचे सटकने बाला प्राय गहरे लाल दंग के कपड़े से ही काटें।

बब सर्वप्रधम शरीर के बाहरी आकार पर किनारे-किनारे सी लें। केवल भींच के लिए एक छोटा-सा छेद छोड़ दें जहाँ सकड़ी की चांच फेसाई जा सके। पूँछ-की तरफ का हिस्सा गुला रखें। बब किसी नरम, पतनी सकड़ी को छोलकर सामने का भाग पेंसिल की नीक की तरह बनाएं। धुमें के शरीर कर कर कर सीधा करें साकि सिसाई भीतर चली जाए। यहीं से सकड़ी टालकर किर के भाग में ययोचित स्थान पर मुर्गेकी चोंच फँसा दें। तत्पश्चात् पूँछ की बीर से कस-पत्स कर रुई भरें।

इसी प्रकार पंखों का पूँछ की ओर का भाग खुला छोड़ते हुए सिलाई करें। छलट कर सीघा करेताकि सिलाई भीतर चली आए। पंक्षों में पूँछ की तरफ चुक्रट देवें। वहीं से दई भर कर पंख सी लें। घरीर के भाग पर दिखाए हुए स्थान पर XX तथा VV मिलाते हुए एस हौंक दें।

अब कलगी तथा चोच के नीचे का लाल, । सटकने वाला भाग भी सी कर रुई भर कर तैयार कर लें। मुर्गे के सिर पर कलगी VV तथा चोच के नीचे दूसरा भाग लटकाते हुए XV के निधान मिलाते हुए टॉक दें। आंकों की जगह धागे से आंकों बना दें। छोटे-छोटे मोती भी आंकों की जगह टॉक सकती हैं।



चित्र 208 — सुर्गेकी आकृति

मोटा तार क्षेत्रर, चित्र के अनुसार मोड़कर मुर्गे के पैर बनाएँ। तार के बने पैरो को टेबल पर रखें। उन पर मुर्गा रखें। देखें, किस स्थान पर मुर्गा टीक संयुवन में स्थिप रहता है। अही मुर्गातार के पैरों पर स्थिप हो आए वहीं पेंसिल से निशान देकर तार के पैरों का उन्मरी भाग प्रसी आगह मजबूसी से सी कर पक्का कर खें।

एक हरे लम्बे कम चोड़े कपड़े को कैबी से पराला-प्रालास्त्राहरू । यह की पूँछ होगी । एक छोर पर, सारी कतरने बौधकरे पूँछ ही जाहान्याकर जन्म से सी वें । मुर्गा वैयार हो गया ।

प्रश्त

- कपड़ें के खिलौने बनाने से क्या लाभ हैं?
   What are the advantages of making toys out of cloth?
- कपड़ें का खरगोश आप किस प्रकार बनाएँगी?
   How will you make a toy rabbit out of cloth?
- 3. कपड़े का मुर्गा किस प्रकार बनाएँगी ? How will you make a cock out of cloth ?

# 34 घरेलू उपयोग के वस्त्रों पर कढ़ाई (EMBROIDERY ON HOUSEHOLD ARTICLES)

बच्चों तथा महिलाओं के परिधानों पर तो कढाई का काम किया ही जाता है: किन्तु इसके अतिरिक्त घर के काम आने वाले कई वस्त्रों पर भी कढाई की जा सकती है; यथा-सोफा कवर, कुशन कवर, टी० वी० कवर इत्यादि । मद्यपि ये चीज् छपे हुए रंगीन कपड़ों की अथवा रंगीन प्लास्टिक, रेक्सिन की भी उपयोग में लायी जाती है तथापि यदि गृहिणी के पास अवकाश हो तो वे इन्हें स्वयं कढ़ाई करके बना सकती हैं। स्वयं अपने हाथो से काढ़कर बनाई गई चीजों से घर की शोभा में विद्व तो होती ही है, आगन्तको की प्रशंसा से गृहिणी की कलात्मक अभिरुचि को बढावा मिलता है एवं आत्मगौरव का अनुभव होता है।

यहाँ प्रस्तुत हैं, कुछ घरेलू उपयोग के वस्त्रों की कड़ाई के बारे में सामान्य जानकारी एवं उनके तैयार नाप । इन्हें काटते समय सिलाई के लिए कछ अतिरिक्त कपड़ा रखकर, निशान देकर, काटना चाहिए। कडाई करने वालों को नमूने की पुस्तिका तथा नमुनों का एलबम स्वयं बनाकर अपने पास अवश्य रखना चाहिए। नमुनों का चनाव टाँकों की दृष्टि से भी करना चाहिए। जो टाँके देखने में अच्छे लगें, जी टाँके बनाने में आप पारगत हो, उन्ही का चनाव करें। यदि आपके पास समय कम है, तब ऐसे टॉके भी चुन सकती है, जिनसे कढाई का काम शीघ्र पूरा हो सकता है। तमूनों के चुनाव के बाद कपड़े का, कपड़े के रग का, तत्पश्चात् धागे की लच्छियों के रंग का चुनाव करना चाहिए।

#### डाइ'ग रूम से सम्बन्धित सजावटी बस्त्र

हुइंग रूम में टेबल क्लॉय, कुशन कबर, सोका बैक का उपयोग होता है। इनका एक सेट बनाया जाए सभी कढाई सुन्दर दिखाई देगी।

टेबल बलॉय (Table Cloth)—टेबल क्लॉय के लिए सूती केसिंग्ट, गंपलिन, दो सूती, मेटी क्लॉय अयवा इसी प्रकार का मोटा सूती अयवा टेरिकॉटन के हरूके रंग का कपड़ा उपयुक्त होगा। टेबल क्लॉय के आकारानुसार टेबल क्लॉय गोल अयवा चौकोर कायवा आयताकार बनाया जा सकता है। गोल टेबल क्लॉय के निमित्त बूताकार नमूना चुनें जो बीचो-बीच बनने पर सुन्दर लगेगा। चौकोर एवं आयताकार टेबल क्लॉय के चारों कोचों अयवा मध्य माग में नमूते काढे जा सकते हैं। सरल नमूने बनाने के लिए पूरे टेबल क्लॉय पर स्टेम, चेन, कॉस अयवा हेरिंगयोन स्टिच से बड़े वर्ग (Squares) बनाकर प्रत्येक के मध्य माग में छोटे-छोटे ममूने भी बनाए जा सकते हैं।

#### टेबल क्लॉय हेतु नाप

चौकोर टेबल (छोटा) 36" × 36" जैकीर टेबल (बड़ा) 54" × 54" वड़ा गोल टेबल 60" व्याम छोटा गोल सेंटर टेबल बायताकार टेबल बावश्यकतानुमार

कुशन कवसं (Cushion Covers)—कुशन कवसं भी विभिन्न नाग के एवं विभिन्न आकारों में होते हैं। सामान्यतया ये गोल अथवा घोकोर ही बनाए जाते हैं। इनके मध्य भाग पर नमूने काटे जाते हैं। कुशन कवर के लिए मोटे सूती कगढ़े, हिनत, रैशान अथवा मसामल का उपयोग भी किया जा गकता है। जाली पर कहाई सरने के बाद नीचे सैंटिन के कपड़े का अस्तर भी सगाकर कुशन कवर बनाए जा मकते हैं। इनकी मंख्या सोफे के आकार, सोफे की संस्था पर निर्भर करती है। दीवान पर भी टेकने के लिए क्यान रन्ने जाते हैं।

तैयार कुशन क्यमं के सामान्य नाव इस प्रकार होंगे-

छोटे चीकोर कुणन कवर 14" × 14" के दो ट्रकडे (प्रत्येक कुणन हेतु) बडे चौहोर कुणन कवर 16" × 16" के दो ट्रकड़े (प्रत्येक ग्रुगन हेतु) गील कुणन कपर—14", 16" या 18" स्थान के दो टकड़े

फूनन की मोटाई के अनुरूप दोनों दुकड़ों के मध्य में दो इंस अयवा तीन इंत चीड़ी पट्टी लगाई जाती है। पतले कुमन के कदर के चारों ओर घौड़ी पट्टी मीने की आयश्यकता नहीं होती है। कुनन क्वमें के भीनर कुमन हालने के निमस इन्हें एक ओर से सुना रचते हैं। बहीं बटन, पीन अधवा विपकारे पाला देन जा महता है।

सोफा मैक (Sofa Back)

'मोफे की पाठ पर यह कपड़ा बिछाया जाता है।

' तैयार नाप—सिंगल सोका 14" × 19" बड़ा सोका 14" × 38"

यदि घर में सोफा न हो और कुसियों हों, तो कुसियों पर कुशन तथा कुसीं बैक (Chair back) बनाकर रखें।

टो॰ बो॰ कवर (T. V. Cover)

इसे टी० वी० के आकार के अनुरूप बताएँ। इसके सामने के भाग पर कढ़ाई की जाएगी। कोई दृश्य-चित्र अथवा फूलों वाला, पशु-पक्षियों वाला या अन्य कलारमक नमूना कढ़ाई के लिए चुना जा सकता है। आवश्यक नहीं कि कुशन कवर वाला नमूना ही टी० वी० कवर पर बनाया जाए।

इन चीजों के अंतिरिक्त ड्राइंग रूम में बॉल हैंगिंग, पिक्वर एम्ब्रायटरी भी काढ़ कर सगाई जा सकती है। पिक्वर एम्ब्रायटरी के लिए अपनी पसन्द का नमूना दृश्य-चित्र, पक्षी, पशु अपना फूलों बाला डिजाइन चुनकर आकर्षक रंगें द्वारा कढ़ाई करें। इन्हें फ्रेम करके लगा दें खयवा वॉल हैंगिंग बनाकर टाँग दें।

मैंगजीम होल्डर अथवा घर के भीतर टीगे जाने वाले होल्डर में भी कड़ाई की जा सकती है।

डाइनिंग रूम के लिए

टी-सेट

सम्पूर्ण सेट एक रग, एक डिज़ाइन का बनाने पर सुन्दर लगेगा।

टी कोज़ी

यह कई प्रकार को बनाई जाती है। सामान्यतया इसका आकार अर्ध-चन्द्रानार होता है। इसे घर के आकार का, मुर्ती के आकार का अथवा मुहिया के पायर की तरह भी बनाते हैं। ऊपर मुहिया का सरीर ओड़ दिया जाता है। टी-कोजी कबर के लिए ही उसी के आकार की भीतर की गदी भी बनाई जाती है।

टी कोजी कबर के निमित्त गर्म कपड़ा अधिक उपयुक्त होता है। गर्म कपड़े में के अतिरिक्त टी-कोजी कबर सूती पॉपसीन, केमॉमट, डोमूती, मैटी कपड़े अथवा बोरे के कपड़े से बनाया जा सकता है। कपड़े के अनुरूप नमूने तथा उसके टॉके चुने जाते हैं।

सैयार नाप—टी-कोजी कवर—13"×8" के दो टुकड़े अर्धवृताकार।

ट्रेक्लॉच (Tray Cloth) यह ट्रेपर विछाया जाता है। यह भी मोटेकपड़े से बनता है। तैयार नाप--9" × 14" का आयताकार कपड़ा

#### ट्रॉली क्लॉय (Trolly Cloth)

इसे नाम्ता अथवा खाना 'सबं' करने वाली ट्रॉली पर विछाया जाता है। इस पर चारों ओर कड़ाई द्वारा बॉडेंर बनाया जा सकता है अथवा विपरीत कोनो पर फूलदार नमूने बनाएँ। इसे भी भीटे कपड़े द्वारा बनाना चाहिए।

तैपार नाप-17" × 25" का आयताकार कपड़ा।

#### टेबल मैट्स (Table Mats)

टेवल यदि आयताकार हो तो टेवल मैंट्स भी आयताकार बनाए जाएँगे।

छः कृतियो वाले डायिनग टेवल के लिए छः टेवल मैंट्स, एक रनर तथा छः मैविकन्स
पर्मान्त होगे। आठ कृतियों याले टेवल के लिए टेवल मैंट्स तथा रनर प्रत्येक की
संख्या आठ हो जाएंगी तथा रनर चुछ बड़ा बनेगा। डायिंगग टेवल की प्रत्येक कुर्ती
के सामने, टेवल पर एक-एक टेवल मैंट रखा जाला है तथा टेवल पर बीच में डोगे,
जग, इत्यादि रखने के लिए रनर विछाया जाता है। नैविक्स को मुख्य आकार मे
मोडकर पिलास अवया प्लेट पर रखते हैं। खाना खाते समय इन्हे फैलाकर गोद में
विछाया जाता है।

बड़े गोल डायॉनग टेबल के मध्य में बिछाने के लिए बड़ा-सा गोल सेंटरपीस तथा छ: कुसियों के लिए छ: एवं आठ कुसियों के लिए आठ, गोल टेबल मैट्स बनेंगे। नैविकस चौकोर ही रहेंगे।

तैयार नाप-

टेबल मैट्स 10"×13" प्रत्येक

रनर 10" × 26" (एक)

नैपक्सि 14"×14" प्रत्येक

#### गोल देवल के लिए

गोल टेबल मैट्स 9" व्यास (प्रत्येक)

सेटर पीस 14" व्यास (एक)

#### क्षेमन सेट

शर्वत 'तव' करने वाले कोच के गिलाम एवं क्रम के निस्ता की कबर उपयोग में बाते हैं, सभी मिलतर लेमन सेट कहलाते हैं। इस्टें त्व क्रम गील टुक्स के ढेकते तथा गेप बार, का अपवा बारह टुक्ट्रे निल्मा टैक्ट्रे के लिए (ट्रीक्ट केंग्नें) बनाए जाते हैं। ये प्रायः जाली से ही बन्दें हैं निल्में दुर्में हुट्यू के के क्रमें किनारों पर मोती टॉक दिए जाते हैं क्रम्ट क्रमें, हिनीय हार्स के क्रमें किनारों पर जाली बनाई जाती है किम्ट क्रमें, अपनुदें टूक्टे

#### 278 ( व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

कुछ बड़े वजनदार मोतियो का उपयोग करना चाहिए ताकि कवसं ठीक से लटककर गिलास अथवा जग को देक मर्के ।

सैयार नाप--

जग कवर (Jug Cover)---8" च्यास

गिलास कवर्स (Glass Covers)---43" व्यास प्रत्येक

इसिंग देवल सेट (Dressing Table Set) इन्हें शेवल सेट (Cheval Set) अथवा डचेस सेट भी कहते हैं। यह सेट

श्रांगार मेज (Dressing Table) पर बिछाया जाता है। इस सेट में एक वड़ा तथा दो छोटे मैटस होते हैं जो चौकोर, आयताकार, गोल अयवा अंडाकार भी बनाए जा सकते हैं। किसी प्रकार के वस्त्र पर कढाई करके इन्हें बनाया जा सकता है। डेसिंग टैबल पर इन्हें बिछाकर इन पर शृंगार-सामग्री रखी जाती है अथवा केवल सन्दरता की दब्टि से भी इन्हें बनाकर काँच के नीचे दबाकर रखा जाता था। उन्नीसवीं तथा बीसवी सदी के मध्यकाल में इनका प्रचलन अधिक था। अब रान माइका युक्त होसिंग

देवल आ जाने के कारण इनका उपयोग समाप्तप्राय होता जा रहा है। फिर भी कलात्मक अभिरुचि रखने वाले घरों में अब भी इसका उपयोग होता है। तैयार नाप---

बडा मैट 12"×8" एक टकडा छोटे मेंट 8" × 9" दो दकड़े

अथवा बडा मैट 10" × 17" एक टकडा

छोटे मैंट 7" × 7" दो टकडें

उपयु क चीजो के अतिरिक्त रूमाल, हैंड बैग, तकिया-गिलाफ, बेड कवर,

फॉक, कुत्ते तथा साहियों पर भी कढ़ाई करके गृहिणियाँ अपनी कला-कुशतता एवं सौन्दर्य-प्रियसा की भावनाएँ व्यक्त कर सकती हैं।

#### प्रश्त

- झाप टेबल क्लॉथ तथा कुशन कवर्स किस प्रकार बनाएँगी ?
- How will you make table cloth and cushion covers? किन्ही चार टाँकों का उपयोग करते हुए टैवल वलाँध पर नमना
  - काढिए । Embroider a design on the table cloth using four types
    - of stitches.
- आप टी-सेट किस, प्रकार बनाएँगी ? टेक्स मैट पर विभिन्न टौकों का प्रयोग करते हुए एक नमूना काढ़िए।

#### घरेत उपयोग के वस्त्रों पर कडाई | 279


How will you make a tea set? Embroider a design on a table mat using different stitches.

- 4. ेटी-कोज़ी कबर बनाकर उस पर एक नमूना काढिए।

  Make a teacosy cover and embroider a design on it.
- एक रनर बनाकर उसके विषयीत कोनों पर छोटे नमूने ट्रीस करके कढ़ाई कीजिए।

Make a runner and embroider small patterns on opposite corners.





बुनाई-कला THE ART OF KNITTING



# 35

# बुनाई के निमित्त आवश्यक सामग्रियाँ (ARTICLES REQUIRED FOR KNITTING)

हस्त कलाओं की परम्परा थित प्राचीन है। तहिकायों के लिए इनका जानना एक आवश्यक गुण समझा जाता है। बुनाई-कला का जानना, प्रत्येक गृहिणी के लिए इतिलए भी महत्वपूर्ण है क्यों के ठंड के मौतम में ऐसे परिधानों की सभी को आवश्यकता होती है, जो क्पकेषी थे रसा कर सके। आधृनिक समय में बुनाई-कला का जान आवश्यकता भी है, फैबन भी है और गृहिणी के खाली समय का सर्वोत्तम सदुपयोग भी है। चुनाई की सलाइयाँ और ऊन लेकर गृहिणों कहीं भी आन-वा सकती है, मित्रों से बातों करते हुए मिलाई-कम को जारी रख सकती है, टी० बी० देखते समय भी इन कार्य में कोई व्यवधान नहीं पढ़ता। तात्य्य यह कि बुनाई-कला से अधिक संतीपयद व्यवसाय कुछ हो ही नहीं सकता। अपने हायो द्वारा तैयार परिधान को धारित किया हुआ देखना, गृहिणियों को परम सुख पहुँचाता है। बुनाई-कला को व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर अनेक हित्रयों बच्छी आमदनी की प्रास्ति भी कर रही हैं।

#### बुनाई के निमित्त आवश्यक सामग्रियाँ (Articles required for Knitting)

क्रन (Wool or Knitting Yarn)

युनाई-कला मे व्यवहृत धागे को ऊन, बुल (Wool) या निर्देश याने (Knitting yarn) के नाम से जाना जाता है। विद्युद्ध ऊन के धागे जानवरों के बालों द्वारा निर्मित होते है। आजकल बाजार मे कृतिम रेशों, यथा---नायलांन, कीवामिलांन, ओरलांन, एकाइसिक इत्यादि के बने बुनाई-धागे (Knitting yarn) बहुसंख्या में उपलब्ध है। से मुद्ध ऊन की तुलना में अधिक बृढ़, चमकीले और आकर्यक रंगो में उपलब्ध होते हैं। इनसे बने परिधानों की युलाई भी अपेक्षाकृत सहत होती है। बार-बार पूलने पर भी इनके रंग और आकार में कोई अन्तर मही आता है।

उन का मोटा या पतला होना धार्य की बनावट लयांत् बटाई में ध्यबहुत सुत्रों की संख्या पर निर्भार करता है। इन्हें प्लाई (Ply) कहते हैं। उन सरीदते समय आपने उन के गोली. या लच्छों पर लगे लेवल पर 3 प्लाई. 4 प्लाई ही कि स्ताई लिखा हुआ देखा होगा। प्लाई की संस्था जिता शिक होंगी, बुताई-धागा उतता ही अधिक मोटा होगा। 2 प्लाई तथा 3 प्लाई के बुनाई-धार्यों का उपयोग, वच्चों के परिधानों, दस्तानों, मोजों के तिए विशेष रूप से किया जाता है। कियोरों एवं वयरकों के स्वेटर-क्षाउज आदि के निर्मास 4 प्लाई का धागा अपुत्तल होता है। 6 प्लाई, 8 प्लाई मा हाई प्लाई बुनाई-धागे कार्धीयन, अस्पधिक बढ़े स्वेटर, कोट ग्राजं आदि के लिए अध्येष मोन जाते हैं।

बड़े स्वेटर, कोट, ग्राँल आदि के लिए अच्छे माने जाते हैं।

बुनाई-धागे लच्छों या गोलों के रूप में मिलते या उपलब्ध होते हैं। गोलों
से सीघे बुनाई की जा सकती है, जबिक लच्छियों के धार्मों की गोलों में परिवर्तित
करना पड़ता है। लच्छियों से गोले बनाते समय उँगलियों में तनाव नहीं होना
चाहिए। उन या बुनाई-धागे के स्वरूप को मुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है
कि गोलों में लमेटे धागे तनाव-रहित हो। लच्छियों या गोलों का सामान्यत: भार

25 ग्राम या 50 ग्राम होता है।

बुनाई की सलाइयाँ (Knitting needles)

बुनाई-क्रिया में प्रयुक्त होने वाली सलाइयाँ स्टील, प्लास्टिक, लकड़ी, हाचो दांत आदि की बनी होती है। इन पर संस्था अंकित रहती है, जो सलाइयों के विस्तार (gauge) की घोतक होती हैं। सलाइयाँ मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों की होती हैं—

साधारण सीधी सलाइयाँ (Common straight needles)

ये सलाइयों कोड़ियों में मिलती हैं। भारतीय बाजारों में 0 से 16 नम्बरों तक की सलाइयों उपलब्ध होती हैं। 0 नम्बर की,सलाई सर्वाधिक मोटी होती हैं। जैसे-जैसे संख्या बढ़ती जाती है, सलाई का विस्तार कम होता जाता है और वह पतिली लोती है। इन सलाइयों पर एक और मेंक बनी होती है। सलाई के दूसरे किनारे पर पूंडी बनी होती है, जो फैंदों को सलाई से उत्तरने नहीं हेती। नींक वाले छोर से बुनाई-किया सम्पन्न मी जाती है।

गोलाकार सलाई (Circular needle)

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गोलाकार सलाई गोल होती है। इसमें दोनो और मोंक बनी होती हैं। गोल रहने के कारण दोनो नोकें एक-दूसरे के आमने-सामने अवस्थित रहती हैं। इन्हों के द्वारा बुनाई-फ्रिया सम्पन्न होती है। जिन परिधानों में जोड नहीं देना होता उन्हें गोलाकार सलाई को सहायता से बुना जाता है। इनमें प्रमुख है—मफलर, बनियान, गोज़ी, कॉक-स्कट का घेर, गले तथा बौह के बॉर्डर इस्यादि। दोमुली सलाइयाँ (Double pointed needles)

इन सलाइयों की दोनों बोर नोंकें होती है। बार सलाइयों का सेट (Set) भारतीय बाजारों मे मिलता है। इनका उपयोग मोजा, दस्ताना, गले का बॉडेंर सथा बौह का बॉडेंर बुनने मे होता है।

#### क्रोशिया (Crochet hooks)

क्रीशिया का उपयोग बुनाई-किया के बन्तगंत बनेक रूपों में किया जाता है। क्रीशिया द्वारा बुने गए स्वेटर, घाँल, कार्डीगन आदि बत्यन्त आकर्षक दिखते है। बुनाई-किया के अतिरिक्त, क्रीशिया के बीर भी उपयोग बुनाई-कम में होते हैं। बुने हुए स्वेटरों के किनारों के बाँडर जब क्रीशिया द्वारा भुसिन्जत कर दिए जाते हैं तो उनकी छटा सँवर जाती है। बुनाई-कम में जब कोई फैंदा सलाई से उतर कर गिर जाता है, तो क्रीशिया की सहायदा से, उस गिरे हुए फैंदे को सरकता से उठाया जा सकता है। बुनाई की सलाइयों की तरह दें भी स्नारिटक, हाथी दौत, स्टील आदि के बने होते हैं। ब्राय बुनाई-सलाइयों की तरह इनके भी विस्तारानुसार नम्बर होते हैं। ब्रायक नम्बर की क्रीशिया पतली तथा कम नम्बर की मोटी होती है।

सुई (Needles)

बूने हुए भागों को जोड़ने के लिए विशेष प्रकार की सुई का प्रयोग किया जाता है, जिसे स्वेटर सिलने की सुई के नाम से जाना जाता है। इनकी नोंक तथा उन पिरोने का छिद्र विशेष प्रकार के होते हैं। यह छिद्र काफी बड़ा होता है, जिससे उन आसानी से पिरोप जा सके। इसकी नोक की विशेष बनावट के कारण, इनमें उन फेंसता नहीं है।

#### प्रश्न

- बुनाई-कला का गृहिणी के लिए क्या महत्त्व है ?
   What is the importance of knitting for a house-wife ?
- विभिन्न प्रकार के उन के विषय में बताएँ ।
   State about different tyres of knitting yarns.
- इनका वर्णन कीजिए :—
   Describe these :—
  - (क) बुनाई की सलाइयाँ
  - (a) Knitting needles
  - (ख) कोशिया
  - (b) Crochet


# 36 प्राथमिक बुनाई (PRIMARY KNITTING)

#### फंदे डालना (Casting on)

कन की छोर से कुछ दूरी पर एक सरकने वाली गाँठ (Slip knot) बनाइए ! गाँठ से कन की छोर की दूरी, फंदो की संख्या पर निर्भर करेगों। एक फंदा बनाने के निर्मित्त कर के धामे की लम्बाई इस प्रकार निश्चित करें—

अन का विवरण	धागे की लम्बाई	सलाई संख्या
4 प्लाई ·	2 से० मी०	`., ^ 9
6 प्लाई	3 से विसी०	. 6
8 प्लाई	4 से० मी०	2)57 3
हाई-प्लाई	5 से० मी०	- 1

इन बात पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है, कि प्रत्येक करे के निमित्त उपरोक्त वर्णित खपत संस्था अनुमानित है। उन के धामे की खपत, फदों की संस्था के साथ-साय बुनने याते ध्यक्ति की बुनाई पर भी निमंद करती है। बुनते समय विमी ध्वक्ति के हाथों में अधिक तनाव होता है; इससे धामे की खपत अपेशाकृत कम होती है। इसी प्रकार तनाय कम होने पर अपीत बुनाई में दीलाशन होने पर, उन की अपत बढ़ जाती है। परिणामस्त्रक्व तनावपूर्ण बुर्नोई हारे बुना शुप्ता 30 फंटो के स्वेटर्र जहीं एक ओर 18° होता है, वहीं डोली हैए हैं हुए डिन्ट्या जनके हैं। फंटो को स्वेटर्र 21° हो सकता है। अतएव प्रत्येक बुने स्वाहिए कि के बाति होयो



चित्र 209-सरकने वाली गाँठ

युने किसी स्वेटर के ऊन की स्लाई-संख्या, सलाई-संख्या तथा फंदों की सख्या नीट करके, ऊन की खपत का हिंसाब लगा लें। यह भी नीट करना चाहिए कि यदि आप 1"×1" बुनती हैं तो उसमें कितने फदे और कितनो लाइनें आती हैं। इससे फंदो की संख्या कसुमानित करने तथा किसी भी धुनाई ममूने का अनुसरण करने में आसानी होती हैं। पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में छपे नमूनों के साथ निम्मलिखित वार्से वर्णित एती हैं—

- (1) क्रम की प्लाई-संख्या एवं भाषा
- (2) सलाई-संख्या
- (3) 1"×1" बुनाई के अन्तर्गत फंदों एवं पंक्तियों की संख्या।

लिए 1 फंदा अधिक लेना होगा। नमूने की नाप का स्वेटर उतारने के निमित्त यह चरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

#### अँगूठे की सहायता से करें बनाना

कन को नाप कर एक सरकने वाली गाँठ बना लें और सलाई पर चड़ा लें। सलाई को दाहिने हाम में पकड़ें। छोर वाला धागा दाहिनी और तथा कन के गोते से आने बाला धागा बाई और रखें।

उपरोक्त चित्र को ध्यान से देनों तथा आमे दिए गए निर्देशो का पालन करें। इन के गोले से आने याले धामें को याएँ हाथ के खेंगूठे पर चित्रानुसात करें। अंगूठे पर धामें का पेरा बन जाएगा। सलाई को सामने की ओर से इसमें हालें (चित्र देतें)। बाहिनी ओर के धामें को सलाई में चित्रानुसार लयेटें। अब सलाई पर भी धामें का घेरे बन जाएगा।



चित्र 210 - अंगूठेकी सहायता से फेंटेबनाना लालें। सलाई पर इस्

इस पेरेको साम लेते हुए सलाई को अंगूठेके पेरेसे निकाल हैं। सलाई पर इस प्रकार यो फेंदे हो जाएंगे। अंगूठेसे घागा हटा सें और बाएं घागेको आहिस्तासे कींचिं। इसके फलस्वरूप सलाई पर बना फेंदाबेंग्र जाएगा। इस त्रम को दोहराते हए और केंद्र बनाएँ।

## सलाई की सहायता से फेंदे बनाना

इस विधि के फंदे डालने के निमित्त सरकने याली गाँठ को उन्न की छोर से 4-5 सँटीमीटर हटकर बनाएँ और सलाई पर कर्डें। दूसरी सलाई को सलाई को बाएँ हाथ में पक्चें। दूसरी सलाई को वाहिने हाथ में पक्चें और बाएँ हाथ की सलाई में बने फंदे में, मलाई की नोंक विधानुसार बाई सलाई के नीचे से पूमाएँ। विश्व के अनुनार ही धागा लगेटें। लगेटे हुए धांगे को जब सलाई की सहायता से निकाला जा गकता है तो दाहिने हाथ की सलाई पर भी एक फेंदा वन जाना है (देलें आकृति 'लं')। इस फंदे को बाएँ हाथ की सलाई पर चढ़ा लें। इसी फंदे में अब दाहिने हाथ की मताई धालकर नथा फेंदा वनाएँ।




चित्र 211—वो सलाइयों द्वारा पर्दे बनाना (क)



वित्र 212—दो सलाइयों द्वारा फंदे स्वाना (ख)

#### सीधी बुनाई (Knitting)

बाएँ हाथ में फंदों वाली ,स्लाई की पकड़ें। दूसरी सलाई (ओ खाली है) दाहिने हाथ में पकड़िए। सलाई पकड़ने की विधि चित्र में देखिए। ऊन को तर्जनी में चित्रानुसार लपेटें। वाएँ हाथ की सलाई के पहले फेंदे में दाहिने हाथ की सलाई डालें और ऊन लपेटें। चित्रानुसार लपेटे हुए ऊन सहित दाहिने हाथ की सलाई




चित्र 213--सीधी युनाई

को फेंदे में से निकालें। बाएँ हाप की सलाई का पहला फैंदा, जिससे होकर दाहिने हाप की सलाई पर फेंदा बना है, सलाई से गिरा दें। इस प्रकार पहले फेंदे की चुनाई सम्पन्न हुई और दाहिने हाप की सलाई पर एक नया फंदा बन गया। इसी विधि से बाएँ हाण की सलाई के सभी फंदों को बुनें। इस प्रकार सम्पन्न युनाई सीधी युनाई (Knitting) कहलाती है।

## उल्टी बुनाई (Purling)

फंदों वाली सलाई बाएँ हाथ में पकड़ें। कन का गोला अपनी झीर रलें।

साली मलाई दाहिने हाथ में नेवर, वाएँ हाथ भी सलाई के पहले पंदे में, पीछे पी कोर में डानें। मलाई भी नोग अपनी और निरमनी साहित। विधानुसर बन को दाहिने हाथ भी ननाई पर सपेटे। खपेटे हुए साम के माथ ही, दाहिने साथ पी मनाई भी, नाए हाथ भी मनाई के करेंद्र में बाहुर निरास में। अब बाएँ हाथ की




चित्र 214--- उल्टी धुनाई

सताई के फरे को, ि गरे गया भरा वन चुका है, नलाई में गिरा दें। इसी प्रशास सभी फरो को चुने। यह उल्टी जुनाई (Purling) यहलाती है।

## घटाना (Decreasing)

' तुनाई के काम में कभी-कभी फदों की सल्या क्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य युनाई के प्रारम्भ, अंत या गरूप में किया जा सकता है। बार्ष हाथ की सलाई के दो फंदों को एक नाथ चिनानुमार बुनने पर पंदों की संख्या कम हो जाती है। ऐसा करने के लिए, दाहिने हाम की सलाई को, बाएँ हाथ की मलाई पर बने एक फंदे में न डाल कर, दो फंदों में एक साथ डाला जाता है। इसके फलस्वरूप संपंदों में होकर मात्र एक नया फंदा बनना है। इसी प्रकार, आवश्यकता पढ़ने पर या नमूने के अनुसार तीन या चार फंदो को एक माथ बृना जा सकता है।



वित्र 215-घटाना

बहाना (Increasing)

बुनाई-कम में फंदो की सत्या बढाने की आवश्यकता भी पहती है। इस कार्य को सम्पन्न करने की दो विधियों हैं। प्रयम विधि के अन्तर्गत सलाई में ऊन को लपेट कर नया फदा अनाया जाता है, जबकि दूसरी विधि में एक ही फंदे में दो बार बनाई करके, यह कार्य गम्पन्न होता है। पहली विधि इस प्रकार है—



ित्र 216-सताई में ऊन लपेट कर नया फंदा बनाना (विधि 1)

फंडा युनने ने पहने बाहिने हाथ की मलाई पर ऊन वो एक बार संघंट सें। यदि मोधी युनाई पल रही है तो ऊन को सलाई में, नीने से ऊपर तथा पीछे से साथे की बोर ले जाते हुए संपेटा वाएगा। छल्टी बुनाई के अन्तर्गत, ऊन वो मलाई ने ऊपर से नेते हुए पीछे की बोर ले जाया जाता है। इस प्रिया के फलस्यरूप धाता एक बार सनाई में संपेट निया जाता है बोर इसके प्रचात् युनाई सम्पन्न होती है। जब अगली पंक्ति बुनी जाती है तो सलाई में लपेटे ऊन को एक फंदा मानकर दुन लिया जाता है।

फंदे बढ़ाने की दूसरी विधि इस प्रकार है: - बुनाई कम में दाहिने हाय की



चित्र 217-- फंदे बढ़ाना (विधि 2)

सलाई को. बाएँ हाथ की सलाई पर बने फंदे में डालकंर, धागा लपेट कर. नया फंदा बनाने के पश्चात बाएँ हाय की सलाई के बुने फंदे की गिराया नहीं जाता है। पुनः उसी फंदे में. पीछे की ओर से दाहिने हाय की सलाई को डालकर, एक और फंदा बनाकर, बने हुए फंदे को गिराया जाता है। इस प्रकार एक ही फदे मे दो बार बनाई कर दो फंदे बनाए जाते हैं।

फंदे बंद करना (Binding off or Casting off)



चित्र 218-फंदे बन्द करना

बुनाई समापन हेतु अथवा बुनाई को विशेष आकार देने के तिए फंदो की वन्द करने की आवश्यकता पड़ती है। फंदों को बुनते हुए ही बन्द किया जाता है। विधि इस प्रकार है:-वी फंबे बुनिए। बायी ओर की सलाई की चित्रानुसार, दाहिने हाथ की मलाई पर पहले बुने फंदे में डालें। सलाई की सहायता से पहले फंदे को उठाते हुए, दूसरे फदे के ऊपर से लेकर दाहिने हाय

की सलाई से उतार दिया जाता है। एक फंदा बुनने के पश्चात्, जब दाहिने हाथ की सलाई पर पुन: दो फंदे हो जाते हैं तो फिर पहले फदे को उसी प्रकार बाएँ हाय की सलाई की सहायता से उठाकर, दूसरे फदे के ऊपर से लेते हुए गिरा दिया जाता है। इसी विधि से सभी फंदी को बन्द करने के पश्चात्, अन्तिम फंदे के अन्दर से ऊन निकाल कर, उसे भी बन्द कर दिया जाता है। फंदे बन्द करते समय युनाई अध्यन्त डीली होनी चाहिए। इससे बुने हुए बस्त्र पर तनाव या खिचाव नहीं आता है।

फंदे बन्द करने की एक अन्य विधि भी है। दो फंदों को एक साथ बुनिए। दाहिने हाथ की सलाई पर जो नया फंदा बना है। उसे बाएँ हाथ की सलाई पर डाल दें। पुन: दो फंदों को एक साथ बुलिए। इसी फ़ग को दोहराने से सभी फंदे बन्द हो जाते हैं।

#### प्रश्न

- फंदे बनाने की विधि का वर्णन कीजिए।
   Describe the method of casting on Stitches.
- 2. सीधी वुनाई प्रदक्षित कीजिए । Demonstrate Knitting.
  - उल्टी बुनाई आप किस प्रकार करेंगी ?
     How would you do Purling ?
- इन्हें प्रदिश्चित कीजिए :— फंदे घटाना, फंदे बढ़ाना, फंदे बन्द करना Demonstrate the followings :— Decreasing, Increasing, Binding off (Casting off)

# 37

## वुनाई के आवश्यक निर्देश (IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR KNITTING)

ठड का मोसम प्रारम्भ होते ही लोग स्वेटर की नई डिजाइनो और वसूनों की खोन में लग जाते हैं। इस मीमम में प्रायः यह होड़ लगी रहनी है कि बीन कितना सुन्दर स्वेटर पहनता हैं, किमके नार्डीगन या शांत की वृनाई कितनी सुन्दर जतर पाती है। स्वेटरा के नमूने पुस्तिकाओं और पिनकाओं में छपते हैं। बुनाई से सम्बान्धन निर्वेण पूरे शब्दों में न लिखकर सांकेतिक शब्दों, बढ़ शब्दों या बारों में लिखे होते हैं। बुनाई निर्वेशों का पालन वे ही गृहिणियों भती-भाति कर पाती है, जो बुनाई-संकेतो से परिचित होती है, अन्यया अधिकांग महिलाएँ तो केवल पत्रिकाओं और पुन्तकों में छपी मनमोहक, आकर्षक और प्रा-विरागी स्वीकां को निहार वर्ष हों। रह जाती है। गृह-विज्ञान की छात्राओं तथा गृहिणियों के लिए यहां बस्नेजों तथा हिन्दी, दोगों ही भाषाओं में, बुताई सकेत तथा जन संकेतों की ब्यास्था प्रस्तुत की

<del></del>	क्षग्रेजी		हिन्दी		
Abbreviation	Description	बुनाई-सकेत	स्यास्या		
sts. K P 2 tog.	increase	फं. फं. सी. उ. 1 जो. 1 जो. सी. 1 जो. उ. फ. ब.	कहा कुट सीधी बुनाई सुनाई एक जोड़ा 1 जोड़ा मीधी मुनाई से बने 1 जोड़ा उत्तरी बुनाई से बुने कुने सुनाई से बुने		
294					

dec		ર્યા. ૄ	फदा साफ देघडाएँ
st st	stocking stitch or	ग्टॉ. स्टि.	एक परिक्त नोर्ज ानग्र
	stockinette stitch	İ	तथा दूसरी पांक्त उल्टा
	!	į.	बुनाई "
i st	back stitch	વૈ. રિટ	वैक स्टिप, फदे म पीछे ग
			वृनता
g. st.	garter st tch	गा. स्टि.,	गाँडर स्टिन, धानो ओर स
8	}	सी. सी.	भीधी बुनाई
m, st	mess stitch	मां स्टि.	मॉन स्टिच-पहली पांक
AII. 94		या	मे एक फदा सीवा और
		सावृदाना	दूसरा फदा उल्टा बुगें।
		,, ,	जुगली पितियों में नीधे
1		Ì	कंदे को उल्टा और
		I	उत्टे पदि जो सीधा
			वर्ने ।
st	stip	3 <b>61.</b>	उतारें-वाएँ हाथ नी
3.	,	1	सलाई से वे को बिना
			व्हा हुए, दाहिने हाब
		-	की सलाई पर ले
			लेना ।
m	make	बना.	नया फदा बनाना
psso	pass slipped	उता फ	उतारे फंदे को आगे लाएँ।
, ,	stitch over	को आग. ला	बाएँ हाथ की सलाई की
		l	सहायता से, दाहिने हाथ
-		1	की गलाई पर विना
		1	वृते, उतारे गए फदे को,
			वाद में बुने गए फदे (या
			फवो) के ऊपर से असे
		1	लागा ।
w fwd, wf	wool forward	জ. আ∙	ऊन अपनी बोर लें।
w bwd, wb	woot back	ऊ. पी.	कन को चुनाई के पीछे की
		ļ ·	ओर वरें।
y fwd, yf	yarn forward	धा. आ.	धामा आगे की ओर (अपनी
		1	ओर)
y bwd, yb	yarn backward	धाः पी.	धागा,पीछे,की ओर
wrn	wool round needle		
yrn	yarn round needl		
won	wool over needle	क्रमा के क	कन् सलाई के ऊपर
	.,	١.,	नाएँ।
yon	yarn over needle	ाग∙स के इ.	
	1 ,	1 .	<b>∣लाएँ।</b>

## 296 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

patt	pattern	न. ।	नमूना
incs	inches	₹. (	इंच
cm	centi meters	सेंगी	सेंटी मीटर
beg	begin or beginning	न्ना.	प्रारम्भ करना
rem	remaining	बहु.	बचे हुए
frs	facing right side	सी. ओ. से	सीधी और से या सामने की
			ओरसे .
fws	facing wrong side	पी. ओ. से	पीछे की ओर से या जल्टी
		या उ. मो. से	ओर से
rib	ribbing	रिब	राड़ी लकीरों वाली बुनाई
	}		ਜੀ ਕਿਸ ਸ਼ਗਵੇਂ ਬਫ਼ੋਰੋ ਹੈ।
	1	ì	<del>हमके अस्तर्गत एक साम्रा</del>
	}	}	nक ज़ल्टा. या दी साध, ^{दा}
	}		्र _{चलने} या एक उल्टा,दा
	}	1	सीधे इत्यादि बुनाइयो की
	(	{	जा सकती हैं।
b. off	bind off	वं. क.	फंदे बंद करना
cast off	cast off	वं. क.	फंदे बंद करना

उपयुक्त बुनाई संकेतों के अतिरिक्त, एक अन्य महत्त्वपूर्ण संकेत रूप या 0 चिह्न के द्वारा भी दिया जाता है। अनेक बुनाई-विधि में इस प्रकार जिला होता है— रूप में रूप या 0 से 0 दोहराएँ अथवा 2 बार, 3 बार या 4 बार बुनें या फिर अन्त तक बुनें। बुनाई के अन्तर्गत, नमूना जिन फंडो पर बनता है, उन फंडों की बुनाई सम्बन्धी निर्देश इन चिह्नों के मध्य दिए होते हैं। बुनाई के कुछ प्रारम्भिक तथा कुछ अन्तिम फंडों को इसमें साम्मिलन मुझे किया जाता। उपयुक्त विवरण की निम्मिलिखत उदाहरण द्वारा समझें:—

पहली पंक्ति—2 सी. 첫 2 उ. 4 सी. 첫 । बन्तिम 2 फ. तक 첫 से 爻 दोहराएँ। 2 उ.

्रें दोहराएँ। 2 छ. इस बुनाई संकेत की व्याख्या इस प्रकार होगी— 2 सीधे फदे बुनने के पश्चात् वो फंदों को उत्टा चुनिए, अगले 4 फंदो को सीधा बुनिए, पुन: 2 फदो को उत्टा बौर 4 फंदों को सीधा बुनिए .... अन्तिम

दो फंदों को छहटा बुनिए। प्रश्न 1. जुनाई संकेत चिह्न क्या है? इनका क्या महत्त्व है?

1. बुनाई संकेत चिह्न क्या है? इनका क्या महत्त्व है?
What are knitting abbreviations? What are its importance

1 जो. सी., गा. स्टि., 2. स्टॉ., स्टि., 3. फं. को आ. ला., रिव Demonstrate these.—

1- 2 top of et et et neen rib.

## 38

## शिशुओं के लिये ऊनी वस्त्र (WOOLLEN GARMENTS FOR BABIES)

### 1. मोजा (Booties)

सनुमानित नाप एड़ी से ऊँचाई 21/

पंजा 3½"

## आवश्यक सामग्री

4 प्लाई ऊन-25 ग्राम

9 तथा 12 न० की सलाइयां—एक-एक जोडी 1'' चौडी रिवन—80 सॅ० मी०

र्नु'' चोड़ी रिबन—80 स० मी० स्वेटर सीने की सई

2 बड़े सेपटीपिन

#### तनाव

12 नं∘ सलाइयों पर 8 फंदे≔ 1"

बुनाई-विधि—9 नं० की सत्ताई पर 39 फंदे बनाएँ तथा 1" गा. स्टि. से बन लें। सीधी ओर से बागे इस प्रकार यूने—

पहली पंक्ति-सी. इसरी पंक्ति- उ.

दूसरा पायतः— ७. तीसरी पंषित—सी

चौथी पंक्ति---उ.

चौथी पश्ति—उ.

पाँचवीं पंक्ति—1 सी. 뭦 ऊ. आ. 1 जो. सी. 段

* से 🗸 अन्तिम फेंद्रे तक बुनें । अन्तिम फं. सी. ।

छठा पाक्त---उ

वृनाई के 2½" होने तक स्टा. स्टि. से बुनें। 12 नं॰ द्वारा सी क्षो. से इस प्रकार बुनें—26 सी., बाएँ हाथ की ससाई पर बचे हुए 13 फंटो को सेपटीपिन 297 पर उतार दें। इन्हें बाद में बुना जाएगा। 13 फं. उ. बुनें। बाएँ हाथ की संनाई पर पुन. 13 फदे बचेंगे। इन्हें दूसरी संपटीपिन पर उतार दें। इस प्रकार सारे पृहे तीन भागों मे विभाजित हो जाएँगे। सलाई पर केवल मध्य भाग के 13 फदे रहेंगे। इनकी बुनाई स्टा स्टि से करें तथा 20 पंक्तियाँ युनें। ऊन काट दें। बुनाई सीधी थोर से रखें। सलाई पर पहले भाग के 13 फरेंदों को चढाएँ। ऊन की छोर जोड़कर, इन्हें सीधा बुनें। बुने हुए मध्य भाग के दाहिने किनारे से 12 फंदे उठाते हुए सीधा वुनें। मध्य भाग के 13 फंदे सीधे वुनें। तत्पश्चात् मध्य भाग के बाएँ किनारे से भी 12 फदे उठाते हुए सीधा वुने । सेपटीपिन पर वने हुए 13 फदी को सीधा वुने । अगली 9 पंक्तियाँ गा. स्टि द्वारा बुनें। फिर सी. ओ. से पंजी की इस प्रकार आकार हें—

पहली पंक्ति-1 जो सी, 21 सी, 3 सी. एक साथ, 11 सी., 3 सी.

एक साथ. 21 सी. 1 जी सी

दूसरी, घोषो तथा छठी पवितयां-मी

तीसरी पंक्ति—! जो सी., अन्तिम 2 फं. को छोड़कर सभी सी 1 जो सी 117

पांचवीं पितन 1 जो. सी, 18 सी., 3 सी. ए. सा., 9 सी., 3 सी ए धा, 18 सी, 1 जो सी.

अगली पक्ति में फदो को बन्द कर दें। दूसरामोज़ाभी इसी प्रकार बु^{र्ते।} किनारों को मुई से जोड दें। एड़ी के ऊपर, जहाँ छेद यने हैं, रिवन लगा दें।

## 2 होपी (Bonnet)

अनुमानित नाप चेहरे की गोलाई 11 है"

आवश्यक सामग्री

4 प्लाई ऊन-25 ग्राम

9 तथा 12 न० की सलाइयाँ —एक-एक जोडी

1" चौडी रिवन - 50 सें भी. स्वेटर सीने की सुई

तनाव

9 नं∘की सलाइयो पर 7 फं≔ 1" बुनाई-विधि-9 नं की सलाई पर 81 फ. बनाएँ। 3 पितः याँ गा. स्टि ्द्रारायुनें।

चौथी पवित-। सी. 👺 क. आ., 1 जो. सी. 💝 अन्तिम दो फ. तक 🗱 से 👺 बुनें, 2 सी.

पांचवीं, छठी और सातवीं पितता – गा. हिट. द्वारा बुने। आगे की पित्तवां स्टा. स्टि से बुनी जाएँभी। बुनाई के 4' होने पर, सी ओ से 12 म० की सलाइयो का प्रयोग करते हुए इम प्रकार बुनें —

पहली पवित — 🔆 9 मी , 1 जो भी 🤼 अन्तिम फदे तक दोहराएँ। अन्तिम फदा मीधा वुर्ने।

#### उल्टी ओर की सभी पंदितयाँ—उ

तीसरी पंक्ति 🔆 8 नी 1 जो भी 🔆 अन्तिम फरे सक 🔆 से 🔆

िमी पौचवीं पॉयत- ॐ /सो, /ओ सी. ॐ अस्तिम फ तक ॐ से ॐ ।सी

सातवीं पंत्रित - रूपे 6 सी., । जा भी रूप्त अस्तिम फ. तक रूपे से रूपे

मधी पंक्ति — 장 5 यो. 1 जो. मी. 왕 अन्तिम फ. राज 왕 현 등 1 सी. ध्यारहर्थी पंक्ति — 장 4 भी. 1 जो. मी. 왕 अन्तिम फ. तक 왕 현 왕 1 सी

तेरहमी पंपित— १६ 3 मी , ी जो मी दिन श्रीतिम फ. तर्ग १६ से १६ 1 सी:

उन्नीसर्घं पंत्रित-अन्तिम फरं तक, दान्दो फ या नाय-नाय नेकर मीधी जीटियो हुने । आन्तम फ भी.

धीमर्थी पश्चि -- इन को बुनाई ने 60 में भी की दूरी पर काट दें। छोर की गुड़े में क्रिपेएँ। मनाई पर बचे हुए पत्तों को गुड़े पर ले में। हुन्के से भी में, क्रिसमें पदे उन पर आयाँ। गुड़े को गुड़ा करी में हानें ट्रामें कहें अपछी तरह बंध नाएँगे। उनी उन और मुद्दे की महायदा में किना में। परम्पर और। बाईर की बोर में 1 में भाग गुना छोर है। बाईर में जो छिट है, उनमें निवर्त पिरो से ।

3 फोटी (Coal) or Jacket)

```
300 | ब्यावहारिक बस्त्र-विज्ञान
```

आवश्यक सामग्री

4 प्लाई कन--- 75 ग्राम 8 तथा 10 नं. की सलाइयां-एक-एक जोड़ी

4 ਪੈਜ ਕਟਜ ਰੂਘਾ 4 ਸੀ ਕਟਜ

सुई

1 सेट 9 न. की दोमखी सलाइयाँ

सनाव 10 नं पर 7 फंदे = 1"

पीछे का पल्ला-10 नं की सलाई पर 60 फंदे बनाएँ। 1 सी. 1 उ की 1 🖟 "रिव बुनें। आगे की बुनाई 8 नंकी सलाइ थों पर स्टॉ. स्टि. से करें। 6 " होने पर बगल को इस प्रकार आकार दें-

पहली पंक्ति--2 मी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला. बीर गिरा

दें। अन्तिम 4 फ. तक सभी फ. सी. बुनें। 1 जी. सी., 2 सी.। दूसरी पंक्ति-उ इन दो पक्तियों को दोहराइए। बुनाई के 10" होने पर,

बचे हुए फदो को एक दोमुखी सताई पर उतार दें। सामने का बाहिना पल्ला—10 नं की सलाई पर 36 फं. बनाएँ। 🕍

रिय—1 सी. 1 उ. बुनें। सीधी ओर से आगे की बुनाई 8 नं. की सलाइयों पर इस प्रकार करें-

पहली पंक्ति-- 1 छ. 1 सी. 1 छ. 1 सी. 1 छ. छ । सी. दूसरी पंक्ति-उ 1 उ. 1 सी. 1 उ. 1 सी. 1 उ. 1 सी.

मुनाई के 6" होने तक इन पंक्तियों को दोहराएँ। सी. ओ. से वगल की आकार दें---

पहली पंक्ति—1. उ. 1 सी. 1 उ. 1 सी. 1 उ., अन्तिम 4 फं. को छोड़ सभी सी., 1 जो. सी., 2 सी.

दूसरी पंदित—बन्तिम 5 फं. को छोड़ सभी उ., 1 सी. 1 उ. 1 सी. 1 उ.

1 सी. 8] "होने तक इन पंक्तियों को दोहराएँ। सी. बो. से गले की बाकार दें-

पहली पंदित-उ वं. करें, 1 उ., बन्तिम 4 फं. को छोड़ सभी सी., 1 जी. सी., 2 सी.

वसरी पंक्ति—उ. तीसरी पंत्रित—2 यं क., अन्तिम 4 फं. को छोड़ सभी सी., 1 जी. सी.,

2 सी.

षोधी पंश्ति--- उ. पाँचवीं पंत्रित-1 वं. क., अस्तिम 4 फं. को छोड़ सभी सी., 1 जो. सी. छठी पंक्ति - उ.

सातवीं पंक्त--अन्तिम 4 फं. को छोड सभी सी., 1 जो. सी , 2 सी.

बुनाई के 10" होने तक छठी तथा सातवीं पंक्तियों को दोहराएँ। बचे हुए फंटों को दोमुखी सलाई पर उतार लें।

सामने का बार्या पहला—10 नं. की सलाई पर 36 फं. बनाएँ। 1½″ रिंब पूर्वानुसार बुनें। आगे की बुनाई 8 न. की सलाइयों पर सीधी ओर से प्रारम्भ करें—

पहली पंक्ति-- डीसी. 1 उ. 1 सी. 1 उ. 1 सी 1 उ.

दूसरी पंक्ति--1 सी. 1 उ. 1 सी. 1 उ. 1 सी. छ 1 उ.

बुनाई के 6" होने तक इन पक्तियों को दोहराइए। फिर बगल को आकार दीजिए—

पहली पंक्ति—2 मी., 1 उता., 1 सी, उता. फं. को आ. ला. और गिरा दें। अस्तिम 5 फं. को छोड़ सभी. सी., 1 उ. 1 सी. 1 उ. 1 सी. 1 उ.

दूसरी पंक्ति—1 सी. 1 छ. 1 सी. 1 उ 1 सी. बचे हुए फं. छ.

बुताई के  $8\frac{1}{2}$ ' होने तक इन्हीं दो पिक्तयों की दोहराएँ। उल्टी बोर से गले की आकार दें।

पहली पंक्ति—3 व. करें, 1 सी., बचे हुए फंको उ. बुनें।

दूसरी पंक्ति—2 सी. 1 इता. 1 सी , उता. फं. को आ. ला. और गिरा दें। बचें हुए फ. सी. 1

तीसरी पंक्ति---2 वं. क., वचे हुए फं. उ.।

घौथी पंक्ति-इसरी पंक्ति की तरह।

पांचवीं पंक्ति-। वं. क. बचे हुए कं. उ.

छठी पंक्ति--दूसरी पक्ति की तरह

सातवीं पंकित — उ.

छठी और सातशें पित्तमों को बुनाई के 10" होने तक दोहराएँ। य. हु. फुको दोमूकी सलाई पर उतार दें।

बौह-दोनो बौहें एक समान बनेंगी।

10 नं की सलाई पर 45 कं बनाएँ। पूर्वानुसार 1 सी 1 छ बूनकर 1 र्र्स रिव बुनें। फदो की 8 मंं की सलाई पर तेते हुए, टीनों ओर 1-1 फं, बढ़ा लें। स्वापे की बुनाई स्टा, स्टि, से करें। हर आठवीं पीक से, रोनों ओर 1-1 फं, बढ़ाती साएँ। फरेंद 5 बार बढ़ेंगे (कुछ 12) बुनाई के 6 र्र्स होने पर बगत को झाकार दें। पीछें के पत्ले की तरह ही फंदी को स्टाना है। 11 फरेंद बचने पर बुनाई रोक दें।

समापन—रेगलॅंन वाले भागों को सिल लीजिए। फिर बगल की सिलाई भी पूरी कर लीजिए। प्रत्येक भाग में, गले के बाडर के लिए जो फंटे बचे हैं, उन्हें

10 न० की सलाई पर ले लीजिए। फदों को गिनिए। गले के बार्डर के लिए 55-60 फंदे चाहिए। यदि फंदे अधिक हो तो पहली पंक्ति अनते समय फंदों की सध्या ठीक कर लें। सामने के दोनों पल्सो के किनारो पर रिख युनाई है। इनकी युनाई मिलाते हुए अन्य फदो को सीधे और उल्टेफदो में विभाजित कर लें। 1" युनने के बाद फंदों को बन्द कर दीजिए। प्रेस बटन तथा भी बटन लगा दे। 🕙

4 宪首帝 (Frock) j

अनुमानित नाप लम्याई 16"

> छाती 18" बौंह की लम्बाई 3-31"

अखश्यक सामग्री

3 प्लाई ऊन 100 ग्राम

9 तथा 12 न० की मलाइयाँ—एक-एक जोड़ी,

10 न० की ऋोशिया 4 ਲੀਏ ਕਟਜ

ग्वेटर सीने की सुई

तनाय

माबूदाना नमूने पर 7 फदे == 1"

सामने का पहला--- 9 न० की मलाई पर 147 कदे बनाइए । !" माबूदाना नमूना बुनिए। तत्पश्चात् आगे की बुनाई स्टास्टि. से करे। बुनाई को 12 हीने पर 12 न० की सलाइयों से इस प्रकार वृत्र-

अगली पंक्ति—(3 सी. ए. सा) 7 बार 🗱 1 जो सी 🤼 ब्रन्तिम

18 फंदो तक 🖈 से 🥕 बुनें, (3 सी ए. सा.) 6 बार (67 फं.)

अगली पक्ति से साबूदाना नमूना यूने । साबूदाना नमूना 2" बुनने के पश्चात् मगल घटाएँ --

पहली पक्ति-3 फ. वं क। अन्य फदो पर मायुदाना नमूना धुनें।

दूसरी पवित-पहली पक्ति की तरह तीसरी पंक्ति— 1 जो. सी. । अन्तिम 2 फदों को छोड़ सभी फदो पर गायूदाना नमूना बुनैं। अन्त में 1 जो. सी ।

चौथो, पाँचयों तथा छठी पंक्तियां-तीसरी पक्ति की तरह भक्षाई पर बच्चे हुए 53 फदी पर सायुदाना नमूना, बुनाई के 15" होने तक

बुनिए। तलाश्वात् गले को आकार वें-अमली पंक्ति-14 फंदी पर साबूदाना ममुगा उने । 25 फ. व. क. 14

साबुदाना :

711

क्षमली पंक्ति—14 फंदों पर साबूदाना बुनें।

इत 14 फदो की बुनाई 1" करने के पश्चात् इन्हें बन्द कर दें। दूसरी और के 14 फदो में धागा जोडें। उन्हें भी 1" साबुदाना नमूना बनकर बन्द कर दें।

पीछे का पहला— दगल के घटाव तक सामने की तरह ही युनें। वगल घटाने के पश्चात् विना गले का आचार दिए 16' तक बुनें तथा सारे फंदो को एक साथ बन्द करें।

बहिं दोनो बहि एक-सी बुनी आएँगी। 12 नं० की सलाई पर 39 फं. बनाइए तथा ½" साबुदाना नवूना बुनिए।

अगली पंक्ति—7 फं. साबूदाना (अपले फंड में साबूदाना नमूना जारी रस्ते हुए 3 बार बुनें, 4 फ साबूदाना) 6 बार, साबूदाना 2। (फंडों की सख्या 51 हो जाएगी)

वारे की वृत्ताई 9 नि की सलाइयों पर वृत्ताई के 2' होने तक, सावृदाना नमूना को बारी रखते हुए सम्पन्न करें। बयल को आफार दें—(सावृदाना नमूना जारी रखें)

अमली पंक्ति-- 3 फ. वं करें। अन्त तक सावूदाना। अगली पंक्ति-- 3 फ. वं. करें। अन्त तक सावूदाना।

आगे बुनी जाने वाली हर पक्ति के प्रारम्भ में एक फं. तब तक घटाएँ, जब तक एक मलाई पर फंटो की संख्या 21 न हो जाए।

अमली पंकित—7 फ. य. करें। अन्त तक सायूदाना अमली पंकित — 7 फ. य. करें। अन्त तक सायूदाना अमली पंकित—शेप 7 फ. को बन्द कर दें।

समापन—कधो को बाधा जोड़ें जिससे बीहें सिली जा सके। गले की बोर खुला छोड़ें। बीहे जोड़ने के पश्चात् बगली को सिल दें। क्रीशिया द्वारा गले पर कपूरे बना दें। चाहे तो बीहे तथा घेरे के बाईर पर भी कंपूरे बनाएँ। क्रीशिया द्वारा ही बटन के निमित्त जूप बनाएँ। बटन हांक दें।

प्रश्न.

l शिशु के लिए मोजा बुनिए। ; ; Knit a sock for a baby.

2 शिशु के लिए टोपी आप दिस प्रकार बुनेंगी? How would you knit a bonnet for a baby?

# 39

## बच्चों के लिये ऊनी परिधान (WOLLEN GARMENTS FOR CHILDREN)

1 विना बौहों का पुलोवर (Sleeveless Pullover)

अनुमानित नाप

लम्बाई 14"

#### आवश्यक सामग्री

10 नं. की क्रोशिया स्वेटर सीने की सुई

4 बटन

#### तनाव

10 नं. पर 8 फं. = 1"

गलेका आकार—गोल

सामने का पत्ला—12 न. की सलाई पर 96 फं. बनाएँ। 2' रिब दुर्गाई करें। बाईंट के पश्चात् 10 नं. की सलाइयों का प्रयोग करते हुए आगे की वृताई स्टा. स्टि. से करें। बनाई के 9 र्रं' होने पर यगल घटाएँ —

पहली पंक्ति—5 फं. वं. करें। शेष फं. सी. इसरी पंक्ति—5 फं. वं. करें। शेष फं. उ.

अयानी 4 पक्तियों में दोनों और एक-एक फं. वं. करें 1 तदाश्चात् वृनाई की सलाई पर 74 फ. वचने राज प्रत्येक सीधी वृनाई-पक्ति में दोनो और एक-एक पूर्व बंद करें 1 वृनाई के 12" होने पर सले को आकार दें—

अमली पंतित (शी. ओ. से)—28 सी.। पलट कर मात्र इन्हीं 28 फं. की 10 पक्तियो बुनें तथा मले की ओर, हर पंक्ति में। फं ब. जाएँ। बुनाई के 14 होने पर कर्ये की आकार दें।

अपकी पंक्ति (सी. ओ से)—6 फं बं करें। शेप सी. अगकी पंक्ति—छ. अगकी पंक्ति—6 फ. बं. करें अगकी पंक्ति—6 फ. बं. करें

अगली पश्चित—उ आगली पश्चित—सभी का को बन्द कर दें।

गले की दूसरी ओर 28 फंदो को भी इस भाग के फंदों के सादृश्य धुन लें। कंघे के आकार के निमित्त फंदे बन्द करने का कार्य उल्टी ओर से करें। सध्य में वर्चे हुए फंदों को अतिरिक्त सलाई पर रखें।

गले का बार्डर—सामने के पल्ले का गले का बार्डर इस प्रकार बुनें -

12 नं. की सलाई पर गले के किनारे से 24 फंदे छठायूँ। अतिरिक्त सलाई के 18 फंदों को वृत्तें। पुनः गले की दूसरी और के किनारे से भी 24 फंदे छठा लें। हैं रिज बनकर सी और से बन्द कर दें।

पीछे का पत्ला--सामने के पत्ले की तरह फंदे बनाकर बुनाई प्रारम्म करें तथा बगल घटाने तक की किया सम्पन्न करें। सलाई पर बच्चे हुए 74 फंदों की बुनाई 13½ होने पर, सी. ओ. से गले सथा कंछे को आकार हें—-

> क्षमती पंकित—25 सी.। पलटें क्षमती पंकित—1 जो. उ.। शेप फं 3 बुनें अगली पंकित—24 मी.। क्षमती पंकित—1 जो. उ.। शेप फं. उ. बुनें अगली पंकित—23 सी. क्षमती पंकित—1 जी. उ.। शेप फं. उ. बनें

अगली पित — 6 फं. वे. करें। अस्तिम 2 फंडों तक मधी मी., 1 जो. सी. अगली पित — 1 जो. छ । शेंप फंडों को छ. वनें

इन दो पंक्तियों को एक बार दोहराएँ। अगली प्रक्ति—फं. वं क. टें

गले के निमित्त मध्य भाग में 24 फंदे अतिरिक्त सलाई पर उतार दें। गेंध 25 फदों को गले के दूसरे भाग के सादश्य बुनें (उल्टी ओर से प्रारंभ करें)।

पले का बाईर--12 मं की सलाइयों का प्रयोग करते हुए सी ओ से, गरे के किनारे से 9 फरें उठाएँ। तत्यश्वात मध्य में अतिरिक्त सलाई पर छोडे गए 24 फरें दो को यूने। पुनः गले के दूसरे किनारे से 9 फरें उठाएँ। ३ १ रिख बुनकर फ बं क रें।

मुड्दें का बार्डर-कंधों को जोड़ लें । 12 तं की सलाई पर दोनों पल्लो के

## 306 व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

किनारो से 44-44 फंदे उठाएँ (कुल 88 फंदे)। क्रुं" रिव बुनकर फंदि के दूसरे मुख्दे का बार्डर भी इसी प्रकार बुनें।

समापन — बगल की सिलाई पूरी करें। कंग्रे पर कोशिया की सहस्य बटनो के निमित्त लुप बनाएँ। बटन टॉक दें।

2. पूरी बाँह का पुलोबर (Full Sleeved Pallover)

य-अनुमानित नाप

लम्बाई 14"

छाती 23"

बहि की लम्बाई (बगल से) 12" आवश्यक सामग्री

3 प्लाई कन-140 ग्राम

10 तथा 12 नं-की सलाइयाँ

स्वेटर सीने की सई

10 न की कोशिया

बटन—- 4 सनाव

> 10 नं पर 8 फ ≈ 1″ गलेका आकार—गोल

बुनाई-विधि

उपाद लाख पीछे तथा सामने के पल्लों को बिना बाहों बाले पुलीबर की नहीं बाहो की बुनाई निम्म प्रकार से करें:—12 नं. की सलाई पर 48 फं. करें

2" रिव वुर्ने । 10 नं. की सलाई का प्रयोग करते हुए अगली पिक सीधे हुँ हैं दोनों ओर 1-1 फं. बढ़ा दें । आगे की बृताई स्टा. स्टि. से करें तथा हर छुँ वें में दोनों ओर 1-1 फं. बढ़ाती जाएँ। फदो की संस्था 72 होने पर फं. बहुता कर दें तथा बुनाई जारी रखें। बाँह फी लम्बाई 12" होने पर सतत डराएँ- प्रति में दोनों ओर 1-1 फं. बं. करें। जब फं. की संस्था 16 बल आए ती।

फंदों को बन्द कर दें। बीहों को यथास्थान जोड़ कर पुशीवर का समापन कर (समापन विधि पिछले पुत्तोवर की तरह ही रहेगी) 3. ऊ चे गले का रेगलेंन स्वेटर (High Neck Ragiau Sweater)

बनुमानित नाप लम्बाई 13" (गले से)

छाती 22" बाह्य की सम्बाई 9" (बगल से)

#### आवश्यक सामग्री

8 प्लाई कन -- 300 ग्राम

5 तथा 8 मं की सलाइयाँ स्वेटर सीने की सुई

6 तथा 8 नं की दोमुखी सलाइयों के सेट 5 नः की अतिरिक्त सलाइयों या स्टिय-होल्डर

तनाव

5 मं. की सलाई पर 15 फं = 4"

पोछे का परला—8 नं की सलाई पर 50 फं बनाएँ। 1ई" रिख शूने। 5 नं की सलाइयों का प्रयोग करते हुए, स्टा स्टि से 7' बुनें। बगल घटाएँ— (सी. खो. से)

पहली पंक्ति—3 फ⊦वं. करें। शेथ फंसी-

दूसरी पंक्ति—3 फं. बं. करें। घेय फ. 3-

चौची पंकित---2 सी, 1 खता सी को से, 1 सी., खता फं को का ला गिरादें। बन्तिम 4 फ को छोड़ सभी फं सी बूनें, 1 जो सी., 2 सी.

र्यांचवीं पवित-छ.

इन दो पक्तियों (चीथी तथा पौचवी) को दोहराती रहे। सलाई पर 14 फंदे बचने पर, इन्हें अतिरिक्त सलाई या स्टिच होल्डर पर रख दें।

सामने का परला---पीछे के पत्ले के सादृश्य युने। बगल घटाने के बाद रेगलेंन घटाने की किया प्रारम्भ करें। सलाई पर फंदों की संख्या 22 रह जाने पर गला घटाना क्षारम्भ करें---

अगसी पश्ति—2 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला. गिरा हैं 4 सी. (पलटें)

अगली पंवित—उ

ः अपन्ते पक्ति— 2 सी., ! उता., 1 सी, इता. फं. को आ सा गिरा दें भेप फं. सी, अन्तिम 2 फं. को एक साथ जोड़ा बने

अगली पंचित--- छः

अगली पंक्ति—1 सी (1 जो सी.) 2 बार

वीन के 6 फं को अतिरिक्त सलाई पर रखें और गले के दूसरी कोर के बुनाई श्रेष 8 फंडो गर सम्पन्न करें। रेगलेंन घटाने की प्रक्रिया पूर्ववत् जारी रखें।

बहिं—8 नं की सलाई पर 26 फं. बनाएँ तथा 14 रिव बुनें । आपे कं बुनाई 5 नं की सलाइयों पर स्टा-स्टि-से सम्पन्न करें । तीसरी पंक्ति मे दोनों ओ 1-1 फं. बढ़ाएँ । तरपण्यात् हर छठी पंक्ति में दोनों ओर 1-1 फं. बढ़ाएँ । फंटी कं 308 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

संटया 38 हो जाने पर बढ़ाना बन्द कर दें । ब्रुनाई की लम्बाई 9" होने पर सामने के पत्ले की तरह बगल घटाना प्रारम्भ करें

पहली पंक्ति— उ. फंबं करें। शेष मी-

इसरी पश्ति— 3 फं वं करें। ग्रेप उ

सीसरो पंजित-2 सी., 1 छता., 1 सी., छता फं को आ सा विस दें। अन्तिम 4 फंतक सभी सी-, 1 जो सी-, 2 सी॰

चौथी पंक्ति--- उ. पांचर्यो पंक्ति-सी.

हरती पंक्ति---त.

सातवीं पंरित —सीमरी पंक्ति की तरह

आहर्षी पंकित - स्ट इन दो पंक्तियो को दोहराएँ। सलाई पर फंदो की संस्या ^{6 रह} जा^{ने पर}

इस प्रकार वृत्ते---अगली पंक्ति—1 सी-, 1 छता , 1 सी , छता फ्रं $\frac{1}{6}$  को आ. ला पिरा  $\tilde{\zeta}$ 

1 जो सी. अगली पंवित--उ.

बचे हुए फंदों को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें।

समापन तथा कॉलर की बुनाई—रेगलॅन वाले भागों को कमानुसार जोड लें। गले के पास छोड़े गए फदो को, जो बतिरिक्त सलाई पर रखे गए हैं, कॉवर बुनने के निमित्त दोमुखी सलाइयो पर उठाएँ। बार्यी बाँह के फटों (4) की वुर्ने

गले के बार्ये भाग के किनारे से 13 फंदे उठाएँ। मध्य भाग मे अतिरिक्त सर्वाई पर छोड़े गए फंदो को बुनें । गले के दायें भाग से भी 13 फंदे उठाएँ । दायीं बाह के फंदों को बुनें। पृष्ठ भाग में, सलाई पर रखें फदों को बुनें। दस पंक्तियों की रिव बुनकर 6 नं की सलाइयों का प्रयोग करते हुए और दस पक्तियाँ बुनें। 5 नं की

सलाई का प्रयोग कर फंदो को बन्द कर दें। 4. पॉफेट वाला रेगलॅन कार्डोगन (Raglan Cardigan with Pocket)

अनमानित नाप लम्बाई 13" (गले से)

छाती 22"

बाँह की लम्बाई 9" (बगल से) आवश्यक सामग्री

8 प्लाई कन---300 ग्राम

, 5 तथा 8 न की सलाइयाँ—एक-एक जोड़ी अतिरिक्त सलाइयाँ या स्टिब-

होल्डर, सुई, बटन---7

तनाव

5 नं की सलाई पर 15 फदे ≈ 5"

पीछे का पत्ला —8 नं. की सलाई पर 50 फडे बनाएँ। 1½ "रिव बुनें। 5 नं. की सलाइयो तथा स्टाः स्टिः से आये बुनें। बुनाई के 7" होने पर बगल को आकार टें—

पहली पंत्रित-3 फंब करें शेप सी-

दूसरी पंक्ति-- 3 फं. बं. करें, शेप उ.

तीसरी पंदित—1 फंबंकरें। अन्तिम दो फंदो तक सभी सी., 1 जो सी. चौद्यी पश्चित—ज

तीसरी तथा घोषी पक्तियों को दोहराएँ। सलाई पर 14 फ. वचने पर, एक पंक्ति बनकर फर्दों को अतिरिक्त सलाई पर उतार लें।

पाँकेट---5 न की सलाई पर 10 फं. बनाएँ। स्टॉ स्टिंग् से 2 बुनकर, कंदो को अतिरिक्त सलाई पर रखें।

सामने का दाहिना पत्सा — 8 न की सलाई पर 24 कंदे बनाएँ।  $1\frac{1}{2}$  ' रिव चुनेँ। 5 नंकी सलाई तथा स्टॉंस्टिंसे आरो चुनेँ। 3'' हॉने पर, सी. ओ. से पंकिट लगाएँ —

क्षगली पक्ति—6 सी.  $(1\ 3\ 1\ \text{सी.})\ 5\ \text{बार},\ 9\ \text{सी.}$ 

अगली पवित—9 उ० (1 सी∙ 1 ख) 5 बार, 6 छ०

इन दी पक्तियों को एक बार दोहराएँ। । अगली पंक्ति—6 सी-, 10 फं वं करे, 9 सी.

अगली पंक्ति — 9 ड., पॉकेंट के निमित्त बुने गए फंदो को (जो अतिरिक्त सलाई पर है) ड. बनें, 6 ड.

इस प्रकार पाँकेट के निमित्त बृता गया भाग मुख्य बृताई का अग वत जाएगा। आगे की बृताई स्टॉल्ट से जारी रखें। बृताई के 7" होने पर बनल घटाएँ—

पहली पंक्ति—(सी. ओ. से) 3 फं. बं. करे, शेप फं सी.

दूसरी पंक्ति-उ

तीसरी पंत्रित—। फंवं करें, शेप सी.

चौथी पित-- उ

इन दो पंक्तियों को दोहराएँ। सलाई पर 11 फर्ट बचने पर गर्से की आकार दें--- '

अगली पनित—(उ. ओ. से) — 3 फ. व. करें, शेय उ.

## 310 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

अगली पंशित—1 फंबं करे, शेष सी-

अगसी पंक्ति—1 फंबं करें, ग्रेप उ∙ पिछली दो पंक्तियों को दोहराएँ। सलाई पर उ. फंबचने पर, एक पक्ति

युनकर, फंटों को अतिरिक्त सलाई पर उतार हैं।

सामने का बायों पल्ला—सामने के दाहिने पत्ले के साद्य्य बुने किन्तु

साई तथा स्टॉ स्टि से जाने की बुनाई सम्मन्न करें। तीसरी पित में होनो और एक-एक फरे बढ़ाएँ। याद में, हर छठी पित में होनों और एक-एक फरे बढ़ाएँ। याद में, हर छठी पित में होनों और एक-एक-एक फरे बढ़ाएँ। फरों की संस्था 40 होने पर फ बढ़ाना बन्द कर हैं। बुनाई के 9' होने पर इस प्रकार बनें—

पहली पंक्ति (मी. ओ. से)—3 फं. बं. करें, शेप पूर्ववत् युनें । दूसरी पंक्ति --3 फ ब. करें, शेप पूर्ववत् युनें ।

तीसरी पंक्ति—। फंब करें, अन्तिम 2 फं. को छोड़ सभी सी., 1 जो. सी.

#### घोषो पंक्ति-उ.

इन दो पक्तियों को दोहराएँ। फंदो की संस्था 4 वन जाने पर गुनाई

समाप्त करें तथा फदों को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें।

सामने के पत्लों की पट्टी—8 न. की सलाई पर 7 फं. बनाएँ तथा निम्न प्रकार से बुने —

पहली पश्ति-2 सी. (1 उ. 1 सी.) दो बार, 1 सी.

दूसरी पंक्ति—(1 सी. 1 उ.) 3 बार, 1 सी

इस दो पंक्तियों को दोहराएँ । पट्टी को पत्ले से नापें तथा समुचित होने पर इस दो पंक्तियों को दोहराएँ । पट्टी को पत्ले से नापें तथा समुचित होने पर

फ़दों को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें। दाहिने पल्ले की पट्टी बनातें समय बटनों के निमित्त इस प्रकार छिद्र बनाएँ—

पहली पंक्ति—रिव उ, 1 फं. वं करें, रिव उ.

दसरी पहित—रिव उ, 1 फं. व कर, रिव उ.

समापन सचा गलें की पट्टो — कार्डीगन के विभिन्न भागों को कमानुसार रखें । 8 न. की सलाई पर पट्टी के 7 फ. को पहले खें फिर सामने के पस्ले से, गलें के किनारे से 10 फं. उठाएँ, वींह के 4 फं. को बुनें, पीछे के पस्ले से 15 फं. की

तुनें, बॉह के 4 फ को बुने, सामने के दूसरे पल्ले में भी, गले के किनारे से ^{10 फं.} उठाएँ, पट्टी के 7 फं. को बुनें। पट्टी की रिव के अनुसार गले की पट्टी की ^{रिव} नाई करें। वाहिने पत्ले की पट्टी में बटन के निर्मित्त छिद्र बनाएँ। पट्टी के 1" होने रफ बं. क. दें। पट्टियों से पत्ली की जोड़ दें।

रेगलॅन वाले भागों की सिलाई करें। वगलो को जोड़ें। बटन टाँकें।

## 5. मिटेन्स (Mittens)

(अंगूठे वाला बन्द दस्ताना)

## ानुमानित नाप

चार वर्षीय यज्यों के लिए

#### तवश्यक सामग्री

8 प्लाई ऊन---100 ग्राम

10 न. की दोमुखी सलाइयो का सेट

स्वेटर सीने की सुई



बुनाई विधि—3 सताइयो पर
36 फ बनाएँ। 2 सी 2 छ. बुनकर
4" की रिब तैयार करें। सत्पश्चात्
2 चक्र सीधी बुनाई करें। चक्र के
प्रारम्भिक स्थान पर विपरीत रग का
कन बांध दें, जिससे चक्र का सकेत
स्पष्ट रहे।

तोसरा चक्र—अगले फडे की वगल से धागा (लूप) उटाकर सीधा वुर्ने (वुराई पीछे की और से, अर्थात् वैक स्टि. द्वारा करें) श्रेष फं. सी.

चौया चक्र-सी.

पांचवां चक्र — 1 लूप सी.,

3 सी., 1 लूप मी., शेप फं. सी. एठा चक—मी.

सातवां चक्र-1 लूप सी., 5 सी. 1 लप सी., श्रेष फं. सी. '

आठवाँ चक्र-सी.

नवां चक--1 लूप सी., 7 सी., 1 लूप गी., शेप फं. सी.

ग्यारहवां चक्र-1 लूप सी., 9 मी, 1 लूप मी, शेंच फं. मी.

ग्यारहवां चक-सी.

बारहवां चक्र-1 लूप सी., 11 सी., 1 लूप सी., शेप फं. सी.

तेरहवां चन्न-सी.

अंगूठा—13 सी, 1 फं. बनाएँ,: पयटें और घेरा बनाएँ। इन 14 फ्री का चक्र  $1_{\star}^{**}$  युनें। अगले चक्र में (1 जो सी.) 7 बार बुनें। अगले चक्र में (1 जो सी.) 3 बार, 1 सी. बुनें। धागा कुछ दूरी पर काटें तथा सवाई पर बवे

4 फदों में पिरो दें। धाना सीचें तथा अच्छी तरह बौध दें। शैष बुनाई—अपूठे के किनारे से ! फंदा उठाकर बुने। शैप 35 फंदी की सीधा बुनें। बुनाई को विना कोई आकार दिए 2 हुंगें। तत्पक्वात् निम्न निर्देशों का अनुसरण करें—

प्रथम चक्र—2 भी., 1 उता., 1 सी., उता. फ को आ. सा गिरा दें, 12 सी, 1 जो सी, 2 सी., 1 उता, 1 सी., उता. फं. को आ. सा. गिरा दें, 12 सी., 1 जो सी.

द्रसरा चक-सी

तीसरा चफ्र—2 सी., 1 जता., 1 सी., जता फ. को आ. सा. गि. दें, 10 सी, 1 जो. सी., 2 सी., 1 जता., 1 सी., जता. फं. को आ. सा. गि. दें, 10

सी; 1 जो. सी

चौया चक्-सी.

पाँचर्या चक--2 सी., 1 उता., 1 सी., उत्ता. फ. को आ. ला. गि. दॅं, 8 सी., 1 जो. मी., 2 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फ. को आ. ला. गि. दॅं, 8 सी. 1 जो. सी.

छठा चन्न-सी

सातवा चक्र — 2 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं को आ. ला. गि. दें,  6  सी., 1 जो. सी., 2 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला. गि. दें,  6  सी.

आठवां चक--(। जो. सी.) अन्त तक

बचे हुए फंदो को आपस में ग्रापिटन द्वारा जोड़ें। (ग्रापिटन) विधि आपे बतायी गयी है।


## 6 मोज़ा (Socks)

(दो मलाइयों पर—On 2 needles) अनुमानित नाप

दस वर्षीय यच्चे के निमित्त

#### क्षावस्यक सामग्री

4 प्लाई ठन—100 प्राम 10 नं. की मलाइयाँ—1 मेट भू" चौडी एलास्टिक—25 सें. मी स्वेटर मीने की मुर्ए



वित्र 220-मोत्रा

बुनाई बिधि—52 पं चनाएँ तथा 6 पॉलडो स्टा हिन्, मे जुने । सामधी पविच-1 मी. १६ क. बावे, 1 थो मी. दे दे में १६ रोहमाएँ। बनियम प्र-मी. बादबी पंतिच-7

(उन्दुर्भ को पश्चिमी हारा छित्र वर्ति । वहाँ में पान्त कर कारत स्थापिक संदादा बाएगा । देश भाग को हैम बिया जाएगा) कारती 6 पश्चिमी तता दिन से बंदे । बादे सहसा देश प्रकार कराएँ—

तीसरी पंक्ति— 🜣 2 उ. 2 सी. 🐉 अंत तक

चौथी पक्ति-तीमरी पक्ति की तरह

उपर्युक्त 4 पंक्तियों द्वारा नमूना वनता है। नमूने के प्रारम्भ से, बुनाई के !" होने पर अवली तथा हर यमवी पंक्ति में दोनों बोर 1-1 फ. बंद करें। सर्लाई रर 42 फं. शेप रह जाने पर घटाना वद कर दें। नमूने के प्रारम्भ से 8" होने पर गुड़ों बनाना प्रारम्भ करें—

(सी. ओ. से) — 10 सी. । शेष फंडो को ब्रिटिक सलाई पर छवार दें। इन 10 फ. भी स्टा स्टि. द्वारा 19 बीर पक्तियां बुनें।

अगली पंत्रित-- उ.मी. । जो. मी. पलर्टे

अगली पक्ति--- 4 उ.

अगली पंक्ति—4 सी., 1 जो. सी. पलटें

अगली पंवित—5 उ.

अगली पंक्त-5 सी. 1 जो. सी. पलटें

अगलो पक्ति--- 6 उ.

अपसी विस्त — 7 सी., अब पलटें नहीं । वार्तिरक्त रूप से बुने गए 10 फं. के बाएँ किनारे से 10 फं. उठाकर वृत्तें, अगलें 22 फंदो में पूर्ववत् नमूता बृत्तें । अब इन फंदो को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें । शेप अचे 10 फं. को सीधा बृत्तें । इन दम फंदो की बृत्ताई दूपरी छोर पर बृतें गए 10 फंदो की भीति करें । 20 पित स्टार स्टि. से बृत्तें के पश्चात, सीधी बृताई के स्वान पर उत्तरी बृत्ताई एवं उत्तरी बृत्ताई के स्थान पर सीधी बृत्ताई बृत्तकर एड़ी बनाने की प्रक्रिया सम्पन्न करें। अब अतिस न फं. फंद सलाई पर बेप रह जाएँ तो ऊन काट दें। उत्तर को मुख्य मध्यवर्ती भाग से जोडें। अभी बृत्ती गई एडी के दाहिने भाग से 10 फंदे उठाकर वृत्तें तथा अंत में मलाई के 7 फंदों को सीधा बृत्तें (56 फंदे)

अगक्ती पंषित--17 उ., 22 नमूना, 17 उ. आगे की बुनाई में नमूने का अनुसरण करती रहें। नमूना मात्र मध्य भाग में बनेगा (देखिए चित्र) !

पहली पिनत- 15 सी., 1 जो. भी., नमूना 22, 1 छता., 1 सी., उता.

यहलो पोक्त- 15 सी., 1 जो. मी., नमूनी 22, 1 उता., 1 सी., उता. फ. को जा. ना. गि. वॅ, 15 मी.

बूसरो पबित--मध्य भाग में नमूना बुनें तथा थया करों को उल्टा बुनें भीसरो पबित--14 मी. 1 जो. ही., नमूना 22, 1 खता., 1 सी., उता. फ. को था. ला. पि. दें. 14 मी.

घोषो वंदित--दूगरी वंक्ति की तरह

पांचयो पश्चित—13 भी., 1 जो. भी, तमूना 22, 1 उता., 1 सी., सता. फ. को आ. सा. गि. दें, 13 सी. छठी पंक्ति--दूसरी की तरह

सातवीं पश्ति—12 सी., 1 जो. सी., नमूना 22, 1 उता. सितिहाइता. को आर लागि. दें, 12 सी.

आठवीं पंक्ति-दसरी की तरह

नवीं पंक्ति-11 सी, 1 जो सी., नमूना 22, 1 उता. 1 सी. उता. को आ. ला. गि दें, 11 सी.

दसवीं पक्ति-दूसरी की तरह

ग्यारहर्वी पंक्ति-10 सी., 1 जो. सी., नमूना 22, 1 उता., 1 सी., ॥. फं. को आ. ला. गि दें, 10 सी.

अब इन्ही 44 फंदों पर आगे वनें। मध्य भाग के 22 फंदों पर नमने का सरण करें तथा अलग-बगल के 11-11 फदो की सीधी ओर से सीधा तथा उल्टी र से उल्टावनें।

आगे की बनाई मात्र स्टा. स्टि. से करें-

पहली पक्ति—8 सी., 1 उता, 1 सी., उता फ को आ. ला गि दें, सी., 1 जो. मी., 16 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फ. की आ. ला. गि. वें. सी. 1 जो. सी., 8 सी.

इसरी पृक्ति तथा उल्टी ओर की सभी पंक्तियाँ— उ.

सीसरी पश्ति - 7 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फ. को आ. ला. गि. दें. ! सी., 1 जो. सी. 14 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला गि. दे., ² सी., 1 जो. सी., 7 सी.

पांचवीं पहित-6 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फ. को था. ला. गि. दें. 2 સી., 1 ગો. સી., 12 સી., 1 હતા., 1 સી, હતા. પ્રે. કો આ . સા. મિ. દેં,

2 શી., 1 જો. સી., 6 સી.

सातवीं पंक्ति-5 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फ. को बा. ला. गि. दें. 2 सी., 1 जो. सी., 10 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला. गि. दें. 2 सी., 1 जो सी., 5 सी.

नहीं पंक्ति-4 सी., 1 जता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला. गि. दें. 2 सी., 1 जो, सी., 8 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला गि. दें, 2 सी., 1 जी. मी., 4 मी.

ग्यारहर्वी पंक्ति-3 सी., 1 उता., 1 सी., इता. फं. को आ. ला. गि. दें. 2 सी., 1 जो. मी., 6 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ला. गि. दें, 2 सी., 1 जो. मी., 3 सी.

तेरहवीं पंक्ति-2 सी., 1 उता., 1 मी., उता. फं. को आ. ला. गि. दें, 2 सी., 1 जो, सी., 4 सी., 1 उता., 1 सी., उता. फं. को आ. ना. गि. दें, 2 सी., 1 जो. सी., 2 सी.

पन्त्रहवीं पंक्ति—! सी., ! उता., ! सी, उता. फंकी बा. सा. गि. दें, 2 मी., 1 जी. सी., 2 सी., 1 एता., 1 सी., एता. फ. की था. सा. पि. दें, 2 सी., 1 जो, सी., 1 सी.

सम्रहमीं पंक्ति—द्भी 1 उता., 1 सी., उता. र्फ. को आ. ता. गि. रें, 2 2 सी., । जो. सी. 🖈 अंत तक दोहराएँ ऊन को कुछ दूरी पर कार्टे, मुई में पिरीएँ तथा सलाई पर बने हुए फंटो को इस सुई में उतार कर धारों में ते लें। इन की एक बार और फंदों में से रुई की सहायता से निरालें। इसी ऊन से मीजें के किनारों को सिल दें नथा यथास्थान एलास्टिक लगा दें। छिद्र से पहले वृती 6 पंक्तियों को पलट कर हैम कर दें।

### 7. कंप या टोपी (Cap)

अनमानित नाप

12 वर्षीय बच्चो के निवित्त अध्ययक सामग्री

6 प्लाई या 8 प्लाई सन--- 50 ग्राम

8 न, की दोमुखी सलाइयो का सेट

बुनाई विधि

पूरी टोपी मे सीधी बुनाई वा प्रयोग विया गया है। कई रंगी बा प्रयोग करके भी यह टोपी बुनी जा सनती है।

8 तं. की 3 दोमुली सलाइयो पर सम विभाजित 12 फंटे बनाएँ तथा दो चक बनें।

भक्र 3—प्रत्येक फंदे में दो बार बुना जाएगा, पहले वैक स्टि. से, तत्पानात् बागे की ओर से। इस प्रकार अतिरिक्त फंदे बन जाएँगे (24 फंदे)

चक्र 4, 5, 6-सी.

चक 7-चक 3 के साद्य्य (48 फंदे)

चक 8, 9, 10, 11--सी.

चक्र 12——ঽ अगली फ़र्द में दो बार वृनें, 1 सी. 🏰 इस कम को दोहराएँ (72 फंदे)

चक्र 13, 14, 15--सी.

चक्र 16--- 🛠 अगले फंदे में 2 बार बुनें, 2 सी. 🌣 इस कम की दोहराएँ (96 मंदे)

चक्र 17, 18, 19, 20, 21--- भी.

चक्र 22- 🖓 अगले फंदे मे 2 बार बुनें, 3 सी. 🕸 इन कम की डोहराएँ (120 पदे)

चक 23 से 46-सी.

चक्र 48, 49, 50, 51, 52—मी.

चक्र 53-डीली सुनाई करके फंदो को सन्द कर दें।

#### प्रश्न

- 1. दो मलाइयों पर मोजा तैयार कीजिए। Prepare a sock on two needles.
- चार वर्षीय बच्चे के लिए मिटेन युनिए ।
   Knit a mitten for a two yearsold child.

## महिलाओं के लिए ऊनी परिधान WOLLEN GARMENTS FOR LADIES

1. ब्लाउज (Blouse) '

अनुमानित नाप छाती 34"

लम्बाई 141 (कछ से)

वांह 10"

आवश्यक मामधी

4 प्लाई ऊन---150 ग्राम

9 तया 11 नंकी सलाइयौं--- एक-एक जोडी स्वेटर सीने की सई

पेस वटन---7

ਜਜਾਬ 9 नं. पर 6 फंटे<del>===</del>1"

पीछे का पल्ला

11 न. की सलाई पर 70 फंदे बनाएँ तथा 1 र्रें कि हुने आगे की बुनाई स्टा. स्टि. तथा 9" की सलाई से सम्पन्न करें। प्रतिक प्री पक्ति में दीनो और 1-1 फंदे बढ़ाएँ। फंदों की संख्या 76 होने पर हर बा पंक्ति में दोनों और 1-1 फंदे बढ़ाएँ। फदो की संख्या 88 होने पर बढ़ाना बन दै। बनाई के 9" होने पर बगल घटाएँ---

प्रथम पंक्ति (सी ओ. से)--- 4 फं. बं. करें। शेष सी-

द्वितीय पष्ति-4 फं. वं. करें। शेव छ सतीय पंदित-2 फं. बं. करें। शेष सी.

चतर्य पंक्ति--- 2 फं. बं. करें। शेप उ. र्षधम पश्चित-- 1 फ. बं. करें। शेष सी.

वष्ठ पक्ति--! प्र. बं. करें। शेव छ.

विना कोई बाकार दिए आगे की बुनाई जारी रमें । 12" होने पर मसे की आकार हैं---

पहली पंक्ति (सी. थी. से)---30 सी., शेष फी. की अतिरिक्त सलाई पर उतार दें। पसटें।

इसरी परित-उ.

सोसरी पवित--27 गी., 3 भी. को अतिरिक्त गलाई पर डाल दें।

घौषी पंक्ति-स.

पांचवी पंक्त--25 मी., 1 जो. सी., पीछे की भीर से सभी पंक्तियाँ उल्टी बनी जाएँगी। बनाई के 14" होने पर फंदों की अतिरिक्त सलाई पर रस दें। गले के दूसरे भाग को, इस भाग से मिलाते हुए गले का आकार दें; अर्थात् सीघी पंक्ति के स्थान पर जल्टी पंक्ति में घटाने की क्रिया सम्पन्न करें।

सामने का बार्या पत्ला-11 नं. थी सलाई पर 45 फंदे बनाएँ तथा 14" रिय बनें। अन्तिम 5 फदों को गार्टर स्टिच द्वारा बनें। इन फंदों द्वारा बटन पट्टी बनेगी । रिव के परचात 9 नं. की सलाई द्वारा 4 पक्तियाँ स्टा. स्टि. से बनें, किन्तू बटन पड़ी के फदो की बनाई गा. स्टि. द्वारा ही करें।

पाँचवीं पंक्ति—! फं. बढाएँ, 20 सी, अगले फंदे में दो बार बनकर फ. बढाएँ, 1 सी, अगले फं. मे 2 बार बनें, शेप फं. पुर्ववत

उत्ही और की सभी पंक्तियाँ—5 सी.. शेव उ.

सीशी ओर की सामान्य पंत्रितयां—सीधी.

रवारहवीं पंक्ति-1 फ. बढाएँ, 22 सी., अगले फ. में 2 बार वनें, 1 सी अगले फं. में 2 बार बनें, शेष फं. प्रवेवत

सबहवीं पंक्ति-1 फ. यहाएँ, 24 सी., अगले फं. में 2 बार बुनें, 1 सी अगले फं. मे 2 बार वनें, शेष फं. प्रवंयत

तेइंसवीं पंक्ति-1 फं. बढ़ाएँ, 26 सी., बगले फं. में 2 बार बुनें, 1 सी.

अगले फी. में 2 बार बुनें, शेप फी. पूर्ववत

उन्तीसवीं पंक्ति-1 फं. बढ़ाएँ, 28 सी., अगले फं. में 2 बार बुनें, 1 सी अगले फं. में 2 बार बुनें, शेष फं. पूर्वंबत्

सैतीसबीं पंक्ति-1 फं. बढाएँ, 30 सी, अगले फं. मे 2 बार बुनें, 1 सी अगले फं. में 2 बार बुनें, शेप फं. पूर्ववत

पैतालीसवीं पंक्ति—। फं. बढ़ाएँ, 32 सी., अगले फं. में 2 बार युने । सी., अगले फं. में 2 बार बनें, शेप फं. पूर्ववत

मध्य भाग मे फंदे वढाना बन्दकरके आगे बनना जारी रखें। फमश: 6", 7 और 8" पर सीधी ओर से, प्रारम्भ मे एक-एक फंदा बढ़ाती जाएँ। बुनाई के 9

होने पर बगल घटाएँ---

पहली पंक्ति—4 फं. वं. क., शेव सी दूसरी तथा पीछे की ओर सी सभी पंक्तियाँ—5 सी., शेप छ

तीसरी पिनत-3 फं. वं. क. शेष सी.

पांचवीं पंक्ति—2 फं. वं. करें, शेष सी.

सातवीं पंक्ति—1 फं. वं. क., शेय सी.

आगे की बुनाई बिना कोई आकार दिए सम्पन्न करें। बुनाई के 11 क्षेत्र होने पर गला घटाएँ—

पहली पंक्ति (सी क्षी. से)----30 सी., शेष फं. को अतिरिक्त सर्वाई पर उतार हें

पीछे की ओर से सभी पक्तियाँ—-- ख

तीसरी पंक्ति—27 सी, 3 फंदों को अतिरिक्त सलाई पर रखें पाँचमीं पंक्ति—25 सी.. 1 जो. सी.

वाचे वी बुनाई स्टा. स्टि. से जारी रखें।

बुनाई के ¹4" होने पर फंदो को अविरिक्त सलाई पर उतार **हैं**। सामने का **दू**सरा पल्ला—11 नं. की सलाई पर 45 फंदे बनाएँ। प्रारम्मिक

5 फंदो को उत्टा बुने। शेष फंदों पर रिब बुनाई करें। 1 है का बाहर बुनकर, आगे की बुनाई 9 ने की सलाई पर इस प्रकार करें—

पहली पंक्ति - 5 छ., शेष सी.

दूसरी पंक्ति—उ.

इन दो पंक्तियों को दोहराएँ। पांचर्की पंक्ति—5 ज., 17 सी., अगले फंगे 2 बार बुनें, 1 सी., अ^{गसे}

फंमे 2 बार बुनें, अस्तिम फंतिक सभी सीन, अस्तिम फंमे 1 फंबड़ाएँ पीछे की ओर की सभी पक्तियाँ—उ

ग्यारहवीं पश्चित—5 उ, 18 सी, अगले फं. मे 2 बार बुनें, 1 सी., अगले फं. में 2 बार बुनें, अन्तिम फंडे तक सभी सी, अन्तिम फं. में 2 बार बुनें सत्रहवीं पश्चित—5 उ., 19 सी., अगले फं. मे 2 बार बुनें, 1 सी., अगले

सत्रहवीं पंक्ति—5 ड., 19 सी., अगले फं. मे 2 बार बुनें, 1 सी., अगले फं. में 2 बार बुनें, अन्तिम फं. तक सभी सी., अन्तिम फं. में 2 बार बुनें तैडसबीं पंक्ति—5 ड., 20 सी., अगले फं. में 2 बार बनें, 1 सी., अगले

फं में 2 बार बुनें, अन्तिम फं सम सभी सी., अन्तिम फं ये वार बुनें उन्होसवीं पंडित—5 ल 21 मी. अन्ति फं में 2 बार बुनें

खन्तीसमी पंक्ति—5 उ , 21 सी., अगले फं. में 2 बार बुर्ने, 1 सी , अगले फ. में 2 बार बुर्ने, अन्तिम फं. सह सभी सी., अन्तिम फं. में 2 बार बुर्ने

सैतीस**र्यो प**वित~--5 उ. 22 सी. अगले फं- में 2 धार बुर्ने, ¹ सी., अ^{गले} फंमें 2 बार बुर्ने, अन्तिम फंतक सभी भी. अन्तिम फंसे बार बुर्ने



अगली पक्ति — सभी फंको बन्द कर दें।

कंधों के पास अगले और पिछले पहलो की प्राधिटण द्वारा कोई (पाष्टिम विधि आगे बतायी गई है)। बाँहें जोड़कर बगलों की सिलाई कर हैं। आदे रें पल्लों और पीछे के पत्ली के मध्य भाग में छोड़े गए फंटों समेत गले के बाडर रें लिए 127 फंटे लेकर 11 नं औ सलाई पर हैं" की रिव बुनें। सीधी और से छी बन्द कर हैं। बन्दन टीक हैं।

#### 2. फार्डीगन (Cardigan)

#### अनुमानित नाप

छाती 40"

लम्बाई 28" (कधे से)

बाँह 27 है" (गले से)

#### आवश्यक सामग्री

4 प्लाई ऊन 400 ग्राम

11, 10 एवं 8 नं. की एक-एक जोड़ी सलाइयाँ स्वेटर सीने की सुई, सेफ्टीपिन

शो बटन ८

तनाव

6 फदे≂1" (४ नं. की सलाइयों पर)

### पीछे का पत्ला

10न की सलाई पर 111 फदे डालें। निम्नलिखित निर्देशो हारा 6 दुर्ने —

पहली पंक्ति (सी. ओ. से)— दूर 1 छ., 2 सी. दूर अन्त तक

दूसरी पक्ति — 👺 2 उ, 1 सी 🏡 अन्त तक

36 पक्तियों की रिव बुनने के पश्चात, आगे की बुनाई स्टॉ. स्टि. वर्षी है न की सलाइयों से जारी रखें । बुनाई के, वार्डर समेत  $7\frac{1}{2}$ " होने पर दोनों और एक-एक फंटे बढ़ा दें (113)। बुनाई के  $9\frac{1}{2}$ ",  $11\frac{1}{2}$ " तथा  $13\frac{1}{2}$ " होने पर प्रति कि सम की दोहराएँ (119)। बुनाई के  $17\frac{1}{2}$ " होने पर बगल घटाएँ—

पहली पनित :सी. ओ. से)-- 5 फ. व. करें, शेष सी-

दूसरी पबित-- 5 फ वं करें, शेव उ.

.. सीसरी पक्ति – सी. चौथी पंक्ति---उ.

**पोचर्षो परित —3** मी., 1 फं. दाहिने हाथ की सलाई पर उतारें, 1 फं. अक्षिरिक्त मलाई पर उतार कर चुनाई के पीछे की और छोड़ ढें, दाहिनी सलाई ^{पर} उतारे गए फंडे को बाएँ हाथ की सलाई पर ले लें, 1 जो सी, अतिरिक्त सलाई पर छोड़े गए फं को दाहिने हाथ की सलाई पर लें, बाएँ हाथ की सलाई से 1 फं अतिरिक्त सलाई पर उतार कर बुनाई के पीछे की और छोड़ दें, राहिने हाथ की सलाई पर, अतिरिक्त सलाई हारा उतारे गए फंडे को बाएँ हाथ की सलाई पर उतारे गे को सी, अतिरिक्त सलाई पर उतारे गए फं को सी-चुनें, अनिम 9 फं तक सभी सी, 1 फं अतिरिक्त सलाई पर उतारे तथा बुनाई के सामने की ओर (अपनी ओर) रखें, 1 सी., 1 फ. छेपटीपिन पर उतारे तथा बुनाई के सामने की ओर (अपनी ओर) रखें, 1 सी., 1 फ. छेपटीपिन पर उतारे तथा बुनाई के सामने की अतिरिक्त सलाई पर रखें फंडे को साहिने हाथ की सलाई पर लें से, 1 सी., अतिरिक्त सलाई से लाए गए फ को सीछे बुने फं के ऊपर से लाकर परा दें, 1 सी., क्षेपटीपिन पर छोड़े गए फं को साहिने हाथ की सलाई पर लें, 1 सी., सेपटीपिन से उतारे गए फं को अभी बुने गए फंडे के ऊपर से लाकर परा दें, 3 सी.

छठी पक्ति---उ.

तीसरी, चौथी, पाँचवी तथा छठी पंक्ति को 15 बार दोहराएँ । स्टा. स्टि. से दो और पक्तियाँ बुनकर शेप फ. को अतिरिक्त सलाई पर रख दें ।

सामने का बाहिता पत्ता —10 न. की सलाई पर 60 फ बनाकर, पीछे के पत्ते के समान दिव बुनकर बार्डर तैयार करें। आगे की बुनाई 8 नं तथा स्टा-स्टि. से सम्पन्न करें। बुनाई के 7½", 9½", 11½" तथा 13½" होने पर बगल की ओर एक-एक फटें बढ़ा लें (64)। बुनाई के 17½" होने पर बगल घटाएँ—

पहली पक्ति (3. ओ. से)—5 फ. वं. करें, शेप उ.

दूसरी पित-अन्तिम 9 फं. को छोडकर सभी फ. सी., 1 फं. अतिरिक्त सताई पर उतार तथा बुनाई के सामने की ओर रखें (अपनी ओर), 1 सी, 1 फं. सेक्टीपिन पर उतार तथा बुनाई के सामने की ओर रखें (अपनी ओर), 1 सी, 1 फं. सेक्टीपिन पर उतार तथा के के सीहें हो हाय की सलाई पर ले लें, 1 सी, अतिरिक्त सलाई से लाए गए फ. को सीधे बुने फ के उपर से लाकर गिरा दें, 1 सी. सेक्टीपिन पर छोडे गए फं. को दाहिन हाथ की सलाई पर लें, 1 सी, सेक्टीपिन पर छोडे गए फं. को अभी बुने गए फंडे के उत्तर से लाकर गिरा दें, 3 सी

तीसरी पक्ति-ए.

चौयी पंक्ति-सी.

पाँचकी पहिल----

उपर्युं कः 4 पंक्तियो को 13 बार दोहराएँ । अगली पंक्ति उल्टी बुर्ने । मीधी बोर से गला घटाएँ —

पहली पश्ति—16 फं. ब. करें, अन्तिम 9 फ. तक समी मी, अन्तिम 9 फं की बुनाई दूसरी पक्ति की तरह वरें दूसरी पंवित--उ.

तोसरी पवित--! जो सी, शेय मी-

घोषो पंक्ति—उ.

पांचर्यो पणित—। जो. सी., अन्तिम १ फ. तक सभी सी., अन्तिम १ फं को पुर्वेषत बनकर घटाएँ

छठी पंवित--उ.

सातवीं पंवित -- 1 जो. सी, घेव सी.

आठवीं पंक्ति--- उ.

बचे हुए फंदो को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें। सामने के बाएँ पत्ने को दाईं पत्ने को दाईं पत्ने को दाईं पत्ने को दाईं पत्ने का अनुसरण करते हुए बायों और के अनुरूप बुनें। बगल का बटार्व पिंछे के पत्ने का अनुसरण करते हुए करें। गला घटाने की क्रिया उल्टी और से करें।

बहि—दोनों बहि एक सी बुनी जाएँगी। 11 नं की सलाई पर 51 ई. बनाएँ 132 पक्तियो की रिय बुर्ने। 8 नं. पर सीधी ओर से, अगनी पंक्ति विम्न प्रकारण करें —

्रें 5 ती, अगले फं. में 2 वार दुने  $\frac{1}{4}$  इस प्रकार सलाई पर 59 फेरे हैं जाएँगे। आगे की बुनाई स्टा. सिट से सम्पन्न करें। बुनाई के (बाइंट समेत)  $\frac{4}{4}$ ,  $5\frac{1}{2}$ ,  $6\frac{1}{4}$ ,  $7\frac{1}{2}$ ,  $8\frac{1}{2}$ ,  $10\frac{1}{2}$ , 12,  $13\frac{1}{2}$ , 15, तथा  $16\frac{1}{4}$  होने पर दोनों और एक-एक फं बढ़ाएँ। तस्पण्यात् प्रत्येक सीधी पंक्ति में 7 बार फं बढ़ाएँ। अगली पिक्त से, पीछे के पल्ले के साव्श्य बगल घटाने की प्रविधासप्रकार सम्बद्ध स्थान प्रदाने की प्रविधासप्रकार साम्

बटन पट्टी—11 न. की सलाई पर 10 फं. की रिब बुनें। रिब के निर्मत फंदी को 1 सी., 1 छ- फ्रम से बुनें। सामने के पहलों के बराबर पट्टी दुनें तथी स्वेटर सीने की गुड़े की सहायता से जोड़ दें। दाहिने पहले की रिब में तीसरी पहिल वाने समय इस प्रकार काज बनाएँ—4 बुनें 3 फं बं करें, शेप पूर्ववत् वृतें वोषी पंचित—3 बुनें, 3 फं बनाएँ, 4 पूर्ववत् बुनें। हर 3" पर या नाप के बनुसार काज बनाएँ । काज को बटन के आकार के अनुसार छोटा या बड़ा बनाई जा सकता है।

समापन—कार्डीगन के सभी मागो को क्रमानुसार रखें। 8 तं. द्वारा झींते रिक्त सलाई के फंदो को सीधा बुनें। अगली पंक्ति में ढीली बुनाई करते हुए सभी फंदों को बन्द कर दें। रेगलेंग थांगे मागों एवं बगल के हिस्सो को स्वेटर सीने की मुई द्वारा जोड़ दें। बटन टॉक दें।

कॉलर -11 मं. की मलाई पर 122 फ बनाएँ। फंदी की 1 सी, 1 उ. वृतते हुए कालर की बुनाई सम्पन्न करनी है। कॉलर के ऋमणः 1½" तथा 3" होने पर 10 तथा 8 नं की सलाइयो का प्रयोग प्रारम्भ करें। बुनाई की समाप्ति 4" पर करें। ढीली बुनाई करते हुए फंदो को बन्द कर दें। कॉलर के प्रारम्भिक छोर को गले में जोड़ें।

3. स्कीबी (Skivvy)

अनमानित नाप

ਲਾਰੀ 34" लम्बाई 20" (कधे से) बाँह 11"

#### आवश्यक सामग्री

4 प्लाई ऊन---250 ग्राम

11 तथा 9 नं की सलाइयों यो एक एक जोडी

स्वेटर सीने की सुई

2 जोडी प्रेस बटन

निर्देश-पूरी स्कीवी रिव बुनाई द्वारा सम्पन्न की जाती है। सामने तथा पीछे के पत्ने एक समान बुने जाएँगे।

11 नं. की सलाई पर 86 फदे बनाएँ तथा निम्न प्रकारेण रिब बनें-

पहली पित — 🏠 2 उ. 2 सी 🛕 अस्त में 2 क

इसरी पक्ति-- १५ 2 सी 2 उ. १६ अन्तमे 2 सी

6" की बनाई इन्ही दो पक्तियों को दोहरा कर सम्पन्न करें। 9 न- द्वारा अगली पक्ति की बनाई, सीधी ओर से इस प्रकार सम्पन्न करें--- 19 फंडों पर पूर्ववत रिय वृते, 💯 अगले फदे में 2 बार वृतें (1 सी, 1 स), अगले फं में 2 बार बनें (1 ड 1 सी), अगले फ में 2 बार बनें (1 सी, 1 ड), अगले फंट्रे में 2 बार बुनें (। उ. 1 सी) 🕸 । अन्तिम 23 फदों तक रिव बुनाई जारी रखें । 🕸 से ८४ बोहराएँ। शेष 19 फंडो पर पूर्वानुसार रिव बने । बागे की पंक्तियों से पूर्वानुमार ही रिव बुनाई जारी रखें । बुनाई के (बाहर के बाद) 21,7, 31,42, 5]". 61" तथा 71 होने पर दोनों ओर एक-एक फंदे बढाती जाएँ (106)। बनाई के 91" होने (बाईर के बाद) पर धगल घटाएँ-

> प्रयम पंचित - 3 बन्द करें, शेप पूर्ववत् युनें हितीय पंक्ति-3 बन्द करें, शेष पुरंशत बनें तृतीय पंक्ति-। बन्द करें, शेष प्रावत युने चतुर्यं पंक्ति-। बन्द करें, शेष पूर्ववन बनें

तृतीय एवं चतुर्यं पक्तियो को पुनः युनें। आगे की बुनाई पूर्वं क्रमानुसार जारी रहें। बनाई के 13½" होने पर (बार्डर के बाद) गला घटाएँ—

पहली पिनत (सी ओ से)—26 फ वुनें, पलटें इसरी पंक्ति—रिव के अनुसार

तीसरी पनित--23 फं. बुनें, पलटें

षांचिवीं पक्ति—22 फ. बुनें, पलटें

चाचेया पापतः—∠ ८ कः युनः, पलट छठीपक्ति — रिवके अनसार

क्षातवीं पश्ति—ारव क अनुसार सातवीं पश्ति—-21 फ. वर्गे. पलटें

कंधे तक के नाप के अनुसार बुनाई पूरी हो जाने पर फर्वे बन्द फर दें। गर्वे के दूसरी ओर की बुनाई भी घटाब के साथ सम्पन्न करें। सामने के पत्ले में गर्वे की घटाना बुनाई के 13" (बार्डर के बाद) होने पर बारम्म करें। मध्यावस्थित फरो की अमिरिक्त सलाई पर रखें।

बाहिं—दोनों वाहि एक-सी बुनी जाएँगी। 11 नं. की सलाई पर 56 बढ़े बनाएँ तथा 2 सी, 2 उन्हों रिख बुनें। बुनाई के 1° होने पर 9 नं. की सलाई से बागे की बुनाई जारी रखें। बाखेर के पक्चात् हर सातवी पक्ति में दोनों बोर एक एक फंदे बढ़ाएँ। बुनाई के 5° होने पर प्रत्येक सीधी ओर की पंक्ति में दोनों बोर एक-एक फंदे बढ़ाएँ। 7° (बाढ़ेर के बाद) होने पर बगत घटाएँ—

पहली पक्ति--- 3 फ. च. करें, शेष रिव

दूपरी पवित-पहली के अनुसार

तीसरी पंक्ति—1 जो. वृनें, शेप रिव

घोयो पक्ति—तीसरी पंक्ति के अनुसार

तीसरी एव चौथी पिकत्यों को युनाई के  $10rac{1}{2}$  (बाइंर समेत) हो^{ने हरू} दोहराएँ।

अगली पंक्ति — 3 फं. वं. करें, शेष रिव अगली पंक्ति — 3 फं. वं. करें, शेष रिव

रामध्य पात्रत—उत्तः यः यः ५, शयः (रव समानी संक्रिकः ससी सं को कार्यः — व्य

अगली पंक्ति—सभी फंको यन्द कर दें।

समापन

दोनों कभो की, मुझ्हे की ओर से आधी दूरी तक सिताई करें। बहिं जीह कर, बगरो की मिलाई करें। 11 नं पर क्ले का बाईर, दोनों पहलो में पृपक पृपक बनेगा। अनिरिक्त गताई पर रखे गए फुटों के अलग-बगल फडे उठा^{कर हैं} काबार्डर बनाएँ। दोनी वार्डर वन जानेके पश्चात् मलेके किनारों पर बटन टॉफ दें।

### 4. स्कार्फ (Scarf)

#### आवश्यक सामग्री

4 प्लाई ऊन 100 ग्राम

8 न. की एक जोडी सलाइयाँ

#### बनाई विधि

10 फदे बनाकर गार्टर स्टिच द्वारा 12 की पट्टी बुनें । आमे की बुनाई निम्नानुसार करें—

पहली पक्ति—सभी फदी में दो बार वुनें (20)

दूसरी पक्ति -- सभी फदों में दो बार युनें (40)

तीसरी पक्ति—सभी फंदों मे दो बार बुने (80)

इन 80 फंदो को 22" होने तक गार्टर स्टिच द्वारा बुने। फंदों को इस प्रकार घटाएँ—

पहली पश्ति--(1 जो. सी.) बन्त तक (40)

दूसरी पक्ति-(1 जो सी.) अन्त तक (20)

तीसरी पंक्ति—(1 जो सी) अन्त तक (10)

शेष 10 फंदो की 12" लबी पड़ी वनकर फंदे बन्द कर दें।

#### 5. ঘাল (Shawl)

अनमानित नाप

36" × 72"

## आवश्यक सामग्री

4 प्लाई कन 500 ग्राम

9 न. की एक जोड़ी लम्बी सलाइयाँ

#### तनाव

7 % = 1"

#### युनाई विधि

250 फंदे बनाकर 1½ साबूदाना नमूना बुनें। आगे की बुनाई इस प्रकार सम्पन्न करें---

सीधी ओर की सभी पंक्तियाँ — 9 साबूदाना, 1 जो. सो, 229 सो, अगले फदे में 2 बार बुनें, 9 साबूदाना

जल्टी ओर की सभी पिक्तयां-9 माबूदाना, 232 उ, 9 साबूदाना।

328 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

बुनाई के 703 होने तक इन पंक्तियों को दोहराएँ। बाद में 13 " साबूदाना बुनकर फंदेबन्द कर दें। प्रश्न

> Prepare scarf for a lady. 2. शॉल की वुनाई-विधि लिखिए।

Write down the method for knitting a shawl.

महिलोपयोगी स्काफं बनाइए ।

3. अपने नाप का ब्लाउज बुनिए। Knit a blouse of your own size.

# 41

### पुरुषों के लिए उन्हों परिदान WOOLLEN GARMENTS FOR GUTTE

1 V-आकार के गले का स्लीवतंत्र इनोंदर (र 🗯 🕮 प्रस्तुन्ध Seereless Pullover) अनमानित नाप

छाती 36"

लम्बाई 24%

आवष्ट्रयक सामग्री

4 प्लाई कन 200 हाल

11 तथा 9 नं. की एक-एक कोई समझा स्वेटर मीने की मूर्व है महार्क्त 11 न. की एक मेर दीन्ती जनहारी

त नाव

9 तं. पर 7 ॐ=ः

पीछे का पहला

11. ते. बीक्टर का अंतर्रे बरावर 21 की बार्बर के कि निमत्त दिन बुनाई का ज्योत करें। अर्त की कुनाई कर्यों के क्रिकेट की किस सताहियाँ द्वारा कर्या है। अर्त की कुनाई कर्यों क्या किस पेदें बना में (187) परि बना में (112) इसके में 15' (बाईर निर्दे) हैं के (सी. झो. हे)~

पुनी पनित्राहित के की है है की की की \$P\$ \$P\$一下下光明节 \$ 新安宏. 正 बीरके प्रमृत्या है है । इस है है भोते काल-उत्तर के । के पार्ट के ब

पौचवीं पक्ति—2 फंब करें। क्रेप फंसी छठी पक्ति-2 फं वं. करें। शेष फं. ल. सातवीं पक्ति—। फं. व. करें। श्रेय फ. सी. आठवीं पंक्ति--! फ ब. करें। मेव फं. उ.

विना कोई आकार दिए, बुनाई के 23 हैं होने तक वुनें। गला घटाएँ (मी ओ. से)

पहली पंक्ति-31 सी, पलटें दुसरी पक्ति---उ. सीमरी पण्ति—28 सी, पलटें

चीयो पवित----ऱ

पाँचवीं पंक्ति---27 सी, पलटें कडी पंक्ति-- उ.

भौचनी तथा छठी पक्तियो 2 बार और वृतकर इन 27 फंटों की बन्द कर दें। उस तोड़कर फंदो को दाहिने हाथ की सलाई पर ले लें। दूसरी और को बुनाई, बल्टी ओर से इस प्रकार वरों-

पहली पवित-31 ड., वलटें

दसरी पंक्ति-सी. .. सीसरी पंक्ति —28 छ-, पलटें

घौथी पंक्ति-सी."

पाँचयाँ पंश्ति---27 उ., पलटें छठी पंक्ति---मी

र्पोचवी तथा छठी पक्तियों को 2 बार और बनकर इन 27 फंदो को बन्द

कर दें। ऊन तोड़ दें। मध्यावस्थित फदो को दोमुखी संलाई पर उतार दें। सामने का पल्ला

11 न की सलाई पर 110 फंदे बनाकर 21 की बार्डर वृत्ते। आगे की युनाई स्टॉ स्टि. तथा 9 न. की सलाई द्वारा करनी है। पहली पंक्ति में समानान्तर दूरियों पर 11 फं. बढ़ा लॅं (121)। बुनाई के 16" (बार्डर सहित) होने पर, पीछे के पत्ले के साद्य्य ही बगल घटाएँ, किन्त्र प्रथम पंक्ति मे 7 फंदो के स्थान पर 9 फंदे बन्द करें। बगल घटाने के पण्यात् सलाई पर 91 फंदे बचेंगे। अब गला घटाना है। कन के एक और गोले का प्रयोग करें।

वहुसी पंक्ति (मी ओ. से)---45 सी., अगले फ़र्द को संबदीविन पर उतार हैं। दूसरे गीलें से ऊन जोड़कर शेष 45 फंदों की सीधा बुनें। इन प्रकार बुनाई दो भागों में विभाजित ही जायगी । इन्हें अलग-अलग गोली द्वारा बुमना है ।

दूसरी पंक्ति—उ. तीमरी पंक्ति—सी-

सौधी पक्षित---उ

पांचवीं पंचित -42 सी., 1 उता (सामने से सलाई डालकर), 1 सी, उता  $\phi$ , को आ ला जि दें, 1 सी.। दूसरा भाग-1 सी., 1 जो सी, 42 सी.

छठी पं**बित**—उ∙

सीधो ओर से एक पंक्ति बिना घटाए धुनी जाएगी तथा हर दूसरी सीधो पंक्ति में पाँचवी पाँक्त की तरह घटाव-प्रक्रिया दोहराएँ। फदो की सस्या क्रमणः कम होती जाएगी अतः हर बार आरम्भ में एक फदा कम बुनें, जैसे 42 सी. के स्थान पर क्रमण. 41 सी, 40 सी, 39 सी । इसी बात को दूसरे भाग के अन्त में भी दोहराएँ। यह ब्यान रखें कि कहाँ के निमित्त 27 फदे प्रस्पेक भाग में बचने हैं। नाप के अनुसार (24½) होने पर फदे बन्द कर दें।

आगे और पीछे के पहलो के कंधो की परस्पर सिलाई कर दे। अब वीह की बाईर बुर्ने। 11 नं. की सलाई पर 150 फट्टे बगल के प्रदाव के ऊपर से उठाएँ तथा 6 पत्तियों की रिव बुनाई करके, कसी बुनाई करते हुए फंदो को बन्द कर दें। इसरी और भी इसी प्रकार बाहर बने।

पत्ने की वार्डर—वाएँ कधे के पीछे, जहाँ गले का पटाव समाप्त हुआ है, इन जोडें। सामने के पत्ने के मध्य भाग तक (जहाँ सेपटीपिन पर एक फंदा रखा गया है) किनारे से, बीमुली मलाई पर 75 फंदे उठाएँ। सेपटीपिन के फंदे को साथ हों। सेपटीपिन के फंदे को साथ हों। सेपटीपिन के फंदे को साथ और पुनः 75 फंदे उठाएँ। पीछे के पत्ने के मध्य भाग के फदों की बुनाई के साथ बार्डर की बुनाई के साथ बार्डर की बुनाई (1 सी ! उ) प्रारम्भ करें। सुविधानुसार फदों को तीन दोमुखी सलाई में पूर्व को सीधा बुनाई (1 सी ! उ) प्रारम्भ करें। सुविधानुसार फदों को तीन दोमुखी सलाई में पर बौट तें तथा जीधी सलाई से बुनाई-क्रिया सम्पन्न करें। सेपटीपिन बाले फदे को भीधा बुनाना है तथा इस फंदे के असल-व्याल एक-एक जोड़ा उत्टा वुनें जिससे V आकार की बार्डर वन सके। 7 पंतिकार्य बुनकर फदे कसी वुनाई द्वारा बन्द कर दे। दोनो वर्षानों की सिलाई कर हैं।

2. पूरी बाँह का पुलोबर (Full Sleeved Pullover)

अनुमानित नाप ध्यानीः 40"

लम्बाई 30" (बंधे से)

वाँह 30" (गले से)

आवश्यक सामग्री

4 प्लाई कन 350 ग्राम

## 332 व्यावहारिक यस्त्र-विज्ञान

11 तथा 9 न. की सलाइयाँ एक-एक जोड़ों 11 न. की दोमुखी सलाइयों का एक सेट स्वेटर सीने की सई

तनाव

9 न पर 7 फरे == 1"

पीछे का पत्ला— 11 न. की सलाई पर 110 पतं बनाकर, 2 ती 2 व बुनते हुए रिव तैयार करें। यार्टर की बुनाई 40 पंक्तियों में सम्पन्न करें। तीबी और से 9 न. की मलाइयों तथा स्टा-स्टि का प्रयोग प्रारम्भ करें। पहती पिक वे समानान्तर दूरियों पर 10 पतं बढ़ा लें (120)। बिना कोई खाकार दिए 18' वर्षे। बगल घटाएँ तथा रेगलेंन खाकार दें—

पहली पंक्ति--- 5 फं यं करें, शेप सी

दूसरी पंतित—5 फं. व. करें, शेष उ तीसरी पंतित—1 सी, 1 जो. सी. (बैंक स्टिच विधि द्वारा), अन्तिम ^{3 फं.}

चौषी पंक्ति--उ-

बृनाई के 29" (बार्डर समेत) होने तक तीसरी तथा चौथी पितमों की बोहराएँ। सलाई पर शेप बचे फटो को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें। सामने का पल्ला---11 नं. की सलाई पर 120 फं. बनाएँ तथा ⁴⁰

पंक्तियों की बाईर तैयार करें। 9 न-की सताइयों से, सीधी और से स्टार्टिट की बुनाई प्रारम्भ करें। पहली पंक्ति में 10 फ़दे बढ़ा लें। बिना कोई आकार दिए 18" बनें। बाल घटाएँ तथा रेसलेंन आकार दें—

पहली पंक्ति—7 फं वं करें, शेष सी

दूसरी पंक्ति — 7 फंबं करें, शेष छ

तीसरी पंक्ति—। सी, 1 जो सी (बैक स्टि. द्वारा), अन्तिम 3 फंत^ह सभी सी, 1 जो सी (सामान्य सीदी बनाई द्वारा), 1 सी

चौथी पत्रित—उ तीसरी तथा चौथी पंक्तियों को बुनाई के (बार्डर सहित) 28" होने तक

तातरा तथा चार्या पात्रथा का चुनाई क (बाबर तावृत) २० हान प दोहराएँ । क्ता घटाएँ— मध्यावस्थित ३० फटों की दोमुकी सलाई पर उतार दें । इस प्रकार बृताई

दो भागों मे विभाजित हो जाएगी। पहले दाहिने भाग की बुनना है। अतः वार्ष भाग के फदे भी किसी अतिरिक्त सताई पर रहें। इन्हें बाद मे बुना जाएगा। पहली पंक्ति (सी ओ से)---। सी, ! जो सी (बैक स्टिच हारा) तेय सी

पहली पंक्ति (सी क्षो-से)---1 सी, I जो सी (वैक स्टिच द्वारा) शेष ^{सी} दूसरी पंक्ति----उ

तीसरी पंक्ति—1 सी, 1 जो सी (बै हिट द्वारा), अन्तिम 3 फी

तक सभी भी। बने हुए 3 क को मध्य स्थित दीमुखीरिम्लाई-एर तुलार है

षौयी पश्ति---उ

पांचवाँ पंक्ति—1 सी, 1 जो सी (वे स्टि डारा), विनित्तेष फं. तक सभी सी। सनित्त फं नो मध्य स्थित दोमुखी सलाई पर उतार हैं। पलटें

छठी पंक्ति--उ

्रीनको तथा छठी पंक्तियों को 2 बार और बुनें। बुनाई के 29' होने पर केय फंटों को अतिरिक्त गुलाई पर उतार दें।

वाएँ छोड़े हुए भाग के किनारे कर बोड़ें (उ बो से) पहली पीत--- उ, 1 बो. उ. (मामान्य उल्टी बुनाई द्वारा), बेप उ दूसरी पंतित--सो

तीसरी पंतित—1 उ, 1 ओ. छ. (सामान्य उल्टी चुनाई द्वारा), बन्तिम 3 फं. तक सभी छ । बचे हुए 3 फं. को मध्य स्थित दोमुची सलाई पर छतार दें

चौयो पंक्ति—सी पांचवीं पक्ति — 1 छ, 1 ओ छ. (मामान्य उल्टी बुनाई द्वारा) अन्तिम

पांचवा पावतं — । छ, । जाः उ. [मामान्य उत्टा वृगाः । हारा) लाग्तम फ तक सभी उ । वर्षे हुए फं. को मध्य स्थित दोगुली मलाई पर उतार दें।

छठी पंक्ति-सी

पौचरी तथा छठी पत्तियों को 2. बार और बुनें। बुनाई को दूसरे भाग के बरावर बुन कर शेप फंदों को अतिरिक्त सलाई पर उतार दें।

बोहें—दोनं बहि एक-मी बुनी जाएंगी। बहि की बाईर दोहरी होगी; अतः पहले 9 न डारा तथा बाद में 11 नं. डारा बुनी जाएगी। 9 नं. की सलाई पर 60 फं. बनाकर 30 पंक्तियों की बाईर वुनें। बगकी 30 पंक्तियों 11 नं. की सलाइयों डारा बुनें। थी ओ. के, 9ुन: 9 न. की सलाइयों का प्रयोग करते हुए आगे की बुनाई स्टी रिट. से करें। पहली पंक्ति में 10 फं बडा लें (70)। प्रत्येक साववी पिक्त में टीमों और एक-एक फंटे बढाएं। फंदों की संख्या 100 हो जाने पर बढाता बन्द कर दें तथा बुनाई कारी रखें। बुनाई के 18' (आग्री बाईर सहित) ही जाने पर पीछे के पत्के के साद्यय बगल घटाएँ तथा रेगलें बाकार देना आरम्भ करें। बुनाई के 29' होने पर क्रेय फंदों की अतिरिक्त सलाई पर छतार दें (आग्री बाईर से नारें)।

गले की बार्डर—गने की वार्डर के निमित्त लगभग 120 फरों की आवश्य-क्वा होगी। दोनों बहिं तथा पीछे के पत्ले पर शेष बचे फंदों को दो दोमुकी सलाइयो पर विभाजित दर दें। सामने के पत्ले में 42 फरें मध्यप्रस्थित दोमुबी सलाई पर होंगे। इनकी दोनों बोर किमारे से छंदे उठाएँ। 8 पंक्तियों की बार्डर दिव बनाई द्वारा करें और फरें बस्क कर हैं।

## 3,34 | व्यायहारिक यस्त्र-विज्ञान

समापन-रेगलेन याले भागों की सिलाई करके, बगल एवं बीह की हिनाई कर दें ।

3. रस्ताने (Glores)

आवश्यक शामधी

3 प्लाई क्रम 75 वाम 13 न- की एक सेट दीमृत्से मलाइयाँ स्वेटर सीने भी मुई, 2 श्वरीविनें

1

तनाव 9 ಆನಕಿ⇔ 1*

दाहिने हाय का बस्ताना-तीन सत्नाइयां पर 20, 20 तथा 24 (64 कदे बनाएँ। 2 सी, 2 ज भी रिव बुगाई 2 के तक गरें। एक के अन्त र वनाई गमाप्त करें।

पहला चन्न-सी

दसरा चक--मो तीसरा चक (अंगूठे के निमिक्त पंदे बहाना है) 34 सी. अभी बुने गए फं

तथा अगले फरे के थीच के धारों के लूप को उठाकर बाएँ हाथ की सलाई पर तया बैंक स्टिच द्वारा, इससे 1 फंदा सीधा बनें (आगे इस क्रिया के निमित्त मा फंदा वढाएँ लिखा जाएगा) 1 सी, 1 बढाएँ, 29 सी चौया पांचवां तथा छठा चक्र-सी

सातवाँ चक-34 सी, 1 वढाएँ, 3 सी, 1 वढाएँ, 29 सी आठवां, मवां तया दसवां चक-सी ग्यारहवां चक-34 मी, 1 बढाएँ, 5 सी, 1 बढाएँ, 29 सी बारहयाँ, तेरहवां तथा चौदहवां चक्र-सी

पन्द्रहवाँ चक-34 सी, 1 बढाएँ, 7 सी, 1 बढाएँ, 29 सी सोलहवाँ, सत्रहवाँ अठारहवाँ चक-सी उन्नीसवां चक-34 सी, 1 वढाएँ, 9 सी, 1 वढाएँ, 29 सी बोसबाँ, इक्कीसबाँ, बाईसबाँ चक्र-सी

तेईसवाँ चक-34 मी, 1 वढ़ाएँ, 11 सी, 1 वढ़ाएँ, 29 सी चौबीसवां, पच्चीसवां, छरबीसवां चक्र-सी सत्ताईसवां चक-34 सी, 1 वढाएँ, 13 सी, 1 बढाएँ, 29 मी

अटठाइसवाँ, उन्तीसवाँ, तीसवां चक्र-सी इकत्तोसवां चक-34 सी, 1 वहाएँ, 15 सी, 1 वहाएँ, 29 सी बत्तीसर्वा, तंतीसर्वा, चौतीसर्वा चक-सी

पेतीशवा चक-34 मी, 1 बढ़ाएँ, 17 मी, 1 बढाएँ, 29 मी

छत्तीसवां चक-सी

सेतीसवाँचक—34 सी, अमले 19 फंदो को ऊन के एक छोटे टुकडे पर उतार दें, 5 फ. बनाएँ, केप सी

सलाई पर बचे 68 फदो के 10 चक्र बुनें (19 फंदो से अगूठा बनेगा)

अपला चक्र - 9 सी। इन फंदो की एक सेपटीपिन पर उतार दें (इनसे चौमी उंगली बनेगी)। अन्तिम 9 फदो तक सभी सी। श्रेप 9 फदों को दूसरी सेम्दीपिन पर उतार दें। 2 फदे बनाएँ।

3 चक वृतें । पहली उँगली बनाएँ —

अगला चक्र--34 सी, अगले 18 फदो को ऊन के एक टुकड़े पर उतार दें। इसी चक्र में पहुते बुने गए 16 फदो को भी ऊन के इसी टुकड़ें पर उतार दें। 4 फदे बनाएँ।

फंदों को 3 सलाइयो पर विभाजित करतें। इन 22 फदो को 3″ बुनें। बनाई समापन चक्र के अन्त मे करें। ऊपरी भाग की इस प्रकार आकार दें—

पहलाचक — 🌣 । मी, । जो सी 🔆 अन्तिम फंदेतक । अन्तिम फंदेको सीधावर्ने

दमरा चक-सी

तीसराचक-- ४२ 1 जो सी ४२ अन्तिम फंदै तक। अन्तिम फंदेको मीधावर्ने

कन को 3" की दूरी पर कार्टें। सुई में पिरोकर इसी कन में सभी फंटों को छतार दें। खीचकर, एक बार और पिरोकर सदढ कर दें।

दूसरी उंगसी—मुस्य फदों को लें। पीछे और आगे के भागों से 8 फंदों को दो सलाइयाँ पर उतार ले। ऊन जोड़कर इस प्रकार सर्वे—

पहला चक-पहली उंगली की जड़ से 4 फदे बनाएँ, 8 सी, 4 फंदे बनाएँ, 8 भी

इत 24 फरों को 3 सलाइयो पर विभाजित कर ले । 3र्रू" बुनकर, ऊपरी भाग को पिछनी उगली को तरह आकार प्रवान करें ।

तीसरी उँगली—यवे हुए 18 फंडों को मलाइयो पर उतार लें। कन जोड़ें तथा इस प्रवार वर्ने—

पहला चक-दूमरी उगली की जह से 4 फरे उठाएँ शेप सी

र्फरों को 3 सलाइयो पर विभाजित कर लें।  $3^{\prime\prime}$  बुनकर ऊपरी भाग को पूर्ववत् आकार प्रदान करें।

चीयो जंगली—कन के दुकड़े पर रक्षे गए 18 फंदो को सलाइयों पर ले लें। कन जोडकर इस प्रकार धुर्ने—

पहला चश्र--तीमरी उगली की जड़ से 2 फंदे बुनें, श्रेष सी. उपपुर्वत 20

336 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

फंदों को 3 सलाइयो पर विमाजित करें। 21/2 बुनने के पश्चात्, ऊपरी भाव की इस प्रकार आकार दें---अगला चक्र--- 🛠 1 जो सी, 1 सी 🖒 बन्तिम 2 फंदों तक दोहराएँ,

अन्त में 1 जो मी अगला चक-सी काटें तथा फंदो मे पिरो दें।

संगुठा-अगूठे के निमित्त छोड़े गए 19 फंदी को सलाइयों पर ले लें। जन जोडकर इस प्रकार बुनें---

पहला चक-अन्त तक सी बुर्ने, जहाँ से फादे पहले उठाए गए थे, वहीं से 5 फदे छठाकर बुनें। इन 24 फदो को 3 सलाइयों पर विभाजित कर लें। 2 र्ग बुनकर, उपरी

हिस्से की पूर्ववत आकार प्रदान करें। बाएँ हाथ का दस्ताना-दाहिने हाथ के दस्ताने के साहश्य फंदे बनाकर

रिव बनाई सम्पन्न करें। तत्पश्चात् इस प्रकार बुनें --पहला चक-सी दुसरा चक--सी

तीसरा चक-29 सी, । वड़ाएँ, 1 सी, 1 वड़ाएँ, 34 सी चौथा, पाँचवाँ, छठा चक्र--मी सातवां चक-29 सी, 1 वढ़ाएँ, 3 सी, 1 वढ़ाएँ, 34 सी

आठवाँ, नवाँ, दसवाँ चक-सी ग्यारहवां चक-29 सी, 1 बढ़ाएँ, 5 सी, 1 बढाएँ, 34 सी बारहवां, तेरहवां, चौदहवां चक-सी पन्द्रहवां चक-29 सी, 1 बढ़ाएँ, 7 सी, 1 बढ़ाएँ, 34 सी सीलहवा, सत्रहवा, अठारहवां चक-सी उभीसवां चक--29 सी, 1 वड़ाएँ, 9 सी, 1 वड़ाएँ, 34 सी

योसवां, इनकोसवां, बाईसवां चक-सी तेईसवां चक-29 मी, 1 बढ़ाएँ, 11 सी, 1 वढाएँ, 34 सी घौबीसर्वा, पच्चीसर्वा, छ्रावीसर्वा चक--सी सत्ताईसर्वा चक-29 सी, 1 बढ़ाएँ, 13 सी, 1 बढ़ाएँ, 34 सी अटठाईसवी, उन्तीसवी, तीश्वां चक-मी

इक्लीसर्वा चक-29 सी, 1 बढ़ाएँ, 15 सी, 1 बढ़ाएँ, 34 सी बत्तीसर्वा, तैतीतर्वा; चौतीतर्वा चक्र -सी पंतीसवां चक-29 सी, 1 बढ़ाएँ, 17 मी, 1 बढ़ाएँ, 34 सी

छत्तीसर्यां चक-सी

सैतीसर्वो चक्र—29 मी, अगले 19 फेदों को ऊन के टुकड़े पर उतार दें। इत से ऑनुठा बनेगा। 5 फदे बनाएँ, शेष सी

आगे की बुनाई दाहिने हाम के दस्ताने के मादृश्य करें।

4. मोजा (Socks)

षनुमानित नाप

पिडली से एड़ी 11"

एड़ी से पंजा 11" (इसे कम या अधिक किया जा सकता है)

आवश्यक सामग्री

3 प्लाई ऊन 100 ग्राम

13 नं. की 1 सेट दोमुखी मलाइयाँ स्वेटर सीने की सुई

तनाव

9 फंदे == 1"

बुनाई विधि—तीन सलाइयो पर 28, 28, 24 (80) फंदे बनाएँ। 2 सी 2 उ बुनकर 4" की रिव सैयार करें। आगे की बुनाई स्टॉ. स्टि. से करें। 4" होने के बाद इस प्रकार चनें :--

पहलाचक्र— 1 जो सी,अस्तिम 2 फंदों तक सभी सी,1 उता., 1 सी, उता.फं.की आ ला.गि.दें

6 चक्र सी बुर्ने।

उपयुक्त चक्रों को दोहराएँ। सलाई पर 70 फदे क्षेप रह जाने पर बिना कोई आकार दिए बुनाई जारी रखेँ। बुनाई के बाईर सहित 11" होने पर, चक्र की बुनाई समाप्त करें तथा निम्न निर्देशों का पालन करें—

एडी के निर्मित्त फर्दे विभाजित करें—18 फ्रंदों को एक सलाई पर बुनकर उतारे, अन्तिम 18 फ्रंदों को भी इसी सलाई पर दूसरी बोर से उतारें (इन 18 + 18 फ्रंदों से एडी वनेगी) शेष फ्रंदों को दो सलाइयों पर उतार कर छोड़ दें। इनसे आपे (सामने) का भाग बनेगा। एडी वाले 36 फ्रंदों को स्टा. स्टि. से चुनें। 39 पंक्तियाँ बुनने पर बुनाई रोक दें। अन्तिम पंक्ति उत्टी बुनों आएगी।

अगली पंक्तिः—38 सी, ऊन को योडी दूरी पर तोड़ दें तथा वचे हुए 18 फंदों को समानान्तर रखकर प्राप्टिय कर दें। (प्राप्टिय को विधि आगे प्रदत्त है ।)

सीधी ओर से ऊन जोड़ें। एड़ी के बुने गए भाग के एक किनारे से 21 संदे उठाकर सी- वुनें। दूसरी बोर से भी 21 फीटे दूसरी मलाई पर उठाएँ। सामने के

```
338 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान
```

भाग के निमित्त दो सताइयो पर रखे गए फंदों को एक सलाई पर कर तें। स्वी बचे हुए फंदों (76) को सीधा युनें।

एक चक्र बिना कोई आकार दिए वुनें । अगला चक्र, पहली सलाई —] सी, 1 जो सी, अन्त तम सी इससी मलाई —वित्तम 3 फूटों तक सी: 1 जो सी, 1

दूसरी सलाई—अन्तिम 3 फंदों तक सी; 1 जो सी, 1 सी तीसरी सलाई—सी 2 चक विना कोई आकार दिए वर्ने ।

उपयुक्त तीन चन्नों को दोहराएँ। सलाइयों पर 68 फंदे शिप रह जाने पर घटाना बद कर दें तथा बुनाई जारी रखें। एही से 8 के (पैर के नाप के अनुसार कम या अधिक) होने पर लग्न भाग को आकार दें—

कस या अधिक) होने पर अग्र भाग को आकार दें— पहला चक्र, पहली सताईं—! सी, ! जो सी, खन्त तक सी

दूसरी सलाई—अन्तिम 3 फंटों तक सभी सी, 1 जो सी, 1 सी तीसरी सलाई—1 सी, 1 जो सी, जन्तिम 3 फंटों तक सभी सी, 1 वी

सी, 1 सी दूसरा चक्र विना कोई बाकार दिए युनें।

दूसरा चक्र विभा कोई आकार दिए युन । इन दो नकों को, सलाई पर 20 फंटे शेष रह जाने तक दोहराएँ । पटनी दूसा स्पर्धी समाध्यों के फंटों को एक सलाई पर कर लें ।

पहली तथा दूसरी सलाइयों के फंटों को एक मलाई पर कर लें। सलाइयों पर रखें फंटों के दोनों भागों को समानान्तर पकड़ें तथा कन काट कर ग्रांफिट हारी

जोड़ दें । 5. सफलर (Mullier)

### (दोहरी बुनाई) ति नाप चौडाई 10°

आवश्यक सामग्री 4 प्लाई ऊन 125 ग्राम 7 न. की दो मुली सलादयाँ स्वेटर सीने की सई

तनाव 5 फ़दे = 1" धनाई विधि

<mark>बुनाई विधि</mark> सलाई पर 100 फंदे बनाएँ। निस्निनिश्चित निर्देशों का पासन कर *बुनाई* प्रारम्भ करें—

अनुमानित नाप

लम्बाई 401

१५ 1 सी, ऊन आमे (अपनी ओर), 1 उता, ऊन पीछे १५ अन्त तक है होत्एं । इसी प्रकार सभी पंक्ति अर्जे । बुनाई के 40 होने पर आमे और पीछे के फंटो को पुषक सलाइयों पर लेकर ग्राम्टिंग कर दें अपना अन्तिम पंक्ति को इस प्रकार बर्जे—

ा जो सी 💢 1 जो सी, पहले बुने फंदे को आगे लाकर गिरा हैं 💢 इस प्रकार फंदे बग्द हो जाएँगे। अन्त तक दोहराकर बुनाई-समापन कर हैं। दोनों किनारों पर ऊन की आलर बना हैं।

#### प्रश्न


- चार सलाइयों पर मोज़े बुनिए।
   Knit socks on four meedles.
- वस्ताना बुनकर दिम्बाइए ।
   Knit and present a glove.
- एक वयस्क व्यक्ति के लिए मफलर बुनिए।
   Knit a muffler for an adult person.

# 42

## वुनाई के कुछ नमूने (SOME PATTERNS FOR KNITTING)

### 1. केवल (Cables)

केवल बुनाई स्टॉकिंग स्टिच द्वारा सम्पन्न की जाती. है। केवल बनार अस्यम्त सरल है। अपनी भूत्रवृत्त द्वारा इनसे अनेक आकर्षक नमूने बुने जा सकते हैं ताय के चित्र में दर्शाए गए केवल में 6 फंदो का प्रयोग किया गया है। इनकी अर्थ वगल के फंदों की सीधी और से उल्टा बुना गया है, तथा उल्टो और ते सीधा फंदों को दोसुखी सलाइयों पर रखकर केवल बनाया जाता है।




चित्र 221—कैबल बुनाई 18 फ़बे बनाकर, उपयुक्त केबल बनाएँ— पहली पंक्ति (शी. ओ. शे)—6 उ. 6 सी, 6 उ. दूसरी तथा उत्टो ओर की सभी पंक्तियाँ—6 सी, 6 उ, 6 सी तीसरी पंक्ति—पहली पंक्ति की तरह पांचवीं पंक्ति—6 उ, 3 फं. चित्रानुसार अतिरिक्त सलाई पर उतार कर बुताई के आगे को ओर रखें, 3 सी, अतिरिक्त सलाई के फंदो को सी खुनें, 6 उ, (प्रथम चित्र के अनुरूप)

सातथी पक्ति—पहली पंक्ति की तरह नवीं पंक्ति—पहली पंक्ति की तरह ग्यारहयीं पंक्ति—पहली पंक्ति की तरह तरहवीं पंक्ति—पहली पंक्ति की तरह तरहवीं पंक्ति —पहली पंक्ति की तरह

पद्गहर्यो पंक्ति — 6 उ, 3 फं चित्रानुसार अतिरिक्त सलाई पर उतार कर बुनाई के पीछे को ओर रखें, 3 सी, अतिरिक्त सलाई के फंदों को सी बुनें 6 उ (चित्र — 2 के बनुरूप)

> सत्रहर्षी पंक्ति—प्रथम पंक्ति की तरह उन्नीसर्वी पक्ति—प्रथम पक्ति की तरह पहली पंक्ति से बुनाई की पुनरावृक्ति करें।

### 2. तिरछी रिब (Diagonal Rib)



चित्र 222-तिरही रिव

फंदों की संख्या 6 से विभाजित होनी चाहिए। पहली तया तीसरी वंक्तियाँ — 🐥 4 सी 2 उ 😤

दूसरो तथा पीछे की ओर की सभी पंक्तियाँ—ितरही पक्ति में बुते गए सी फं. को उतथा उर्फ. को सी बुतें

### 342 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

पांचवों तथा सातवों पंक्तियां—☆ 2 सी 2 च 2 सी 🌣 नवों तथा ग्यारहवीं पश्तियां— ॐ 2 च 4 सी ॐ

दूसरी सया पींधे की ओर की सभी पब्तियाँ—विछ्ती पंक्ति में बुने क्रिं फंटों को उत्तथा उफ. को सी. बुनें



चित्र 223—एक आरुपेंक नमूना सीसरी पश्ति— ॐ 1 छ, 1 सी, 1 छ, 3 सी ॐ पीचपीं पश्ति——एहमी पित्त की तरह सातवीं पंश्ति——ॐ 4 सी, 1 छ, 1 सी ॐ को पंश्ति——ॐ 3 सी, 1 छ, 1 सी, 1 छ ॐ स्थारहभीं पश्ति—सातवीं पित्त की तरह


### 4. खंडित रिव (Broken Rib)

इंदो की सस्या 2 से विभाजित होनी चाहिए। पहली पंकित—सी. दूसरी पंकित—इं. तीसरी पंकित—ईं. 1 सी. 1 उ. ఈ चौची पंकित—तीसरी पंकि की तरह



चित्र 224—संबित रिव 5. त्रिकीण (Triangles) फंडों की संस्था 12 से विभाजित होनी चाहिए

प्रथम पश्चित-- १६ ६ सी, 1 उ, 5 सी १६ दूसरी पश्चित-- १६ ४ उ, 3 सी, 5 उ १६




चित्र 225—तिकीण

तीसरी पवित—🌣 4 सी, 5 उ, 3 सी 🌣 चीयो पवित—🌣 2 उ, 7 सी, 3 उ 🜣

### 344 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

6. मधुछत्ता (Honeycomb) फंदो की संख्या 2 से विभाज्य होनी चाहिए।

पहली पंषित — (उ ओ. से) ! सी 🌣 ऊन आये, ! उता. ६ शा हम पीछे किए ! सी 🌣 इस प्रकार, उतारे हुए क्षेट्रे के उत्तर से ऊन का जूप आएमा। अनितम फुंडे की उ युर्ने



वित्र 226---मगुष्टसा दूसरी पंदित----2 सी 🎶 अगले फटे के ऊपर से लूप आया है, इस लूप के

साय सी. बुनें, 1 सी 🧩 अन्त तक तीसरी पंक्ति—1 उ, 1 सी 🏖 ऊन आगे, 1 उतारें, बिना अन पीछे किंग्रे

1 सी 🖓 अन्त तक

चौषी पंक्ति —  $45 \times 1$  सी, अपले फदेको लूप के साथ सी बुर्ने  $45 \times 1$  अन्त में 2 सी

7. एक आकर्षक नमूना (An attractive design)


फंदो की संख्या 6 से विभाज्य होनी चाहिए। 1 फंदा और बना लें (उदाहरणार्थ 12 - 1 या 18 - 1)

पहली पंक्ति — 🌣 4 सी, 2 उ 💝 1 सी

दूसरी पंक्ति—1 उ 🜣 2 सी, 4 छ 뭦

तीसरी पंक्ति—पहली पंक्ति की तरह चौबी पंक्ति—दूसरी पंक्ति की तरह

पौचरीं पिक्त — 🔆 बाएँ हाप की सलाई के चीध तथा पौचर्वे फंदों के बीच, दाहिने हाथ की सलाई की नोंक सामने से पीछे की ओर घुमाएँ, ऊन लपेट कर सलाई की सहायता से लूप आगे लाएँ, 1 सी, 2 छ, 3 सी 🔆 1 सी




विष्य 227—एक आकर्षक नमूना छठो पहित—1 च रू 3 ज, 2 सी, 1 जो उ रूर सातवों पहित—1 सी रू 2 ज 4 सी रू आठवों पहित—स् 4 ज, 2 सी रू 1 ज नवों पहित—स्वातवों पीक्ति को तरह दसवों पहित—स्र 4 ज 2 सी रू 1 ज यारहवों पहित—क्र 4 ज 2 सी रू 1 ज यारहवों पहित—3 सी रू पीचवीं पक्ति को तरह रू अन्त मे 1 सी

2 उ । सी

8. जासीदार नमूना (Open work)
फंदों की संस्या 6 से विभाजित होनी चाहिए।

पहली पंवित-- रूं 1 उतारें (उल्टी बुनाई के सादृष्य), 2 सी, उना हं उठा. आ ला. गि. वें, 2 सी, 3 सी रू



चित्र 228---जालीवार नमना

दूसरी पंक्ति — 🌣 4 छ, सलाई में ऊन लपेट कर 1 फं. बनाएँ, 1 छ है तीसरी पंक्ति — 🌣 3 सी, 1 छता. (पूर्वचत्) 2 सी, उता. फं. की बा. व पि., 2 सी 🌣

चौथी पंक्ति-- 🌣 1 उ, कन लपेट कर 1 फं बनाएँ, 4 उ 🌣

9. इकहरा केबल (Single Cable)

फंदो की सस्या 5 से विभाज्य होनी चाहिए । 3 फंदे जोड़  $\vec{\epsilon}$  । (उदाहरणार्थ – 15 + 3, 20 + 3, 25 + 3)

पहली पश्चित-- 🐉 उ उ, 2 सी 🐉 उ उ



चित्र 229-इफहरा केवल

दूसरो, सोसरो तथा चीची पहितयाँ—सी पर सी, उपर उ पांचरों पंदित—भ्ं3 उ, पहले वाएँ हाय की सलाई के दूसरे फंदे को सी बुनें, तत्पश्चात पहले फं. को सी बुनें ३३ उ

छठी पंदित-दूसरी पंक्ति की तरह।

### 10. सर्पिल केबल (Snakey Cable)

फदो की संख्या 7 से विभाज्य होनी चाहिए । 3 फंदे जोड़ हैं । (ज्दाहरणार्थ 14+3, 21+3, 28+3)

पहली पंषित— 🔆 3 च 4 सी 🚧 3 सी दूसरी पंषित— 祥 3 सी 4 च 🚧 3 सी तीसरी पंषित— पहली पंक्ति की तरह चौथी पंषित— दूसरी पंक्ति की तरह

पांचर्या पंक्ति — 👫 3 ज, बार्षे हाय की सलाई के दो फदो को दोमुखी अतिरिक्त सलाई पर जतारें, सलाई को बुनाई के पीछे रखें, 2 सी, अतिरिक्त सलाई के फदों को सी बुनें 🛠 3 ज



चित्र 230-सपिल केबल

छ्ठी पश्ति—दूसरी पंक्ति की तरह सातवीं पंक्ति— पहली पक्ति की तरह आठवीं पंक्ति—दूसरी पक्ति की तरह

### 348 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

नयों पंक्ति-पहली पक्ति की तरह दसवीं पंक्ति-दूसरी पक्ति की तरह

म्यारहवीं पंक्ति—्र्यं 3 ८, अगले दो फं. को केवल सलाई पर ज्ञार ^{कर} बुनाई के आगे की ओर रखें, 2 सी, केवल सलाई से 2 सी 🐉 3 उ

बारहवीं पनित-दूसरी पक्ति की तरह

### 11. बोहरे केबल (Double Cable)

पंदी की सस्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 पंदे जोड़ हैं। पहली पंक्ति— 🌣 3 छ 8 सी 🎋 3 उ

दूसरी तथा पीछे की ओर की सभी पंक्तियाँ—सी पर सी, उपर उ सीसरी पंक्ति—पहली पंक्ति की तरह




चित्र 231 -- बोहरे केबल

पांचवां पंकित — १६ 3 उ, अगले 2 फंटो को केवल सलाई पर उतार वर्ष. सलाई को बुनाई के पीछे की ओर रखें, 2 भी, केवल सलाई से 2 भी, अपसे 2 फंटों को केवल मलाई पर छतार कर, सलाई को बुनाई के सामने की ओर रखें, 2 भी, केवल सलाई से 2 सी २५ 3 उ

### 12. दो रंगा नमूना (Two coloured design-1)

फर्दों की मध्या 4 में विभाज्य होनी चाहिए। एक पाँदा ओड़ सीनिए। ^{बहुने} रंग का ऊन 'क' बहुनाएमा सुधा दूसरा रंग 'स' ।



चित्र 232-दो रंगा नमना (1)


क रंग से फंदे बनाएँ।

पहली पंचित 'क'— 🔆 3 सी, 1 उत र्ट्स अन्त तक दूसरी पंचित 'क'—1 सी र्द्ध डा. आ , 1 उता, ऊ पी, 3 सी र्द्ध अन्त तक सीसरी पंचित 'क'—1 सी र्द्ध 1 उता, 3 सी र्द्ध अन्त तक चौची पंचित 'क'— र्द्ध 3 सी, ऊ डा, 1 उता, ऊ पी र्द्ध अन्तिम फरेंदे की सी वर्षें।

13. दो रंगा नमुना (2)

(Two coloured design—(2) फंदो की संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। एक फंदा जोड़ लें। पहली पंत्रित 'क' — 💢 3 सी, जता 🌣 अन्तिम फंदा सी दूसरी पंत्रित 'क'—1 उ 🚁 1 उता, 3 उ 🛠

द्वतरा पानता का—ाउँ ४२ । उता, उउँ ४२ तोसरी पंक्ति 'ख'—2 सी ४३ । इता, 3 सी ४३ अन्त में 2 सी



चित्र 233—शे रंगा नमूना (2)
चोषी पबित 'ख'—2 ए १ ी एता, 3 ए १३ अन्त में 2 उ
पीचर्षी पंचित 'क'—1 सी १० ी उता, 3 सी १० अन्त तक
छठी पंचित 'क'— १० ३ उ, 1 उता १० अत्त में 1 उ
सातची पंचित 'ख'— १० 1 उता, ३ सी १० अन्त में एक 1 उता
आठवी पंचित 'ख'— १० 1 उता, 3 सी १० अन्त में 1 उता

### प्रश्न

- केवल बुनाई किस प्रकार की जाती है ? How is cable design knitted?
- तिरछी तथा खंडित रिव बुनाई प्रस्तुत कीजिए।
   Knit Diagonal and Broken ribs.
- जालीदार नमूना बुनिए।
   Knit an openwork design.
- केबल बुनाई की तीन विधियाँ प्रदिश्यत कीजिए— Demonstrate three methods of knittring cables.
- एक दोरंगा नमूना बुनकर दिखाइए ।
   Knit and present a two colour design.

# 43

(GRAFTING)

प्रापिटम एक ऐसी कला है, जिसकी सहायता से दो बुने हुए भागों की अदृश्य मिलाई हारा जोड़ा जाता है। यह मिलाई साधारण स्वेटर सिलने की सुई हारा मम्पन्न की जाती है। धार्षिटण का उपयोग मोजा, दस्ताना, टोपी इत्यादि बनाने में विशेष रूप से किया जाता है; क्योंकि इनके कुछ भागों में अदृश्य सिलाई की आवश्यकता पढ़ती है।



### चित्र 234--ग्रापिटग

प्रापिटम किए जाने बाले भागों को जिजानुसार आमने-सामने रखें। स्वेटर सीने की गुर्द में कन जिरोएँ। 🌣 पहले फंदे में सामने की ओर से तथा दूसरे फंदे में पीछे की ओर से मुद्द डाल कर निकालें। बब ऊपर बाले भाग के दो फंदों में भी इसी प्रकार जन डाल कर निकालें 🌣 इसी क्रिया को दौहराते हुए पंक्ति पूरी करें। उल्टी बुनाई की प्राप्टिंग करते समय, नहलें फंदे में पीछे की बोर से तथा दूसरे फंदें में सामने की ओर से मुद्द डाली जाती है (देखें जित्र)। ग्राप्टिंग करते समय मूल जन का ही प्रयोग करें। उपर्युक्त जित्र में ग्राप्टिंग वाली पक्ति को स्मस्ट दिखाने के निमित्त गहरे एवं पृथक कन को दर्शाया गया है।

### प्रश्न

दो बुने हुए भागो को ग्रापिटम द्वारा जोड़कर दिखाइए।
 Join two knitted pieces by grafting.





क्रोशिया-कला THE ART OF CROCHETING



# 44

## क्रोशिया-कला के प्राथमिक चरण (PRIMARY STEPS OF CROCHETING)

Crochet शब्द का मूल उच्चारण 'कोशे' है। किन्तु प्रचलित शब्द कीशिया है। बुनाई की तरह कोशिया-कला भी, महिलाओं के लिए अस्वन्त उपयोगी गुण है। बुनाई-किया के अन्तर्गत कीशिया द्वारा भी अनेक कार्य सम्पन्त होते हैं। किसी प्रकार के उन या धारो से यह कार्य किया जा सकता है। अधिकांश महिलाएँ इस कला को, मात्र लेस बनाने तक ही भीमित मानती या जानती हैं। किन्तु इससे स्वेटर, वनियान, कंक, गाँत, टोपी, मफतार, स्कर्ट, कार्डींगन, ट्रें कबर, देवल-मलाय, दरी, पागेश, कालीन जैसी उपयोगी चीजूँ भी बनाई जा सकती है।

कोशिया हक (Crochet hooks)

कीणिया की बुनाई, कोशिया हुक द्वारा सम्पन्न होती है। इनका सिरा मुझ होता है, जिसकी सहायता से घाये को छोचा जाता है। कोशिया हुक धातु, जकहो, हाथी दाँत, प्लास्टिक हत्यादि के हारा बनाए जाते हैं। चुनाई की सलाइयो के सादुष्य इसमें भी नम्बर होते हैं। भारतीय बाजारों में मिसने वाले, अधिक नम्बरों के हुक पतले होते हैं। नम्बर को सम्बर्ग कीने-जीवे कम होती जाती है, हुक का ब्यास बहुता जाता है और कोशिया मोटी होती जाती है। शांल, वडे स्वेटर, कालीन इत्यादि की चौड़ी बुनाई के निमित्त जम्बे आकार की कोशिया का प्रयोग किया जाता है। सामान्य हुक की बुनना में लम्बी होने के कारण इन पर अधिक फंदों को रखा जा सकता है। कन को बुनाई करते समय कम नम्बर के हुक का ध्यवहार किया जाता है। सनाब (Gaupe)

वुनाई की तरह कोशिया-कता में भी तनाव का महत्त्व होता है। इस कता में किंप राको वाली हर स्थी को विभिन्न आकार की हुक तथा धारो एवं ऊन लेकर अपनी जैगनियो की बुनाई के तताव का लेखा-जोखा राक्ता चाहिए, तभी वे किगी भी बनाई-निर्देश का पालन अक्षरण: कर सकती है।

### चेन बनाना (Making Chains)

धागे की छोर से एक इंच हटकर, एक सरकने वाली गाँठ बनाइए (बैंबिए— वुनाई अनुभाग)। हुक को दाहिने हाथ में लीजिए और गाँठ में डालिए। धाने को कों हाथ की उँगलियों में इस क्रम से लपेटिए—गोले की ओर से अनामिका के कार मध्यमा के नीवे और तर्जनी के ऊपर से। चित्रानुसार धागे की छोर को अंगुठे और



चित्र 235-चेन बनाना

मध्यमा भी सहायता से पकहिए। धारो की चित्रानुसार हुक में (पहले ऊपर से तर्वा बाद में नीचे ते) तपेटें। हुक में फीसे हुए धारो के साथ, हुक को पहले रूटे ते विकासिए। पहले फीद की एक चेन बनेगी तथा हुक पर नया फीस का जाएगा. हुक में धागा सपेटकर तथा धारो समेत हुक को फीद से निकास कर चेन की एक प्रांत्रा का वापा. पर्या का पार्या के पर्या का पार्या का

### सिंगल कोशिया (Single Crochet)


इमका अमरोकन नाम स्तिप स्टिप (Slip stitch) है। हुक को चेन के दूगरे फंदे (हुक की ओर हो) में हालें। फंदे में तीन तार होते हैं। करर के दो तारों के नीचे में हुक को खाना जाता है (टैनिए दूगरी आकृति)। हुक में धामा परिटए। हुक को चेन तथा हुक के फंदे से निकाल कीजिए।



चित्र 236--सिगस कोशिया

### डबल फोशिया (Double Crochet)


इसका अमरीकन नाम सिगल को मिया (Single ccochet) हैं। हुक की चेंन के दूसरे फर्ट में डालें। हुक पर धामा क्येटें। हुक को धामा समेत फंटे से निकालिए। हुक में पुन: धामा स्पेटिए और धामा समेत हुक को, हुक के दोनों फर्टों से निकालिए।



चित्र 237--डबल कोशिया

### हाफ द्रेबल (Half Treble)

इसका अगरीकन नाम हाक डवल कोश्तिका (Hall Double Crochet) है। हुक में घागा लपेटें। तीगरे फंट्रे में हुक डार्ने। हुक घागा में लपेट कर लुप खींचें। हुक



### चित्र 238—हाफ ट्रेंबल

पर तीन फरे (लूप) हो आएँगे। हुक में धाया लपेटें। हुक को धावा समेत तीनीं फंदो से निकाल सें।

### ट्रेबल (Treble)

इसका अमरोकन नाम डबल क्रीशिया (Double Crochet) है । हुक में धारा तपेटें । हुक को चौचे फंटे में डांसें । हुक में धागा लपेटें और फंटे से लूप निकातें । हुक पर तीन फंटे (मूप) हो गए । हुक में धागा लपेटें तथा हुक को धागा समेत दो फटो

### 358 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान


से निकालें। अब हुक पर दो फांदे (लूप), शेप हैं । हुक में पुनः धागा लपेट कर, हुक



चित्र 239—ट्रेबल

को धागा समेत दोनो फदो से निकाल लें। हुक पर एक फंटा ग्रेप रह जाएगा। डबल ट्रेबल (Double Treble)

इसका अमरीकत नाम र्जूबल कोशिया (Treble Crochet) है। हुक में दो बार धागा लपेटे। चेन के पौचर्ये फदे में हुक डालें। हुक में धागा लपेटकर फ^{दे में}




चित्र 240--डबल द्रेबल

से लूप निकालें। हुक पर भार लूप हो गए। हुक पर धाना लपेट लया हुक को दो फंदों में से, धाना समेल निकालें। हुक पर पुतः धाना लपेट और दो फंदों से निकालें। हुक पर एक बार और धाना लपेट कर शेप दो फंदो (लूपे) से निकालें।

ट्रिपल ट्रेबल (Triple Treble)

इसका अमरीकन नीम डबल ट्रेबल (Double Treble) है। हुक पर सीन बार छागा लपेटें। चेन के छठे फंदे मे हुक डालें और हुक में छागा लपेटकर फंदे से




धित्र 241 — द्रिपत द्रोबल लूप निकालें । हुक पर पाँच लूप हो गए । २५ हुक ५र

्या नामाया हुन वर नाथ पून हा गई। पून हा गई। धामा लयेट तथा हुन को द्यामा समेत दो लूपों से निकासें के हुक पर एक फदा शेष रह जाने तक इस क्रिया को दोहराएँ।

### अफगान फ्रोशिया (Afghan Crochet)

फोलीसी भाषा में इसे द्वाइकाँट (Tricot) अर्घात् नुनाई (Knitting) कहते हैं। इस प्रकार की नुनाई के निमित्त लम्बे हुक का प्रयोग किया जाता है, जिसकी एक और फंटी को रोकने के निमित्त जाबी है। विश्व आकार की नुनाई इस फोणिया द्वारा सम्पन्न की जाती है। अफगान हुक द्वारा इच्छानुसार वन बनाएँ। हुक को दूसरे फंटे (हुक की और है) में डालां। हुक में धागा सपेट कर, फंटे से तुप निकालं पूर को हुक पर रहते हैं। चेन के हुर फंटे में हुक डालकर, धागा लपेट और तुप निकालं । अस्ति के से सुप निकालं अस्ति के से सुप निकालं । अस्ति के से सुप निकालं । अस्ति के से सुप निकालं । अस्ति के से सुप निकालं के पहले और तुप निकालं । अस्ति के से सुप निकालं के पहले नुप ते, हुक को धागा समेत



चित्र 242 --अफगान कोशिया

360 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान , ,

निकालें 💯 हुक में घागा लपेटें और दो लूपों से, हुक को धाग की निकाल 🗸 अन्त में एक लूप बचेगी।

प्रश्न

1. इनकी व्याख्या कीजिए : चने, हुक, तनाव । Define these :- Chain, Hook, Tension 2. इन्हें दर्शाइए:--सिगल कीशिया, ट्रेंबल, अफगान कीशिया

Demonstrate these :-- Single crochet, Treble, Afghan.

45

# क्रोशिया के निर्देशों का पालन (FOLLOWING THE DIRECTIONS FOR CROCHETING) ī

English

हिन्दी

THE HALL		16.41		
abbre.	Explanation	बु₊संकेत	व्याख्या	
st	stitch	फं.	फदा	
sts	stitches	फं.	फंदे -	
ch	chain	चे.	चेन	
8C	single crochet	सिको	सिंगल क्रोशिया	
dc	double crochet	ड को	डबल कोशिया	
tr	treble	È	ट्रॅबल	
h dc	half double crochet	हाडको	हाफ डबल कोशिया	
d tr	double treble	ड ट्रे	डवल ट्रेबल	
wth	wool round hook	हुमें क. स.	हुक में ऊन लपेटें	
trh	thread round hook	हुमें धाल		
sl st	slip stitch	स्लि स्टि	स्तिप स्टिच	
inc	increase	बढ़ा	बढ़ाइए	
dec	decrease	घटा	घटाइए	
rnd	round	घे	<b>घेरा</b>	
tog	together	ए सा	एक साथ	
ы	block	ब्ला	•लॉक -	
bls	blocks	ब्ला	<b>इ</b> लॉक	
pat	pattern	न	नमूना	
beg	beginning	प्राक	प्रारम्भ करें	
	1.	आ क	बारम्भ करें	
pc	picot	पि	पिकॉट	
A st	Afghan stitch	थ स्टि	अफगान स्टिन	
361 ( <del>2000</del> :)				

sh cl yoh	loop sheli cluster yorn over hook space	सू सीपी वल हु में घा ल खा	नूप सीपी क्लस्टर हुक में घागा लपेटें साली
	1 space	- 1 501	3.C

परापराणत पूरोपीय कीशिया-कला तथा अमरीकन कीशिया-कला के दुनरि निर्देशों में भिन्नता पायी जाती है। ईसके फतस्यरूप छात्राओं एवं कीशिया-कला के रुचि रखने वाली महिलाओं को कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़त है की दुनाई-निर्देशों का श्वर-प्रतिशत पालन, करने भी, जब की है, दुनाई सही नहीं ठर पाती तो वे असमंजस में पड़ जाती हैं। कोशिया के निर्देशों का पालन, करने हैं पूर्व छात्राओं को इस बात पर, सर्वप्रथम ब्यान देना चाहिए कि जिस पुरत्त करने पत्रिका में पुरित निर्देशों का वे पालन कर रही है, उसका प्रकाशन कहीं से हुंश है और उसमे कीनसी पढ़ित का अनुसरण किया गया है। पिछले अध्याय में कीशिया-कला के प्राथमिक चरणो का वर्णन करते समय, हर, जरण के परम्पराणत पूरोपीक नाम का शीर्यक के रूप में प्रयोग किया गया है तथा तरसम्बन्धी वर्णन कर्मन करते समय, परस्परिक अमरीकन नाम का भी उल्लेख कर दिया गया है। छात्राओं की प्राथमिक हेन, दोनो ही पढ़तियों के परस्पर पारिमायिक नाम ग्या है। एक साम दिए जा रहे हैं।

अग्रेजी पद्धति	, ,	अमरीकी पद्धति
तिगल कोशिया इबल कोशिया हाफ ट्रेबल ट्रेबल हबल ट्रेबल ट्रिपल ट्रेबल ऊन ट्रेबल हम रिलीफ		हिला हिटच नियल कोशिया हांफ डबंत कोशिया डबंत कोशिया ट्रेबल कोशिया डबंत ट्रेबल यार्ग डबंत कोशिया हुन रिसीफ

प्रश्न

इनकी क्याल्या कीजिए :— ड ट्रे, ट्रे, अ. स्टि. हु में छा ल Explain these :—d tr, tr, A st, trh (wrh or yoh)

# 46

## क्रोशिया के कुछ नमूने (SOME DESIGNS FOR CROCHETING)

इलॉक नमूना (Block Design)
 चौथे फंदे में 1 दें, अगले 2 फंदे में 1-1 दें, 2 चे, 2 फं. छोडें, अगले



चित्र 243—स्लॉक नमूना

फं. मे 1 ट्रे, अगले 3 फ. मे 1-1 ट्रे

2. खम्बे बनाना (Making Bars)

😝 2 चे, 2 फ छोड़ें, अगले फं. में ट्रे 😝 सम्बो के बीच में छूटी खाली



चित्र 244—खम्बे

जगह स्पेस (space) कहलाती है।

3. विकॉट (Picot)

3, 4 या 5 फंदो की चेन बनाएँ। जिस फंदे से चेन बनाना आरम्भ विश



चित्र 245---पिकॉंट

है, छपी में स्लिप स्टिय बनाएँ । पिकाँट का उपयोग बुनाई के किनारों पर किय जाता है। . 12-5 7

4. बलस्टर (गुच्छा) (Cluster)

एक ही फीदें में 2, 3 या 4 ट्रे या उट्टेबनाकर, लूपों की हुक पर छोड़



चित्र 246--- पलस्टर

दिया जाता है। इंग्लिंग संस्था में ट्री बनाने के पश्चात्, हुक में धाना या ऊन स्पर्ट और सभी ल्यों से एक साथ निकाल लें।

5. चक (Circle)

चक के व्यास के अनुरूप 6, 8 या 10 चेन बनाएँ। हिल. हिट. की सहायत



বিস 247--- বক

से पहली चे. से जोड़ें । चक बन जाएगा ।

#### 6. सीपी (Shells or Shell Stitch)

सीपी बनाने के लिए एक ही फंदे मे 5 या अधिक ति को या ड को बनाएँ। दो चे छोड़कर नीसरी चें में स्लि. स्टि. या ति. कोशिया बनाएँ (यदि गीपी वि को से



चित्र 248-सीपी

बनी है तो स्लि स्टि और यदि डकें से बनी है तो सि. को बनाएँ) दो चेन छीड़कर अगती चे. मे अगली सीपी बताएँ।

7. पफ स्टिच (Puff Sttich)

इच्छानुसार चेन बनाएँ। हुक से चीचे फंदे में 1 ट्रें बनाएँ 🛠 हुक से धा. त., हुक को अगली चेन से घुसाएँ, हुक मे धागा लघेटकर 🧏 लम्बी लूग खींचें, छसी



चित्र 249---पफ स्टिच

चे. में, हुक द्वारा 3 बार और लूप क्षीचें। हुक में धाना लगेटें तथा सभी लूपों में से एक साथ, हुक को धाना समेत निकास लें (एक पफ बन गया), 1 चे, 1 चेन छोड़ें 🛠

#### प्रश्न

- इन्हें दर्शाइए : —क्लॉक नमूना, खम्बे, मलस्टर
   Demonstrate these : —Block design, Bars, Cluster.
- एक रूमाल के किनारे कोशिया द्वारा विकॉट बनाइए'।
   Crochet picot on a handkerchief edgeing.
- ः : 3. इन्हें प्रदश्चित कीजिए :-सीपी, पफ । Demonstrate these :- Shell, Puff.

# 47

# लेस के कुछ नमूने

(SOME DESIGNS FOR LACES)

1. सीपी नमना (Shell Pattern) पहली पित -- 8 चे, चे के पहले के. में 1 ट्रे, 3 चे, पलटें द्वतरी पंक्ति—चक्र में 8 टे. 5 चे. पलटें 🚅 तीसरी पश्ति—दूसरे ट्रे में ट्रे, 2 वें, 1 फं. छोड़ें, ट्रे. 2 वे, 1 फं. छोड़ें, ट्रे

2 ਵੇ. अन्तिम फ. में ट<del>ੇ</del>. 3 ਵੇ. ਪੁਕਟੇ



### चित्र 250 — सीपी नम्ना

चौथी पित - पहले खंड में 4 हो, हो पर ड हो, दूसरे खंड में 4 हो, हो पर ड है, तीसरे खंड में 4 है, है पर ड है, चौथे खंड में 4 हैं। इन्ही 4 पंक्तियो द्वारा नमूना बनता है।

#### 2. मकडी का जाला (Spider Web)

पहली पंकित--- 27 चे, हक से नवें फंदे में टे. 2 चे. 2 छोड़े, टे. 2 चे. 2 छोड़ें, हो, 2 चे, 2 छोड़ें, हो, 2 चे, 2 छोड़ें, टू, 2 चे, 2 छोड़ें, अगले 4 फं. में 1-1 टूं; 6 चे, 3 सी ट्रिमें सि. क्षो, पलटें।

इसरी पिकत-6 फंदो की चे. में 9 ड को, 3 चे, उसी 6 फं. की चेन में 4 ट्रे, 2 चे, अगले खाली खंड में 4 ट्रे, 2 चे,



ट्रेपरड़े, 2 चे, ट्रपरट्रे,2 चे,ट्रेपरट्रे,2 चे.ट्रेपरट्रे,2 चे,चेन के तीसरे फ. में ट्रे,5 चे,पलटें।

तीसरी पश्ति— ट्रेपर ट्रे, 2 चे, ट्रेपर ट्रे, 2 चे, ट्रेपर ट्रे, 2 चे, ट्रेपर ट्रे, साली संड पर 3 ट्रे, 3 चे, साली जगह पर ट्रे, 3 चे, 3 फं की चे. पर 4 ट्रे,

6 चे, उसी चे में सि को, पलटें।

चौची पित्त— 6 फं. की चेन में 9 डको, 3 चे, उसी 6 फं. की चेन में 4 टूं, 4 चे, 2 चे छोड़ें, तीतरे फं. में ड फ, ट्रे में डको, अनले फं. में डको, 4 चे, साली खंड में 4 ट्रे, 2 चे, ट्रे में ट्रे, 2 चे, ट्रे में ट्रे, 2 चे, तीतरी चे मे ट्रे 3 चे, पतरें।

पांचवीं पंक्ति—हे पर हे, 2 चे, पर हे, खाली खड मे 3 हे, 6 चे, प्रत्येक डको पर डेको, 6 चे, 3 फं. की चे मे 4 हे, 6 चे, इसी चे. पर सिक्रो, पलर्टें।

छडी पक्ति — 6 फं. की चे में 9 डको, पहले ट्रेपर डको, 2 चे, चेन पर 4 ट्रे,4 चे,3 डको पर 1 डको,4 चे,चे.पर 3 ट्रेट्रेपर ट्रे,2 चे, 2 छोडें, ट्रे.2 चे,टेपर टे.2 चे,चे.कं.तीमरेफंड मे टे.5 चे,पक्टें।

सातमाँ पश्चित— हे पर हे, 2 चे, हे पर हे, 6 चे 3 हे, 3 चे, डकों में हे, 3 चे, डकां में हे, 3 चे, डकां में हे, 3 चे, डकां में हो, हो पर हे,

आ क्यों पंकित—6 फं. की चें में 9 डको, है पर क्ष्कों, 2 चें, 2 छोड़ें, ट्रें ट्रें पर ट्रें, चें में 3 ट्रें, 2 चें, अगली चें में 3 ट्रें, ट्रें पर ट्रें, 2 चें, 2 छोड़ें, ट्रें पर ट्रें, 2 चें, ट्रें पर ट्रें, 2 चें, ट्रें पर ट्रें, 2 चें, चें के तीसरे फ. में ट्रें, 5 चें. पसटें।

नवीं पंक्ति—हे पर हे, 2 चे, हे पर हे, 2 चे, दे चे, 2 फं की चे पर कि की पत

दूसरी पक्ति से दोहराएँ।

3. पंखा नमुना (Fan Design)

उायुं के नमूना किसी भी ट्रेनवाय क्यान क्य

पहली पेतित — भोचे फं. में हैं ﴿ 3 फें, 3 फं छोड़े, 1 हैं ३ ६ जे, पलटें धित्र 252 — पंता नमूना दूतरी पतित — यहली पे यर 4 डकी, 2 चे, तीसरी चे पर 4 वर्र पिक इसी प्रभार जुतें, हुए दूसरी चे यर 4 डकी, अन्त मे 3 चे वलटें।

## 370 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

छठा चक-3 चे. अगले 3 डको में 3 डको 🏕 1 चे. मोती लगाइए. 1 चे. डको में डको, अगले 3 डको में 3 डको, 8 चे. अगले 4 डको में 4 डको 🕸 दोहराकर चक्र बन्द कर दें। धागा लोड हैं।


#### जगका कवर

ग्लास-कवर की भौति पहले 6 चक्र बनाएँ, किन्तु मोती नहीं लगाएँ। चक ममाप्त करें।

सातवां चक्र—2 चे वाली जगह में से प्रत्येक फं∴में स्लि स्टि, खाली जगह में स्लि स्टि, 6 चे (इन्हें ट्रे बीर 1 चे माना जाएगा। 2 चे वाली जगह में 6 डट्रे — प्रत्येक टे के बीच 1 चें बना लें 🐸 4 चे. 8 चें वाली लग में सिकी, 4 चे. अगली 2 ने वाली जगह में 7 ट्रे बनाएँ, प्रत्येक ट्रे के बीच 1 चे बनाइए 🛠 दोहराकर अग्तिम 4 चे को पहले बनी 6 चे के पाँचवें फं. से स्ति स्टि द्वारा जोह हैं

आठवां चक्र-1 चे वाले स्थान पर स्लि स्टि ३ चे, अगली खाली जगह में सिको, 🔱 4 बार और दोहराएँ। 3 चे, अगले 4 चे के लग में सिक्रो, 3 चे, अगले सिको में सिको, 3 चे, अगले 4 चे के लूप में सिको, 3 चे, 1 चे बाली जगह में सिको, चक्र को पूर्ववत समान्त करें। समानान्तर दूरी पर मोती लगाएँ ।

एक आकर्षक फल (An Attractive Flower) पहली पंश्ति-- 7 चे बनाकर चक्र बन्द करें दूसरी पंक्ति—चक्र में 12 डको तीसरी पंक्ति---(5 चे, दूसरे डको में डको) 6 बार



चित्र 254-कोशिया द्वारा बना फूल

चौपी पंक्ति—(4 चे में 1 डको, 6 ट्रे, 1 डको) 5 बार पांचवीं पंक्ति—(6 चे, पिछली पंक्ति के 2 डको के बीच 1 डको) 5 बार छठी पंक्ति-प्रत्येक 6 की चे में डको, 8 ट्रे, डक्रो सातवीं पित--तीसरी पंक्ति के डको मे 8 चे. 1 डको आठवीं पंक्ति--- 8 की चे में डको, 10 टे. डको

#### चौकोर मोटिफ (Square Motif)

कोशिया द्वारा बनाए गए चौकोर टकडों के कई उपयोग होते हैं। इन्हें परस्पर जीडकर शृंगार मेज का कवर (cheval) सेट, है कवर, टेबल क्लाय, शॉल इत्यादि बनाए जाते है।

उपर्युक्त मोटिफ की बनाई क्लस्टर (cluster) पर आधारित है। क्लस्टर बनाने की विधि इस प्रकार है :-- 🗱 हक में 2 बार धागा लपेटें, निर्देशित फरे में हक डालें, हक पर घागा लपेटें, फदे में से लूप निकालें, हक पर धागा लपेटें, हक के 2 लुपो मे से धागा ममेत हक की निकालें, हक पर धागा लपेटें, हक के 2 लपों मे से, धागा



नित्र ^{२८}२— मीरोर मोहिक

समेत हुक निकालें 🗸 इस किया को 3 बार करने पर, हुक पर चार फदे हो जाएँगे। हुक पर घाना लपेटें और हक को धार्ग समेत चारो फदो में से एक ही बार में निकाल लें। आगे जो बुनाई-विधि दी जा रही है, उसमे उपर्यु क्त प्रक्रिया के निमित्त "क्लस्टर" भव्द को व्यवहार किया जाएगा। "गौण वलस्टर" बनाते समय 🤌 से 🦊 प्रतिया 3 बार के स्थान पर 2 बार सम्पन्न होगी।

9 में से बुनाई प्रारम्भ करें

पहला चक्र--हुक से नर्वे फं. में (! ड ट्रे, 4 चे) 3 बार, 9 फं की चे के पौचवें फं. में स्लिस्टियनांकर चक्र बन्द कर हैं।

दूसरा चक्र—4 चे, स्लि स्टिपर गोग मलस्टर ॐ 3 चे, स्लि स्टिपर बलस्टर ॐ 2 बार, ॐ 3 चे, पहले ड ट्रेपर मलस्टर ॐ 3 बार, ॐ 3 चे, दूसरे ड ट्रे पर मलस्टर ॐ 3 चार, ॐ 3 चे, तीसरे ड ट्रेपर मलस्टर ॐ 3 बार, 3 चे, स्लि स्टिबारा पक्र बन्द करें।

सीसरा चन्न--? चे  $\frak{1}$  अगले क्लस्टर में  $(1 \ \,$ क्लस्टर,  $3 \ \,$ चे $) \ \, 3 \ \,$ बार, अगले क्लस्टर में  $1 \ \,$  इ $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, अगले क्लस्टर में  $1 \ \,$  इ $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, अगले क्लस्टर पर ह $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, आगले क्लस्टर पर ह $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, आगले क्लस्टर पर  $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, आगले क्लस्टर पर  $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, आगले क्लस्टर पर ह $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे, अगले क्लस्टर में  $\frak{2}$   $\frak{2}$ ,  $3 \ \,$ चे,  $3 \ \,$ चे,  $3 \ \,$ चे,  $3 \ \,$ चे।  $3 \ \,$ 

भौपा चक्र—7 चे ्र्यं बगले बलस्टर में ड ट्रे, 3 चे अगले बलस्टर में (1 बलस्टर, 3 चे) 3 बार, अगले बलस्टर पर ड ट्रे, 3 चे, ड ट्रे पर ड ट्रे, 3 चे, डटे पर डट्रे, 3 चे, अगले बलस्टर में डटे, 3 चे ्र्यं चक्र पुवंबत गमान्त करें

पाँचयां चक्र—7 चे  $\stackrel{4}{\rightleftharpoons}$  बलस्टर में डट्टे, 3 चे, अगले बलस्टर में पूर्व बल् बलबटर, 3 चे, अगले बलबटर में डट्टे (3 चे, डट्टे पर डट्टे) 4 बार, 3 चे, अगले

क्लस्टर पर ड ट्रे, 3 चे 🌣 चक्र पूर्ववत् ममाप्त करें

छठा चक्र — 7 चे  $\frac{1}{4}$ र्म नलस्टर पर ड ट्रें, 3 चे अगले सलस्टर पर पूर्ववर्ष 3 मलस्टर, 3 चे, अगले मलस्टर पर ड ट्रें (3 चे, डट्रें पर डट्रें) 3 बार साली जगह पर 2 ड ट्रें, ड ट्रें पर ड ट्रें (3 चे, ड ट्रें पर ड ट्रें) 2 बार, 3 चे  $\frac{1}{4}$ र्म मक पूर्ववर्ष बंद करें। सातवां चक्र — 7 चे  $\frac{1}{4}$ र्म मलस्टर पर ड ट्रें, 3 चे अगले मलस्टर पर पूर्ववर्ष

सातवा चन्न--- 7 चे ॐ सलस्टर पर इंट्रे, 3 चे बनले स्तस्टर पर पूर्वनत् 3 क्लस्टर, 3 चे, बगले क्लस्टर पर इंट्रे (3 चे, इंट्रेपर इंट्रे) 3 बार साली बगह पर 2 टंट्रे (इंट्रेपर इंट्रे) 4 बार, खाली जगह पर 2 टंट्रे (इंट्रेपर इंट्रे, 3 चे) ॐ चक्र पूर्ववत् समाप्त करें

आठवां चक्र—7 चे ्रं मनस्टर पर डड्रे, 3 चे, अगले क्लस्टर पर पूर्ववत् 3 क्लस्टर, 3 चे, अगले क्लस्टर पर डड्रे (3 चे, डड्रे पर डड्रे) 4 गर, 3 चे, 2 छोड़े, तीसरे डड्रे पर डड्रे (3 चे, डड्रे पर डड्रे) 3 बार, 3 चे ॐ पूर्ववत् चक्र क्रमान करें

मर्वी सक — 7 से ॐ अगले कलस्टर में पूर्ववत् 3 मलस्टर, 3 से, अगले कलस्टर पर ड ट्रें (3 से, ड ट्रें पर ड ट्रें) 6 बार, 3 से, 2 ड ट्रें छोड़े, (ड ट्रें पर ड ट्रें, 3 से) 6 बार, पिछली, पंक्ति की 7 से के सीचे फं. में सिल स्टि बनाकर सक समाप्त करें।

> क्रोशिया द्वारा जग का कवर बनाइए ! Crochet a jug cover.

 मोटिफ का एक नमूना क्रोशिया द्वारा बुर्ने । Crochet a motif design.

अनुभाग 5



रंगाई, छपाई एवं चित्रांकन कला THE ART OF DYEING, PRINTING AND PAINTING



# 49

# रंगों का महत्त्व एवं रंग चक्र (IMPORTANCE OF COLOUR AND COLOUR WHEEL)

रंगाई कला के द्वारा जहाँ वस्त्रों को नया स्थरण पिलता है, वही इस माध्यम से गृहिणी की करपना-यक्ति को भी विस्तार प्राप्त होवा है। अपनी सुझ-चूल और रंग-योजना से पुगते वस्त्रों को आकर्षक बनावर को अपार संतुष्टि मिलती है। वैसे भी, मानव-जीवन पर रंगो का विकेष प्रभाव पड़ता है। रंग अपनी को अर्थे आहण्ड करते हैं। सुग्वर रंगो से वस्त्रों में जो आकर्षण उत्पप्त होता है, वह द्वारक को भी आकर्षक बना देता है। फीबन भी रंगों से प्रभावित होता है। इसी कारण समय-समय पर किसी विजेष रंग का प्रमावन बढ़ आता है अर्थात् वह रंग फीबन का रूप समय पर किसी विजेष रंग का प्रमावन बढ़ आता है अर्थात् वह रंग फीबन का रूप से सेता है। रंग-विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं। सम्मवतः यही कारण है, जिसने 'रंगाई-कला' को महत्ता प्रयान की।

रंग केवल मुन्दर ही नहीं प्रतीत होते अपितु विभिन्न प्रकार के रंग व्यक्ति विभेष की मनः ियति के आधार पर प्रतिकृत अववा अनुकृत प्रभाव छोड़ते हैं। डॉक्टर स्वूमर का मत है कि नीला राजहों गानिपूर्ण सात्यिक प्रभाव देता है, वहीं हरा रंग नित्योतिता का परिचायक है। यह राजधार जीविम उठा कर मुख्य कर पुत्र ने वाले लोगों को प्रिय होता है। लाल राजधीय के साय-साय स्पूर्ति का द्योतक है। सीला राजधीय के साय-साय स्पूर्ति का द्योतक है। सीला राजधीय के साय-साय स्पूर्ति का द्योतक है। सीला राजधीय के साय-साय क्रवर्षि के साथ साय क्रवर्ष रंग भोग, विलास का प्रतीक है।

वांतरर होंस के अनुसार, लाल रग से कार्य-समता बढाई जा सकती है। इस रग के प्रमाव मे आने से, मंदबुढि के छात्रों का आई. मयू. (I. Q) बढ जाता है। उमें स्कृति-उसाह का संचार होने समता है। डॉस्टर एलवर्ट का मत है कि मनोविकारप्रस्त, तनाव-पीट्टल व्यक्तियों का उपचार मात्र उनेक आस-पास के रघो को बरसकर सम्मत है। पिक्षम जर्मनी के मनोपिकारसक उनेक्ट मैनसल्यूबार ने तो सही रंगो के चयन समत्रीह एक पढ़ित विकास कर सही है।

स्नायविक रोगियो की चिकित्सा भी रंगो के माध्यम से की जाती है। कुछ रंग ठडें एव कुछ गर्म थीर उत्तेजक माने जाते हैं। हरा व नीला रंग ठंडा, मानि प्रदान करने वाला कहलाता है वहीं नारंगी, लाल रंग गर्म रंग कहलाते हैं जो व्यक्ति में ऊर्जा एवं प्रसन्नता का रोगण करते हैं। अत्यधिक गहरे, ठंडे रंग मनुष्य की निराशावादी, उदास प्रकृति का वना देते हैं।

कमरों को बड़ा, छोटा दिखाने के लिए भी रंगों का प्रयोग किया जाता है। कुछ रग आगे आने वाले (advancing) तथा कुछ पीछे हटने वाले (receding) माने जाते हैं। इस प्रकार रंग स्थान की दूरी कम करने अथवा दूरी बड़ाने का आभात देते हैं। उंडे रंग जैसे नीला और हरा स्थान को बड़ा होने का आभात प्रदान करते हैं। वही लाल, नारंगी जैसे तीव गर्म रंग स्थान या कमरे को छोटा बना देते हैं।

प्रकाश का प्रभाव भी रंगों पर पड़ता है। नाटकों, नृत्य के कार्यक्रमों में रंगीन विजलों के प्रकाश द्वारा कलाकारों की वेशभूषा पर विशिष्ट प्रभाव उत्पक्ष किए जाते हैं। नीले रंग के बस्त्र पर लाज-नीली तेज रोशनी पड़ेगी तो यह बैगनी दिखाई देने लगेगा। यही कारण है कि वस्त्र खरीदते समय अथवा कढ़ाई के लिए ग्रामें की लिख्डियाँ एवं बुगाई के लिए उन खरीदते समय दिन की रोशनी में रंग पानद करने चाहिए। विजली के प्रकाश में रंगों का वास्तविक रूप पहुणाना धामक ही सकता है।

बस्तों का चुनाव करते समय रगों का ध्यान रखना चाहिए। पर्व-त्योहारों, 
यादी अथवा पार्टी के अवसर पर गहरे, चमकीले रंग के परिधान उपगुक्त सगते हैं। 
बही दिन के प्रकास में, घर या दपतर में दैनिक कामकाल करते समय हरके, ब्रान्ति 
प्रदान करने साले रग के यस्त्र पहने चाहिए। उसी प्रकार गर्मी के मीसम में 
हरके रंगों के, भीतलता प्रदान करने वाले परिधान पहनने चाहिए। व्यक्ति की 
ध्या के रंग से मेल खाते उपगुक्त रंगों के परिधानों का चुनाव करता आवश्यक है। 
सोचली त्यचा वाली पर गहरे भड़कीले रंग नहीं फवते हैं। आयु के अनुमार भी रंगों 
का चुनाव करना एचित है। वच्चों को रंग-किरों यस्त्र पहनाने चाहिए। विदेशों में 
प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हुआ है कि चच्चों को पटल रंगों के क्षत्र वहनाने 
सहक दुर्घटनाओं में कमी आई है क्योंकि ऐसे यस्त्र, वाहन चालको का ध्यान सीप्र
आहुन्द करते हैं। युवा स्त्री-पुष्ण भी समयानुयार हरके अथवा गहरे रंग के 
परिधान धारण कर सतते हैं। वुदों को अपनी आयु को गरिसा का ध्यान रखते हुए 
अधिन चटल, मड़कीले रंग के बस्त नहीं पहनने चाहिए। रंगों की महता जान लेने 
के पश्चात 'रंगाई कला' (Dyeing) का महत्त्व स्त्र ही बढ़ जाता है।

रंगों की ब्याख्या एवं रंग चक्र (Definition of Colours and Colour Wheel) आज मी से भी अधिक रंगों का प्रयोग किया जा रहा है, किन्तु इन स^{बंक} भून में मात्र तीन रंग हैं जो प्राथमिक रंग कहताते हैं—

- 1. लाल (Red)
- 2. नीला (Blue)
- 3. पीला (Yellow)

लेविस प्रांग तथा ए. एव. मुर्जंस जैसे रग विशेषकों ने रंगों पर गहन अध्ययन किये हैं। प्रांग ने रंग-वर्ण सिद्धान्त की स्थापना की तथा रंगो को निम्मलिखित रंगो को तीन श्रेणियों में बौटा है। इसी के आधार पर रंग-चक्र बना है—

- 1. प्राथमिक रंग (Primary Colours)
- 2. द्वितीयक रंग (Secondary or Binary Colours)
- 3. ततीयक रंग (Tertiary Colours)

द्वितीयक रनो की घोणी में वे रग आर्ते है जो प्राथमिक श्रोणी के रंगी के परस्पर संयोग से बनते हैं; यथा—


लाल --- नीला = वैगनी

नीला +पीला ≔ हरा

पीला —ेलाल ≕नारंगी

इस प्रकार प्राथमिक रमों का चक्कर काटते हुए हम पुनः लाल रंग पर आ जाते हैं। चित्र में दिए हुए रंग-चक्र द्वारा यह तच्य स्पष्ट हो जाएगा।

तृतीयक श्रेणी के रंगों की प्राप्ति, प्राथमिक एव द्वितीयक रंगों के परस्पर



चित्र 256---रंग-चत्र

# 378 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

समान मात्रा में मिलाने से होती है। उदाहरणायं, लाख एवं पीले (प्राथमिक) रंगो के संयोग से नारंगी (द्वितीयक) रंग बनता है। अब नारंगी (द्वितीयक) की एक और प्राथमिक रंग 'पीला' तथा इमरी ओर प्राथमिक रंग 'लाल' है। दितीय श्रेणी के नारंगी का संयोग यदि प्राथमिक श्रेणी के लाल रंग से होगा तो लाल-नारंगी रंग बनेगा और दसरी ओर यदि पीते से संयोग होगा सी पीला नारंगी रंग बनेगा।

रग-चक्र के साथ यदि हम चलें तो रगों का कम हमें इस प्रकार मिलेगा-लाल, लाल-नारगी, नारगी, नारंगी-पीला, पीला, पीला-हरा, हरा, हरा-नीला, नीला, नीला-बैगनी, बैगनी, बैगनी-लाल एवं पुनः लाल । इस प्रकार प्राथमिक रंगीं का चक्कर काटते हुए हम पून: लाल रंग पर बा जाते हैं। सुविधा के लिए यहाँ रंग-चक्र की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि कम में प्राथमिक तथा दितीयक श्रेणी के रणें

का नाम तीन बार आता है। वैसे रंगों के नाम जब भी लिखे जाते हैं तो मूल रंग का नाम पहले लिखा जाता है जैसे पीला-नारंगी, नीला-हरा' लाल-वैगनी । सफ़ेद कोई रग नहीं होता है, किन्तु जब प्राथमिक, द्वितीयक एवं त्तीयक रंगों में से किसी एक के साथ सफेंद रग की मिश्रित किया जाता है तो रंगों के अनेक

आभा भेद (Shades) बनते हैं। मुंशैन के अनुसार, किसी भी श्रेणी के रग के साथ सफेद का विभिन्न मात्राओं में मिथण करके रंग चक्क के प्रत्येक रंग के दस आसा भेद (Shades) प्राप्त किए जा सकते हैं।

#### प्रश्त

- हमारे जीवन में रंगों का क्या महत्त्व है ? What is the importance of colour in our life?
- प्राथमिक रग कौन-से है ?
  - Which are the basic colours?
- 3. रंग-चन्नका वर्णन की जिए।
  - Describe colour wheel

# 50

## रंगों के प्रकार (TYPES OF DYES)

बस्तों को स्वायी अथवा अस्वायी रूप से रगने के लिए जिन रागें का उपयोग किया जाता है वे अंग्रेजी में डाइज् (dyes), तथा रगने की प्रक्रिया डाइंग् (dyeing) कहताती है।

रंगों के प्रकार (Types of Dyes)

10. नील 11. जार्मुन 12. कीकर

रंगों की प्राप्ति के साधनों के आधार पर उन्हे निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है---

ANISH INAI	11/11 Ø	
रगों के प्रकार		
<b>}</b>		
1. प्राकृतिक रंग		2. संक्लिक्ट रंग
	1	}
	1	1. प्रत्यक्ष रम
1. वनस्पतिज	2. प्राणिज 3. लनिज	2. अम्लीय रग
1 '	1 1	3. क्षारीय रंग
1. मेहदी	<ol> <li>केकटी !. लौहवूणं</li> </ol>	4. वॉट रंग
2. केसर	कीकर्निएल	5. सल्फर रंग
3. पलाध	2. केरिमस	6. मारहेंट रंग
4, पारिजात		7. नेपयॉल रंग
5. हल्दी	•	
6. ह <del>र</del>		
7. वहेड़ा		
8. संवता		
9. कत्था		

रंगों के दो प्रमुख प्रकार हैं—

- (क) प्राकृतिक रंग (Natural Dyes)
- (ख) सक्लिष्ट रंग (Synthetic Dyes)

#### (क) प्राकृतिक रंग (Natural Dyes)

प्रकृति से प्राप्त रमों को पुन. निम्नलिखित तीन श्रीणयों मे वर्सीकृत किया जाता है-

- 1. वनस्पतिज रग (Vegetable Dyes)
- 2. प्राणिज रंग (Animal Dyes)
  3. खनिज रंग (Mineral Dyes)

#### 1. धनस्पतिज रंग (Vegetable Dyes)

वनस्पतियों से रग प्राप्त करके रंगने की कला अत्यन्त प्राचीनकाल से आरंभ हो चुकी थी। मेंहदी की पत्तियों को पीस कर हथेलियों, तलवे एवं वाल अब भी रंगे जाते हैं। भारत एवं निश्व देश में नील द्वारा रंगाई की जाती थी। अब भी नील की पत्तियों तथा तमें को खमीरीकरण द्वारा तरल रूप में प्राप्त कर उससे नीला रंग बनाया जाता है। पौधे के फूल, फल, पत्तियों, छाल, छिलके एवं जड सभी भागों से रग प्राप्त किया जाता है।

केसर, पलाया, पारिजात. जिसे हर्रातगार भी कहते हैं, इनसे रंग बनाये जाते हैं। फूलो को रा प्राप्त करने के लिए तभी तोड़ा जाता है जब वे ताजे होते हैं। दिशा समय जनसे अधिकतम रंग प्राप्त किया जा सकता है। युरझाए फूलो का रंग भीका हो जाता है। फूलों को पहले कुछ घंटो के लिए ठंडे पानी में मिगो दिया जाता है। तस्पचात् उसी पानी में, धीमी आंच पर पकाया जाता है। फूलों से प्राप्त गीले रग गहुरे दिखाई देते हैं किन्तु सुखने पर वे कुछ हल्के हो जाते हैं।

फलों के रूप में हरें, बहेडा, आँवला, जामुन आदि को कुचलकर, पानी में भिगोकर रंग निकासा जाता है।

मेड़ों की छाल से भी रंग बनता है। कस्या (Catechu) का उपयोग भारत मे दो हुआर वर्ष पूर्व भी करवर्ष रंग बनाने में होता था। कस्ये के पेड़ की छाल छोलकर पानी के साथ उवाली जाती है। इससे प्राप्त गाड़ा घोल गहरे कस्याई रंग के रूप में जम जाता है। इससे सूती वस्त्र अच्छे रंगते हैं।

अलरोट के छिलकों से रंग प्राप्त करने के लिए उन्हें तभी तोड़ा जाता है जब वे हरे रहते हैं। इनके अतिरिक्त अनार के छिलके, ध्याज के छिलके, हस्का पीना रंग बनाने के लिए उपयोग में लाये जाते हैं। डैडलियॉन की जड़ें मैजेंटा (Magenta) रंग प्रदान करती हैं। जिली फूल सफेंद होता है। उसकी गहरें हरी रंग की पतियो अंतिय ग्रीन (Olive green) रग बनता है। 2. प्राणिज रंग (Animal Dyes)

प्राणिज सोतो से प्राप्त होने वाले रंग प्राणिज रेग कहेंसाले हैं ... हुजारों वर्षे पहले ही हनकी सोज हो चुकी थी। भूगव्य सागर से मिलने बोली एक विशेष पूजार की मछती से गहरा बैगनी (Tyrian purple) रंग प्राप्त होता है फिन्तुं वह रंग बहुत महागा होता है। एक प्राम रंग के लिए हजारों मछतियों का मोराना पढ़ता है।

अमेरिका की खोज के पण्चात् सोलहवी यताब्दी के प्रारम्भ में स्पीत्य लोग काँकिमिएल नामक कीट को लेकर मूरीप आए । यह कीट (Insect) कैक्टस के पौधों पर रहता है। कैक्टस के पौधों पर रहता है। कैक्टस के पौधों पर रहता है। कैक्टस के पौधों पर स्वात है। उन्हें उवसते हुए पानी डालकर, लंडूर में अथवा घूप में सुबाकर पारा जाता है। एक कितो वजन में पचास हजा की लोले जाते हैं। पाँच सौ माम कॉकिमएल रंग के निर्माण हेतु सत्तर हजार कॉकिमिएल कीटों की आवश्यकता होती है। वर्षों तक स्पीत्य लोगों ने इस रंग-निर्माण का रहस्य छुपाए रखा। सन् 1643 में इंग्लैंड में इस रग के बनाने का छुद्योग आरम्भ हुआ। फिर भी सन् 1725 तक वहीं के लोग यही समझते रहे कि कॉकिमएल किसी व्यर्थिकन पासनुमा पौधे का बीज है। कॉकिमएल डारा उटल लाल रंग प्रायत होता है। इस कीट का वैज्ञानिक नाम कॉकिस केडटी (coccus cacti) होता है। आजकल बाजारों में कोलतार रंगों (Coaltar dyes) के निर्माण से कॉकिनएल रंगों की मौण दिनोदिन यटती जा रही है।

दूगरे प्रकार के कीट केरिमस (Kermes) अथवा कॉकस इलिसिस (Coccus Ilicis) कहलाते हैं। प्राचीनकाल में इससे लाल रंग प्राप्त किया जाता था। यूरोप में बोक वृक्षों की पत्तियों पर पाए जाते वाले इन कीटो को एकत्र करने का काम महिलाएँ करती थी। रात को सांघटेन लेकर हाथ के लम्बे नाल्यों की सहायता से ये कीट पकड़े जाते थे। इन्हें एकत्र करने का कार्य सूर्योदय के कुछ समय पहले तक चलता था। वैनिस में इन कीटो द्वारा लाल रंग में रंगे वस्त्रों का ध्यापार प्रसिद्ध या। शेमसीयर के नाटक में भी इस विशेष रंग की चर्चा है। कॉकनिएल रंगों की कीय रंग है। कॉकनिएल रंगों की सोष के साथ ही कैरीमत रंगों की मीग कम हो गई।

#### 3. खनिज रंग (Mineral Dyes)

सनिज पदार्घों द्वारा उत्पादित रंग, सनिज रंग (mineral dyes) कहलाते हैं। वर्षों ऋषु में भीगे लोहें के तार पर सफेंद्र यत्न मूखने डाले जाते हैं तो कभी-कभी यत्न जंग के दाग पकड़ लेता है। इसी मिद्धान्त पर बाधारित लोहे से पाजन, भूरा, कोम पीता, कोम हरा, कोम नारंगी, लोहे की छीतन से प्राप्त रंग इंडिगी तथा साकी रंग प्रमुख खनिज रंग हैं।

इस प्रकार रण निर्माण हेतु लोहे को छोलन को पानी तथा सिरके के मिश्रण में भिगो दिया जाता है। कुछ दिनो पश्चात् हुया की ऑक्सीजन के सम्पन्न में आकर भूरे रंग का वानी प्राप्त होता है। इसमें लकड़ी की राख मिलाकट भूरे रंग का दूसरा मेड प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य रसायन अयदा कुछ झरतों का विभिष्ट सनिजयक्त जब मिलाकर बाइन अयवा ईंट रंग प्राप्त किया जाता है।

#### (ख) संशिलप्ट रंग (Synthetic Dyes)

हेनरी विलियम पारिकन ने एनालिन द्वारा कुनैन बनाने की किया में अधानक संविज्ञ रंगो भी खोज भी कर की। इस आविष्कार ने रण एसोन में एक वड़ा परिवर्तन ला दिया क्यों कि इससे पहले सन् 1856 तक केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था। आजकल अनेक प्रकार के संविक्षण्ट रंग बनाए जाते हैं। क्षत्रिम विश्व से ननने के कारण ये सस्ते होते हैं तथा आवश्यकतानुसार अधिकतम मात्रा में चायों जा सकते हैं। सचित्रण्ड अपया कृतिम रंगों के निम्नलिखित प्रकार याजार में उपलब्ध हैं—

1. प्रत्यक्ष रंग (Direct Dyes)

सूती वस्त्री को रंगने के लिए इनका प्रमोग होता है। ये वस्त्रों को सराजा से रंग देते हैं; सस्ते होते हैं किन्तु इनका रंग पक्ता नहीं बढ़ता, न हो वमकीता होता है। रंग पक्ता करने के लिए साथ में एसिटिक एसिड का ततु पोल, सीडियम अयवा गोटीस्त्रम कांक्षोनेट मिलाया जाता है। रंग को जल में पुतनगीन बनाने के लिए सोडा ऐस मिलाते है। रंग के साथ नमक मिला देने से वस्त्र में अवसीषित हीने की असमा में बृद्धि हो जाती है।

2. एसिड रंग (Acid Dyes) अथवा अम्लीय रंग

बस्तीय प्रकृति के ये रंग केवल रेशभी एवं उनी बहनों को रंगने के काम आते हैं। इनमें से कुछ रंग पक्के नहीं होते। रंगने के बाद पानी में धोने तथा पूर्य में सुखाने से रंग धोगे पढ़ जाते हैं। एसिड रंगो द्वारा रंगे हुए वस्तों को धोते समय तीव क्षार का उपयोग नहीं करता चाहिए। ऐसा करने से रंग छूट जाएगा। कुछ एसिड रंगों को छोड़कर अधिकांश पनके रंग होते हैं तथा वस्त्रों पर अपक भी जा देते हैं। वस्त्रों को एसिड रंगों से रंगते समय सीडियम सस्काइड का प्रयोग किया जाता है।

3. शारीय रंग (Basic Dyes)

ये रा वास्तव में कार्बनिक झार के लवण हैं, जो झारीय प्रकृति के होते हैं। ये रंग बटल होते हैं किन्तु कच्चे होते हैं जो बस्त्र के आरम्बार धोने एवं पूप में नुखाने से धीमें पढ़ जाते हैं। शारीय रगों के अन्तर्गत कच्चा गुलाबी, कच्चा बसल्वी, कच्चा भीरोजी, कच्चा नसवारी प्रमुख हैं।

4. मारडेस्ट रंग (Mordant Dyes)

इन रुगों का उपयोग करते समय रंग के साथ धातु के योगिकों को रंग बन्धक (Mordants) के रूप में मिलाना पड़ता है, जिससे रंग पनके हो जाते हैं। 5. बॉट रंग (Vat Dyes)

यह अधुलनश्चील योगिको से निर्मित रंग है जो 1879 में रासायनिक प्रत्रियाओं द्वारा बनाया गया था। इंडिंगो सर्वप्रथम वॉट रंग था। आजकल कोलतार द्वारा अनेक वॉट रंग बनाए जाते हैं। ये पक्के रंग हीते हैं। जल, धूप, अलीचिंग का इन पर विशेष प्रभाव नहीं पडता।

6. सन्कर रव (Sulphur Dyes)

सल्कर रंग जल में अधुलनशील किन्तु सोडियम सल्काइड एवं अन्य कारीय अवकारक प्रतिकर्मकों (reducing agents) चुलनशील हैं। तेज घूप, क्लोरीन ब्लीच के सम्पक्त में ये रंग धीमे पड़ जाते. हैं। सल्कर रंगों के अन्तगंत गहुरा गीला, ब्राउन, काला जैसे नीरस रंग आते हैं। सल्कर रंगों के प्राय: भीटे-भारी वस्त्रों को रंगा जाता है क्योंकि अधिक दिनों के बाद सल्कर रंगों से रंगे वस्त्रों के रेशे कमजोर पड़ने लगते हैं।

7. नेपयॉल रंग (Nephthol Dyes)

ये बहुमचलित रग हैं। वाजार में पैकेट में उपलब्ध हैं। साथ मे रगाई के निर्देश भी मिलते हैं। ये बहुत अधिक पक्के, गाड़े रंग होते है। इस रंगों को पानी में अच्छी तरह घोलने के लिए कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। रंगों को यस्त्र पर घडाने से पहले यस्त्र को रंग बंधक (mordant) के घोल में दुवीया जाता है। रंगने के पश्चात् तस्त्र को कलर सांट्ट में रगते हैं।

प्रश्न

रंगों की प्राप्ति के प्राकृतिक साधनी का वर्णन कीजिए।
 Describe natural sources of dyes.

कृतिम रंग कौन-कौन से हैं?

. Which are the different synthetic dyes ?

# 51

# वस्त्रों की घरेलू रंगाई

(HOME DYEING OF CLOTHES)

परो में वस्त्र रंगने की परम्परा भारत में प्राचीन काल से चली आ. रही हैं।
महिलाएँ प्रामः वसन्त पंचमी के दिन क्वेत साड़ियों को वसन्ती रंग में रंगकर पहली
हैं। विवाह के अवसर पर रंगी हुई पीली धोतियों, गुलावी पगडियो का व्यवहार
पुम माना जाता है। कम आयवर्ष वाली महिलाएँ भी दैनिक उपयोग में आने वाली
साड़ियों, दुपट्टों को पहले कुछ दिन हल्के, तस्यवात् गहरे रंगों में रगकर, कम सर्चे
में उन्हें नित नृतन सीम्ब्यं प्रदान करती हैं।

बस्त्रों की निरन्तर धुलाई करते रहने से कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिन वस्त्रों के रग पक्के नहीं होते, वे बदरंग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन बस्त्रों को गहरे रगों अथवा अन्य रंगों में रंगकर आकर्षक बताया जा सकता है। इत प्रकार थोड़े से प्रयत्न से बदरंग बस्त्रों का पनः उपयोग किया जा सकता है।

वस्तों को रंगने के लिए धेर्य की तथा पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है।
आतएव घर में वस्त्रों को रंगने के लिए छुट्टी का दिन चुनना चाहिए। इस कार्य के
लिए पर्याप्त सावधानी की आवश्यकता है। जरा सी असावधानी से वस्त्र पहले से
आधिक वदरंग भी हो मकता है। साथ ही रंग और समय की बरबादी होती है। अम
भी ध्ययं जाता है। बड़े वस्त्रों को रंगने हेतु घर में बड़े बतन हों, तभी यह कार्य
घर पर किया जाना चाहिए। छोटे बतनों का छपयोग करने से वस्त्र पर सभी और
समान रूप से रंग नहीं चुब सकेगा।

तैयारी एवं आवश्यक सामान (Preparation and Reguirements)

रंगाई के लिए आवश्यक अधिकांश सामान प्रायः घर में ही, रसोईघर से प्राप्त हो सकते हैं। रंगाई हेतु कम से कम निम्नलिखित सामान अवश्य पास में हों—

पानी (Water)
 र्गाई करने के लिए मुद्र जल (Soft water) उपयुक्त होता है। कठोर जल
(Hard water) मे रगाई करने से सतीयजनक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। हुसरी

ध्यान देने योग्य बात यह है कि पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो । रंग घोलने, रग मे वस्त्र उवालने तथा आवश्यकतानुसार रंगीन वस्त्रों को दूसरे रसायनों के घोल अथवा सादे पानी में छोने के लिए काफी पानी मिलना चाहिए। कम पानी होने से काम करने में असुविधा होती है। रग भी वस्त्र पर समान रूप से नही चढ़ता है।

2. बसँन (Pots or Dye Bath)
पानी रखने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, रंग का पेस्ट बनाने के लिए,
रंग में वस्त्र को खवालने के लिए कई छोटेन्बई बतेंगों की आवध्यकता होती है। इसके
लिए लोहे की बाल्टियाँ, प्लास्टिक के मग, कटोरे तथा एल्युमिनियम के सॉसपेन,
वड़ी डेगिचयाँ (मगोने) रखने चाहिए। ताँचे, लोहे या एल्युमिनियम के पात्रों में घोले
विभिन्न रंग, रंगाई को अलग-अलग डंग से प्रमावित करते हैं। यह अत्तर अनुभव
डारा ही जाना जा सकता है। इसीलिए रंगरेज रंग घोलने के लिए सीमेंट की नाद
या मिट्टी के बड़े मूँ ह बाले प्रमुश्ती (नादों) का प्रयोग करते हैं।

#### 3. माप तील के सामान (Weights and Measures)

रंग के चूर्ण को नापने के लिए मापक चम्मचें अचवा छोटी तराजू और बटलरे होने चाहिए। भोज्य-पदार्थ तीलने की छोटी तराजू भी काम मे खाई जा सकती है।

#### 4. लकड़ी की चम्मचें, कटोरे (Wooden Spoons and Bowls)

रंग पूर्ण का पेस्ट बनाने के लिए कटोरे तथा लकड़ी के घम्मच रखने चाहिए। बडी डडी वाले लकड़ी के चम्मचों से रंग का उबलता हुआ घोल चलाने में भी सहायता मिलेगी।

#### 5. लकड़ी के डंडें, बांस (Wooden rods, bamboos)

रग घोलने, घोल में बस्त्र को डालकर चलाने के लिए लम्बे मजबूत डंडे राउने चाहिए। इनके लिए चिकने लम्बे बोसों का प्रयोग भी किया जा सकता है। ये मजबूत होने चाहिए। तभी रंग के भीगे बस्त्रों का भार उठा सकते हैं। डंडे कमजोर होंगे तो यहन उठाते समय जवानक टूट सकते हैं और रग छनक सकता है। बौसों पर, रंगी हुई लिएखों अथवा बस्त्र सटकाकर सुखाए भी जा सकते हैं।

#### 6. τη (Colour or Dye)

सूती, ऊनी अथवा रेशमी वस्त्र के लिए बाजार से जानकारी प्राप्त कर उपपुक्त कच्चा अथवा पक्का रंग आवश्यकतानुसार खरीडें।

#### 7. बस्त्र (Cloth)

रेंगाई करने के निए सफेद दुण्ट्रा, साड़ी अथवा अन्य कोई वस्त्र घोकर तैयार रखें। जिस बस्त्र को रंगना हो उसका स्वच्छ, मैल रहित होना आवश्यक है, तभी वह ठीक प्रकार से रंग ग्रहण (आरमसात) करेगा। वस्त्र घोडा गन्दा हो और अचानक रंगना पड़ जाए तो रंग के घोल में घोडा-सा कपड़े धोने का सीडा मिला दिया जाता है।

#### 8. यमामीटर (Thermometer)

यदि किसी रंगाई की विशि में निष्यत तापमानों का छल्लेख किया गया हो तो उसके अनुसार जल का तापमान मापने के लिए तम्बा धर्मामीटर झावश्यक है ताकि वर्तन की तली तक, जल का तावमान मापा जा सके।

लिटमस पेपर (Litmus Paper) जल की आम्लीयता अथवा कारीयता की जांच करने के निमित्त लिटमस अर्थात् इन्डिकेटर पेपर का उपयोग किया जाता है। जल में संनिजों की उपस्थिति उनकी आम्लीयता अयवा क्षारीयता में वृद्धि करती है। इसका सीघा प्रभाव रंगाई के परिणामी पर पहता है।

लिटमस पेपर द्वारा जाँचने पर यदि जल आम्लीय दिखाई दे तो आम्लीयता कम करने के लिए उसमें वेकिंग पांउडर मिलाया जा सकता है। क्षारीयता कम करने के लिए थोड़ा-सा सिरका मिलाया जाता है।

कठोर जल का उपयोग रंगाई से लिए करने से धब्वेदार रंगाई प्राप्त होगी।

10. चल्हा (Stove)

रग उबालने, पानी गर्म करने के लिए किसी भी प्रकार का चूल्हा अधवा स्टोव उपलब्ध होना चाहिए।

11 दस्ताने (Gloves)

हायों को रंग से सुरक्षित रखने के लिए पतले रवर अववा प्लास्टिक के दास्तानों का उपयोग करना चाहिए।

12, एवन (Apron)

स्वयं के दस्त्रों को पानी एवं रंग से बचाने के लिए लम्बा एपन पहनना चाहिये । एप्रन प्लास्टिक अथवा मोटे रगीन कपड़े का हो तो अच्छा है ।

13. आवश्यक रसायन (Useful Chemicals)

बाजार में मिलने वाले रंगों के साथ रंग बन्धकों (mordants) अधवा बन्य रसायनों के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश दिए रहते हैं। आवश्यक हो तो इन्हें सरीदकर, लेवल लगाकर, धन्द बातलो में रखें। रंगाई-उद्योग में काम आने वाले सामान्य रसायन निम्नलिखित है---

एल्यमिनियम पोटैशियम सल्फेट (एलम)

पोटेशियम डाइकोमेट (कोम) फेरस सस्फेट (आयरन)

स्टेनम क्लोराइड (टिन)

पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट (श्रीम ऑफ टार्टर)

सोडियम सल्फेट (ग्लॉबर्स साल्ट)
सोडियम कार्बोनेट (बाशिय सोडा)
सोडियम कार्बोनेट (बाशिय सोडा)
सोडियम कार्बोनेड (साधारण नमक)
एसिटिक एसिड (सिरका)
कैलशियम ऑक्साइट (जूना)
सोडियम हाइड्रॉनसाइड (कास्टिक सोडा)
सोडियम डायोबाइनेट (सोडियम हाइड्रो सल्काइड)
कमीनियम हाइड्रॉनसाइड (अमीनिया)

#### 14. नोटयुक (Note book)

वस्त्र रंगने की विधि, विभिन्न रेशों से बनी लिच्छा रंगने की विधि एवं रंगाई से सम्बन्धित समस्त जानकारियों किसी मोटबुक अथवा डायरी में लिखकर रखनी चाहिए। उसे पढ़ने के बाद ही सामान एकत्र कर, विधिपूर्वक रंगाई करें। अधरे ज्ञान के साथ काम करने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

#### 15. घाँटरप्रफ पेन (Waterproof Pen)

रंगाई करते समय रंग का नाम, नम्बर इत्यादि नोट करने के लिए नोटबुक के साथ पेन अथवा पेंसिल रखना भी आवश्यक है। पेन बॉल पाईट हो तो अच्छा है क्योंकि पानी लगने पर भी इसकी स्वाही फैलती नहीं है तथा इससे लिखे अक्षर मिटते भी नहीं है। पेंसिल की लिखावट पर भी पानी का प्रभाव नहीं पढता है।

#### 16. अग्य सामान (Other Articles)

उपर्युक्त बीजों के अतिरिक्त पुराने अखबार, कानज के टुकड़े, स्टील का चाकू, कैंची, चित्रड़े, हाथ पीछने के लिए पुराना तौलिया, रंग बाँचने के लिए सफेंट कपड़े के टुकड़े, रंगें हुए बस्त्र मुखाने के लिए स्वास्टिक की रस्सी, तार अववा गैल्वनाइण्ड सीहें के तार रहते चाहिए।

### रंगाई के लिए स्थान (Place for Dyeing)

रंगाई के कार्य के लिए खुला बरामदा या आँगन चुनें खहाँ काम करने थे निमित्त पर्याप्त स्थान हो। वहाँ काफी रोशनी भी होनी चाहिए। वह स्थान हवादार भी हो ताकि रगा हुआ वस्त्र सरलता से सुलाया जा सके।

रगाई का सामान रखने के लिए बेल्क्युक, वल्लेबार बलमारी होनी चाहिए ताकि काम करने के पश्चात् सारा सामान एवं रसायन, रंग इत्यादि एक स्थान पर बन्द करके सुरक्षित रख सकें।

चूब्हे अधिक ऊँचाई पर न हो। चूब्हे की ऊँचाई इतनी होनी चाहिए साकि बिना अधिक सुके या उचके रंग में उबबते बस्त्र को सरलता से चलाया जा सके एवं उसे रंग से निकाला जा सके। बाबस्यक हो तो एक सुविधाजनक ऊँवाई बाला टेबल काम करने के लिए रखें । इस पर असबार अथवा पुराने कागज बिछा हैं ताकि टेबल की सतह गन्दी, रंगीन होने से चच सके । टेबल का उपयोग रंग, खावन रसने, रंग को तीजने, रंग का पेस्ट बनाने आदि कार्यों के लिए हो सकता है।

#### रंगाई से पूर्व वस्त्र की जींच (Testing Clothes before Dyeing)

रंगने से पूर्व बहन की जीन करना आवश्यक है, अमृति यह देखना कि वहन किस प्रकार के रेशे का बना है ? सूती, रेलमी, कनी बादि विभिन्न रेसे, रंगों को भिन्न प्रकार से ग्रहण करते हैं। कुछ रंग रेसमी तन्तुओं पर चढ़ते हैं किन्तु सूती पर नहीं। यदि कोई बहन दो प्रकार के रेसों से निर्मित होगा तो इस प्रकार का रंग केवत एक रेशे पर चढ़ेगा, दूतरे पर नहीं। कुछ बहन, जैसे साही की किनारी, अतम रंग में रंगी होती है तथा मध्य भाग किसी अन्य रंग में। अब यदि साही की किनी एक रंग में रंगा जाएगा तो उसके मध्य भाग एवं किनारी पर रंगों से मिश्रण से भिन्न-भिन्न प्रभाय उत्पक्ष होते।

मूती रेशे रंगों को शीघ्र प्रहण (आरमसात) नहीं करते हैं। इन्हें पक्का रं^{गते} के लिए, रंग के साथ उवालने की आवश्यकता होती है।

रेशमी रेशे, रग को भीझता से ग्रहण करते हैं। अतएव ठंडे जल में पोला गया रंग भी रेशम पर पक्ता चढ़ जाता है।

कनी वस्मों को भी विना जवाले, ठंडे जल के रंगीन घोल में रंगा जा सकता है। ठंडे जल में ऊन को रंगने से एक लाभ यह भी है कि यदि उन को पक्का रंगने को आयरयकता होती और उसे उवासना पड़ता तो उसका प्राकृतिक तैन (Natural Oil) नष्ट हो जाता अथवा क्षार (Alkalie) के सम्पर्क में आने से ऊन पिकुड़ जाता। किन्तु ठंडे जल में ऐसा नहीं होता है।

कृतिम रेथे, सूती रेशों के सद्युष्य रंग को शीझ ग्रहण नहीं करते हैं। क्रतपृष्ट कृतिम रेशों के वस्त्रों को घर में रंगने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इन पर समान रूप से रंग नहीं चढ़ पाता है।

#### रंगों का चुनाव (Selection of Dyes)

बस्तों को घर में रंगते के लिए बाजार में कई प्रकार के रंग उपलब्ध हैं। कुछ रंग के डिक्बो पर बस्त रंगते की विधि, आवश्यक निर्देश इत्यादि निसे रहते हैं। रंगाई करते समय इन निर्देशों का पालन करना चाडिए।

बाजार में मिलने वाले रंगो को हम चार श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं।

ये अप्रलिखित है :---

1. ये रंग जिन्हें ठंडे अयवा गर्म या उबलते पानी में घोला जा सकता है (Dyes soluble in Cold warm and Boiling water)

ठंडे पानी में घुले रंग सूती वस्त्रों पर चडते हैं, किन्तु ने पक्ते नहीं होते हैं। किसी वस्त्र को कुछ दिनों बाद पुतः दूसरे रंग में रंगना हो तब इस प्रकार का कच्चा अस्थायी रंग उपयोग में लाया जा सकता है।

ठंडे जल मे धुले रंग रेशमी वस्त्रों पर पक्के ही चढते हैं।

गर्म पानी में पुलने वाले रंग ऐसे रेशों के लिए उपयुक्त होते हैं, जिन्हें पानी के साथ उवाला नहीं जा सकता है। उवालने से ऐसे रेशों के खराब होने की सम्भावना रहती है।

उवलते पानी में मिलाए जाने वाले रगों को प्रयोग तब किया जाता है, जब सुती वस्त्रों पर पक्का और गाढा रंग चढ़ाना हो ।

वे रंग जो केवल गर्म पानी में घोले जाते हैं (Dyes soluble in Warm water)
जिन बस्त्रों को जवालने से जनके रैशे खराब होने की सम्मावना होती है,
जन्में गर्म पानी में घलने वाले रंगों से मलीमीति रंगा वा सकता है।

3. वे रंग जो केवल प्राणिज रेशों को रंगते हैं (Dyes suitable for animal fibres only)

किसी रेशमी अथवा ऊनी वस्त्र मे सूती लेस लगी हो और सूती लेस को न रंगना हो, तब इस प्रकार के रगो का प्रयोग किया जा सकता है। इससे पूरा वस्त्र रंग जाएगा किन्तु सूती लेस, बिना रंगे ज्यों की रागे रेहेगी। इस प्रकार की रंगाई कताएगा किन्तु सूती लेस, बिना रंगे ज्यों की सूती लेस में जरा-सा भी ऊनी या रेशमी रेशों का अंशा म हो, अग्यपा लेस पर घब्बे पढ़ आयेंगे।

इस प्रकार की दुर्घटना उन रेशमी या उनी वस्त्रीं के साथ भी होती है जो सूती धार्मों से सिले रहते हैं। जिन्हे यदि रंगा जाए तो, पूरा वस्त्र तो रंग जाता है किन्तु उस पर सफेद सूती सिलाई साफ दिखाई देती है। गाढ़े रंगों में रंगने पर यह सिलाई और स्पष्ट देती है।

4. रेयाँन को रंगने बाले रंग (Dyes suitable for Rayons)

क्रुप्तिम रेशों से बने बस्त्रों को रंगने के लिए, इन्हीं के लिए विशेष प्रकार से बने रंगो का प्रयोग करना पडता है।

> बस्त्रों को रंगने की सैयारी (Preparation for Dycing Clothes)

वस्त्र रगने से पूर्व निम्नलिखित तैयारी कर लें —

 बस्य किस रेग्ने का बना है, इसकी जीव के उपरान्त उपयुक्त रंग का धुनाव करें।

### 390 | ब्यावहारिक वस्त्र-विशान

2. परिधानों से शो बटन, सकल, धासु की पिने इस्थादि हटा है। बश्च यदि कहीं से कटा या फटा हो तो उसकी मरम्मत कर लें। उस पर कोई दाग लगा हो तो छुड़ा लें। बस्त्र यदि गन्दा है तो उसे साइग से धो डालें। रगे जाने याले यस्त्र पर विकताई अपना मैस नहीं होना पाहिए।

 यस्त्र की हम सोलकर उसे लम्बा कर लें। ऐसा करने से वस्त्र की समान रूप से रग चढ़ेगा। यदि यह सिकुड़ेगा भी तो झावरमनतानुगर सम्बाई रसकर, फिर मोइकर हम करना सम्बद्ध होगा।

4 बस्त्र को घोकर, निचोड़कर गीला ही रखें। गीते बस्त्र पर रंग अच्छा चढता है।

 रंगाई करते ममय काम करने के टेबल पर रबर क्लॉय बिछा लें तथा हाथों में रबर था प्लास्टिक के दस्ताने पहनकर काम करें। एपने भी बीध लें।
 जहां तक सम्भव हो, रंगाई के काम के लिए पुराने बर्तन, मिट्टी कें

6. जहाँ तक सम्भव हो, रंगाई के काम के लिए पुराने वर्तन, मिट्टी के सकत, तामचीनी, या एल्यूमिनियम के पुराने वेतिन, तोई को वास्टियों, लकड़ी के चम्मचीं, इटो का उपयोग कर क्योंकि रगों के सम्पर्क में आकर बतन भी रंगीन हो जाते हैं और जल्दी साफ नहीं होते।

रंगाई के समय पर्याप्त पानी का प्रबन्ध रखें।

 रगका घोल इतना बनाएँ जिसमें बस्त्र को पूरा डूबोबा जा सके और हिलाया भी जासके ताकि उसके प्रत्येक भाग पर समक्ष्य से रण चढ़ सके।

> वस्त्र रॅगने की विधि (Method of Dyeing)

(Method of Dyeng)
सूती, रेशमी, ऊनी या कृतिम रेशों के लिए उपयुक्त रंग का चुनाव करके,
निर्देश के अनुशार ठंडे, गर्म या उबलते पानी में रंग का घोल सैयार करना वाहिए '
बाजार में मिलने वाले रंग के डिब्बे अथवा पुड़िया के साथ रंगने के निर्देश
(Instructions) मिले हों तो उसी के अनुसार रंगाई करें।

#### सूती वस्त्र रंगने की विधि (Dyeing of Cotton Fabrics)

सूती वस्त्रों को कच्चे अथवा पक्के रगों में रंगा जाता है। इसकी विधि निम्मलिखित है—

(क) कब्चे रंग में रंगना बाजार में कुछ ऐसे रंग मिलते हैं जो कब्चे रंग कहलाते हैं। इन रंगी से

रमने पर वस्त्र कुछ दिनों के लिए खिल उठते हैं। धुलाई के साथ-साथ जैसे ही रम

फीका पहने लगे उन वस्त्र का रंग पूरी तरह उड़ा कर किसी दूसरे रग में रगा जा सकता है। वसंतपनमी के समय प्राय: वार्गती रग मे, साड़ियाँ इसी प्रकार रगी जाती है।

कच्चे रंग में रंगने की विधि अत्यन्त सरल है। जिस रण में बहन रगना ही जगरंग की पुड़िया वाजार से सरीद लें। वाल्टी में इतना पानी लें, जितने में वक्त पूरी तरह से दूब सके। पानी में रंग पोलें। वैसे एक मीटर बहन की रंगने के लिए एक लीटर जल में पौन से दम याम रंग-चूर्ण घोलना पर्याप्त होता है। रंग अच्छी तरह पतना चाहिए, अन्यया वस्त पर धस्त्री पड़ सकते हैं।

रंत घोलते की उत्तम विधि है कि एक छोटे से पतले कपड़े के टुक्क़ में रग बांध लें। फिर छस पोटली को पानी में डालकर हिलाएँ। रग बाहर आकर पानी में अच्छी तरह पूज आएग। दूसरी विधि है—किसी कटीरी में गूला रग डालकर पानी के गाध्यम से पोज बता लें। फिर इम गाड़े घोल को बाल्टी के गामी में मिलाएँ। आरम्भ में रंग गाड़ा हो घोलें ताकि बाद में आवश्यकतानुचार पानी मिलाकर रंग हल्का किया जा सकता है। रग के घोल में सफ़्द कपढ़ें (मूती कपड़ा) का टुक्क़ा डालकर रग की जांच कर लें। यह देख लें कि रंग इच्छानुक्ल शेड का है अथवा नहीं। रंग का प्रभाव रंग जाने बाले बस्त्र पर निभंद करता है। यदि रगा जाने वाला बस्त्र पहले से ही रंगीन है तो उस पर चड़े रग का परिलाम भिन्न होगा। दोनो रंग मिलकर अलग रंग का घेड प्राप्ट होगा। बस्त्र पर छिजाइन भी रजी जाने के बाद भिन्न प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि रगे जाने बाले बस्त्र का एक छोर रग के घोल में बुशे कर जांचे। इच्छानुकुल रंग तैसार करें।

रंग के घोल में डालने से पहुँत वस्त्र को सादे पानी में ड्वोकर निचोड़कर, झटक लें। भीगे वस्त्र पर रंग समान रूप से तथा शीझ चढता है।

रंग के घोल में वरूत को अच्छी तरह हुयों हैं। कभी भी तह किया हुआ वस्त्र रंग में न डार्ले। वस्त्र के उपरी दोनों सिरे पकड़ कर उसे दो-तीन बार रम से निकालें और खुनोएँ। ऐसा करने ते पूरे बस्त्र में अच्छी तरह से रंग चढ़ेगा। तस्त्रचना वीस मिनट के लिए बस्त्र को रंग में अच्छी तरह रोग दें जिससे यह पूरा रंग सोल कर अच्छी तरह रगा जा सके। फिर यस्त्र को घोल से निकालकर, निजोड़कर, लटककर छाया में, हुगदार स्थान पर सुलने के लिए डाल हैं।

वस्त्र को यदि कड़ा करना हो तो रंग के घोल मे ही कलफ का घोल मिला दें। वस्त्र सूख कर कड़ा हो जायगा।

#### (ख) पक्के रंग में रंगना

सूती वस्त्र को पक्के रग में रगने के लिए छवालने की क्रिया काम में लाई जाती है। पक्के रग वाजार में मिलते हैं। जिन रंग से वस्त्र को रंगना हो, छत रंग का चूर्ण (पाउडर) सरीद कर, पानी में घोन बनाएँ। एक लीटर जल में पौच से दस ग्राम रम की मात्रा मिलायी जाती है। वैसे रंग का घोल अपनी इच्छानुसार गाड़ा या पतला कर लें। फिर उसे उबलने रसें। जब घोल उबलने लगें, उसमें सायुन के छोटे-छोटे दुकडे काट कर डालें। मायुन मिलाने से करवे पर पढ़ा रंग पक्स ही जाता है। सूती वस्त्रों का रंग और पक्का करने के लिए रंग के घोल में नमक भी मलाया जाता है। एक लीटर पानी में 20 ग्राम नमक पर्योक्त है। नमक, रंग को बस्त्र के लक्नुओं के भीतर आतमतात् (Penetrate) करने में सहायक होता है।

रगा जाने वाला बस्त्र पदि सुखा है तो उसे अलग से सादे स्वच्छ जन में भिगोकर, निचोड़ लें। वस्त्र गीला रहने के कारण अच्छी तरह रंग सोलेगा। इस भीमें हुए वस्त्र को उचलते हुए रंग के पोल में डालकर उबालें। वस्त्र को कभी भी तह करके न खुबोएं। इससे वस्त्र की सभी पतों पर रंग नहीं चढ़ेगा। अत्र प्रविची तह करके न खुबोएं। इससे वस्त्र को सभी पतों पर रंग नहीं चढ़ेगा। अत्र प्रविची हुए, भीगे वस्त्र की सारी पतें सोलकर, इाटककर उसे रंग में खुबोएं। फिर कुछ देर उबालने दें। बीच-चीच में संदें से उलटती पत्ति हो। जब वस्त्र अच्छी तरह से रंग जाए सो चोल को आग पर से जतार लें। उसे वैसे ही ठंडा होने दें। जब ठंडा ही जाए सो चरत्र को रंग से विकालकर, निचोड़कर सत्ता लें।

रग की पनका करने के लिए रंगे हुए मुखे बहुत को सलप्यूरिक एसिड (Sulphuric Acid) के तनु घोल (dilute solution) मे एक बार छोया जाता है। इसके लिए आधी बाहरी पानी में तीन लाय के चम्मल (पन्द्रह मिली लीटर) सल-प्यूरिक एसिड घोला जाता है। इस घोल में बहुत को डालकर, तुरन्त बाहर निकल कर, निचोड़कर सुला लिया जाता है। बैसे तो पक्के रंग में रंगे जाने से सूरी बहुत पर पक्का रंग ही चढ़ता है किर भी रंगरेजी द्वारा सलप्यूरिक एसिड में प्रधानन की वित्रम भी सम्पन्न की जाती है। सलप्यूरिक एसिड रंग-बंधक (mordant) का काम करता है कथातू रंग को बहुत पर स्थायी हुए से बीधे रखता है। रंग-बंधक को रंग-स्थाफ भी फहते हैं।

रगे हुए वस्त्र को यदि खुली जगह में दो व्यक्ति मिलकर एकड़ें और हिलाकर-हिलाकर मुखाएँ तो उचित होगा। रंग एक जैसा चढ़ेगा। सुखाने के लिए वस्त्र की रस्सी जयवा सार पर टांग देने से कभी-कभी वस्त्र का रंग वह जाता है। वस्त्र भी वदरग हो जाता है।

> रेशमी वस्त्र रंगने की विधि (Dyeing of Silk Fabrics)

रेणागी नस्त्रों को यदि कच्चे रंग में रंगा जाय सी भी रंग पकरा ही चढती है। पार-चार वस्त्र धोने से यह रंग धीरे-धीरे फीका अवस्य पढ़ता है, परन्तु पूरी तरह से रंग कभी नहीं छुटता।

पक्के रम में रेशमी वस्त्र रंगने के लिए बाजार से रंग लरीदें। पहले कियी कटोरे में रंग लेकर थोड़े से गर्म पानी की सहायता से इसका पेस्ट बना लें। सूती वस्त्र की सुलता में रेग्रमी वस्त्र को रंगने के लिए रंग की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। पैस्ट को पानी में घोलकर इच्छानुसार गाड़ा था पतला रंग का घोल बना लें। इस घोल को उवलने के लिए चढ़ाएँ। और भी पक्ता 'रंग चढ़ने के लिए रंग के घोल में सित चाय चम्मच भर सिरका पिता पान चंग का घोल उबल लाए गोल में तीन चाय चम्मच भर सिरका पर्यान्त है। जब रंग का घोल उबल लाए तो उसे ठंडा होने दें। रेग्रमी बन्द को मंग्र के साथ कभी नहीं उवालना चाहिए। ऐसा करने से उसके रेशे कमजीर हो लांते हैं। ठंडे पंग में रेग्रमी वस्त्र को अच्छी तरह हुवो दें। कई बार वस्त्र को घोल में हुबोकर कपर-नीचे करें, ताकि रंग सभी और समान रूप से चढ़ लाए। फिर रंगे हुवोकर कपर-नीचे करें, ताकि रंग सभी और समान रूप से चढ़ लाए। फिर रंगे हुवोकर कपर-नीचे करें, ताकि रंग सभी और समान रूप से चढ़ लाए। फिर रंगे हुव वस्त्र को निचोड़कर, झटककर छामा में सुखाएँ।

#### ऊनी वस्त्र रंगने की विधि (Method of Dyeing Woollen Fabrics)

उनी वस्त्र रंगने के लिए विशेष रंग विकते है। उनी वस्त्र को रंगने से पहले हुतके गुनगुने पानी में भिगोकर हार्यों से दबाकर उसका पानी निकाल लें। भीया हुआ उनी वस्त्र रंग को अच्छी तरह अयणीयित कर सकेगा। अब ठंडे पानी से रंग का घोत इस्छानुसार गहरा या हत्का बनाएँ। वस्त्र को रंग से अच्छी तरह दुबोकर, उत्तर-प्रवट कर बीस मिनट के लिए रंग में ही पड़ा रहने हैं। जब रंग अस्प में पूर्णवता बास्त्रात्त्र हों हों। तुन रंग उस्प में पूर्णवता बास्त्रात्त्र हों लाए, तब हत्के हायी से दबाकर वस्त्र को निचोड़ लें। मरोड़कर न निचोड़ें। फिर किसी खाट अयबा जालीदार ममतल सतह पर सूखने के लिए रख दें। इससे उपर नीचे दोनों और हवा लगेगी तथा वस्त्र शोद्य सुन्ने के

### रंगे हुए वस्त्रों पर इस्तरी करना (Ironing Dyed Fabrics)

कोई भी रंगा हुआ वस्त्र जब पूरी तरह मूल जाए नभी इस्तरी करें। इस्तरी करेंस समय यदि कच्चे रंग छुटने भी सम्भावना हो तो मेज पर पुराना कपड़ा विछाकर इस्तरी करें। अधिक गर्म इस्तरी के सम्पक्त से रग लराब हो जाते हैं। अतः हुक्की गर्म इस्तरी का ही उपयोग करें। जहीं तक सम्भव हो, बस्त्र के उस्टी ओर से स्सरी को गर्मी चाहिए। बाद में, आवश्यक हो तो दूसरी ओर से भी इसरी करें। उनी वस्त्र पर पतला सुती वस्त्र विछाकर, दवा-दवा कर इस्तरी करनी चाहिए।

#### रंगाई में सामान्य दोप के कारण (Causes of Common Faults in Dyeing)

कभी-कभी धर पर की गई वस्तों की रगाई से पूर्ण संतुप्ति प्राप्त नहीं होती है। रंगाई में कुछ दोप आ जाते हैं; यथा—(क) रंग मद्दा कमने लगता है। (ख) बन्त्र धन्वेदार दिलाई देता है। (ग) वस्त्र पर रग समस्य से नहीं चढ़ता है। इन दोधों के खप्रतिस्तित कारण हो सकते हैं—

### 394 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

रग का घोल एक जैसा बनान होना। यदि रंग अच्छी तरह धुलान हो, उसमें मुठलियाँ, फुटकियाँ रह गयी हो तो वे वस्त्र को धब्वेदार बनासकसी हैं।

वस्त्र को रगने के बाद समरूप से निचोड़ा न जाये तो कहीं गहरा तथा

कही हल्का रंग चढ सकता है। रगे हुए वस्त्र को कम निचोड़कर, तार पर सूखने डाल देने से रंग बह 3.

जाता है और समरूप से नहीं चढता। बस्त्र को रग के घोल में हुबोकर यदि डंडे से अच्छी तरह हिलाया न गया हो कुछ देर रभ के घोल मे पड़ान रहने दिया गया हो तो वस्त्र, रग को पूर्णतया नहीं सोखता है। रंग वस्त्र के तन्त्र हो भीतर तक प्रवेश नहीं करता है।

रंग के घोल की मात्रा कम होने से भी वस्त्र पूरी तरह नहीं रंग पाता ! रग का बोल जिस पात्र में रखा गया हो, यदि वह पात्र छोटा ही तब भी रंग वस्त्र पर समरूप से सभी ओर नहीं चढ़ता।

रग के घोल में इबोने से पहले यदि वस्त्र पानी मे भीगा न हो या उसकी तहे खोली न गयी हों तब भी रंग एक समान नहीं चढ़ता है। रगाई मे दोषों के उपयुक्त कारण जाने लेने के पश्चात एवं सतर्वता से रंगाई

करके दोषों से बचा जा सकता है।

#### प्रश्त

- आप एक सूती साडी किस प्रकार रंगेंगी ? How will you dye a cotton sari?
- आप एक रेशमी दुपट्टा कैसे रंगेंगी ? 2.
  - How will you dve a silken dupatta?

# 52

# वंधेज रंगाई

(TIE AND DYE)

बंधेज रंगाई विश्वमर में प्रसिद्ध एक अप्रतिम कला है। भारत एवं अफीका इग कला में अपनी देश हैं। उन्नीसनीं सदी में ही भारत की 'बांधनी' इन्लंड में साल बन्दकीदार स्कार्फ एवं रूमालों के रूप मे लोकप्रिय हो गयी थी। अब बीसवीं सदी के अन्त मे भारत के बंधेज रंगाईयुक्त परिधान विदेशी फैशन में स्थान पा चके हैं।

'बाँधनी', 'बन्दिश' या बंधेज रगाई' मे वस्त्र पर बने डिजाइन की युँदिकियों को धार्ग से कस कर बाँघ दिया जाता है, तत्पश्चात् उसे रंगा जाता है। इससे धारो में बंधे स्थानों पर रंग नही चढता तथा श्रेप पुरा बस्त्र रंगीन हो जाता है। यही बांधकर रंगने की त्रिया टाइ एण्ड डाइ (Tie and Dye) कहलाती है। यह एक प्रकार की अवरोधक रंगाई (Resist Dyeing) है। अफीका में बीज बांधकर बंघेज रंगाई की जाती है। जापान में यह कला शिवोरी (Shibori) कहलाती है।

भारत में प्राचीनकाल के बाँधनी का प्रचलन चला आ रहा है। रामायण, महाभारत तथा बाणभट्ट रचित हर्षचरित में भी बाँधनी का उल्लेख है। 1373 ईo कालीन साहित्य में भी सत रंगी चुनरी का वर्णन मिलता है। सबहवी जताब्दी के आसपास लिखी गई 'बर्णका' में गुजरात की बाँधनी प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। उस समय इसे 'बंधालम' कहा जाता था। अब भी गुजरात, कच्छ, काठियावाड, भज एवं जामनगर की 'बांधनी कला' काफी प्रसिद्ध है। वैसे यह माना जाता है कि बांधनी का घर राजस्थान है। यहीं यह कला फली-फूली एवं विकसित हुई। पाली, जगपर, अलदर, सीकर, बाड्गेर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में कई प्रकार की. कई रंगो की 'बौधनी' बनाई जाती है। जोधपुर में बाँधनी' का आरम्भ पन्द्रहवी शताब्दी में हुआ। कहा जाता है कि जोधाजी के शासनकाल में सिंध प्रान्त के मुलतान नगर का एक कारीगर मोहम्मद बिन कासिम अपने बंधेग रगाई के नमने 395

#### 396 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

लेकर राव जोधाजी के दरवार मे पहुँचा। राव जोधाजी को यह कला इतनी धनमोहरू लगी कि उन्होंने उस कारीगर का सारा सामान खरीद लिया। फिर उसे सम्मानित एवं पुरस्कृत किया तथा उसके पूरे परिवार सहित जोधपुर मे बुलवाकर रहने की कासह दे दे। तभी से वहाँ यह जला जोर-कोर से विकसित हुई। आज जोधपुर का खाह दे दे। तभी से वहाँ यह जला जोर-कोर से विकसित हुई। आज जोधपुर का खाह दे हां। साल जोधपुर का खाह के साल जोधपुर का खाह करने का साल जोधपुर का खाह का साल जोधपुर का खाह का साल जोधपुर का साल ज

भारत मे पर्वन्योहार, विवाह, पुत्रजन्म तथा सभी शुम अवंतरों पर बोधनी का पहनना शुभ माना जाता है। अधिकांग लाल चुनरी का व्यवहार ऐसे अवतरों पर होता है। सम्पन्न घरानो की महिलाएँ रंगिवरंगी चुनरियों भी ओड़ती हैं जैसे दो रंगी, तिरंगी, चसुरंगी, पचरंगी, छहरंगी, सतरंगी, अठरंगी और नदरंगी। जितने अधिक रंग होते हैं, वह चुनरी उतनी ही महंगी भी होती है। प्रायेक रंग किसी मान का प्रतीक है। लाल रंग उत्तक, प्रेम, प्रतक्षता का प्रतीक है। लाल रंग उत्तक, प्रेम, प्रतक्षता का प्रतीक है। लेकराणों का। नीला रंग सांवल हरूप, आकाण पूर्व की करणों का। नीला रंग सांवल हरूप, आकाण पूर्व स्वर्ग का द्यातक है। जापुनी रंग भीतिक सुख-सुविधाओं का तथा हरा रंग योवन एवं जीवन का प्रतीक है। इसिंहए चुनरियों विभिन्न रंगो में रंगी जाती है।

स्राजकल भारत मे बंधेज रगाई का प्रचलन बढ़ गया है। पहले ऐसे बस्त्र ग्रामीण स्त्रियों ही पहनती थी किन्तु अब शहरों मे भी इनवा प्रचलन हो गया है।



वित्र 257-वांधनी साड़ी

काँलेज की छात्राएँ नोकरोपेणा कार्यरत महिलाएँ, श्रहरी गृहिणिया तभी शौक से ऐसे परिधान पहनती हैं। इस विधि से बने सलवार, कमीज, दुपट्टे, बच्चों के बस्त्र, साड़ी, ब्लाज़म, लुंगी, साफ़े, टेवल क्लॉब, पर्दे, चादर सभी लोकप्रिय है। भारत के बौधनी वर्क की विक्री विदेशों में हो रही है। यह कता विद्यालय, महाविद्यालय, महिला जिल्काला केन्द्रों, अस्य प्रिव्याल केन्द्रों से पाएक्समों में भी स्थान पा चूले है। इस हस्तकला डारा छोटे कुटीर ज्योग स्थापित कर धनीपार्जन भी किया जा सकता है। वर्षाण रंगाई का महत्त्व दलावित कर धनीपार्जन भी किया जा सकता है। वर्षाण रंगाई का महत्त्व दलावित भी अधिक है क्योंकि इसे सीखने के लिए साक्षर होना आवश्यक नहीं है। अनवढ़ या अल्पायिक्ति वैरोजगार कम सभय मे यह कला सीलकर अपना रोजगार आरम्म कर सकते हैं। परों में मृहिणियों भी पुराती सफ़ेद खथवा एकरागी साहियों की बाँधनी डारा रंग कर मैक्सी, गाऊन, दुपट्टे, स्कार्फ, टेवन क्योंप, सैर्पड़ेड की की काम की चीजें बना सकती हैं। निपुणता प्राप्त करीं पर गये वहन भी बौधनी डारा रंग सकती हैं।

#### वंधेज रंगाई की विधि (Method of Tie and Dye)

वंधेज रंगाई निम्नलिखित चरणो (Steps) में सम्पन्न होती है-

- वस्य का चुनाव (Selection of Fabric)
- 2. नमूना उतारना (Tracing of Design)
- 3. गाँउँ बाँधना (Tying of Knots)
- 4. रंगना (Dyeing)
- 5. सुलाना (Drying)
- 6. गाँठ खोलना (Untying of Knots)
- 7. इस्तरी करना (Ironing)

#### I. बस्त्र का चुनाव (Selection of Fabric)

बंधेज रेगाई मलमल, बॉयल, रेजम, जॉजॅट, चिनॉज, मिफॉज, परमीना, कनी एवं हस्तकरया निमित बस्त्रों पर को जाती है क्योंकि ये कासानी से रंगे जा सकते हैं। नायलॉन बचवा कृषिम रेशेयुक्त बस्त्रों का चुनाव नहीं किया जाता क्योंकि इन पर रंग ठीक से नहीं चढ़ता। जिन सूती बचवा रेजमी बस्त्रों का चुनाव करें उन पर मौड़ (क्सफ) का अंग नहीं रहना चाहिए। यदि क्सफ चढ़ा पस्त्र हो तो उस कुछ देर गानी में मिगोकर, राष्ट्रकर, मौड़ छुड़ाकर ही सुक्षा सें, तभी उनमीन में सार्ग

#### 2. नमना उतारना (Tracing of Design)

बंधेज के नमूनों में प्राय फूल-पत्ती, पशु-पत्ती, अववा ज्यामितीय आकार चुने जाते हैं। सफेट कपड़े पर क्षोपे पेंकित से ये आकार बनाये जा सकते हैं अपवा हत्के रंग के कार्बन से उतारे जा सकते हैं।

स्थायमायिक स्थानो पर नमूना छापने नी दूमरी विधियो होती हैं। एक विधि में साड़ी अथवा कपड़े नो बार तह करके मोड़ मेते हैं। फिर उसे बैसे ही पानी 398 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

में भियोकर, कीलयुक्त टिजाइन वाले साँचे पर रायकर दवाते हैं। कपड़े पर कीलों के छठे हुए निवानों से टिजाइन बन जाता है। इन्हों छठे हुए स्थानों को बौधा जाता है।

दूसरी विधि में कपड़े को लन्बाई एवं चौड़ाई में मोड़कर चार तह कर तेते हैं। फिर ऊपरी तह पर लकड़ी के स्वॉक से डिजाइन छापा जाता है। स्नॉक ब्रिट छापने के लिए गेरू, पानी और मिट्टी का तेल पिलाकर गाड़ा घोल बनाते हैं। स्नॉक को घोल में डबोकर डिजाइन के अनुसार छगाई की जाती है।

3. गाँठें बाँधना (Tying Knots)

जिजाहन की रेला पर पोड़ी-पोड़ो दूरी पर बुंदिकयां बनाकर इन्हें चूटकी से उठाते हुए, उठ हुए भाग को कई बार धारा पुमाकर बांधकर अन्त में गांठ तथा देते हैं। धारो को विसा तोड़े, हर बिन्दु पर बांधते हुए पूरा डिजाहन बीधा जाता है। धारा इतना कस कर बीधा जाता है कि खेंचे हुए एया पर पंग नहीं वब पाता। किर भी कभी-कभी धारो से बधे भाग में भी रंग प्रविष्ट होते की आयंका रहती है जिमसे रंगाई में बीप बा सकता है। इस दोग से बचने के लिए कुछ मोटा और मजबूत धारा देना चाहिए। धारो को रंग का अच्छा अवरोधक बनाने के लिए, उबतते मोम के पोल में धारो की लच्छी हुबोकर तरकाल बाहर निकाल कर हाटक निया जाता है। धारो पर मोम की पतली परत चढ जाने से यह अच्छा अवरोधक वन जाता है। धारो पर मोम की पतली परत चढ जाने से वह अच्छा अवरोधक वन जाता है।

विभिन्न विधियों से गाँठ बाँधकर बंधेज में अलग-अलग डिजाइन और प्रभाव उत्पन्न किये जाते हैं। ये गाँठें कभी गुतली और प्लास्टिक की सहायता से बंगती हैं तो कभी कपड़े के भीतर अजीवोगरीज बस्तुएँ रक्षकर। इन विधियों में कलाकार की कल्पनाशीखता और पूराबूझ की झलक मिलती है। गाँठें बाँधने की निम्निविधित विधियां हैं—

- नोंक पर—कपड़े पर बनी बुँदिकियों के नीचे पॅसिल की नोक क्षवण नालून की नोक रखकर गाउँ वीधते हैं। इसीलिए 'बाँबनारी' कारीगर दिश्रपी अपनी तर्जनी और अंगुठे के नालून बढ़ाकर रखती है।
- (ii) कीलों पर—मोड़े हुए, भीगे कपड़े को कीलदार डिजाइन पर रखकर दवा दिया जाता है। कील के उठे हुए निवानों पर ही गाठे बीधी जाती है।
- (iii) भने, मटर या बीज इनमें से कोई एक घोड़े-घोड़े अन्तर पर रखकर प्रत्येक दाने के चारो ओर घागा लपटकर गाँठें बाँघते हैं।
  - (iv) मोती या काँच की गोलियाँ—काँचों या छोटे-बड़े गोतियों को बाँधकर विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न किए जाते हैं।

(v) माधिस की सीलियां, सूखी फलियां गांघकर

(vi) पूरे वस्त्र में गांठें लगाकर—कमी-कभी धागे से गांठें न बांधकर वस्त्र के कोने के छोरो पर ही कपड़ें को लपेट कर गांठ बाँध दो जाती है।

(vii) कीडियां बाँधकर-कीडियां बाँधकर भी गाँठें लगाई जाती हैं।

(viii) वस्त्र में तह सताकर—यस्त्र को पक्षे की तरह या चौकोर अयवा आयताकार में तहें लगाकर मोड़ा जाता है और चोड़ी-चोड़ी दूरी पर कसकर मोटा धागा या सुतती लपेटकर, बाँधकर रगा जाता है।

(ix) प्लास्टिक बाँग्रकर—वस्त्र को छाते की तरह मोड़कर घोडी-घोड़ी दूरी पर प्लास्टिक वाँग्रकर रंगा जाता है। इससे घोड़े डिआइन बनते है।

(x) लहिरिया वैधाई—यस्त्र को पूरा तह करके, लपेटकर अत्यन्त पास-पास पूरा धागे से कसकर वीधा जाता है और तब रणाई की जाती है। इस प्रकार लहिरिया या डोरिया डिजाइन वनता है। रंग की पतसी लम्बी रेखाएँ मिनकर नमूने बनाती है।

#### 4 वस्त्र रंगना (Dyeing)

यंधेज रंगाई का नियम है कि जिन स्थानों को सफेंद रखना है पहले यहां गीठें बाँधकर बस्त को किसी हत्के रंग में रंगकर मुखा लेते हैं जैसे गीले रंग में । फिर जिन स्थानों को पीला रखना है, वहां गाँठें बाँधकर बस्त को मुख्य गहरे रंग में रंगा जाता है जैसे लाल रंग में । फिर मुखाने के बाद जब गाँठें खोली जाएंगी तो वस्त्र की लाल जाने पर पीत्री और सफेंद युदकीदार डिजाइन दिखाई देगा । इसी प्रकार डिजाइन एवं इच्छा के अनुसार बस्त को एक, दो या जीन या अधिक रंगों में रंगा जा सफता है । रंगाई सदा हल्के रंग से खारम्भ की जाती है। सबसे गांदा रंग सबसे बस्त में दिया जाता है।

बंधेज रंगाई के किए बाजार में मिलने वाले साधारण रंग, ब्रेंबॉल रंग अथवा नेपयाँथ रंगों का उपयोग किया जाता है।

रगाई की विधि वही है जो रंगाई अध्याय में बताई गई है। बंग्रेज प्रायः गांधारण पनके रंगों ने रंगे जाते है। एक मीटर वस्त्र के लिए एक मीटर पानी में तीन तो गोंच ग्राम तक रंग वा पाउडर मिलाया जाता है। ताथ में उतना ही नमक तथा कपड़े धोने का सोडा मिलाकर रंग का घोल छवाला जाता है। नमक मिलाने से रंग में पमक आ जाती है। कपड़े धोने का सोडा मिलाने से कपड़े पर रहते वाली गन्दगी या विकनाई छूट जाती है तथा यस्त्र पर रा पक्का चढ़ता है। गरम रंग के घोल को चुल्हे पर से उतार कर उसमें कपड़ा अच्छी तरह दयाकर ह्योएँ। बीस मिनट उसी घोल में पड़ा रहते दें ताकि उस पर ठीक से रंग चढ़ जाए। फिर रंग से निकाल कर बीस मिनट तक उंडे पानी में भिगोकर रखें। तब हाय से दयाकर पानी निकालकर बीस मिनट तक उंडे पानी में भिगोकर रखें। तब हाय से दयाकर पानी निकालकर बुलाएँ।

रंगने की दूसरी विधि में दो टबों में वस्त्र हुबने लायक पानी लिया जाता है। एक टब मे रंग तथा नमक घोला जाता है। दूसरे टब के पानी में सलप्यूरिक एसिंड (एक लीटर मे } चाय चम्मच) का तनु घोल मिलाया जाता है। पहले वस्त्र की रंग में करीब आधा घंटा, फिर एसिड के घोल में डालकर तरन्त बाहर निकल कर सुखाया जाता है। एसिड रंग बंधक का काम करता है।

ब्रेन्थॉल रंगों का उपयोग करने के लिए रंगों के साथ दिए गए निर्देशों का पालन करें। इसमें एक घोल बेस रंग का चनारा जाता है। दूसरा घोल सोडियम सल्फेंड धर्यात् उसके साथ दिए हुए ग्लॉबर साल्ट का होता है। वस्त्र को पहले रंग मे, फिर साहट में पुन: रंग में, फिर साहट में भिगोकर सुखाते हैं। साहट, रंग पनका करने का काम करता है।

### 5. यस्त्र संवाना (Drying)

बंधे हुए वस्त्र को बिना गाँठ खोले सुखाया जाता है। सदा छाया में, हवादार स्यान में सुखाना चाहिए। तेज धूप में सुखाने से रंग खराब हो जाता है। एक वार सुखाने के बाद, पुन: गाँठें बांधकर दूसरे रंग में रंगकर वस्त्र को सुखाया जाता है। चाहे जितने भी रंगो में वस्त्र को रंगा जाए, गाँठ अन्तिम रंगाई तक नहीं सोली जातीं। वस्त्र को गाँठयुक्त ही सुखाना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

6. गाँठ खोलना (Untvine of Knots)

डिजाइन के अनुसार, अन्तिम रंगाई करके वस्त्र जब पूरी तरह सूख जाए तभी धागे या सुतली के बंधन काटते हुए गाँठें खोली जाती हैं। गाँठें खोलते समय धागों को जोर से नहीं खींचना चाहिए। कैची की सहायता से धारी कार्टे। तैज चाकू अथवा ब्लेड का उपयोग न करें। इससे बस्य कटने की सम्भावना रहती है। कपड़े के छोर में लगाई गई मोटी गाँठें हाथ से ही खोली जा सकती हैं। 7. इस्तरी करना (Ironing)

वंधेज रंगाई के बाद तीन दिनों तक (कम से कम) वस्त्र पर इस्तरी नहीं करनी चाहिए। इससे रग खराव हो सकता है। पहले लोग 'बाँधनी' पर इस्तरी करते थे किन्तु कुछ लोग गाँठ खोजने के बाद सलवटयुक्त वस्त्र फैशन के रूप में पहनना पसन्द करते हैं। किन्तु एक बार वस्त्र घुलने के बाद ये सलवर्टे भी समाज हो जाती हैं। बधेज वस्त्र पर कभी भी खूब गर्म इस्तरी नहीं करनी चाहिए।

· इस प्रकार प्रथम चरण से अन्तिम चरण तक एक लम्बी प्रक्रिया से गुजर कर र्याधनी अपने अन्तिम सुन्दर रूप मे आ जाती है।

ा. वंधेज रगाई किसे कहते हैं ? इसकी विधि का वर्णन कीजिए।-

What is meant by tie and dye? Describe its process.

# 53

### वादिक कला (BATIK ART)

वाटिक मुलतः जावा सुमाता की कला है। जावा की भाषा में इसे 'अम्वाटिक' कहा जाता है। टिक (Tik) का अर्थ है—मोम की जूंद तथा अम्वाटिक का अर्थ है—टिक द्वारा चित्रण। विशेष पात्रों में बनी पतली टोंटी द्वारा पिषला गर्म मोम बस्त पर टफ्काकर चित्रकित करने के पच्चात् वस्त्र की रंगा जाता था। यह जावा में प्रचिलत वाटिक की प्राचीन विद्य थी। 'वाटिक' में मोम बाले भाग पर रंग नही खदता है। यदि रंग प्रचेषा करता भी है तो मोम में पड़ी दरारों द्वारा। मोम की दरारा में से प्रचिट्ट ये रंग-रेलाएँ वाटिक नमूने को एक अनूठा सीन्दर्य प्रदान करती हैं।

शताब्दियों पूर्व जावा के मूती बाटिक प्रिंट वहाँ की बहुमूल्य घरोहर माने जाते थे। राजकुतारियाँ इसे धारण करती थी। बाटिक का काम महिलाएँ ही करती थी। पुष्ट इस क्षेत्र में बाद में आए। सदियों तक इस क्ष्मा पर जावा की सम्पन्न घरानी की लड़क्यों, महिलाओं का एकाधिएत्य रहा एवं यह कला एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी को हस्तान्तित होती चली गई। धीरे-धीरे बाटिक कला घरों से निकल कर तत्रप्रयम सन् 1516 में यूरोपीय देशों में पहुंची। सज़हवीं शतान्त्री में इस कला के नमूने क्ष्म इस्त याद्यों के सम्पन्ट के साथ प्राप्त स्वाप्त पर्व हॉलिंट पहुंची। बाटिक का प्राप्त स्वाप्त पर्व हॉलिंट पहुंची। बाटिक का प्रयस्त रक्षिण-पूर्वी एपीया, भारत, यूरोप एवं ब्रफीका में अधिक है।

देश-विदेश में फंली यह एक लोकप्रिय कसा है। अब बाटिक वर्क एक गृह उद्योग हो नहीं रहा बल्कि इसके कई प्रशिक्षण केन्द्र खुल गए हैं। रबीन्द्रनाथ टेगोर, जिन्होंने शानित निकेशन की स्थापना की थी, अबने विदेश प्रवास के समय जावा-सुमात्रा की बाटिक कसा से अरवन्द्र प्रमावित हुए। एनहोने अपनी पुत्रवसू धीमती प्रतिमादेशी को बाटिक सीलने जावा भेजा। तत्यक्वात् स्व० नन्दलाल बोस ने में अपनी पुत्री श्रीमती गौरी भंजा को सुमात्रा भेजकर इंग कसा में दक्ष कराया। शानित निकेतन मे श्रीमती गौरी मंजा ने बाटिक कक्षाओं का संवासन आरम्भ

401

किया। पुराने बाटिक कलाकार यहीं के शिष्य रहे हैं। चसड़े पर बाटिक का प्रयोग भी शान्ति निकेतन में ही आरम्म हुआ। चसड़े पर बाटिक करते समय मीम के बरले



चित्र 258-- समझे पर बाटिक

गोंद लगाया जाता है तथा स्विरिट में घुलनशाल रंगों को पत्तले कपड़े द्वारा लगाकर जगहा रात तै है। बाद में पानो में भीगे कपड़े की सहायता से गोद छुड़ा ती जाती है। भारतीय बादिक कला ब्यायसायिक दृष्टि से भी नफल हुई है। विदेशों में भारतीय बादिक से वने वस्त्र, बांल हैंगिया, लैस्पोंड, सोफा वैक, गाउन, मैसी, मार, टाई इस्वादि निर्यात भी होते है। इसकी कई प्रदर्शनियाँ भी आयोजित होती हती हैं।

बाटिक कार्य में वस्त्र पर, नमूते के त्रिस भाग को सफेद रखना होता है वहीं भोम लगा दिया जाता है। फिर वस्त्र को हस्के रंग मे रंगकर सुवाते हैं। किर वस्त्र को हस्के रंग मे रंगकर सुवाते हैं। तस्त्रकात् इस हस्के रंग मे जिस भाग को रखना ही वहाँ मीम लगाकर पुता वस्त्र को गहरे रंग मे रंगकर मुखाया जाता है। अन्त में गर्म पानी तथा सीडे में वस्त्र धौकर भोम खुड़ा लिया जाता है। इसमें बाटिक का सम्यूणं नमूता अपनी बनोबी छटा के भाग सामने आ जाता है। इसमें भी बंधेन को तरह, वस्त्र पहुले हस्के, फिर कमका गढ़रे रंगों में रंगे जाते हैं। मीम द्वारा बने क्षेत्रस (दरारे) बाटिक की विशिष्ट पहुषान कीती है। दिस्तत रूप में वाटिक की विशिष्ट प्राचान कीती है। हस्ति वाटिक की विशिष्ट पहुषान कीती है। हस्ति साम स्वार्थ के विशिष्ट पहुषान कीती है। हस्तत रूप में वाटिक की विशिष्ट प्राचान की है।

वाटिक कार्य करने की विधि (Method of doing Batik Work) वाटिक कार्य निम्नलिखित चरणों मे सम्पन्न होता है— 1. बस्त्र का चुनाव (Selection of Fabric)

- 2. नमूने का चुनाव (Selection of Design)
- 3. मोम लगाना (Waxing)
- 4. वस्त्र रंगना (Dyeing of Fabric)
- 5. मोम छुड़ाना (Wax Removing)
  - 6. इस्तरी करना (Ironing)

#### 1. বাস কা অনাথ (Selection of Fabric)

बाटिक के लिए सफेट गुती यस्त्र गरवि अच्छा होता है। इसके लिए लोन, केम्पिक, रूपिया अववा मलमल लिया जा मलता है। रेणाने वस्त्र लेता हो तो सफेट अववा त्रीम रंग का लें। रंगीन वस्त्र उपकुत नहीं होता क्योंकि बाटिक में बाद में वस्त्र को रंगना पड़ता है। वस्त्र मौड़ रहित होना चाहिए। वस्त्र में कलफ हो तो घोकर, कलफ छुड़ाकर, इस्तरी जरके बाटिक आरम्भ करें।

#### 2. नमृने का चुनाय (Selection of Design)

वाटिक में फूल-गत्ती, पणु-गती, मानव बाकृतियां, ज्यामितीय आकार अपया अल्पना की बाकृतियां बनाई जाती हैं। वैसे अपनी इच्छानुमार कोई भी नमूना चुन हैं। नसूने को किसी कागज पर बनाकर, पीस्टर कबर से अपने मनवमन्द रंगी से रंग लें। अब इसी नमूने को आधार मान कर बाटिक का कार्य आरम्भ करें। रंग लें। अब इसी नमूने को आधार मान कर बाटिक का कार्य आरम्भ करें। रंग योजना यदि आप याद रख सकती हैं तो कागज पर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

वस्त्र पर नमूना उतारें। टेबल पर अखबार एवं उस पर वस्त्र तिछाकर



चित्र 259-वस्त्र पर बाटिक

पेंसिल से आप स्वयं नमूना बना सकती हैं, अन्यया कार्यंन एवं पेंसिल की सहायता है वस्त्र पर नमना टेस कर लें।

3. मोम लगाना (Waxing)

वाटिक में वस्त्र पर मीम लगाकर जब उसे रंगा जाता है तो स्वतः ही ^{दर्सा} पड़ जाती हैं। इन्हे रेखाएँ, क्रीकत्स, क्रीयस या येन्स भी कहते हैं। यही बाटिक में सुन्दरता उत्पन्न करती हैं। इसके लिए दो प्रकार का मीम उपयोग में बाता है-मधुमक्ती का मोम (Bee's wax) तथा पराफिन मोम (Parassin wax)। कम दर्गर रखनी हों तो मधु मोम अधिक मात्रा में लिया जाता है तथा अधिक दगर सनी हो तो पैराफिन मोम की मात्रा अधिक रखी जाती है। सब मोम देखते में पीता हैंग

है। पैराफिन मोम सफेट दिखाई देता है। वस्त्र पर मोम लगाने की तीन विधियाँ

(क) साँचे अथवा ब्लॉक द्वारा (With the help of Blocks)—व्यावसीयिक स्तर पर बड़े-बड़े वस्त्रों पर मोम लगाने के लिए लकडी अथवा धातु के दने इलांवन को गर्म मोग में थोड़ा-सा हुबीकर, तुरन्त वस्त्र पर रखकर ददा दिया जाता है। इससे कम समय में परे नमूने पर मोम लग जाता है।

(ख) मोमबत्ती द्वारा (With the help of Candle)—नमूना वनाना ह आता हो अथवा वस्त्र पर बुँदकीदार रंगाई करनी हो तो मोमबत्ती जलाकर उत्तर मोम बस्त्र पर दपका दिया जाता है।

(ग) ब्रश द्वारा (With the help of Brush) —बाटिक मे घरेलू स्तर प मोम लगाने की यही सर्वाधिक प्रचलित विधि है। यश द्वारा सीम लगाने के लि निम्नलिखित सामानों की आवश्यकता होती है-

मध मोम पैराफिन मोम

विरोजा या रंजक स्टोब, हीटर अचवा गैस का चल्हा

एल्युमिनियम का सांस पैन, बड़ा कटोरा या डेगची

संहसी पुराना सफेद कपड़ा

एम्ब्रायडरी फ्रेम

चपटे एवं गील सीबल हैयर ब्रश--2, 4, 6 व 12 नं. के

नमूने पर मोम लगाने से पहले वस्त्र के उस भाग को जहाँ मोम लगाना । एम्ब्रायडरी फ्रोम में फैसा लें। इससे वस्व तना रहता है तथा मोम ठीक से लगता है जब मॉसपैन में निम्नलिखित सामग्री गर्म करें--

मधुमोम (एक भाग) = 250 ग्राम

पैराफिन मोम (दो भाग) = 500 ग्राम विरोजा या रजक = 100 ग्राम

जब मोम का मिथण पियल कर तरल पारदर्शों हो जाए तो ब्रग हारा पुराने वस्त्र पर पोड़ा सा मोम लगाकर देखें। वस्त्र पर लगा मोम पारदर्शी ही होना चाहिए। ठंडा होने पर वह सफ़ेंद्र हो जाएगा। मोम लगाते समय ध्यान रखें कि मोम का वर्तन पूरे समय धीमी आंच पर चड़ा रहे। मोम इतना गर्म भी नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं उठने लगे। ब्रग्न से पहले नमूने की बाहा रेखाओं (Out lines) पर मोम लगाएँ। तरपच्चा नितरी भाग मोम लगाएँ। मोम लगाते ही वह फैल जाता है अतः साचधानी से अस मे कम मोम लेकर लगाएँ। वस्त्र पलट कर नमुने के पीछे की बोर से भी मोम लगा हैं।

मोम लगाने का काम छायादार स्थान में बैठकर करें। मोम लगा कपड़ा धूप मे न रखें अन्यया मोम पिघल कर फैल जाएगा। मोम लगें वस्त्र को तह करके अधिक मोड़ें नहीं। ऐला करने से मांग निकल जाता है। आवश्यकता से अधिक दरारें भी पड़ जाती हैं। वस्त्र सीधा रखें। मोम जब सूखकर कड़ा शोगा तो स्वतः ही दरारें परेंगी।

#### 4. बस्त्र रंगना (Dyeing)

वैसे तो वस्त्र साधारण रंगों मे भी रगे जा सकते है किन्तु बाटिक को अच्छे, पक्के, चमकदार रंगों मे रंगने के लिए अपाल (Brenthol) रंग उपयोग में लाए जाते हैं। ये रंगाई के सामानों की दूकान मे उपलब्ध होते, हैं। इसमें दो रसायनों का उपयोग होता है—एक बेस रग तथा दूसरे रंग बंधक के रूप में साँदर रंग। प्रत्येक रंग का विधेप नाम होता है साथ हो उसके साथ उपयोग के साथा जाने वाला संदर भी मिन्न होता है। दूकान मे रंगों के साथ रंग से सम्बन्धित चार्ट एवं निर्देश भी मिन्न होता है। इस्हों निर्देशों के अनुसार रगाई करनी चाहिए। क्षांगे वाटिक रंगों का एक चार्ट सम्बन्धित साँदर के नामों के साथ प्रस्तुत है—

बाटिक रंगों की तालिका (एक मीटर वस्त्र-रंगाई के लिए)

1. नोब्-सा पोला (Lemon Yellow)

ए. टी. 5 ग्राम यलो जो. सी सॉल्ट 10 ग्राम

2. हत्का पीला (Light Yellow)

ए. टी. 5 ग्राम

स्कारलेट आर. सी. सॉल्ट 10 ग्राम

3. पीला (Yellow) ए. टी. 5 ग्राम

रेड दी. सॉल्ट 10 ग्राम

```
406 | व्यावहारिक थस्त्र-विज्ञान
```

4. सुनहरर वीला (Golden Yellow) ए. टी. 5 ग्राम जी. पी. सॉल्ट 10 ग्राम

5. नारंगी (Orange)

ए. एस. 5 ग्राम ऑर्रेंज जी. सो. सॉल्ट 10 ग्राम

6. पोला नारंगी (Yellow Orange) एफ. आर. 5 ग्राम

ऑरेंज जी. सी. सॉल्ट 10 ग्राम

गहरा नारंगी (Deep Orange)
 ए. एस. टी. बार. 5 ग्राम

आँरेंज जी. सी. सॉल्ट 10 ग्राम

8. दमादर रंग (Tomato Colour) ए. एस. 5 प्राम यलो जी. सी. सॉल्ट 10 ग्राम

9. सरसों रग (Red Ochre)

ए. टी. 5 ग्राम ब्लू थी. सॉल्ट 10 ग्राम

10 शोख लाल (Pright Red)
एफ. आर. 5 प्राम
स्कारलेट आर. सी. सॉल्ट 10 प्राप

11. सास (Red)

ए. एस. या एम. एन. 5 ग्राम स्कारलेट आर. सी. सॉस्ट 10 ग्राम 12. हरका मेडन (Light Maroon)

एफ. आर. 5 प्राम स्कारलेट आर. सी. सॉल्ट 10 ग्राम

गहरा मेरून (Bright Maroon)
 ए. एस. टी. बार. 5 ग्राम
 रेड वी. मॉल्ट 10 ग्राम

रह बा. साल्ट 10 ग्राम 14. मेरून (Maroon)

ए. एस. या एम एन. 5 ग्राम जी. पी. सॉल्ट या रेड बी. सॉल्ट 10 ग्राम 15. हरका बाकन (Light Brown) ए. टी. 5 ग्राम

ब्ल बी. सॉल्ट 10 ग्राम

16. गहरा ब्राऊन (Dark Brown) ए. एस. या बी. एन. या एम. एन. 5 ग्राम

कोरिन्य बी. साँल्ट 10 ग्राम

17. मेजेन्टा (Magenta)

एस. एन. 5 ग्राम

स्कारलेट आर. सी. सॉल्ट 10 ग्राम

जी. पी. सॉल्ट 10 ग्राम 18, गहरा बेगनी (Deep Violet)

ए. एस. 5 ग्राम

स्कारलेट आर. सी. सॉल्ट 5 ग्राम

ब्ल बी. सॉल्ट 2.5 ग्राम 19. गहरा गुलाबी (Hot Pink)

एम. एन. 5 ग्राम

स्कारलेट आर. सी. 10 ग्राम जी. पी. सॉल्ट 5 ग्राम

20. मीसा (Blue)

ए. एस. अथवा एम. एन. या बी. एन. 5 ग्राम

ब्ल् बी. सॉल्ट 10 ग्राम

21. हरा गहरा (Deep Green)

ए. एस. जी. आर. 5 ग्राम

बल बी. सॉल्ट 10 ग्राम

22. पहरा काला (Deep Black)

एम. एन. या बी. एन. 5 साम

ब्लैक के. सॉल्ट 5 ग्राम

ब्तु बी. सॉस्ट 5 ग्राम

23. काला (Black)

एम. एन. या बी एन. 5 प्राम

रलैंक के. मॉल्ट 10 साम

रंगाई के आवश्यक सामान

उपयुंक्त तालिका के अनुसार बेम रंग एवं सॉस्ट रंग, साबुन, कास्टिक मोडा,

टर्की रेड ऑपल, चीनी मिट्टी के दो कप, छन्नी, प्लास्टिक की दो चम्मचें, दस्ताने. एपन, चार बढ़े पात्र, मग एवं ठहा पानी, स्टोब, सॉसपेन, पुराना कपडा ।

बेस रंग बनाने की बिधि (एक मीटर वस्त्र-रंगने के लिए)

चीनी मिट्टी के कप से पाँच ग्राम बेस रंग तथा टर्की रेड बॉयन की एक चाय चम्मच सर (पाँच मिली लीटर) मात्रा लेकर ज्वारिटक के लम्मचं से पोतें। इसे लगभग एक लीटर पानी में मिलाकर पाँच ग्राम कास्टिक सोडा के साथ ज्वानें। उवलकर जब रंग पारवर्धी दिलाई देने लगे तो उसे सैयार समझना चाहिए। पूर्वें पर से उतार कर रग ठंडा होने हें।

सॉस्ट का घोल बनाने की विधि

चीनी मिट्टी के कप में दस ग्राम साँहट लेकर उसे प्लारिटक के चम्मच के बाधा कप पानी मिलाते हुए घोलें। इसे छानकर एक लीटर ठंडे पानी में पोत कर रखें।

मोम लगा वस्त्र रंगने की विधि (Method of dyeing waxed fabric)

बस्त रंगने के सभी कार्य ठडे थोल एवं ठडे पानी में करने चाहिए। गर्म पानी के उपयोग से मोम पिथल जाएगा। रंगाई किया आंदरम करने से पहते एक बर्तन में ठडा पानी एवं सायुन का भोल बनाएं। इसमें मोम लंगे बस्त को आंधा पदा बुंगे कर रखें। फिर बिना निवोई बाहर निकाल लें। इस प्रकार सायुन में भिगाने से बस्त पर रंग अच्छा चढ़ना है। ठंडे पानी के सम्पर्क से मोम लमकर कड़ा हो जाता है तथा उसमें दरारे भी पढ़ जाती है। बरारे न पड़ी हो तो अब के पिछते सिरे या पिन की गोंक की सहायता से अथवा बस्त की हल्के से मोड़ कर दर्गार डाली जा सकती है। इसके बाद हाथों में दस्ताने पहनकर, एपन बाँगकर रंगाई डाली जा सकती है। इसके बाद हाथों में दस्ताने पहनकर, एपन बाँगकर रंगाई

रंगाई के लिए अपने सामने तीन पात्र रखे। पहले मे बेस रंग का पोन, इसरे में सॉल्ट का घोल तथा तीसरे में सादा ठडा पानी भरा हो।

पहले से साधुन के घोल में इबाए बस्त्र को निकासकर दोनो हाथों से छोरों को प्रकड़ित रंग के घोल में बच्छी तरह बुबोकर पाँच मिनट के लिए छोड़ हैं। किर उसे निकासकर सांट्ट के घोल में पाँच मिनट के लिए डूबा रहने हैं। यह किया पीना बार मात तक दोहराएँ जब तक पूरे बस्त्र पर राग बच्छी तरह न बड़ वर्ग हो। बार के पोहराएँ जब तक पूरे बस्त्र पर राग बच्छी तरह न बड़ वर्ग हो। अन्त्र में सादे पानी में बस्त्र भी घोकर बिना निचाई छाया में सुखाएँ।

बस्त सूल जाने के पश्चात पुत: उत स्थातों पर मीम खाएँ जहाँ इस रंग में रंगा हुआ माग छोड़ना है। पहले से लगी मोम पर भी दुंबारा होनी झोर, मीन लगा दें। इसके बाद पुत: बस्त की उत्तर स्वादी गई विधि से दूसरे रंग में रंगें। हुए बस्त को सुलाकर पुत: मह किया होहुराएँ जब तक खगने मनपसन्द रंगों में वादिक न रंग जाए। सदा रंगने का क्रम हुके से गहुरे रंगों में होना लाहिए। 5. मोम छडाना (Wax Removing)

अस्तिम रंगाई करके सखाने के बाद बस्त्र पर से मीम छडाया जाता है।

मोम दो प्रकार से छडाया जाता है-

पहली विधि - टेवल पर अखबार विछाएँ। उस पर मोम लगा वस्त्र रखें। सबसे कपर स्वाही सोख कागज रखे। स्वाही सोख कागज पर गर्म इस्तरी (Hot iron) दबाकर फेरें। मोम पिघल कर कागज द्वारा सोख लिया जाएगा। यह विधि छोटे वस्त्रों के लिए उपयक्त है।

दूसरी विधि---एक बर्तन मे पानी उवालें। उसमें साबून का चूर्ण डाल दें। इस गर्म घोल में भीम लगा वस्त्र डालकर इंडे से चलाएँ। अन्त में सादे गर्म पानी से धो डालें। वस्त्र को निचोडकर, झटककर छाया में सलाएँ।

6. इस्तरी करना (Ironing)

बाटिक विधि से रंगे वस्त्र पर हल्की गर्म इस्तरी करें। अधिक गर्म इस्तरी कदापि न करें। इससे रंग खराब होने की आशंका रहती है। प्रश्त

1. बाटिक कला किसे कहते हैं ? वस्त्र पर इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है ?

What is meant by batik work? How is it applied on clothes?

# 54

# **छपाई**

### (PRINTING)

वस्त्रों को सुन्दर रूप देने के लिए उन्हें छपाई द्वारा अनंकृत किया जाता है। रगाई एवं छपाई दोनों में रगों का प्रयोग होना है। अन्तर केवल इतना है कि रंगाई के लिए तरल रंग का उपयोग होता है तथा छपाई के निमित्त गाई रंग मीन, पेस्ट या से हैं के रूप में प्रयोग में लाए जाते है। भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी बस्त्रों पर छपाई होने का उल्लेख है। आजकल तकनीकी विकास के साथ-साय बस्त्र उचीप में कई प्रकार की छपाई होने लगी है; यथा—रोलर, डिस्साल, रेसिस्ट, स्टेसिस, स्त्रीन, क्लॉक फ्रिटिंग इट्यारि।

घरेलू स्तर पर हाथ-ठप्पो द्वारा (Hand-Blocks) एवं स्टेम्सिल (Stencil) द्वारा छपाई की जा सकती है।

#### ब्लॉक प्रिटिंग (Block Printing)


इस विधि से साड़ियों, दुपट्टें, टेबल क्वॉप, पर्दें, बादरें ब्रादि छापी जाती हैं। यह छपाई की सबसे सरल, सस्ती एवं प्राचीन विधि है। आक्रमक मामग्री

ब्लॉक ब्रिटिंग के लिए निम्नलिखित सामानी की आवश्यकता है—

- 1. रंग सामग्री (Colour Ingredients)
- 2. मिनी पैड (Mini Pad)
- 3. প্রিটিশ ইবল (Printing Table) 4. বলাঁক (Block)
- 5. वस्त्र-छपाई करने के लिए (Cloth for Printing)

रंग सामग्री (Colour Ingredients)

ब्लॉक प्रिटिंग के लिए रासायनिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। 5 ग्राम रंग चूर्ण में 5 ग्राम कास्टिक मोडा तथा 200 ग्राम गोंद का चूर्ण मिलाकर, पानी के साथ घोलकर पेस्ट सैयार करते हैं। लाल, पीले, हत्के पीले, गहरे पीले, नारंगी,



बित्र 260--व्लॉक प्रिटिंग का नमूना

सुनहरे पीने, वेकन छपाई के सर्वाधिक प्रचलित रंग हैं। नीने, हरे रंग मँहगे होने के कारण कम प्रचलित हैं। मिनी पैड (Mini Pad)

छपाई के लिए रंग का पेस्ट एक मिनी पैड में लगाया जाता है। पैड के लिए लकड़ी का छोटा पीकोर फ्रेंम बनाकर उस पर दबर क्वॉय मह दिया जाता है। इस पर एक पतन क्लास्टिक की बीट बिछाकर उस पर जालीदार बीरे के टूक को चोहरा तह करके एवते हैं। इस बोरे के टकड़े पर या का पेस्ट फीला देते है।

अब तक सीमेट के चीकोर ट्रफ (Trough) से थोड़ा पानी घरकर लबादा या कतीला डाला जाता है। कतीला एक पेड़ का रस होता है। पानी मे फूलकर यह रबर जैसा स्पेंजों हो जाता है। कतीले पर लकड़ी का मिनी पेड रख दिया जाता है। कतीला पेड को कम्प (Jump) करने में सहायक होता है। पेस्ट पर जब क्लॉक को , एसते हैं तो भीचे से कतीले डारा दवाब मिलने पर उसमें राग अच्छी तरह लगता है तया छपाई का काम दुनलय मे होता है।

छपाई देवल (Printing Table)

बड़े भायताकार या चौकोर समतल टेबल पर चौहरा कम्बल बिछाकर उस

पर रवर क्वाँय तथा फिर एक सफेट चादर विछा दी जाती है। छगई के समय केवल चादर गन्दी होती है। मोमजामा कम्चल को रंग से सुरक्षित रखता है। क्वाँक (Block)

शीषम या सागवान की सकड़ी से नमूने के ब्लॉक बनते हैं। नरम घातु या सिनोलियम के ब्लॉक भी होते हैं किन्तु हाय-छपाई मे सकड़ी के ब्लॉक अधिक प्रयुक्त डोते हैं।

घरों में गृहिणियों कचने आलू को मध्य से काटकर, बाकू को महायता है उन पर आकृतियों उकेर कर बजांक के रूप में प्रयुक्त करती है। मिटी काटकर उसके प्राकृतिक कटाय का ब्लॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यस्त्र जिस पर छपाई करनी है (Cloth for Printing)

सफेद सूती वस्त्रो पर छपाई सरलता से होती है।

ब्लॉक हारा छपाई की विधि (Method of Hand Block Printing)

जितने रंगों में छपाई करती हो जितने रंगों के सलग-त्रलग पेस्ट बनाए जाते हैं। प्रिटिंग टेबल पर यस्त्र विछाकर एक सिरे से छगाई आरम्स करते हैं। नमूने के



चित्र 261—स्लॉक द्वारा छपाई

क्लांक को रंग वाले पढ़ पर दवाकर पुनः वस्त्र पर रखकर दवाकर नमूना छापा जाता है।

एक रंग की छगाई के बाद रग की सूलगे के लिए छोड़ देते हैं। रासायिकि रंग पहले हस्के 'रंग के दिखाई देते हैं। जैसे-जैसे हवा लंगती है वे गहरे होते जाते हैं। एक रग मुलने के बाद दूसरे रंग की छगाई की जाती है। हर रंग का बोरे का पैड बलग होता है जो प्लास्टिक शीट के साथ लकड़ी के कि में रखा या निकाला जाता है। छपे हुए बस्त्र को बारह से चौबीस पंटी के लिए हवा में लटकाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आधी बास्टी पानी में बीन चाय चम्मच भर तनु सलप्यू-रिक एसिड (Dilute Sulphuric Acid) मिलाकर, छपे हुए बस्त्र को इसमें दुवीकर पुरत्त निवोड़ कर सुखा लिया जाता है। एसिड रंग बंधक का काम करता है। अपितृ ऐसा करने से रंग पक्ता हो जाता है। इस घोन में बस्त्र को अधिक देर नहीं रखना चाहिए। एसिड के प्रभाव से बस्त्र कमजोर हो जाएगा।

छपे हुए वस्त्र पर मुग्दरता लाने के लिए कलफ एवं अभ्रक के घोल में डबोकर, मुखाकर उसमें इस्तरी की जाती है।

स्टेन्सिल ब्रिटिंग (Stencil Printing)

स्टेन्सिल-ध्याई जागान की प्राचीनतम कला है। वहाँ से यह कला यूरोप एवं जन्य देशों मे पहुँची। इस विधि में मोटे मजबूत कागज, एक्स-रे फिल्म, पतले क्लास्टिक थीट व्याईबुड, टीन अयवा नरम धातु के पतरे पर स्टेन्सिल बना लिए जाते हैं। नमूने के अनुधार डिजाइन के मध्य भाग कटे होते हुए भी पतली रेलाओं हारा परस्पर जुड़े रहते हैं। स्टेनिसल को समतल सतह पर बिछे बल्ज पर रखकर, मनूने के लाती स्वानों को बन्न द्वारा रंग के पेस्ट से भर दिया जाता है। स्टेनिसल छना हैन पर वस्त्र पर क्लान सतह पर वस्त्र स्टिनिसल छना हैन पर वस्त्र पर रंगीन नमूना छना हुआ दिखाई देता है। स्टेनिसल छनाई प्रायः एकरंगी होती है।


#### সংব

- हाथ ठप्पों द्वारा छपाई की विधि का वर्णन कीजिए ।
   Describe the method of hand block printing.
- स्टेन्सिल प्रिटिंग से आप क्या समझती हैं?
   What do you mean by stencil printing?

# 55

## वस्त्र चित्रांकन (FABRIC PAINTING)

सादें वस्त्रों की अपनी ही विशेषता होती है, पर क्यों-क्यों ना वे बहती पर वित्रांकन कर दिया जाए तो उनका सौन्दर्य खिल उठता है। अत्य समय में बोड़े से परिश्रम द्वारा आप बहतों को सुन्दर यना सकती हैं। वित्रांकन के नमूने स्वयं बनाए जा सकते हैं। यदि आप कुत्रल वित्रकार नहीं हैं तो नमूने ट्रेस करके उनमें रंग



चित्र 262 — चित्रोकन के नमूते 414

भर संकती हैं। वस्त्र चित्रांकन के लिए निम्नलिखित सामानों की वाययपकता होती है---

- फेब्रिक पेंट—वे ट्यूब या बोतलों में मिलते हैं।
- 2. फेबिक भीडियम—इसे पिनर (thinner) भी कहते हैं। यह रंग घोलने के काम आता है।
  - 3. इश-आवश्यकतानुसार भीटे, पतले या चपटे द्रश का उपयोग करें।
- स्वाहो सोख कागज—वस्त्रों में बने चित्रों में रंग मरते समय स्याही सोख कागज नीचे रख तेने से रंग यहां चहां लगकर परेणानी पैदा नहीं करेंगे!
  - 5. नमुना-वस्त्र के अनुरूप आकर्षक नमुने का चनाय करें।
- 6. कार्बन एवं पेंसिल —नमूने को वस्त्र पर उतारने के लिए कार्बन पेपर, एवं पेंसिल का उपयोग करें। यदि वस्त्र पतला है तो नमूना नीचे रखकर सीये पेंसिल से भी उतारा जा सकता है। उपयुक्त सामग्री एकत्रित करने के पश्चात् वस्त्र के कार्य के प्रवात् वस्त्र के कार्य के प्रवात् वस्त्र के कार्य के प्रवात् वस्त्र के कार्य के कार्य नाम कार्य का प्रवास्त्र वस्त्र कार्य कार्य कार्य नाम कार्य क


विधि—बस्त्र पर नमूना उतार लें। नमूना मीधे पेंसिल से भी बनाया जा सकता है अथवा कार्बन से ट्रेस कर सकती हैं। किसी अलग कागज पर भी नमूना बनाकर, पहले से रान्योजना बना लेने के बाद उसे देखकर आप वहन पर बने नमूने में पंप भर सकती हैं। रान्योजना पहले से तैपार कर सेने से बार-बार सोचना नहीं पड़ता। नमूना अच्छा लगेगा या नहीं, हमका अनुमान पहले ही हो जाता है और अनुसार रंग-योजना वाले कागज पर पहले ही परिवर्तन किया जा सकता है।

क्या से रंग भरने की विधि -- रंग घोलने के लिए अलग-अलग प्लेटो वर ध्यवहार करें। थी रंग मबसे पहले भरना है उसे (पोझा-गा) जीनी मिट्टों की प्लेट में निकार्लें। रंगने की जिला हरके रंगों से प्रारम्भ की जाती है। यदि गलती से यह रंग कहीं लग जाता है तो उसे बन्दी से हटाया जा गकता है या उस पर गहरा रंग लगाया जा सकता है।

ध्नेट में लिए गए रॅग में थोड़ा-सा माध्यम (medium या thinner)
सिलाकर पतला पोल तैयार कर में। रंग को अग से उठाकर देखें। बह इतना
पतला नहीं होना चाहिए कि बन उठाने पर रंग टरक पड़े। नमूने के नीचें स्थारी
सील कागज रंग में। यह कागज रंग का जातिरक्त काम सोख लेता है। वब बगा
रंग भरता जारक करें। मक्ते पहले आहाति की बाह्य तेला (outline) भरें, तव
भीतरी माग में रंग भरें। एक रंग भरते के वक्ष्यात् इस घोलें। इसरा रंग बनाएं
कीर बग से रंग घरें किन्तु यह ध्यान रहें कि पहला रंग मूल सुका हो तभी दूमरा

## 416 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

रंग लगाएँ। पूरे वस्त्र पर चित्रांकन ही जाने के पण्चात् वस्त्र को हल्की पूर्व हवादार स्थान पर सूखने दें।




चित्र 263---ब्रश हारा रंग मरेना

यदि रंग जल्दी सुखाना हो तो रंग भरे नमूने के दोनों और स्याही सीत कागज लगा दें। सच्चो के वस्त्र, कुशन कवर, पर्दे, तकिया गिलाफ, टेबल क्लीए सभी प्रकार के वस्त्रो पर वित्रोक्तन कर उन्हें सुन्दर एवं आकर्षक बनाया जा सक्ती है किन्तु एक सावधानी आवश्यक है—चित्रांकन किए हुए भाग पर गर्म इस्हरी करना वर्जित है। इस्तरी सदा उल्टी ओर से की जानी चाहिए।

 वस्य वित्रांकन के निमित्त खावश्यक सामानों की सूची तैयार की जिए। इत्रही सपयोगिता बताइए ।

Make a list of articles required for fabric painting. Describe their usage.

वस्त्र विश्रांकन की विधि का वर्णन कीजिए। Describe the method of fabric painting.





# 56

## वस्त्रों की घरेलू धुलाई (HOUSEHOLD LAUNDRY)

महरव

वस्त्र मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। विभिन्न प्रकार की अमुतुओं से शरीर की रक्षा हेतु, व्यक्तित्व की आकर्षक एवं गरिमामय बनाने के लिए मनुष्य परिधान धारण करता है। पहनने के अतिरिक्त आवरण, आच्छादन एवं अन्य कार्यों के लिए भी घरो में कई प्रकार के यस्त्रो का उपयोग किया जाता है; यथा-पूलंग की चादरें, तिकए-गिलाफ, पर्दे, टेबल क्लॉब, कुशन कबर, सोफा कवर इत्यादि । तौलिए, कमाल, डस्टर, रसोईघर में काम में आने वाले वस्त्र भी विभिन्न खटेश्यों से काम में लाए जाते हैं। शरीर पर धारण किए जाने वाले वस्त्र निरन्तर घल, प्रमीने एव स्निम्धता इत्यादि के सम्पर्क मे आकर मैले हो जाते हैं। जिस प्रकार शरीर स्वस्य रखने के निमित्त स्नान करना खाबश्यक है, उसी प्रकार वस्त्रों को धोना भी जरूरी है। मैले वस्त्र पहनने से व्यक्तिस्व तो श्रीहीन दिखता ही है; स्वास्थ्य पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। पसीने तथा मैल की परत पर रोगाण भरतता से पनपते है। दाद, खाज, खुजली जैसे त्वचा रोग होने की सम्भावना बढ जाती है। मरीर पर धारण किए जाने वासे अन्तः वस्त्री की स्वच्छता पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सदा पसीने के सीघं सम्पर्क में रहते हैं। इन पर धल, मैल जल्दी जमते हैं। इनसे दुर्गन्ध भी आने लगती है। वैसे वस्त्र, जो घर में अन्य कामों के उपयोग में आते हैं वे भी धुल तथा चिकताई के सम्पर्क से गन्दे हो जाते .. हैं। गन्दे वस्त्रों पर लगी मेल की चिकनाई घुल-कणो को अपनी आगेर आर्कापत करती है। फलस्वरूप शीघ्र ही वे और भी मैले हो जाते हैं। मैले वस्त्रो को यदि समय पर न धोया जाए तो उनके तन्तु कमजोर पड़कर सड़ने लगते हैं। अधिक मैले वस्त्रों को घोने मे समय, श्रम, साबुन, पानी अधिक खर्च होता है। उन्हें साफ करने के लिए अत्यधिक रगडना भी पड़ता है, जिससे वे कमजोर होकर शोध फटने लगते

419

# 420 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

हैं। स्वच्छ बस्त्रों पर गन्दगी जल्दी नहीं बैठती, अतएव वस्त्रों को नित्यप्रति घीते रहना आवश्यक है।

आधुनिक गुग में अप बचत के साधनों की मुलभता एवं अन्य मुविधाएँ पहले से अधिक उपलब्ध होने के कारण गृहिणियों को घर में ही बस्त्र धोते चाहिए। पहले भी परों में बस्त्र धोए जाते थे तथा कैवल मोटे, भारी बस्त्र धोबी द्वारा भुलवाए जाते थे, किन्तु अब कपड़े घोने की मधीन सर्वत्र मुलध हो जाने के कारण यह कार्य भी पर पर ही किया जा सकता है । बस्त्रों को धोना वास्त्र में एक कला है। इसके लिए स्नम, अनुभव एवं मुसबुझ की आवश्यकता होती है। अतएव इस कला के सस्वन्य में प्रत्येक गृहिणी की विस्तृत जानकारी प्रान्त करनी चाहिए।

## घरेल धुलाई से लाभ (Advantages of Home Laundering)

- घर पर बस्त्र होने से गृहिणी के अवकाश के समय का सदुपयीन हो जाता है।
  - अपना कार्य स्वयं करते से बास्म-संतुष्टि प्राप्त होती है। उसी तरह बस्त्र स्वयं धोने से सन्तोष मिनता है तथा स्वावलम्बन की घावना विकसित होती है।
- 3. वस्त्रों की घुलाई स्वयं करते से गृहिणी का हल्का व्यायाम भी हो जाता है। वर्तमान सुख-सुविधांकों से पूर्ण समाज में ऐसे अवसर कम मिलते हैं जब सारीरिक व्यायाम हो सके। इतका स्वास्थ्य पर दुरा प्रभाव पहला है। तब स्वास्थ्य दोक रक्तने के लिए योग अथवा अल्य कसरतों का सहारा नेता पढ़ता है। पर पर करवे घोने से एक काम भी पूरा हो जाता है तथा इसी यहाने गृहिणी का व्यायाम भी।
- 4. पर में वस्त्रों को जिवत रीति से घोने में कारण वस्त्रों के रेशों को हानि नहीं पहुँ बती। वस्त्र धोते समय गृहिणी इस बात की सावधानी रखती है कि कीन-सा वस्त्र किस सावुन द्वारा, कितने गर्म पानी में किम प्रकार घोवा जाएगा। इन्हें हाथों से मसकर खपना जोर-जोर से रगढ़ कर घोना जितत होगा। वबिक घोवों के यहाँ देर सारे रुपई रहेते के कारण न तो इतनी सावधानी रखी जाती है, न जी वस्त्रों के प्रति कोई भावनात्मक लगाव होता है। अधिक संख्या में वस्त्र होने के कारण उन्हें सोडा-साबुन में हालकर परयर पर पटक-पटक कर घोवा जाता है, जितसे वस्त्रों के रेखों को हाति पहुँचती है। यही कारण है कि पर में युने वस्त्रों का टिकाडरण अधिक रहता है। उनकी देवा समता में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ऐसे कपड़े अधिक दिनों तक चलते हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते से साव प्रति पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते साव प्रति प्रति पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र ते साव प्रति पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र हैं। इसके विपरीत पर से बाहर पुजवाए गए वस्त्र अधिक दिनों तक पत्र हैं।

महीं चलते तथा शीघ्र फटने लगते हैं, वयीकि असावधानीवश धीए जाने के कारण चनके रेशे कमओर पहते जाते हैं।

- 5. घर में बस्त्र धोना मितव्ययता का प्रतीक है। इससे आधिक रूप से बचत होती है, क्यों कि धोबी वस्त्र धोने के लिए साबन के खर्च के अतिरिक्त अपना पारिश्रमिक भी लेता है। घर पर वस्त्र धोने से साबून पर खर्च तो होता ही है, पारिथमिक की राशि में बचत होती है ।
- 6. घर में बस्त्र धोने से समय की भी बचत होती है। घर पर कभी भी वस्त्रों को घोषा जा सकता है। उन्हें शोध्र सुखाकर, इस्तरी करके पहना जा सकता है। इसके विपरीत बाहर वस्त्र ध्लमे के लिए देने पर कई दिनों तक प्रतीक्षा करनी पहती है।
- 7. घर पर धले बस्त्र अधिक स्वच्छ एवं कीटाणु रहित होते हैं। धोबी सभी घरों के सभी प्रकार के वस्त्रों को एक साथ मिलाकर घोते हैं। क्रमके ज्यानात्त वस्त्रों को उल्टा करके किसी भी गुन्दे मेदान में अधवा सहकों के किनारे सखने डाल देते हैं. जिससे ऐसे वस्त्र गन्दगी तथा धरकणों के सम्पर्क में आ जाते हैं। ऐसे ही वस्त्र जब हमें सीधे करके इस्तरी किए हए मिलते हैं। तब सुन्दर अवश्य दिखाई देते हैं. किन्त जनका भीतरी भाग जो हमारे शरीर से निरन्तर सम्पर्क में रहता है, कीटाण्यक होता है।

8. घर में बस्त्र सरक्षित रहते हैं। घोबी को देने से, कभी-कभी घोबी असावधानीवश बस्त्रों को फाड देते हैं, जला देते हैं अथवा लो देते

हैं। ऐसी स्थिति में हमें हानि ही होती है।

उपयंक्त बिन्दओ पर विचार करने से बस्त्रों की मुलाई घर पर करने का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है ।

## धस्त्र-प्रसासन को विधियाँ (Methods of Washing Clothes)

वस्त्र-प्रक्षालन अर्थात् वस्त्र घोने की विधियां वस्त्र में निहित गन्दगी पर आधारित होती हैं। कुछ वस्त्र जो कम छपयोग में आते हैं, मोटे, भारी अपवा कीमती होते हैं और उन्हें केवल विशेष अवसरों पर ही बाहर निकाला जाता है, वे कम गन्दे होते हैं अपेक्षाकृत उन वस्त्रों के, जो दैनिक उपयोग मे कम सावधानी रखते हुए पहने जाते है अथवा उपयोग में लाए जाते हैं। वस्त्रों की गन्दगी को दो श्रीणयों में विभाजित किया जा सकता है---

(क) असन्त गन्दगी (Loose Dirt)

इस खेणी मे वस्त्र से चिपके धूलकण, सूदम रेथे, शुरक मन्दगी सम्मिलित है। इन्हें इस से झाड़कर बस्त्र पर से हटाया जाता है। यस्त्रों की जोर से झटकसे से भी ऐभी गन्दगी हवा में उड़ जाती है। केवल पानी में हुवा देने पर भी अलग्न धूलकण पानी में तैरने लगते हैं। इस प्रकार पानी अदल-बदल कर दोसीन बार स्वच्छ जल में धो देने मात्र से वस्त्र अलग्न धूलकणों से मुक्त हो जाता है। (ख) संलग्न गन्दगी (Fixed Dirt)

वह गन्दगी जो वस्त्र में पूरी तरह चिपकी हुई होती है, संतमन गन्दगी कहलाती है। पत्तीन, घूल एवं चिकनाई की पत्तें वस्त्र पर जमती जाती हैं, जिसके फलस्वरूप गन्दगी पूरी तरह वस्त्र के रेशों में प्रविष्ट हो जाती है। यह वस्त्र को अग से झाड़ने अथवा झटकने से अलग नही होती। ऐसी गन्दगीयुक्त वस्त्रों को धोकर ही स्वच्छ किया जा सकता है।

वस्त्र धोने की दो प्रमुख विधिया है-

1. शुष्क धुलाई (Dry Cleaning)

 बाई घुलाई बचवा जल एव अपमार्जन द्वारा घुलाई (Washing with Water and Detergent)

1. शुब्क धुलाई (Dry Cleaning)

शुक्क धुनाई के अन्तर्गत पेट्रोल तथा साद्यय बसा विलायकों का उपयोग (use of fat solvents) किया जाता है। पेट्रोल में चिकनाईयुक्त गन्दगी पुल जाती है। पेट्रोल के वाय्योकत होते ही शीषा स्वच्छ सुला बस्त्र उपलब्ध हो जाता है। गुक्क धुलाई का प्रयोग महेंगे, कोमल पेत्र वाले बस्त्रों को स्वच्छ करने के निमित्त होता है, स्पोकि ऐसे बस्त्रों को यदि सायुनंनानी से धोया जाएगा तो इनके रग, बंधन, आकृति परिसच्चा पर बुरा प्रभाग पड़ने की सम्भावना रहती है।

े भूदंक धलाई का विस्तृत वर्णन आगे के बंध्याय में दिया गया है।

2 आहं धलाई (Washing with Water)

कम महिने, दिनिक उपयोग में आने वाले यहत्र जल एवं अपमार्जक (Detergents) के प्रयोग से घोए जाते हैं। इनके अन्तर्गत ऐसे मुती, रेमानी, इनी, टेरिकॉट-एवं अन्य रेमों ने कहत्रों की धुलाई की जाती हैं। जिनका रंग पक्का होता है तथा जिन पर गानी अथना अवनार्जक हारा हानिकारक प्रभाव गहने की आगंका गहीं होती। इन्हें धोने में केयल योड़ी-सी ही सुप्तवृक्ष सथा सावधानी की आयवसकता होती है।

धुलाई को विधियों एवं सिद्धान्त (Methods of Washing and its Principles)

बस्त्री की धुलाई का मुख्य उद्देश्य है—बक्त को गन्दगी से मुक्त करना स्वा उसे पुतः नृतत यस्त्र जीता उज्जवत, मुन्दर रूप प्रदान करना। इत सम्पूर्ण प्रतिकाओं के दौरान पूरी सावधानी रन्ये की आवश्यकता है। यस्त्रों की धुलाई के विभिन्न निद्धान्तों का अपोग किया जाता है। मिद्धानों के आधार पर घुलाई की विधियां अधानशित वंगों मे बोटी जा नकती हैं—

· 13 (a) 1. हाथों के दवाब द्वारा (By Hand Pressure)

2. घर्षण द्वारा (By Friction)

3. चपण द्वारा (By Suction) fr rap

4. कपडे धोने की मशीन द्वारा (By Washing Machine) THE fi for: 1. हाचों के दबाय हारा (By Hand Pressure)

वस्त्र धोने की यह एक सरल विधि है। रेशमी, कनी, मलमल के "कीर्मल रेशों बाले वस्त्र तथा धारी-त्रोशिए से धूने वस्त्र इस विधि से घोए जाते हैं। पिनी में वस्त्र को प्रियोक्तर उस पर थोड़ा साबुन रगड़कर साग उत्पन्न किया जासा है अथवा पानी में अपमार्जक घोल कर साग बनाकर वस्त्र को उसमें डुबोया जाता है। तत्पश्चात् वस्त्र को दोनों हायों के हत्के दवाव द्वारा झाग में उलट-पलट करते हैं इस विधि को गूँधना एवं निचोड़ना (Kneading and Squeezing) भी कहते हैं। स्पोकि गन्दे यस्त्र को आटा गूँधने की क्रिया के सदृष्य समतल सतह पर अथवा होंगे के भीत में दवाया जाता है, फिर निभोड़ कर मैंस निकास देते हैं। पुत्र: झाग में हिस्कें हायों से दवायों है। हस्का दवाय पड़ने के कारण बस्त्र के कोमल रेगों को कोई हीति नहीं पहुँचती, न हो करड़े की बुनाबट पर कोई प्रभाव पड़ता है।

हायों के हल्के दबाव द्वारा वस्त्र धोने की इस विधि में वस्त्र को जीर से रगड़ना नहीं चाहिए । पानी के बाहर भी लटकाना नहीं चाहिए । लटकाने से पानी हैं, भार से बस्त्रों का आकार बिगड़ जाता है । जो भाग अधिक गन्दे हो, वहाँ अलग से झाग लगाकर मसल कर मैल साफ करना चाहिए। सम्पूर्ण किया की अवधि में, पानी का तापमान एक-सा होना चाहिए। मैल-छुड़ाने के बाद वस्त्र की बारम्बार रुस्बृह्छ जल बदल कर तब तक घोते हैं जब तक साबुन का अश पूरी तरह निकृत नहीं जाता। तत्पश्चात् वस्त्र को निचोड़कर फैलाकर सुखाया जाता है। इस्तुहरून प्रक्षालन विधि में किसी विशेष छपकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

2. घर्षण द्वारा (By Friction) ऐसे वस्त्र, जिनके रेशे मजबूत, मोटे होते है, अधिक मैले होने पर घर्षण बर्थात् रगड़कर धोए जाते हैं। मैल छुड़ाने के निमित्त इन्हे रगड़ना आवर्ष्यक ही

जाता है। दृढ ताने-बाने होने के कारण धर्मण का वस्त्र के तन्तुओं पर, वयन, बनावट बथवा रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा वे स्वच्छ भी हो जाते हैं। ग्राष्ट्राण वर्षण निम्नलिखित विधियो द्वारा होता है—

(क) हाय से घर्षण (Friction or scrubbing by hand)

(ख) बग द्वारा घर्षण (Scrubbing by Brush)

(ग) खुरदुरी सतह पर घर्षण (Scrubbing on rough board) के के क्रांक (घ) स्वविश बोर्ड पर घर्षण (Scrubbing on Scrubbing board)क एक

(ह) मिश्रित घरंण (Mixed Scrubbing) में विकोध

## (क) हाय से घवंग (Scrubbing by Hand)

मजबूत रेशों वाले मैले वस्त्रों को हाथों, से रावकर साफ किया जाता है। वस्त्र की गन्दगी को देखते हुए गुनगुने जल तथा अपमार्जक के प्रयोग से साग बनाकर उसमें वस्त्र को थोड़े समय के लिए भिगीकर रखते हैं। वस्त्र के भैते भाग को दोनों हाथों से पकड़कर एक भाग पर दूसरा भाग रखकर तेजी से रगड़ा जाता है। हस्के, छोटे वस्त्रों को इस प्रकार हाथ से राव कर योगा जा सकता है, जैसे —टोपी, कमाल, मोजे, बनियान, अण्डरिवार, ब्लाइज इत्यादि।

## (ख) बश द्वारा घर्षेण (Scrubbing by brush)

पायचे ब्रम द्वारा रगढ़ कर घोए जाते हैं। ये भाग मन्दगी के अधिक सम्पर्क में आते के कारण इसने मैंसे हो जाते हैं कि हायों से रगढ़ने मात्र से साफ नहीं हो सकते। अतएव इन गन्दे भागों पर साबुन का माग लगाकर अयवा जल में भिगोकर, ऊपर से पोड़ा डिटरजेंट पाउडर छिड़क कर ब्रस से रगड़ा जाता है। ये ब्रम प्लास्टिक के दोतों सेल कम मुकील होते हैं, इस कारण मैस भी सरस्ता से छूट जाता है, साथ हो बस्तों को कम मुकील होते हैं, इस कारण मैस भी सरस्ता से छूट जाता है, साथ हो बस्तों को कम मुकील होते हैं, इस कारण मैस भी सरस्ता से छूट जाता है, साथ हो बस्तों को कोई धार्ति भी नहीं होती है।

वस्त्रों के अधिक मैले भाग; जैसे-कॉलर, कफ, साही का फॉल सर्ववार के


## (ग) खुरदुरी सतह पर घषंग (Scrubbing on rough surface)

मैंने बस्त्रों को साबुत के झाम में भिगोकर खुरदुरी सतह पर रगड़ते से भी वे साफ हो जाते हैं। इस किया में बाएँ हाय से वस्त्र का एक छोर सतह पर दवाकर रखते हैं तथा बाहिने हाय से वस्त्र का दूसरा छोर मजबूती से पकड़कर रगड़ते हैं। यह किया खुरदुरे एक छवा खुरदुरे पत्यर या सकड़ी के भीड़े लग्हें जिसके सतह किता कि सति हो। पर करड़े को रखकर भी की जा सकती है। धीबी सीग इसी प्रकार परयर पर करके के राहकर भी की जा सकती है। धीबी सीग इसी प्रकार परयर पर कपड़ों को रगड़कर धीते हैं, इसीलिए धीबीघाट पर स्थान-स्थान पर पत्यर की सिर्ले दिखाई देती हैं।

## (ध) स्क्रांबिंग बोर्ड पर धर्षण (Scrubbing on scrubbing board)

वस्त्रों को राष्ट्रकर घोने के लिए विशेष प्रकार का बोर्ड होता है। यह सकड़ी अयवा एल्यूमिनियम धातु का बना हुआ आयताकार बोर्ड होता है जिसके सेंकरे भाग की ओर दो सन्त्रे क्रंड लगे होते हैं। बोर्ड सहिएएतार (Corrugated) बनाया जाता है। सकड़ी के बोर्ड पर समाजान्तर खींचे की होते हैं। किसी टेबल पर एक बेसिन में पानी भर कर रखते हैं। उसमें यह बोर्ड टेडा करके रखते हैं और वस्त्र घोने बार्ड वोर्ड ने को से तोने बोर्ड ने बोर्ड ने दोनों के दोनों अर्थ का मिनाकर पर टिका देता है। वस्त्र को मिनोकर, साबुन लगा कर हम बोर्ड पर रखकर, राज्वकर मेंन एडाया जाता है। युनः बेसिन के अल में मिनोकर, निचोड़कर, साबुन लगाकर यही क्रिया तब तक दोहराई जातो है जब

तक मैल छूट नहीं जाता । इस बोडं पर वस्त्र को रगड़ने से वस्त्र की युनायट, वयन



चित्र 264---स्क्रींबग बोर्ड अथवा रेशों पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस बोर्ड को किसी मतलब अयबा टेडी सतह पर रखकर, बिना बेसिन की सहामता से भी बस्त रगड़े जा सकते हैं। घोबी भी इस प्रकार के सकड़ी के बोर्ड का उपयोग करते हैं।

#### ह. निश्चित घर्षण (Mixed Scrubbing)

मैं से बहन को पानी में मिगोकर सातुन लगाकर हत्ने हाथों से राष्ट्रकर झान पैदा करें। फिर किसी खुरदुर्ध सतह पर राष्ट्रकर मेल छुड़ाने का प्रयत्न करें। अधिक गन्दे भाग; जैसे—कांत्रर, कक, पृथिचे, बगल के हिस्से साफ न होने पर आंतिरिक्त सातुन लगाकर बुग से राष्ट्रकर वहाँ का मैंस छुड़ाएँ। ऐसी विधि मिश्रित धर्मण को विधि कहलाती है।

### उ. चूपण द्वारा (By Suction)

बृषण (Suction) के सिद्धान्त को अपनाकर सक्शन वॉशर की सहायता से भी मोटे, भारी मैंसे वस्त्र धोए जाते हैं जिन्हें हाथों से उठाना, रपढ़ना कठिन प्रतीत होता है। तक्शन बॉशर मोटी जंग रहित धातु का बना आधी गेंद के आकार का सोलाता छिद्रपुत्त उपकरण होता है जिसके कपरी विरे पर पकड़ने के लिए तस्वा हैंडिल लगा होता है। बड़े टक मे गुनगुना पानी लेकर उपने वस्त्र की गक्यों के अनुपात में अपमार्जक की मात्रा झावकर सायुन का झाग तैयार किया जाता है। झाग से

## (क) हाय से चर्षण (Scrubbing by Hand)

मजबूत रेगों वाले मैंसे वस्त्रों को हाथों से रगड़कर साफ किया जाता है। वस्त्र की गन्दगी को देखते हुए गुनगुने जल तथा अपमार्जक के प्रयोग से साग बनाकर उसमें बस्त्र को थोड़े समय के लिए मिगोकर रखते हैं। वस्त्र के मैंसे भाग को दोगों हायों से पकड़कर एक भाग पर दूसरा भाग रखकर तेजी से रगड़ा जाता है। हुन्के, छोटे स्पन्नों को इस प्रकार हुाय से रगड़ कर घोया जा सकता है, बैसे—टोपी, कमाल, मोज, बनियान, कण्डरवियर, ब्लाइज हरायदि।

## (ख) बश हारा घर्षण (Scrubbing by brush)

वस्तों के अधिक मैंसे भाग, जैसे—कॉलर, कफ, साड़ी का फॉल सल्वार के पौपचे बता द्वारा रगढ़ कर घोए जाते हैं। ये भाग गन्दगी के अधिक सम्पर्क में अपि के कारण इतने मैंसे हो जाते हैं कि हायों से रगड़ने मान से साफ नहीं हो सकते। अताएव इन गन्दे भागों पर साजुन का साम लगाकर अपवा जल में भिगोकर, उत्पर से पोड़ा डिटरजेंट पाउडर छिड़क कर बग से रगड़ा जाता है। ये बग स्तास्टिक के होते वाले कम नुकेले होते हैं, इस कारण मैंस भी सरलता से छूट जाता है, साथ ही कसी को कोई साल भी होते हैं।

## (ग) जुरदुरी सतह पर घरंण (Scrubbing on rough surface)

## (घ) स्कविंग बोर्ड पर घर्षण (Scrubbing on scrubbing board)

वस्त्रों को रगड़कर धोने के लिए विशेष प्रकार का बोर्ड होता है। यह लक्ड़ी अथवा एल्यूमिनियम धातु का बना हुवा आयताकार बोर्ड होता है जिसके सँकरे मांग की ओर दो लम्बे इंड लगे होते हैं। बोर्ड लहरिएदार (Corrugated) बनाया खाता है। सकड़ी के बोर्ड पर समातान्तर खोचे बने होते हैं। किसी टेबल पर एक बेसिन से पानी भर कर रखते हैं। उसमें यह बोर्ड टेड़ा करके रखते हैं और तहर धोने वाला खोड़ के दोनों डंडों को दोनों आते मार्च पर टिका देता है। वस्त्र में मार्चकर सावुन सावुन सावुन सावुन स्वा कर इस बोर्ड पर रखकर, रगड़कर मैल छुड़ाया जाता है। पुनः बेसिन के जल में प्रपोकर, निचोड़कर, सावुन लगाकर यही किया तब तक दोहराई जाती है जब

तक मैल छूट नहीं जाता। इस बोडं पर दस्त्र की रगड़ने से वस्त्र की बुनावट, वयन



चित्र 264-स्त्रविंग बोड

क्षथवा रेशों पर हानिकारक प्रभाव नही पड़ता है।

इस बोर्डको किसी मतलब अथवा टेडी सतह पर रखकर, बिना बेसिनकी सहायता से भी बस्त्र रसड़े जा सकते हैं। घोबी भी इस प्रकार के लकड़ी के बोर्ड का उपयोग करते हैं।

## रू. मिश्रित चर्षेण (Mixed Scrubbing)

मेले बस्त्र को पानी में मिगीकर साबुन लगाकर हत्के हायों से रगड़कर झाग पैदा करें। फिर किसी खुरदुरी सतह पर रगड़कर मेन छुड़ाने का प्रमान करें। अधिक गन्दे भाग; खेले—काँतर, कक, पांचने, बगत के हिस्से साफ न होने पर अतिरिक्त साबुन लगाकर दुन्न से रगड़कर वहाँ का मेल छुड़ाएँ। ऐनी विधि मिश्रित प्रमान की विधि कहनाती है।

#### उ. चपण द्वारा (By Suction)

्वपण (Suction) के सिद्धान्त को अपनाकर सत्यान वॉशर की सहायता से भी मोटे, भारी मैंने वस्त्र घोए जाते हैं जिन्हें हाथों से उठाना, रगढ़ना कठिन प्रतीत होता है। सक्त्रन वॉशर मोटी जंग रहिल घातु का बना आधी गेंद के आकार का सोखसा छिटमुक्त उपकरण होता है विसके उपरी सिरे पर पकड़ने के लिए सम्बा हिंदल सागा होता है। बहुं टव में मुनमुना पानी सेकर उनमें वस्त्र की गन्दगी के अनुवात में अपनार्जक की माना झाकर सावन का आग वैदार किया जाता है। साग में घोने के लिए मोटे भारी वहन; जैसे—बेडक्वर, पर्दें, कम्बल, दरी. इस्पादि को हुयों देते हैं। उत्पर से सक्यन वाँगर से दबा-स्वाकर वहन का मैल निकलते हैं। सक्यन वाँगर को जब झाम में दुबोकर दवाया जाता है तो छिद्रों में से भीतर की बायु बाइर निकलती है। भीतर निर्वात (Vacuum) बनने के कारण पुनः साहुन का पानी भीतर जाता है। सक्यान वाँगर जब पानी के बाहर निकलते हैं तो छिद्रों में से साबुन का पानी गिर जाता है और गन्दे कपड़े द्वारा खीव लिया जाता है। इस प्रकार गन्दे बहन को बिना उठाए सक्यान की सहायता से उसका साबुन का घोल खीचा जाता है। इस निर्म से से हो पूरा उसमें मिगोया जाता है। इस विधि से न ही वहनों को पहुँचती है और न ही बहने को चिद्यान्त दारा बहन से गम्दें वार लिया जाता है। इस विधि से न ही वहनों को सिद्यान्त द्वारा बहन से गम्दें। तिकल जाती है। तरप्रकात् वहन को कई बार इसी तरह दवादवा कर स्वष्टक जल से घोकर साबुन का बंग पूरी तरह निकाल देते हैं।

## 4. कपड़े धोने की मशीन द्वारा (By washing machine)

हमारे देश में भी वॉशिंग मधीन मुलझता से मिलने के कारण कई घरों में इसका उपयोग होने लगा है। मशीन की सहायता से कम साबुन का उपयोग करके एक बार में बहुत कम मेहनत से ढेर सारे मैंने बल्ल धीए जा सकते हैं। भारी, मोटे, अधिक मेले वस्त्र जो पहले घर में धोनां असम्भव था तथा जिनकी धुनाई के लिए धोबी पर निर्मार रहना पहला था, अब वॉशिंग मशीन हारा, घर पर धोए जा सकते हैं।

सकत ह ।

बॉिया मधीनें कई प्रकार की, विभिन्न दामों की मिलती हैं। मधीन की

कीमत उससे प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर निर्भर करती हैं। कई मधीने हस्तवालित

होती हैं तो कुछ विद्युत चानित । कुछ मधीनों में पानी स्वयं विद्युत होटर द्वारों

पर्म हो जाता है तो कुछ मधीनों में ऐसी कोई सुविधा न होने के कारण ठंडे जल में

ही कपड़े घोने पढ़ते हैं। ठड का मौसम होने पर अधवा अधिक गन्दे बस्त्र होने से

पहले से गर्म किया हुआ पानी मधीन में डालना पड़ता है। कुछ मधीनों से कपड़े

अपने आप स्वच्छ होकर, निष्डुकर, सुख कर निकलते हैं। ऐसी मधीनें भी हैं जिनमें

वस्त्र धुन जाते हैं किन्तु उन्हें हाथों से निचोड़कर बाहर सुखाना पड़ता है।

वॉशिंग मधीन के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक टब या कंटेनर जितमें पानी भरा जाता है तथा दूसरा छिड्रयुक्त एजीटेटर जिसके यूमने से झाग बनता है, झाग में मैंसे बंस्त्र यूमते हैं। नीचे के बन्द भाग में मोटर लगी होती है तथा मगीन के कार्य विद्युत द्वारा संवाचित करने के निभित्त स्त्रग एवं स्विय की व्यवस्था रहती है। गन्दे पानी के निकास के लिए टब से जुड़ा रबर पाइप लगा होता है।

भागिन में बस्त्र घोने की विधि—वॉशिंग मधीन में पानी मरने के लिए एक टर्ब होता है जो जग रहित घातु अथवा फाइबर ग्लास से निमित होता है। उसमें कितना पानी मरा जाए, इसका चिह्न पहले से लगा रहता है। टब पूरा नहीं मरा जाता क्योंकि झाग बनने एवं बस्त्र डालने के बाद जब कपड़े झाग में तेजी से घूमते है तो पानी बाहर उछल सकता है। पानी भरने के बाद वस्त्रों की गन्दगी देखते हुए अन्दाज से डिटरजेंट पाउडर डालकर मशीन चलाते हैं। झाग वन जाने पर उसमें गन्दे वस्त्र छबोए जाते हैं। बस्त्रों को मशीन मे डालने से पहले छाँट लेगा उचित है। आरम्भ में हल्कें, नायलॉन, टेरिकॉट के वस्त्र एवं छोटे सफेंद सती वस्त्र डालने चाहिए । वस्त्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए । एक बार में उसने ही वस्त्र डालें जिनका भार एजिटेटर यहन कर सके एव स्वतन्त्रतापूर्वक धम सके । वस्त्रीं



का भार अधिक हो जाने से एजिटेटर घंमना बन्द कर देता है या धीमी गति से घुमता है।

लेस, फीते अथवा बहुत अधिक हुक, शो बटन लगे हुए कपड़े मशीन में धोते समय उलझ सकते हैं, उन पर जोर पड़ने से बटन टट भी सकते हैं, इससे बचने के लिए ऐसे कपढ़ों को किसी पतले तकियाखोल के भीतर बन्द करके मशीन के झाग में डालें जिससे वे झाग मे धमेगे, उनका मैल छुटेगा साथ ही तिक मालोल में रहने के कारण वे सरक्षित भी रह सकेंगे।

वित्र 265-वॉशिय मशीन

झाग में कितनी देर वस्त्री, को घुमाया जाए, यह वस्त्री की गन्दगी एवं रेशे के प्रकार पर भी निर्भर करता है। कोमल रेशेयुक्त वस्त्रों को आवश्यकता से अधिक समय तक मशीन में घमाने से उनके रेशे क्षतिग्रस्त हो जाएँगे तथा बनावट एवं बुतावट पुर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । आगे मशीन में वस्त्र धोने के समय की तालिका, वस्त्र के रेशों के आधार पर दी गयी है।

## मशीन में वस्त्र धोने की तालिका

वरेत्र का प्रकार	,			1.	f	औसत समय
(क) सती/सत मि	धिस (Cotton/C	otton Blen	ded)			

- (i) सफेद
  - 3 मिनट ्(ii) रंगीन 2 मिनट
- (iii) रंगीन छपाई यक्त - 2 मिनट
- (ख) रेशमी (Silk) 1 मिनट
- (ग) জনী/জন দিখিন (Wool/Wool Blended) (i) सफेद

## 428 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञाम

(ii) रंगीन (iii) रंगीन छपाई युक्त

1.5 मिनट । मिनट

(ঘ) কৃষিদ/দিখির (Synthetic/Mixed)

(i) सफेद (ii) रंगीन 1.5 ਸਿਸਟ 1.5 ਸਿਸਟ

मशीन में वस्त्र धोते समय देश लें कि वस्त्र स्वच्छ हो रहा है अववा नहीं। काँतर इरवादि का मैल न छूटा हो तो हत्के हायों से रमक्कर अववा कम की सहायता से मैल राहकर वस्त्र को पुत्र: मशीन में डाल दें। कुछ वस्त्र धोने के बाद यदि पानी बहुत अधिक मैला हो गया हो अववा उत्तका झाग समान्त हो गया हो तो पानी बदलकर दूसरा झाग तैयार करें। पानी में अब तक झाग रहता है तभी तक करवें स्वच्छ करने की धामता रहती है।

बस्त्र स्वच्छ हो जाने के बाद स्वच्छ जल में खंगालकर निचोड़कर सुखाएँ। यदि यह सुविधा मशीन में न हो तो हाथों से उपयुक्त कार्य करना पडेगा।

#### सावधानियां

- मशीन में दिए हुए चिल्ल से ऊपर पानी न भरें। पानी के एछलने से मशीन खराब हो सकती है।
- सावधानी रखें कि मशीन के स्विच इत्यादि पर पानी न गिरने पाए।
   स्विच को गीले हाथों से न छुएँ।
- मशीन में कभी भी एक साथ अधिक कपड़े नहीं दालना चाहिए। इससे मशीन पर अतिरिक्त भार पड़ता है। झाग जल्दी समाप्त हो जाता है एवं कपड़े भी स्वच्छ नहीं होते।
- 4. सफीद वस्त्री के साथ कज़्ते रंग वाले वस्त्र मशीन में एक साथ कदापि न हार्ले।
- तालिका में दिए गए निर्धारित समय के अनुसार ही मशीन चलाएँ।
   काम हो जाने के पश्चात् साफ पानी से मशीन का टब घोकर पानी
- काम हो जान के पश्चात् साफ पाना स मशीन का टब धोकर पानी पूर्णतः बाहर निकाल हैं। फिर सूले नरम कपडे से मशीन पोछ सें। पानी सूलने के बाद ही मशीन का उनकन बन्द करें।
- 7. दिना पानी के खाली मशीन कभी न चलाएँ।
  8. निर्देशित स्थानी पर समय-समय पर तेल डालते रहने से मशीन बिना
  - अवरोध के सहजता से चलेगी।
  - 9. मशीन के साथ मिले निर्देशों का पालन करें।
  - 10. मशीन को तेज ध्य, वर्षा से बचाकर रखें।

#### प्रश्न

- घर में बस्त धोने से क्या लाम है ?
   What are the advantages of washing clothes at home ?
- तस्त्र घुलाई की विधियों एवं सिद्धान्तों के बारे में आप क्या जानती है ?
   What do you know about methods of washing and its principles?
- कपड़ी घोने की मशीन में वस्त्र किस प्रकार घोए जाते है ?
   How clothes are washed in a washing machine?
- चूबण विधि द्वारा वस्त्र किस प्रकार घोए जाते हैं ?
   How clothes are washed by suction method?

115 111 11 11 11 11 11

वस्त्रोपयोगी रेशे (TEXTILE FIBRES) *** 5.1. !!

अर्थ

सुष्टि में विभिन्न प्रकार के रेशे पाए जाते हैं किन्तु सभी वस्त्र बनाने के लिए उपयोगी नहीं होते । गुणों के आधार पर, व्यवहार की दृष्टि से जो रेशे वस्त्र छद्योग ढारा वस्त्र निर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं वे वस्त्रोपयोगी रेशे (Textile Fibres) कहलाते हैं।

रेशों को कातकर सूत्र का निर्माण होता है। सूत्रों के अन्तर्ग्रन्थन से वस्त्र तत्पष्रवात् वस्त्र से परिधान एव अन्य उपयोगी वस्त्र सामग्री तैयार की जाती है। रेशो से वस्त्र निर्माण तक की प्रक्रिया हेतु रेशों में कुछ गुणों का होना अनिवार्य है; जैमे—तनन सामर्थ्य, बानम्यता, ससक्तिशीलता एवं पर्याप्त लम्बाई। ये गण सत कातने में महायक होते हैं। वस्त्र पर अम्ल, क्षार, ताप तथा रजकों का प्रभाव भी बस्त्र की उत्तमता को निर्धारित करता है। वस्त्र खरीदते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि उक्त वस्त्र की उपयोगिता कितनी है। उसमे अवशोपकता, प्रतिस्कन्दन, स्वेद के लिए प्रतिरोध की कितनी क्षमता है ? इन सभी बातो को देखते हुए, वस्त्रोपयोगी रेशों में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है-

गुण

1. सम्बाई (Length)

रेशो की लम्बाई भिन्न-भिन्न होती है। क्पांस का रेशा 0.3 इंच से 2 इंच, ऊन का रेशा 1:5 इंच से 12 इंच तक लम्बा होता है। रेशम का रेशा, जो ककृत में लिपटा रहता है, हजार फीट तक लम्बा होता है। रेशों की सम्बाई वस्त्र की मजबूती में सहायक होती है।

2. ददता (Strength)

सूत कातने के लिए रेशे में दृढता होना आवश्यक है तभी अट्ट लम्बे सूत्र का निर्माण हो सकता है। दढ रेशों से मजबत टिकाऊ वस्त्र बन सकते हैं, जो जल्दी मही फटते ।

3. संसक्तिशोलता (Cohensiveness)

परस्पर जुड़कर एक होने के गुण के कारण ही दुढ़ एवं सम्बे सूत्रों क निर्माण सम्भव है। कपास, लिनन, ऊन में ये गुण सर्वाधिक पाए जाते हैं।

4. प्रत्यास्थता एवं प्रतिस्कन्वता (Elasticity and Resilency)

कातने तथा बँटने की किया में सूत पर तनाव पढ़ता है। वस्त्र बुनते समय साने-थाने पर भी खिचाब एव दवाब का प्रभाव पढ़ना स्वाभाविक है। जिन रेखों में प्रस्थास्वता एव प्रतिस्कनस्वता होती है, अपने इस गुण के कारण वे इस तनाव एवं दवाब को तह लेते हैं तथा टूटते नहीं। इन गुणों के कारण इनसे बने वस्त्रों पर सलवटें भी नहीं पड़ती।

5. आनम्पता (Pliability)

वस्त्र बुनते समय सूत्रों को ऊपर-नीचे करना पड़ता है, झुकाना पड़ता है अलएव उनमे आनम्पता गुण होना अत्यन्त आवश्यक है, अन्यया वे शीझ टूट सकते हैं।

6. लोच (Flexibility)

रेशो में लचीलापन अवश्य होना चाहिए तभी वर्त्त बुनने की किया मे धागो को, फ्रेम पर चड़ाने, ऊपर-नीचे करने, झटके देने के समय वे टटेंगे नहीं।

7. चमक (Luster)

विकते रेशो से निर्मित वस्त्रों में अधिक चमक होती है तथा वे उपभोक्ताओं को अधिक आकर्षित करते हैं। सूती रेशो मे स्वाभाविक चमक नहीं होती किन्तु मर्सराहर्षिण द्वारा परिसञ्जा करके उनमें भी चमक उत्पन्न की आती है।

8. बातावरण हेतु प्रतिरोध (Resistance to Environment) ः र प " .

वस्त्रों पर तील ताप, घूप, नमी, फफूँदी, घर्षण इत्यादि का प्रमाव पड़ता है जिससे उनकी सेवा-धमता की अवधि कम हो जाती है। प्रतिकृत वातावरण का प्रतिरोध करने का गुण जितना लिधक जिस रेंगे में होता है, वह रेणा उतना लिधक लच्छा माना जाता है।

9. विद्युतीय संवाहिता (Electrical Conductivity)

जित रेशो में विद्युतीय संवाहकता अधिक रहती है, वे जल्दी खराब नही होते हैं। इसके विपरीत जिन रेशों में यह समता कम होती है, विद्युत चार्ज वस्त्र को सतह पर आ जाता है तथा विद्युत शांक उत्पन्न करता है। 10. अपवर्षक प्रतिरोधक समता (Abraision Resistance)

वस्थो में अपयर्पण प्रतिरोधक क्षमता एक आवश्यक गुण है। इसके अभाव में, वस्त्र तह करने, रखने, उठाने, धोने; इस्तरी करने की कियाओं के कम में कई बार घर्षण (रगड) के सम्पर्क में आते हैं। जिन रेशों में ये क्षमता कम होती है बे खराब हो जाते हैं। नायलॉन, रेवॉन के वस्त्रों की सतह अवधर्पण के कारण दानेदार हो जाती है।

### 11. अवशोषकता (Absorbency)

वस्त्रों में तरल पदार्थ को अवशोधित करने का गुण अवश्य होना चाहिए तभी वहन पंसीना सोख संकते हैं। अवशोधकता मुणयुक्त रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई, छपाई, घुलाई भी आसानी से की जा सकती है क्योंकि वे जल अयदा घुले हुए रंगों को आसानी से सीख लेते हैं।

## 12. कोमलता (Softness)

रेणों में कोमलता होना एक अनिवार्य गुण है। कोमल रेणों से बने वस्त्र भी कोमल, आरामदायक, सुखद स्पर्श्वमुक्त होते हैं परिधानों विशेषकर अन्तः अस्ते (under garments) के लिए कोमल रेणों से बने बहनों को प्राथमिकता दी जाती है। यदि किसी रेणों में सभी गुण हैं किन्यु कोमलता नहीं है तो आधुनिक तकनीक हारा उसे कोमल बनाकर उपयोग में साना सम्भव है।

 शोधकों के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया (Favourable reaction to cleaning material)

बस्त्र निरन्तर उपयोग में बाकर मैंसे हो जाते हैं। यदा-कदा उन पर दाग-धन्ये भी लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें धोते समय यदि वे जोश्रमों के प्रति अनुकूल प्रभाव दशिते हैं, तो अच्छे माने जाते हैं। यदि उनमें अनुकूल प्रतिक्रिया होने का गुण नही पाया जाता तो वे जीझ स्वच्छ नहीं होते, उनके ऐसे भी खराब हो जाते हैं तथा उनका स्वच्ण एवं आकार विकृत हो जाता है।

#### 14. सम समानता (Uniformity)

रेशों की लम्बाई एवं ध्यास में सम समानता व्यया एक रूपता का गुण होने से उनकी वस्त्र निर्माण सम्बन्धी उपयोगिता में वृद्धि होती है। इस गुण के बागाव में उनकी ब्यावसायिक उपयोगिता का हास होता है।

### 15. घनत्व एवं विशिष्ट गुरुत्व (Density and Specific Gravity)

रेशों में घनत्व का प्रभाव उनसे निर्मित बस्त्रों के भार पर पहता है। कम घनत्व के बस्त्र हुन्के तथा अधिक घनत्व युक्त रेखों से निर्मित बस्त्र भारी होते हैं। उपभोक्ता उन्हों बस्त्रों को प्राथमिकता देते हैं जो हुन्के होते हुए भी अधिक सेंत्र बंक सक्ते तथा गर्भ भी हों।

#### 16. ताप का प्रमाव एवं बाह्यता (Effect of Heat Flammability)

धोने, सुखाने, इस्तरी करने की कियाओं में यस्त्र का ताप से सम्पर्क होता है। ये रेगे अधिक उत्तन माने जाते हैं जो तीत्र ताप अथवा ज्याला से सांतिप्रस्त नहीं होते । वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण (Classification of Textile Fibres) वस्त्र निर्माण हेत् रेशों की प्राप्ति जिन स्रोतो के माध्यम से होती है, उन्हीं

बस्त निमाण हुतु रेशा का प्राप्त जिन स्थात के माध्यम से होती हैं, उन्हों स्रोतों के आधार पर बस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे प्रकृतिक द्वारा प्राप्त होने बाले रेशे प्रकृतिक रेशे (Natural Fibres) कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशों को भी कई श्रीणयो में विभक्त किया जाता है; जैसे—वनस्पतिज रेशे (Vegetable Fibres), जान्तव रेशे (Animal Fibres) तया खनिज रेशे (Mineral Fibres)।

दूसरी श्रेणी में कृतिम रेशे (Artificial Fibres) जाते हैं। पुनः इन्हें मानवकृत (Man Made) तथा रासायनिक (Chemical) रेशो में विभक्त किया जाता है। प्राकृतिक एवं कृतिम रेशो की मिलाकर मिश्रित (Mixed) अयवा परि-वतित (Modified) रेशे भी बनाए जाते हैं; जैसे—टेरिकॉटन. टेरिबुल, मसराइ, ज्ड कॉटन इत्यादि। इन वस्त्रों की लोकप्रियता भी आधुनिक फैसन के युग में विनोदिन बढ़ती ही जा रही है।

#### प्राकृतिक रेशे (Natural Fibres)

सर्वप्रथम मानव ने प्रकृति से रेशे प्राप्त करके अपने पहनने योग्य वस्त्र बनाए। प्रकृति मे बनस्पतियो, पशुओं, कीड़ो तथा भूगर्भ स्थित खनिजों से रेशे प्राप्त किए एए। अत्रुख प्राकृतिक रेशों को पुनः तीन वर्गों मे विभाजित किया जाता है—


प्राकृतिक रेशे (Natural Fibres)

- वनस्पतिज रेशे (Vegetable Fibres)—कपास, लिनन, जूट, हेम्प, कापोक, नारियल, सन, जूट, रेमी, मनीला, सीमल इत्यादि।
- 2. प्राणिज अथवा जान्तव रेशे (Animal Fibres) कन एवं रेशम ।
- 3. खनिज रेशे (Mineral Fibres)—सोना, चाँदी, स्टील, एस्वमटस।

### 1. वनस्पतिज रेशे (Vegetable Fibres)

इन रेशो का मुख्य तस्य सेस्यूषीज होता है। कपास में 91 प्रतिगत तथा निनन में 70 प्रतिगत सेस्यूलोज पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कार्यन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन भी संगठित रहता है। ये रेशे क्षारों से प्रभावित नहीं होते किन्तु सान्द्र अस्तो का इन पर हानिकारक प्रभाव पढ़ता है। यनस्पतिज रेशे निम्नलियित प्रकार के होते है—

(क) कपास (Cotton)—कपास के पीधे से प्राप्त रेशे वास्तव मे कपास के बीज के बाल (Seed Hairs) होते हैं जो बीज के पकने तक उसकी रक्षा हेतु प्रकृति में पाए जाते हैं। जब बीज पक कर फटने लगता है तो सफेंद कपास दिखाई देता है। इसी को कातकर सूत बनाया जाता है; तत्पश्चान् मूती वस्त्रों का निर्माण होता है सस्ते, सुविधाजनक, मजबूत होने के कारण सूती वस्त्र सर्वाधिक प्रचित्त एवं सोकप्रिय हैं।



(ल) सिनन (Linen)—पलेबस नामक पीधे के हरने के पानी के प्राणी छाल को अलग करके सिनन के कोमल, चमकीलें रेसे प्रत्य किये जाते के कोम के होने हैं। बतः अन्य वसने के काम भी आते हैं। रिना के काम भी आते हैं।

(ग) कापोक (Kapok)—कोपाक वृक्ष के फूप के पाह रही। पान हाता है। कपास की तरह यह रेशा भी बीज की रक्षा करता है। (थ) जुट (Jute)—यह रेशा भी जिनन की तरह डंडल की पानी में फिर्माकर

(य) जूट (Jute) —यह रेशा भी लिनन की तरह डंठल की पानी में भिर्माकर छाल से अलग करके प्राप्त किया जाता है। भारत तथा बंगला देश में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है। कड़े रेशे होने के कारण इससे बोरे, टाट, चट्टी, रस्सी बुनकर गलीचे, दीवार पर टांगने के लिए सुन्दर चटाइयाँ इत्यादि बनाई जाती हैं।

(ह) हेम्प (Hemp)—यह भी पौग्ने के तने से प्राप्त होता है। इससे भी गलीचे, दरिया, चटाइया बनाई जाती हैं बैसे कागज उद्योग मे यह रेशा अधिक

उपयोगी होता है।

- (च) नारियल (Coconut) नारियल के छिलके के भीतर ये रेशे पाए जाते हैं। भारत में दक्षिण भारत व वंगाल में नारियल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। नारियल का रेणा कड़ा एवं स्टुरदरा होता है। ये प्रायः मजबूत रिस्तयाँ, भनीचे, पाणेश्रम, ब्राय बनाने के काम आते हैं अथवा इसके रेशे मोटे गहो के भीतर भरे जाते हैं।
- (छ) देसी (Remy) रेमी का पीधा कटिदार होता है। इसके रेणे मोटे वस्त्र; जैसे --चादर, इस्टर, नैपक्ति बनाने के काम आते है।
- (ज) सन—सन के पौधो द्वारा प्राप्त यह रेवा ब्रह्मन्त कोमल एवं चमकीला किन्तु कुछ प्राकृतिक विषमताओ युक्त गाँठदार बाँस की तरह होता है। इससे कालीन, गलीच, सतली तथा मछती पकड़ने के जाल भी बनाए जाते हैं।
  - (झ) सीसल-इसका रेशा भी रस्सी, सुतली बनाने के काम आता है।
- (ज्ञा) मनीसा—मनीला को अवाका भी कहते है। इसका रेशा सफेद एवं चमकीला होता है। यह कोमल अवस्य दिखाई देता है किन्तु काफी सजबूत होता है। इससे मजबूत रिस्सिग तथा कागज बनाए जाते हैं।

### 2. प्राणिज रेशे (Animal Fibres)

- ये रेशे प्राणियों से प्राप्त होते हैं। इन्हें जान्तव रेशे भी कहा जाता है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। प्रोटीनयुक्त होने के कारण इन रेशों के जलने पर वालों के जलने जैसी गन्ध आती है। ये निम्नितिस्ति हैं—
- (क) ऊन (Wool)—ऊन पशुओं के बालों से बनाया जाता है। ऊन उद्योग का अधिकांश ऊन भेड के बालों से बनता है। इसके अतिरिक्त ऊँट, खरगोश, अंगोरा, बकरा, ऊँट, घोड़े से भी कुछ ऊन प्राप्त किया जाता है। ऊनी घागे चुनने के काम

आते हैं। ऊन से कम्बल, गॉल इत्यादि ओढ़ते, बिछाते या पहनने के गरम कपड़े बनाए जाते है ।

(ख) रेशम (Silk)--रेशम का चमकीला रेशा रेशम के कीडे से प्राप्त होता है। अधिकतर शहतूत की पत्तियाँ खाने वाला, शहतूत के पेड़ पर रहने याला कीड़ा जिसका जीवन-चक्र तितली की तरह होता है, अपनी लार द्वारा रेशम बनाता है। अंडों से जब ये कीड़े इल्लो के रूप में बाहर आते हैं तो शहतूत की पतियाँ खाने लगते हैं। अपने मुँह से एक प्रकार की चिपचिपी लार निकालते हुए सिर को इस प्रकार घुमाते हैं कि लार सूख कर अंग्रेज़ी के आठ की संख्या की तरह लम्बे रेशम के रूप में उसके शरीर के चारो स्रोर लिपटती जाती है। इसे ककून कहते हैं। जबलते पानी में ककून को डालकर भीतर के कीई को मार देते हैं तथा रेशम का चिकता, चमकीला, सम्बा रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम से साड़ियाँ तथा अन्य चमकीले, भडकीले परिधान बनाए जाते है।

#### 3. खनिज रेश (Mineral Fibres)

भूगर्भ से सोना, चाँदी प्राप्त करके इनके सूदम तार बनाए जाते हैं। ये तार वस्त्र उद्योग में चमकीले, आकर्षक वस्त्र निर्माण के काम आते हैं। सोना, चौदी में होने के कारण कभी-कभी तीबे के तारी पर इनकी पतली परत चढाकर सस्ते तार अनाए जाते हैं। धातु के तार या जरी के तार साड़ियों के बॉर्डर एवं वस्त्रीं पर बेलबूटे, फूल बनाने के काम आते हैं। बनारस की साड़ियाँ जरी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरा वस्त्र भी इन तारो से बनाया जाता है, किन्तु यह अधिक भारी और महिंगा भी होता है। एस्वस्टस से भी सूत बनाकर अज्वलनशील वस्त्रों का निर्माण किया जाता है क्योंकि एस्वस्टम जलता नहीं है। स्टेनलेस स्टील एवं सिरेमिक्स से बने हुए वस्त्र भी खनिज रेशों की श्रेणी मे आते हैं।

#### कत्रिम रेशे (Artificial Fibres)

इनके अन्तर्गत मानवकृत एवं रासायनिक रेशे सम्मिलित हैं। मानवकृत रेशे प्रकृति से प्राप्त भौतिक वस्तुओं द्वारा विशेष विधियो से बनाए जाते हैं जबकि रासायनिक रेशे रासायनिक तत्वी के संयोग से निर्मित होते हैं।

### 1. मानवकृत रेशे (Man Made Fibres)

प्रकृति द्वारा प्राप्त तत्वो को; जैसे-वाँस, लकड़ी की लगदी, अम्र के दानों का अंकुर (germ) की विशेष विधियो द्वारा सम्मिश्रित करके मानवकृत रेशे बनाए जात हैं। इनका प्रमुख उदाहरण रेयॉन (Rayon) है जो सेल्युलीज से बनता है। रेयॉन के तीन प्रमुख प्रकार पाए जाते है—नाइट्रोसेल्यूलीज, विस्कॉस एवं कुप्रामीनियम ।

## 2. रासायनिक रेशे (Synthetic Fibres)

विभिन्न रासायनिक तत्वो को रासायनिक विधियो से सम्मिधित करके थे रेशे बनाए जाते हैं। रासायनिक तत्वों की पिघलाकर सूक्ष्म निलयों में ढालकर इन्छित आकार के सूत्र तैयार करके वस्त्र यमाए जाते हैं। ताप द्वारा इनका आकार, प्रकार निश्चित किया जाता है इसीलिए ये ताप सुनम्य रेशे (Thermoplastic Fibres) कह-लाते हैं। रासायिनक रेशों से बने वस्त्र आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्यों कि इन पर जल्दी सलवर्ट नहीं पड़ती, इनका आकार थीं घो खराब नहीं होता तथा ये सरलता से धोए जा सकते हैं; जल्दी सूल भी जाते हैं। रासायिनक रेशो से यने वस्त्र नायतॉन, डेकॉन, अर्थरलॉन, एकीलिन, डायनेल, फेसलॉन, जेकरॉन, डरबन, वेरल, फाइवर ग्लास आदि नामों में जाने जाते हैं।

## मिश्रित रेशे (Mixed Fibres)

प्राकृतिक एवं कृतिम, विभिन्न प्रकार के रेशो को मिलाकर मिश्रित रेशे भी बनाए जाते हैं। जिन रेशो के सम्मिश्रण से ये बनते हैं अने गुण उक्त रेशे में पाए जाते हैं। इनका नामकरण भी उनमें मिश्रित रेशों के आधार पर ही किया जाता है: जैसे—

टेरिलन + कॉटन = टेरिकॉटन टेरिलन + बुल = टेरिव्हल टेरिलन + सिल्हा = टेरिसिलन टेरिसिन + पोयल = टेरिसॉयल कॉटन + बुल = कॉट्सबुल परियोतन देशे (Modified Fibres)

प्रमुख वस्त्रीषयोगी रेखों में रूप परियक्ति करके ये रेखे बनाए जाते हैं। विषेपकर क्यास के रेखे पर रासायनिक प्रत्रियाओं द्वारा ये परिवर्तन लाए जाते हैं। इन त्रियाओं के कलस्वरूप रेखों के रूप, गुण, आकार में भी विवस्त्रण परिवर्तन होते हैं। उनकी उपयोगिता पहले से कही अधिक बढ़ जाती है। परियन्तित रेसे का एक उदाहरण है—मसंपेदाइण्ड कॉटन।


#### प्रश्न

- वस्त्रीपयोगी रेशों के आवश्यक गुण कीन-कीन-से हैं ?
   What are the essential qualities of a textile fibre?
- वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण कीजिए। Classify Textile Fibres.
- वनस्पतिज रेशे कौन-कौन से हैं ?
   Which are the different vegetable fibres ?
- प्राणिज्य एवं सिनज रेशों का वर्णन कीजिए।
   Describe animal and mineral fibres.
- कृतिम रंगे किन्हें कहते हैं ?
   Which fibres are known as artificial fibres ?

# 58

# वस्त्रोपयोगी रेशों के पहचान परीक्षण (IDENTIFICATION TESTS OF TEXTILE FIBRES)

आधुनिक तकनीकी विकास से वस्त्र उद्योग में क्रान्तिकारी परिवर्तन वाए हैं। वस्त्रों के प्रकार में इतनी विविधता आ गई है कि इनकी पहचान सरसता से नहीं की जा सकती। परिसञ्जाओं द्वारा भी वस्त्र के रेशे अपनी मूल प्रकृति से भिक्र दिखाई देते हैं। ऐसे में इन्हें पहचान पाना और भी कठिन प्रतीत होता है। अवएव वैज्ञानिकों ने विभिन्न वस्त्रोपयोगी रेशों के भौतिक, रासायनिक गुण एवं बाध स्वस्य को पहचानने के तिए अनेक राद्याण निर्मादित किए हैं ताकि रेशों की सही परख हो सकता प्रकार प्रकार प्रवास की सही परख हो सकता प्रकार प्रकार प्रतीयण निर्मालित होते हैं—



 तेबल (Label)—िकसी भी वस्त्र को तत्काल पहुंचानने की सुविधाननक विधि है—उस पर समा लेबल पढ़कर वस्त्र के बारे में बातकारी प्राप्त करना। उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु वस्त्र निर्माताओं को कपड़े पर पूर्ण विवरणयुक्त लेबल अवश्य ही अकित करने चाहिए; उदाहरण के लिए—मर्सराइण्ड कॉटन पर प्रायः इस तथ्य को दर्शाता लेबल लगा रहता है। उसी प्रकार विभिन्न निश्रण वाले टेरिकॉटन वस्त्रो पर भी टेरिलिन रेशे तथा कॉटन रेशों की प्रतियत मात्रा लिखी रहती है।

रहता ह ।
2 तन्तु-तोड़ परीक्षण (Breaking Test)—रेशों को तोड़कर भी उनकी
पहचान की जा सकती हैं। वस्त्र के एक छोर से धागे को खींच कर, बंटे हुए सूत
के पुमाव को खोलकर रेशे के एक तार को दोनों हाथों से पकड़कर खींचें। इससे
रेशे की मजबती तथा प्रकार का पता चलता है। परिणाग इस प्रकार होंगे—

क्तास (Cotton)—सूती रेणा शीध्रता एव सहजता से टूट जाता है। इसके हुटे हुए छोर ब्रग की तरह फुज्जीदार होते हैं।

रेशाम (Silk)—रेशमी रेशा भी अधिक दूढ़ नहीं होता। यह भी सरलता से टट जाता है।

लिनन (Linen)—यह रेशा कुछ मजबूत होता है बतएव देर से टूटता है।

इसके दूदे सिरे नुकीले होते हैं।

क्रन (Wool)—प्रोटीन द्वारा निमित यह रेवा काफी लवीला होता है। बतः तोड़ने पर काफी दूर तक रवर की तरह लिचकर फिर टूटता है। इसके टूटे सिरे लहरदार, सर्पिल एवं फ्रुज्जीदार होते हैं।

नायलॉन (Nylon)—नायलॉन के रेशे सर्वाधिक दृढ़ होते हैं अतः ये कठिनाई से टूटते है। काफी दूर तक सचीले होने के कारण लिचते चले जाते है।

े रेपोन (Rayon)—रेपोन का सूखा रेपा सरलता से नहीं टूटता है किन्तु पानी में भिषोने पर सरलता से तोड़ा जा सकता है। इसके टूटे सिरे शासायत् होते हैं।

3. सिलवट परीक्षण (Creasing Test)—वस्त्र की तह को जंगलियों के बीच अपवा मुद्दी में दबाकर छोड़ दिवा जाता है। यहन पर पढ़ी सिलवटो का चिन्ह सिलता सहरा पहता है एवं कितनो देर तक बना रहता है यह देखकर बस्त्र के रोत को पहचान की जाती है। यहन पर दी गयी परिसाज्याओं के कारण सही परिचान दिखाई नहीं देते। यहां सिलवट परीक्षण अधिक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। कभी-बभी यह निरीक्षणकर्ता की अप में झाल देता है। विभिन्न वस्तों पर सिलवट परीक्षण के परिचान के प्रमान से सकता है। अभी-बभी यह निरीक्षणकर्ता की अप में झाल देता है। विभिन्न वस्तों पर सिलवट परीक्षण के परिणाम इस प्रकार दिखाई देते हैं—

कपास (Cotton)--सूती वस्त्र पर भिलवट जल्दी पढ़ती है तथा देर तक वनी रहती है।

रेशम (Silk) —रेशम के रेशों म प्रत्यास्पता (elasticity) अर्थात् सचीलापन अधिक होने ने कारण इस पर निलवट जल्दी नहीं पड़ती। यदि पड़ती भी है तो वस्त्र शोझ ही सीधा भी हो जाता है। लिनन (Linen)—इस पर सिलवट जल्दी पहली है तथा देर तक वर्ग रहती है। इसका कारण है लिनन के रेशों का सूती रेशों की तुलना में कड़ापन लिए हुए होना।

क्रन (Wool)—क्रनी वस्त्र में सिलवट नहीं पड़ती। इसका कारण क्रन के रेशों का सर्वाधिक प्रत्यास्थतायुक्त होना है।

नायलॉन (Nylon)—कृत्रिम विधि से बने इन रेशों में सिलवट नहीं पड़ती। इसी कारण परिधान के रूप मे इनका व्यवहार अधिक किया जाता है।

रेपॉन (Rayon)—रेपॉन के वस्त्रों पर सिलबट शीझ पड़ती है किन्तु सीधे फैलाकर लटकाने से वासावरण के ताप एवं हवा के सम्पर्क मे झाकर कुछ सीमा तक सिलवर्टे स्वयं लुप्त हो जाती हैं।

4 बस्त्र फाड़ परीक्षण (Tearing Test)—इसे वस्त्र 'विदीणं परीक्षण भी कहते हैं। किसी वस्त्र के टुकड़े को फाड़ने में कितनी शक्ति समयी है, फटते समय कैसी स्विन निकलती है एवं फटे हुए सिरों का स्वरूप कैसा होता है; इसके आधार पर्म भी भी पहचान की जाती है। बस्त्र का टुकड़ा फाड़ने पर निम्नतिसित परिणाम देखें जा सकते हैं—

सूती वस्त्र (Cotton)—लिनन की तुलना में सूती वस्त्र शीघता से चरं 55 जैसी आवाज करते हुए फटते हैं। इनके फटे हुए किनारे टेड़े-मेड़े तथा फुज्जीदार रेगोंयुक्त होते हैं।

रेशमी वस्त्र (Silk)—रेशमी वस्त्र फटने पर तीत्र, कर्कश ध्वति उत्पन्न करता है। कटे हुए वस्त्र के रेशे असमान लम्बाई मुक्त होते हैं। इनके मिरे सी^{ग्रे} तथा चिकने होते हैं।

लिनन (Linen)—ितिन के रेगे सूती वस्त्रों की तुलना में अधिक दुई होते हैं। अतएव लिनन के यस्त्र को फाड़ने में अधिक शक्ति लगती है। फटते समय ये सूती वस्त्र की तरह तीखी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसके फटे हुए रेशों के सिरे सीधे, मुक्तिल होते हैं।

कनी बस्त्र (Wool)—कनी वस्त्र बहुत अधिक मजबूत होते हैं। इन्हें फाड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति लगानी पड़ती है। फटते समय ये भी तीरण व्वति उत्पन्न करते हैं।

रेयॉन (Rayon)—रेयॉन का वस्त्र फाइने पर इसके रेग्ने समान सम्बाई में फटते हैं। फटते समय यह भी कर्कश ध्वीन उत्पन्न करता है किन्तु फाइने के निर्प कम प्रक्ति सर्व होती है। रेबों के निर्दे सहरवार होते हैं।

5. तेल परोक्षण (Oil Test)—यस्त्र पर तेल की वृद्ध झालकर उसका निरीक्षण किया जाता है। तेल परीक्षण केवल सूती बस्त्र एवं लिनन के बस्त्र के अन्तर को झाल करने के निमित्त उपयोग मे ताया जाता है। सूती यस्त्र (Cotton)—सूती वस्त्र पर तेल की सूँद काधक्या गहरा, गंदला, ग्रांधला एवं अपारदर्शी दिनाई देता है।

सिनन (Linen)—सिनन के बस्त्र पर पड़ा तेल का धब्बा स्वच्छ, चमकीला एवं पारदर्शी प्रतीत होता है।

6. स्वाही परीक्षण (Ink Test)—यह परीक्षण केवल सूती एवं लिनन के वस्त्र पर किया जाता है। स्याही की एक वृद वस्त्र पर डालकर उसका फैलाव, गहरापन तथा बाह्य आकृति देखी जाती है। वस्त्र पर की गई परिसज्जा के कारण यह विधि केवल अपरिष्कृत वास्तविक रेक्षे पर प्रयुक्त की जाती है।

सूती बस्त्र (Cotton)—सूती बस्य पर स्पाही की दूर डालने पर जिस स्थान पर बूँद गिरती है वहाँ गहरा धन्ता बनता है जो अनमाः फैलकर हस्के रंग का होता जाता है। घन्त्रे की बाह्य आकृति अण्डाकार एव अनियमित अर्थात् टेडी-मेडी रेखाओं से युक्त होती है।

स्तिनन (Linen)—ितिनन के बस्त्र पर स्याही की दूँद समान रूप से फैलती है। धब्दे का रंग सभी ओर एक समान तथा धद्वा गोलाकार होता है।

7. विशिष्ट गुस्तय (Specific Gravity)—रेशों का विशिष्ट गुस्तव शात करने के लिए उन्हें ऐसे तरल में डाला जाता है जिनका विशिष्ट गुस्तव पहले से लिखकर रख जिया जाता है। उस तरल की अपेक्षा कम विशिष्ट गुस्तव होने पर रेगा तरल पर तैरने लगता है एवं अधिक विशिष्ट गुस्तव होने पर तल को ओर खूने लगता है। प्राय: चिह्नित हाइड्रोमीटर में कार्बन टेट्राक्लोराइड का घोल मरफर ये परीक्षण किए जाते हैं। परिणामों के आधार पर विभिन्न रेगों का विशिष्ट गुस्त्व इस प्रकार पाया गया—

रेशे का नाम	विशिष्ट गुरुत्व		
कपास	1.52	_	
लिनन	1.52		
रेशम	1-25		
ਲਜ਼	1.32	,	
रेयॉन	1.52		
नायलॉन ,	1.14		
एमीलिन "	1.11		
टेरिलिन	1.38		

8. लम्बाई (Length)—इम परीक्षण में प्रत्येक रेगे की लम्बाई नापी जाती है। प्राकृतिक ततुओं की लम्बाई कम होती है। केवल रेशम का सूत्र अविरक्ष लम्बाईयुक्त होता है। कृत्रिम अववा मानवकृत रेगे भी अधिक लम्बाई वाले होते हैं।

#### 442 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- चमक (Lusture)—रेश के मौलिक रूप में चमक का निरीक्षण किया जाता है। सूची रेशों में चमक नहीं होती जबकि जिनन में चमक होती है। रेशम तथा कृत्रिम रेशे अपेक्षाकत और अधिक चमकीले होते है।
- 10. प्रस्थास्थता (Elasticity) रेशों में रवर की तरह लचीलापन प्रस्थास्थता कहलाता है। ऐसे रेशे खीचे जाने पर काफी दूर तक बिच जाते हैं। छोड देने पर पूर्ववत् स्थिति में आ जाते हैं। रेशम, ऊन तथा कृतिम रेशों में अधिक प्रस्थास्थता पायी जाती है।
- ग्रा बनावट-स्वर्ग (Tenture Feeling)—रेक्नो को हाथी से छुकर देवने पर उनकी बनावट सृरदुरी, कोमल अथवा अधिक चिकनी प्रतीत होती है। विभिन्न रेक्नों का स्पर्ण एव सतह की बनावट भिन्न-भिन्न होती है।

# परोक्षण परिणाम

रेशे का प्रकार	i		प्रत्यास्थता	बनायट-स्पर्श	
कपास लिनन कन रेशम रेयांन नायलॉन एसिटेट	सम्बाई  ई इन से 3 इंन 6 इन से 18 इंन 1 इन से 18 इंन 1 से 2 इन्जरफीट अविरल रेशा अविरल रेशा	चमक च तिहीन च तिमय च तिहीन च तिमय अधिक अधिक सामान्य	प्रत्यास्थता अनुपस्थित अनुपस्थित सर्वाधिक सामान्य सामान्य अधिक उपस्थित	बनायट-स्पर्य बुरदुरी विकनी बुरदुरी चिकनी सामान्य विकनी चिकनी	

12. बाह्य परीक्षण (Burning Test)—दहन परीक्षण के अन्तर्गत वस्त्र का रेग्ना अथया छोटा टुकड़ा अग्नि को सी के समीप साकर प्रतिक्रिया देशी जाती है। तत्परचात् जलाकर गन्ध का निरीक्षण किया जाता है। जलने के उपरान्त वची राख का भी अप्तोकन करते हैं।

दहन अथवा दाहा परीक्षण के लिए वस्त्र की सम्बर्ध से (ताने थे) एक रेगां निकाल । एँडन खोलकर छोटा रेगा निकाल । रेगे को चिमटी (Forceps) से वसड कर उसके सिरे को ज्याला के निकट से आएँ। निम्नलिखित तस्यो का अपलोकन करें—

- ज्वाला के समीप
   ज्वाला में
- 2 ज्यालान 3. सीकारंग
- साकारग
   ज्वाला से दूर हटाने पर

वस्त्रीपयोगी रेशों के पहचान परीक्षण | 443

Ξ
₹.
5
5
स्रा
F
12

	वस्त्रात्रवासः रशा सं त्रहेतसः वराजयः   -					40411   445
	अबक्षेप 7	हरकी घूसर रंग की राख	कपास जैसा	कालो फुसफुमी वानेदार राख	राख काली फुसफुसी दानेदार	राख हुल्झी भाली मा भूरी चूर्ण जैसी
	मंघ 6	कागज जलने की गध	क्षात जैसा	बाल जलने के समान	बास जलने जैसी	कागज जलने जैसी
	ज्वासा से दूर ले जाने पर 5	हटाने पर मी जलता रहता है	क्पास जैसा	स्वयं वुस जाता है	स्वय वुस जाती है	अलता रहता है। अलने के बाद भी चमक रहती है।
दाह्य पराक्षभ भ गारना	त्तो का रंग 4	कीलो तो नीचे मात	क्पास जैसा	पीली वौ	हरूको पीली नारंगी	नारंगी पीली लौ
<b>T</b>	ज्वासा में 3	तेजी से जलता है	्र कपास जैसा	्रं धीरे जनता है	धीरे जलता है	धीरे जलता है
	उवाला के ममीप	सिकुड़े बिना भाग परेड़ लेता है	कपाम जैसा	रेगा मुड़ जाएगा	रेमा पीछे यूम जाता है	नहीं मिरुड़ता
	द्भा	द्याम	सिन्त	रेशम	is	रंगीन

7	छोटे कड़े गोल दाने	काले कले दाने	रेड-मेड बामे	कुरकुर टेहे-मेड़े मड़े दाने
9	बुझने पर हरे पत्तों के जलने	्रांच मध	कड़बी मध	मीठी तीव गंध
5	स्वतः बुझ जाती है	स्वतः बुद्धा जाती है	पिषलकर वृष्ट-बृष्ट टपकता है	स्वतः युक्त जाता है
4	नीती नौ सिरा पीता	वीली आधार नीला	पीली बाधार नीला	वीली आधार नीला हरा
3		पियलकर सिकुड़ेगा पिषसकर जलता है	तेजी से जलता है	धोरे-धीरे जलता है
2	पियनकर सिकुड़ता धीरे जलता है है	पिघलकर सिकुड़ेगा	पियलकर अलता है	सिकुड़ेगा

- 5. जलने की गध
- 6. अवक्षेप

दाह्म परीक्षण द्वारा रेखो का मूल रूप जल्दी पहचाना जा सकता है अर्थात् वस्त्र का रेखा सेल्युजोज से निर्मित वनस्पतिज है अयवा प्रोटीन से निर्मित प्राणिज अपना खनिज या कृत्रिम रासायनिक रेखा है। इस निधि से मिश्रित रेखो को पड़चानता कठिन है।

#### (ख) सक्ष्मदर्शी परीक्षण (Microscopic Tests)

यह बस्त्रीपयोगी रेशो के तिमित्त सर्वाधिक विश्वसानीय परीक्षण है। रेशों में स्पष्ट भेंद जानते के लिए प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग होता है। मिश्रित रेशे भी सुक्षमदर्शी यन्त्र के नीचे आसानी से पहुंचाने जा सकते हैं। केवल महरे रंग के वस्त्री तथा परिसाज्जित वस्त्रों के कुछ नमूने को सुक्षमदर्शी में पहुंचानने में कठिनाई उपया होता है। इसके लिए कपड़े के नहरे रंग को सोडियम हाइड्रोसल्काइड जैंसे रासायनिक विदंबक हारा हटा दिया जाता है। उन्त तथा रेशम पर से महरे रंग को हटाने के लिए '5 प्रतिशत कास्टिक सोडा का भील प्रयुक्त होता है।

सूक्तदर्शी यन्त्र के तीचे वक्त के रेखे को देखते से पहले उसकी स्लाइड तैयार की जाती है। स्लाइड तैयार करने की विधि इस प्रकार है—

- (अ) वस्त्र का रेशा निकालें
- (व) पाँच मिनट जल में भिगोकर रखें
  - (स) रेश को स्लाइड पर रखें
  - (द) 10 प्रतिभव ग्लिसरीन के घोल की एक बाँद रेशे पर डालें
  - (इ) कवर स्लिप लगाकर रेशे की सूदमदर्शी यन्त्र में देखें

#### सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के परिणाम

कपास (Cotton)—कपास का रेशा चपटा, फीते की तरह बल खाया हुआ, अर्थ-पारवर्शी दिखाई देता है। कम चमकपुत्त ऊन से पतला, कृत्रिम रेशों की तुलना में मोटा दिखाई देता है। रेशे के बलन, व्यावर्त (convolution) सूत की बँटाई मे सहायक होते हैं।


लिनन (Linen)—िलनन का रेशा सीधा, चमकीला, षोड़ी-वोड़ी दूरी पर बौस की गाँठों की तरह गाँठमुक दिखाई देता है। इसका ब्यास पूर्ण लम्बाई में एक जैसा नहीं होता। रेशे के अन्तिम सिरे मुकील, कड़कील (brittle) दिखाई देते हैं।

रेशम (Silk) — रेशम का रेशा सूहमदर्शी यन्त्र मे चिकता, घमकीला एवं अर्घपारवर्गी विद्याई देता है। इसका व्याप्त सम्पूर्ण सम्याई में एक जैसा तथा रेशा स्वाप रेशो की तुलना में पतला प्रतीत हीता है। इस रेशे पर कोई रेशा अथया धक्या नहीं होता। क्रन (Wool)—सुक्षमदर्शी यन्त्र में क्रन तीन स्तरीय दिलाई देता है। बाहरी स्तर पर शत्क (Scales) की तरह रचनाएँ एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती हैं। इसी कारण बाहरी रेलाएँ टेड्री-मेड़ी लगती है। दूसरा स्तर कॉर्टेंस (Cortex) तथा तीसरा स्तर मेड्यूला (Medula) का होता है जिसमें एक नली के भीतर यसा के कण होते हैं। अच्छे प्रकार के परिष्कृत कन में तृतीय स्तर मही दिलाई देता। यह केवल साधारण प्रकार के कनी रेके में देखने को मिलता है।

रेगॉन (Rayon)—यह पारदर्शी, गोल रेशा होता है। रेशे का व्यास नियमित (uniform) होता है। सतह चमकीली, चिकनी दिखाई देती है। विस्तत तया नाइट्रोसेल्यूलीज रेगॉन के रेशों में लम्बी धारियों भी दिखाई पहती हैं।

नायलॉन (Nylon)—सूक्ष्मदर्शी यन्त्र में नायलॉन का रेशा पतला, गोल,

चिकना, चमकदार, अर्धपारदर्शी दिखता है।



चित्र 266—कुछ रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना डेकॉन (Decron) - यह रेशा गोल, चित्रना, सीधा दिखाई देता है।

कान (Decron) --यह नवा गाल, त्ववना, साधा दिखाइ देता है। पौतिष्टर (Polyester) --नायलॉन की तुलना मे पतला, कम व्यास वाला, चमकोला, पारदर्शी रेशा होता है।

ऑरलॉन (Orlon)—नायनॉन के समान रेशा किन्तु कुछ अधिक पुमावदार होता है। सतह पर कुछ धारियों भी दिखाई देती हैं।

एसिटेट (Acctate)-एसिटेट के रेगे पारदर्शी, चिकते, चमकीले, सम्पूर्ण सम्बार्ड में एक समान व्यासमुक्त दिखाई देते हैं।

.. बिन्याँन (Vinyon) विन्याँन के रेंग्ने भी समान व्याम वाले विकेते.

चमकीची सतहयुक्त पारदर्शी होते हैं।

फाइबर ग्लास (Fibre Glass)—सूहमदर्शी में फाइबर ग्लास के रेशे चिकने, गोल, पारदर्शी दिसाई देते हैं।

(ग) रासायनिक परीक्षण (Chemical Tests)

विभिन्न रेवों में अप्तर क्षात करने के निमित्त रासायनिक परीक्षण प्रयोग में साए जाते हैं। इन पर झार (Alkalie) तथा अम्ल (Acid) का प्रभाव देखकर अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है।

अम्ल तथा शार के घोलों में विभिन्न रेशों का घोलने पर निम्नलिखित परिणाम देखे जाते हैं—

#### विभिन्न हेगों पर अम्ल तथा क्षार का प्रभाव

THE COURT OF THE C				
रेशेका प्रकार	अम्ल 2 प्रतिशत सलपपूरिक एसिड (H₂S0₄) का घोल	क्षार पोटेशियम हाइड्रॉक्शाइड (KOH) का घोल		
<ol> <li>वनस्पतिज रेशे</li> <li>प्राणिज रेशे</li> <li>(ऊन सथा रेशम,</li> </ol>	पूलनशील अप्रमावी	अप्रमावी धुलनशील		
3. रासायनिक रेशे	अप्रभावी	अप्रभावी		

रेशम तथा ऊन में अन्तर ज्ञात करना (To differentiate Silk and Wool) रेगम तथा ऊन के रेशों में अन्तर ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित प्रयोग

करें ~~ प्रयोग

- 1 5 पतिमत पोटेशियम हाइड्रॉबमाइट के पोल मे रेमम का रेबा डुवो कर हिलाएँ। रेमे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु यही क्रिया ऊती रेमे के साथ रोहराने पर वह पुल जाएगा।
- हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सांद्र घोल (Conc. HCI) में रेशमी रेशा मुल जाएगा। ऊनी रेशा नहीं चुलेगा किन्तु फूल जाएगा।
- 3. 50 प्रतिशत नाइट्रिक एतिङ  $(HNO_3)$  के घोल में रेशे को रखने के बाद फुछ चूरें अमोनिया  $(NH_3)$  की डालें। रेशामी रेशा इस घोल में बुबोने पर नारंगी, पीले रंश मे परियतित हो जाएगा। उनी रेशे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- सोडियम हाइड्रॉक्साइड (NaOH) के घोल में थोड़ा लेड एसिटेट डालें। इसमे रेशमी रेशा हुवोएँ। कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इसी

#### 448 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

रेशा इसी घोल में डुबोने पर कालाया गहरे स्वेटी रंगकाही जाएगा।

5. ऊमी तथा रेंशमी रेश को अलग-अलग टेस्ट ट्रमूब में रखकर जलाएँ। टेस्ट ट्रमूब से धुआँ निकलते ही उस पर लेड एसिटेट से मीगा फिस्टर पेपर रखें। ऊमी रेश पर कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा अबकि रेंगमी रेश के साथ यही किया करने पर सेड एसिटेट में भीगे फिस्टर पेपर कार्रण से दिखाई देगा.

# रेशों में भिन्नता ज्ञात करना (To differentiate Fibres)

विभिन्न प्रकार के रेशों में भिन्नता झात करने के लिए उन्हें रासायनिक घोलों मे खुबोकर प्रतिक्रिया का अवलोकन करें। विभिन्न रेशों द्वारा प्रयोग करने पर निम्नोलेखित परिणाम प्राप्त होये—

#### कुछ रेशों पर रासायनिक घोलों का प्रभाव

रेशों के प्रकार	रासायनिक घोल				
,	आयोडीन का 2% घोल -{-3% सल्फ्यूरिक एसिड	एसिटोन काघोल	कैलशियम धायोमाइनेट का घोल	5—10% कास्टिक सोडे का घोल	2% सलक्यूरिक एसिड के घोल में अमोनिया की कुछ बूँ दें
कपाम	नीला	प्रभावहीन प्रभावहीन	प्रभावहीन	प्रभावहीन	घुलनशील
लिनन	ं दिखाई देगा नीला दिखाई देगा	प्रभावही <b>न</b>	प्रभावहीन ।	प्रभावहीन	प्रभावहीन
रेयॉन	पीला	प्रभावहीन	घुलनशील	रेशां फूल	प्रभावहीन
एसिटेट	दिखाई देगा प्रभावहीन	घुलनशीन -	प्रभावहीन	जाएगा घ्लनशील	प्रभावहीन

#### कृत्रिम रेशों के लिए रासायनिक परोक्षण (Chemical Tests for Artificial Fibres)

विभिन्न रासायनिक घोलों ंके साथ अलग-अलग कृत्रिम रेशों को घोलकर देखने पर निम्त्रलिखित परिणाम प्राप्त होये —

- 1. 20 प्रतिशत हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गर्म घोल में
  - (क) नायलॉन का रेशा घुल जाएगा।
- (त) पॉलिएस्टर, ऑरलॉन अथवा विन्यॉन के रेग्ने पर कोई प्रमाध नहीं पड़ेगा।

#### 2. सोडियम हाइड्रॉक्साइड के उबलते घोल में

- (क) पॉलिएस्टर का रेशा पुल जाएगा।
- (स) नायसॉन, ऑरसॉन, विन्यॉन के रेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 3. हायमीयाइल फॉरमलडिहाइड के 140° फै॰ गर्म घोल में

- (क) ऑरलॉन का रेशा 5-10 मिनट में मुल जाएगा।
- (स) नायलॉन, पॉलिएस्टर, विन्यॉन के रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

#### 4. उबलते हुए एसिटोन के घोल में

- (क) विन्यॉन का रेशा घुल जाएगा।
- (स) नायलॉन, झॉरलॉन, पॉलिएस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

# 5. 90% फिनॉल के घोल में

- (क) नायलॉन का रेशा घल जाएगा।
- (म) ऑरलॉन, बिन्यॉन, पॉलिएस्टर के रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा।

#### 6. फार्मिक एसिड के 20° सें॰ गर्म घोल में

- (क) नायलॉन का रेशा घल जाएगा।
- (ख) ऑरलॉन, बिन्यॉन, पॉलिएस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

#### 7. मेटाकिसॉल का घोल 40° से॰ ताप पर

- (क) पॉलिएस्टर का रेशा घल जाएगा।
- (ख) ऑरलॉन घोडा घलेगा ।
- (ग) नायलॉन, विन्यॉन पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

#### प्रश्न

- वस्त्रोपयोगी रेशों के पहचान परीक्षणों की सूची बनाइए । Enlist Identification tests for textile fibres.
- रेशों के भौतिक परीक्षणों का वर्णन कीजिए।
   Describe physical tests of textile fibres.
- निम्मलिखित पहचान परीक्षणों के बारे में आप क्या जानती हैं ?
   (अ) तन्तु तोड़ परीक्षण (व) सिलब्ट परीक्षण (स) वस्त्र काड़ परीक्षण What do you know about the following identification tests?
  - (a) Breaking test (b) Creasing test (c) Tearing test.
  - वस्त्रोपयोगी रेशों के दाह्य परीक्षण का वर्णन कीजिए।
     Describe burning test of textile fibres.

#### 450 | ब्यावहारिक वस्त्र-विशान

 सूक्ष्मदर्शी परीक्षण हेलु आप वस्त्रोपयोगी रेखे की : स्लाइड किस प्रकार तैयार करेंगी?

How will you prepare slide of a textile fibre for microscopic test?

वस्त्रोपयोगी रेंगों के पहचान परीक्षण हेतु विभिन्न पहचान परीक्षणों

का वर्षन की जिए। Describe different chemical tests for identification of textile fibres.

# **59** aस्त्रों की बुनाई

(WEAVES)

दस्त्र निर्माण दबाकर, केल्टिंग (Felting) द्वारा सलाइयो पर बुनकर निटिंग (Knitting), केसिंग (Lacing) तथा थेथिंग (Weaving) से होता है, परन्तु अधिकतर बस्त्र बुनाई (Weaving) द्वारा ही बनाए जाते हैं। बस्त्र की बुनाई ताने (Warps) तथा बाने (Weft) के अन्तर्व्यंथन से होती है। इस किया हेतु कई प्रकार के कर्यों तथा बिशोष रूप से निर्मित विद्युत करयों का ख्ययोग भी किया जाता है।

वस्त्र की बुनाई करने के लिए अनुदेध्ये सूत्र (Lengthwise warps) एवं सै तिजीय सूत्र (Crosswise or Welt) ये दो प्रकार के सूत्र उपयोग में लाए जाते हैं। सरल बोलचाल की मापा में अनुदेध्ये सूत्रों को ताना तथा सै दिजीय सूत्रों को बाना कहा जाता है। जितना सम्बा वस्त्र बुनना हो जतने लम्बे ताने लिए जाते हैं ताम प्रमा मं जोड़ न पड़े। बाने के सूत्र के शहर पर लप्ट कर रखा जाता है। बाने का सूत्र एक छोड़ एक ताने के सूत्रों में से निकलता है, तब बस्त्र की बुनाई होती है। यही बुनाई सुन्दर, आकर्षक, सुद्द दिलाई दे, इस हेतु विविध प्रकारों से सम्पादित की जाती है।

## बुनाई के प्रकार (Types of Weaves)

सादी एव फैसी बुनाई निम्नलिखित प्रकार की होती है-

- 1. सादी बुनाई (Plain Weave)
- 2. दुसूती बुनाई या बास्केट बीव (Basket Weave)
- 3. रिय बुनाई (Rib Weave)
- 4. द्विल बुनाई (Twill Weave)
- 5. सैटिन बुनाई (Satin Weave)
- 6. सैटीन बुनाई (Satten Weave)
- 7. हरूबैक बुनाई (Huckback Weave)

- 8. हनीकोम्ब बुनाई (Honeycomb Weave)
- 9, पाइल बनाई (Pile Weave)
- 10 डवल बलांय बनाई (Double Cloth Weave)
- 11. गाँज अथवा लिनो बनाई (Lino Weave)
- 12. स्वीवेल ब्नाई (Swive) Weave)
- 13. डॉबी बनाई (Dobby Weave)
- 14. जैक्ड बनाई (Jacquard Weave)

# सादी बनाई (Plain Weave)

यह साधारण युनाई भी कहलाती है। इसमें ताने का प्रथम धामा बाने के कपर, दूसरा नीचे, भौथा कपर, पाँचवां, नीचे इसी कम से भरा जाता है। दूसरी



पंक्ति में यही क्रम विपरीत हो जाता है। सादी बुनाई में श्रम एवं समय कम लगता है एवं इस प्रकार बुना वस्त्र अधिक सघन व दुढ़ होता है। इसकी ऊपरी मतह समतल तथा चिकनी होती है।

#### दोसती बनाई या बास्केट बीव (Basket Weave)

बास्केट वीव सादी बुनाई के सदृश्य ही होती है। इसमें अन्तर्प्रधन के समय लम्बाई के दो या दो से अधिक संख्या के धार्ग, बाने के उतनी ही संख्या के धार्गी ^{के}



साय परस्पर बुने जाते हैं। यह बुनाई कुछ डोली होती है। अत: इमसे बुने वस्त्र सीफा कवर, पर्दे, टेबल क्लॉथ बनाने के काम आते हैं।

# रिव बुनाई (Rib Weave)

इस बुनाई मे ताने अपने वाने किसी एक बोर के धाणों को मोटा रखा जाता है अपना एक बोर एक ही धाणा चलता है तो दूसरी बोर दो या तीन धाणों को एक मानकर वस्त्र बुना जाता है। मोटा धाणा या अधिक संख्या वाले धाणे वस्त्र की सतह पर चौड़ी पद्रियों (Rib), के रूप में दिखाई देते है।

### दिवल बुनाई (Twill Weave)

इस बुनाई से बाने के घागे ताने के घागो पर तैरते हुए तिरछी धारियों के क्षय में दृष्टियत होते हैं। बाने का घागा, ताने के एक में दृष्टियत होते हैं। बाने का घागा, ताने के एक से बीचक धागों के कारर से जाकर किसी के घागों के कारर से आधा के नीचे से, युनः उतनी हो संख्या के धागों के कार' के नीचे से कमाण: इसी प्रकार चलता है। अगली पंक्ति में बाने का घागा ताने के जिस एक धागे के नीचे से निकला था उसके अगले धागे के नीचे से निकला था उसके अगले का माणा का नीचे से निकला कर वृत्य पूर्व पंत्र पंत्र कमागुरार चलता है। सुन्दरता उत्पन्न करने हेतु हमागुरार चलता है। सुन्दरता उत्पन्न करने हतु हमागुरार चलता है। सुन्दरता उत्पन्न करने हतु हमागुरार चलता 
# सैटिन बुनाई (Satin Weave)

की दिवल बूनी जाती है।

संिटन बुनाई से बुने बस्त्रों को सतह चिंकनी एवं चमकीली दिखाई देती है। इसमें बाने का धागा ताने के कई धागों को पार करके फिर किसी एक घागे के नीचें से निकल कर इसी कम में खलता है। इसी कारण बुने हुए वस्त्र में बाने का धागा



#### चित्र 270-सिटन बनाई

िष्ठपारहताहै तथाताने की लम्बी धारियाँ दिखाई देती हैं। इस बुनाई से बुने वस्त्रों को भी सैटिन ही कहा जाता है। यह बुनाई रेशमी बस्त्रों में प्रयुक्त होती हैं। सैटीन बुनाई (Sateen Weave)

इस प्रकार की बुनाई सीटिन बुनाई के ठीक विपरीत होती है क्यों कि इपनें बस्त्र की सतह पर बाने के सूत्र स्पष्ट रूप से तैरते हुए दिखाई देते हैं। प्रायः हा बुनाई द्वारा सूती एव ऊनी वस्त्र ही बुने जाते हैं।

हफबैक बुनाई (Huckback Weave)

इस बुनाई द्वारा विभोष इस से तीलिए बुने जाते हैं। इसमें प्रथम पंकि में ताने के दो धागे नीचे एक ऊपर इस कम में बुनाई होती है। द्वितीय पंकि में एक ताना नीचे, एक ऊपर, फिर दो ताने नीचे, एक ऊपर यह कम चलता है। पुन दोने पंकि में आरम्भ में एक ताना ऊपर, दो नीचे इस कम से बुनाई होती है। इस दुनाई में आरम्भ में हर पंकि में ताने का एक धागा कम कर के बुनाई की जाती है।

हनीकोम्ब बुनाई (Honeycomb Weave)

इस बुनाई में सतह पर सैरते हुए ताने-बाने कोषों के सद्भ्य दिखाई देते हैं। हनीकोम्ब द्वारा तीलिए बनाए जाते हैं।

फैसी बुनाई (Fancy Weave)

उपर्यु क्त बुनाइयों के अतिरिक्त वस्त्रों में सुस्दरता लाने की दृष्टि से कई प्रकार



चित्र 271--फैसी बुनाई

को फैसी बुनाइयो का उपयोग किया जाता है जिनमे पाइल, डबल क्लॉब, ^{गॉर्च}, लिमो, स्वीवेल, डॉबी तथा जैकडे बुनाइयाँ प्रमुख हैं।

बस्त्र रचना की गणना (Count of Cloth)

परिभाषा—एक वर्ग इंच के क्षेत्र में स्थित ताने-बाने की सख्या बस्त्र रचना की गणना (Count of Cloth) कहलाती है ।

बस्त्र की बुनावट में दुबता लाने हेतु तानी बानों की सघन बुनाई की जाती है। युनाई जितनी सघन होती है वस्त्र भी उतना ही अधिक मजबूत माना जाता है। सघन बुने वस्त्रों के ताने बाने गरकते नहीं तथा बस्त्र का आकार नियमित रखने में भी सहायक होते हैं। विरल तानों बानों से बुना गया बस्त्र झीना, कमजीर, टेब्री-मेंब्री आकृति वाला हो सकता है। वस्त्र के तानों-वानों की सघनता का अनुमान प्रायः छूकर अथया देखकर लगाया जा सकता है किन्तु सपतता नापने का सही वैज्ञानिक ग्रेग है—एक निश्चित धोत्र में तानो-वानों की संस्था ज्ञात करना। एक वर्ग इच से स्थित तानों-वानों की सस्या वस्त्र रचना की गणना अथवा Count of Cloth कहसाती है। यह गणना विशालन कीच (Magnifying glass) की सहायता से की जाती है।

यस्त्र रचना की गणना मे पहले ताने के अरु दर्शाए जाते हैं: तत्पण्चात् वाने के। जैते, सदि एक वर्ष इच धोत्र में 100 ताने तथा बाने भी 100 हैं तो इसे 100/100 अथवा 100 × 100 सिदा जाएगा। अन्य उदाहरण निम्नलिखित है—

100 ताने तथा 100 बाने = 100/100 अथवा 100 × 100

100 साने तथा 80 बाने = 100/80 ... 100 × 80

70 ताने तथा 60 बाने = 70/60 ,, 70 × 60

28 ताने तथा 24 बाने = 28/24 ,, 28 × 24

(सजिकल गॉज में)

कभी-कभी तानी-वानो की सख्या जोड़कर वस्त्र रचना की गणना लिखी ज़ाती है; जैसे—100 ताने तथा 80 बाने हो तो Count of cloth 180 होगा। जिस बस्त्र की गणना अथवा कार्जट ऑक नवांच जितना अधिक होगा गह वस्त्र जतना ही अधिक दृढ़, जस्त्री न फटने वाला, न पिसने वाला, न गन्दा होने वाला होगा वह उतना ही अधिक कीमती भी होगा।

एसा भी देखा जाता है कि कमजोर वस्त्रों पर अधिक कलक लगाकर, परिसज्जाओ द्वारा उन्हें सपन दशिन का प्रयत्न किया जाता है। ऐसे वस्त्र के एक छोटे से भाग को दोनों हाथों से पकटकर एक के ऊपर एक रखकर रगड़ दें तो कलफ सड़ जाएगा एवं बस्त्र का विरलापन स्पष्ट दिलाई देने लगेगा। इसी से पता चलता है कि उत्तम कोटि के बस्त्रों की गणना निम्नकोटि के वस्त्रों की अपेक्षा अधिक होती है।

वस्त्रं का सन्तुलन (Balance of Cloth)

परिभाषा—ताने तथा बाने के सूत्रों के अनुपात को वस्त्र का सन्तुलन अथवा Balance of Cloth कहते हैं।

उत्तम कोटि के वस्त्रों में वस्त्र सन्तुतन अच्छा एवं निम्मकोटि के वस्त्रों में निकृष्ट होता है। 74 × 70 गणना वाला वस्त्र अच्छे सन्तुतन वाला किन्तु सर्जिकत गांज 28 × 24 गणना वाला वस्त्र कमनोर, जर्जर, निकृष्ट सन्तुतनमुक्त कहलाएगा। अच्छे सन्तुतन वाले वस्त्र मजबूत एवं टिकाऊ होते है। इनकी आकृति भी सदा ठीक बनी रहती है। ये तिरछे नहीं होते। घोने पर अधिक नहीं निकृडते। इसके टीक विपरीत असम्तुत्रित बुनायट वाले वस्त्र, जर्जर, शीझ फटने वाले, तिरछे एव अधिक सिकृडने वाले होते हैं।

बुनावट सन्तुलित अथवा असन्तुलित, चाहे जैसी भी हो, वस्त्र की मजबूती ताने या बाने की मजबूती पर भी निर्भर करती है। यदि ताना मजबूत है तो वस्त्र बाने की ओर से फटेगा तथा यदि अपेक्षाकृत बाना मजबूत है तो वस्त्र ताने की ओर से फटेगा। वस्त्रों की मजबती पहचानने के निमित्त दोनों सूत्रों का सन्तुतन एवं दुइता देखना आवश्यक है।

#### वस्त्र का किनारा अथवा सेलवेज (Selvage)

थान में लिपटे वस्त्र के दोनों ओर सवा से दो सेंटीमीटर चौड़ी रचना देशी जा सकती है जिसे किनारा, किन्नी अथवा सेलबैज फहते हैं। इसकी बुनाबट शेष वस्त्र की बुनावट की तुलना में अति सधन एवं दृढ़ होती है। इस दृढ़ता के कारण वस्त्र पकड़ने, फैलाने, नापने में सुविधा होती है। वस्त्र का किनारा देखकर वस्त्र की आडा-खड़ापन सरलता से पहचाना जा सकता है। वस्त्र के ताने-वाने किनारों के बीचोबीच दृढ़ता से स्थित होते हैं। इनके विखरने की सम्भावना नहीं होती है।

किनारा बनाने के निमित्त ताने के धारे दोनों किनारों पर डेंड्-दों संटीमीटर की दूरी तक अपेक्षाकृत कुछ मोटे रखे जाते हैं। वाने के सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता । वह एक सदृश्य मोटाई का ही होता है। बाने का सूत्र तानों को पार करके पुन: मुड़कर जो अन्तर्यंथन करता जाता है, उसी किया में किनारा (Selvage) भी स्वतः निर्मित होता जाता है। सेलवेज के चार प्रकार होते हैं-सादा, टेप, विपाटित एवं पयुज । पयुज किनारा या सेलवेज रासामनिक वस्त्रों मे ताप हारा किनारो को जमाकर बनाया जाता है।

#### प्रश्त

- वस्त्रों की बुनाई के विभिन्न प्रकार कौन-से हैं ? Which are the different types of weaves?
- वस्त्र रचना की गणना अथवा काऊन्ट ऑफ बलॉब का अर्थ है? What is the meaning of 'Count of Cloth' ?
- बस्त्र के सन्दुलन (बैलेंस ऑफ क्लांय) से आप क्या समझती हैं ? What do you mean by 'Balance of Cloth'?
- वस्त्र का किनारा (सलवेज) क्या है ? What is Selvage?

# 60

# वस्त्र-धुलाई का कमरा (LAUNDRY ROOM)

आकर्षक ध्यक्तिस्व के निर्माण में परिधानों का विशेष महत्त्व है। इसके लिए परिधानों को सदैव स्वच्छ एव परिष्कृत रखना अनिवार्य होता है। पर के अन्य उपयोगों में आने वाले वस्त्रों को भी निल्याति छोता पड़ता है। गृहिणी का यह उत्तरदायित्व तब और भी बढ़ जाता है, जब परिवार बड़ा होता है। अतएव सस्त्र घृक्षाई के इस महत्त्वपूर्ण कार्य हेतु परे में घृताई सम्बन्धी, उगुग्रुक्त स्थान, मुविधाओं एवं उनित व्यकरणी का होता अति आवस्यक है, तभी यह कार्य मुगमतापूर्वक, आवन्दपूर्ण ढंस से सम्मादित हो सकता है।

वस्त्र मुलाई का कमरा (Laundry room), पर का अत्यन्त आयश्यक एवं महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। छोटे घरो में यदि इस कार्य हेतु विशेष कमरे को ध्ययस्था म हो तो एक अलमारी, मेटक या कोना चुना जा सकता है। यहाँ वस्त्र-मुलाई के आवश्यक सामान रखकर, मुनाई का काम औपन अथवा बरामरे के सुले स्थान में किया जा सकता है, जहीं पर्यान्त सुर्य प्रकाश एवं उध्यता हो। क्यां प्रकाश हो तथा जल के निकास होतु नालियों की समुचित व्यवस्था हो। वस्त्र मोने के लिए पानी का कल पास में हो अन्यपा डूप या टंकी में सेवित पानी की ध्ययस्था हो।

यस्त्र धुसाई के आवश्यक सामान एवं उपकरण (Essential materials and equipments for laundry work)

उपयोगिता के अनुसार वस्त्र धुलाई के आवश्यक सामानों तथा उपकरणों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है—

(क) वस्त्र घुलाई सम्बन्धी सामान (Washing agents and equipments)

(रा) दात छुड़ाने एवं मुख्क धुनाई के सहायक रसायन (Stain removing and dry cleaning chemicals)

- (ग) बस्त्र मुखाने के सामान (Drying equipments)
- (घ) इस्तरी करने एय परिष्ठुत करने के सामान (Ironing and finishing equipments)

### (क) यस्त्र धुलाई सम्बन्धी सामान (Washing Agents and Equipments)

- 1. बेसिन, टब, बाल्टियां—इनका उपयोग पानी रसते, साबुन के बाव में वस्त्रों को जुलाने के विष् होता है। अलग-अलग बेसिन या बाल्टी में बस्त्रों को गुलाने के विष् होता है। अलग-अलग बेसिन या बाल्टी में बस्त्रों को गन्यों के अनुसार विमाजित करके छुलाया जा तकता है। जिन वस्त्रों के रंग छूटने ही या रंग छूटने की गम्मायना होती है उन्हें सर्वथा अलग बेसिन में ध्रोया जा सकता है। इसी प्रकार नील, कलफ देने के लिए भी ये उपकरण सहायक होते हैं। इसा चुनाव करते समय यह सावधानी रसी जाए कि ये या तो प्लास्टिक के हो अववा बंग रिहत गैंदनवाइज्ड आयरत के। वैसे तो प्लास्टिक के वेमिन, बाल्टियाँ ही उपयोग की दृष्टि से उल्ह्रफ्ट होते हैं, किन्तु उबलते पानी अथवा कपड़े धोने के सोहें का व्यवहार करते समय लोहे की बाल्टियों का उपयोग करना पाहिए। इसके लिए स्टेनलेस स्टीग तथा एल्यूमिनियम के पात्र भी उपयुक्त होते हैं, किन्तु वे बर्धिक प्रचलित नहीं हैं।
- पानी का ड्रम जिन स्थानों में बक्ष्य धोने के लिए पानी के नली में नियमित पानी प्राप्त करने की सुविधान हो वहाँ जल-संजयन के लिए ड्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बदले किसी बड़ी बाल्टी में भी पानी ही भरकर रसा जा सकता है।
- 3. मग—पानी निकालने के लिए हैडिल वाले मध्यम आकार के मग मुन्धिन जनक होते हैं। वैसे तो कई धातुओं के मग भी उपलब्ध हैं, किन्तु हल्के होने के कारण प्लास्टिक के मग अधिक उपयुक्त हैं।
- 4. सिक (Sink)—वस्त्र घोने के लिए सीमेट से बने गहरे लिक होने चािए जिनमें नल से लगातार पानी भी मिल सके । इन सिकों को सुविधाजनक उँचार पर बनवाया जाए लाकि बिना किसी तान के बन्द धोए जा सकें । सिक के दोनों और अपना एक ओर डलाबदार इंनिंग चोडे होना चािए। यह बोडे लुरहुरी सीमेट सतह का अपना लहरदार (Corrugated) सतह का होना चािहए जिस पर लाइन को सकों माति हुए जिस पर लाइन को सकों माति हुए जिस पर लाइन हो। इसे बन्द करने का स्टॉपर भी हो। आययपकतानुसार छिद्र बन्द करके लिक में ही पानी मरकर बस्त्र घोए जा सकते हैं। युना स्टॉपर हिरा पर लाइन करने लिक में ही पानी मरकर बस्त्र घोए जा सकते हैं। युना स्टॉपर हटाकर परना पानी बहा दिवा जाता है।
- रुक्षिया बोर्ड (Scrubbing Board)—साबुत लगे गन्दे वस्त्रो को रगड़ने के लिए स्विम बोर्ड उपयोग में लाया जाता है। यह लकड़ी का तस्ता होता

है जिसकी रचना सहरदार सतह (Corrugated) वाली होती है। जहाँ सिक के पास दूं निंग बोर्ड बने हुए नहीं होते वहाँ इस स्कबिंग बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इसे साबुत के घोल भरे टब में तिरक्षा करके रखा जाता है तथा घोल में डूबीए गन्दे वस्त्रों को एक-एक करके इसकी खुरदुरी सतह पर रगडा जाता है। घोतों लोग घोतीयाट पर इसके बदले बडी खुरदुरी पत्यर की सिलों का उपयोग करते है। घर में यदि नीचे बैठकर बहन घोते की व्यवस्था हो तो स्कबिंग बोर्ड के बदले खुरदुरी सतह के दलावदार फर्श का उपयोग बस्त रगड़ने के निमित्त किया जा सकता है।

- 6. लकड़ी के डंडे—गरम पानी में से डूबे वस्त्रों को निकालने के लिए एव झाग में बस्त्रों को पुमाने के लिए लकड़ी के मजबूत ढंडों का उपयोग करना जाहिए।
- 7. साबुनदानी (Soap dish)—कपड़ थोने के साबुन की बट्टी रखने के लिए प्लास्टिक की हल्की जालीदार साबुनदानी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें से पानी बह सके और हवा लगती रहे। इससे साबुन जल्दी नहीं गलेगा।
- 8. सक्तन बाँगर अधिक गन्दें, मीटे, भारी बस्त्र, जिन्हें हाथों से धोना किन होता है उनके निए सम्बन्न वाँगर (Suction Washer) का प्रमोन किया जाता है। वक्तड़ी के बने लम्दे गोन उड़े भी तरह हैडिल वाले वाँगर में, एक हिन्दें एस सम्बन्न कप कमा होता है। यह जांगरिह्त धातुं का बना मोश्वला गोन कप होता है जिनमें कई सूक्त जिड़ होते है। साबुन के धोन में बस्त्र को ड्रेबीकर उसमें समयन बाँगर को रखकर हैडिल की सहायता से ऊपर-गोचे किया जाता है। सम्बन्न वाँगर निरक्तर साबुन के घोन को अपने कप के भीतर लीचकर पुनः बाहर कर देता है। इस क्रिया द्वारा जिना अधिक अम ने बस्त्र साबुन के घोन में अच्छी तरह पूल जाता है। अवक्रक हम काम के लिए बिजली की वाँगिंग मशीनें उपलब्ध होने के कारण सम्बन्न वाँगर की उपयोगिता कम हो गई है।
- 9. कॉलर इश (Collar Brush)—वस्त्री में जभी हुई गन्दगी को साफ करने के लिए कई प्रकार के अगो का उपयोग विया जाता है विशेषकर कमीज के कॉलरी हेंदु । इनके अतिरिक्त कमीज की बौहां के कफ, साड़ी के फोल, मोटे सूती : राहाइनों में जमा मैन साफ करने का काम भी अग से होता है। यह प्राय: गायलॉन, खाइने के कने होते हैं। कोमल बस्त्रों के लिए कोमल एवं मूती मजबूत प्रामों वाले बस्त्रों के लिए कोमल एवं मूती मजबूत प्रामों वाले बस्त्रों के लिए कोमल एवं मूती मजबूत प्रामों वाले बस्त्रों के लिए कड़े रेजो वाले अग का उपयोग करना चाहिए।
  - 10. प्याले-कटोरियां—दाग छुड़ाने के लिए दाग वाले कपड़े के भाग को किया थील में भिगीना पढ़ता है। इन कार्य हेतु छोटे प्यालो या कटोरो का उपयोग किया जाता है। ये पात्र चीनी मिट्टी, एनामल के अधवा ठंडे और हत्के योलों के लिए प्लास्टिक के हो मकते हैं। इनका उपयोग रंग घोलने लया स्टार्च का पैस्ट बनाने के लिए भी होता है।

- 11. चम्मचें (Spoons)—हिटरजेन्ट पाइडर, नील, स्टार्च पाइडर व्यक्त बोरेक्स पाइडर वैसी सुखी चीजें निकालने के लिए तकड़ी या प्लास्टिक की चम्मचें का उपयोग करना चाहिए। वे हल्की होती हैं तथा इन पर किसी रासायिक प्रतिक्रिया का प्रमान पढ़ने का ध्यामी नहीं रहता।
- 12. स्टीय, केतली, डेगची अपना पाँटर बॉयलर (Water Böiler)—
  अधिक मैंने वस्त्रों को धोने के तिए, रंग पाँसने, स्टार्च पाउडर पोनिने के निए एमें
  पानी की आवश्यकता होती है। अतएव पानी गर्म करने के लिए स्टोब तथा वही
  केतली मा डेगची (पतीली) होना आवश्यक है। अधिक संस्था में जहाँ करहे घोए
  जाते है, वहाँ बॉटर बॉयलर होना चाहिए। मे बॉयलर तीने अपवा पतिनेताहण्ड
  जायरन वे होते हैं। इनमें नीचे सकड़ी या कोयले जलाने की व्यवस्था रहती है
  जिसके द्वारा बॉयलर के मीतर का पानी गर्म होता है। विवृत चालित बॉयलर भी
  प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ बॉयलर इस प्रकार के होते हैं कि इन्हें गैस, चून्हें
  या विद्युत होटर पर रक्षकर गर्म करने की आवश्यकता होती है।

अधिक गन्दे कपढ़े साफ करने के लिए तथा बस्त्रों का पीलापन हूर करने के लिए उन्हें बॉयलर मे उबाला जाता है। चूँकि बॉयलर घातु के बने होते हैं अतर्व हर बार उपयोग करने के पत्रवात् उनका पानी निकाल कर उन्हें अच्छी तरह मूर्व कपड़े से पॉछकर, सुवाकर रक्ता-चाहिए ताकि उनमें जंग न नगने पाए। अधिक दिनों के लिए बन्द करके रखते समय उनकी मीतरी शीवार पर हरका तेत या चिकनाई लगा देनी चाहिए ताकि जंग से बचाव हो सके।

13. रिरार (Wringer)— घुल हुए भीगे बस्त्रों का पानी निचोइने के लिए रिरार का व्यवहार किया जा सकता है। बेसे तो यह काम हाथों हे भी हो सकता है कियु इसमे शक्ति एक समय का अधिक व्यव होता है। अधिक संस्था में, मोरे आपाने कर पानी निचोइने के लिए रिरार उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसमें वो नेललाकार रवर के रोलर पास-पास कांगे होते हैं जहाचे से हैंकि हा हारा व्यवा रिवान के प्रयोग से क्वाए जाते हैं। इन पर लगी रवर कोमल प्रकार की होती हैं ताकि परिवानों पर लगे प्लास्टिक के बटन इत्यादि अधिक दवान पड़ने से टूटने न पाएँ। वस्त्रों की मोटाई को देखते हुए स्कू हारा दोनों रोलरों के बीन की दूरी निवासित की जाती है। रवर रिगरों के बीन से दवकर, जब भीगे वस्त्र निकारित की जाती है। रवर रिगरों के बीन से दवकर, जब भीगे वस्त्र निकार की उत्तक पानी तिचुढता चला जाता है। वे रिगर असम से भी मिलते हैं जिग्हें विच् रव पर, सिंक पर फिलस (fix) करके लगाया और काम के बाद हटाया जा सकता है। काम हो जाने के पश्चात इन्हें बच्छी तरह धोनोंछकर प्लास्टिक से दक कर अपवा ललगारी से बन्द करके रसना चाहिए। अधिक दिनों के लिए बन्द करके रसने समय रवर पर हल्का तेन या भीस लगा है तिन के दक कोमल बना रहे झम्बया मुखकर उस पर दरारों भी पड़ सकती है।

कई प्रकार के रिगर वॉशिंग मशीन के साथ ही लगे हुए होते हैं।

14 बाँशिंग मधीन (Washing Machine)—समय के परिवर्तन के साध-साथ गृहिणियों का कार्यक्षी य एवं उनकी व्यस्ताएँ भी वढ़ रही हैं। ऐसे में वे अधिक से अधिक श्रम-शक्ति-समय वचत के साधनों का उपयोग करना चाहती है। वहनों की धुलाई के निमित्त वाँबिंग मधीन भी एक ऐसा ही उपकरण है जो कम समय में, कम मेहनत द्वारा डेरों कपड़े धोने में लाभदायक सिंद होता है। छोटे परिवारों के लिए छोटी मधीनें तथा होस्टब, हाँस्निटन, होटल जैसे बृहद् संस्थानों में अधिक संस्था में कपड़े धोने के लिए वड़ी वाँबिंग मधीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

- वॉशिय मशीन से वहत्र धोने से हापों द्वारा सानुन का झाग बनाने, कपड़े को रगड़ने, बय द्वारा रगड़ कर मैल छुड़ाने की भेहनत मल जाती है। कम समय में ढेर सारा झाग बन जाता है तथा मशीन द्वारा झाग में नहत्र घूमकर बिना पर्यण के ही मैल-मुक्त हो जाते हैं। वहत्र पर अधिक दबाव, धर्षण न पड़ने के कारण उनके तन्तु भी कमजोर नही होते। किन्तु यह सब विवेक्ष्मण बंध से मशीन कलाने पर निर्मर करता है। कई गृहिणियों अझानता के कारण या कभी-कभी लापरवाही के कारण अधिक समय तक मशीन में कपड़ों को पूमता छोड़ देती है जिससे वे कमजोर होकर जल्दी फटने लगते हैं। सबैव घड़ी देखकर, वस्त्र की गन्दगी की झावश्यकतानुसार हो। मशीन चलानी चाहिए।
  - वॉशिंग मशीन के निम्नलिखित प्रकार होते है--
  - 1. एजिटेटर टाइप बॉशिंग मशीन (Agitator type Washing Machine)
  - 2. सिनिडर टाइप वॉशिंग मशीन (Cylinder type Washing Machine)
  - 3. वैश्यूम कव टाइप बॉशिंग मशीन (Vacuum-cup type Washing Machine)

वंश्यूम कप टाइए मशीन में समयन विधि द्वारा वस्त्र धोए लाते हैं। ।

सिलिंडर टाइप वॉशिंग मशीन में एक छिट्रयुक्त सिलिंडर हीता है जो मैंने वस्त्रों को आग में पुमाता है। एजिटेटर टाइप वॉशिंग मशीन का प्रवस्त्र ही घरों में अधिक देखा जाता है। इसमें एक एजिटेटर लगा रहता है जो तेजी से पूम कर साझुन का साम भी वनाता है तथा प्राग में वस्त्रों को चक्कार दिशा में पुमाता है। मशीनों में पानी गर्म करने को सुविधा होने के कारण में मशीने वॉयलर का काम भी करती है। जिन विद्युत वालित मशीनों में पानी गर्म करने का प्रवस्त्र नहीं होता उनमें अलग से पानी गर्म करने का प्रवस्त्र नहीं होता उनमें अलग से पानी गर्म करके भी डासा जा सकता है।

वॉबिंग मधीन में बस्त्र स्वच्छ करने के अतिरिक्त उन्हें घोने; निचोइने तथा सुवाने का कार्य भी सम्पन्न होता है। जो मधीन जितने अधिक कार्य संचालित करती है, उसकी रचना भी उतनी, ही अधिक जटिल होती है। गृहिणी को अपने बजट के अनुमार, परिवार के सदस्यों की संस्था एवं आवश्यकताओं को देखते हुए वाँगिय मशीन का चयन करना चाहिए। अधिक सुविधाएँ प्रदान करने वाली मशीनों का मूल्य भी अधिक होता है। यदि किसी मशीन के उपयोग में विजली का सर्च अधिक होता दिखाई दे तो उसके स्थान पर ऐसी मशीन के उपयोग में विजली का सर्च अधिक होता दिखाई दे तो उसके स्थान पर ऐसी मशीन भी ली जा सकती है जिसमें केवल एजिंटेटर ही और केवल कपड़ों का मैंल साफ करने नग काम होता हो। पानी यां करने के लिए मशीन में होने वाले विजली के खर्च में कटीती ही सकती है। साधारण मशीन में, जब ठंड के दिन हो या अपड़े अधिक मेंले हों तभी चृत्हें पर मार्ग किया पानी डालकर काम चलाया जा सकता है। उसी तरह कम मूल्य कम सुविधाओं वाली मशीन के साथ अलग से कपड़ों को निचोड़कर, धूव में सुला लें। मशीन वरिदेत समय ही इस वात को ध्यान में एखना चाहिए कि कहीं मशीन की रचना अधिक जटिल तो नहीं है? उसके सभी नार्ट-पुर्ज बाजार में उपलब्ध है या नहीं। मशीन की गरस्मत करने के लिए प्रशिक्तित कारीगर उपलब्ध है या नहीं। एसा नहीं कि आपकी मशीन खराद हो लाए और मरस्मत के अभाव में व्ययं पढ़ी ऐसा नहीं कि आपकी मशीन खराद हो लाए और मरस्मत के अभाव में व्ययं पढ़ी रहे। वस्त कोई निर्णय लेता वाहिए।

15. शोधक (Detergents)—यस्त्र धोने के लिए साबुत का प्रयोग घी होता है जो बहुयों, जिल्पियों के रूप मे या पाउडर के रूप में उपलब्ध होते हैं। डिटरजेन्ट में कभी-कभी नील भी मिसी रहती है, जो वस्त्रों में उज्ज्वलता लाने में सहायक होती है। साबुत तरल रूप में भी मिलते है।

16. कपड़ धोने का सोडा (Washing Soda)—अधिक गन्दे, मोटे, भारी वस्त्र घोते के लिए घलाई के कमरे में कपड़े घोते का सोडा रखना भी आवश्यक है।

· 17. नील (Blue) -- सफेंद वस्त्री में उज्ज्वलता लाने के निमित्त उत्तम

प्रकार की, घुलनशील नील का उपयोग करना चाहिए।

18. स्टार्च (Starch) — सूती वस्त्रों में कहापन लाने के लिए स्टार्च पाउटर का उपयोग करना चाहिए। रेशामी बस्त्रों में गौर का कलफ देना अच्छा होता है।

19. पानी (Water)—वस्त झुलाई के कमरे (Laundry Room) में अथवा बस्त धोने के स्थान पर स्वच्छ, हस्का पानी (Soft Water) उपलब्ध होनां चाहिए, जिससे साबुत का झाग अच्छी तरह बन सके। भारी पानी (Hard Water) में साबुन का झाग कम बनता है, तथा बस्तों की गन्दगी श्रीष्ठ नहीं निकलती है। इसके लिए भारी पानी को उवालकर या कपडे धोने का सोडा मिलाकर हस्का बना किना चाहिए।

: 20. आधान (Containers)—नील, स्टार्च, डिटरजेंट इश्यादि संचियत करके रखने के निमित्त उचित आधान (पात्र या Container) भी वहत्र धुलाई

वस्त्र-धनार्या विकेशवर्ष

के कमरे में रहने चाहिए। इसके लिए प्लास्टिक के दुक्कनेट्रार-पू उपयुक्त होते हैं।

> (ब) दाग छड़ाने एवं शुष्क धुलाई के सहायक स्सापन (Stain Removing and Dry Cleaning Cheffinels)

मुलाई के कमरे में बक्तों पर लगे दाग छुड़ाने में सिहीयक एवं मुक्त-धुलाई के काम आने वाले रसायन भी कौन की वन्द बोतनों में मरकर रखने चाहिए। कौन की बोतनें पारदर्शी होने के कारण इन रसायनों को देखकर भी पहचाना जा सकता है। कौन की इन बोतनों पर रसायन के नाम लिखे लेवन अवस्य निपकाए जाएँ। बोतनों के डक्कन कस कर बन्द करने वाले हों साकि वाष्पमील रसायन वाणीकृत होकर समान्त न हो जाएँ। कुछ प्रमुख रसायनों के नाम निन्नितिश्वित है—

बॅजीन तथा पेटोल — ये चिकनाई के उत्तम घोलक है।

विकास तथा पहुला पानकार के क्यांन स्वर्ध की धोलकर मैंस को ढीला करता है।
 करता है।

3 अल्कोहल (Alcohol)—चिकनाई का घोलक है।

4. पोटेशियम परमेंगनेट (Potassium Permanganate) -- सफेद वस्त्रो

पर से दागों को छडाता है।

5 एसिटिक एसिड (Acetic Acid)—सिरके में उपस्थित रसायन, रंगीन वस्त्रों को घोते समय उनके रगो को भी स्थिर करता है। इल्के दाग छुड़ाने में सहायन है।

6. नीव का रस या सिद्धिक एसिड (Lemon juice or citric acid)-

कई प्रकार के दाग छुड़ाने में सहायक है।

न्द्र नकार का दाग छुड़ान का राज्य कर कार्य 7. बोरेक्स, समोनिया (Borax and Ammonia) — दोमों हल्के झारीय पदार्थ हैं। दाग छडाने के काम आते हैं किन्सु में हुंगे होते हैं।

8. तोडा तथा कीम बॉक टास्टर Soda and Cream of Tartar)— दोनों दाग छडाने के लिए उपयोगी हैं।

नमक (Salt)—नीबू के साथ मिलकर दाग छुड़ाने के काम आता है।
 वस्त्रो को रंगते समय रग पक्का करने के लिए भी नमक का प्रयोग होता है।

10. चॉक, सूला स्टार्च, फुलसे अर्थ तथा स्थाही चूयक कागज (Chalk, Dry Starch, Fuller's Earth and Blotting Paper)—ये सभी अवशोपक (absorbants) है जो चिकनाईयुक्त घटने दूर करने के जाम आते हैं।

(ग) वस्त्र सुखाने के सामान (Drying Equipments)

वस्त्र मुखाने के निमित्त खुली हवा, घूप का होना बावश्यक है। कुछ बस्त्र जो रंगीन हैं और उनके रण उड़ने की सम्भावना है तथा उनी वस्त्र, छाया से हवादार स्थान में मुखाए जाते हैं। इस प्रकार यहन सुखाने का कार्य पर के बाहर (Out door) तथा घर के बाहर (Indoor) दोनों प्रकार से होता है। वहन सुताने के प्रवाय स्थान को देखते हुए किया जाता है। वहन सुखाने के लिए निम्नितिख्त सामानो की आवश्यकता होती है—

1. सलगनी (Cloth Line)—खुली हुवा तथा पूप में वस्त मुसाने के उद्देश्य से अलगनी (Ploth Line)—खुली हुवा तथा पूप में वस्त मुसाने के उद्देश्य से अलगनी वीधी जाती है। अलगनी प्राय: घर के जानन, छल, अथवा वराज्ये में दो लू दियों की सहायता से वांधी जाती है। इतके लिए प्लास्टिक के तार, गयलाँन की रस्तियाँ सर्वोत्तम होती हैं। किन्तु इस प्रकार की रस्ती चूनें जितके वस्त्र पर दाग न लगें। गैल्वेनाइंज्ड लोहे के तार भी बांधे जा सकते हैं। कपड़े कैपाने से पहले हमेवा ध्यान रखें कि तार भी के तार भी बांधे जा सकते हैं। तार गरे हो तो कपड़े डालने के पहले उन्हें भी कपड़े से पांछ लें। धोवी लोग कपड़े सुसाने के लिए वोहरी ऐंडी हुई नारियल की रस्ती से अलगनी बांधसे हैं। रस्ती की एंडन में ही वे कपड़े की फैता लेते हैं।


किसी भी प्रकार की अलगानी बाँधते समय यह ध्यान रखें कि तार या रस्तियाँ कुब गास-गात न बंधी हों, नहीं तो वस्त्र जल्दी नहीं सूख पाएँगे। अलगनी ऐसे ही स्थान पर बाँधें अहाँ पर्याप्त सूथें प्रकाश एवं खली हवा आती हो। अलगनी को ऊँचाई अपनी सुविधानुसार ही रखी जानी चाहिए।

2. रेक्स (Racks) — घर के भीतर वस्त्र मुखाने के लिए रॅक्स का प्रमोग किया जाता है। जब पानी बरसता हो तब घर के भीतर इन पर बस्त्र मुखाए बा सकते हैं। ये रेक्स लकड़ी के गोल रॉड्स लगे हुए, तार के, लोड़े की छड़ी के, अल्युमिनियम के, तथा प्लास्टिक के भी होते, हैं। जुजन में हल्के तथा धहुनवीत (Portable) होने के कारण इन्हें कहीं भी लाया, ले जाया जा सकता है। हुछ रेक्स उपयोग में लाने के पश्चात् मोड़कर रखे जा सकते हैं जो कम स्थान घेरते हैं। रेक्स स्टेंब्ड वाले, लटकाने वाले या बीबार में लगाने वाले भी होते हैं।

3. समतल स्थान (Flat Space)—उनी बस्त्र तथा लेगों जैसी बस्तुची है। समतल ह्वादार स्थान में गुलाता आवश्यक होता है। अलगमी पर सटकाने से, गानी के भार से पूनकी बुनावट एवं आकार पर दुरा प्रमाव पड़ता है। इसके लिए उन्हें साफ टेबल, जोकी, रामी से बुनी लाट, बेंत या प्लास्टिक से दुनी कुर्सी पर समतन रूप से विश्वासर सुलाना पड़ता है। साफ घास पर फैलाकर भी कुछ बस्त्र गुलाए जा सकते हैं।

4. हैनस (Hangers) — परिधानों को सीधे हैगर पर लटकाकर भी सुद्धायां जा सकता है। विशेषकर कृषिम रेशो से निर्मित परिधान घट, बुगर्ट, कोट, वैट हैं पर पर सुद्धाए जाते हैं जिससे उनकों आकार ठीक बना रहता है। घट स को हैंपर पर सुद्धाने से यदि वे कृषिम रेशों से बनी हैं, तो इस्तरी करने की आवश्यकता नहीं होती है।

हैंगसं प्लास्टिक, सकड़ी, गैहवेनाइज्ड सार, प्लास्टिक कोटेड तार तथा



वित्र 272-विविध प्रकार के हैंगर

एस्यूमिनियम के बने हुए भी होते हैं। इन पर यस्त्र टाँग कर फिर हैंगर को अलगनी पर अयवा कही भी लुखे हवादार स्थान मे टाँग दिया जाता है।

5. विलक्ष या चिमहियाँ (Clips)—अलगनी पर टेंगे वस्त्र हुवा के झोंकों से उड़ न आएं, इसके लिए उनमें चिमहियाँ या विलब्ध लगाना आवश्यक है। ये विलब्ध, जिन्हें क्लांप पेम्स (Cloth Pegs) भी कहते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक या एर्यूमिनियम की बनी होती हैं।

(य) इस्तरी करने एवं परिष्कृत करने के सामान (Ironing and Finishing

Equipments)

बस्त्रों को धोने, नील, कलफ इत्यादि देकर सुरानि के पश्चात् उन्हें इस्तरी करके, उदिन विधि से तह करके परिष्कृत (finishing) या परिसण्जित करना भी क्षतिवार्य हो जाता है। इस्तरी करने एव परिष्कृत करने के निमित्त निक्नलिखित सामान की आययकता होती है—

1. इस्तरी (Iron)—इस्तरी के कई प्रकार होते हैं। कुछ के भीतर लकड़ी का कोयला जलाकर उन्हें गर्म किया जाता है। लोहे की समतल इस्तरियों सीधे जुन्हे पर रखकर भी गर्म की जाती हैं। वियुत्त चालित इस्तरियों शहरों में अधिक प्रचलित है। इनों में कुछ स्वचालित (Automatic) भी होती हैं जो पर्यान्त गर्म होने के पश्चात स्वत: बन्द हो जाती है तथा कुछ ठंडी होते ही पुनः चालू हो जाती है। स्टीम आयरम भाप छोड़ती हुई इस्तरी करती है। आवश्यकता एव बजट देखते हुए उपयुक्त इस्तरी का चुनाव करें।

# 466 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- 2. इस्तरी देवल या आयर्शना बोर्ड (Ironing Table or Board)—
  इस्तरी करने के लिए बड़े टेवल पर घरी या कम्बल बिछा कर, उसके अगर सार
  चावर विछाकर इस्तरी की जाती है। इस्तरी करने का आयर्शना टेवल (Ironing
  Table) होता है जो प्राय: मॅकरा तथा सम्बा होता है। इस पर गही नहीं हीते
  है। दाहिनी जोर गर्म इस्तरी रखने के लिए एस्वस्टस लगा हुआ बोर्ड होता है।
  फोल्डिय बोर्ड कम स्थान पैरता है क्योंकि काम हो जाने के पक्षात् इसे मोड़कर
- 3. पानी, मग एवं तीलिया—इस्तरी करने से पहले सूती या रेशमी वस्त्रों के पानी छिड़क कर मिगोने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मग में पानी खे रहना चाहिए। भीगे कपड़े को तीलिए मे लपेटकर रख देने से देर तक उनमें नमी वनी रहती है।
- 4. बास्केट या आलमारी (Pasket or Cup Board)—इस्तरी लिए इए वस्तों को एक स्थान से इसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्वास्टिक की बड़ी वोकीर समलल बास्केट का उपयोग किया जा सकता है। इस्तरी किए हुए यस्त्र सुर्यक्षत, व्यवस्थित रखने के लिए अलमारी का प्रयोग भी किया जाता है।

#### प्रश्न

- वस्त्र-धुलाई से सम्बन्धित सामानी का वर्णन कीजिए।
   Describe washing agents and equipments.
- वॉशिंग मणीन की उपयोगिता की विवेचना की जिए !
   Discuss the utility of washing machine.
- दाग छुड़ाने वाले तथा शुक्क धुलाई में सहायक रतायनो की सूची बनाइए।
  - Enlist stain removing and dry cleaning chemicals.
- 4. वस्त्र सुखाने के सामानों की सूची बनाइए। Enlist drying equipments.
- 5. इस्तरी करने के लिए किन सामानों की आवश्यकता होती है। Which articles are required for ironing?

# 61

# वस्त्र धुलाई के विभिन्न चरण

वस्त्र-पुलाई एक कला है, साप ही साप विज्ञान भी । सावधानीपूर्वक कमबद्ध विधि से यदि घुलाई की जाए तो गृहिणी को किसी प्रकार के बोझ का अनुभव नहीं होगा तथा घुलाई जैसे नीरस काम को करने में भी आनन्द आएगा । सरलतापूर्वक कम समय मे घुलाई सम्पन्न हो सकेगी । यस्त्र घुलाई के निम्नलिखित चरण हैं—

#### 1. प्रारम्भिक तैयारी (Preparation)

मृहिणी का धुलाई सम्बन्धी कमरा या कार्य-सेन धुलाई के सभी सामानों एवं साधनों से सुविज्जित होना चाहिए। यह देख लेने के पण्चात् गन्दे वस्त्रों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि किसी वस्त्र में कोई दाग लगा हो तो सर्वप्रथम उसे खुडा लें। कोई वस्त्र कहीं कटा अथवा फटा हो तो तरकाल उसकी मरम्मत करें। अंग्रेजों में एक कहावत है—A stitch in a time saves nine समय प्रयम्पत कर लेने से वस्त्र और अधिक फटने से बच जाता है। परिधानों के बटन टूटे हो तो उन्हें टॉक लेना चाहिए। सजावट के लिए सभे हुए क्लिए, शो-बटन, जरी के रिश्त, धुलाई के समय जिनके खराब होने का डर हो, उन्हें पहले ही विकाल सें। सेपटी पिने लगी हो तो उन्हें खोलकर निकाल सें समया बस्त्र धोते समया वर्षे प्रवित्त के समया वर्षे धोते समया वर्षे भी की सम्बन्ध के समया वर्षे धोते समया कर के चुमने की सम्भावना हो सकती है। बोबों की जीच कर सें। कई बार समया क्ष्त्र धोते समया कर के चुमने की सम्भावना हो सकती है। बोबों की जीच कर सें। वर्षे अध्ययक्त कामज, नोट जेब में रह जाते हैं और वस्त्र खुल जाते हैं। बच्चे असावधानीवश चुमने वाली चीजें भी जेब में छोड़ देते हैं।

#### 2. बस्त्रों की छंटाई (Sorting of Clothes)

वस्त्रों की जाँच कर लेने के बाद छनकी छँटाई की जानी चाहिए। सूती एवं लिनन के बस्त्र एक ढेर मे तथा रेक्समें, ऊनी एवं कृतिम रेक्से वाले वस्त्रों के पृथक-पृथक ढेर लगाएँ। सफेद और रंगीन वस्त्र विशोषकर जो पहली वार घुल रहें हो और जिनके रंग छूटने की सम्भावना हो, अलग-अलग रहें। अधिक मैंसे और कम मेंसे वस्त्र अलग रखें। उसी प्रकार मोटे भारी तथा हुत्से, रोज पहुनने वाते वस्त्र अलग रखें। मोटे, भारी वस्त्रों से तारपये हैं पदें, चादरें, बड़े टेजल पतांप इत्यादि। इन्हें हुत्ते वस्त्रों से हुटाकर छोना चाहिए।

# 3. यस्त्र भिगोना (Steeping)

बस्त्री की स्वच्छ करने के लिए उन्हें माबुन के झाप में भिगीना आवाक है। आवश्यकतानुसार पानी की मात्रा लेकर, बस्त्री की मन्दगी देवते हुए उन्हें अन्दाज से साबुन या डिटरजेंट पाउडर डातकर झाग बनाएँ। अधिक गर्दे बस्त्री के लिए कुछ अधिक डिटरजेंट पाउडर डालें तथा कम गन्दे बस्त्री के लिए कम मात्र में। वस्त्री के झाग में भिगीने से, विश्वपकर सूती एवं लिमन के वस्त्रों के प्रकार भिगीने से उन्हें घोने में लगने याले अम एवं अमय वन बनत होगी। इन देने से बस्त्रों का मंज डीला हो जाता है। सूती यस्त्रों में पढ़ा कलफ भी नरम है जाता है। मैं सामुक बम म्हन्यों से क्या होता है। पानी में मूलनीर दाग-मुख्ये भी घल जाते हैं।

वस्तों को साबुत के झाग में कितने समय के लिए हुवोना है यह सर्वया वर की मन्दगी पर निर्मार करता है। कम गन्दे वस्त्रों को दस मिनट मिगोता पर्वाच जबकि अधिक गन्दे वस्त्र आधी पटे से एक घंटे तक के लिए भिगोए जा सकते हैं आवश्यकता से अधिक समय तक के लिए भी वस्त्रों को मिगोना हानिकार मांधि ऐसा करने से वस्त्रों के रेशे कमजोर हो जाते हैं, तथा डीवी हुई मन्दगी पु वस्त्र में जम जाती है।

अधिक गन्दे सूती, भारी वस्त्रों को गरम पानी से बनाए झाण में भिगीएँ इससे मेल जल्दी साफ होगा । आवश्यक हो तो वस्त्र धीने का सोडा भी गरम ^{पा} में मिला लें।

कृतिम रेशों, से तिमित, विशेषकर रेयाँन के बस्त्र भिगोते से जमजोर हों जो हैं। इन्हें देर तक भिगोते नी आवश्यकता नहीं है। आग में हुबोकर तुरन्त मस्तवह भी तें।

वॉणिय मधीन में बस्त्र धोते समय उन्हें भियोने की आवश्यकता नहीं है बस्त्रों की गन्दगी के अनुसार उन्हें मधीन में धोते का समय कम, अधिक किया र सकता है। वॉणिय मगीन में धीए जाने वाले बस्त्रों की सीन व्येणियों में विभ किया जा सकता है:

- ं ं ं ं । ११. हल्की युलाई (Light Wash Load)
  - े 2. मध्यम पुलाई (Medium Wash Load)
- भारो धुलाई (Heavy duty Load)
   सर्वप्रथम हल्ली धुलाई बाले बस्त्र धोए जाएँ। यसीन में पानी तथा डिट जेन्ट पाउडर या साबुन का घोत अथवा चिष्पया डालकर झाग बना लिया जाए

इसमें हर्के. छोटे, कम गन्दे, कृत्रिम रेशो वाले या सूती वस्त्र भिगोकर कम समय के लिए मधीन चलाएँ अत्रवा हाणो से ही रगढ़कर यस्त्रों को निकाल लें। उसी प्रकार मध्यम धुलाई तथा भारी धुलाई के लिए जनकः साबुत की सात्रा तथा मशीन को चलाने की अवधि में यद्वि कर दें।

गर्म जल का उपयोग करते समय बस्त्रों के रेवों की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखें। विभिन्न रेवों के वस्त्रों के लिए निम्नलिखित तापमान के जल का प्रयोग करना चाहिए:

- (क) सूती वस्त्र-गर्म जल-140° के अथवा 60° सें. ग्रे.
- (स) रेशमी वस्त्र -गुनगुना जल · 100° फै अथवा 38° सें. ग्रे.
- (ग) ऊनी तथा कृतिम रेशों के यस्त्र—ठडा जल—95° फै. अथवा 35° सें. यें.

# 4 वस्त्र धोना (Washing)

साबुन के साग में भिगोए गए वस्त्री को हाथों से मसतकर, रमड़कर, पर्यण द्वारा अथवा सक्त्रन वॉशर की सहायता से भी धोषा जा सकता है। यदि साबुन की वहीं से बदस धोना हो तो पहले वस्त्र को पानी में भिगोकर गोला कर लें तथा उसे तमतक सतह पर बिछाकर उस पर साबुन की बट्टी रगडें। अधिक गन्दे भागों, जैसे तमतक सतह पर बिछाकर उस पर साबुन की बट्टी रगडें। अधिक गन्दे भागों, जैसे लीतर, कफ, बीह, नीचे का मोड़ — इन स्थानों पर कुछ अधिक साबुन लगाएँ। सूती तथा उनी वस्त्रों की हत्के हाथों से मसतकर, दबाकर इनका मैस छुड़ाना चाहिए। सूती वस्त्रों को अधिक रगड़ा जा सकता है एवं इनके अधिक गन्दे भागों पर अतिरिक्त साग या साबुन लगाकर कड़े ब्रग से रगड़ें। वस्त्र को राव्हने के लिए स्क्रीयिंग बोड या खुरदुरी सतह का उपयोग भी किया जा सकता है।

साबुन का झाग यदि अरयधिक मैल गुक्त हो गया हो और तब भी वस्त्र गन्दे ही दिलाई दें तो दुवारा स्वच्छ पानी में दूसरा झाग बनाकर वस्त्र धोएँ। साबुन का झाग सर्वेष कियाशीस (Live) रहना चाहिए क्षणी रहे हाथों से छुने पर विकताई का अनुभव होना चाहिए तभी तक उसमे मैल छुझने की धासता रहती है। बैठे हुए मैले साबुन के झाग में वस्त्र धोने की झमता समाप्त ही जाती है।

#### 5. उबालना या भट्टी देना (Boiling)

सूती वस्त्रों के फुछ पुराने होते ही जनमें पीलापन आ जाता है। कई वस्त्र अधिक मैंने होते हैं जो साधारण घूलाई से स्वच्छ नही होते। ऐसे ही मैंने वस्त्रों को साफ करने तथा सफेद नस्त्रों का पीलापन दूर करके उन्हें अधिक उज्ज्वस्ता प्रदान करने हेतु वस्त्रों को उवाला जाता है। धोबी इस क्रिया को 'भट्टी देना' या 'भट्टी पर चढ़ाना' कहते हैं। उवालने से वस्त्र विसंकमित भी हो जाते हैं तथा उनके प्रोटीन तथा विकनाई युक्त दान-धब्वे छूट जाते है। अधिकतर सफेद, मोटे, मजबूत वर्षों को ही उवाला जाता है। रंगीन, जालीदार, छये हुए, कशीदाकारी किए हुए पूर्वी वस्त्र, फर्जेनेल, ऑरगेडी के अतिरिक्त रेगामी, ऊनी, नायलॉन, टेर्स्कॉटन आदि वस्यें को कभी नहीं उदालना चाहिए। उदालने से उनका रंग उड़ने तथा तन्तु कमबोर होने की सम्भावना वढ़ जाती है।

बस्त्र जवालने की किया बॉयलर में भी सम्पन्न की जा सकती है। जबती पानी में बस्त्रों की संख्या एवं गन्दगी की सीमा के अनुसार सोडा तथा साजुन की विध्या या डिटरजेन्ट पाउडर डालकर बस्त्रों को उसमें मिगीकर 10-15 मिनट तक जवालते हैं। बीच-बीच में लम्बे डंडे से बस्त्रों को उसटते-पलटते रहते हैं। इनके बाद आग पर से जतारकर कूछ देर बाद ठंडे होने पर वस्त्र घोए जाते हैं।

#### 6. खंगालना (Rinsing)

भारतन (KILSHIS)

साशुन हारा सन्त्रों का मैल निकल जाने के पश्चात उन्हें स्वच्छ जल मे बार वार पानों बदल कर अच्छी तरह खंगालना आवश्यक है। यदि वस्त्रों में सायुन का अंग रह आएगा तो उनके तन्तु कमजोर हो आएगे। मफ्देद वस्त्रों में सायुन की अंग रह आएगा तो उनके तन्तु कमजोर हो आएगे। मफ्देद वस्त्रों में सायुन की माश रह जाने के कारण उनमें पीलापन जा जाता है। सातिलए संभालते साय सावधानी अवश्य रखें कि सायुन पूरी तरह वस्त्रों में से हट आए। अन्त में स्वच्छ गांनी में वस्त्रों को खंगालकर, अच्छी तरह निचीड़ कर, जलमुक्त कर लें। यह कार्य वांसिंग मधीन में भी होता है अथवा इसके लिए रिगर (Wringer) का उपनींग किया जाता है। छोटे यस्त्र हाथों से ही निचीड़ जा नकते हैं। वड़े वस्त्रों को यदि हाथों से निचीड़ा जा रहा है तो दूगरे व्यक्ति की सहायता सी जा सकती है। पानी निचीड़न के लिए वस्त्र की एक ही दिशा में ऐंडा अर्थात् दिवस्ट (Twist) किया जाता है।

ँ जनी, रेममी तथा बुने हुए, कीशिए से बने हुए बस्त्रों की ऐंठ कर नहीं निवोड़ना चाहिए बस्कि दोनों हुपेलियों के बीच हुन्के से दबाकर उनका पानी निकाल देना चाहिए। क्वांत्रम रेकों से बने बस्त्रों की पानी से सीबे निकाल कर, फेलाकर, निकाप की सहायता से अनगनी पर सटकाकर अथवा हैगर में नदकाकर 'ड्रिप-ड्राय' (Drip-Dry) विधि से दिना पानी निवोड़े सुक्ते डालना चाहिए।

#### 7. विरंजन (Bleaching)

बहन पर लगे दाग-प्रथ्वे छुड़ाने तथा वस्त्रों का पीलापन दूरकरने की अन्य विधि विरंजन (स्वीविंग) भी है। इसके लिए वस्त्रों को अन्तिम आर पानी में लगावते समय उस पानी में लगावते समय उस पानी में स्वीच अर्थात् विरंजक मिला दिया जाता है। यह प्रस्तों परसे रंगीन एक इहाने की विधि है। सफ़ैद वस्त्रों में अधिक भमन लागे के उद्देश्य से भी विरंजकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिक्रियाओं के आधार पर विरंजक के अपनिक्षित प्रकार होते हैं—

# I. ऑक्सोफारक विरंजक (Oxidizing Bleaches)

आंक्सीकारक विरंजक में निहित आंक्सीजन प्रतिक्रिया करता है। जब यह, दाग-धब्बो के सम्पर्क में आता है तो उन्हें रंग विहोन यौगिक (Colourles's Compound) में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि सफेद वस्त्र विराजन से प्रतिक्रिया होने पर और अधिक सफेद हो जाते हैं। आंक्सीकारक विरंजेक निम्मलिखित हैं—

(अ) हाइड्रोजन पर ऑक्साइड (Hydrogen Peroxide)

यह सर्वाधिक तीत्र गति से प्रतिक्रिया दर्शाने वाला विरंजक है क्योकि यह अति शोघ आंक्सीजन विमुक्त करता है। इसका उपयोग सूती, रेशमी, ऊमी वस्त्रों पर किया जा सकता है। यह घोल इन वस्त्रों का पीलापन दूर करके उसमें उज्ज्वलता ला देता है।

हाइड्रोजन पर-अंक्साइड विरंजक दस तथा बीस वॉल्यूम (परिमाण) मे उपलब्ध है जिसका एक माग कमशः दस एवं बीस माग ऑक्सीजन विमुक्त करता है। उपयोग में लाते समय इसमें थोडा पानी मिलाकरततु घोल बनाया जा सकता है। सूरी वस्त्रों के लिए इस विरंजक में जल की मात्रा मिलाकर तथु घोल बनाने की बावश्यकता नहीं है, किन्तु ऊनी एव रिमानी करी पर इसका प्रयोग करते समय घोल अववस्त तत् (diluted) कर लें। इस घोल को धातु के वर्तन में न रखकर लकड़ी अववा ग्लास्टिक के बेसिन में रखकर प्रयोग में लाना चाहिए। धातु के बर्तन इसके सम्बं

हाइड्रोजन परऑनसाइड विरंजक के घोल मे घोड़ा-सा कपडे धोने वाला सोडा या अमोनिया मिला देने से क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाने से यह क्रियाशील हो जाता है। इस घोल मे अम्ल मिला देने से उसकी प्रतिकर्मक क्रिया में कमी आ जाती है। हाइड्रोजन परऑनमाइड का घोल कभी भी सारू क्य में न प्रयोग साएँ। यह वस्त्र के रेशो को नष्ट कर देता है। इसके तनु घोल (dilute solution) मे बस्त्र दुबाने के प्रवात स्वच्छ जल से अच्छी तम्ह सार-बार खंमाल सेना चाहिए ताकि इसका हानिकारक अंग वस्त्र मे से पूर्णतया निकल जाए।

## (ब) पोटेशियम परमेंगनेट (Potassium Permenganate)

यह रवेदार, ऑक्सीकारक विरंजक है जो जल में मुतने पर छते लाल वैगनी रंग प्रदान करता है। इसका प्रदोग सभी प्राणिज एव वनस्पतिज रेशो से निर्मित वस्त्रों पर निर्मय होकर किया जा सकता है। इस वस्त्रों पर से पसीने, कर्फू री, माक्तिग स्थाही इत्यादि के दाग पोटेशियम परयेगोट की सहायता से सरस्तापूर्वक छुड़ाए जा सकते हैं। दो कप पानी में दो ग्राम पोटेशियम परयेगनेट पोसकर प्रयोग में लाना चाहिए। इस विरंजक के प्रयोग से वस्त्र कुछ रगीन हो जाता है। पुन: इस रंग को दूर करने के लिए वस्त्र को हाइड्रोजन परमांश्माइट के घोस में घोकर वस्त्र ऑक्जें लिक एसिड के तत्रु घोल में हुबोकर फिर पानी से घो लेना चाहिए।

(स) सोडियम परबोरेट (Sodium Perborate)

इस विरंजन में हाइड्रोजन परक्षांनगाइड तथा बोरेयम की मात्रा मिबी हूँ होती है। कुछ डिटरजेन्ट्स में भी सोडियम परबोरेट मिला हुजा रहता है। गर्म जन की उपस्थित मे ही यह वस्त्री पर मिलिक्स करता है। सूती एवं निनन के बहतों में सोडियम परबोरेट मिश्रित जबत्तते पानी में डालकर विरंजित (Bleach) किया जात है। वस्त्र पर से दाग-धन्ने छुटाने के तिए दो कप जबतते जल मे एक ग्राम सीडिय-परबोरेट मिलाकर इस बील से वस्त्र को स्थंज की सहायता में साफ करना चाहिए।

(द) सोडियम हाइपोक्लोराइड (Sodium Hypochloride)

कराई धीने वाला सीडा तथा चूना ठंडे जल में घोल कर सोडियम हाइपे-पलोराइड बनाया जाता है। इसे जेवल बॉटर (Javell Water) भी कहते हैं। अन्य किसी विधि से न छूटने वाले दाय-धब्धे भी जैवेल जल में भिगीने से समाप्त हो बातें हैं। यह एक घक्तिशाली विरंजक है। अतएव इसका प्रयोग केवल मजबूत रेते बाते सूती वरुत्रो पर ही किया जाना चाहिए।

(इ) धूप, नमी, घास तथा बायू (Sunlight, Moisture, Air and Grass) ये सर्वोत्तम प्राकृतिक विरंजक हैं। शायद यही कारण है कि घोवी लीग भी

सदैव से वस्त्रों को धोकर घास पर फैलाकर सुखाते चले आ रहे हैं।

भीने वस्त्रों को धूप में पाम पर फैताने से ऊपर से जरहें सूर्य की गर्मी प्राप्त होती है। नीचे घास की नमी एवं वस्त्र की नमी पाकर बागु में उपस्पित व्यक्तिक घीटा मुक्त होकर वस्त्रों की विरक्षित (Bleach) करके उन्हें उज्ज्वस बना देती है। पूप, नमी, घास तथा बागु वस्त्र विरक्षित करने के सबसे सस्ते, सहुज रूप से प्राप्त प्रकृति-प्रदत्त साधन है।

केवल सफेद मूती वस्तों को कही घूप में सुखाकर विरिज्ञ कर^{ता} चाहिए। रंगीन, प्रिग्टेड सूती वस्त घूप में फैलाने से उनका रंग ग्रीमा पड़ जाता है। उसी प्रकार रेगमी तथा उनी वस्त्रों को भी इस तरह धूप मे नही डालना वाहिए। तेज धूप से इन वस्त्रों में पीलापन आ जाता है।

II. अपचयन विरंजक (Reducing Bleaches)

अपनयन विरंजक का छपयोग रेशमी एवं उनी वस्त्रों की विराजत करने हेतु किया जाता है। भयोंकि ये रेशे अस्यत्य कोमल होते हैं तथा ऑक्सीकारक विरंजकी की तीवता की सडन नहीं कर पाते।

अपचयन विरंजक कई प्रकार के होते हैं; जैसे—फेरस सल्फेट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट, सोडियम मल्फाइड, सोडियम बायसल्फाइड, सोडियम सल्फेनसीलेट फॉरमलडिहाइड, स्टेनम बलोराइड इत्यादि । उपयोग में आने वाले प्रमुख अपचयन विरजक निम्नलिनित हैं—

(अ) सोडियम बायसल्फाइट (NaHSO4 Sodium-Bi-Sulphite)

यद्याप यह मृदु प्रकृति का विरंजक है फिर भी इसके घोल में वस्त्रों को अधिक सयय के लिए दुवोकर नहीं रखना चाहिए। इसकी तीव्रता वस्त्र के तन्तुओं को कमजोर कर देती है तया रग उड़ा देती है। एक कप पानी में एक टेबल चम्मच के अनुवात में इस विरंजक को मिलाना चाहिए। सोडियम बायतलकाइट वस्त्रों के सम्पर्क में बाकर उनमें से आवसीजन को खींच लेता है तथा दाग-धब्बे कम कर देता है। इस विरंजक के प्रयोग के पश्चात् वस्त्रों को स्वच्छ जल में अच्छी प्रकार खगाल है। इस वर्गक के प्रयोग के पश्चात् वस्त्रों को स्वच्छ जल में अच्छी प्रकार खगाल है। तथा तथाहिए।

(ब) सोडियम हाइडोसल्फाइट (NaSH, Sodium Hydrosulphide)

यह उसी एवं रेशमी वस्त्रों के लिए अच्छा विराजक है किन्तु अपेशाकृत कुछ मेंहुमा होता है। माजुक रेशे के बस्त्रों के लिए इसका घोल बनाते समय ठंडे जल का उपयोग, कुछ मजबूत रेशों के लिए मुगपुत तथा अधिक सुद्द रेशों के वस्त्रों के लिए गर्म जल का उपयोग किया जा सकता है। इसका घोल भी धन्तों में से ऑयसीजन को शोधित करके बस्त्र को बिरंजित कर देता है।

### 8. नील-कलफ देना (Blueing and Starching)

वश्तों को बृदता प्रदान करने के लिए, आकार देने के लिए छनमें कलफ दिया जाता है। बार-बार घुलते रहने से बस्तों का प्रारम्भिक कलफ समाध्त हो जाता है तथा छनकी दुनावट में डीलावन भी बा लाता है। ऐसे वस्त्र जल्दी मुख्यते है तथा छन्दी मन्दे होते हैं। इसके विषरीत कलफ दिये हुए वस्त्र चिकने तथा कहें होते के कारण धुनकण इन पर से फिसल जाते हैं तथा ये गन्दे होते से बच जाते हैं। क्लफ देने से क्लां में पुता पहले जैसी ताजगी, न्यापन आ जाता है। इन पर इस्तरी भी अच्छी तरह हो सकती है। मनोनुकूत कीज तथा आकार दिया जा सकता है। वस्त्रों के टेनसचर तथा उपमीण को देखते हुए उनमें दी जाने वाली कलफ की मात्रा निश्चत की जाती है। मूरी वरियो (uniforms), टोपी, बेस्ट, पैट में अधिक कलफ दिया जाता है तथा साहियों, इन्हों, कमीजों में कुछ कम कलफ देवा चाहियों, धाहन में, शिद्युओं के परिधानों में कलफ नहीं दिया जाता है।

तील का प्रयोग, सफेट सूती वस्त्रों से पीलापन दूर करके उनमे जिज्जबसता लाने के लिए होता है। रमीन, छपे हुए बस्त्रों में नील देने की व्यावस्थकता नहीं होती। केवल छन छपे हुए वस्त्रों में नील दो जाती है जिनकी जगीन (पृष्ठभूमि) सफेट हो। चाहिए।
नील-कलफ के चील को पहले अच्छी तरह हिला लें, तब उनमें बस्त हुवैएँ
ताफि नील तली में न जमकर पूरे बस्त पर एक समान लगे। बस्त्र की सतह पर वाग-धब्बे न छोडे। सूले बस्त्रों में नील-कलफ देने से वे कलफ अच्छी तरह सीखेते हैं। अतएव सफेद सूती बस्त्रों को सुखाने के बाद भी नील-कलफ दियाँ जा सकता है।

बहन हुबोने के लिए नील-कलफ का घोल काफी मात्रा में होना बाहिए जिसमें वस्त्र पूरी तरह हूब जाए। इसके बाद वस्त्र को पूर्णतया निकोड़कर, सरक कर, तेल पूर्प में सुखाना चाहिए। पूर्ण में सुखाए वस्त्रों के कलफ में कड़ापन अधिक आता है। वे अधिक उज्ज्वल भी हो जाते हैं। पूर्प में रहने से बस्त्र विसंक्रमित भी होते हैं तथा उनमें साजगी आ जाती हैं।

9. सुलाना (Drying)

भारतीय घरों के लिए आंगन, बरामदे, छत, मैदान यहन सुखाने के लिए सर्वोत्तम स्थान है क्यों कि यहां खुली धूप एवं हवा पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसमें किसी प्रकार का खर्च भी नहीं होता। वैसे आधुनिक काल में विद्युत द्वापर (Electrical drier or Spin drying) समयन्त्रम वचत के साधन है तथा स्थान की बचत भी करते हैं किन्तु इनमें विजवी का खर्च अलग से होता है। खुले स्थान में वहन सुखाने के लिए रस्ती, नायलांन की डोरी, प्लास्टिक के या गैरलनाइड लीहे के तारों की अलगनी (Cloth Line) बोधें। आंगन या मैदान में दो पेड़ों के बीच अलगनी बीधी जा सकती है। तार पर वस्त्र किताने से पहले यह जात कर लेना चाहिए कि कही उस पर जग तो नहीं लगी है? जंग लगी हो तो मिट्टी के तेल में भीभे कपड़े के टुकडे से तार परंड कर रागें हैं। क्यां लगे हो तो मिट्टी के तेल में भीभे कपड़े के टुकडे से तार परंड कर अल्त में सूखें कपड़े से टुकडे से राइ हैं। इसके मिट्टी के तेल की गंध भीने कपड़े से तार परंड कर अल्त में सूखें कपड़े से टुकडे से राइ हैं। इसके मिट्टी के तेल की गंध भी हुर हो जायगी ओर तार साफ हो जायगा। भीगे यह जड भी सुखने के लिए हालें, उन्हें सभी भीति झटक लें शांकि पात्र खार का पा और वस्त्र भी सीचें रहें। बड़े चोड़े कपड़े एक जयह तथा छोड़े कपड़े एक जयह वारा छोड़े कपड़े एक अलग समूह में कितारों। सहन उक्तर इसर-डिसर-जिसर गिर्टी, इनके लिए उनमें निलव अवश्य लगा हैं।

सूखें वस्त्री को उठाते समय एक-एक करके उठाएँ तथा उभी समय सह करके भी रखती जाएँ तो वे काफी सीधँ रहेंगे। इनमें से कुछ वस्त्र तो बिना इस्तरी किए ही उपयोग में लाए जा सकींग । सफेद सूती वस्त्र धूप में मुखाए तथा रेशमी और इती यस्त्र छाया में, हवादार स्थान में । इतिम रेशों से निर्मित यस्त्रों को विता निचोड़े सीधे झटक कर, हैंगर पर डाल कर सुसाएँ। सूराने के बाद भी ये सीधे ही रहेंगे। अलमारी में भी इन्हें हैंगर पर बैसे ही टाँग कर रमें। ऐसे यस्त्र विना इस्तरी किए पहने जा सकते हैं।

10. इस्तरी करना (Ironing)

सूगते हुए वस्त्रों में जब मुख नभी बाकी रहे, तभी जन पर इस्तरी करती चाहिए। हत्के रूप से भीगे, नमीयुक्त बस्त्रों पर अब्दे प्रकार से इस्तरी होती है, तथा उन्हें विवत आकार भी दिया जा सकता है। विशेषकर रैमाभी वस्त्रों पर इसी तरह इस्तरी करनी चाहिए। भूषने के बाद, पानी छिड़क कर इस्तरी करने से बस्त्रों पर वात पड़ जाते हैं। फिर भी धदि सूस्त बस्त्रों को पानी कि प्रियोन्ता हो हो तो उन्हें भीगे हुए भिनेटे तीनिए में रसकर योज लपेटकर आधे पेटे के निए छोड़ दें। इस प्रकार की क्या से बस्त्र पेट करा साम कर से समीयुक्त होता है।

इस्तरी करने के लिए किसी टैबल पर दरी या कम्बल चौहरा तह करके विछाएँ। उत्तर से एक साफ चादर विछा हैं। फिर इस गई बार सतह पर बस्त एक्सर इस्तरी करें। इस्तरी का तल स्वच्छ एवं विकना होना चाहिए। मूती बस्त्र पर स्वस्तर करने के लिए वह इतनी गर्म होगी चाहिए कि भीगे वस्त्र के सम्बक्त की काते ही 'छन्न्' की बावाज करे। रेजामी तथा सियेटिक वस्त्रों हेतु कम गर्म इस्तरी का उपयोग करें। उनी कपड़ों पर इस्तरी करते समम उन पर भीगा कपड़ा रखकर दबान्दवा कर इस्तरी करें। इस्तरी करते समम उन पर भीगा कपड़ा रखकर दबान्दवा कर इस्तरी करें। इस्तरी राहें नहीं। इससे वस्त्र के रेजो खराव हो जागि।

जाएगा।
इस्तरी करने के बाद सन्त्रों को विध्यूर्तक तह करके, एक के एक ऊपर देर के
रूप में लगाकर, अलगारी के मीतर रखें ताकि मूल से वस्त्र सुरक्षित रहे। इस्तरी
किए हुए परिधानों को हैंगर पर टाँग कर अलगारी में लटकाया भी जा सकता है।
इससे वक्त्र तो मुरक्षित रहते ही हैं उनका आकार भी ठीक बना रहता है।

प्रधन

- वस्त्र घीने से पहले आप कौन-सी प्रारम्भिक तैयारी करेंगी?
   What preparations will you do before washing clothes?
- what preparations will you do before washing clothes?

  2. धोने के लिए मैले वस्त्रों की छँटाई किस प्रकार करनी चाहिए?

  How soiled clothes should be sorted for laundry
  purpose?
- सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र घोने के लिए भिगोते समय पानी का क्या तापकम रहना चाहिए?

What should be the temperature of water for steeping cotton? Silk and wollen clothes?

# 476 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- वस्त्रों का जवालना कब बावस्यक होता है ?
   When is it necessary to boil clothes ?
- वस्त्र निचोइते समय यया सावधानियाँ रखनी चाहिए?
   What precautions should be kept while rinsing clothes?
- What precautions should be kept while rinsing clouds.

  6. ब्लीचिंग करना ययों आवश्यक हैं ? विभिन्न प्रकार के विरक्तों का वर्णन की जिए।

Why bleaching is essential? Describe different types of bleaches

- वस्त्रों में नील-कलफ किस प्रकार देना चाहिए?
   How the clothes should be starched and blued?
- वस्त्र मुखाते समय किन वातो को ध्यान में रखना चाहिए?
   What points should be kept in mind while drying clothes?
  - वस्त्रों मे इस्तरी किस प्रकार करनी चाहिए?
     How the clothes should be ironed?

# 62

# जल

## (WATER)

जल नयों तम प्राकृतिक घोलक है। वस्त्रों की घुलाई में इसका महस्वपूर्ण गोगदान है। वस्त्रों के रेतों के भीतर तक यह गीघा हो अवशोधित हो जाता है तथा घुलकणों, गटदाी को अपने में घोल लेता है। इस प्रकार वस्त्रों की घुलनशील गटदाी, का के माध्यम से दूर की जा सकती है। यदि वस्त्र को केवल जल में खंगाल कर ही छोया जाए तो भी काफी सीमा तक वस्त्र स्वच्छ हो जाता है। घुलकणों के अतिरिक्त वस्त्रों में जो विकनाई युक्त गटदाी होती है वह गर्म जल द्वारा विचलकर एवं शोधक पदार्थ (detergent) या साबुन द्वारा दूर की जा सकती है। जल के कण सर्वें यातिमय रहते हैं, इस कारण भी गटदाी उसके माध्यम से वस्त्रों से हट कर, यहत को स्वच्छ कर देती है। अपने इस्त्री सुणों के कारण जल सर्वें भेटड घोलक एवं सकाई का साधन माना जाता है।

# जल की रासायनिक संरचना, गुण एवं प्राप्ति स्रोत (Chemicat Composition, Properties and Sources of Water)

हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा अविशोजन के एक परमाणु के संयोग से जल  $(H_2O)$  का निर्माण होता है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से आच्छादित है। स्वच्छ जल रगहीन, गम्बहीन, स्वाबहीन एव देखने में पारदर्शी होता है। इसमें कोई भी यूलनशील अथवा अयुलमशील पदार्थ नहीं मिले होते।

सूर्य के ताप से पृथ्वी के जल का वाध्योकरण होता है। ताप के अन्य माध्यमों के सम्यक्ष में आने से भी जल, वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह जलवाष्प पृथ्वी को सतह से ऊपर की और उठती है। युगः वायु के प्रभाव से ठंडी होकर वस्ती के रूप में पृथ्वी को जल प्रदान करती है। यह जलवक्ष पृथ्वी पर निरंतर चलता , रहता है। यही कारण है कि नदी, तालाव, कुएँ, झरने बादि प्राइतिक जल स्तोतों का जल कभी कम हो जाता है। ते सभी बढ़ जाता है। यरानी अद्भूत घोलक मास्ति

(Solvent property) के कारण जल शुद्ध अवस्था में कम ही रहता है। वर्षों का जल तथापि जल का विशुद्ध रूप है किन्तु इसमें भी पृथ्वी तक पहुँचते-पहुँचते वाष्ट्र मंडलीय गैसे तथा अन्य अशुद्धियों चूल जाती हैं। पृथ्वी तल पर जल में गिट्टी, खनिज तवण, एवं अन्य सभी पलनशील पदार्थ सहजता से मिस जाते हैं।

जल की प्राप्ति पृथ्वी पर तीन अवस्थाओं में, तीन रूपों में होती है-

- 1 ठोस अयस्या-वर्फ के रूप में
- 2 गैसीय अवस्था—जलवाष्य के रूप में
- 3 सरल अवस्था -- जल (पानी) के रूप में

वस्त्रों की घुनाई में जल अस्यन्त आयश्यक होता है। जल में सायुन पोलक्र, झाग उत्पन्न करने वस्त्र घोए जाते हैं। जल में उपस्तित घुननधील जरण कमी-कमी झाग वनने में बांधा उत्पन्न करते हैं। ऐसे में जल की उपयोगिता कम हो जाती हैं। उपयोगिता के आधार पर जल को दो मागों में वर्गीकृत किया जाता है।

1. कठोर जल (Hard Water)—कठोर जल उस जल को कहते हैं जिसमें साबुन का झाग अच्छी तरह नहीं बनता । जल में उपस्थित कैलिशियम या मेगनेशियम के सल्फेट, क्लोराइड या कार्बोनेट झाग के बनने में बाघा पहुंचाते हैं। ये सल्ले साबुन के साथ मिलकर अधुक्तशीक सफेंद तरब बनाते हैं जो गन्यों समेत बस्त्र में अम जाता है। यही कारण है कि कटोर जल में साबुन का झाग नहीं बन पाता ! साबुन को झाग नहीं बन पाता ! साबुन को झाग नहीं बन पाता ! को क्लोर जल में उपस्थित लग्जों के माश्रा तरह स्थयं जाने बाले साबुन को माश्रा कठोर जल में उपस्थित लग्जों को माश्रा पर निर्मर करती हैं।

जन की कठोरता विश्वी में व्यक्त की जाती है। एक मैनन (3:8 सोटर) वर्त में एक ग्राम कैसलियम कार्वेनिट की उपस्थिति एक विश्वी कठोरता कहलाती है। बेहे-जैसे कैसलियम कार्वेनिट की मात्रा बढ़ती जाएगी, जस की कठोरता की विश्वी में

भी विद्व होती जाएंगी।

2. मुद्र जल (Soft Water)—वार डिग्री एवं इससे कम कठोरतायुक्त वर्ते मृदु जल कहलाता है। इसमें साबुन का झाग अच्छी तरह बनता है तथा वस्त्र की मेल भी सरलता से साफ हो जाता है। मृदु जल पीने में भी ठीक लगता है, जविक कठोर जल का स्वाद लवर्षपुक्त होता है।

# जल की कठोरता ज्ञात करने के परीक्षण

' (Tests for detecting hardness of Water)

1. एक स्थास में दो टेबल धम्मच साझुन का घोल में। उसमे परीदार्ग

क्षित्र जाने वाले जल की कुछ मात्रा डालकर हिलाएँ। यदि दहीं के

सद्य पनके, जमाए बिना जच्छा ' फेनदार साग आसानी से बन आए

तो इसका अर्थ है कि यह जल मृद्ध है। यदि झाग न बने और दहीं

की सरह मफेंद छोटे-छोटे धनके जमा होने लगें तो इसका अर्थ है कि

जल कटोर हो

- 2. सी मिनी लीटर जल मे एक प्रतिभात मीपाइल ऑरॅंज की दो बूंदें मिलाएं। फिर इसमे N/10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दस बूंदें मिला कर घोलें। यदि जल लाल दिखाई दे तो इसका वर्ष है कि जल मृदु है। जल का रंग यदि पोला ही रह जाए तो इसका वर्ष है कि जल कठोर है।
- जल को उचालें । आधा पंटा उबाल कर ठंडा करने के बाद यदि बतंन की तली में सफेद चूने सबुश्य पदार्थ जमा हो जाए तो इसका अर्थ है कि जल में कठोरता विद्यमान है।

# षस्त्र धुलाई हेतु जल की कठोरता दूर करना वधीं आवश्यक है ?

- कठोर जत में साबुन का फैन नही बनता। इसके विपरीत सफेद चिकने पक्के बन जाते हैं जो मैल के साथ वस्त्र के तानों बानों के मध्य में बुरी तरह चिपक जाते हैं। इन्हें हुटाने के लिए मृदु जल का उपयोग नावश्यक हो जाता है।
- कठोर जल एवं साबुन के संयोग से निर्मित सफेद, चिकने, चक्के वस्त्र के रेशो का रुग छड़ा देते हैं। यस्त्र धूमिल करने के साथ ही वस्त्र में कडायन (hardness) भी ला देते हैं।

जल की कठोरता के प्रकार (Types of Hardness of Water) जल में निहित कठोरता निम्नलिखित दो प्रकार की होती है-

# 1. अस्यायी कठोरता (Temporary Hardness)

जल में कैलशियम अववा मैगनेशियम की उपस्पिति अस्थायी कठोरता कहु-लाती है तथा जिस जल में कैलशियम अथवा मैगनेशियम पाया जाता है, वह अस्थायी कठोर जन कहलाता है। उनालने मात्र से ही जल की यह कठोरता दूर की जा मकती है, इसीलिए इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं।

# 2 स्थायी कठोरता (Permanent Hardness)

जल में कैसिंगमा अथवा मैंगनेशियम में बलोराइड तथा संत्र्फेट की उपस्थिति स्वामी कठोरता कहलादी है तथा जित जल में कैलियम अथवा मैंगनेशियम के ननोराइड तथा सल्केट पाये जाते हैं, यह स्थायी कठोर जल कहताता है। उसानते से जल की यह जटोदता दूर नहीं होती, इसीलिये इसे स्थायों कठोरता कहते हैं। स्थायी कठोरता दूर करने के निए जल में चुता या सोडा मिलाना पड़ता है

# जलीय कठोरता दूर करने की विधियाँ

(Methods of Removing Hardness of Water) जसीय कठोरता दूर करने के निमित्त निम्नलिखित विभिन्न विद्ययाँ प्रयोग में लागों जाती हैं जो जस की सस्यायी एवं स्थायों कठोरता दूर करती हैं :--- अस्यायी कठोरता दूर करने की विधिया

480 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

(Methods of Removing Temporary Hardness)

1. उबालना (Boiling)

जवालने पर

उवालने पर Mg (HCO₃)₂ --- -- -- -- MgCO₈+H,O+CO₂

कैलिशियम बायकार्योनेट

मैगनेशियम वायकार्योनेट

2. बलाकं विधि द्वारा (By Clark's Method)

को निम्नजिनित समीकरण में दर्शाया गया है---

hydroxide or Ammonium hydroxide)

अलग कर दिया जाता है।

कील शिवस

ग्रवस वॉनेट

मेंगने गियम बाद राष्ट्रिट

को उवालने की किया में इनकी कार्बन डाइ-ऑक्साइड (CO), स्वतन्त्र हो जाती है एवं अधुलनशील कार्बोनेट पात्र की तली में खेत अवक्षेप (White precipitate) के रूप

भैलशियम तथा मैगनेशियम बायकार्बोनेट जल में घुलनशील होते हैं। जल

में एकत हो जाते है । यह प्रतिक्रिया निम्नांकित समीकरण से समझी जा सकती है-

Ca (HCO₂), — — — CaCO₂+H₂O+CO₂

उपर्युक्त प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप अधुलनशील कार्बोनेट के खेत अवसेप यर्तन की तली में जमा हो जाते हैं। घीरे से ऊपरी मृद जल को निधार कर पात्र से

इस विधि के अन्तर्गत जल में चूने का पानी (CaOH), मिलाया जाता है। जल में उपस्थित कैलशियम धायकार्थोनेट एवं भैगनेशियम बायकार्योनेट के साथ चूने के पानी की तिया के फलस्वरूप अमुलनशील कैलशियम कार्योनेट तथा मैगनेशियम कार्बेनिट प्राप्त होते हैं, जो श्वेत अवक्षेप के रूप में नीचे तली में एकप हो जाते हैं। कपर जो मृदु जल रहता है छत्ते नियार कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रतितिया

> $Ca (HCO_3)_2 + (CaOH)_3 - - - \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$ + कैलशियम हाइदुर्विमाइड कैलशियम + मृदु ज्ल

 $Mg(HCO_1)_2 + Ca(OH)_2 - - - MgCO_3 + 2H_2O$ 

3. सोडियम हाडकुरसाइक या अमीनियम हाडकुर्वसाहक द्वारा (By Sodium

अभ्यामी कठोर जल में सोदियम हाइड्रॉबसाइड अथमा अमीनियम हाई-दृतिशाहर निमाने में, सम जल में विद्यमान कैलिशियम बायकावनिट तथा भेगनेनियम

(चने का पानी) कार्बोनेट

कैलशियम - मृद् - कार्यन डाइ-ऑवसाइड

बाबोंनेट जल

मैगनेशियम-|- मुद् -|- कार्बन कार्बीनेट जल हायावसाइड

वायकावेंनिट प्रतिक्रिया करके अधुलनशील कैलशियम कावोंनेट तथा मैगनेशियम कावोंनेट मे, श्वेत अवक्षेप के रूप में परिवर्तित होकर वर्तन की तली मे जमा हो जाते हैं। ऊपर मृदु जल वच रहता है। यह प्रतिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है—

- $\begin{array}{lll} (\text{H}) \ \text{Mg}(\text{HCO}_3)_2 & +2 \text{NaOH} ---- \rightarrow \text{MgCO}_3 + \text{Na}_2 \text{CO}_3 + 2 \text{H}_2 \text{O} \\ & \text{$\mathring{\text{H}}$} \text{$\mathring$
- (ग)  $Ca(HCO_3)_2$   $+2NH_4OH-→ CaCO_3 +(NH_4)_2CO_3 +2H_2O$ कैलशियम +अमोनियम ---→ कैलशियम +अमोनियम +मृदु जल कार्बोनेट हाइड्रॉनसाइड कार्बोनेट कार्बोनेट

जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की उपयुंक्त तीन विधियों में छवालने की विधि सबसे अच्छी एवं कम सर्च वाली है। इसीलिए यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। चूना मिलाने की विधि भी अधिक महिमी नहीं है किन्तु सोडियम हाइड्रॉक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रॉक्साइड मिलाने की विधि एक महिमी विधि है।

### स्थायी कठोरता दूर करने की विधियाँ (Methods of Removing Permanent Hardness)

स्थायी कठोरता दूर करने की निम्नलिखित पाँच विधियाँ हैं --

1. सोडा मिलाकर (By Mixing Soda)—स्यायी कठोरता वाले जल में सोडा (Na₂CO₃ सोडियम कार्बोनेट) मिलाकर उसे उवाला जाता है। प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जल में विद्यागत केलिशियम तथा मैगनेशियम के क्लोराइड एवं सल्केट सोडियम कार्बोनेट तथा मैगनेशियम कार्बोनेट तथा मैगनेशियम कार्बोनेट परेता मैगनेशियम कार्बोनेट परेता विद्याप कार्बोनेट परेता हो जाता है। उत्पर पुढ़ जल (Soft Water) यद रहता है। यह प्रतिक्रिया अग्रजिलित विधि से हीती है...

### उवालने पर

उवालने पर

(स) MgCl₂ + Na₂CO₃ - → MgCO₃ + 2NaCl मैगनेशियम + सोडियम - → मैगनेशियम + सोडियम क्लोराइड कार्योनेट कार्योन्ट क्लोराइड

मंगनेशियम + मोडियम  $\longrightarrow$  मंगनेशियम + सोडियम सल्फेट कार्बोनेट कार्बोनेट सल्फेट

 स्रवण विधि (Distillation)—जल को स्रवण विधि द्वारा मी गृरु बनाया जाता है। इस विधि में जल को जवाला जाता है तथा उरवल जलवाप्य को एकत्रित करके, ठंडा करके, पुनः जल में परिवर्तित किया जाता है। यह अधिक समय लेने वाली मेंहगी विधि है।

3 परम्यूटिट विधि (Permutit Method)—सोडियम तथा अल्लूमिनियम धातु के मिश्रित मिलिकेट को परम्यूटिट या जियोलाइट कहते हैं। कठोर जल के लवण इससे प्रतिश्रिया करके अधुननक्षील फेलिशियम जियोलाइट तथा मैगरेबियम जियोलाइट का निर्माण करते हैं। कठोर जल को परमूटिट के समर्थ में आते हुए प्रयाहित किया जाता है जिससे अन्त में भृदु जल (Soft Water) प्राप्त होता है। परम्यूटिट द्वारा जल की स्थागी एवं अस्थायी दोनों कठोरता दूर की जा सकती है। यह प्रतिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से होती है—

कठोर जल - परम्यूटिट = मृदु जल

4. फैलमन बिद्य (Calgon Method)—-जन मे उपस्थित कैलियम, मैगनेशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट फैलगन से मिलकर अपुलनशील श्वेल अवसेप बनाते हैं, जिन्हें छानकर, अलग करके मृदु जल प्राप्त किया जा मकता है। सोडियम हैस्सामेटाफॉस्फेट हो फैलगन कहलाता है।

 आयन विनिमम विशि (Ion Exchange Method)—इस विशि में खायन विनिमायक रेजिन की सहायता से जल मृत्र किया जाता है। जल को पहले धनायन विनिमायक रेजिन से, तत्पश्चात् ऋणायन विनिमायक रेजिन से प्रवाहित करते है जिससे वह धन एवं ऋण दोनो प्रकार के आयनों से विमुक्त होकर मृदु जल बन जाता है।

जल मृदु करने की उपयुक्त सभी विधियाँ ध्यावहारिक अववा सस्ती नहीं है। गृहिणी को बस्त्र धोते समय जल मृदु करने की वही विधि अपनानी चाहिए जो सस्ती एवं आसात हो। परेलू धुलाई के लिए सोडा का प्रयोग सस्ता होता है। अन्य जल मृदुकारकों का उपयोग भी हो सकता है।

अमोनिमा के घोल का उपयोग भी जल मृदुकारक (Water Softner) के रूप में किया जाता है, किन्दु यह भी एक महैगी बिधि है। इसके अधिक मात्रा में प्रयोग करने से रंगीन बस्त्रों का रंग उडने की भी सम्भावना रहती है।

बोरेक्स का उपयोग जल मृदुकारक के रूप में कोमल रेशे वाले वस्त्र, जैसे क्रती रेगमी वस्त्र छोते समय किया जा सकता है।

साबुन के प्रयोग से भी जल मृदु निया जा सकता है किन्तु इस विधि में साबुन की बहुत मात्रा खर्च होती है। फलस्वरूप यह विधि एक मेंहगी विधि होकर रह जाती है।

# जल मृदु करने हैतु लगने वाला समय

# (Time Required for Softning Hard Water)

- जल को मृदु करने हेतु लगने वाला समय, जल के ताप पर निर्भर करता है।
  - ठंडे जल को मृदु होने में लगभग एक घन्टेकी अवधि भी लग सकती है।
  - 3. गर्मजल को मृदुबनने मे एक मिनट से भी कम समय लगता है।

## সংন

- वस्त्रो से मैल दूर करने मे जल की क्या भूमिका है ?
   What is the role of water in removing dirt from clothes ?
- What is the role of water in removing dirt from clothes?

  2. बस्त्रो की धुलाई में जल के महस्त्र का वर्णन कीजिए।
  - Describe the importance of water in laundry.
- जल की रासायनिक सरचना, गुण एवं प्राप्ति के ही साधनो का वर्णन कीजिए।
  - Describe chemical composition, properties and sources of water.
- जल की कठीरता से बाप क्या समझती है ? जल की कठोरता टूर करना वस्त्र-धुलाई हेतु वयों बावश्यक है ?

### 484 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

What do you understand by hardness of water? Why is it necessary to remove hardness of water for laundry purpose?

- जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर की जा सकती है ?
   How temporary hardness of water can be removed?
- जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
   Describe different methods of removing permanent hardness.

# 63

# शोधक एवं अपमार्जक

(CLEANSING AGENTS AND DETERGENTS)

शोधक वे पदार्थ हैं जो जल के साथ मिलकर वस्त्रों की गन्दगी को दूर करते हैं। ये सस्ते, मेंहगे, कृत्रिम एवं प्राकृतिक कई प्रकार के होते हैं। यह निर्णय गृहिणी को लेना चाहिए कि वह वस्त्रों के रेशे, गन्दगी का स्तर देखते हुए उचित गोधक का चुनाद करे।

सायन (Soap)

मानुन एक सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय भोधक है। यह वस्त्रो पर से गन्दरी, झुलकण एवं चिक्रनाई सरस्ता से हटा सक्ते में महाम होता है। साधुन स्तान्तों (Fatty acids) एवं सारारें (alkalies) का योगिक है। वर्षों पहले अनजानें से, तकड़ी की राख एवं पकानें वाली बसा के मिलने से इस अद्मुत जोधक का निर्माण एक आकृत्तिमक पटना के रूप में हुआ। प्राचीन काल मे वनत्रसियो द्वारा लकड़ी की राख को गरम पानी में घोल कर वस्त्र धोने का काम किया जाता था। अब भी कहीं कहीं मह प्रया देखी जा सकती है। लकड़ी की राख में सोडियण, पोटेशियम के हाइडुक्साइट एवं नाइटुट की उपस्थित उसे सारीय वनाकर बोधक के रूप में सक्षम करती है। साचुन का निर्माण एक सरस प्रक्रिया है। गृह खदोगों के अन्तर्गत भी साचुन का निर्माण होता है।

बह कर निकल जाती है तथा बस्त्र की सतह स्वच्छ छोड़ देती है। साबुन जब जल के साथ मिलता है तो उसका क्षार स्वतन्त्र होकर वस्त्र पर जमा विकनाई का पायसी-करण करके उसे हटा देता है। जल में निरन्तर एक हलचल होती रहती है। साब्न के संयोग से यह हलचल और अधिक वढ जाती है जिस कारण धलकण से वस्त्र पर से हर जाते हैं।

साबुन के प्रकार (उपयोग के आधार पर)

- I कपड़े धोने का साबुन (Washing Soap)
- 2. नहाने का साबुन (Toilet Soap) 3. विसकामक साबुन (Disinfectant Soap)
- 4. दाढ़ी बनाने का साबुन (Shaving Soap)

5. पारदर्शी साबुन (Transparent or Glycerine Soap) उपगु का साबुनो में विभिन्न प्रकार के तेलो, सुगन्धों एवं रगी का प्रयोग उन्हें आकर्षक एवं लोकप्रिय बनाने के लिए किया जाता है। कपड़े घोने के सायुन में अधिकतर सफेद, कीम या हल्का पीला रंग मिला होता है। सुगन्धित साबुनों में बेला, चमेली, गुलाव जैसी फुलों की सुगन्ध, लैबेंडर या नीबू की सुगन्ध मिलाई जाती है। कपड धोने के साबन में भी नीब की गंध मिलाई जाने लगी है।

साबुन के प्रकार (रूप अथवा वयन (Texture) के आधार पर) 👉

1. साबुन की बट्टी या बार (Soap Cakes or Bar Soap)—माबुन बार अर्थात् लम्बी छड़ों के रूप में भी मिलता है। आवश्यकतानुसार लम्बाई में इसकी बट्टी काट कर प्रयोग में लाई जाती है। वस्त्र को पहले पानी में भिगो दिया जाता है। पुन: साबुन को पानी छिड़क कर गीला करते हैं तथा वस्त्र की समतल सतह पर बिछा कर उस पर साबुन रगड़ते हैं। रगड़ने से साबुन पानी के साथ घुलकर झाग एरपन्न करता है। इसी झाग में वस्त्र को रगड़कर छनका मैल दूर किया जाता है।

आजकल कटी हुई, सीचे में डाली हुई बट्टी के रूप में भी साहुन (Soap Cakes) कागज् में लिपटे हुए विकते हैं । कागज पर सायुन का नाम, बनाने बाली कम्पनी का नाम, दाम इत्यादि छपे रहते हैं।

2. सायुन की जेली (Soap Jelly)-सायुन की टिकिया, बस्त्रों पर घिसते रहने से गलकर छोटी हो जाती है। ऐसी छोटी टिकिया हाय में पकड़ने और धिसने में परेशानी उत्पन्न होती है। इन प्रकार बची हुई छोटी-छोटी टिकिया, साबुन के बचे हुए ट्कड़े थोड़े से गर्म पानी के साथ धीमी बांच पर पकाए जाते हैं। इन्हें सकड़ी के चम्मच मे निरन्तर चलाकर जेली के रूप में पकाकर, ठंडा करके बीतलों में भर कर रख लिया जाता है। वस्त्र धोने के लिए बाल्टी में पानी लेकर, 'जरा-मी जेली हालकर उस पानी में घोलकर हाथों से फेन बनाया जाता है। इस फेन में बस्त्रों को हबोकर धोवा जाता है।

उपयुंक्त विधि में साबुन के बचे टुकड़ों का उपयोग भी हो जाता है तया कपड़े पर साबन विसने मे जो श्रम लगता है, उसकी भी बचत होती है।

3. साझन की चिष्पर्या (Soap Flakes)-साबुन की चिष्पर्यो कती, रेशमी एवं कृत्रिम रेशेयुक्त वस्त्र धोने के काम में लाई जाती है। कम क्षारयुक्त सामुन की पतली फिल्म छोटे-छोटे प्लेक्स के रूप मे तोडकर डिब्बों में पैक करके रखी जाती हैं। कई नामी कम्पनियों द्वारा इस प्रकार के पलेक्स या चिष्पियों का निर्माण समय-समय पर किया गया तथा बाजार में विकी के लिए रखा गया। इन चिष्पियो को गुनगुने पानी मे घोल कर झाग बनाया जाता है। बाजार में विष्पियाँ अनुपलब्ध होने पर कम क्षारयुक्त सायुन की बट्टी को कद्दूकस में घिसकर गृहिणियाँ इनसे निडर होकर रेशमी, ऊनी, व सिथेटिक कपडे घो सकती हैं। चिष्पर्या पानी में जल्दी घलकर कम समय, कम मेहनत मे ढेर सारा झाग देती है।

4 साबन का घोल (Soap Solution)--- याजार मे कई ब्रांडो के साबन के धोल बिकते हैं। कम क्षारपुक्त साबुन तरल रूप मे रहता है जो ऊनी, रेशमी तथा सिधेटिक बस्त्र धोने के काम आता है। कम अल्कली वाले कोमल सावन को कददकस करके थोडे से गर्म पानी मे मिलाकर धीमी आँच पर पकाकर भी साक्ष्म का घोल घर में तैयार किया जा सकता है। थोड़ा-सा घोल पानी में घोलकर, झाग तैयार करके इसमें वस्त्र घोए जा सकते हैं।

साबन का चर्ण (Soap Powder)-सायुन के कई प्रकार के चर्ण बाजार मे बिकते हैं। इनमें नोडियम कार्बोनेट, सोडियम परबोरेट जैसे क्षार एव साबुन मिले रहते हैं। सारयुक्त होने के कारण ये वस्त्र को भीझ स्वच्छ करते हैं किन्दु इनका अधिक मात्रा में उपयोग सार के तीब प्रमाव से वस्त्र को कमजोर एवं वदरंग भी कर देता है। अतएव वस्त्र घोने के निमित्त साबुन के चूर्ण का चुनाव करते समय अच्छे ब्रांड के, अधिकांश लोगों द्वारा ही अपनाए लोकप्रिय सोप पाउडर ही खरीदना चाहिए।

साबन का निर्माण (Soap Making)

साबुन दो मुख्य प्रकार के होते हैं - कडे तथा नमं। साबुन का कडा या नमं होना उसके निर्माण मे प्रयुक्त क्षार, तेल एव निर्माण-विधि पर भी कछ सीमा तक निभंद करता है।

साबून के निर्माण मे निम्नलिखित सामग्रियाँ प्रयोग में लाई जाती है--1. थसा (Fat)

एक परमाणु ग्लिसरॉल एवं तीन परमाणु वसाम्ल (Fatty acids) के सयोग से एक अणु बसा बनती है। लम्बी शृंखलाओ बाली बसा संतृष्त (Saturated) तथा ठीम एवं छोटी शृंखलाओ वाली, अधिकाधिक द्विबन्धी (double bonds) वाली वसा, असंतूप्त (unsaturated) तथा तरल होती हैं। ठीम वसाओं के उदाहरण हैं - चर्बी, तथा तरल वसाओं के उदाहरण हैं विभिन्न प्रकार के तेल !

साबून के निर्माण में प्राणिज तथा वतस्पतिज दोनों प्रकार की वसाओं का जपयोग होता है: यथा-चर्बी, मारियल का तेल. अलसी का तेल. बिनीले का तेल इत्यादि । चर्बी के उपयोग से कडे प्रकार के साबन का निर्माण होता है । लाडे (Lard) एक मेंहगी चर्बी होने के कारण इसका छपयोग केवल नहाने के साबून के निर्माण हेतु होता है। प्राणिज एवं वनस्पतिज वसा मिलाकर साबन बनाने में कम सर्च पहता है।

सबसे सस्ता महए का तेल होता है जिसका उपयोग कपडे घोने का साबुर बनाने के लिए होता है। बिनौले (Cotton Seed) का तेल भी सस्ता होता है। नारियल का तेल कुछ महाँगा होता है । बतएव इसका उपयोग सफेद एवं तमें प्रकार के साबुत-निर्माण के लिए किया जाता है। इससे निर्मित साबुत कठोर जल में भी अच्छा झाग देता है। इनके अतिरिक्त खजूर, मूँगफली, रेंडी (Castor) के तेल भी सावन-निर्माण में काम आते हैं।

2. कार (Alkali)

साबुन-निर्माण में कास्टिक सोडा (Caustic Soda) अथवा कास्टिक पोटाश (Caustic Potash) का उपयोग किया जाता है। कास्टिक सीडा , से कड़े प्रकार के सायुन का निर्माण होता है जबकि कोमल प्रकार के सायुन-निर्माण हेत् कास्टिक पोटाश प्रयुक्त होता है ।

3. सोडियम सिलिकेट (Sodium Silicate)

सोडियम सिलिकेट एक चमकीला दानेदार पदार्थ है जो स्वच्छक गुणो से युक्त होता है। साबुन बनाते समय कुछ परिमाण में इसका उपयोग भी किया जाता है ।

4. स्टाचं पाउडर (Starch Powder)

स्टार्च पाउडर पानी के साथ मिलकर जेली जैसा लसलसा हो जाता है। सावन-निर्माण में मैदा या बेसन का प्रयोग स्टाई पाउडर के लिए होता है।

5. फॉच चॉक (French Chalk)

कुछ मात्रा में फ्रेंच चाँक या नर्म प्रकार के संगमरमेर के चुर्ण (Soap Stone Powder) का उपयोग साबुन की मात्रा एवं वजन में ही वृद्धि करने के लिए किया जाता है।

6. नमक (Salt)

साबून निर्माण में जितने तेल का उपयोग होता है उसके 12 5 प्रतिशत के हिसाब से नमक उसमे मिलाया जाता है।

7. रेज़िन (Resin)

. रेजिन में स्वच्छक गुण कम होता है किर भी साबून का मूल्य कम करने की द्धिट से साबुन-निर्माण में रेजिन की मिलावट की जाती है। रेजिन का अधिक उपयोग सफेद कपडों मे पीलापन ला देता है।

साबुन-निर्माण प्रक्रिया (Process of Soap Making)

साबुनीरुप (Saponification) के सिद्धान्त पर साबुन-निर्माण आधारित है। तेल में जब कोई भी क्षार मिश्रित किया जाता है तो तेल के वसाम्ल एव फ्लिसरॉल विलडित हो जाते हैं। ये वसाम्ल पुनः क्षार के साथ मिलाकर साबुन नामक योगिक का निर्माण करते हैं।

साबुन बनाने की दो विधियाँ हैं-

- गमं विधि (Hot Process)—गमं विधि से निर्मित साबुन, ठंडी विधि से निर्मित साबुनों की तुलना मे कड़े (Hard) होते हैं।
- 2. ठंडी विधि (Cold Process)—ठंडी विधि से निर्मित साबुन, गर्म विधि से बने साबुन की तुलना में कोमल (Soft) प्रकार के होते हैं।

उपयुक्त दो विधियों के आधार पर धने साबुन भी दो प्रकार के होते हैं-

 कड़े साबुन (Hard Soap)—जब साबुन बनाने में कान्टिक सोडा एवं सम्बो भ्रृंखला वाले बसाम्ल; जैसे—स्टेरिन, पामेटिन प्रयुक्त किए जाते है, कड़ा साबुन बनता है। ऐसे बसाम्ल चर्बी एवं नारियल तेल में मिलते हैं। इन सामग्रियों द्वारा गर्म विधि से निमित साबुन कडा होता है।

कड़े साबुनों को बस्त्र पर घिसना पड़ता है। ये जल में मरलता से नहीं पूलते तथा अधिक झाग भी नहीं देते। कड़े साबुन द्वारा गन्दे बस्त्र धोने में अधिक समय अपस होता है।

 कोमल सायुन (Soft Soap)—कोमल सायुन को ठंडी विधि से बनाया जाता है। इसमे कास्टिक पोटाश (Caustic Potash) का उपयोग होता है तथा रॅडी, तीसी या अलसी का तेल प्रयुक्त किया जाता है।

कोमल साबुन जल में सरलता से चुलते हैं। झांग भी अधिक मात्रा में जरलझ करते हैं। इनसे वस्त्र जल्दी स्वच्छ होते हैं तथा अपने इन गुणों के कारण ये साबुन अधिक लोकप्रिय होते हैं।

सावन निर्माण को गर्म विधि (Hot Process of Soap Making)

इस विधि द्वारा बृहत् पैमाने पर साबुन-निर्माण किया जाता है। साबुन बनामें के निमित्त सर्वेत्रपम बसा एवं अल्कली को स्वच्छ कर लिया जाता है। तत्परचात् एक वहे पात्र में बसा पिचलाई जाती है। कास्टिक सोडे का तनु घोल इस बसा में धोरे-धीरे मिलाया जाता है। किर इस मित्रण को उबालते हैं। इस निर्या में कुछ बसा का साबुनीकरण हो जाता है। दो-तीन दिनों तक उबालने को किया निरन्तरा चलती रहती है तथा आवस्पकतानुसार और कास्टिक सोडे का घोल मिलाया जाति है। अब उस पात्र में साबुन, मिलासीन एवं कास्टिक सोडे की अनिरिक्त मात्रा एवं अन्य अमुदियों मिली हुई रहती है। इसमें सवध-जल मिलाने से वह साबुन वी परत को पृषक करके ऊपर तैरा देता है। नीचे की अधुद्धियों एवं, क्लिसरीन पाइए की सहायका से मीचकर मलग कर दिया जाता है। इसमें से क्लिसरीन की आसवन द्वारा अलग करके संग्रह कर तेते है।

साबुन की परत को पुनः जल के साथ मिश्रित करके गाड़ा घोल बना सेते हैं । इसमें थोड़ा और कास्टिक सोडा मिश्रित किया जाता है ताकि शेष रह गई बसा का साबुनोकरण हो सके । पुनः इसमें लवण-जल मिलाकर क्युद्धियों को पूषक किया आता है । तस्त्रण्वात् साबुन को पुनः ज्वाला जाता है । इसमें चार परतें प्राप्त होती हैं—ऊपरी परत मे मात्र केत रहता है । दूसरी परत में विगुद्ध साबुन, तीसरी परत क्युद्धियों गुक्त साबुन की तथा चौथी परत में शार्यक्र तस्तर होता है।

गुद्ध साधुन को पृथक करके उसमें रंग, सुगन्ध एव अन्य आवश्यक पदार्थ मिश्रित करके इच्छानुसार बट्टियो, चिष्पियो या चूर्ण रूप में हो परिवर्तित किया

जाता है। सायुन निर्माण की ठंडी विधि (Cold Process of Soap Making) इस विधि द्वारा कुटीर उद्योगों में या घर पर गृहिणियों द्वारा, सरल विधि

### से कम समय में साबुत बनाया जाता है। आयश्यक सामग्री

कास्टिक सोडा 240 ग्राम

नारियलकातेल 1 लीटर

पानी I लीटर

मैदा 240 ग्राम

# विधि

मिट्टी या लीहें के किसी बर्तन में कास्टिक सोडा रक्षकर उसमें धोरे-धीरे पानी मिलाइए। अब कुछ पण्टों के तिए इस निश्चण को ऐसे ही छोड़ दें। अवन से तिल में मैदा अच्छी तरह मिलाकर एक लें। तेल तथा मैदा के घोल को किसी निस्ट्री या लोहें के वर्तन में रखें। इसमें कास्टिक सोडें का पोल धोरे-धीरे मिलाएँ तथा किसी नकड़ी के मोटे डंडे से निरत्तर चक्राकार दिया में चलाएँ। यह मिश्रण गाड़ा होता हुआ जम आएगा। मिश्रण को तत्काल सानुन के सांचे में अववा लकड़ी के वक्षे में जमा दीजिए। कुछ नमें रहने पर ही सानुन के ट्रकड़े काट लें। सानुन के वार अववा बरिट्टमाँ बड़ें चाकू अववा मोटे मजबूत धागे (Twine) की सहामता से काटी जा सकती हैं।

### रोठा (Reethanut)

रोठा एक सूखा काष्ठफत है। इसे फोड़कर इसकी गुठलो अक्षम करके, सूखें छिलको को बस्त्र धीने के काम में लाया जाता है। इन छिल हो को परम जल में इस-बारह पण्टो के लिए मिगो दिया जाता है। फिर छिलको को मसलकर, हाम से हिलोर गर साग बनाया जाता है। इस साग को उपयोग से गहुँके छान सेते हैं। रीठे की प्रतिक्रिया अस्तीय होने के कारण इनमे रेशमी तथा कनी वस्त्र वेजिझक घोए जा सकते हैं, जिन्हें अधिक झारयुक्त शोधकों से हानि की सम्मावना रहती हैं। इसके निपरीत रीठे में थोड़ा झारीय अंग भी होता है जो वस्त्र स्वच्छ करने में सहायक सिद्ध होता है। रंगीन, छपे हुए रेशमी व कनी वस्त्र रीठे से घोए जा सकते हैं वयोकि रीठे का वस्त्रों के रंग अधवा रचना (Texture) पर कोई हानि-कारक प्रभाव नहीं पढ़ता। रीठा श्वेत बस्त्रों में पीलापन ला देता है, अतः स्वेत वस्त्र रीठे द्वारा नहीं घोने चाहिए।

## शीकाकाई (Shikakai)

रीठे की तरह शीकाकाई में भी स्वच्छक गुण होता है। शीकाकाई की उपज दक्षिण भारत में अधिक होती हैं। इससे बाल धोने के साबुन बनाए जाते हैं या शीकाकाई को रीठे की तरह गरम पानी में भिगोकर, मसलकर इससे उत्पन्न हाग से बाल धोए जाते हैं। इसे भिगोकर इनके झाग से रीठे की तरह रगीन, ऊनी एव रेशमी वस्त्र धोए जा सकते हैं, किन्तु यह जनता सफल शोधक नहीं है जितना रीठा होता है। रीठे की जुलना में शीकाकाई में कम झाग उत्पन्न होता है।

् एक चन्मच शीकाकाई पाउडर को पानी में मिलाकर गर्म करके गांदा कर निया जाता है। इस घोल को छान कर, छने हुए रीठे के घोल मे मिलाकर भी उपयोग में लाया जाता है। इस घोल से रंगीन, सूती एवं रेगमी वस्त्र धोए जाते हैं।

# चोकर का घोल (Bran Solution)

चोकर (Bran) पूर्ण सैंत्यूतोज है जो अनाजी की बाहरी सतह पर आवरण के रूप मे होता है। इसमें भी स्वच्छक गुण होता है। इसका भोल बस्त्र के रंगो की प्रमायित नहीं करता अतः ऐसे बस्त्र, जिनका रंग खराब होने की शंका हो, चोकर-जल से घोए जा सकते हैं।

ोकर में जार गुना पानी मिलाकर लगातार चम्मच से चलाते हुए इसे उजाला जाता है। तत्वश्रवात् इस भीत को स्थिर छोड़ दिया जाता है। कुछ धंटों के बाद ऊपर का चौकर जल नियार कर (decantation) जलग कर लिया जाता है जो बस्त्र धोने के काम आता है। चौकर-जल में स्टार्च, ग्लूटेन तथा हानिरहित लवण होते हैं जो बस्त्र की सुद्धता बनाए रखने मे सहुयक होते हैं। यदि बस्त्र अधिक मैला हो तो चौकर-जल में साबुन की अल्प मात्रा मिलाई जा सकती है।

### सरेस

सरेस को कुछ देर जल में भिगोकर फिर जल के साथ गर्म करके पिघला लिया जाता है। पानी में सरेस का घोल बनाकर इसमें मोटे भारी वस्त्र, कम्बल इस्यादि धोए जाते हैं।

# पैराफिन (Parafiin)

गर्म जल में कपड़े धोने का सोडा व साबुत का चूर्ण घोल लिया जाता है।

इस पोल में थोड़ा-सा पैराफिन मिलाकर मोटे, भारी, मैले-चोकट वस्त्र घोए जाते हैं जो तेस युक्त गन्दगी से भरे होते हैं। पैराफिन के स्वच्छक गुण द्वारा ये वस्त्र साफ हो जाते हैं किन्तु बाद में वस्त्रों को पैराफिन की विप्रय गंध से युक्त करने के निर्मित सभी हवा में फैलाना पडता है।

# अमोनियम क्लोराइड (Ammonium Chloride)

उबलते जल में एक-दो चम्मच अमीनियम क्लोराइड घोलंकर, ठंडा होने पर इस घोल में मोटे भारी वस्त्र घोए जाते हैं।

# शोधक तरल (Cleansing Liquid)

गर्म जल में सावृत की चिष्पियों को पोतकर इस पोल में थोड़ा अमीनिया, ग्लिसरीन एवं स्पिरिट मिलाया जाता है। इस प्रकार शोधक तरल तैयार करके रह लिया जाता है। रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों की धुलाई हेतु, पानी में शोधक तरल की पोड़ी-सी मात्रा मिलाकर वस्त्र प्रक्षालन का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

# अपमार्जन अथवा डिटर्जेन्ट (Detergent)

अपमार्जिक अपना डिटर्जन्ट सर्वाधिक प्रचित्त, उपयोग करने में सरत एवं वस्त्रों की सभी प्रकार की गन्दगों तुरन्त दूर करने में सक्षम शोधक है। यह ठें अपना गर्म जल में जिस सरलता से पूल जाता है उसी प्रकार कठोर अपना जोगल जल में भी चूलता है। जल में थोड़ा-ना डिटर्जन्ट पाउडर डालकर, हाव से जराना हिलोरने पर ही अधिकतम झाग देता है। इसमें आई के गुण (Wetting quality) अधिक होता है, जिस कारण वस्त्र शोध्र हो भीग जाते हैं। जल के साप-मार्थ डिटर्जन्ट के कण भी वस्त्र में भीतर तक प्रदेश करते हैं। इस प्रकार वस्त्र के पोर्ट पोर में प्रवेश कर यह मैल को डीता करके पूर्णत्या निकाल देता है। साबुन की बड़ी चिसने में जहीं अधिक अम लगता है, वहाँ डिटर्जन्ट के उपयोग से अम की भी वस्त्र होती है। इसे सोपलेस सोप (Soapless Soap) भी कहा गया है। कुल मिलाकर यह अम समय एवं यह की बच्ची का सर्वोत्त माय है। कुल मिलाकर यह अम समय एवं यह की बच्ची का सर्वोत्तम साधन है।

डिटजॅन्ट का उपयोग सूती, कती, रेशमी एवं कृषिम रेशों से निर्मित बस्तों को भी धोने के लिए किया जा सकता है। यह रेशों को क्षतिप्रस्त नहीं करता, त ही उनका रंग धीमा करता है। डिटजॅन्ट मे विरंजन (Bleaches) तथा मील (Blue) भी मिली रहती है। जतएव अवभ से हन तत्वों का दुबारा उपयोग करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक ही 'धुनाई मे सभी काम हो जाते हैं। डिटजॅन्ट कठोर जल में भी भरपूर साग देकर वक्ष कक्षता हैं। कठोर जल में, कम मात्रा मे उपयोग करने की इसमें हैं से वह्म युन सकते हैं। मैंन छूटने के परवात् वस्त्रों को जल में संगासने पर के शीझ ही डिटजॅन्ट से विमुक्त भी ही जाते हैं। डिटजॅन्ट का कोई भी दुष्प्रभाव वस्त्र धोने वाले के हाथों की स्ववा पर अववा वॉशिंग मुत्रीन की धाद पर नहीं पड़ता है।

### प्रस्त

- वस्त्रों की धुलाई में साबून किस प्रकार सहायक है ? 1. How is soap helpful in laundry?
- आप निम्नलिक्षित के सम्बन्ध में क्या जानती हैं ? 2 (क) सावून की बड़ी (ख) साबून की जेली (ग) साबून की चिष्पियाँ What do you know about the following :-(a) Soap cakes (b) Soap Jelly (c) Soap Flakes.
- सावन के निर्माण में कौन-सी सामग्रियाँ उपयोग में लाई जाती हैं ? 3 Which ingredients are used in soap making?
- सावन निर्माण प्रक्रिया के सम्बंद्ध में आप क्या जानती हैं ? 4. What do you know about Soap making process ?
- साबन के अतिरिक्त अन्य शोधकों के सम्बन्ध में लिखिए। 5. Write about the cleansing agents other than soap.

भ्वेत यस्त्रों का निरन्तर उपयोग करने तथा छन्हें धोते रहने से कुछ समय पश्चात् उनमें पीलापन आ जाता है। इस पीलेपन को दूर करके बस्त्रों में पुनः छञ्जवलता, चमकदार सफेदी तथा ताअगी के उद्देश्य से छनमें नील देना आवश्यक है। नील का उपयोग ऐसे सूती, सूत मिले या लिनन के वस्त्रों में किया जाता है जो सफेद हो अथवा प्रिटेड हों तब भी उनमें सफेद भाग अधिक हो। रंगीन वस्त्रों में नील देने से कोई लाभ नहीं। इसके विपरीत कई ऐसे रंग भी हैं जो नील के नीले रंग से मिलकर भद्दे प्रतीत होते हैं। कीके नीले वस्त्रों में नीलापन देने के उद्देश्य से कुछ लोग नील का उपयोग कर लेते हैं।

नील रासायनिक, वनस्पतिज एवं खनिज माध्यमों से प्राप्त होती है। इनके प्रकार एवं प्राप्ति स्रोत पर इनकी धुलनशीलता निर्मर करती है। कोलतार रंगों से प्राप्त रासायनिक नील जल मे पूर्णंतया घुलनशील होती है। नील का रंग नीले रंग की विभिन्न आभाओं से युक्त होता है। गहरा नीला, जामुनी नीला, हरा-नीला या नीला हरा-इन शेड्स मे नील मिलती है। नील चूर्ण रूप में, बड़ी के रूप मे, गोली के रूप में अथवा तरल रूप में भी बाजार में उपलब्ध है।

> नील के प्रकार (Types of Blue) कुछ प्रमुख प्रकार की नीलें निम्नलिखित है :--

।, अल्टा मेरिन मील (Ultra Marine Blue)

इस नील का उपयोग सबसे अधिक होता है। कुछ लोग इसके रंग को अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि इसका रंग जामुनी नीला होता है। इसके उपयोग से वस्त्रों के रेशो को भी हानि नहीं होती। यह नीत खनिज तस्वों से निभित होती थी। अब इसे सोडा एग (Sod. Ash), सोडियम सल्केट, ल हड़ी का कोयला, सल्कर तथा मिट्टी (Clay) द्वारा बनाया जाता है। उपयुक्त सामग्री को गर्म करके, पीसकर नील

बनाई जाती है। जल में अपुलनशील होने के कारण, एक बार मोलने के प्रवात यह नील तली में नैठ जाती है अताएन वस्त्र हुवोने के पहले इसके घोल को मलीमांति ^{नील} | 495 हिला क्षेना आवश्यक है। 2. प्रशियन नील (Prussian Blue)

इस नील में लोहें के महीन कण चूर्ण रूप में मिले रहते हैं ताकि यह जल में प्रणंक्त से घुल सके। इसे पानी में डालते ही जोहें के कण जल में सर्वत्र फैल जाते हैं। इसके साय ही नील सबंत्र समान रूप से पुन जाती है। इस नील की स्रोज कठारहवी मताब्दी में हुई थी। प्रयोगी द्वारा पाया गया कि आयरन सल्फेट एवं पीटेशियम फरोसाइनाइट के मित्रण से पुलनशील गील बनायों जा सकती है। यद्यां यह नील जल में पुलनशील है तथापि उतनी अधिक लोकिया नहीं है। इसमें लोहरूणों की जपस्थित से बस्त्रों में जंग लगने की आयंका रहती है, विशेषकर जब प्रशियन मील दिए अधिक नमीयुक्त बस्त्रो पर इस्तरी की जाए। पानी एवं गर्भी के सम्पर्क में आकर नील का लीह चूर्ण नस्त्री पर पूरे दाग छोड़ देता है। 3. एनिलिन नील (Aniline Blue)

यह कोनवार रगों से निर्मित नील है। यह जल में अधिक पुननशीन होती हैं। वैगमी एवं मीले रंग की कई बामाओं (Shades) में यह नील उपलच्छ है। यह बम्बीय एवं हारीय दोनो माध्यमो में पुलने के लिए निमित की जाती है। सर्वाधिक पुतनशीलता के गुण के कारण ही अन्य नोतों की जुलना में एनिलिन बल अधिक प्रयोग में ताई जाती है। यह नील वस्त्र पर समस्त्रप से फैलती है जबकि अन्य कम पुलनशील नील वस्त्र पर यत्र-तत्र विपककर उसे घटवेदार बना देती है। एनिलिन ब्लू अधिक मुलनशोल होने के कारण अधिक जल में वस्त्र को खंगारकर सरलता से हैंदायों भी जा सकती हैं, जबिक अन्य नीलों की आवश्यकता पड़ने पर छुड़ाना कठिन होता है । 4. इंडिगो नील (Indgo Blue)

यह इंडिमो (नील) के पौधों की पत्तिकों से निमित नीन है। ननस्पति-स्रोत ते प्राप्त यह नील अन्य क्रियम मीलो को अपेला मेहगी होती है। इसका रंग भी कम नीला, मन्द आधापुक्त होता है। मेंहगी एवं हल्के रंग की होने के कारण यह नील कम लोकप्रिय है।

वस्त्रों में नील देने की विधि (Method of Blucing)

घुलाई के परवात् वस्त्रों को अन्तिम बार पानी में खंगामते समय नीस दी जाती है। एक बात स्मरण योग्य है कि वस्त्रों में से साबुत का अग पूर्णतया निकल नाये तभी नील दी जानी चाहिए।

आवश्यक सामाधी (Articles required)—नील देने के लिए वाल्टी, मग, स्वच्छ जल, मील, पतला कपड़ा (नील की पोटली बाँधने हेतु), कटोरी (नील की पोटली रखने के लिए) तैयार रखें।

बिधि (Method)—वश्तों के अनुपात में, बाल्टी में पानी भर हैं। बहुत अधिक पानी ले लेने से नील की अधिक मात्रा अनावक्यक रूप् से सर्च होगी। अतएव पानी जतना ही में, जितने जस में वस्त्र पूरी तरह इब सकें।

अच्छे प्रकार की मील पानी में पूर्णरूपेण युल जाती है, अतः उसे हाथ में लेकर पानी में पोला जा सकता है। लीहकण या अन्य प्रकार के मिश्रण याशी नीन को पतले करहे में बीधकर, छोटी-ती पोटली बनाकर पानी में हिलाना चाहिए। इससे नील, पानी में पूल जाएगी और अधूलनशील मिश्रण पोटली- के भीतर रह जाएगा। तरल नील की दूँ हैं धीग्ने पानी में हो पोली जा सकती हैं। पानी का रंग गहरा आसमानी होने तक नील मिलाएँ। वस्त्र हुवीने से पहले ही नील की जीव कर हों।

# नील की उचित मात्रा की जाँच

(Test for the depth of colour in Blueing)

- सफंद बस्य का एक छोर, योड़े से नीलयुक्त बल में भिगोकर, नियोड़कर देखें। यदि हत्का नीला रंग आ जाए तो नील की मात्रा ठीक है! यद्वत अधिक हत्का रंग प्रतीत हो तो नील की योड़ी मात्रा और मिलाएँ। अधिक गहरा नीला रंग दिखाई दे तो नील के घोत में आवण्यकतानुसार योड़ा-ता पानी और मिलाएँ।
- पोड़ा-सा नीलयुक्त जल हयेली की अंजुली मे रखकर देखें। हल्की नीली आभा दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि नील की मात्रा ठीक है।
  - रग ठीक न लगे तो आवश्यकतानुसार और नील या पानी मिलाएँ।
- 3 कांच के स्वच्छ, पारदर्शी गिलास में नीलयुक्त जल लेकर, गिलास की प्रकाश के सामने रखकर देखें। यदि नील की हल्की बामा दिलाई दें तो इसका अर्थ है कि नील का घोल वस्त्र हुवाने योग्य है।

नील का उचित घोल प्राप्त हो जाने के पश्चात घुले और निचाड़े हुए प्रत्येक वहन को अच्छी तरह खोतकर, फटकार कर नील के घोल मे हुवाएँ। फटकारने या अटकने से वस्त्र खीतकर, फटकार कर नील के घोल मे हुवाएँ। फटकारने या अटकने से वस्त्र डानने के पूर्व नील के घोल को पुनः एक बार हायों से हिलोर से ताल कर में निल की घोल में पुनः एक बार हायों से हिलोर से ताल में नील की घोल में यूर्व नील को घोल को प्रत्य की नील की घोल में हुबोकर दोनो हायों से दो छोर पत्रह कर दो-दीन बार ऊपर नीवे करें। उपर भीवें करने से पूरे बस्त्र में एक समान नील चढ़ती है। नील के घोल में वस्त्र को अधिक समय तक के लिए स्थिर न छोड़ें। ऐसा करने से वस्त्र के निकसी-किसी भाग पर अधिक नील की तह जम जाती है विशेषकर कक, कुछार अपना तहदार, सिम्नाई बाले मोटे भागो पर। नीलयुक्त जल में बस्त्र को कई श्वार उन्हेरेनीचे करके मूली-भाति निवोड़कर, पुनः फटकार कर तेज धुप में सूखने के लिए डालें। मील दिए हुए वस्त्र तेज धूप में ही सुखाने से उनमें अधिक उज्ज्वनता आती है।

### जातच्य

- नीत सदैव भीगे वस्त्र में अथवा सूखें वस्त्र को जल में भिगोकर गीला करके दें।
- नील का प्रयोग रंगीन वस्त्रों में नहीं किया जाता।
- नील का प्रयोग सफ़ैद सूती वस्त्रों में ही अधिक संतोपप्रद होता है। किसी भी प्रकार के सूती प्रिन्ट में, जिसमें सफ़ैद भाग अधिक हो, नील दी जा सकती है।
- आमतौर पर किसी भी प्रकार के रेशमी वस्त्र में नील का प्रयोग नहीं होता है। जब सफेद रेशमी बस्त्रों में पीलापन आ जाता है तब उनमे कुछ नील देकर उन्हें सुन्दर आकर्षक बनाया जा सकता है।
- 5. मदैव नील की सही मात्रा जाँच लेने के बाद ही उसमें वस्त्र दुवोएँ।
- 6. नील के घोल में यदि नील के अधुलनशील दाने, गुठलिया तैरती हुई दिखाई हें तो समस्त घोल को कपड़े में से छानकर स्वच्छ, समस्त्य कर लें अन्यया ये दाने वस्त्र पर चिपककर उसे नीली चित्तियों से भड़ा बना हेंगे।
- यस्त्र पर यदि नील की अधिक मात्रा लग जाए तो वस्त्र को सल्काल स्वच्छ जल में धो लें। इस पर भी नील की मात्रा कम न हो तो स्वच्छ जल में योड़ा सिरका या नीडू का रस घोलकर उसमें यस्त्र घोएँ। इससे नील की मात्रा कम हो जाएगी।
- यदि वस्त्रों में कलफ और नोस दोनों हो तो कलफ के घोल में ही नीत घोल देनी चाहिए।

### प्रश्न

- वस्त्रों की धुलाई में नील के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
   Describe the importance of blue in laundry.
- 2. इनसे आप क्या समझती हैं ?
  - (क) अस्ट्रा मेरिन नील
  - (न) प्रशियन नील

# 498 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- (ग) एनिलिन नील
- (घ) इंडिगो नील .
- What do you understand by these :-
- (a) Ultramarine Blue
- (a) Ultramarine Blue
  (b) Prussian Blue
- (c) Anline Blue
- (d) Indigo Blue,
- आप वस्त्रों में नील किम प्रकार देंगी?
   How would you apply blue on clothes?

# 65

# कलफ

# (STARCH)

बस्त्रों में कहापन लाने के उद्देश्य से कलफ का प्रयोग किया जाता है। नये वस्त्रों को धोने के बाद, निर्माण अवधि में उन पर लगाया कलफ समाप्त हो जाता है तथा वे नरम पढ जाते हैं। ऐसे वस्त्रों में कलफ लगाकर उन्हें पुनः नृतन वस्त्रों जैंगा स्वरूप दिया जा सकता है।

# कलफ देने से लाम (Advantages)

- कलफ दिए हुए वस्त्र कडे होने के कारण उन पर इस्तरी अच्छी तरह की जा सकती है तथा वस्त्रों को फैशन के अनुरूप आकार देकर मोडा जा सकता है।
- कलफ दिये हुए वस्त्रों पर स्टाचं की अवरोधक सतह-सी बन जाती है । इस सतह के चिकते होने के कारण उस पर से धूल फिसल जाती है । फलस्वरूप कलफ दिए हुए वस्त्र बीझ गन्दे नहीं होते हैं ।
- 3 कलफ दिए हुए वस्त्रों के तानों बानों के बीच के छेद स्टार्च द्वारा भरे रहते हैं। बदा धुनकम भीतर प्रविष्ट नहीं हो पाते। इस कारण ऐसे बस्त्र कम गान्दें तो होते ही हैं साथ ही अल में घोते समय कलफ के साथ धुनकण शीघा है। वस्त्र पर से हुट जाते हैं। इस प्रकार वस्त्रों में कलफ देने से यह लाम है कि वे स्वच्छ भी जस्त्री होते हैं।
- 4 कलफ दिए बस्त्रो पर मलवर्टे जल्दी मही पड़तीं। अतएब वे जल्दी मुचड़े हए नहीं दिलाई देते।
- 5 कलक देने से पुराने, लुजलुजे, जीर्ण वस्त्र भी कड़े होकर पुन: पहनने योग्य हो जाते हैं । याडे भीड़ से उनके छिद्र भर जाते है तथा वे कुछ दिन और पहनने योग्य हो जाते हैं।
- 6 कलफ के प्रधीग से वस्त्रों में चमक एवं उज्ज्वलता आ जाती है। वे पुनः नये से प्रतीत होते हैं।

 कलफ दिए हुए यस्त्र पहनने से व्यक्तित्व आवर्षक हो जाता है हवा व्यक्ति मे स्वाधादिक रूप से चुस्ती आ जाती है।

वस्त्रों में कलफ देने से केवल लाभ ही लाभ हैं, ऐसी बात नहीं है। इह हानियाँ भी हैं किन्तु वे लाभ की तुलना में काफी कम हैं।

# कलफ देने से हानियाँ (Disadvantages)

 बहुत अधिक कलक दिया हुआ वस्य पहनकर चसते से बहु-यह वी कर्कण ध्वीन होती है। ऐसे यस्त्र पहनने में गड़ते भी हैं, विशेषकर सिकार्द याचे भाग। उदाहरणाय; सैनिक वर्दी या पुलिस की वर्दी।

 कलफ दिए हुए वस्त्र यदि अधिक समय के लिए अलमारी में अवन यांच्य में बन्द पड़े रह गए तो यत्नक की मिठास के कारण की है कपड़े की बाट-काटकर उनमें छिद कर देते हैं।

का काट-काटकर उनम धुद कर बत ह । 3 अधिक कलफ देने से बस्त्रों में से बायु का गमनागमन नहीं हो सकता है। गरियों में ऐसे बस्त्र पहनसे से पसीना अधिक निकलता है हवा

गर्मी अधिक लगती है।
. करना दिए हुए दस्त जूँ कि अधिक बार पहने जा सकते हैं अतः कर्ष लोग उन्हें पसीनेपुक्त गन्दे होने पर भी पहने रहते हैं। यह स्वास्प्त के लिए अहितकर है।

कलफ के प्रकार (Types of Starch)

कलफ देने के लिए स्टानं अथवा मीह का प्रयोग किया जाता है। स्टानं अथवा मीह का प्रयोग किया जाता है। स्टानं कार्याहाइइंट का एक प्रकार है। यह संपंद रंग का तत्त्व है जो सेल्यूलोज के आवरण से आक्टादित रहता है। स्टानं वा निक्षाया है कि जब यह जल एवं ताप के सम्पन्न में आता है तो पत्र जाता है, फूल कर नमें पड़ जाता है। उसका रंग अधिक सफेद अथवा अल्य-पारवर्शी-मा है जाता है। उसका रंग अधिक सफेद अथवा अल्य-पारवर्शी-मा है जाता है। वतस्य तिया जाता है। हो आता है। उसका पत्र आदि सकद अथिक अंतर कर होणा के स्टानं प्राप्त किया जाता है। किया में पाएं जाने वाले स्टानं का आहता एवं गुणा में परस्य भिमता लिए हुए होते हैं। इनकी निकनाई एवं कंग्रंपन से भी अस्तर होता है। वस्त्रों में कसफ देने के लिए आसम्बद्धातातार इनका चुनाव किया जाता है।

स्टाचं के प्रकार एवं कलफ बनाने की विधि

 मैदा का कलक (Refined Flour Starch)
 दो कप उडे पानी में, बल्यों के अनुपात से एक या दो टेबल चम्मच (ब्राव-श्यकतानुसार) मैदा घोलें। अब बतन को धीमी आचि पर अंदाकर मैदा के घोल की पकाएँ। पूरे समय चम्मच से घोल को चलाती रहें ताकि गुटलियाँ न पढ़ने पाएँ। अब मैदा का रंग सकेद से बदलकर अरुप पारदर्शी हो जाए तो समझना चाहिए कि नह पक गया है। उसे आंच पर से उतार लें। इस कलफ मे पानी मिलाकर, आवश्यकतानुसार पतला करके उपयोग में लाएँ।



चित्र 273--चावल, मधका, गेहूँ तथा आलू के स्टार्च-कण

2. चावल का कलफ (Rice Starch) , -

प्राय: जिन घरों में मोड़ पताकर भात बनाया जाता है, वहां इस मोड़ का प्रयोग कलफ देने के निमित्त कर लिया जाता है,। अलग से मोड़ बनाने कि लिए दो सीटर पानी मे पीन टेबल चम्मच चावत डालकर पकाएँ। जब चावल के दाने खूब एक जाएँ तो उन्हें दलघेंटनी से घोंटकर पुन: एक सीटर उबलता हुआ पानी मिलाकर पत्ता धोन बना लें। चावल का कलफ तैयार है.। इसे कपड़े या महीन छाती में से छानकर प्रयोग में लाएँ।

3. मकई (मक्का) का कलफ (Cornflour Starch).

मकई का मेदा कलफ बनाने के काम आता है। इससे भी उसी प्रकार कलफ तैयार करते हैं जैसे गेहूं के भेदे से कलफ घृनता है। किन्तु मकई के स्टाच-कण अपेसाकृत वह होते हैं तथा इससे तैयार कलफ भी गेहमा पहला है। इसका कलफ वस्त्रों पर खुरखुरायन ला देता है। अतएव कम प्रचलित है।

4. अरारोट पाउडर का कलफ (Arrowroot Powder Starch)

अरारीट एक प्रकार की जड़ होती है जिसे सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। जिस प्रकार मैदा से कलफ बनाया जाता है। उसी विधि से अरारीट पाउडर का कलफ भी बनता है। मैदा की तुलना में अरारीट महता होता है।

5. जाल का कलफ (Potato Starch)

आलुओं को छोलकर उसे पीस लें। पिसे आलुओं को द्वाकर उनका दूध (सफ़ेंद्र स्टाबंगुक्त रसे) निकालें। इस दूध को छानकर पानी मिलाकर पकाएँ। पकने पर आलु का गाड़ा कलफ सेयार ही जाता है। आलु का कलफ यनाने से अधिक अस्म लगता है। इसके कण भी बहुत बड़े होते हैं अतः आलू का कलफ प्रायः प्रयोग में नहीं लायां जाता है।

6. साबुदाने का कलफ (Sago Starch)

वस्त्रों के अन्दात्र से साबूदाना लेकर पानी मिलाकर पाँच-छ. पटे फूलने

दें। सुबह कपड़ो में कलफ देना हो तो रात को ही साबूदाना भियो दें। वैसे सत्कान जवाल कर भी कलफ बनाया जा सकता है किन्तु भियोया हुआ साबूदाना बच्छा होता है। एक लीटर पानी में करीब तीस प्राम साबूदाना मिलाना चाहिए। भियोए हुए साबूदाने को पानी सहित धीमो औच पर पकाइए। पकाते समय वम्मव है वरावर चलाती रहे इससे साबूदाना बतंन की पेंदी में नही विपक्षणा। पक जाने पर जतार कर ठंडा होने दें। तत्पक्षात् छन्नामें से राइकर छान में ताकि गुठ़ित्वों टूट बाएँ या छलाने में ही रह जाएँ। नीचे एकत्रित छने हुए साबूदाने के कलफ का प्रयोग करें।

7. टेपिओका का कलफ (Tapioca Starch)

दक्षिण भारत में टेपिओंका की उपज अधिक होती है। यह कर्व देखते में शकरकन्द की तरह होता है, परन्तु मीठा नहीं होता। इससे आलू के समाव ही कलफ बनाया जाता है।

8. अंडे की सफेदी (Egg Albumin)

धोबियो द्वारा अंडे की सफेदी का उपयोग सिपाहियो य. सैनिको की वर्दी में कड़ापन एवं चमक लाने के लिए होता है। इससे बस्त कुछ अधिक ही कड़े ही आते है। अलएव विशिष्ट परेड के अवसरों पर पहने जाने वाली विदयों में ही अंडे की सफेदी का प्रयोग होता है।

सभदाका प्रयाग हाता है। 9. गोंद का कलफ (Gum Arabic)

गोद का कलफ गहरे रंग की सूती, रेलमी तथा जरीयुक्त साहियों में दिया जाता है। गाँड या स्टार्च का कलफ देने से ऐसी साहियों पर. सफेट घटने पड़ बाते हैं। इसीलिए इनमें कलफ देने के निमिक्त गोंद का प्रयोग किया जाता है।

रेशमी बस्त्रों में एक प्रकार की प्राकृतिक चमक तथा कड़ापन रहता है। परन्तु प्राय: ऐसा होता है कि एक ही घुलाई के पश्चात यह कड़ापन समाध्त है जाता है एवं चमक भी नहीं रह जाती है। गोद के कलफ द्वारा रेशमी वस्त्रों में पुन-कड़ापन लाया जा सकता है।

मींद का कलक बनाने की विधि—मोंद का कलक बनान के लिए गम बरेडिक (Gum Arabic) या किसी भी उत्तम प्रकार का गोंद का उपयोग किया जा सकड़ी है। साधारण कड़ापन प्राप्त करने के लिए एक लीटर जल में तीस साम गोंद पीली चाहिए। अधिक कड़ापन प्राप्त करने के लिए गोंद की मात्रा कमशा बडायी जी

सकती है। गोंद को कूट कर महीन पूर्ण बना लें। इस पूर्ण को एक बर्तन में रहा^{हर} ऊपर से उबलता हुआ पानी डालें। पानी में गोंद पूल जाने दें। स्वच्छ गोंद की घोल प्राप्त करने के लिए इस घोल को किसी पतले वहन में से छान सें। फिर जिस साड़ी में गोंद का कलफ देना हो उसे इस घोल में डुबोएँ। दो-तीन बार ऊपर-नीवे करते हुए अन्दाज से देख लें कि साड़ी के हर हिस्से में कलफ लगा है या नही । साड़ी निचोड़कर हवादार स्थान में सुखाएँ ।

गोंद दिए हुए वस्त्री में जब केवल कुछ नमी ,रह जाए, तभी इस्तरी फेरनी चाहिए। बधिक गींने वस्त्र में इस्तरी करने से गोद इस्तरी में चिपकने लगेगी।

10. जिलेटिन का कलफ (Gelatin Starch)

गोद का कलफ देने के बाद भी यदि साडी की जरी वॉडर को चमकदार एवं कुछ और कडा बनाना हो तो जिलेटिन का कलफ लगाया जाता है।

विधि—पांच प्राम जिलेटिन पाउडर मे एक कप खीलता हुआ जल मिलाकर प्रोल बना लें। अब जरी वाली माड़ी को इस्तरी करने की मेज पर बिछाएं। यदि जरी की किनार बहुत अधिक सूखी और कड़ी है तो मलमल के कपड़े को, पानी में भिगोकर हल्के से निजों हैं। इस मीले कपड़े को बाँडर पर फेर कर हल्का गोला कर है। अब जिलेटिन के घोल मे मलमल के टुजड़े को डुबोरें। हल्का-सा निजों ह कर कपड़े की गोली सी बना लें। इस गोली की जरी बाँडर पर बोड़ी दूर तक फरें, सस्प्रचात् गर्म इस्तरी फरें। पहले हल्के बांकर कर हल्का गोला कर कपड़े की गोली सी बना लें। इस गोली की जरी बाँडर पर बोड़ी दूर तक फरें, सस्प्रचात् गर्म इस्तरी फरें। पहले हल्के-हल्के दबाकर फिर एक हाथ से जरी की बाँडर दोचते हुए रावकर जल्दी-जल्दी इस्तरी की सीधी दिया मे फरें। इसी प्रकार पूर्त किनार पर इस्तरी करें। जरी की किनार नयी जेती कड़ी हो जाएगी और वसकी कोशी।

## 11. स्टाचे अनुकल्प (Starch Substitute)

सामान्य प्राकृतिक स्टार्च के स्थान पर कृतिम रासायनिक तत्व जैसे कैलियम एरुजीनेट (Calcium alginate) या वेरियम सल्फेट (Borum Sulphate) का प्रयोग गाड़े पेस्ट के रूप में कलफ देने के लिए किया जाता है। इनका प्रचलन अधिक नहीं है।

### 12. तैयार कलफ (Readymade Starch)

बाजार में तैयार कलक का पाउडर मिलता है। इसमें प्राय: दो-तीन प्रकार के स्टार्ज मिश्रित रहते हैं। इस कलफ को उसके डिब्वे पर लिखे निर्देश के अनुगार घोलकर, पकाकर बनाया जाता है।

### 13. रंगीन स्टाचं (Coloured Starch)

रगीन वस्त्रो में उपयोग की दृष्टि से बाजार मे रंगीन सैयार कलफ भी मिलते हैं किन्तु ये पूर्ण सफल न होने के कारण लोकप्रिय नहीं हैं।

### स्टार्च बनाने की विधि

बाबार में उपलब्ध स्टामं पाउडरकी सहायता से स्टामं बनाने की अप्रलिखित दो विधिमौ हैं— सामग्री-

# 1. ठंडी विधि (Cold Water Starch)

स्टार्च पाउहर 1 टेबल चम्मच, गर्म जल 2/3 टेबल चम्मच, वोरेसस आधा चाय चम्मच, मीम 1/4 चाय चम्मच।

विधि—स्टार्च पाउडर को बेतिन में रखें। इतमें मीमे तथा बोरेन्स की पहते ही गर्म पानी में घोल कर मिला हैं। फिर करीब आधा लीटर उंडा पानी इनमें मिलाकर घोलें। छान लें। प्रयोग में लाने से पहले आधे घंटे तक के लिए यूँ हैं। छोड दें।

# 2 गर्म विधि (Hot Water Starch)

सामग्री---

स्टार्च पाउडर 1 टेबल चम्मच, ठडा पानी 1 टेबल चम्मच, उबलता पानी 2 रूप, बोरेनर 1/2 चाय चम्मच, मोग 1/4 चाय चम्मच 1

विधि—स्टाचं पाउडर को बेसिन में रहाँ। ठंडा पानी मिसाकर पेस्ट बनाएँ। इसी में में ना वाप बोरेबन मिलाएँ। इस पर से छबबता पानी हावकर समुजार पमचे से चलाते हुए भोलें जब तक कि अहर पारदार्श रंग न प्रत्य हो। इस्ते के कर पानी में फूच जाएंगे तथा सकेंद्र रंग से अहर पारदार्श रंग में बदल बाएँगे। इसी समय और पानी मिताकर बातवशकतानुसार पतला भोल बना। कर सुरतः वहन में कनफ दे दें। इस योज को गढ़ा ही छोड़ देने पर कुछ देर बाद ठंडा होने पर इसमें गुठतियाँ पढ़ सकती हैं। बहन में कलफ देनर पूर्णतया, मुझा लें तभी इस्तरी करें।

# वस्त्रों में कलफ देने की विधि (Method of Starching Clothes)

वस्त्रों में कम या अधिक, जितना कड़ापन देना हो, उसके अनुसार कलंक का पोल तैयार करें। गरम घोल में वस्त्र हुवोने से कड़ापन उत्ताना अधिक प्राप्त नहीं होता है जितना कि उंडे घोल का उपयोग करते से। कलक के घोल में वस्त्र की पूरी तरह हुवोंकर दोन्तीन बार उपर-नीचे कर के जितनों के लक्ष्य है पित से संसद्ध्य में कि सके। उपान रखें कि वस्त्र अच्छी तरह सभी भागों में कलक अवशोधित कर के तभी वस्त्र की निचोड़े। मूले वस्त्र में कलक अधिक अवशोधित होती है तथा अधिक कड़ापन भी प्रदान करता है। कलक के घोल में हुवे वस्त्र को निचाइने के बाद अच्छी तरह झटक लें तथा सीधा करके तेन पूप में सूलने के लिए डार्ल, तभी वस्त्र में अधिक कड़ापन आएगा। सभी वस्त्रों में अधिक कड़, कलक की आवश्य- करता नहीं होती है। आगे की तालिका में विभिन्न वस्त्रों में दिए जाने वाले कलक की मात्रा दशोधी गई है।

# विभिन्न वस्त्रों में दिए जाने वाले कलफ की मात्रा

कलफ की मात्रा	पानी की मात्रा	धस्त्रों के प्रकार
1 भाग	1 भाग	टोपी, बेल्ट, लेस, डॉयली, टेवल मैट, कफ तथा कॉलर
1 भाग	1 रेसे 2 भाग	पहियाँ, दुपट्टे, सैनिक वस्त्र, पतली फॉर्के
1 भाग	4 भाग	बुशर्ट, कमीज, पतले मेजपोश, साढी ब्लाऊज, एप्रन
1 भाग	5 भाग , ।	सलवार, पाजामे, गिलाफ, पर्दें, चादरें
1 भाग	6 भाग	रूमाल तथा वच्चो के वस्त्र

कफ़ तथा कॉसर के लिए अत्यधिक गाड़े क़सफ़ की बावश्यकता होती है। आगे कफ एवं कॉसर के लिए विशेष रूप से क़सफ़ें बनाने की विधि प्रस्तुत है— कफ एवं कॉसर के लिए कलफ

_

60

सामग्री रेडीमेड स्टार्च पाउडर 1 टेबल सम्मव बोरेबंस ½ चाय पम्मव सारपीन का तेल 4-5 बूँद

ठडा पानी 1 कप'

विधि — एक बर्तन में या बैसिन में पोड़ा-सा गरम पानी (दो टेबल घम्मच)
सेकर उन्नमें हैं बीय चम्मच मेरें बीरेक्स पीलें। दिस मिन्नण में एक कप ठंडा पानी
मिला हैं। अलग से एक टेबल घम्मच स्टार्च पाउट में चार-पीच बूटें तारपीन के
तेत की डालंकर अच्छी तरह मिला से तंयों दस स्टार्च पाउंडर से बीरक्स वाले पानी
के घोल में घोलें। गाड़े स्टार्च का घोलें तैयार है। इस गाडे कलक के करीब छः
कभीजों के कतियों तथा कक में कंतफ दियों जो संकेता है। ? "

# कलफ देने के सम्बन्ध में ज्ञातव्य बातें

 पतल बस्त्रों में गाइ। तथा मीटे बस्त्रों में पतला कलफ देना चाहिए तथा उन्हें तेज घूप में मुखाना चाहिए।

 किसी भी वस्त्र को कलफ में हुबोने से पूर्व कलफ के घोल को हिला लें।

 यध्य मे यदि नील भी देनी हो तो नील को कलफ के घोल में ही मिला दें।

# 506 | ध्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

- सूले वस्त्रों में ही कलफ देना चाहिए। सूखे वस्त्र कलफ के घीत की अधिक अच्छी तरह अवशोषित करते हैं । फलस्वरूप उनमे अधिक कडापन आता है।
- गरम कलफ के घोल में रंगीन यस्त्र न ड्वॉएँ। इससे उनके रंग हूटने की सम्मावना हो सकती है। रंगीन वस्त्रों में ठंडा कलफ ही लगाएँ।
- कलफ के घोल को पतला करने के लिए इसमें गरम पानी मिलाए। इससे घोल मे गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी तथा घोल समी और समान ह्य से पतला होगा।
  - सब और एक समान कलफ लगने के लिए वस्त्र की पूरी तरह हुबोकर 7. बार-बार ऊपर-नीने करना चाहिए। कलफ में बोरेक्स अथवा तारपीन के तेल की थोड़ी सी मात्रा फिला देने 8.
- से वस्त्रों में चमक आ जाती है। कलफ दिए हुए वस्त्रों में कुछ नमी शेष रहे तमी इस्तरी कर लें। 9. अधिक सूखे कड़े वस्त्रो पर पानी छिड़क कर नमी लाना आवश्यक होता है तथा इस विधि से इस्तरी करने, पर वस्त्रों का कड़ापन कम
- हो जाता है। इस्तरी करने से पहले सूती साड़ी, दुपटटे, चादरो आदि के विवरीत 10. कोने दूसरे व्यक्ति की सहायता से खींच-खीच कर ताने बाने सीधे कर र्ते । तह करके इस्तरी करें। इससे वस्त्र सीधे रहेगे तथा छनके कीने

निकले हुए नहीं रहेंगे।

- बस्त्रों से कलफ देने से क्या लाभ हैं? What are the advantages of Starching clothes?
- वस्त्रों में कलफ देने से क्या हानियाँ हैं ? 2.
  - What are the disadvantages of Starching clothes? विभिन्न प्रकार के कलफ का वर्णन की जिए।
- 3. Describe different type of Starches.
- वस्त्रों में कलफ देने की विधि का वर्णन कीजिए। 4. Describe the method of Starching clothes.
- कलफ देते समय ज्ञातव्य बातें कौन-सी हैं ? 5. What points should be kept in mind while Starching ciothes ?

# 66

# दांग छुड़ाना

(STAIN REMOVING)

अचानक, अनदेखें, अनजाने कोई भी दाग या धव्या बस्त्र में लग जाना स्वाभाविक है। दाग पड़ते. हो उसे सुरस्त छुटाने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि दुप्त पड़े हुए दान के विषय में भात रहता है कि यह किसका दाग है। पुराने दाग एक तो पत्रके हो जाते हैं जिन्हें छुट्टाना कठिन होता है; दूसरे, अधिक समय हो जाने के कारण याद नहीं रहता कि यह किंग चीव का दाग है। अटकर्से लगाने से दाग छुटाने के लिए धोखे से गलत रसायन या विधि का प्रयोग हो जाता है जिससे वस्त्र के रेखे सातिसस्त हो जाते हैं।

कई दाग या धब्बे केवल पानी से ही छूट जाने हैं; असे—चाय अथवा काँभी के दाग । इनके दाग पड़ते ही वस्त्र के दाग लगे माग को सादे पानी से धोएँ । दान धोमा पड़ जाएगा । फिर उस भाग को सादुन पानी से धोकरे पूरी तरह छुड़ा लें और वस्त्र के पएगा गुंखाएँ । रंग, जंग, कोलतार, नेल पीलिश इरवादि कर प्रकार के दान सादुन पानी से धोने से नहीं छूटते हैं । इनके लिए विशिष्ट रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है । कुछ दागों को छड़ाने के लिए अवधायकों का प्रयोग भी किया जाता है ।

े दाग छुड़ाने की प्रक्रिया में दाग को पहचानना, उसे छुड़ाने के लिए उपयुक्त माध्यम का चुनाव करना, तत्यश्वात् उचित विधि का प्रयोग कर उसे छुड़ाना---ये बिन्दु महत्त्वपूण होते हैं।

### दाग की पहचान (Identification of Stain)

अपरिचित दाग का निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा पहचाना जा सकता है:--

(1) देखकर (By Seeing)—जो दाग आपके सामने न पड़ा हो सवा आप उसके विषय मे कुछ जानती न हो फिर भी उसे देखकर पहचान सकती हैं। रंग देखकर दाग पहचाना जा सकता है; जैसे—नीची स्याही का रंग, चाय-कॉकी का रंग. तरकारी के बाग में हत्वी का रंग, तेल पाँलिश का लाल रंग इत्यादि । दाग का आकार एवं बाह्य स्वरूप देखकर भीउसे पहचाना जा सकता है: जैसे-तेल अथवा घी का दाग वस्त्र में फैल जाता है। एनामेल पेन्ट गाढा होने के कारण वस्त्र पर मोटी परत के रूप मे चिपविपाहट लिए हुए चिपका रहता है। विदेशों की बड़ी लॉन्डियों में अल्टावायसेट किरणो के प्रकाश में धब्बों को रखकर उनकी पहचान की जाती है। यह कार्य दक्ष लोगों द्वारा सम्पादित किया जाता है।

(2) गंध द्वारा (By Smelling)—दागों को सूँघकर भी इनकी पहनान की जा सकती है विशेषकर तीव एवं स्पष्ट गंध वाले दाग; जैसे - पसीने के दाग,

इत्र के दाग, पेंट के दाग, जूते की पाँलिश के दाग इत्यादि ।

(3) स्पर्श द्वारा (By Feeling) - कुछ दागों को छूकर, स्पर्श करके पहचान जा सकता है; जैसे - संडा, कस्टडं, प्रूप् इत्यादि के दाग सूखकर वस्त्र की कुछ कड़ा कर देते हैं। पेन्ट, नेल पॉलिश के दाग कड़े एवं मीटी परत वाले होते हैं। च्याइंग गम, चार्कलेट के दाग चिपचिंगे प्रतीत होते हैं। कि कि

दाग के प्रकृतर (Types of Stains)
दाग छुड़ाने की संस्मित एवं विधि के बेयन से बुविधा की दुर्फट से विभिन्न
प्रकार के दागों को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। प्रायः एक वर्ग के दाग मिलती-जुलती प्रकृति के होते हैं तथा उन्हें छुड़ाने के रसीयन एवं विधियाँ भी प्रायः एक जैसी होती हैं।

1. प्राणिल ताग (Animal Stains) प्राणिज भीष्य पदार्थी; जैसे—दूध, दही, बंडा, मांस, रक्त के भीटीनपुक दाग इस वर्ग में आते हैं। उष्णता के सम्पर्क में आते ही इनका प्रोटीन कीए खूलेट (Coagulate) होकर वस्त्र की सतह पर जम कर वस्त्र को कहा कर देता है। अतएव इन्हें ठंडे पानी से धीना बावस्थक है।

2. बनस्पतिज वाग (Vegetable Stains)

इसके अन्तर्गत चाय, कोको, कॉफी, शहद, शराब इत्यादि के दाग आते हैं। ये प्राय: अम्लयुक्त होते हैं जिन्हे छुड़ाने के लिए झारीय पदार्थी का उपयोग किया जाता है।

3. चिकनाई युवत दोग (Grease Stains) । कि. " ा है। क्रा घी, तेल, मनखन, हैयर बाँइल बादि तैलीय पदार्थ इस वर्ग में बाते हैं। इन्हें अवशोपकों अयवा घोलकों द्वारा वस्त्र पर से छुड़ाया बाता है।

4. खनिज दाग (Mineral Stains) के विकास स्याही, श्रीपधियों तथा जंग; जैसे दागो में खनिज तत्व के यौगिक पाए जाते हैं। इन दानों को पहने अम्ल युक्त घोलों से खुड़ाया जाता है; तत्वश्चात् क्षारीय घोल का प्रयोग करके वस्त्र को अमल के प्रभाव से मुक्त किया जाता है।

5. रंग के बाग (Dye Stains) `

रंगों के दायों में अनल अथवा सार युक्त पदार्थ पाए जा सकते हैं। दाग छुड़ाने से पूर्व दाग की प्रकृति ज्ञात कर लेने के पक्ष्वात दाग छुड़ाने वाले विकिष्ट प्रतिकर्मक का प्रयोग करना चाहिए।

6. पसीने के दाग (Sweat Stains)

पसीने में प्रोटीन अनुपश्चित होने के कारण इसे प्राणिज दांग में वर्गीकृत नही किया जा सकता। यह अम्लयुक्त दाग होता है जो ठंडे पानी अथवा अमीनिया के तिनुषोल द्वारा दूर किया जा सकता है।

7. शुलसने के दाग (Scorch Stains)

अनजाने में आवश्यकता से अधिक गर्म हैं हस्तरी के सम्पर्क में आने से सूदी यस्त्रो पर मूरे कालिमायुक्त राज्ये सससने के कारण पर जाते हैं। इन्हें पानी में घोकर घुप में सुलाकर विश्वित (Bleach) किया जा सकता है अथवा बोरेक्स या अमीनिया के प्रयोग से छडाया जाता है।

8. घास के बाग (Grass Stains)

हनकी विभाषता होती है कि ये पर्णहरित (Chlorophyll) युक्त होते हैं। यही कारण है कि इन्हें वर्नस्पतिज दागों से पृथक वर्षीकृत किया गया है। ये दाग सांधुन पानी से भी छूट सकते हैं। न छूटने पर गिथिसेटेड स्पिरिट का प्रयोग किया जा सकता है।

9. रंग अथवा वानिश के दांग (Paint and Varnish Stains)

एनामेल पेंट, दूसरे अन्य रंग तथा वानिश दूसरे दागो से भिन्न प्रकृति के होने के कारण सर्वया अलग वर्ग में रखे जाते हैं।

10. अन्नात दान (Unidentified Stains)

कुछ दाग पड्चान में नहीं आते हैं। पुराने दाग भी सूख कर अपना रंग, रूप, गन्ध, स्वरूप भी पहुंचानने योग्य नहीं रखते। ऐसे अज्ञात दांगों को विशेष रसायनों द्वारा छड़ाया जाता है।

दाग छुड़ाने की सामान्य विधियाँ

(Common Methods of Stain Removing)

दानों की निम्नलिखित तीन माध्यमी की सहायता से छुड़ाया जाता है— 1. पोलक द्वारा (By Solvents)

कुछ दांग जो 'सरंपता से पूल सकते हैं, 'पोलकों की सहायता से 'छुड़ाए जाते हैं। राग पर पेट्रोल, पेराकोन, मिलिकटेट स्पिटिट, एसिटोन, तारपोन का तेल, गिर्ट्रो का तेल, केव्लीन, कार्बन टेट्रावलीराइस खेता कोई भी एक घोसक. रागड़ा जाता है जो साग को पोलकंट दूर करता है। दस्त के दाग बासे 'जाग को स्याही पूषक 'कागज (Blotting Paper) रखा जाता है। तस्त्रकात् दर्द के काड़ी, मलमल के 'हकड़े अववा यम को घोलक में हुयोकर दान पर लगाया जाता है। घोलक में भीने वन, संब कपड़े के टुकड़े को चकाकार गति में वाहर से भीतर केन्द्र की और आते हुए केंद्र। दाग घुल जाएगा तथा ब्लॉटिंग पेपर द्वारा सोख लिया जाएगा। पुनः दूसरा स्वन्छ ब्लॉटिंग पेपर रलकर उपयुक्त किया वार-वार दोहराएँ जब तक दाग पूरी तरह हैं न जाए। अन्त में बस्त्र को घोकर घोलक के प्रभाव से मुक्त कर लेना चाहिए।

2. अवसोयक द्वारा (By Absorbants)

वना या चिकनाई के दाग छुटाने हेतु आटा, मैदा, पायरोटी का बूणे, टॅल्म

पाउडर, चॉक का बूणे, फुलसे अकें, नमक, भीगी पायरोटी इस्मादि का प्रयोग किया

जाता है। इनमें से कोई एक सूबी चीज दाग पर रगड़ कर छोड़ दी जाती है। यह

दाग को सोख लेती है। तत्वप्रयात ब्रम से झाड़कर अवसोयक को हटा दिया जाता

है। गमं इस्तरी द्वारा घरन जब झुलस जाता है तो उस झुलस (Scorch) के दाग
को भीगी पायरोटी से रगड़कर दूर किया जाता है।

वस्त्र पर लगे तेल, घो या अन्य चिक्ताई के ताग मो हटाने के लिए ताग के ऊपर तथा नीचे ब्लॉटिंग पेरर रखकर ऊपर से गर्म इस्तरी फेरी जाठी है। वस चिपलती है तथा चूपक कागज द्वारा अवशोधित कर ती जाती है। अवशोधकों द्वारा खड़ाने की एक अन्य विधि मे अवशोधकों के जूलें को सूसे रूप में न लगाकर, पानी की सहायता से उनका पेस्ट (गाड़ा लेप) बनाकर दाग के दोनों को स लगाकर सूश्वें के लिए छोड़ दिया जाता है। इस अवधि मे यह दाग को पूर्णतया अवशोधित कर लेता है। सुल कर कड़ें हो जाने के परचात् उसे कड़ें द्वारा से ही रगड़कर हटा दिया जाता है।

3. रसायनों द्वारा (By Chemicals)

दाग छुड़ाने के लिए कई अम्ल, क्षार एवं विरंजकों का उपयोग भी किया

जाता है। ये निम्नलिखित हैं---

सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, आसोनिया, बोरेक्स, हाइड्रोजन परआंक्ताइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, गिरका, ओक्षिक एमिड, सलक्ष्मूरिक एसिड, एसिटोन, सोडियम परओरेट, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम परमेगनेट, ताजुन, डिटरजेन्ट्स इत्यादि।

दाग छुड़ाने के तिए किसी भी रसायन का उपयोग करते समय मह साबधानी रखना बावमने करते समय सह साबधानी रखना बावमने के प्रचात तरकात वस्त्र को श्लोकर, उस रसायन के प्रभाव से विमुक्त कर लेना चाहिए।

्रसायन में वस्त्र का दागदार भाग हुबोकर (Immercing), स्पंज करके (Sponging), वाच्यन द्वारा (Steaming) या दाग पर सायन की बूर्वे डावकर (Dropping) दाग छहाए जाते हैं।

### दाग लगने पर तत्काल क्या करें (First hand Treatment for Stains)

- मदि कोई तरल (चाय, कांको या दवा इत्यादि) वस्त्र पर गिर रहा हो तो उसे तुरस्त रोकें ताकि तरल की अधिक मात्रा वस्त्र द्वारा अवशोषित न हो सके।
- वस्त्र पर गिरे तरल को झटक कर गिरा दें अथवा किसी पुराने कपड़े या रोगेंदार तौलिए को तरल पर रसकर उसे सखा दें।
- वस्त्र पर तरकारी, जैम, जैसी या रंग जैसी गाही वस्तु गिरी हो तो उसे वटर नाइफ (butter knife) या चम्मच से हटा दें।
- 4 दागवाले स्थानको पानीमें भीगेकपड़े सास्पंत्र केही टुकडेसे पोर्छे।
- 5. सम्प्रव हो तो दाग वाले भाग को तत्काल पानी से घो डालें किन्तु ऐसा केवल जल में पुलतकोल दागो के साम करें। पेट या वानिया का दाग लगा हो तो उसे घोलक या विलायक (Solvent) से छुड़ाने का प्रयत्न करें। इस पर भी दाग ने छुटे तो दाग छुड़ाने की अन्य विधियां प्रयोग में लाएँ।

## नन्तात बाग छुड़ाना (Removing Unknown Stains)

दाग किस चीज का है, यह ज्ञात न हो तो उसे जैवेश जल (Javelle Water) जर्षात् सीडियम हाइपोक्तोराइट से विरंजित करके छुड़ाना चाहिए। इसे बनाने की विधि इस प्रकार है—

### आवश्यक सामग्री (Ingredients)

ŧ.

कपड़ें धोने का सोडा 500 ग्राम चूने का क्लोराइड 250 ग्राम उवलता पानी एक लीटर ें ठंडा पानी हो लीटर

## जैवेल जल बनाने की विधि (Method of making Javelle Water)

एक वर्तन में कपडे धोने का सोटा रखें। उस पर उबसता हुआ पानी डालें। दूतरे वर्तन में चूने का क्वोराइट रखें। उस पर ठंडा पानी डाखें। कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें ताकि पूना तथी में देंठ आए। अब ऊपर का पानी नियार सें। इस पानी को मोडे के पानी में मिनाएं। बीनों के संयोग से सोडियम हाइपोस्लीराइट तथा तलछट (Precipitate) के रूप में कैदिशयम कार्बोनेट प्राप्त होगा। उत्तर का स्वच्छ अन नियार कर, छान कर बीतन में भर सें। यही जैवेस जम (Javell Water) है। इसे रीनेन बोतन में ही रक्षना चाहिए। प्रवास के मण्यक से यह गुणहीन ही जाता है।

# 512 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

فنا	ייי. ויין ונוצרים יי	. بري <mark>در.</mark> د د ري <mark>در</mark> د د		1
(Turmeric)		साल स्वाहो (Red Ink)	भीली स्वाही (Blue Ink)	1114 121 421
(तानुन, पाना, ध्रव (Sunilgia), पाने- विवास परसेगानेन, सोवियम बाय संस्केट, सोवियम परवरिट	316	साबुन, पानी, बोरेबस बांबन, सत्तपयूरिक एसिड, नमक	नीनु, नमक दहा, मठा, धन्दा दूध, मठा, धन्दा दूध,	सामग्री
सूबा	श्रुब		ताबा	स्थित व
सायुन पाता स्ट्रापा। धूप मे सास पड़ आएगा। धूप मे सुसाएँ। सास रंग उड़ आएगा। जिसारीन अपवा बीरेस के नुतु (dilute) शीव का प्रयोग	, <u>ज न</u> ियाम् इ.स.स.	राज्य पार्टी सही। राज्य हुए का प्रदोग करे। कच्चे हुए का प्रदोग करे। साजुन पानी से धोएँ अपवा बोरेक्स के पोन से धोएँ।	1 7 2	. सकेब सूती
साबुन पाना स धोकर धूप में सुंबाएँ ें जिसारीन का प्रयोग		मेरियस हे भीष	क्षान सुती के .	रंगीत सूती
रशान सूता क समात समात वोशेक्स के घोल से धोने के बाद हाइड्रोजन पर	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	समान सूती (out)	सूती क समृत्त	रेशमी व करी
साबुन पाना से धीकर घूप मे सुखाएँ। सोडियम परबोरेट का	<u> </u>	रेशमी, अनी के समान	8 रेशमी, कर्ना के समान	<b>श</b> ित्रम

51	4	ब्य	व	हारि	रक	वस	ম-[	वेश	ाम															_
8	1 साबुन-पानी	स घोएँ।	2 सोडियम पर	बोरेट से छोएँ	ताज दाम के	माग				सोडियम पर-	वोरट के योल	4 57	•		ययोपरि	<b>उपरो</b> क्त	(as above)	विधि से						1000
	सफ़ेद सूती के	समान		मप्त	मेगनेट तथा	अमोनिया के	पोल में दाग	छटने तक बारी-	वादी से धोएँ।	रंगीन सूती के	समान		÷	1	रंगीन मुती के	समान							41	9 1150 995
9	मफ़ेद सूती के	समान		10% नोटेगियम	परमेंगनेट के घोल	से घोने के बाद	8% सोहियम वापन	सल्फेट के पोल से	वर्गे ।	1. गम अन मे	वोरेलस का घोल	बनाकर धोएँ।	2. गमं जल तथा	नमक से धोएँ।	तनु पोटेशियम पर-	मेरानेट स पाल मे	घोएँ फिर एक माप	हाइड्रोजन पर-	बॉमसाइड, एक	臣	एसिड, दो माम	जल में मिलाकर इस	मित्रण से धोर्।	4 10
5	साबुत-पाती से धोकर धूप में	मुखाप् ।		जैवेल बॉटर का प्रयोग करें।	,			-		दाग पर बाटा या मैदा का पेस्ट	लगाकर घंटेमर मूलने दें।	वाद मे बश से झाड़कर खीलते	हुए वानी से घोएँ।		दाग पर बोरेक्स या नमक लक्षा	कर उबलता पानी देकर	दाग छुड़ाएँ अयवा जैयेस जल	के धोएँ।					साजा दाग गर्म जन गर्व मानन	tagan and the fact that the same
4	सामा			Her Her	;					वाजा					Hell					_			वाला	
3	1-	पीटेशियम परमेंगमेट,	वमोनिया,	सोडियम परबोरेट,	c,			•		बाटा, मैदा, बोरेसा,	नमक, सीडियम	परबोरेट, जैवेल जल,	Ę	एसिटिक एसिड.	हाइड्रोजन-	परआन्साहड		-			:		सीडा, सावृत, ओलिक	
2	तरकारी	(Curry)				<i>-</i>		. 17		14	(Fruits)		:	1 1 1 1	_						· ;	:	帮	(

515

51	6   ध्यावहारिक वस्त्र-	विज्ञान		
8		सक्द सूती के समान अथवा मिट्टी के तेल या तारपीन के तेल में सिगो- कर फिर साडुम-पानी	स धाए । सम्हेद सूती के समान	
7		सन्द सूती के समान	सफेद मूती के समान	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		AG:	is.	
0	1	सूती		
		सफेद समान	सफ़ैद समान	
\$	2. केतली की टोटी से निकलती तमें अल की भाष पर दाज खें 1. सीहियम वापीसत्सेट से घोएँ 2. जमोनिया या ब्लीचिंग पाइटर से राएकर फिर	।. दाग के अरत्नीचे स्याही सील काग्ज रखकर गर्म इसरी फेरें। 2. एसिटोल ज्याकर रणहें। 3. मिष्टोल ज्याकर रणहें। राष्ट्रें।	<ol> <li>ताबुत-गाती है घोएँ।</li> <li>कीचड़ मूख जाने हैं। कहा होने पर क्या से झाड़ हैं।</li> <li>कचा आबू आधा काट कर पर्छ। सम्म छुटेने तक यही- निक्ता के निकार होने कर यही- निकार कुटेन तक यही- निकार कुटेन तक यही-</li> </ol>	1. पोने विश्व परमानेट हो घोएँ। इपका साम राग बस्त पर रह जायमा जो अधिजीनक एस स्ट जायमा जो अधिजीनक
4	सुंबा	हाजा या पुरासा	सावा.	मुखा
6	क्लोम्बिय पांउडर	स्पाही मीख कागज, गर्म इस्तरी, एसिटीन, मिषिलेटेड स्पिरिट, मिट्टी का तेल, तार- पीन का तेल	पोटेशियम परमेगोनेट, कच्चा आत्, ऑक्जे- लिक एसिड	
1		निर्पाहरम, नेत्रपंतिष (Lipstick, Nailpolish)	क्षीपह (Mud)	
`-	-	13	4	

(Mucous)

5

9

तन रंग, (Oil Paint) मानिया, जुते की वांतिया

2

क्तांना या नेष (Sweat or perspi-ration) F.

∞

मौत पाइंट म्हिस् कायंत या में का दाव

(Medicine)

Ē

8	, 3	रेखमी अनी के	
7		सफेंद मूती के समान	
9		सफेंद सूती के समान	
	ए । या बोरेक्स	तेटी का मिमोकर	नीव का

100

पानसोटी,

असे का दास (Scorch)

20

v



¥ साबुन

गहरा

हाइड्रोजन-एसिड, हाइ परऑनसाइट रेशमी अनी समान

æ

ж नम् 部。

रमङ्गे । ठंडे पानी गहरे दान स्त भौर

테

साबुन, वोरेक्स, पोटे-शियम परमेंगनेट

म्करेट

7

तनु घोल से घोएँ l. गहरा दाग पोटेशियम पर

गुहरा

एसिड, हार परऑक्साइड बमोनिया,

मिट्टी के तेल और साबुन-पानी का प्रमोग करें।

धोएँ। सफेद सूती के समान

सम्बेद

1. मिट्टी का तेल लगाकर फिर साबुन-पानी से ।

पास (Grass)

22

d





रिक	वस्प्र-
र ४६	

हारिक	वस
왕, 미	
∌.∰	描

रिक	वस्य-
A <del>S</del>	
:	te

विज्ञान

						दाग छ	ièiai   313
œ.	सोडियम पर	बोरेट का प्रयोग करें	सफ़्द सूती के समान	गुनगुने बत्त में दाग भियो दें. फिर स्लिसरीन	शास्त्र राम छुड़ाएँ । सक्द्रम	सफेंद सूती के समान '	मफेद मृती के समान
. 7	सफद स्ती के	समान	सफेद सूती के समान :	सफेद सूती के समान	् सफेद सूती सद्ध्य	सफेद सूती के समान	सफेद मूती के समान
٥	मफेट सती मे	•	सफेद सूती के समान	सफेंद सूती के समान	सकेद सूती सदृष्य	समेद सूती के समान	सफेद मूती के समान
	20 110 254	ा. इषाइल अल्लाहर्य चारा १२ तमाकर राग्हें । 2. हाइड्रोजन परलॉक्साइड में साग भिगोकर घोएँ ।	कालिख को व्या से झाड़कर उस पर स्टाचे नेस्ट सपाकर छोड दें। फिर राडकर साबुन	पानी से घोएँ। गर्म जल डालकर दाग फूलने दें। फिर दाग पर दोन्दीन घूँ दें निलसरीन डालकर दाग छुड़ा लैं।	दाग पर, तेल या ग्रीस लगाकर राड़कर, दाग छुड़ाएँ। फिर साहुन-साती से दाएँ।	दाग पर मिथिलेटेड स्पिरिट रगड़कर दाग छुड़ाएँ।	1. दान को साबुन-पानी से धो दूँ फिर नीबू का रस तपाकर रगड़कर छुड़ाएँ। 2. दान को पहुले पोटेशियम
1	4	_					साजा
	3	ईपाइस वरिकोहत, हाइड्रोजन परवर्गिता- इड, सोडियम परवोरेट	स्टार्च, पानी, साबुन	गमें जल, ज्लिसरीन	तेल, प्रीस, साबुन, पानी	मिषिसेरेड स्पिरिट	नीतू का रस, नमक, पोटेषियम परमेंगनेट, ष्रोंदनेजिक एमिड, जैदेत जल
	7	23   17   (Scent)	ब्त्तरियस (Soot)	गोंर (Gum)	कोसतार	epr (Sealing	nax) mg el (Mildew)
	-	53	24	25	56	27	88

# 520 | ब्यावकारिक :

मोम (Wax) 29

		2	U	ľ°	याव	हा।	रम	व	स्य	-वि	भान															
	~	,  -				1	सकद सुती	क समान					सफेद मुती	के समान	कन्त् एसिटिक	एसिड का	प्रयोगः न	# <del>7</del> .	सावन वानी	1		4	4 550	E   F   D		
	7					1	संभव सुता क	समान					सफद मृतो के	समान	_		_		साबुन पानी से	ald .	1. रंगीन मनी	के समान	2. बमोनिया	म मोक म	हत्के योत स	स्यंच करें
	9					सफेट मनी भ						die e	मार्थ सूर्वा क	-				1	ताबुन पाना स	- ·	1. इपाइल वत्को-	हल दाम पर	-	2. मलोरोकामं दान	पर लगाएँ।	सफ्द मन्द्र
	Ţ	परमयनट फिर ऑक्जेलिक	एसिड लगाकर धोएँ।	3. पुराने दाग को जैवेल जल	म धोएँ।	1. दान पर से छरी की मदद	से मीम खरच कर अलग	97.	2. फिर दाग के ऊपर-तीचे	ब्लॉटिंग पेपर सखका माने	इस्तरी से दबाएँ।	उबलते पानी से भरी केतली	की टोंटी की भाष पर दान	बाला माग रखें।	पुराना दान एसिटिक ग्रसद्ध के	तनु (dilute) दील से होएँ।		गर्म जल, साबन या मोट्रे भ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1. ईयाडल अल्डोटल ट्राम नन	लगाएँ ।	SIT.		;	-	ताजा या। 1. ठड जल से घोए फिर मीले
4		_		पुराना		सुखा					_	वाब			3414			वावा		पुराम			_			ताथा या
· ·		,			,	ब्लाह्य पपर				-		ए।साटक ए।सङ					fallers and	विवासीया अल्हाहल,	מוזים אייים איין ויינון,	יויפין מופנו			,	-	वित्तमकीय मान्य	(Tobacco) ala
,					ŧ	(Wax)	)			_	वया अस	4	(Rain	water)	_	· .	de		(Urine)	,					तम्बाक	(Tobacco)
٠.					0	`					_				-		_	_		_						1

30

ताजाया 1. ठडेजल हे प्रताना साम प्रक

35

,			4111 0	5141   221
8	सक्दे सूती के समान	सफेद बूती के समान सफेद बूती के समान	सफेद सूती के समान	सफेद सूती के समान
7	ं सपति समान	सफेद सूती के समान सफेद सूती के समान	सफेद मूती के समान	हाइड्रोजन पराक्साइड एवं सोडियम
9	समान सुती के	सफेद सुती के समान समान समान	सफेद सूती के समान	सफेद सूती के समान
	सत्यन्त पात्रे के हैं। कुछ देर सत्यन्त पात्री के धार्थे हैं। 2. नीज का रस लगाकर पूप रखें। ब्लीच करें। बागोडीन के तयु पोल से दाग को घोकर पिर सोडियम पायोसर्केट के तसु पोल से धोएँ। दाग छुटने तक यह किया बारस्थार दोहराएँ।	गमें जल से स्पंज करें। अदुर्ग मार बक्तं राखें। फिर अदुर्ग मार केल्डे भाग को खुरच कर दूत करें। राग पर खंडे की सन्देती राज़कर पाती से धोएँ।	दाग पर वर्फ राङ्कर जिप- जिपाहट हटाएँ सत्प्रभवात् दाग स को कावंत टेट्राक्तोराङ्ड या मिट्टी के तेल से छुड़ाएँ।	1. ठंडे पानी से दाग घोकर स फिर सादन-पानी से घोएँ। 2. दाग को पानी से घोएँ।
4	ताजा या युराना		तावा या सुखा	
3	आयोडीन, सोडियम पायोसल्झेट	गमें जल, स्पंज वर्ष, बंदें की सफेदी (Egg albumin)	वर्फ, कार्बन टेट्राक्को- राइड, मिट्टी का तेल	सावृन, स्विसरीन हाइड्रोअन पराक्साइड, सोडियम परबोरेट
	ro. Fe	SE	Þ 8	

| कैडी (Candy) च्यूद्य सम

35

36 एडेमिन टेप (Adhesive Tape)

टमाटर का साँस

मारिंग इक

33

2	-	3	4	•			
		1		दाग न छूटे तो उस पर गिलसरीन लगाकर घटे भर छोड़ दें। फिर सावन-पानी	٥	परवोरेट के मिखण से दाग	8
38 मेहदी उबराता पानी, साबुन (Henna) नीत्र, नमक, दूध			·····	में घोएँ। उब्बलें पानी पर छोड़ें। पि घोएँ।	सफेद सूती के समान	भारपंब कर सफेद सूती के समान किन्तु	सफेद सूती के समान
				<ol> <li>गीयु के रतः व नमक से दाग छुडाएँ।</li> <li>गण छुडाएँ।</li> <li>गण को आधा पंटा दूध में मिपोकर रखें। किर राव़ कर घो डालें।</li> </ol>		द्रांग ना अव का उपयोग करें।	
कोम सादुन, बमोतिया सादुन, बमोतिया	भरगहुन, अमीतया सादुन, अमीतया		~	एवं अल के मिश्रण	ो मांग अल्कोहल, 2 माग पानी के घोल से दाम धोएँ। फिर उस पर	सफेद सूती के समान	मफेंद सूती के समान
HH 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	d				फिक्सरीन नगाएँ। पानी में अमीनिया हाल कर उस पानी बीर माबुत से दाव	,	
(Meallic एसिटिक एसिड का Stain) योख	.स रका, नांतू 10% एसिटिक एसिड का घोल		<b>–</b> α α	तिरके से दाग छुडाएँ ।     ते मोद्र के पर से दाग छुड़ाएँ ।     उ. दस प्रतियत एसिटिक एसिड     के पील से दाग धोएँ ।	धाएँ। सफेद सूती के समान	समेद मूती के समान	सफेद सूती के समान किन्तु एति-
		1	1				दिक एसिड प्रयोग रेघीन

.

		v	दाग छुड़ाना   523
8 1	पर म करें।  1. ठंडे जब भे छोती।  2. सादुन पानी से छोती।  3. ह्यों कि छोती।  4. सादुन से सादु	सक्देद सूती के समान सक्देद सूती के समान	रेयाँन के अत्य सभी कृषिम रेखे के वस्त्रों
4	ा. अल्लोहुल अपवा समीत्या से घोएँ। 2. हास्ड्रोजन एत्यांसाइड से इन्होंन कर्	सफेद सूती के समान सफेद सूती के समान	हाइड्रोजन परा- मसाइड एवं सोडियम पर- बोरेट से स्पंज करें।
9	1. साबुन-पाती बन्ज या सार हो राष्ट्र पील से धोरें पाते हों स्की रंगों को स्की निमपाउडर के घोल अपवा जैवेल जल की मदद	सकेद सूती के समात समोद सूती के समात	दाग को कुछ देर अल्कोहल में भिगो- कर राहें। फिर सादुन पानी से साफ करें।
s	तान में मिगोकर रखें।     तान न नाने से धोएं।     तान या सार के तनु घोल     कांनी पाउडर के घोल     में मिगोकर रखें।     ते अल्लेहल, अमेरिया एवं     एसिटक एसिड के पोल से छोएं।     होता कर से से से	ा. वैजीन अषवा कार्यन टेट्रा- क्लोराइड से स्पंज करें। मिषितेटेड स्पिरिट में दाग को मिषोकर साक्त करें।	1. दाग को ब्लीचिंग एजेंट से त्याप्त करें। साफ करें। 2. दाग को कुछ देर अल्कोहल व में डुवोएँ फिर साबुन के स
4		ताजा या पुरामा	
3	मानुन, बन्मय या शार इहा, बामीनया श्रीतिक एसिक स्वीनित एसिक स्वीनित पाउदर, देशेस जस, हाङ्गेजन परवर्गिसाइ	वेंशीम अपवा कार्वन टेट्राब्लीरा <b>६८</b> मिषिलेटे <b>ड</b> स्पिरिट	बत्नोहस, सावुन, स्तीरम एजंट, जैवेल पर, हाष्ट्रश्रेजन पर- बोसाइड, सीडयम परदोरेट
11 -	-		

Ç

(Milk or Cream) 늄

तमा सोड

#

भववा ट्रीसफर

41 | tir (Dye) |

(Pencil marks)

दाग अपवा निवान वृत्ति के

7

- 12. दाग छुड़ाने के लिए अस्त का प्रयोग करने के 'पश्चात् उसे क्षार से एवं क्षार का प्रयोग करने के पश्चात् 'उसे अस्त हारा निष्क्रिय (neutralize) कर देना चाहिए । अन्त में दाग को सावृत्यानी से से देना चाहिए ताकि वस्त प्रतिकर्मकों के प्रमाव से सुक्त ही जाए। अधिक समय तक प्रतिकर्मक वस्त्र पर नगा रही तो बंदन के रेसे पर हानिकारक प्रमाव पढ़ सकता है।
- 13 दाग को प्रतिकर्मक है स्पंज करने की सही विधि है कि दार्ग पर स्पंज में भीगे प्रतिकर्मक को बाहर से भीतर की ओर वकाकार मित में करना चाहिए ताकि दाग बाहर की ओर न फैंके 12
- 14. विरंजकों का प्रयोग दाग छुड़ाने के लिए करते समय उन्हें घातु के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। घातु के सम्पर्क से रसायन प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं।
- 15 दाग किस प्रकार का है सवा किस प्रकार छुटेगा, यह निश्चित कर लेने के बाद देख लेना चाहिए कि वस्त्र का रंग कच्चा तो नहीं है। इसके निए वस्त्र का एक कोना घोकर देख लें। रेखमी तथा नाज् क प्रकार के वस्त्र का विशेष झ्यान रखें।
- वाग छड़ाने के लिए रसायनों का प्रयोग करते समय उनकी अल्प मात्रा का प्रयोग ही करना चाहिए। अधिक रसायन वस्त्र के तन्तुओं पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- 17. बाग छुड़ाने के लिए पेट्रोल, स्पिरिट इस्थादि जबलनशील पदार्थों का प्रयोग करते समय आग से वचकर रहना चाहिए। यसासम्बद्ध इनका जपयोग लुले हवादार स्थान में करता चाहिए ताकि इनसे निकलने वाली गैरा अववा वाष्ट्र कोई दुष्प्रमाव अपन न कर सके।
- 18. तीत्र प्रतिकमको का उपयोग करते समय हाय एवं जैगतियों की गुप्ता का ध्यान एकता वाहिए। प्रतिकमकों को दाय पर जगति के लिए शीधे की छड़ (glass rod), हाँचर (dropper), स्त्रेयर (sprayer) अथवा स्पन्न का प्रयोग करें।
  - उपयोग करा
     उपयोग के पत्रवात प्रतिकर्मको की बोतलो का दक्कत ठीक से बन्द करके रखें, विशेषकर स्पिटिट जैसे बाप्यित (evaporate) होने बाले प्रवो को ।
- दाग छुड़ाने का कार्य हड़बड़ी में, अधीरतापूर्वक नहीं करना पाहिए!
   इस कार्य में अधिक समय लग सकता है, अथवा दाग छुड़ाने की प्रक्रिया दौहराने की आवश्यकता भी पड़ सकती है! एक विधि से

दाग न छूटने पर अन्य विधि का सहारा लेना पड़ सकता है। किसी भी स्थिति मे धैर्य नहीं स्रोना चाहिए।

### प्रश्न

- दाग को पहचानने की विभिन्न विधियों कौत-सी हैं ?
   Which are the different methods of identifying Stains ?
- 2 विभिन्न प्रकार के दागों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? How different types of stains are classified?
- दाग छुड़ाने की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए।
   Describe the common methods of stain removing.
- दाग लगने पर सत्काल क्या करना चाहिए ?
   What first hand treatment should be given to stains ?
- जैवेल जल नया है ? इसका उपयोग नयी किया जाता है ?
   What is Javell water? Why is it used?
- दाग छुड़ाते समय कौत-सी वार्ते घ्यान में रखनी चाहिए?
   What points should be remembered while removing stains?
- तिम्निलिखित दाग आप किस प्रकार छुड़ाएँगी—
  (अ) हल्दी (व) मेहदी (स) स्याही (द) रक्त
  How will you remove the following stains—
  - (a) Turmeric (b) Henna (c) Ink (d) Blood
- निम्नितिसित दाग छुड़ाने की सभी विधियों का वर्णन की जिए—
  (अ) चाय-कॉफी (ब) घी-तेल (स) पान की पीक
  Describe all methods of removing the follwing stains—
  (a) Tea-Collee (b) Fat-Oil (c) Betel
- 9. रेगांभी बस्त्र पर से आंप निम्निसितित दाग किन प्रकार छुटाएँगी— (अ) पनीना (व) आहमकीम (म) तेम How will you remove the following stains from silk fabric-
  - (a) Sweat (b) Ice cream (c) Oil
- यस्त्री पर से इन का दाग किम प्रकार छुद्दाया जाता है?
   How the stain of Scent is removed from fabrics?

# **67** . . .

# सूती एवं लिनन के वस्त्रों की धुलाई (LAUNDERING OF COTTON AND LINEN FABRICS)

भारतीय जलवायु कपास की खेती के लिए सबंबा उपयुक्त है। इसीविए यहाँ सूती वस्त्रों का उत्पादन एवं उपयोग प्रमुख रूप से होता है। सिनन के वस्त्र पर्वेसस से वनाए जाते हैं। प्लेक्स की उपज भारत में अधिक नहीं होती, इसी कारण जिनन के वस्त्रों का उत्पादन एवं प्रयवन धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। सूती तथा जिनन दोनों प्रकार के रेशो की विशेषता है कि वे मजबूत तथा ताप के मुजालक होते हैं। पानी के अच्छे अवशोषक भी होते हैं, इस कारण प्लीन को भी सोख सकते हैं। धुनने में भी सरस होते हैं। भारत की जलवायु में पहनने के सर्वेशा थोग्य होते हैं। आजकल अधिक उत्पादन के कारण मूती वस्त्रों का प्रवतन अधिक है जबकि तिनन के यस्त्रों का उपयोग प्राय: गंजी, जिधिया तथा स्मालों तक सीमित है।

सूती एवं सिनन के बस्त्रों को घोने की विधि एक जैसी ही है। सिनन के देखे सूती की अपेसा कुछ कोमल एवं चमकीले होते हैं। अतएव इन्हें घोते समय कम गर्म जल, सोडे का कम उपयोग तथा घर्षण विधि का भी कम से कम उपयोग लाया घर्षण विधि का भी कम से कम उपयोग लाया वर्षाहर । सिनन के वस्त्रों पर अपन्त एवं सार का विशेष प्रभाव नहीं पढ़ता। अतएवं विजन के वस्त्रों पर से दाग छुड़ाने की तथा उन्हें घोने की शेष सभी प्रक्रियाएँ सूती वस्त्र की तरह हो होती हैं।

वस्त्र धोने के लिए आवश्यक सामान

बास्टी, बेसिन, मग, साबुन बयवा डिटर्जेन्ट पाउडर, नील सद्या कलफ । वस्त्र घोने की विधि

सूती यस्त्र धोते समय हुमारा ध्येय यही रहना चाहिए कि बस्तो के रेसों अपना रंग को हानि पहुँचाए दिना यस्त्रों का मैल छूट जाए, वे स्वच्छ हो जाएँ तथा नयी ताज्यों सिए उउण्यत दिशाई हैं। अधनिक्षित घरणों में बस्त्रों की धृताई करनी चाहिए—

- 1. सर्वप्रथम सभी वस्त्रों की जींच कर लें। वस्त्रों की जीवें खाली कर लें क्योंकि कभी गलती से कई महत्त्वपूर्ण काजब या रूपये जेव में पड़े रह जाते हैं तथा मुलाई के समय भीगकर नध्ट हो जाते हैं। वहुत छोटे बच्चों की जेवों में रूमाल, मूंगफली के छिलके, टॉफी, पिन, ज्यूश्वम जैसी चीजें पड़ी रह जाती हैं जो वस्त्र धोते समय बाधा जलफ करती हैं।
- वस्त्र पर किसी प्रकार का दाग पड़ा हो तो उपयुक्त विधि से दाग को वस्त्र धोने से पहले ही छुड़ा लें। दाग छुड़ाने की विधि सम्बन्धित अध्याय में दी गयी है।
- कटे-फटे वस्त्रो की मरम्मत भी कर लें। वस्त्र यदि जरा सा भी फटा हो तो उसकी मरम्मत तुरन्त करनी चाहिए, अन्यया धोने की प्रक्रिया में वह और फट जाएगा। इसीलिए अंग्रेजी में एक कहावत है— A stitch in time, saves nine.
- 4 वस्त्र को टैंके हुए बटन ढीले हो तो पुनः टौंक दें। टूटे बटनों की जगह मेल खाते नये बटन लगा दे।
- अब मोटे, भारी और अत्यधिक मैंले वस्त्री को अलग से ही घोने के लिए छाँट लें।
- रंगीन वस्त्रों में से कच्चे रंग वाले, या जिनका रंग कच्चा है या पक्का, यह ज्ञात न हो उन्हें अलग-अलग धोने के लिए रखें।
- 7. ब्रब एक बाल्टी या बेसिन में बस्त्रों की संस्था ब्रीर मन्दगी के अन्दाज से पानी लें बोर डिटबॅन्ट की मात्रा भी उसी अनुपात से सेकर झाग बनाएँ। सामान्यतः आठ लीटर पानी में तीन टेबल चम्मच डिटजेंन्ट पाउडर पर्याप्त होगा। इस झाग में शेप बस्त्रों को अच्छी तरह डुवो दें।
  - सफीद, अधिक गत्दे, मोटै, भारी वस्त्रों के लिए गरम पानी में सोडा एवं डिटर्जेन्ट पाउडर डालकर, झाप बनाकर इलोएँ।
- 9. रंगीन वरनों को अलग से बने हुए झान में एक एक करके धोएं। रंगीन वरतों की संस्था कम हो और उनमें से कुछ का रंग छूटता हो तो उन्हें पानी में भिगोकर साबुन की बट्टी रावृक्कर भी स्वच्छ किया जा सकता है।
- 10. झाग में वहनों को लाग्ने पण्टे तक फुलने हैं। इतने समय में झाग का प्रत्येक कण वस्त्र के रेगे के मीतर तक पहुँचकर मैस निकासने में सहायक होगा।

# 530 व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

13.

- 11. सभी वस्त्रों को झाग में ही ऊपर-नीचे करके गुँधें। इससे उनका मैल बाहर निकलेगा। अब एक-एक वस्त्र को लेकर दोनो हाथों से रगहें। कुछ मागः जैसे 12 कफ, कॉलर, बाँह अधिक गन्दे होते हैं। इन भागों पर अतिरिक्त झाग
  - वयवा सुखा डिटर्जेन्ट पाउडर डालकर मलें :बीर मैल छडाएँ। इसी प्रकार सारे वस्त्रों का मैल छुड़ाकर उन्हें निचोड़कर झाग से बाहर निकालती जाएँ। वस्त्र धोने के लिए वाशिंग मशीन का उपयोग भी किया जा सकता है। यदि झाग बच जाए तो एसमें और वस्त्र डालकर घोए जा सकते हैं।
  - जब तक झाग रहता है उसमें वस्त्र का मैल साफ हो सकता है। अधिक मैल निकालने के पश्चात पानी में से झाग की माश स्वतः कम हो जाती है। 14. मैल छडाए हए वस्त्रों को सादै स्वच्छ पानी में वार-बार डालकर
  - पानी बदलकर तब तक धोएँ जब तक कि वस्त्रों में से साबुन का अंश पूरी तरह न निकल जाए। वस्त्रों में साबुत का अंश रह जाने से सूखने पर वे पीले पड़ जाते हैं। उनमें से साबुन की गन्ध भी आती है। अन्तिम बार स्वच्छ पानी में से निकालते समय प्रत्येक वस्त्र की दीनों हायो से अच्छी तरह धमाकर निचोर्डे ।
  - 16. बहुत अधिक पतले, मलगल, बॉयल अथवा रूबिया वॉयल के वस्त्र जीर से नहीं निचोड़ना चाहिए अन्यया उनके कोमल रेशे खराब हो जीएँगे। नील अथवा कलफ देने वाले वस्त्रों को अलग करके पिछले अध्यायों 17. में बतायी गयी विधि से नील-कलफ दे हैं। "
    - सभी वस्त्रों को निचोड़ कर अच्छी तरह झटके जिससे वस्त्र सीधा ही 18. जाए तथा कुछ पानी भी झड़ जाए। नीत एवं कलफ दिए हुए वस्त्रों को धूप में, ह्वादार स्थान में 'सुखाएँ। इससे वस्त्र विरंजित होकर अधिक उज्ज्वल हो। जाते हैं। घुप में कलफ अच्छी तरह कड़ा भी ही ्जाता है । रंगीन सूती वस्त्रों को छाया में, हवादार स्थान में सुखाएँ। धूप में सुखाने से रंगीन वस्त्रों का रंग धीमा पड़ जाता है। यदि गीन्नता से
    - मुखाने के लिए उन्हें धूप में डालना भी पड़े तो उल्टा करके सुखाना चाहिए। साड़ियो, चादरो को इव हरा फैलाकर स्वच्छ घास पर या दो तारों पर सुवाना चाहिए। सूखे वस्त्रों की भी सीधे-गीधे उठाकर हुरन्त तह करके

रख लें । आवश्यकतानुसार इस्तरी करें ।

विशिष्ट सूत्ती वस्त्रों की धुनाई (Laundering Special Cotton Fabrics)
—कुछ सूती वस्त्र विशिष्ट प्रकार के, भिम्न बुनावट के होते हैं। इन्हें विशेष सावधानी
से धोने की ब्रावश्यकता है। ये वस्त्र निम्नलिखित हैं—

(क) ऑरर्पडी (Orgondies)—ऑरर्पडी वस्त्र ऐसे रेगों से नुना जाता है जिसमें अधिक ऐंडन दी हुई होती है। यह वस्त्र कलफ दिया हुआ, कड़ा एवं पारदर्शी दिखाई देता है। कडाई वाली साड़ियों तथा लड़कियों की फिलदार, अधिक घेरवार फॉकों के लिए प्राय औरपीडी का कपड़ा चुना जाता है। इस पर 'शैडो वर्क' द्वारा सुन्दर कड़ाई की जा सकती है तथा कलफ देने की आवश्यकता नही होती, इस कारण भी यह पसन्द किया जाता है।

आरंगी हो का कपड़ा प्राय. सकेद, हुन्के शेड के रंगी का अथवा हुन्के प्रिन्ट वाला होता है। ऑरंगेडी वस्त्र को उसी सावधानी से धाँना चाहिए जिस प्रकार रंगीन मूती वस्त्र घोए जाते हैं। ऑरंगेडी वस्त्र पूरी तरह सूखने न पाए तथा उसमें कुछ नमी शेष रहे तभी उस पर इस्तरी करनी चाहिए जिससे उसका स्वामाधिक कहापन बना रहेगा। वर्ड बार धुनते रहने से ऑरंगेडी वस्त्र का कहापन समाद होने लगता है, तब उसमें पतला कलफ देकर पहले जैसा वयन (texture) प्राप्त किया जा सकता है। महीं ऑरंगेडी के वस्त्रों में भोद का कलफ देना अच्छा होता है।

(ल) हहैल्डेटीन (Valveteen)—क्हैल्वेटीन बस्त्र में मलमल के सद्ग्रम लम्बे रोएँ रहते हैं। यह मॅहमा बस्त्र होता है। अत्यय धोते सम्म विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यदि रंगीन क्हैल्वेटी के खराब होने की आवांना हो तो उसे गुल्त युलाई (Dry Cleaning) डारा धोना चाहिए। दसे धोते समय इस बात की सावधानी रखी आए कि रोएँ खराब न हों तथा वस्त्र की कोमलता भी बनी रहे।

ब्हैत्वेटीन वस्त्रों को भी उसी प्रकार धोना चाहिए जिस प्रकार रंगीन सूती वस्त्र धोए जाते हैं। कोमल बुनावट के होने के कारण इन वस्त्रों का मैल छुड़ाते समस उन्हें अधिक पटकान, पीटना, रगहना नहीं चाहिए बल्कि साम में हल्के हायों से मसल कर गैस निकालना चाहिए। अतिम छुकाई के समय गानी में घोड़ा (एक सीटर जल में एक चाय-चम्मच मर) एसिटिक एमिड अथवा नीसू का रस मिला लेना चाहिए। इससे वस्त्र में चमक बा जाती है।

पानी निचोड़ने के लिए बस्त्र को दोनों हाथो से हल्के से दबाएँ अयया रोऐंदार तौलिए में लपेटकर दबाएँ। वस्त्र को हवादार, गर्म स्थान में मुसाएँ। यदि सुन्याने के लिए इन वस्त्र को विद्युत होटर के समक्ष उत्तरी और से अटकाकर रहा जाए तो इसके रोएँ अच्छी तगह उठ जाएंगे तथा वस्त्र पुन: रोऐंदार हो जाएगा। सूले हुए क्हैलेटीन के रोएँ उठाने के लिए उसे उत्तरी और से, तेजी से भाग निकसती केतली की टोंटी के सामने लटकाकर रखना चाहिए। प़ीछे;से आती हुई भाप रोएँ सीधे एवं अलग-अलग करने मे सहायक होती है। 🗓

(ग) पलैनेल (Flannel)-यह नमं, छोटे रोएँदार मोटा वस्त्र होता है जो हल्के जाड़े में शिश्रओं को पहनाने, खपैटने, उढ़ाने के काम आता है। पलैनेन से टीकोजी इत्यादि भी बनाई जाती हैं।

पलनैल को भी व्हैल्बेटीन की तरह, हल्के हाथों से मसल कर, हायों के बीच दबाकर पानी निचोड़कर छाया में सुखाना चाहिए। इस बस्त्र की विशेषठा है कि यह कुछ सीमा तक अग्नि अव्रोधी होते हैं किन्तु एक बार घुलाई के बाद यह गुण जाता रहता है। पुनः इसे अग्नि अवरोधी परत देने के निमित्त, एक लीटर गुनगुने जल में 25 ग्राम बोरिक एसिड एवं 50 ग्राम बोरेक्स घोलकर इस मिश्रण

में वस्त्र खुबोकर सुखाएँ। हर घुलाई के पश्चात् यह प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। (घ) छोंटबार बस्त्र एवं केटन (Chintz and Cretonne)—पर्दे, सोफा कबर इत्यादि में इनका उपयोग होता है। सूती छींट के वस्त्र, पतले एवं नमकदार

होते हैं जबकि फेटन मोटे भारी वस्त्र होते हैं जो धीने में कठिन प्रतीत होते हैं। इन वस्त्रो को वॉशिंग मशीन में सरलतापूर्वक धोया , जा सकता है। दूसरी विधि सक्यान वॉशर द्वारा धोने की होती है जिसमें अधिक श्रम महीं लगता है। छींट को, रंगीन सूती वस्त्रों को घोते समय रखी जाने वाली सावधानी के साथ घोता

चाहिए। अन्त मे इन वस्त्रों में पतला कलफ दे देना चाहिए। कलफ देने से जहाँ इनमें थोड़ी दृढ़ता आ जाती है, वहीं दूर्तरी बोर ये शोद्यं मैंने भी नहीं होते न्योंकि घल, कलफ की चिकनी सतह पर से फिसल जाती है।

सुखते हुए वस्त्रों में जब कुछ नमी धेयं रहे तभी 'गर्म इस्तरी 'से इन पर

इस्तरी करनी चाहिए।

सूती वस्त्रों की धुलाई से सम्बन्धित जातन्य बातें '

(Points to be noted while Laundering Cotton Fabrics)

 मोटे, भारी, सफेद, अधिक गन्दे वस्त्रों के लिए गरम जल का छपयोग करना चाहिए। इन्हें सोडे एवं सांवृत के घोल में डालकर उवाला भी

षासकता है। रंगीन वस्त्रों को प्रथम बार घोते समय, उनके एक छोर में साबुन-पानी लगाक्षर, रंग पक्का है अथवा नहीं इसकी जाँच कर लेनी चाहिए। रंग

छूटने पर इन्हें सर्वया अलग करके ही घोना चाहिए। वस्त्रों को धोते समय न अधिक पटकें, न पीटें, न जोर से निचोड़ें।

रंगीन वस्त्रों के लिए गुनगुने अयवा ठंडे जल का उपयोग करना . चाहिए। उन्हें कभी गर्म जल अयवा सोडे के घोल में नहीं डुबोना

चाहिए । इससे रंग को झति होती है । 🕕

- रंगीन वस्त्रों को साबुन के घोल मे अधिक समय के लिए दुवोकर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने मे उनके रंग छूटने लगते हैं। रंगीन वस्त्र को, जितनी शीधता से हो सकें, घो डालना चाहिए।
- 6 भिन्न-भिन्न रंग के वस्त्रों की एक साथ भी नहीं ढुवोना चाहिए।
- रंगीन वस्त्रों को कड़ी धूप मे नही सुखाना चाहिए। इससे उनका रंग उड़ जाता है। उन्हें छाया मे, हवादार स्वान में सुखाना चाहिए।
- जंग लगी लोहे की बास्टी में वस्त्रों को भूलकर भी नही डालना चाहिए । इससे वस्त्रों में जंग के दाग लग जाएँगे।
- वस्त्र मुखाने के लिए कच्चे रंग की रस्सी अथवा लग लगे लोहे के तार का उपयोग नहीं करना चाहिए। वस्त्रों को मुखाने के लिए नायलॉन की रस्सियों सर्वथा उपगुक्त होती है।
- कमीज, बुगर्टको हैंगर पर सुखाने से वे सीधे रहते हैं।
   प्रथम

# सूती एवं लिनन के बस्त्रों की क्या विशेषताएँ हैं ? लिनन के बस्त्र किस प्रकार धोने चाहिए ?

What are the special characteristics of Cotton and Linen fabrics? How will you wash Linen fabrics?

- सूती वस्त्र धोने की विधि का सविस्तार वर्णन की जिए ।
   Describe in detail the method of Laundering cotton
  fabrics.
- व्हैल्वेटीन एवं क्लेनेल आप किस प्रकार घोएँगी?
   How will you wash valveteen and flannel?
- मूती वस्त्र घोते समय कीन-सी वात व्यान में रखनी चाहिए?
   Which points should be kept in mind while washing cotton fabrics?

# 68

# रेशमी वस्त्रों की धुलाई

(LAUNDERING OF SILK FABRICS)

रेशमी वस्त्रों के रेशे अत्यन्त कोमल होते हैं। रेशम को चमक अपनी अवग विशिष्टता रखती है। समारोहों, उत्सवों में रेशमी साहियों, मैनसी, फॉर्के, रेशमी मुर्ते अब भी पहने जाते हैं। रेशमी बस्त्र प्राणिज स्रोत से प्राप्त रेशो से बनते हैं शे तम्बे, सीग्ने, चिक्कने, चमकीले एवं कोमल होते हैं। अतः ऐसे यस्त्र घोते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अधिक ताप एवं शार का प्रयोग तथा पर्यंण की श्रिया इन्हें कमजोर चना देती है।

रेशम के कई प्रकार होते हैं, जैसे—बंगलोरी रेशम, कोसा या जंगली रेशम (Wild Silk), जॉजंट, क्रेप, शिफॉन, मसमल इस्यादि । शिफॉन तथा मसमल के गुरुक सलाई (Dry Cleaning) हारा धोना चाहिए । अन्य प्रकार के सामान्य रेशमी बन्त पर पर पोए जा सकते हैं । बैसे चिकने होते कारण इन पर से धूल किसल जाती है और ये घीछ गप्ने नहीं होते, फिर भी इन्हें बीच-बीच में धोते रहता पाहिए। अधिक पसीना अथवा मैल जमा होने से इनके रेसे टूटने लगेंगे । रेशम के तन्तुओं को अधिक राहने से ये कम्यारे हो लाते हैं । अतः जब कम मन्ये हो तमी इन्हें धोत चाहिए तथा अधिक पाहने से ये कम्यारे हो लाते हैं । अतः जब कम मन्ये हो तमी रेसमी सन्य धोने की शिक्या से बचना चाहिए । रेसमी वस्त्र धोने की शिक्या से बचना चाहिए । रेसमी वस्त्र धोने की शिक्या से बचना चाहिए ।

गर्म पानी, ठंडा पानी, सक्शन बाँगर, थोरेसत, गम अरेबिक, प्लास्टिक की बाल्टी अपना बेसिन, मन तथा हुँगर । इनमें से कोई एक शोधक—कम सोडेबुक्त सायु^त, साबन की चिप्पियाँ, साबन का घोस, साबन का चण अपना रोठा

विधि (Method)

रेसमी बस्त्र सिला हुआ हो और उसमे हटा सकने योग्य सो बटन, रिवन लगे हो तो उन्हें निकाल दें क्योंकि पानी लगने ते इनके लराब होने का भय रहना है। वस्त्र पर कोई दाग लगा हो तो उचित एवं अनुकूल विधिपूर्वक पहले ही छुड़ी में । वस्त्र यदि कटा अथवा पटा हुआ हो तो उनकी भरमत कर सें। ला बास्टी अपया वेसिन में गर्म एवं ठंडा जल मिलाकर गुनगुना जल यनाएँ। जल इतना हो जिसमें बस्त पूरी तरह दूब सके। रेसान के तन्तु नाजुक होते हैं। बतः रेसानी वस्त घोते समय रूपी तरह दूब सके। रेसान के तन्तु नाजुक होते हैं। बतः रेसानी वस्त घोते समय रूपी सो बाधक गर्म जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। साजुन भी कोमल प्रकार का हो जिसमें सोडा कम हो। उसके लिए साजुन की चिल्पिने (Soap Flakes) का उपयोग करना उत्तम होता है किन्तु आजकक इनका उत्पाचन प्रायः वन्द हो गया है। ऐसी किपति में साजुन के घोल (Soap Solution), जो बाजार में उपलब्ध हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। रीटा को रात प्ररामी में मियोकर इसका झाग भी रेसमी यस्त्र धोने के काम में साया जा सकता है। इनमें से कोई भी चीज उपलब्ध न हो तो तरकाल आवश्यकता पढ़ने पर उत्तम प्रकार के महाने के साबुन को मुनगुने पानी में रसड़कर झाग बनाया जा सकता है।

हारा में रेशामी वस्त्र को दस-पन्नह मिनट के लिए दुवी दें। फिर हस्के हार्यों से दबा-दवाकर मैल निकालें। यदि कठोर जल हो और अधिक हारा म बना हो तो पानी में आद्या लाग का सम्मव बोरेक्स अपना अमोनिया मिलाकर उसे हस्का बनाया जा पकता है। मुद्र जल मे झारा अधिक बनेगा तथा वस्त्र अधिक स्वच्छ होंगे। रंगीन रेशामी वस्त्र का छोर पहले से ही धोकर देव लेना चाहिए कि कही रंग तो नहीं छुटता है। रंग छुटता हो तो हो दे दे तक झाग मे नहीं मिगोना चाहिए। वैसे भी रेगामी वस्त्रों को बहुत अधिक समय तक झाग मे नहीं जिएना चाहिए। इससे उनका रंग छुटने कराया है तथा रेशे भी कमओर हो जाते हैं।

क्षाग में पड़े हुए वहत्र को हुल्के हाथो से दवा-स्वाकर मसलिए। जोर से न रसड़ें। अधिक गन्दे भागों पर अतिरिक्त झाग लगाकर अथवा सूखा सायुन का पूर्ण लगाकर मिलए। फिर पूरे तहत्र को झाग में उलट-यलटनर, दशाकर मेल छुड़ाएँ। अथन में दोनों हाथों से दबाकर झाग को वस्त्र से नियोड़ें। रेसमी यस्त्र को पुनाकर नहीं नियोड़ना पाहिए।

ेरिशानि स्वरुपे ति स्वरुपे स्वरुपे स्वरुपे पानी में दो-तीन बार, पानी-बदस-बदसकर दोषों जब तक कि साबुन का अंश पूर्णतमा न निकस लाए । अन्तिम बार वस्त्र को संगातते समय एक बाल्टी पुनपुने पानी में दो चाय के घरमच नीयू का रस अथवा समेद विरुप्त (Acetic acid) निमा दें। ऐसे पानी में धोने से वस्त्र में घमक जाती है।

यदि रेगभी नहन में कलफ देना हो तो कलफ सम्बन्धी अध्याय के अन्तर्गत सत्त्वायो गयी विधि से गोद अपना निकेटिन का कलफ हैं। गोंद के कलफ के लिए 'गम अरेबिन' का फलफ देना सेयस्मर होगा। गोंद (Gum), अरेबिक एसिड, चूना (lime) तथा सेनोशियम व गोटेशियम के मिथल से 'गम अरेबिक' का निर्माण होता है। यस अरेबिक से द्वस्तवा पानी मिलाकर, अच्छी द्रनार चौतकर मिश्रण को छान लें ताकि कलफ के घोल में अनपुते कण न रह जाएँ। वैसे रेशम में प्राकृतिक गींद रहती हैं जिससे रेशमी वस्त्रों में कलफ देने की विशेष आवश्यकता नहीं होती।

रेषामी वस्त्र छाया में, हुवादार स्थान मे सूलने डालें। सफेद रेसामी वस्त्रों को धून मे सुलाने से वे पीले पड़ जाते हैं। रंगीन रेषामी वस्त्र का रंग धून में धीना पड़ जाता है, अतएव इन्हे छाया में ही सुलाना चाहिए। जब रेसामी वस्त्रों में हुए आईता शेप रह जाए तभी इस्तरी कर लेना अच्छा रहता है। इस समय इत्तरी करने से रेखाम मे कड़ागन भी जा जाता है तथा इस्तरी भी ठीक से हो सकती है। पूरे सुले रेगमी वस्त्र पर इस्तरी करने के लिए उसे धिगोना आवश्यक हो जाता है तथा पानी छिड़कर मिगोए जाने से वस्त्रों पर पानी के दान पड़ जाते हैं। इसीलिए नगी के रहते ही इस्तरी कर लेनी चाहिए। रेखामी वस्त्रों पर मध्यम गर्म (Moderately hot) इस्तरी करने चाहिए। रेडी अर्थात् कम गर्म इस्तरी से बस्त्र में सिमुड़न पड़ जाती है तथा अधिक गर्म इस्तरी से वस्त्र में सिमुड़न पड़ जाती है तथा अधिक गर्म इस्तरी से वस्त्र झुलसने की आर्थका रहते हैं। रंगीन रेखानी वस्त्रों पर उन्हों बोर से इस्तरी की जार्यका रहते हैं। रंगीन रोखानी वस्त्रों पर उन्हों बोर से इस्तरी की जार्यका हिए । ऐसा करने से उन्हों के सिन ही पहुँचती है। यदि कोई वस्त्र पूर्णत्या सुला है, उन्हों नमी नहीं है तो कोई साफ कपड़ा अथवा पतला सौलिया पानी में पियोकर निचोड़कर रेशनी वस्त्र पर से ह्वा-रवाकर इस्तरी करें।

इस्तरी करने के पश्चात् वस्त्र को हवादार स्थान में ही हैंगर पर सटका कर छोड़ दें ताकि उसकी नमी पूर्णतः निकल जाए। उसके बाद वस्त्र को असमारी मे रखें।

# विशेष रेशमी वस्त्रों की देखमाल (Special Care of Some Specific Silk Articles)

(क) जॉर्भट एवं केप (Georgette and Crepes)

जांबंट विशेषकर क्रेप जांबंट की साड़ियां शांधक सिकुड़नबुक्त होती हैं। धीते समय ये और भी सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। बताएव इन्हें शुक्त धुवाई (Dry Cleaning) के द्वारा धीना ही अच्छा रहता है। बसा विलेयक (grease solvents) के घोल में बुबोकर इन्हें स्वच्छ किया जा सकता है।

कम विकुड्नमुक्त जोजंट की साड़ियों घर पर छोई जा सकती हैं। हम शारयुक्त साबुन, साबुन की चिष्पियों, साबुन के घोनों में इन्हें छोया जाना चाहिए। इनमें से किसी एक पोस में इबोकर, हुल्के हाथों से मससकर सेल छुड़ाएँ। गुनवृते जल में लंगालें। बारम्भ से अन्त तक एक ही तापक्षम के (गुनवृते) जल का जपयोग करमा चाहिए।

जांडेट की गाड़ियां अधिकतर घोते के बाद सिकुड जाती है। इस स्थिति है बचने ने सिए रोसर या चिकने गोस इडे का उपयोग भी किया जा सकता है। चिकने बीस अध्यापर के इडे का उपयोग भी कर सकते हैं। साड़ी धोते से पहले इंडे पर उसकी चोहाई के निजान लगा लें। साड़ी धोने के बाद रोएँदार तौलिए में लपेटकर दवाकर उसका पानी निकाल । फिर उसी उड़े पर पहुत्ते निजान पर लीचकर साड़ी को गोल लपेट । इससे साड़ी अपनी वास्तिक लम्बाई और चीड़ाई में लिकती भी जाएगी तथा सीधी भी होती जाएगी, जिससे इस्तरी करते समय अधिक असुविधा नहीं होगो। साड़ी को इसी उन्ह डंडे पर लपेट हुए ही पूलने दें। जब ऊपरी भाग मूझ जाए तो उतना हिस्सा दूगरे उड़े पर लपेट हुए ही पूलने दें। जब ऊपरी भाग मूझ जाए तो उतना हिस्सा दूगरे उड़े पर लपेट हुंग हो मूझने बाद बावश्यक हो तो मध्यम गर्म इस्तरी करें।

शिकान जॉर्जट भी उपयुक्त विधि से घोकर इस्तरी की जिए।

# (ख) मखमल (Velvet)

इसे प्रोने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। सखसल रोएँदार होता है जत: इसे कम घोमा जाना है। घोने से पहले मसमल के वस्त्र को झटक कर अपवा प्राम से उसकी घून साड़ लें। फिर रीठा अपवा सायुन के झाम में दुवोकर इल्के हाथों से दबाकर मैंन निकालें। मेंन छुट जाने के पत्रवात् स्वच्छ पानी बदल-बदल कर तव तक घोएँ जब तक मध्यमल में से सायुन का अंश पूर्णवाम निकाल जाए। स्वच्छ पानी में घोने के बाद हल्के हाथों से दबाकर पानी निचोड़ें। फिर घीरे-घोरे यश से झाड़कर उसके रोजों (Pics) को उठा हैं। मखमलको छाया मे सूखने हैं। कुछ नमी रहने पर, उदरी और से गर्म इस्तरी करें। इस्तरी करने से रोएँ दब जाएँ। इन्हें पुनः उठाने के लिए हस्ता अन केरें।

रोएँ उठाने की दूसरो विधि इस प्रकार है :—िकसी वही है गयी अथवा चीड़े मुँह के बर्तन में पानी जवासें । पानी की भाग पर मखमल को पकड़कर सीधा करें । कैतसी में पानी गर्न करके उसकी टोंटी से निकलती भाग के समक्ष भी मखमल एख सकती हैं । मखमल की उठदी तरफ, भाग की शी। हम तिथा मुख्यल में प्रवेश करके उसके रोजो को शीधा एवं फूला हुआ बना देगी। हम विधि को अपनाने से मखमल अपना वास्तविक आकर्षक रूप प्राय्त कर सेगा।

### प्रश्न

- रेशमी वस्त्र घोने की विधि लिखिए।
   Write down the method of laundering silk.
- जॉर्जेट की साड़ी बाप किस प्रकार घोऐंगी ?
   How would you wash a georgette sari.
- मखमल की धुलाई की विधि बताइए।
   State the method of washing velvet.

# **69**

# **ऊनी वस्त्रों की धुलाई** 🦈

(LAUNDERING OF WOOLLEN GARMENTS)

प्राणियो को त्वचा पर उपे वालो से कन का रेवा निमित होता है। प्राणिव तन्तु होने के कारण कन महकपुक्त अत्यन्त कोमल एवं प्रोटीनयुक्त होता है। इस पर वर्षण, आईता, तीय अपल तथा सार का हानिकारक प्रभाव पढता है। अधिक अथवा ताप में तत्काल परिवर्तन से भी इस पर प्रतिकृत प्रभाव पढता है। अधिक गर्म जल में भियोने से कन के तन्तु प्रसरित हो जाते हैं। सुरन्त ठंडे बत में डातने पर वे संकृतित होकर परस्पर चिपक जाते हैं। दुप्प से भी कन के रेवे परस्पर चिपक कर ठीस एव कड़े हो जाते हैं। इनके फूलेपन एवं कोमखता में कभी जा जाती है। इन प्रभावों तथा परिवर्तनों को पृष्टियत रखते हुए कनी वस्त्र के अत्यन्त सावधानीपूर्वक धोना आवश्यक है। इसी कारण इन्हे बसा वित्रयकों के माध्यम से मुक्त धुनाई (dry cleaning) द्वारा स्वन्छ किया जाता है। 'शुक्क धुनाई' अध्याप के अन्तर्मत इसकी विधि दो गयी है। शुक्क धुनाई एक महाँगी दिखि है। रोज़े उपयोग में आने वाले तथा बार-बार गप्ते होने वाले बस्त्रों को गुक्क धुनाई जैसी महाँगी विधि से धोना सम्भव नहीं। जतएव समस्त सावधानियाँ रखते हुए जल के माध्यम से इन्हें पर में धोया जा सकता है।

कनी वस्त्र घोते समय आरम्म से अन्त तक एक ही तापमान के, अर्थात् गुनमुते जल का उपयोग करना चाहिए। कनी परिधान की आकृति ठीक रखने के लिए घोने से पहले, कागज पर उसकी बाह्य आकृति बना लेनी चाहिए। घोने के बाद पुनः उसी आकृति पर रखकर यस्त्र का आकार ठीक कर लेना चाहिए।

ऊनी बस्त्र घोने की आवश्यक सामग्री (Requirements for Washing Wool) साबुन की चिष्पिया (Soap flakes), अयथा कोमल प्रकार का कम सोडायुक्त साबुन अथया रोठा अयथा साबुन का घोल (Soap Solution) । वोरेसस, समें जन, ठंडा जल, बेसिन, मण, ब्राकन कागज अथवा अखवार, पेंसिल, रोऐंदार तौलिया, वस्त्र फैलाने के लिए कुर्सी, मेज या चारपाई।

ऊनी वस्त्र धोने की विधि (Method of Laundering Woollen Garment)

- सर्वप्रयम ऊनी वस्त्र की जितनी घूल झटक कर अथवा अश से निकाल सकें. निकालें। ऊनी बस्त्र में घल ही
  - सकें, निकालें। ऊनी वस्त्र मे घूल ही अधिक जमती है, मैल कम लगता है।
- यदि वस्त्र कहीं से कटा, फटा या उधड़ा हुआ हो तो उसकी .सरम्मत कर लें। कोई दान पड़ा हो तो उसे पहले ही छुड़ा लें। किसी करी वस्त्र का रंग छूटता हो तो, उसे अन्य सभी वस्त्रो से सर्वया अलग धोएँ।
- घोते समय खराब हो सकने वाली लेसें, रिवन, शो बटन आदि निकाल सकें तो निकाल लें। जेंबें खाली कर दें। सेफ्टी पिनें लगी हो तो छन्हें निकाल सें।
- िकसी समस्त सतह जैसे टेबल पर कागज बिछाएँ। उस पर धोए जाने वाले ऊनी बस्त को फेलाएँ। अब पेंसिल की महा-यता से कागज परबस्त्र की बाह्य आकृति बना लें।
- 5. बेसिन मे गरम तथा ठंडा जल मिलाकर गुनगुना जल मिलाएँ। जल मे एक जाय-जम्मन भर मेरिक्स भी मिलाएँ। बोरिक्म जल को मुद्द बनाता है। फलस्टक्स्ट अधिक साग बनेगा तथावस्त अच्छी प्रकार स्वच्छ होगा। बोरिक्स मिले जल में घुना सफेद स्वेटर अधिक उज्यवन भी हो जाता है। अब गुनगुने जल में अन्वाज से साबुन का पाउडर, जिप्पयों या साबुन का पोउडर, जिप्पयों या साबुन का पोज डानकर हाथ से हिलाकर सूब झाग क्लाएँ। झाग में बस्त को हुवो हैं। यदि रोडे.
  का उपयोग करना है तो वस्त धाने के बारह घंटे पहले रोडे को जल में मिगो हैं। फिर उसका पोल छानकर झाग कलाएँ।



चित्र 274--- क्रनी वस्त्र धोने के विभिन्न चरण

# 540 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

इसी झाग में ऊनी यस्त हुबोएँ। वस्त को अधिक देर झाग में नहीं हुबोना चाहिए क्योंकि इस बीच जल ठंडा हो जाता है तथा ऊनी वस्त्र के रंग पर भी प्रमाय पड़ता है।

हाग में ऊनी वस्त्र को हल्के हायों हे दवा-दवाकर मैल छुड़ाएँ। जो भाग अधिक गन्दे हों उन पर झाग लगाकर धीरे-धीरे मर्जे । ऊनी वस्त्र को कभी रमहला नहीं चाहिए। इससे वस्त्र को वुतावट सराब हो जाती है। जल या झाग में से अब भी वस्त्र को निकालना हो तो दोनो हायों का सहारा देकर उठाएँ। यस्त्र को कभी लटकाएँ नहीं। पानी के भार से वह अधिक लम्बा हो जाएगा तथा उसकी आकृति भी विगड़ जाएगी। यदि झाग खत्म हो गया हो और वस्त्र में मैल शेय हो तो गन्दा जल फॅककर पुनः इसरा झाग बनाकर उसमें बस्त्र इसीएँ। यस्त्र मो हाथों से दवा-दवाकर देखें कि मैल छुटा है अपना महीं।

- 6. वस्त्र का मैल छूट जाने पर उसे स्वच्छ गुनागुने अस में डालकर घोएँ। जल को बार-बार बदलकर तब तक घोएँ जब तक कि बस्त्र में से पूर्णतया सामुन का बंधा न निकल जाए।
- 7. वस्त्र धोने के पश्चात् हाथों से दबाकर जितना जल नियोड़ सकें, नियोड़ हैं। अब स्त्र को समत्रल सतह पर एक दीए दार तीलिए पर बिछाएं। तीलिया गोल लपेट हैं। तीलिय से दोनों छोर उमेठें। ज्यान रहें कि मध्य भाग और वस्त्र न उमेठा जाए। अब हायो से दया-दबाकर वस्त्र का जल तीलिए से खरशोपित होने हैं।
- 9. यस्त्र को किसी समतल सतह पर, जीसे मेज अथवा बौकी पर ह्यादार, छाया वाले स्थान में सूखने डालें। जालीवार बेंत की अथवा प्लास्टिक की हुनी कुर्सी अथवा चारपाई पर सुखाना अच्छा है वर्षोंकि इसमें दक्त को अपर तथा नीचे से भी हवा लगेगी तथा यह जल्दी सुखेगा।
- 10. वहन पर्याप्त सूख जाए तथा उसमें अब थोड़ी-सी नमी घेष रहे तमी उस पर इस्तरी करनी चाहिए। इस्तरी करते समय वस्त्र पर पतला सफद कपड़ा विद्यालय हिल्की गर्म इस्तरी करते समय वस्त्र कर पर पत्ला सफद कपड़ा विद्यालय हिल्की गर्म इस्तरी को वस्त्र पर जोर से रमझना या फिरना नहीं चाहिए। बतः थोड़ी-भोड़ी इसी पर हस्ते कर हस्तरी करें। तरप्रवात वस्त्र को कुछ वेर के

निए हल्की घूप में रख दें ताकि जसकी ममी पूर्णतया निकल जाए। कनी वस्त्रों की घुलाई | 541 वस्त्र को तह करके रहा है। यदि अधिक दिनों के लिए बन्द करना है तो ज्वास्टिक के बैते में नेपवलीन की गोलियों के साथ रखकर वन्द करें। आप ऊनी वस्त्र किस प्रकार घोएँगी ?

How would you wash woollen article?

 ऊनी वस्त्र को मुखाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ? What points should be considered while drying woollen

# 70 कृतिम रेशे के वस्त्रों की धुलाई (LAUNDERING OF SYNTHETIC CLOTHES)

आधुनिक युग मे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, टेरिकॉटन, पॉलिएस्टर इत्यादि कृत्रिम रेशेयुक्त वस्त्र का प्रचलन अधिक हो गया है। इन्हें सरलतापूर्वक घोया जा सकता है। ये शीझ सूख जाते हैं तथा इनमें से अधिकांश पर इस्तरी करने की आवश्यकता नहीं होती । यही इनकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण हैं।

कृतिम रेशे के वस्त्रों की धुलाई के सम्बन्ध में एक बात ज्यान देने योग्य है, कि इन्हें कुछ गन्दा होने पर ही घो लेना चाहिए। वैसे भी ये वस्त्र शीध मैले दिखने लगते हैं। अधिक मैले हो जाने पर इन्हें स्वच्छ करने में कठिनाई होती है, विशेषकर कफ, कॉलर इस्यादि । गर्म जल एवं सोडे का उपयोग इन पर नहीं किया जा सकता । अतएव दो-तीन बार पहनने के पत्रवात् ही इन्हें घो लेना चाहिए। धौने से पहले कटे-फटे वस्त्रों की गरम्मत करना तथा दाग छुडाना आदश्यक होता है। सियेटिक बस्त्र धोने की आवश्यक सामग्री (Articles required for Washing

Synthetic Clothes)

साबुन का चूर्ण अधवा डिटर्जेन्ट, गुनगुना या ठंडा जल, व्लास्टिक का वेसिन, बाल्टी, मग एवं हैंगर।

विधि (Method)

बाल्टी अथवा बेसिन में इतना जल लें जिसमे वस्त्र पूरी तरह हूब सके। बेसिन मे वस्त्र ढुवोना श्रोयस्कर है क्योकि इसमे वस्त्र को हिलाने के लिए अधिक जगह रहती है जबकि बाल्टी मे कम जगह रहती है। एक ही बाल्टी में ढेर सारे वस्त्र दूँसकर दुवोने तथा अधिक समय तक वैसे ही छोड देने से वस्त्रों मे सलवटें पड़ जाती हैं, जिन्हें बाद में दूर करना कठिन होता है।

जल में साबुन का चूर्ण या डिटजेंग्ट डाल कर झाग बनाएँ। एक लीटर जल में एक टेबल चम्मच चूर्ण डालें। झाग में बल्त्रों को डुबो दें। पाँच-दस मिनट तक ही डूबा रहने दें। उसमें अधिक देर तक भियोने से साबुन का कुप्रभाव वस्त्रों के रेशो पर पड़ेगा। हुत्के हायों से गन्दे भागों पर झाग लगाकर मलें। कमीजों मे कफ, कॉलर तथा साडियों के किनारों की विशेष सफाई करें। आवश्यक हो तो वश का उपयोग करें। शाग में ही वस्त्रों को कई बार हिलाएँ तथा दोनों हाथों से दबा-दबाकर मैल निकालें। शाग के बाहर बस्त्र निकाल कर किसी लूँटी, रस्सी तार पर डालें या शिष्ठ हाथ में ही लटकाकर झाग बह जाने दें। फिर स्वच्छ जल में बस्त्र को धोएँ। स्वच्छ जल से अन्तिग बार निकाल कर वस्त्र को सीधा लटका दें। जल बह जाने दें। फिर दोनों हाथों से वस्त्र को झटक कर हैंगर पर लटकाकर सूक्षने दें। यदि साड़ी हैं तो दो तारों की अलगनी पर सूखने डाल दें।

नायलॉन, नायलेक्स, हेरिलिन, डेकॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि पर इस्तरी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सलवटें पड़ जाएँ तो निम्नलिखित विधि से इस्तरी करें—

कृतिम रेशे के बस्त्र पर मीटा सफीद सूती कपड़ा फिगोकर बिछाएँ। उस पर से हुस्की गर्म इस्तरी फेरें। सूती कपड़े से उठडी बाष्य से सलबट दूर हो जाएँगी। इस्तरी फेरते समय ध्यान रखें कि एक स्थान पर अधिक देर तक इस्तरी न रहने दें आयवा इस्तरी की गर्मी कृतिम रेशे के बस्त्र को विघला कर सराब (disintegrate) कर देवी।

### प्रश्न

- कृतिम रेशे के वस्त्रों की घुलाई की विधि लिखिए।
   Write down the method of washing synthetic fabrics
- 2. कृतिम रेथे के बस्त्रों पर आप किम प्रकार इस्तरी करेंगी ? ·
  How would you iron synthetic clothes ?

# **71** लेसों की धुलाई

(WASHING OF LACES)

आजकल कोशिया, पू पिन, मशीन अथवा डेजीनिटर से निर्मित कई प्रकार की सेसें उपयोग में लाई जाती हैं। ये सूती, रेशमी, ऊनी अथवा जरी के तारों से बनी होती हैं अतः इन्हें घोते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। जरानी असावधानी से उनकी सुन्दरता दिगढ़ सकती है।

हाय से बुनी लेस की धुलाई (Washing of Hand-made Laces)

तेस अथवा कीशिया इत्यादि से बुने गए डॉयसी, टी मैंट, ट्रे क्लॉब, सेन्टर पीसेज आदि किस रेशे से बने हैं यह देवकर उपयुक्त विधि से उन्हें धीना चाहिए। एक बात का विशेषा ध्यान रहना चाहिए कि धीते समय 'एव धीने के उपरान्त भी उनका सही आकार बना हुआ रहना चाहिए।

किसी भी लेस को धीने से पहुंचे देख लें कि कही उसका धागा टूटा हुआ तो नहीं है ? कटी-फटी लेस हो तो पहले हो मरम्मत कर लें । कोई दान पढ़ा हुआ हो तो पहुंचे हो तो पढ़ा हुआ हो तो पढ़ा है तो पढ़ा हुआ हो तो पढ़ा हुआ हो तो पढ़ा कर की समय लेस को म रपड़े । किसी पतले सूती वस्त्र की बड़ी-सी गोली बनाकर छते दाग एड़ाने के पचनात लेस धीने की तीयारी करें ।

िकसी समतल सतह पर कागज बिछाकर उस पर लेस रखकर पेंसिल से उसकी बाह्य आकृति बना लें। धोने के पण्यात लेल की बाकृति ठीक करने में यह आकार सहायक होगा। अथवा किसी पतले सफेद सूती वस्त्र पर सेत या टेबल मेंट इसमादि को फैता कर उस वस्त्र पर ही बड़े-बड़े टॉकों से टॉक लें। इसते लेंस की सहारा मिल जाएगा तथा धोते समय उसके धागे नहीं टूटेंगे। उन्हों लेंसी को बस्त्र पर टॉको की आवस्यकता नहीं है। उन्हें मशीन से बनी लेसों की तरह घोगा जाए जिसकी विधि आगे दी गई है। यहाँ लेस से तारपर्य जालीदार चुने हुए छोटे-बड़े टकडों से है।

एक चौड़े बर्तन अववा वेसिन में गुनगुना जल लें । इसमें डिटर्जेंग्ट पाउडर अधवा बाजार में प्रचलित उत्तम सावृन का घोल मिलाकर झाग बनाएँ । इसमे योडा- सा योरेनस भी मिला दें। बीरेनस के प्रयोग से लेस में अधिक चमक एवं उज्ज्वनता आ जाती है। यदि लेस अधिक गन्दी हो तो जल में बोरेनस, साधुन का पूर्ण सधा कपडे धोने का सोडा डालकर इसी घोल में लेस डुबो कर उवालें, किन्तु यह क्रिया केवल सूती लेस के साथ सम्भव है।

लेस को झाग में डालकर ऊपर-नीचे कीजिए । आवश्यकता हो तो गन्दे भागो पर साबुन का चूर्ण डालकर हल्के हाथों से मलिए और दबाकर धोझए । साबुन का झाग गन्दा-हो जाए तो इसरा स्वच्छ झाग बनाकर उसमे लेस धोएँ ।

स्वच्छ अल में कई बार धोकर लेस में से साबुत का अंग निकास दें। लेस को हाथी से दबाकर जल निवोड़ें। नील तथा के कलक देने की आवश्यकता हो तो कलक के पोल में हो तील मिलाएं। रंगीन लेस का रंग उड़ा हुआ हो तो उसे रंग के पोल में ड्योकर रंग लें। शीम रग की लेस के लिए चाय की पत्तियाँ पानी में उबाल कर उस पानी का उपयोग भी रंगने लिए किया जा सकता है।

लेस को हापो से दबाकर, किर तीलिए के मध्य में रलकर दबाइए ताकि तीलिए हारा उसका जल अवगोरित हो जाए। यदि लेम पतले स्वत्र पर टॅका हुआ है तो छसे उसी तरह सम्तल सतह पर मुस्ति के लिए रस दें। यदि लेम परन में बिना टीके अलग से घोषा गया है तो नामक पर, पहले से बनाई पई किन नी बाह्य आपति (outline) पर रसकर उसका आकार ठीक कर सें। किसी सम्बल अपया फलालिन (Flannel) पर पनाफ जाली आहृति विछाएँ। उस पर मेस विदाहर सेस मा आकार ठीक करें। किनारों पर आलिपनें गाड़ दें ताकि सूचने के बाद भी सेम अपने पूर्व आकार में बनी रहे।

इस्तरी करना (Ironing)

जब लेस आधी पीती हो तभी उस पर इस्तरी करें। इस्तरी करते समय लेस को पकड़ कर सीचें नहीं। इस्तरी करने के बाद, यदि सम्बी लेम हो तो उसे किसी पीस्टकाई अपवा कार्डबोई पर लपेट कर रखें।

> मशीन से बनी लेस घोने की विधि (Method of Washing Machine Knitted Lace)

पहली विधि

आवश्यक सामग्री—एक सन्धी बोतन (सर्वत की बोतन उनपुक्त नरेंगी), सातुन का पाछडर अपवा घोन, बोरेकन, फसातेन क्यर का टुक्स बोतन पर मरेटने के लिए, सेपटीयिन, रोऍकार वीलिया, क्यरे घोने समा इस्तरी करने के सामान !

विधि---मह नेन पतनी और कोमन होती है अतः हमें छोते नमय विभय गावधानी रतानी पहती है। विभी महरे यतेन मा वेतिन में ठंटा मा पुनतुना जन नेकर जनमें माइन डामकर झाम बनाएँ। सम्मी बोतन वर पतानित का ट्रस्टा

### 546 व्यावहारिक वस्त्र-विश्वान

लपेटें। अन्तिम छोर पर सेपटीपिन लगा दें  $\hat{\mathbf{I}}$  'इंस" परें लेस की नीवेंसि उंपरें की और चकाकार लपेटकर ले जाएँ। संन्तिम छोर पर फलालैन के सार्थ सिपटीपिन से टॉक दें। अब मुँह की तरफ से बोतल की पकड़कर साबून के झाँग में डिबीएँ। जिल्ला में बोतल को हिलाएँ तथा मयानी की तरह गोल-गोल घमाएँ। लेस की हाथीं से दबाकर देख लें कि उसका मैल छुटा है अथवा नही। अब इसी प्रकार स्वच्छ जल में

बोतल को हिलाएँ जब तक साबून पूरी तरह छूट न जाए। बोतल पर लिपटी लेस को हाथों से दवाकर उसका जल निवोड़ दें। फिर तौलिए में रखकर दवाएँ। इससे काफी जल तीलिया सीख लेगा । अब लेस को बोतल पर से खोल कर हवादार स्थान में सूखने दें। लेस आधी सुख जाने पर इस्तरी करें। अंगरी देव पर एक है कि कि TO BEEL SERTER दसरी विधि

आवश्यक सामग्री—चौड़े मुँह की कौचा की बोतल हदकन सहित, सायुन, बोरेनस, गर्म जल, ठंडा जल, नील अथवा रानीपाल (यदि लेस सफेद होती)। विधि - बोतल में गुनगुना जल और साबुन डालकर झाग बनाएँ। इसमें लेस डालकर दक्कन बन्द कर दें। अब बोतल को खुब हिलाएँ। ऐसा करने से थेस की गन्दगी झाग में उतर आएगी। यदि झाग बहुत गन्दा हो जाए तो उसे बदलकर दुवारा क्षाग बनाएँ तथा उसमे लेस डालें । गन्दा-जल निकालकर स्वच्छ जल भरें तथा उसमें लेस डालकर, बोतल बन्द करके लेस घोएँ। लिस स्वच्छ हो - जाने पर अलग निकाल लें। नील का घोल बोतल में ही तैयार करें। उसमें लेस, की डुबोकर, बोहरा अन्द करके ऊपर-नीचे खूब हिलाएँ। नील पूरे लेस में चढ जाएगी। लेस वो पहले हचेलियों

के बीच रसकर कुछ जल निचोड़ लें, फिर रोएँदार तौलिए में लपेटकर दवाएँ। हवा में फैलाकर मुखाएँ। कुछ नमी रहने पर ऊपर से पतला सूती सकपड़ा रखकर हल्की गर्म इस्तरी फेरें। लेस को किसी कार्डबोर्ड पर लपेट कर रखे दें। 🚓 🦟 –

े ता है। है। प्रश्निक प्रस्ति प्रश्निक के कि कार का है। हाथ की बुनी लेस आप किस प्रकार घोएँगी है। कहा राज्यको कि है। हार की बुनी लेस आप किस प्रकार घोएँगी है। कहा राज्यको कि है। हार की बुनी लेस आप किस प्रकार घोएँगी है। कहा राज्यको कि है।

# 72

gi.

12 to

1.3

# विशिष्ट वस्तुओं की सफाई

(CLEANING OF SPECIAL ARTICLES)

ें घरों में परिधानों, बादर, वर्दें, तौलिए इस्वादि के ब्रितिरक्तः भी ऐसी कई वस्तुएँ होती हैं जो दैनिक उपयोग में बाती हैं तथा इनकी सफाई क्षावश्यक हो जाती हैं; यथा--दरी, कालीन, कम्बल, मोले, दस्ताने, चमड़े के कोट इस्यादि। सीचे ऐसी विविध वस्तुओं को स्वष्ट करने की विधियाँ दी गई हैं।

### 1. दरी-कालीन

(Carpets and Rogs)

ि कमरों में सदा बिछे रहने वाने दरी-कालीनो पर प्रायः घूल जम जाती है। इह सवा सुन्दर एवं टिकाऊ बनाए रामे के लिए समय-समय पर बन्न करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ढेर सारी घूल एक बार साफ करने की परेनानी से बचा जा सकता है।

ा दरी-कालीन का साफ करने की दूसरी विधि है कि छपयोग में लाई हुई चाय की भीषी प्रतिया दरी या कालीन पर बिसर दें। योड़ी देर बाद फूल-साडू अपया अन्य नमें प्रकार की झाड़ू या अब से झाड़कर पत्तियाँ समेटें। यूल, चाय की पत्तियों के साथ विषक कर निकल जाएगी।

्रान्त दरी अथवा कालीन बर अधिक धूल बसी हो तो उसे खुले मैदान में से जाकर किसी मजबूत छड़ या बाद पर टीम हैं। उल्टी और से डंड से पीटें। ऐसा करने से धूल निकल जाएगी। किर सामने से बच से लाइकर धूल माफ कर दें।

दरी-कालीन की मूल वेबयूम क्लीनर की महायता से भी साफ्वी जा सकती है।

> . बरी-कालीन साफ करने की गीली विधि (Wet Method of Cleaning Carpets and Rugs)

यदि गण्दगी बहुत अधिक दिनों की है और मूल भी इस प्रकार जमी हुई है कि बग से साक्ने पर भी नहीं निकलती है तब गोली विधि से भी संपाई की जा सकती है।

गीली विधि से सफाई करने के पूर्व निम्नलिखित वातो पर ध्यान देना आवश्यक है ---

- (क) पहले देख लें कि दरी या कालीन का रंग पक्का है अथवा नहीं। पानी में रंग घलता तो नहीं है।
- (ख) कालीन कें 9ठे हुए रोऐं पानी पड़ते से खराब तो ज़हीं होते या उनकी ऐंडन खुनकर डीली तो नहीं हो जाती हैं। (ग) दरी-कालीन को धीने से पहले देख लें कि छसे मुखाने के लिए सुणी
- जगह और धुप है या नहीं ? घर के भीतर धोकर गीली दरी-कालीन छोड़ देने से उस पर फफ दी लग जाएगी।

गीली विधि से दरी-कालीन साफ करने की दो विधियाँ हैं-

पहली विधि

सर्वप्रयम दरी या कालीन को घर से बाहर निकाल कर सुबह की हल्की पूप या छायादार हवा वाले स्थान में बिर्छाएँ। एक बेसिन में गुनगुना जल, दूसरे बेसिन में गुनगुने जल में बना साबुन का झागे रखें। अब एक-एक छोटा तौलिया या मोटे कपड़े का टुकड़ा भी प्रत्येक बेसिन में ढाल दें।

स्पंज करने की विधि से सफाई करें। सांबुर्न में भीगा कपड़ा हल्के से निचोड़ लें और कालीन के थोड़े से भाग पर फेरें। झाग में मैल धुल जाएगा। इसके बाद सादे पानी में भीगे कपड़े को निचोड़ कर साबुन लगे हुए स्थान पर फेरें। कपड़े की सादे पानी में घोकर निचोडकर बार-बार फेरें बब 'सक साबुन'का बंध पूरी तरह न निकलं जाए।

साबुन का पोल तथा पत्या पानी केंक, बेसिनी में हेतरों कार्य और साबा पानी रख लें। पिगोने वाले करहे को भी साफ पानी में डोकर पुनः जयगान में लाएँ। करहे से बरी-कालीन को स्पेल करते समय वर्णकार रूप में हत्के हाणी से फरना चाहिए । इस प्रकार यह त्रिया दोहराते हुए, बोड़ा-घोडा करके पूरा दरी या कालीन साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद दरी या कांसीन को बाहर ही धूप में छोड़ दें जब तक वह पूरी तरह सूख न जाए। सूख जाने पर पूरे कालीन पर वश फेरें । सारे रोऐं फिर कि बाएंगे । अब कातीन या दरी को कमरे में विधाएं । अब कातीन या दरी को कमरे में विधाएं । अब कातीन या दरी को कमरे में विधाएं । अब कातीन या दरी को कमरे में विधाएं । अब कातीन या दरी को कातीन या दरी को कातीन साफ करने के लिए एक अया विधा भी अपनाई आ सकती है।

पहले निम्नलिखित चीजों का मिश्रण बनाएँ-लकडीकाबुरादा 10 मांग


महीन सफेद बाल 8 भाग

पैराफीन तेल 4 भाग पानी 4 भाग

सारी चीजों को पूच अच्छी तरह मिलाएँ। इस मिश्रण को दरी-कालीन पर ज़िङ्क दें। किर पीच-दस मिनट के बाद बच्च से झाड़ दें। यह फिया बाहर लीन में की जाती है। घर के मीतर इस प्रकार दरी-कालीन साफ करने से पहेंगे कमरे के अन्य सामान हटा देने चाहिए, अन्यया उन पर धूल जम जाने की सम्भावना पहुंती है।

### 2. पापोश (Door Mats)

घर के फर्य को, दरी, कालीन इत्यादि को स्वच्छ रधने के लिए दरवाजे पर, पैरों की गन्दमी पींछने के लिए, पापोश रखे जाते हैं। पापोश यदि रबर बचवा लोहें की जाली के बने हों तो इन्हें पानी से धीकर साफ किया जा मकता है। पापोश



चित्र 275---पापीश के फूछ नम्ने

नारियन की जटा से बनी रस्मी के बुने हुए भी होते हैं। इन्हें साफ करने के लिए हस्के से, फर्ज पर पटककर, डंडे से पीटकर इनमें जमी घून दीनी करके, झाढ़ देना चाहिए। बाद इन पर कीचड़ मिट्टी जम गई हो ती पानी की सहायता से घी लेना चाहिए। धोन से पहले मोड़े में माग पर पुराना करेंडा पानी में मिगोकर पीड़कर देख लें कि कही पानी का रंग तो नहीं छटना है। वह देश होता हो तब पानी से धोने सी विधि कही पानी में महीं नीई जा सकती। बिना रंगे माधारण रस्मी से बने

550 | ब्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

पापीण निस्संकीच धोए जा सकते हैं किन्तु धोने के बाद इन्हें, तिरछा, दीवार गा िसी सीधे स्थान में टिकाकर तेज धूप में सुखाना आवश्यक है।

ऊनी अथवा अन्य प्रकार के रोएँदार पापीश की सावून के झार्ग से स्पंज विधि द्वारा साफ करें। आवश्यक हो तो गर्म जल के प्रयोग से झाग बनाएँ। इसके बाद स्वच्छ जल से जल्दी से धोकर छाया में हवादार स्थान में सुराएँ । इन्हें अधिक समय जल में भिगोकर न रखें।

## (Blanket)


कम्बल ऊनी रेशो से निर्मित मोटे तथा भारी होते हैं। इन्हें धोना बास्तव मे एक समस्या है। जहाँ तक हो सके इन्हें घुलाई से बचाना चाहिए'। इसके लिए यदा-कदा इन्हें झटक कर धूल झाड़ दें तथा दो-तीन महीनो के अन्तराल पर हवा एवं घूप में लटकाकर सुखाएँ। इन पर सूती कपड़े था खोल (Cover) चढ़ा देना भी अच्छा होता है। इससे, ओढ़ते समय कम्बल गड़ते नहीं हैं तथा घुल और गन्दगी से भी इनकी सरक्षा होती है।

बहुत अधिक गन्दे होने पर कम्बतो को धोता आवश्यक हो जाता है। इन्हें गुनगुने पानी में बने साबुन के झाग में डुबोकर किसी बडे बतन, नौंद या बड़ी-सी बाल्टी में डालकर धोएँ। वॉशिंग मशीन (Washing machine) में भी घोया जा सकता है किन्तु मशीन में दो-तीन मिनट से अधिक न घुमाएँ। घोते समय आरम्भ से अन्त तक एक ही तापमान के, अर्थात् गुनगुने पानी का उपयोग करें। ठंडे पानी में धोने से कन के रोएँ जम जाएँगे तथा कम्बल कहा हो जाएगा। कम्बल धोने के लिए भरपूर पानी होना आवश्यक है। वार-बार साफ पानी में घोकर साबुन पूरी तरह छुड़ा लें। कम्बल को तह नरके, हाथों से दवाकर उसका पानी निकालें अध्या रबर रिगर (Rubber Wringer) में डालकर पानी निचीड़ें। कम्बल को उमेठकर नहीं निचोड़ना चाहिए। क्लिपो की सहायता से रस्सी पर लटका कर सुखाएँ।

कम्बल को धोने की दूसरी विधि में सरेस का प्रयोग किया जाता है। बड़े बर्तन या नौद में कम्बल डूबने लायक, गुनगुना जल लें। इसमें लगभग 30 ग्राम सरेस घोलें। इस घोल में कम्बल को आधा घटा भिगोकर रखें। बीच-बीच में हरें से कम्बल धुमाली रहें। कम्बल में अधिक मैल हो तो जल में एक टेबल चम्मच अमोनिया भी मिला लें। फिर कम्बल को स्वच्छ पानी (गुनगुने) में धोकर पूर्वीक विधि से निवोड़ कर सुखाएँ। 4. मोजें, वस्तानें

मोजे जिन रेशो से निर्मित हों उन्हें उन्हीं रेशों के वस्त्रों को घोते समय रखने वाली

ु समस्त सावधानियों के साथ धोना चाहिए। सर्दव मोजे का जोड़ा साथ ही में धोना · चाहिए। मोजे एक बार सीग्रे सथा एक बार उस्टे करके धोएँ साकि अन्दर-बाहर



चित्र 276-मोजे एवं दस्ताने सुखाने के फ्रेम

दोनों ओर का मैल अच्छी तरह छूट जाए। मोजों को मरोड़कर नहीं बस्फि ह्येतियों से दबाकर निकोड़ तार्कि इनका आकार विषड़ने न पाए। समतल सतह पर अथवा किया की सहायता से रस्सी पर सटकाकर मुखाएँ। उनी मोजों को समतल सतह पर ही खुंबाएँ। मोजे एवं दस्ताने मुखाने के लिए विशेष आकार के तार के फेंम सितते हैं। इन पर चढाकर मुखाने से भोजो तथा दस्तानों का आकार ठीक बना रहता है। इन पर चढाकर मुखाने से भोजो तथा दस्तानों का आकार ठीक बना रहता है।

दस्तानों की भी सीजों की तरह साबधानी रखते हुए धीया जाना चाहिए। नस्त्र निर्मित दस्ताने सो यस्त्र धीने की उपयुक्त विधि से धीए जा सकते हैं किन्तु चमड़े या कृत्रिम कीम लेदर से बने दस्ताने विशेष साबधानी से धीएँ।

चमड़े के दस्ताने धीने के लिए पुनगुने जल में (एक चाय चम्मच जमीनिया
यदि दस्ताने अधिक गन्दे हों), साबुनचूर्ण डालकर डेर-सा झाग बना लें। दस्ताओं
की हाथों में पहन कर इस झाग में हाय ड्रुबोकर चेंगित्यों, हथेलियां, कलाई आपस
में रगहें। इससे सोनों दस्ताने बिना अधिक परिश्रम के अच्छी प्रकार स्वच्छा हा सकते।
चैंगिलियों के पीर यदि अधिक गन्दे हों तो चैंगिलियों के गर्म क्षप पर राष्ट्रों। अब
स्वच्छ पुनगुने जल में, हाथों में पहने-पहने ही दस्ताने धो झाने। दस्ताने चूर्णिक चमड़े
के हैं अता उनहें अधिक देर जल के सम्पर्क में न रहने दे।

मूले तीतिए में हाथ दबानर दस्तानों का पानी पींछ लें। अब हाथी से दस्ताने निकान कर छाया में खुनी हवा में सुखने दें। बीच बीच में उनके भीतर फूँक मारकर मीतर की नमी सुखाएँ। सूख जाने पर बाहरी चमड़े पर जूने की पालिस या कीम, पतले कपड़े की सहायता से रगड़ दें। दास्तानों के भीतर टैल्कम पाउडर छिडक कर रखें।

> 5. फर (Fur)

रोएँदार चमड़ा फर कहनाता है। आंजकल क्षात्रम फर भी बनने लगा है। फर के कोट, टोपियाँ, मफलर, पसं इत्यादि अधिक प्रचलित हैं। फरकोट या टोपियाँ पहुने हुए बच्चे, स्त्री-पुरुष बहुत मुन्दर दिखाई देते हैं किन्तु फर की मुन्दरता बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत और सावधानी की आवययकता होती है। इसके रख रखाव के सम्बन्ध में आवययक है कि फर को पन्दे हाथों, ग्रुल भरे स्थानों, गन्दी जगाही पर रखने से बचाएँ। उपयोग के बाद प्लास्टिक के सैनों मे बन्द करके रखें। हर बार उपयोग से पहुने एवं उपयोग के उपरान्त हल्के से बचा कर दें ताकि धून जमने न पाए।

फर के छोटे परिधान; जैसे—बच्चे का कोट, टोपी, स्वेटर, मफलर इत्यादि साफ करने के लिए पेट्रोल में उसे धोया जो सकता है। "संस्पूर्ण फर को पेट्रोल में डुवाकर कुछ देर पेट्रोल में ही हिसाने के बाद बाहर निकाल, तर्यस्थात् ह्वादार स्थान मे तब तक सुंखाएँ जब तक पेट्रोल की गन्ध पूरी तरह निकल ने जाए।

बड़े फरकोट को पेट्रोल में बुबोकर धोने के लिए बहुत सारा पेट्रोल लगेगा जत: बड़े फर को पेट्रोल से स्पंज करके साफ किया जा. सकता है। पहले फर की घूल झाड़ लें। फिर किसी टेबल पर अलबार बिछाएँ। उस पर स्याही सोख कायज विछाकर उनके ऊपर फर का गन्दा पाग एलें। एक चीनी मिट्टी या कीव के कटोर में पेट्रोल लें। स्पत्र के टुकड़े को पेट्रोल में पिगोकर गन्दे प्राय पर लगाएँ। चकाकार दिला में स्पत्र करें जिससे फर की गन्दगी पेट्रोल में घूनी और नीचे जाकर स्याही सोख कायज द्वारा सोख ली जाएगी। इसी प्रकार सभी गन्दे भाग साफ करके फर की हता में लटका वें लाकि पेट्रोल की सारी गन्य जड़ जाए।

फर साफ करने की एक और विधि है। सन्पूर्ण फर पर फर व चाँक का पूर्ण छिड़क कर कुछ देर छोड़ दें। बसायुक्त गन्दगी चाँक चूर्ण द्वारा सोख ती जाएगी। फर को बश से झाड़ दें बंह साफ हो जाएगा। ब्रिश फरने से फर के रोएँ भी अतन-अलग रहेगे। फर पर चमक लाने के लिए पत्रले सूंती कपड़े को मिथितेटेड लिपेट में भिगोकर उस पर रगड दें। कुछ से हवा में रखने के बाद बन्द करके 'रसें। एक बात सदैव ध्यान में रखें कि फर पर बश या कपड़ा' फेरते समय फर के रीओं के बहावं की दिया में ही हाथ चलाएँ।

### जरी, गोटे, फशीदाकारीमुक्त वस्त्र (Metallic Threads and Embroidered Cloth)

साड़ी; ब्लाऊज, दुपट्टो, ब्रगरसों, टोपियों और जूतियों पर सजावट के लिए सुनहुने रुपहुने तारों से सलमा-सितारे जड़े होते हैं या कजीशकारी बनी होती है। यस्त्र पर टेंके होने के कारण ६न्हें स्वच्छ करते समय सावधानी रक्षने की आवश्यकता े हैं। कम से रूम समय ६न्हें जल के सम्पर्क में रक्षा जाना चाहिए।

सोने, चौदी के तारो से बनी लेसें या कथोदाकारी को रीठे के झाय या कम सीडायुक्त माबुन के झाय में शीझता से झीना चाहिए। यदि लेस की लम्बाई अधिक है तो किसी मेज पर बिछाकर उसका थोडा-योड़ा भाग पहले साबुन के झाय से, फिर स्वच्छ जन से शीझता से स्पंज करते हुए आये वह और सम्पूर्ण लेस इसी तरह . माफ करें।

यदि मुनहुले, ६पहुले तारों या सलमा-सितारे और, उनके नीचे के बहन की पानी के सम्पर्क से खराब होने की बागंका है तो मेथिलेटेड स्पिरिट में क्रेंच चॉक का पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएँ और लेस या कशीटाकारी पर लगा दे। सूख जाने पर नरम क्रयह से हुल्के हाथों से पीछकर साफ करें।

कपट्टों पर यदि रेशमी छामों मा मूंती छामों से ही क्योदाकारी की गई है तो उसे झागपुक्त जल में हल्के हाथों से मसलकर धोएँ। रगड़ने से कशीदाकारी खराब हो जाएगी। कशीदें के छामें दूटने न पाएँ, इसका स्थान रखें। कशीदायुक्त बस्तों को हाथों से दबाकर ही निवाड़ें। समतत सतह पर मुताएँ तथा उन्हीं और से इस्तरी करें। कशीदाकारी (Embroidery) पर यदि सागने की ओर से इस्तरी करने को आवस्त्रता प्रतीत हो तो उस पर पतला सुती कपड़ा रखकर दबा-रवा कर इस्तरी करें।

### 7. रबर मड़े कपड़े (Oil Slik or Rubberized Fabrics)

बरसाती (Rain Coat), टोजियो इत्यादि कुछ ऐसे परिधान है जिनमें बस्त्र को ऊपरी सबह पर रबर मड़ा होता है। इन्हें मारू करने के लिए भीगे कपड़े को हल्के से रगई। बिधक एन्टे हीं, तो साबुन के साम, एवं गुनतुन माने से कपड़ा डूबोकर स्पंत्र बिधि से साक करें। इन्हें जोर से नहीं रगई। वेर सक पानी के सान्यक म न रहने हें कान्यवा रवर पर दरारें, पह सकती हैं। पानी से, स्पंत्र करने के बाद जल्दी ही सुखे कपटे से, पीछकर, हमा में, सुलने हैं। पूप से भी बचाएँ।

8. चमड़े तथा स्वेड के सामान (Leather and Suede Articles)

नमड़े या स्वेड के कोट, जैकेट, बेस्ट, जूते इत्यादि, प्रयोग मे लाए जाते हैं।

चमड़े को, चमड़े के दस्तातों की तरह ही, माबुंज के झाग एवं स्वच्छ जत में भीगे अलग-अलग स्पंज या नरम 'कपड़े के टुकड़ों से 'बारी-बारी से स्पंज करें। बाद में स्वच्छ कपड़े से पोंछ कर अच्छी श पॉलिश या श्रीम रगड दें।'

यदि चमड़े पर दरारें पड़ी हुई हों तो उन्हें पानी से स्पंज ने करें। आघा लीटर जल में एक चाय चम्मच क्रमीनिया तथा 4 चाय चम्मच सिरका मिलाएँ। इस मिश्रण से चमड़े पर स्पंज करें तथा सूखे कपड़े से पोष्टकर मुखाने के बाद रेंड़ी तेल (Castor Oil) रगढ़ दें।

स्वेड (Suede) नमं चमड़ा भी होता है तथा वहत्र भी स्वेड कहलाता है। विभिन्न कुनावट होने के कारण इसे भी साफ करने में सावधानी रखती पड़ती है। स्वेड को बोकनेशिक एसिड के तुन्न भील अपना कामेंशिक एसिड के (इस प्रविचत) घोल से स्पत्र करके साफ करें। चिकनाईपुक्त दागों पर फुलस बर्ग (Fuller's earth) या केंच चौक चूर्ण (French Chalk Powder) छिड़ककर, फुछ देर वाद ब्रग से साइकर साफ किया जा सकता है।

#### 9. प्लास्टिक की वस्तुएँ । (Plastic Articles)

परो में बिस्तरों पर (बच्चों या बीमारों के) प्लास्टिक शीट बिछाई जाती है। प्लास्टिक के टेवल क्लॉप, टेबल मेंट्स, रेनकोट, टोपी, जूते, बेल्ट, पर्स इत्यादि कई सामान उपयोग में लाए जाते हैं।

भ्लास्टिक जब भी साफ करें, समतल सतह पर बिछाकर काम करें। इसे समतल सतह पर ही सुखाना भी चाहिए।

# ार्टिक पुक्त चीर्जे (Elastic Goods)

हमारे परिधानों में इलास्टिक का उपयोग भी होता है। इलास्टिक गुक वस्त्र को कभी भी अति गर्म जल या उबलते जल में नहीं डालना चाहिए। इलास्टिक साफ करने के लिए गुगुले जल, साबुन के झाग एवं। नर्म झग का प्रयोग करें। धोने के बाद इसका पानी तीलिए में मुखा लें। इलास्टिक को पुमाल न नियोह। छाया में मुखाएँ। तेज यूप, आग, गर्मी, गर्म पानी, गर्म इस्तरी से बचाकर रखें।

- दरी-कालीन की सफाई किस प्रकार की जाता है? How Carpets and Rugs are cleaned?
- कम्बल तथा फर बाप किस प्रकार साफ करेंगी ?
- How will you clean blanket and fur?
- निम्नलिखित आप किस प्रकार साफ करेंगी :— (ब) मोजे-दस्ताने (व) चमटे-स्वेड के सामान (स) प्लास्टिक की चीजें। How will you clean the following:

  - (a) Socks and gloves (b) Leather and Suede articles (c) Plastic goods.

73 शुष्का धुलाई (DRY CLEANING)

प्रतिदिन एपयोग में आने वाने बहन तो सांधारण धुनाई से धून जाते हैं किन्तु कीमती और सुन्दर वस्त्र; जैसे जरीदार रेपीमी सीडिया, ब्लाकज, उनी सूट, मारी कोट हरवादि के लिए गुष्क धुनाई (Dry Cleaning) की बाबस्थकता होती है। साबुत पानी के प्रयोग से ये वस्त्र खराब हो जाते है। इनकी चमक भी समाप्त हो जाती है। बस्त्रों का नयापन जाता रहता है, इसलिए ऐसे वस्त्रों को धांते के लिए गुष्क धनाई आवयरक है।

मुष्क धुनाई का अर्थ यह नहीं कि यह मीली विधि नहीं है। अन्य युनाइयों से अन्तर केवल इतना है कि इसमें जल के स्थान पर पेट्रोल तथा अन्य बसा विलायकों (Fat Solvents) का उपयोग होता है। साबुत तथा जल का प्रयोग करने से उनका प्रभाव वरन के रेसों पर भी पड़ता है जबकि शुक्त धुनाई में प्रयुक्त होने वाले रनाधनों का प्रभाव केवल मैंन पर पड़ता है। रेसों को कुछ नही होता। न तो वे कमजोर होते हैं तौर न ही उनका रंग छूटता है।

शुष्क धुलाई में निम्नलिखित अभिकर्मक (Reagents) प्रयोग में ही लाये जाते हैं—

अवशोषक विसायक
(Absorbants) (Solvents)
फॅच चॉक पेट्रोल
फुलमें अर्थ वेंजीन
टेल्कम पाउडर कार्चन टेट्रावलीराइड
सल्फर का चूर्ण
ड्राइस्लीनिंग पाउडर
स्ट्रेड कम्बल

ा . वसा अवशोषक (Fat Absorbants) -- वसा अवशोषक पूर्णतया रेशो मे प्रवेश नहीं कर सकते हैं अतः इनका उपयोग केवल दागो और मैले घट्टों को दर करने में होता है।....

यसा विलायक (Fat Solvents)-इनमें से अधिकांश ज्वलनशील तथा महेंगे होने के कारण कम प्रयोग में लाए जाते हैं; जैसे-ईथर, एसिटीन ज्वलनशील तथा महेंगे होते हैं। बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड अञ्चलमशील है, किन्तु ये भी महेंगे हैं। बेंजाइन तथा बेंजाइल उतने महेंगे नहीं परन्तु अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। इन मबकी तुलना मे पेटोल कम खतरनाक एवं सस्ता होता है अतः गुण्क धलाई मे इसी का प्रयोग सबसे अधिक होता है।

ं गुष्क घुलाई करने से पहले अच्छी तरह वस्त्री की खूचि कर लें। यदि कोई वर्स्त्र कटायाफटाहो तो उसकी मरम्मत कर लें। वस्त्र की धुल झाड़कर उस पर त्रण करें। - एक 😽

्रि शुष्क धुलाई निम्नलिखित विधियो से की जाती हैं—

ं (क) बसा अवशोपक द्वारा-इसमें फ्रेंच चॉक का चूर्ण, टेल्कम पाउंडर, फुलर्स अर्थ, चोकर या सल्फर के चुण का प्रयोग होता है। इनके द्वारा केवल चिकनाई-युक्त मेले धब्बे साफ किए जाते हैं।

विधि-इस्तरी मेज पर स्याही सोख कागज रखकर उस पर वस्त्र के गन्दे भाग को बिछ।एँ। अब किसी भी अवशोपक पाउडर को गन्दे स्थान पर छिड़क कर लगभग आधे पेटे तक यो ही छोड़ दें। इस अवधि मे पाउडर ह चिकनाई के साय-साथ गन्देगी को भी सोख लेगा। फिर किसी ब्रग से उस स्थान के पाउडर को आड़ दें। यदि एक बार मे मैल साफ न हो तो इस किया को पूनः दोहराएँ। इसी प्रकार वस्त्र के सभी गन्दे भाग, जाने छब्बे पाक करें। सफाई करने के बाद अग से ठीक से झाड़ कें ताकि पाउडर की सफेटी बाकी न रह जाए।

। 🐈 पेस्ट बनाकर—दोहरे प्रमाव के लिए अवशोपक पाउडर को किसी वसा विलेयक में मिलाकर पेस्ट (गाढा लेप) बना लें। जैसे पेट्रोल में किसी पाउडर को मिलाकर पेस्ट बनाया जा सकता है।

पहले की तरह इस्तरी मेज पर स्याही सोख कागज विछाकर उस पर वस्त्र का गन्दा भाग रखें। गन्दे स्थान पर पहले से पेस्ट लंगाकर लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दें। पेस्ट सुख जाने पर मूखें 'पाउडर की ब्रण से अच्छी तरह झाड़ कर अलग कर दें। वस्त्र को खली हवा में लटकाकर छोड़ दें जब तक कि पेट्रोल की गुन्ध पूरी तरहें निकल न जाए। यह आवश्यक है।

(त) बसा बिलायक पेट्रोल हारा--पेट्रोल हारा शुब्क धुलाई दो प्रकार से की जाती है— क

1. बस्त्र को पूर्णसया पेट्रोल में इबोकर

2. केवल भन्दे भागों को पेटोल से स्पंज करके

558 व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

पेट्रोल में डुबोकर साफ करने की विधि (By Dipping in Petrol) यह विधि महाँगी है, क्योंकि इसमे पेटोल अधिक खर्च होता है। इसके लिए

जिस ड्रम का प्रयोग ही वह बेलनाकार सर्या छोटें मु ह वालां होनां चाहिए विश्वीर्कः डुम यदि चौड़े मुह वाला होगा तो उसमें से पेट्रोल का वाष्पीकरण! अधिक होता। इस काम के लिए ब्राइक्लीनिंग पम्प उत्तम होता है। ( र व व) कराम हा IDE

ក្រុង «ទៅ នៃ » នៃ ស្រុក ស្តិស ស្រុក ស្តិស ស្រុក इस ड्रम मे नीचे की ओर एक नल लगा होता है। इस पर बन्द करने पाला-एक ढक्कन होता है। इस ढक्कन के मध्य में एक छेद होता है। इसी में सक्शन-वॉगर (Suction Washer) फँसा रहता है। अस्ति पर असे स्वाक्ति स्वाक्ति है। वस्त्र धोने से पहले इस में •आधी दूरी। तक पेटोल भरा जाता है। इसमें

वस्त्र को पूरी तरह डूबो देते हैं। फिर डूम पर डक्कन लगांकर कस देते हैं। ऊपर से सबशन बॉशर की लंकडी द्वारा बस्त्र को धीरे-धीर दबाते हैं। दस-पन्द्रह मिनटों में वस्त्र की सारी गन्दगी पेट्रोल में घुल जाती है। अब वस्त्र को पेट्रोल से ^ईबाहर निकालते हैं। एक लकड़ी के डडे पर गोल लपेट कर दूसरी लकड़ी से दवा कर पेट्रोल को ड्रम में ही बापस निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बोदे बस्त्र की सीधा करके खुली हवा में छोड देते हैं ताकि पेट्रोल की पूरी गन्ध निकल जाए ।

क्त इस का मेट्रोल-नल द्वारा निकाल लिया जाता है। इसे छानकर हुँबारा काम में लाया जा सकता है। पेट्रोल से स्पंज करके साफ करने की विधि (By Sponging with Petrol) किला

💚 यह अपेक्षाकृत कम सर्घीली विधि है, बयोकि इसमें पूरा, वस्त्र पेट्रोल में नही ह्वीया जाता है। भारता १००० वर्षा प्राप्त करें का नहांक

हैं हैं सके लिए इस्तरी मेज पर स्थाही-सोख कागर्ज बिछाइए । विस्त्र का गन्दा भाग स्याही-सोख की कोर विछानरे रखें। अव रई या स्पंज के टुकड़े की पेट्रोल में मिगोकर, गन्दे भाग पर बाहर से भीतर की ओर चंत्राकार गति में पेट्रोल लगाइए। पेट्रोल वस्त्र की गन्दगी की घोलेगा जी मीचे स्याही-सीख कागज द्वांस सीख सी जाएगी। पेट्रोल अच्छी तरह हटाने के लिए धब्वे पर ठंडी इस्तरी रखकर देवाइए

ताकि स्याही सीख कार्गज पूरा पेट्रोल सोख सके। हवादार स्पान में सटकाकर पेट्रोल तथा पेट्रोल की गन्ध पूरी तरह उड़ने हैं।

वसा विलायको मा उपयोग करते समय विशेष सावधानी रखनी , चाहिए क्यों कि ये ज्यलनशील होते हैं। यह काम एकान्त में करना अ।हिए। यज्ञों को उस स्यान से हटा दें। पेट्रोल की बोतलें या टीन ढक्कनदार हो। छन पर 'पेट्रोल' लिखा होना चाहिए। त्रामपास क्षाम, सिगरेट या अन्य ज्वलनशील पदार्थ भी न रखें।

776 3566 WW

#### प्रश्न

शुक्त धुलाई बया है ? समझाइए ।
 What is dry cleaning ? Explain

3.1

- गुडा धुलाई में उपयोग में आने वाले अवशोपको एवं विलायकों की सूची बनाइए।
   Enlist the absorbants and solvents used in dry cleaning.
- अवशोधक, द्वारा गुष्क धुलाई करने की विधि क्या है ?
   What is the method of dry cleaning with absorbants ?
- 4. वसा विलायकों द्वारा गुष्क धुलाई करने की विधियाँ कौन-सी हैं ? Which are the methods of dry cleaning with solvents ?
- 5. वसा विलायकों का उपयोग करते समय कौन-सी सावधानियाँ रखनी साहिए?
  What precautions should be kept while using fat solvents.

# 74

### इस्तरी करने की विधि (METHOD OF IRONING)

बस्त्रों की घुनाई के पश्चात् उन्हें सीधा, विकता करके बाकर्षक रूप देने के लिए इस्तरी करना बावश्यक है। प्राचीनकाल से ही बस्त्रों पर इस्तरी करने का प्रमत्त होने प्रता था। चीनी लोग कपड़े को बौस पर लपेट कर सीधा करते थे। रीम के निवासी भी कपड़े को बौस पर लपेटते थे। स्कैडेनेवियन नकड़ी के बड़े चौकोर हुकड़े को बस्त्र पर स्वंदेते थे। इसी प्रकार नितन के बस्त्र पर काँच का टुकड़ा राम्कर उन्हें सम्बाद करते थे।

मध्यपुग में लोगों ने सोचा कि किसी भारी चीज को वस्त्र पर रगइना चाहिए जो गर्म भी हो, क्योंकि गर्मी के सम्बक्त से वस्त्रों में से भाव निकलने पर ही वे सीधे भी हो सकते हैं। इसी स्विति में उन्हें मनवाहा जाकार भी दिया जा सकता है। इसके लिए लोहा हो सबसे मुतम और मारी वस्तु थी। लोहे को सरनता से गर्म भी किया जा सकता था। फलस्वरूप लोहे-मिश्रित धातु की इस्तरी का प्रचलन सामने आया।

#### इस्तरी करने के सामान (Articles Required for Ironing)

बस्त्रों का आकार, डिजाइन और सुन्दरता को बनाए रखने के लिए इस्तरी करना आवश्यक है। इस्तरी किए हुए यहत्र पहुनने से व्यक्तिस्व आवर्षक बनता है। इस्तरी करने के लिए जिम्मलिसित सामान की आवश्यकता होती है— इस्तरी (Iron)

आजकल गई प्रकार की इस्तरियाँ बाजार में आ गई हैं; जैसे—सीमें सीहें की इस्तरी, तन्हों ने कोगले की इस्तरी, वियुद्ध इस्तरी, स्वणालित इस्तरी सवा याण इस्तरी ।

(क) समतल इस्तरी (Flat Iron)

दुसमें केवल सोहे की ध्येट तथा हैंडिल होता है। इसे मुस्हे पर रसकर गर्मे किया जाता है। यह विभिन्न यजनों तथा आकारों में मिसती है। छः नस्वर तक की इस्तरियों हल्की होती हैं तथा घरेलू उपयोग में झाती हैं। छः नम्बर से ऊपर की मारी इस्तरियों का प्रयोग लॉन्डी में होता है।

### (स) कोयले की इस्तरी (Charcoal Iron)

इममें लकड़ी का कोयला जलाया जाता है। इसी से इस्तरी गर्म होती है।

### (ग) विद्युत इस्तरी (Electric Iron)

यह विद्युत द्वारा गर्म होती है। इसके दो प्रकार होते हैं—एक साधारण विद्युत इस्तरी होती है। इसमें ताप नियंत्रक नहीं रहता है। अतः अधिक होने पर इसे ऑफ करना पड़ता है।

दूसरी स्वचालित इस्तरी होती है। इसमे ताप नियंत्रक होता है। उनी, सूती, रैसमी वस्त्रों के लिए अलग-अलग ताप का पैमाना भी बना रहता है। जिस वस्त्र पर इस्तरी करनी हो, उठमा नियंत्रक को वही चूमाकर स्चिर कर देते हैं। ताप अपनी निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ता है। अतएव वस्त्र के जलने ना भय भी नहीं रहता है।

### (घ) बाब्प इस्तरी (Steam Iron)

यह भी विज्ञुत स्वचालित इन्तरी होती है। इसमें पानी भरने का अलम कोट होता है जिसमें पानी भर दिया जाता है। इस्तरी चालू करने पर गमें होती है तथा एक छिद्र के माध्यम से गमें अल की याण का छिद्रकाव वस्त्र पर होने लगता है। हरे के कार वने हुए बटन द्वारा बाल्य का नियत्रण किया जा सकता है। उपयोग करने के यथात इनके भीतर का पानी फैंक कर इस्तरी को अच्छी तरह पीछकर रक्षता चाहिए।

इत्तरी करने के लिए सुविधानुसार किसी भी प्रकार की इक्तरी का चुनाव किया जा सकता है। स्वचालित विद्युत इस्तरी इस दृष्टि से उत्तम होती है वर्यों कि उसमें विभाग प्रकार के रेसो से निर्मात बस्त्रों के लिए मिम्न-मिम्न निर्मारित तापत्रम होते हैं। इस भीमा से अधिक गर्म वे नहीं होतीं। इससे वस्त्र के जलने का भय नहीं रहता है।

#### इस्तरी करने के अन्य सामान

#### इस्तरी पट्ट (Ironing Board)

मुड़ने वाला इस्तरी पट्ट (Folding Ironing Board) कार्य करने के लिए उत्तम होता है। एक दूगरे प्रकार का इस्तरी पट्ट दीबार में लगा होता है। काम करते समय दो बिछा लिया जाता है। पुत: इसे शोड़कर दीवार के सहारे समा देने हैं। इनके स्थान पर छोटे सम्बे टेबल को भी इस्तरी करने के बाम में लाया बा सकता है। इस्तरी पट्ट या स्लीव बोडं पर गद्दी लगी रहती है। परन्तु, मेज पर इस्तरी करने से पहले उस पर दरी, कम्बल तथा सबसे ऊपर चादर विछानी पड़ती है। इस्तरी पट्ट की ऊँचाई काम करने के लिए उचित होनी चाहिए।

इस्तरी पट्ट में दाहिनी और एक गड्डा होता है जिसमें एस्वस्टम भोट (Asbestes Sheet) लगी रहती है। इसी पर गर्में इस्तरी रखी जाती है। यदि इस्तरी पट्ट पर यह स्थान बना हुआ न हो तो अलग से बने तार के स्टैड पर इस्तरी रखी जा सकती है।

प्रेस बोर्ड (Press Board)

एक छोटा-सा प्रेस वोर्ड अथवा आयरिंग बोर्ड इस कार्य कि लिए रखा जा सकता है। इसे वड़े टेबल पर रखकर भी काम कर सकते हैं। जिस भाग पर इस्तरी करनी हो, उसे इस पर रखकर इस्तरी करने ते सुविधा होगी। वस्य के सटकते हिंसे, टेबल पर पड़े रहते से गर्दे नही होते, न ही अतिभार के कारण बिचते हैं। प्रेस वोड़े, इस्तरी पट्ट को तुलना में कम स्थान तेता है। इसे आसानी से किसी कील या सूटी पर टीमकर रखा जा सकता है।

आस्तोन इस्तरी पट्ट (Sleeve Board)

वस्त्रों की बाँह इस पर लगा कर इस्तरी की जाती है। यह लम्बा, सैंकरा, गहीदार बोर्ड होना है जिस पर बाँह का नौड़ा एवं सँकरा भाग भलीभांति बैठ जाता है। इसके उपयोग से आस्तीन पर इस्तरी करने मे सुविधा होती है। किनारा एवं नोंक दायक (Border and Point Preser)

यह छोटा किन्तु उपयोगी उपकरण है। यस्त्र सिसते समय सिलाई याले कॉलर, कफ, बटनपट्टी हरयादि के किनारे या मींकदार हिस्सों को इस पर फीसकर इस्तरी की जाती है। इस पर राजनर इस्तरी करने से सीधी और सिलाई के दाय नहीं पडते।

नहा पड़त । सईदार पटट (Needle Board)

हते मझमल पट्ट (Valvet Board) भी कहा जाता है। यह नधीसा,
गुईदार होता है। हैर सारी घनो सुविकाएँ नवीले पट्ट पर सगी रहती हैं। इन
पर मलमल या इभी प्रकार के रोएँदार नम्त्र रख कर उन पर इस्तरी की जाती हैं।
यस्त्र इस प्रकार विकास जाता है कि रोएँ मुक्तिकों पर रहते हैं तथा वस्त्र की
भीठ पर से कथीन उन्हों और में इस्तरी की जाती है।
रोएँ दवने या कराब होने
से चन जाते हैं तथा यस्त्र पर इस्तरी भी हो जाती है।
सास करत (Press Cloth)

कृषिम रेथे से बने बस्त्र या उत्ती बस्त्रें पर इस्तरी करते समय इस्त्री की उस बस्त्र के प्रत्यत सम्पर्क में गद्दी रागा चाहिए। इस्त्री किए जाने वाले बस्त्र पर दूसरा कपड़ा बिछाकर उसके उत्तर से दबाकर इस्तरी की जाती है। उत्तर रसे बाने वाले कपड़े को यदि भियोजर रहा। लाए हो। क्षच्छी बाद्रेता। प्रदान करेगा। एवं ममतल, विकनी इस्तरी करने में सहायक होगा।

इस कपड़े के टुकड़े को ही दाय-यहत्र कहते हैं। इसकी चौड़ाई 6" x 12" अववा 8" x 18" हो सकती है। इसके लिए मलमल, बांयल, लोन, ड़िल, लिनन या कियी रापेंदार यहत्र का उपयोग किया जा सकता है। ध्यान रलना चाहिए कि दाय वहत्र कच्चे रंग का न हो अन्यवा मिगीने पर रंग छोड़ देगा और इस्तरी किए जाने वाले यहत्र पर दाय पर वार्षे । इस ह्पंटना से यनने के लिए अच्छा है कि दाय विश्व सहत्र हस्ता या पबके रंग वाला ही रखें। उपयोग में लाने ने पहले उसे कई बार पानी में राव्हकर धोकर रखें ताकि उसका कलक पूरी तरह खूट जाए और इस्तरी करते समय वह बहस पर विवक्त नहीं।

माप इस्तरो का गिलाफ (Cover of Steam Iron)

भाग इस्तरी में दाब वस्त्र का जनमोग न करके सीध इस्तरी के उपर ही कोड़े का गिलाफ बनाकर सना दिवा जाता है। इसके उपयोग से स्वाकर, उठाकर इस्तरी को जा सकती है जो उनी एवं कृतिम रेशों पर इस्तरी करने की उसम विधि है वर्गोंकि इन पर राडकर इस्तरी नहीं करनी चाहिए।

इससे दूमरा लाभ यह है कि इस्तरी करते समय जिस वश्य पर इस्तरी की जा रही है उसे भी देशा जा सकता है कि दाव-यस्त्र या उत्तर पतला कपड़ा विछाने पर वह वस्त्र पूरी तरह देंक जाता है और दिखाई नहीं देता।

भाग इस्तरी का गिलाफ बनाने के लिए जिंग बस्त से गिलाफ बनाना हो उसे विष्ठाएँ। उस पर इस्तरी रल कर बाह्य आकृति बना दें, फिर काफी हिस्सा छोड़ कर एक और बाह्य रेखा बनाएँ ताकि वह हिस्सा पलट का इस्तरी के हैडिल ते आकर देंक सके। किनारों को चीड़ा मोड़कर सिलाई कर दें। इनके धीतर इंग्लास्टिक, फीता या जूते की लेस के समान रस्सी बानकर सीवकर इस्तरी पर क्लिफ कर हैं।

भूत कावज या शिल्ली कावज (Brown Paper or Tissue Paper)

कमीज, बुबर्ट, रेखमी, बनारनी साहियों इत्यादि में इस्तरी करने के बाद पूरा कागज या शिल्मी कामज रखकर तह गणाकर ऊपर से हल्की इस्तरी फेर कर रेपें। यात्रा में इस प्रकार कागज में लिपटे वस्त्र से जाने से इस्तरी जल्दी पराव नहीं होती है बचोक्ति कामज कुछ बुबता प्रदान करता है।

पानी का पान (Water Mug)

. इस्तरी करते समय श्रीज-बीच में वस्त्र की मीना करना पड़ता है अथवा पत्रवा बस्त्र पानी में भिगोकर इस्तरी किए जाने वाले बस्त्र पर फैलाना पड़ता है। दाव नस्त्र का प्रयोग करने पर उसे भी पानी में भिगोने की आवश्यकता होती है इसलिए पानी से भरा कटोरा या मग इस्तरी टेबल के समीप अवस्य रखा रहना चाहिए।

### आर्द्रकारक उपकरण (Sprayer)

बस्त्रों पर इस्तरी करते समय पानी से मिगोने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। दाव-बस्त्र इन्हीं में से एक उपकरण है जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है।

स्पंज के दुकड़ों को भी भिमोने के काम के लिए रखा जा सकता है। प्लास्टिक के स्प्रे का उपयोग भी किया जा मकता है। मोटे वस्त्रों की सीवन पर इस्तरी करते समय ही दर्जी लीग ड्रापर में पानी लेकर या प्रचा फेर कर सीवन में पानी लगाते हैं।

### इस्तरी करने के सामान्य नियम

### (Common Rules of Ironing)

- यस्य समान रूप से भीला होना चाहिए। यदि बस्त्र गीला नहीं है तो एक दूसरे गीले कपड़े को उस पर बिछाकर, गोल सपेट कर आये पटे के लिए छोड दें।
  - कभी भी अधिक गीले या अधिक पानी छिड़के हुए वस्त्रों पर इस्तरी नहीं करनी चाहिए अन्यथा यस्त्र इस्तरी में चिपक कर जल जाते हैं।
  - यस्त्रों को खींचकर तभी उचित बाकार दिया जा सकता है जब उनमें थोड़ी बादता हो।
    - उत्तर के अनुसार भारी अथवा हल्की इस्तरी का उपयोग करें। हल्के तथा कोमल वस्त्रों के लिए हल्की इस्तरी, मोटे यस्त्रों के लिए मारी इस्तरी को उपयोग उपित होगा। पहले देख लें कि इस्तरी की निचली सतृह साफ, चमकीली है या नहीं।
  - 5. यदि स्वचालित विद्युत इस्तरी है तो वस्त्र के रेश के अनुसार उसका स्विच निरिंडट स्थान पर पूना दें। अन्य प्रकार की इस्तरी की स्वयं आवश्यकतानुसार गर्म करना होगा। विभिन्न प्रकार के रेशों से निर्मित यस्त्रों के लिए इस्तरी के तायमान भिन्न रखें जाते हैं जैसे— विभिन्न प्रकार के नायसी के तायमान भिन्न रखें जाते हैं जैसे— विभिन्न प्रकार के नायसीन रेशोंत 300° से 350° से. ही.

विषय प्रकार के नायलान, रेवान 300° से 350° फे. हैं। हल्के कलफदार सूची बस्त्र 400° से 450° फे. हैं। कन तया कपड़ा विष्ठाकर इस्तरी करने के लिए 450° से 500° फे. हैं। भारों सूची बस्त्र के लिए 500° से 550° फे. हैं। किसी इस्तरी पर केवल निम्न (Low), मध्यम (Medium), तथा

जन्म (High) ताप अकित होते हैं। इनका उपयोग रेशों के अनुसार इस प्रकार करें --

- निम्न (Low)—एसीटेट, डेकॉन, जाफरॉन। मध्यम (Medium)—रेशम, नायलॉन, रेयांन, एफीलॉन, बॉरनेल, कोडेल, वॉग एण्ड वैयर, कनी। उच्च (High)—सूती, लिनन।
- सभी दोहरे, मोटे हिस्सीं; जैसे—कफ, कॉलर, फ्रॉक एवं स्कर्ट की सीवन पर उल्टी-सीधी दोनो ओर से इस्तरी करनी चाहिए।
- 7 एक बार में एक ही वस्त्र पर इस्तरी करें।
- वाएँ हाप से वस्त्र को बिछाना, सीधा करना चाहिए तथा दाहिने हाप से इस्तरी करनी चाहिए। वाएँ हाप से इस्तरी किया हुआ भाग समेटते रहना चाहिए।
- वस्त्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सीधी इस्तरी करनी चाहिए।
   इस्तरी दाहिनी ओर से बाई और चलाएँ।
- इस्तरी करते समय वस्त्र की भंज रेखा (Crease) बनाते जाना चाहिए; जैसे—पैट मे यह सामने की ओर पढ़ती है। कुरते की वाहो मे किनारे की ओर मुढ़ी रेखा रहती है।
- 11. अधिकतर सूती वस्त्रों पर सीधी ओर से इस्तरी की जाती है किन्तु वस्त्र मिंद महरे रंग का हो और सीधी ओर से इस्तरी करने पर चमकीते दाग पड़ने की सम्मावना हो तो उल्टी ओर से इस्तरी करनी चाहिए। मिंदम रग के वस्त्री पर भी उल्टी ओर से इस्तरी करों क्यों कि इन्त भी सी सामने की ओर से इस्तरी करने पर दाग पड़ने की सम्मावना रहती है।
  - इसी प्रकार कशोदाया कढाई किए हुए वस्त्रों पर भी उल्टीकोर से इस्तरीको जातीहै।
- बड़े वस्त्रों पर इस्तरी करने के लिए सदा भारी इस्तरी का उपयोग करें।
- 13. किसी भी बस्त की किनार (border) या झालर को इस्तरी मेज की लस्वाई में सीधा विछाकर एक और से दूसरी और इस्तरी करनी चाहिए। फिल की चुन्छी को बाएँ हाय से डीक करते हुए दाहिने हाथ से इस्तरी करें। किनारे पर इस्तरी करने के बाद मध्य भाग पर इस्तरी करनी चाहिए।
- 14. इस्तरी मेज के समीप कोई कुर्सी या टेबल भी रख लें जिस पर साडी या चादर; जैसे—बड़े बस्त्री के लटकते छोर डाले जा सकें। इस तरह वे बस्त्र नीचे लटक कर खिंचेंगे नहीं, न हो गन्दे होगे।

### 566 व्यावहारिक यस्त्र-विज्ञान

पर इस्तरी करें।

- हमेशा, वस्त्र के रेशे का प्रकार तथा उसके अनुसार इस्तरी की उपयुक्त उष्णता जानकर ही इस्तरी करना आरम्भ करें।
- 16. डाट (Dart) पर पहले भीतर की ओर से चपटा करके इस्तरी करें। इसी प्रकार बटन पट्टी पर भी पहले अन्दर की ओर से इस्तरी कर लेनी चाहिए । ऐसा करने से परिधान बाहर से चिकने, समतल रहते हैं । उन पर पडियों के उमरे दाग नहीं पहते ।
- आवश्यकता से अधिक इस्तरी न करें । उसी प्रकार अधिक गर्म इस्तरी 17. का उपयोग न करें। बस्त्रों को अनावश्यक रूप से अधिक गीला न करें। अधिक देर तक, अधिक रगडकर इस्तरी म करें।
- किसी परिधान पर इस्तरी करते गमय एक और से आरम्भ करते हुए 18. दूसरी ओर अन्त करें; जैसे-बूशशट में पहले बांया ऊपरी भाग, फिर निचला भाग, तत्पश्चात पीठ, फिर दाहिना भाग एवं बन्त में आस्तीनों
- इस्तरी करने के वाद परिधान को हैंगर पर लटका दें। यदि स्थान की 19 कमी हो और परिधानों को तह करके अलमारी या बक्स में रखना आवश्यक हो तभी उन्हे तह करें।

#### विभिन्न रेशे के वस्त्रों पर इस्तरी करने के नियम (Rules for Ironing Different Fabrics)

### रेशम (Silk)

- रेशम के लिए इस्तरी हल्की गर्म हो । अधिक गर्म इस्तरी से रेशम जल जाता है और उसकी चमक नष्ट हो जाती है। कई बार अनावश्यक सलवटें पड जाती हैं।
- जहाँ तक सम्भव हो, रेशम पर उल्टी ओर से इस्तरी करें। बाद में 2. चमक लाने के लिए सीधी ओर से भी इस्तरी फेर दें।
- ययासम्भव रेशम को इकहरा विछाकर ही इस्तरी करें। दोहरी वह 3.
- पर इस्तरी न करें। सुखेरेशम पर पानी छिड़क कर उसे, गीलान करें। ऐसा करने से रेशम पर, पानी के भद्दे दाग उभर आते हैं। नम करने के लिए किसी भीगे वस्त्र को रेशम पर विछाकर गोल लपेट कर रख दें। कुछ देर
- बाद वह समान रूप से गीला हो जाएगा । ' 5.' जॉर्जट तथा केंप को खीचकर, फैलाकर इस्तरी करने से ही दे अपने पुर्वे रूप एवं आकार में आ संकते हैं।

6. रेशमी गाड़ियों पर इस्तरी करने के लिए यही अच्छा है कि उन्हें गुसाते समय अन्त मे जब कुछ नमी शेष रहे तभी इस्तरी कर लें अन्यया पूरी मूस जाने पर उन्हें नम करना मुश्किल हो जाता है।

#### ऊन (Wool)

- स्वचालित इस्तरी के स्विच को ऊन के बिह्न (mark) पर घुमा कर इस्तरी करें। अधिक गर्म इस्तरी से ऊन के रेशे खराब हो जाते हैं। अत सूती बस्त्रों की खुलना में कम गर्म इस्तरी से ऊनी बस्त्र पर इस्तरी करें।
- पुरी तरह सुख जाने परं ही ऊन पर इस्तरी करें।
- एक पतना कपड़ा भिगोकर या दाव-वस्त्र को ऊनी वस्त्र पर विछाकर ऊपर से इस्तरी करें। गिनाफयुक्त इस्तरी का उपयोग करना अति उत्तम होगा।
- ऊनी वस्त्र पर इस्तरी दवा-दवा कर करनी चाहिए। कभी भी इस्तरी को ऊपर-मीचे या दाएँ-वाएँ फेरें नहीं। इससे ऊनी रेशे खराब हो जाते हैं।
- इस्तरी करते के पश्चात् ऊनी वस्त्र को पूर्णतया हवा में सुखाकर, उसकी नमी समाप्त कर देनी चाहिए।

### रेयाँन (Rayon)

इन पर रेशमी वस्त्री के समान इस्तरी करनी चाहिए। रेयॉन पर इस्तरी करने के लिए रेशम की अपेक्षा कम ताप की आवश्यकता होती है।

#### नायलॉन तथा अन्य क्रत्रिम रेशे

### (Nylon and Other Synthetic Fabrics)

इन रेक्षों पर अधिकतर इस्तरी करने की आवश्यकता नहीं होती है फिर भी यदि मनोनुकूल आंकार देना हो या फ्रीज बनानी हो तो हते इस्तरी-भेज पर विछाइए। इसके ऊपर धानी में भीगा बस्य विछाकर हल्की गर्म इस्तरी से थीझतापूर्वक इस्तरी करें। भीगे वस्त्र का पानी सूखने के बाद इस्तरी नहीं फेरनी चाहिए। बस्त्र जलने को कम रहता है।

#### मखमल (Valvet)

मलमल पर इस्तरी नहीं की जाती है। इसे सीधा करने के लिए बाप्प का प्रयोग किया जाता है। घर में निम्नलिखित विधियाँ अपनाएँ— पहली विधि

नमं कपड़े की 'गोली बनाकर ठडे पानी मे भिगोकर मलमल पर रगहिए ताकि उसके रोएँ पुनः खडे हो जाएँ। अब केतली में से बैग से निकलती हुई बाप्प के आगे मखमल को सीधा करके पकड़ें। वाष्प को मखमल मे से प्रविष्ट होने दें। रीऐं पुतः खड़े हो जाऐंगे। उनमें नई चमक आ जाएगी तथा यस्त्र सीधा हो जाएगा।

#### दसरी विधि

मुईदार पट्ट पर सीघी ओर मखमल विछाएँ। सखमल के रोएँ नीचे सूचिकाओं के बीच मुरक्षित रहेंगे। उल्टी ओर से मखमल पर हल्की गर्म इस्तरी करें।

> अस्वचालित इस्तरी का ताप जाँचने की विधियाँ (Method of Testing the Heat of Nonautomatic Iron)

स्थवालित इस्तरियो (Automatic Irons) मे वस्त्र के रेशे के अनुकृत ताप की रियर किया जा सकता है किन्तु अस्थवालित इस्तरियों के ताप का अनुमान करना कठिन प्रतीत होता है। निस्नलिखित विधियों से इस्तरी के ताप की जीव की जा सकती है—

- दिश्यू पेपर द्वारा (By Tissue Paper) —िसल्सी कागज या टिम्यू पेपर पर इस्तरी रिलिए। यदि छः तक गिनती गिनने तरु कागज पर इस्तरी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका वर्ष है कि इस्तरी साधारण गर्म है। यदि चार तक गिनने पर ही कागज भरा होने लगे तो इक्षका वर्ष है कि इस्तरी काफी गर्म है।
- 2. पानी द्वारा (By Water), द्वारी विधि में मां इस्तरी पर पानी की यूँद छिड़क कर ताप की मात्रा जानी को सकती है। यदि पानी की यूँद पड़ने पर मिल्रम ह्वानि सार तथा पानी सूलने का दाग इस्तरी पर दिल्लाई दे तो इसका अर्थ है कि इस्तरी जरा-सी गमं हुई है।

यदि पानी की बूदे की आवाज छन् से ही तथा पानी का जरा-सा दाग इस्तरी पर पड़े तो इनका अर्थ है कि इस्तरी साधारण गर्म है।

यदि पानी यूँद की क्षाबाज छन् से हो और तेजी से चिह्न छोड़े बिता पानी की बुँद भाष बन कर उड जाए तो समझना चाहिए कि इस्तरी काफी गर्म है।

> इस्तरी करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ (Precautions to be taken while Ironing)

- (Precautions to be taken while ironing)

  1. सदा उपयोग करने से पहले इस्तरी को पोछकर काम में लाएँ।
- सदा उपयान करन स पहल इस्तरा का पाछकर जान न पाइ क
   गर्म इस्तरी को सदा खडा करके अधवा इस्तरी स्टैंड पर रखें।
- इस्तरी एकदम स्वच्छ रखेँ। जरां-सी कालिख अववा जंग से वस्त्र खराव हो सकता है।
- कलफदार वस्त्रों पर इस्तरी करने के बाद इस्तरी पींछ दें अन्यथा
   अन्य वस्त्रों पर कलफ के दाग पड जाएँगे।

- विद्युत-इस्तरी का तार सर्वप्रथम इस्तरी से जोड़ें, तत्पश्चात् प्लग लगाकर स्विच बॉन करें।
- इस्तरी आँफ करते समय पहले स्विध ऑफ करें तब प्लग निकालें। उसके बाद तार अलग करें।
- यदि विखुत इस्तरी के तार को इस्तरी पर ही लपेटना हो तो पहले इस्तरी को पूरी तरह ठडी होने दें।

### विभिन्न बस्त्रों को तह करने की विधियाँ (Methods of Folding Garments)

वस्त्रों को इस्तरी करने के बाद हैगर पर जटकाकर वाडरीव में वस्त्र कर देना चाहिए ताकि बाहरी मूल, गन्दनी से वे मुरक्षित रह सकें। यदि बाईरोव में वस्त्र लटकाने की सुविधा न हो और वस्त्रों को मोडकर रखना आवश्यक हो आए सी उन्हें तह करने की आवश्यकता होती हैं। वैसे भी कैवल पहनेने वाले वस्त्र ही हैंगर में लटकाकर रखें आते हैं। यदें, वादर, तीलिए इस्त्रादि तह करने हो रखते हैं। यात्रा पर जाते ममय तह किए जस्त्र वे जाने में सुविधा होती है, क्योंकि में कम स्वान परेत हैं। अस्तारा अवधा वस्त्रों में कई दिनों के लिए रखते समय भी वस्त्रों को तह करना आवश्यक हो जाता है। वस्त्र तह करने की विधि जान सेना आवश्यक है अन्यादा सुन्दर इस्तरी किए पए वस्त्र भी मसत डम से मोइकर रखे आएं तो मलकटयुक्त एव महें हो जाते हैं। वस्त्र तह करते की विधि जान सेना आवश्यक है अन्यादा सुन्दर इस्तरी किए पए वस्त्र भी मसत डम से मोइकर रखे आएं तो मलकटयुक्त एव महें हो जाते हैं। वस्त्र तह करते की विधि जान सेना (bard and fast rules) नहीं है, फिर भी वस्त्र तह करते सम चेष्टा करनी चाहिए कि तह कोलने पर ये वस्त्र अत्यक्तिक समलवट्युक्त न दिखाई दें, न ही गलत स्वाभी पर कीज़ (अंजरेखा) पढ़े। यहां कुछ वस्त्रों को तह करने की विधियाँ दी गई हैं—

 स्ताऊन (Blouse)—इस्तरी करने से पहले इसे समान रूप से नम होना चाहिए। सर्वप्रयम म्लाऊन के सामने दाहिने भाग पर इस्तरी करें। तत्वश्चात्



वित्र 277 — स्वाऊज सह करने की बिछि पीछे बोर अन्त में बाएँ माग पर इस्तरी करें। अब एक-एक बौह पर इस्तरी करें।

तह करने के लिए ब्लाऊज की बटनपटिटयों को पास-पास कर हैं। बाब पीछे की ओर ले जाकर दोनों कच्छों की सिलाई ब्रापस में मिलाएँ। दोनों बौहों को सामने की बोर लाकर मोडे।

2 साड़ी (Saree) — सूती साड़ियों में कलफ दिया जाता है। इस्तरी करते समय सूती साड़ी में पर्याप्त नभी होनी चाहिए। पहले किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से साड़ी के विपरीत छोर बारी-बारी से खीककर ही साड़ी का तिरछापन, सीधा कर ले।

यदि साड़ी की किनारे काफी चोड़ी हो तथा अलग ढंग से या अलग धागों से अनी गई हो तो तवंप्रयम एक और की किनार को एक छोर से दूवरे छोर तक इस्तरी कर लें। इसी प्रकार दूसरी ओर की किनार पर इस्तरी करें। अब साड़ी का करीब आधा मीटर माग टेबल पर विछाकर इस्तरी, करें। अब इस्तरी किया, हुआ माग बाएं हाथ की और सरका दें तथा पुतः अगले आधे मीटरतक के माग पर इस्तरी करें। इसी प्रकार पूरी साड़ी इस्तरी कर सें। इस्तरी किया हुआ जो माग इस्तरी मेज पर से सरकाया जा रहा है। वह किसी साफ दरी, चटाई या कुसी पर एक प्र हो रहा हो, इस बात का च्यान रखें।

इस्तरी करने के बाद साढ़ी को लम्बाई में बोहरी; फिर चौहरी मोड़ें। एक और मोड़ देकर ऊँचाई की ओर से एक बार, पुन: एक बार दोहरा, दोहरा कर छोटे रूप में तह कर लें। तह की हुई साढी पर एक बार इस्तरी फेरकर फूलें हुए. भाग समतल कर दें। इत प्रकार तह की हुई साडी ठीक से रखने में मुविधा होगी।

3. कमीज (शटे)—कमीज में सर्वप्रथम कॉलर, योक, कक तत्पश्चात सामने का भाग, पीठ वाला भाग किर सामने के दूसरे माग पर इस्तरी करनी चाहिए। अन्त में एक-एक वॉड पर इस्तरी करिए।



े चित्र 278—कमीज तह करने की विधि

कभीज तह करने के लिए उसके बटन लगा दे। बटनपट्टी बाला भाग नीचे की और करके मेज पर कभीज विछाएँ। अब शर्ट के एक किनारे को कन्छों के बीच में लाकर मोड़ें। उसी प्रकार दूसरा किनारा भी मोड़ें। बोही को चित्र के अनुसार मोड़ दें। कमीज को बोच से बीहरा मोडें।

कुरते तथा बुशशर्टको भी शर्टवी तरह ही पीछे की ओर मोड़कर फिर तह कियाजाता है।

- 4. पैट (Pant)—पैट के बेहट, पॉकिट, भीतरी सिलाइमों पर पहले इस्तरी फिर लें। तस्वश्वात् दोनों पैरो की सिलाइमों मिला कर पैट को इस्तरी मेज पर बिछाएँ। पहले नीचे वाले पैर पर, फिर ऊपर वाले पैर पर इस्तरी करें। पैट के पैर मे सीवन के ठीक सामने कीज (भंज रेखा) डाली जाती है। यह कीज एकदम सीधी होनी चाहिए तथा दोनों पैरों की कीज पैट पहनने पर सामने की ओर पड़ती है। पैट पर इस्तरी करने के बाद दोनों पैरों को बेहट की आर लाकर मोड़ दें। इसी अधिक तह न करें।
- 5 सलवार, पायजामा (Salwar and Paijama)—सलबार में पहले पायचों पर इस्तरो करें। सलबार या पायजामें को भी पेंट की तरह सिलाइयां मिलाकर दोनों पर वाले भागों पर सामने कीज (मंज रेखा) रखते हुए टेबल पर विद्यांकर इस्तरों करें। दोनों पेरों तथा कपरी भाग में इस्तरी करके लम्बाई में दोहरा करके. फिर चीहरा नरफें नतक करें।
- 6. इमास (Handkerchief)— रूमाल में कलफ दिए विना इस्तरी करनी चाहिए। उल्टी जोर से पहले हेम पर और यदि कढाई किया हुआ रूमाल है तो कड़ाई पर भी इस्तरी करें। फिर सीधी जोर से इस्तरी करके रूमाल की मोड़कर दौहरा तथा फिर 'चौहरा कर लें। कोनों की जोर एक और मोड़ टेकर रूमाल को तिकोना भी तह किया जा सकता है। अन्त म सबसे ऊपर दवाकर इस्तरी कर में ताकि उपरी सतह में बमक आ आए और ममी मोड़ ठीक प्रकार से समतल हो आएं ।
- 7. टेबस बलॉच (Table Cloth)—टेबल मनांप के नदाई किए हुए माग पर तथा हुन पर पहले उन्टी और से इस्तरी करें। तत्त्वकात पानक सामने सीधी और इस्तरी करें। कटाई पर सीधी और भे तभी इस्तरी करें जब सूती घामें से कहाई की गई हो। कटाई पर टवाकर इस्तरी नहीं करनी चाहिए। टेबल वलाग को सम्वाई में दोहरा करें फिर चौडाई में मीड़कर चौहरा कर वें। सबसे ऊपर से भी इस्तरी कर दें। इससे बस्त्र पर चमक बा जाती है।
- 8. टेबल मैट्स, टेबल नैपिक्तस, टॉयलो (Table Mats, Table Napkins, Doily)—इन्हें भी उल्टी तथा फिर सीधी और से इन्तरी करके भीट्रा मोटकर रहें । यदि डॉवली गोल अपया खंडाकार हों तो बौए हाम से सीवकर आवार साता

तथा दाहिने हाथ से इस्तरी करनी चाहिए। उन पर कढ़ाई की गई हो तो उन्टी ओर से इस्तरी करें। उन्हें दोहरा, फिर चौहरा मोड़ें। टेबल मैपकिस्स को प्रिष्ठ-भिन्न कलात्मक विधियों से भी तह किया जा सकता है।

- 9 तिकया गिलाफ (Pillow Case) यहि इन पर झालर, लेत, अयवा पाइपिंग लगी हो तो पहले उन्हीं भागो पर इस्तरी करें। फिर दोहरा, अन्त में चौहरा तह करके ऊपर से पुतः इस्तरी द्वारा सभी मोड़ समतल करके रखें।
- 10. चादर (Bed Sheet)—चादर बहुत बड़ी होती हैं। अतएव इनका थोड़ा-जोड़ा फाग इस्तरी टेबल पर विछा फर इस्तरी फरें। चादर को सर्वप्रथम लम्बाई में मध्य से मोड़ते हुए दोहरा तह करें। एक बार पुतः लम्बाई में ही चौहरं कर लें। इसके बाद चौड़ाई में दी बार गोड़कर चौहरा तह कर लें। चादर इस प्रकार तह करने से उसे खीलकर बिछाने में भी स्वयता होती है।

#### प्रश्न

- विभिन्न प्रकार की इस्तरियों का वर्णन कीजिए।
   Give description of different types of Irons.
- निम्नलिखित बस्त्रों पर किस प्रकार इस्तरी की जाती है?
- (भ) रेशम (ब) क्रम (स) रेयॉन
  - How these clothes are ironed?
- (a) Silk (b) Wool (c) Rayon
- इस्तरी करते समय कौन-सी सावधानियां रखनी चाहिए?
   What precautions should be taken while ironing?
- What precautions should be taken while ironing a
- How does the heat of non-automatic iron is tested?

  5. इस्तरी करने के सामान्य नियम बतलाइए ।
  - इस्तरी करने के सामान्य नियम बतलाइए । Narrate the common rules of ironing?
- इस्तरी करने के लिए आवश्यक सामानों की सूची बनाइए।
   Make a list of articles required for ironing.
- निम्नलिखित बस्त्री को आप किस प्रकार इस्तरी करके तह करेंगी :—
   (क) नमीज (ख) ब्लाऊन
   How will you iron and fold the following :—
  - (a) Shirt (b) Blouse

# 75

### वस्त्रों को देखरेख, संरक्षण एवं संचयन (CARE, PROTECTION AND STORAGE OF FABRICS)

सुन्दरता एवं आवरण मात्र के लिए ही यहत्र धारण नहीं किए जाते बल्कि के हमारे धारीर के लिए कवन की भीति हैं। वहत्र हमें तेज धूप, वायु, पानी, धूल आदि से वसते हैं। जिस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार हमें भी उनकी देखमान करती चाहिए तथा उन्हें सुरक्षा प्रदान करती चाहिए से वहने से स्वाचानी वसते पर, यहने का उपयोग हम वर्षों तक कर सकते हैं। वस्तों की देखरेक, संदर्भण एवं संचयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

- दाग-धन्त्रों को तस्काल छुड़ाना
- 2. बस्त्रों के दातिग्रस्त होने पर तस्काल मरम्मत
- 3. सामान्य गन्दे होने पर वस्त्र धोना
- सही विधि एवं घुलाई सामग्रियो का प्रयोग
- 5. गन्दे बस्त्रों को बन्स या अलमारी में नही रखना
- 6. बस्त्रों को कीडे तथा फफूँद से बचाना
- 7. वस्त्रीं को धूप एवं धूल से बचाना
- वस्त्रो को पूर्णतया सुखाकर, नमी रहित करके रखना
- कुछ दिनों के अन्तराल पर वस्त्रों की अलमारी तथा बक्स की सफाई करना, दवा डालना

### वाग-धन्वों को तरकाल छुड़ाना

इस प्रक्रिया के कई नाभ हैं। इससे दाग भी प्र छूटते हैं तथा वस्त्र पर न तो धब्बे का हानिकारक प्रभाव पड़ता है और न दाग निवारक का ही कोई चुरा असर पड़ता है। पुराने दागों की रगड़कर छुड़ाना पड़ता है। घर्षण किया से बस्तों की के सतिग्रस्त एव गटट होने की सम्भावना रहती है। रेशमी बस्त्रों की चमक तो घर्षण किया से समाप्त हो जाती है। इसीलिए किसी भी दाग या धब्बे की तत्काल छुड़ा लेना चाहिए।

573

574 | व्यावहारिक वस्त्र-विज्ञान

### 2. क्षतिवस्त वस्त्रों की तरकाल मरम्मत

क्षतिग्रस्त वस्त्रों की तत्काल मरम्मत करना, वस्त्रो को प्राथमिक सहायता रेने जैसी किया है। इससे वस्त्र की आयु वढ़ जाती है, उनके दोप छिप जाते हैं तथा वे पुनः उपयोग में लाने योग्य हो जाते हैं।

3. सामान्य गन्दे होने पर घोना वस्त्रों को कम गन्दा होने पर ही घो लेना चाहिए । इससे घोने में कम मेहनत लगती है तथा वस्त्रों पर अधिक जोर नहीं पड़ता। गन्दगी की उपस्थित से वस्त्र में अनेक दोप था जाते है। धूल इत्यादि के दाग पड़ जाते हैं तथा,पसीने की दुर्गन्छ पूरे

वस्त्र में समा जाती है। सही विधि एवं घुलाई सामग्रियों का प्रयोग

विभिन्न रेगों की धुलाई-विधि पृथक होती है तथा उन पर धुलाई-साधनों का प्रभाव भी अलग-अलग ढंग से पड़ता है। असावधानी एवं अज्ञानतावण गृहिणी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को एक साथ एक ही घुलाई-साधन द्वारा धो देती है। ऐसा करने से वस्त्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है विशेषकर कृत्रिम एवं रेशमी बस्त्रों पर। गृहिणी को विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की परख, छंटाई करके उन्हें अलग-अलग

धोना चाहिए, साथ ही, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के लिए प्रस्तावित धूलाई सामग्री

का ही प्रयोग करना चाहिए।

5. गन्दे यस्त्रों को बन्स या अलमारी में नहीं रखना

गन्दे वस्त्रों को वक्स या अलमारी में रखना एक गलत आदत है। इनमे घूल, कीटाणु, गन्दगी बादि लगी रहती है जिससे सकमण प्रसार की सम्भावना रहती है। गन्दे कपडों को साफ कपडों के साथ रख देने से सभी वस्त्र दूधित हो जाते हैं। जिस प्रकार जूठे वर्तनों को हम धुते वर्तनो से अलग रखते हैं उसी प्रकार स्वच्छ एवं गन्दे कपड़ों में अलगाव आवश्यक है। जिन कपड़ों की जल्दी धुताई नहीं होती उन्हें अलग बाढेरीय में रखना चाहिए। दैनिक उपयोग एवं त्वचा के सम्पर्क मे आने वाले बस्त्रों को बिना घोए दुबारा नहीं पहनना चाहिए।

6. बस्त्रों को फीड़े एवं ककूँद से बचाना ī, कीड़े एव फफूँद वस्त्र । पर हानिकारक प्रभाव डालते है। वस्त्रों के कीडे (moth) वस्त्रों में जगह-तगह छेद कर देते है। इन की डों से बस्त्रों की रक्षा करने के लिए नेपयलीन की गोलियों, नीम की पत्तियो, सूखी लाल मिर्च, गोल मिर्च सादि का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों में इतकी उपस्थिति के कारण कीडे बस्त्रों की चारते नहीं हैं। वस्त्र को नमी से मुक्त रखने का अर्थ है-फफ़्रूँद से मुक्ति । फर्फ़्रूँद के भट्टे दाग वस्त्रों की मुन्दरता को नष्ट कर देते हैं। यदि फफ्रूंद लग जाए तो इसके धब्दों को तुरन्त छड़ा लेना चाहिए।

कुछ लोगों के घरो को दोवारों पर कूँटियाँ लगी रहती हैं या रस्सियां बँधी रहती हैं। इस पर सभी लोग वस्त्रों को टाँगकर रखते हैं। इसमें धुले कपड़े भी होते हैं तथा गन्दे कपड़े भी। वातावरण में धूलकण, धूओं, ताण, नमी, कीटाणू आदि सभी उपस्थित रहते हैं। कमरे की दोवारों पर छिपकली, मकड़े एयं उनके जाले भी होते हैं। ये सभी टेंगे हुए वस्त्रों को प्रभावित करते हैं, उन्हें दूरिया तथा मैका कर देते हैं। बतएव कपड़ों को खुना टाँगकर नहीं रखना चाहिए। उन्हें वस्त अथवा अलामारी में बन्द करते रखना उचित है। तेज धूप का प्रतिकृत प्रभाव वस्त्रों पर पड़वा है। गर्मों के दिनों में वस्त्रों वस्त्रों को सुलते ही धूप से हटा लेता चाहिए।

8 बस्त्रों को पूर्णतया सुखाकर, नमी रहित करके रखना

वस्त्रों को बन्द करने से पहले उन्हें पूर्णतया नभी रहित कर लेना आवश्यक है। नभी की उपस्थिति के कारण वस्त्रों में फर्फूट लगती है तथा यस्त्रों पर उमके बाग पड़ जाते हैं। मभी से बच्चे भी सीवन तथा दुर्गण्य भी आती है। धीवी के पास से आए बस्त्रों में प्रायः नभी रहती है वथीकि कपड़ों पर इस्तरी करने से पहले उन पर पानी का छिड़ मेज किया जाता है। अतएव बस्त्रों को यन्द करने से पूर्व देख नेना आवश्यक है कि वे पूर्णस्थेण मृत्ये है अथवा नही।

 कुछ दिनों के अन्तर पर वस्त्रों की अलमारी, बक्त की सफाई करना एवं विशंकामक तथा कीटनाशक दवाइवाँ डालना

कुछ दिनों के अन्तराल पर कपड़े की अलगारी तथा वनस की सफाई करनी चाहिए। कपटों को सुरितित रखने के लिए उन पर विसंधामक एवं कीटानाशक दशाइयों का प्रयोग भी आवश्यक है। वनस की दिन भर पूप में रसने से वे कीटान्युरित हो जाते हैं। नीम की मूली पतियों या नेपवसीन की गीतियों को सक्त्र के साथ रसा जाता है। सूली लाल मिर्च एवं गोसिमर्च की पोटली वस्त्रों के बीच रस देने से भी कीटान्यु उनते हुर रहते हैं।

रेशमी एवं जनी बस्त्रों का संचयन

रेगमी एवं ऊनी वस्त्र महीगे होते हैं तथा इनका दैनिक उत्योग नहीं किया जाता है। ऊनी वस्त्रों को तो सात-आठ महीनों के लिए बन्द कर दिया जाता है। बनारसी, वगलोगे जैसी कीमती साढ़ियों भी विशेष अवगरों पर हो निकाली जाती है। अतः इनके रचरजाव में विभेष सावधानी बरतनी नाहिए।

रेशामी वहत्र —रेशामी वस्त्रों के लिए अलग बबन पाहित्। बक्त के अन्दर की पेंट की बीच कर लेना आवश्येक है, अन्यषा उनका रंग छूटकर यस्त्र में सग आएगा। वस्त्रों को दुराने घूने क्पड़े अपया पॉलियिन में लपेटकर रसना चाहिए। कमी-कमी जरीदार वस्त्रों पर प्लास्टिक का हानिकारक प्रमाय पट्ला है लघा जरी काली पढ़ जाती है। अतः पुरानी साड़ी या घोती का व्यवहार करना ही उत्तम होता है। वस्त में कीटाणूनाशक दवा का छिड़काव अवश्य करें। नेपयतीन की गोवियों को कपड़े की छोटी-छोटी पोटलियों में आकर, बक्त में इधर-छधर रख दें। नेपयतीन की महक वस्त्रों में सामने के डर से कुछ नृहिण्या इनका व्यवहार नहीं करतीं। इनका स्थान पर सूखी साबुत बला मिर्च अयवा गोल मिर्च की योजनी रक्षी वा सकती हैं। इनके स्थान पर सूखी साबुत बला मिर्च अयवा गोल मिर्च की गोल ही।

रेगमी वस्त्रों को कुछ दिनों के अन्तराल पर खुली हुना में फैला देना चाहिए! साहियों को खोलकर, तह बदलकर रखना आवश्यक है। बरी वाले कपड़ो की उलटकर तह करना अच्छा रहता है। इससे जरी की प्रमक ताजी बनी रहती हैं। कपड़ों में दिए गए स्टार्च (मीड़) की ओर भी कीड़े आकर्षित होते हैं। यदि उस्त्रों की अधिक दिनो तक बन्द करना हो तो केवल धोकर बन्द कर देना ही पर्याप्त है। पहनने से पहले कलफ देकर, पॉलिश या इस्तरी करने से उपयोग के समय उनमें ताजगी दिखाई देगी।

कनी यस्त्र—जनी वस्त्रों का प्रयोग केवल श्रीतकाल मे होता है। शीत खर्जु के समाप्त होते ही इन्हें लगभग आठ महीनो के लिए बन्द कर दिया जाता है। वर्ष करते से पहले इन्हें लगभग आठ महीनो के लिए बन्द कर दिया जाता है। वर्ष करते से पहले इन्हें लग्छी तरह घो लेना आवश्यक हैं। कनी वस्त्रों के निमत्त असग बनस होना चाहिए। वस्त्र को लग्छी तरह घुण दिवाने के बाद, इनमें तैश्यलीन की गीलियों रखकर पुराना साफ कपडा या पोलियोन का टुकड़ा विष्ठा देना चाहिए। इन पर फिर कुछ गोलियों डालकर कपडों को रखना चाहिए। वस्त्रों की बच्छी तरह तह लगाकर रखने से उन पर सलवर्ड नहीं पढ़ती तथा उनको श्रीन वर्ती रहिए । तरह तह लगाकर रखने से उन पर सलवर्ड नहीं पढ़ती तथा उनको श्रीन वर्ती रहिए।। प्रत्येक वस्त्र की तह तथा पौलियों के ट्रेकड़े अथवा पुरानी साड़ी या चादर सर सुरक्षित हो जाएगा। बनन मे पॉलियोन के टुकड़े अथवा पुरानी साड़ी या चादर से, वस्त्र के वससे को ढेंककर, उस पर पुनः कुछ नेपचलीन की गोलियों रसकर यसन को अच्छी सरह बन्द कर देना चाहिए। वस्त्र के वस्त्र को अच्छी सरह विस्तर होती है। नेपचलीन की गोलियों के स्थान पर नीम की सुली पतियों का प्रयोग भी किया जाता है।

कम्यल, रजाई, बुलाई लादि का संख्यन
इनका प्रयोग भी केयल घीतकाल में होता है। इन्हें भी कपड़ों की तरह
मतत-प्राठ महोनों के लिए वन्द कर दिया जाता है। बन्द करते से पद्धे इनके सील
या निवास को घुलवाना आवश्यक है। युवाई के समय पदि इन्हें बेटॉलपुरू जल में
संगाल दिया जाए तो ये विसंक्षमित हो जाते हैं। कुछ लीग इन्हें होटॉल में बोधकर
टीग देते हैं। कुछ परों में इन्हें रखने के लिए वहें वक्स होते हैं। इन्हें भी नेपपलीन
भी गीलियों अवया भीम की मुझी पत्तियों के साथ सहैक्कर रखना चाहिए। इनके
स वयन मे वे ही सावधानियाँ बरती जाती है जो उनी बस्तो से सम्बन्धित हैं।

#### प्रश्त

 परिधानों की देशरेश करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

What points should be kept in mind while taking care of clothes.

दैनिक उपयोग के बस्त्रों की देखभाल आप किस प्रकार करेंगी ? How would you take care of clothes of daily use ?

वस्त्रों को बक्त तथा अलमारी में रखते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ?

What points should be kept in mind while keeping clothes in boxes and almirahs.

कोहों तथा णूंचती से आप बहुतो की रक्षा किस प्रकार करेंगी?
 How would you protect clothes from moths and mildew?
 रेशमी बस्तों का संख्यन आप किस प्रकार करेंगी?

How would you store silk fabrics?

2

3.

6

7

उनी परिधानों की संचयन विधि का वर्णन कीजिए।

Describe the method of storing woollen garments. शीत ऋतु के पृथवात आप कम्चल एवं रजाइयों को कैसे रखेंगी ?

शीत ऋतु के पश्चात् आप कन्यत एवं रजाइयों को कैसे रखेंगी ? How would you store blankets and quilts after winter season?



